

## 5400-L02追加機能設定方法

注意) 下記作業は、技術員の項目です。

十分注意して行なっていただくと共に、下図に「技術員用」と表示された項目の値は変更しないでください。

### 1. 設定手順

プリンターの操作パネルの「印刷中断」スイッチを押して「印刷中断」状態にしてください。

「初期設定」スイッチと「テスト」スイッチを同時に5秒以上押すと、液晶表示部に「OTHER SETTING」と表示されます。

「初期設定」スイッチを何度か押して、指定したい機能の番号を表示させます。(下図参照)

「微調」もしくは「微調」スイッチを押して、設定したい値に変更します。

「入力」スイッチを押してから「印刷取り消し」スイッチを押すと、設定情報がプリンターに書き込まれ、自動的に再起動します。

### 2. 各設定項目に関する情報

No.	設定項目	メッセージ		説明
		上段	下段	
1~4	技術員用(使用不可)			
5	ユーロ記号印刷	EURO MARK SELECT	DISABLE* ENABLE	半角文字コード0x7Fにユーロ記号を追加する。
6~12	技術員用(使用不可)			
13	pingをiSeriesに発行しない	LAN OPTION 8	DISABLE* ENABLE	Telnet5250E接続において、定期的にiSeriesにpingを発行してiSeriesの稼働を確認する。
14~22	技術員用(使用不可)			
23	用紙切れメッセージの表示回数	EOF MSG SKIP	DISABLE* ENABLE	DISABLEの時は2回メッセージが現れる。 ENABLEの時は、メッセージは1回のみ現れる。 現れる。
24	5577モード初期化コマンドの処理	PRINT MODE CLEAR	OFF* ON	5577モードで初期化コマンドを受信後、初期値に戻すかどうかの選択。
25	8LPI用フォントの選択	8LPI FONT	HEIGHT 22* HEIGHT 18	8LPI用のフォントを22x22ドット・フォントか18x24ドット・フォントかを選択する。
26	改ページ時に用紙送りを一旦止め	PERFORATION WAIT	DISABLE* ENABLE	改ページ時に一旦用紙送りを止めてから用紙送りすることによって、折り目の硬い分厚い複写伝票の用紙送りを正しく行なう。
27	受信バッファ・サイズの選択	RECEIVE BUF SIZE	64K* 4K 2K 1K 0.5K	パラレル・ポートとLPRポート使用時のデータ受信バッファ・サイズを選択する。
28, END	技術員用(使用不可)			

\*:工場出荷値