

プリンター・ドライバーのインストール

ここでは、プリンター・ドライバーのインストール方法について説明しています。

● プリンター・ドライバーについて ●

同梱のサポート CD には次のプリンター・ドライバーのフォルダーが入っています。導入方法については、README.TXT ファイルを参照してください。

¥

— 9XMe<DIR>	5557-H02プリンター・ドライバー (Windows 95/98/Me 用)
— NT40<DIR>	5557-H02プリンター・ドライバー (Windows NT4.0 用)
— 2000XP<DIR>	5557-H02プリンター・ドライバー (Windows 2000/XP 用)
— README.TXT	

Windows用プリンター・ドライバーの導入と起動

同梱のサポート CD には、Windows 用プリンター・ドライバーが入っています。サポート CD 中の「5557-H02 5577mode」用プリンター・ドライバーを使用してください。プリンター・ドライバーはサブディレクトリー¥9XMe、¥NT40、¥2000XP 内にあります。導入及び起動方法は、通常のプリンター・ドライバーと同じですが、詳しくは各サブディレクトリー内にある README.TXT ファイルを参照してください。

JBCC5166 プリンター用ドライバー

- JBCC 社製の 5166 プリンターの置換えとして 5557-H02 をご使用のお客様は、機械に同梱されているサポート CD からドライバーを導入する場合、ドライバー名として「5557-H02 5166mode」を選択してください。
- 「5557-H02 5577mode」のドライバーを使用すると、印刷可能範囲に関し制限が発生する場合があります。



WindowsNT4.0ServicePack4 及び Windows2000 にはプリンター・ドライバーに関する不具合が存在しますので、必ず最新版 ServicePack を適用してください。