

5573-L/K/J02 用 インターフェースモード/変更手順書 (但し ROM Ver2.00 以降から対応)

ここでは、インターフェースモード設定を変更する場合の具体的な手順を記載してあります。

- 1) 用紙タイプ・レバーを下方に押し下げ連続用紙モードにします。
連続用紙をセットします。
プリンターの電源スイッチを On(|)にします。
- 2) 【印刷】スイッチを押して、用紙を印字開始位置まで送ります。
- 3) もう一度【印刷】スイッチを押して印刷不可状態(印刷ランプ消灯)にします。
- 4) ファンクション・カバーを開けて、【初期値設定】スイッチを押します。
プリンターは初期値設定モードになり、メイン・メニューを印刷します。

<メイン・メニュー>

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。

印の項目は、5573-J02 では表示されません。

> 初期値設定		
ダンプ	点灯/点滅	選択項目
-----	-----	-----
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード *静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調 キー		: 項目選択
先頭/排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

- 5) インターフェースモード設定の変更を行うためには、<項目 5>のランプを点灯させます。

[<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

6) <項目 5>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。
インターフェース設定・メニューを印刷します。

<インターフェース設定・メニュー>

>>インターフェース設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	入力バッファ	16 KB
項目 2	点灯	インターフェースモード	スタンダード デフォルト値はスタンダード

微調 /微調 キー :項目選択
先頭/排出 キー :項目設定
印刷 キー :戻る

7) インターフェースモード設定の変更を行うためには、<項目 2>のランプを点灯させます。

[<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

8) <項目 2>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。
インターフェースモードを印刷します。

<インターフェースモード設定・メニュー>

>>>インターフェースモード		
ランプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	スタンダード
項目 2	点灯	コンバージド

微調 /微調 キー :項目選択
先頭/排出 キー :項目設定
印刷 キー :戻る(変更無し)

9) ご希望とされるインターフェースモード設定値を [先頭/排出] スwitchで選択してください。インターフェースモードが変更されると、変更されたことを確認するブザーが鳴ります。

10) 変更後は、自動的にインターフェース設定・メニューに戻り、再びインターフェース設定・メニューを印刷します。

<インターフェース設定・メニュー>

>>インターフェース設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	入力バッファ	16 KB
項目 2	点灯	インターフェースモード	コンバージド 希望値に変更されている。

微調 /微調 キー :項目選択
先頭/排出 キー :項目設定
印刷 キー :戻る

選択項目欄のインターフェースモード設定値が、希望値になっていることを、確認してください。

11) 【印刷】スイッチを押します。プリンターは再びメイン・メニューを印刷します。

<メイン・メニュー>

注)*印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。

印の項目は、5573-J02 では表示されません。

> 初期値設定		
ダンプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード *静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調	キー	: 項目選択
先頭/排出	キー	: 項目設定
印刷	キー	: 終了

12) もう一度【印刷】スイッチを押します。プリンターは、変更した設定値を記憶し初期設定モードを終了します。続けて初期診断機能を実行後、通常の印刷モードに戻ります。

12) を実行しないと設定値が記憶されませんのでご注意ください。

初期診断機能実行中は、全てのランプが点滅し、キャリアのイニシャル動作を行います。
(但し<電源>ランプのみ点灯し続けています。)