

## 第5章 メッセージ集

メッセージ	内容
001 ヨウシ テンケン	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 連続用紙切れを確認してください。</li> <li>- 単票づまりを確認してください。</li> <li>- 自動給紙機構の用紙切れを確認してください。</li> </ul>
004 カミアツ テンケン	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 用紙厚手動モード時に、用紙厚が正しく設定されていません。</li> <li>- 自動給紙機構から用紙を本体に吸入する際に、用紙厚の制限範囲を超えて吸入されようとしています。</li> </ul>
005 カバー オープン	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 上部カバーが開いています。</li> </ul>
007 データ エラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>- データ転送エラーです。</li> </ul>
00D セツゾク カクニン	<ul style="list-style-type: none"> <li>- システム・ユニットと接続されていません。</li> </ul>
6XX マシン チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 自己診断機能により、エラーを検出した場合：電源スイッチを一度切り、用紙づまり等を除去した後、再び電源スイッチを入れてください。再度、同じ状態になる時は、電源スイッチを切り、販売店に連絡してください。</li> </ul>
インサツ カノウ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 印刷可能状態です。</li> </ul>
データ アリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- データを受信している状態です。</li> </ul>
ヨウシヲ トリノゾイテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 輩出さるた単票用紙を取り除いてください。</li> </ul>
ヨウシヲ イレテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- データを受信しています。単票用紙を挿入してください。</li> </ul>
ハイシュツ・キー デ モドリマス	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 連続紙が、ミシン目切り取り位置にあります。連続紙を切り取り後、「排出/先頭行」スイッチを押してください。先頭行位置/に戻ります。</li> </ul>
コウソク	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 高速印刷モードになっています。</li> </ul>
トレース	<p>システム・ユニットからのデータを16進のまま印字するモードになっています。</p>
ゲダン キノウ	<p>スイッチの下段に書かれている機能が動作する状態になっています。</p>
1インジ テスト	<p>印字テストのメイン・メニューです。</p>

メッセージ	内容
インジ テスト 72 ケタ	72 桁の印字テストの選択メニューです。
インジ テスト 132 ケタ	132 桁の印字テストの選択メニューです。
2 ショキチ セツテイ	初期値設定のメイン・メニューです。
ショキチ： エミュレーション	日本語モード/英語モードを選択をします。
ショキチ： ヨウシ ナガサ	ページ長の初期値を選択します。
ショキチ： カイギョウハバ	改行幅の初期値を選択します。
ショキチ： インジ ソクド	印字速度の初期値を選択します。
ショキチ： インジ ハバ	最大印字幅の初期値を選択します。
ショキチ： ブザー	ブザーを鳴らすかどうかの初期設定を選択します。
ショキチ： カミアツ セツテイ	用紙厚設定の初期値を選択します。
ショキチ： ミシンメ スキップ	ミシン目スキップ（飛び越し）するかどうかの初期値を選択します。
ショキチ： カタハウコウ インジ	片方向印字コマンド受信時、片方向印字をするか、両方向印字をするかの初期値を選択します。
ショキチ： ヨウシ モード	単票/連続紙および、上向き印刷/下向き印刷の初期モードの選択をします。
ショキチ： ASF ハイシュツ	自動給紙機構使用時の用紙の排出方向を選択します。
ショキチ： カミ ホチキス	片側紙ホチキス使用するかどうかの初期値を選択をします。
ショキチ： ティアオフ	ミシン目位置に自動で近づけるかどうかを選択します。
ショキチ： ASF カミアツ	自動給紙機構使用時の用紙厚検出方法を選択します。
ショキチ： イメージ オリカエシ	イメージ・データが最大印字位置を超えたとき折り返すかどうかの初期値を選択します。
ショキチ： レベル E キノウ	レベル E コマンドを受信するかどうかの初期値を選択します。
ショキチ： コード ページ	日本語コード・ページ 932 の選択を行います。

メッセージ	内容
ショキチ： ニホンゴ モジセット	IBM 日本語文字セットに対する 90 年改訂内容を適用するか否かを選択します。
ショキチ： コピー キョウカ	複写紙の印字濃度を濃くするときに選択します。
ショキチ： コード ページ	コード・ページの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： トリケシ モード	即時取り消しモードにするかどうかの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： キョウチョウ インジ	強調印字を行うかどうかの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： モジ スケール	文字スケールの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： AGM	代替グラフィック・モードにするかどうかの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： モジ セット	PC CHARACTER SET の初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： スラッシュツキ ゼロ	スラッシュ付きゼロを使用するかどうかの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： ジドウ フッキ	自動復帰・改行の初期設定を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： フォント スタイル	フォント・スタイル/文字ピッチの初期値を選択します (英語ソフトウェアのみ有効です)。
ショキチ： モジ ピッチ	文字ピッチを選択します (ESC/P でのみ有効です)。
ショキチ： モジ コード	文字コード表を選択します (ESC/P でのみ有効です)。
ショキチ： コクサイ モジ	国を選択します (ESC/P でのみ有効です)。
ショキチ： ジドウカイギョウ	自動改行の設定をします (ESC/P でのみ有効です)。
ショキチ： ショキチ インサツ	初期値の印刷メニューです。
3 チョウセイ	調整モードのメイン・メニューです。

メッセージ	内容
チョウセイ： チョウセイ インサツ	調整後の印刷メニューです。
チョウセイ： ケイセン チョウセイ	罫線調整メニューです。
チョウセイ： ヒダリ マージン	下向き印刷時の左マージン調整メニューです。
チョウセイ： シタ マージン	単票用紙の下マージン調整をするメニューです。
4 トレース モード	システム・ユニットからのデータを16進のまま印字するモードに設定するメニューです。
5 シュウリョウ	機能選択メニューから終了するメニューです。「設定」スイッチが押されると終了します。
セッテイ・キー デ スタート	「設定」スイッチが押されると実行されます。