

主な仕様

形式	デスクトップ型ページ・プリンター		
プリント方式	半導体レーザー＋電子写真方式		
プリント速度	最高16枚/分 (A4) (コピーモード)		
ファーストプリント	A4縦のとき、約15秒		
ウォームアップ時間	120秒以内 (室温20℃のとき)		
解像度	360dpi (スムージングにより720dpi相当を実現)		
給紙カセットの種類	標準装備	給紙カセットA3	
	オプション	給紙カセットA3 給紙カセットA4 ハガキカセット A4-500枚カセット	
給紙方式	自動給紙		
用紙サイズ	給紙カセットA3	A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル	
	給紙カセットA4	A4、A5、B5、レター、 ハガキカセット時 100×148mm (ハガキサイズ)	
	A4-500枚カセット時	210×297mm (A4サイズ)	
	前面給紙トレイ時	100×148mm～297×420mm (ハガキサイズ～A3サイズ)	
用紙収容枚数	前面給紙トレイ	普通紙	約50枚 (60～135g/m ²)
		ラベル紙	約30枚 (60～135g/m ²)
		官製ハガキ	約25枚 (約190g/m ²)
		OHPシート	約30枚 (60～135g/m ²)
	給紙カセット		約250枚 (60～90g/m ²)
	A4-500枚カセット		約500枚 (60～90g/m ²)
	ハガキカセット		約100枚 (60～90g/m ²)
排紙トレイ容量	500枚		
稼働音	待機時	最大35dB[A]	
	動作時	最大53dB[A]	
本体サイズ	幅437mm×奥行473mm×高さ290mm		
重量	19.5kg		
使用電源	100V±10V、50/60Hz±2Hz共用		
最大消費電力	550W		
使用環境	温度	5～35℃	
(画質を保証する環境ではありません)	湿度	15～85%RH (但し、結露させないこと)	

索引

■記号・数字・英字

☐ スイッチ	35
☐ スイッチ	35
16進ダンプ・モード印刷	133,136
A4-500枚カセット	38,201
AIOエミュレーション	23,102
ANK0字体	158
ANKフォント1	161
ANKフォント2	161
ANK文字コード	152
CR改行	152,158
EPカートリッジ	2,10,80
—の取り付け	10
—の交換	80
ESC/Pモード	23,222
ESC/P設定	149
<input type="checkbox"/> ESC スイッチ	36
NetWare	234
PAGES	206
PAGES設定	144
PC-PR201設定	153
PR201モード	23,228
SFC	110
SFC設定	110

■50音

あ

アウトライン・フォント	157
アラーム設定	108
異常時の診断	174
異常な音がするとき	183
イメージ折り返しモード	117
印刷	58
—の再開	60
—の中断	59
—の取り消し	62

印刷推奨領域	197
印刷手順	37
印刷保証領域	197
印字指令	158
印字テスト	16,131
印字に関する異常	179
印字濃度調節ダイヤル	30,74
印字濃度の調節	74
インターフェース設定	126
<input type="checkbox"/> 印刷 スイッチ	36
[印刷可] ランプ	34
液晶表示部	31
エミュレーション設定	101
エミュレーション・モード	23,206
エラー・ページ回復	108
エラー・メッセージが表示されたとき	176
延長トレイ	28,39
お手入れ	184
オプション製品	199
オプション・リスト印刷	132

か

ガイドクリップ	12,13
拡大印刷	76
拡大率	76
拡張カード・スロット	30
拡張メモリー	204
各部の名称	28
各国文字	161
紙詰まり	64
漢字0字体	157
キャッシュ・サイズ	119
キャラクター・モード	148
給紙カセット	12,38
給紙カセットA3	2,38,201
給紙カセットA4	38,201
<input type="checkbox"/> 給紙選択 スイッチ	36
[給紙選択] ランプ	34
給紙部構成	118
給紙方法	43

—の一時的な変更	45		
—の初期値の変更	46		
給紙ユニット	43		
強制印刷	61		
強制印刷 スイッチ	36		36
グラフィック	157		
国際文字選択	152		
コピー枚数	106		
さ			
サプライ品	199		
システム・ユニットに接続する	19		
自動改行	159		
自動トレイ切り替え	109		
自動排出機能	107		
縮小印刷	76		
縮小/拡大 スイッチ	36		
[縮小/拡大] ランプ	34		
縮小・拡大率	76		
—の一時的な変更	77		
—の初期値の変更	78		
縮小率	76,106		
受信バッファ・サイズ	111		
出荷値に戻す	112		
詳細設定1	103		
詳細設定2	113		
スイッチ	35		
数値の設定	97		
スーパー・ファイン・コントロール	110		
清掃	184		
設置場所の条件	6		
設置スペース	6		
設置する台	6		
設置する場所	6		
設置手順	9		
設定項目の選択	94		
設定値の保存	98		
設定モード	93		
—に入る			
		設定 スイッチ	36
		セルフ・テスト印刷	131
		全角書体	117
		選択肢の選択	95
		センタリング位置	160
		前面カバー	28
		前面カバー開閉レバー	28
		前面給紙トレイ	28,39,48,100
		前面給紙トレイ・マージン	124
		全文字印刷	133
		操作パネル	31,35
		—の異常	175
		操作パネル・コントローラー	163
た			
		第1給紙カセット	43
		第1給紙カセット・マージン	124
		第2給紙カセット	43
		第2給紙カセット・マージン	124
		第3給紙カセット	43
		第3給紙カセット・マージン	124
		タイムアウト設定	129
		通気口	30
		定着器	29
		テスト印刷	131
		データ折り返し位置	118
		データの印刷	58
		[データ有] ランプ	34
		電源	14
		—のOFF	16
		—のON	14,41
		電源コード	3,14
		—の接続	14
		電源コード差し込み口	30
		電源スイッチ	29
		電源投入時の異常	175
		転写ローラー	29
		[点検] ランプ	33
		トナー節約 スイッチ	36

トナー節約モード	71		
—の一時的な変更	72		
—の初期値の変更	73		
[トナー節約] ランプ	34		
な			
日常の取り扱い	184		
は			
排紙口	30		
排紙トレイ	28		
ハガキカセット	38		
パラレル・インターフェース設定	130		
パラレル・エミュレーション	23		
パワー・セーブ・モード	109		
フテイケイ	48		
半角書体	147		
不定型	48,51		
フルスタックセンサー	30		
プリンター・ケーブル	3		
プリンター・ドライバー	3		
—のインストール	21		
—の選択	20		
—の選択と導入	170		
プリンターの移動	187		
プリンター・メニュー印刷	132		
ページ・プロテクト	120		
ま			
マージン設定	121,124		
モード設定	86		
—の基本操作	92		
—の終了	98		
—の流れ	92		
<input type="checkbox"/> モード スイッチ	35		
や			
ユーザー・フォント・ユーティリティー	166		
ユーティリティー・ディスク	162		
用紙	3,192		
—のセット	12,38		
用紙送りの異常	178		
用紙ガイド	40		
用紙サイズ	48,100		
—の選択	48		
用紙セット位置	160		
用紙長制御	159		
用紙長設定	159		
用紙方向	54		
—の一時的な変更	55		
—の初期値の変更	56		
—の選択	54		
<input type="checkbox"/> 用紙方向 スイッチ	36		
[用紙方向] ランプ	34		
ら			
ランプ	33		
リセット	62		
リセット・スイッチ	36		