



索引

数字

- 500 枚カセット 117, 118
 - 取り付け 117
 - 取り外し 118

E

- Ethernet 131

F

- FCC ステートメント 134

L

- Linux 15, 23

M

- Macintosh 13
 - USB ケーブルを使用した印刷 13
 - 印刷ジョブの送信 25
 - ネットワークプリンタへの印刷 21

N

- NetWare 23

O

- OHP フィルム、セット 55

S

- SNMP、セキュリティ 114

U

- UNIX 15, 23
- USB 131

W

- Windows 10, 17

あ

- 厚紙
 - ガイドライン 39
 - セット 55
- 暗証番号 110
 - ドライバからの入力 25
 - 秘密ジョブ 25
 - プリンタで入力 26
- 暗証番号 (PIN) 110

- 安全に関する情報 2

い

印刷

- 印刷品質テストページ 29
 - ジョブの送信 24
 - 正常に印刷するためのヒント 24
 - ディレクトリー一覧 28
 - 秘密ジョブ 25
 - フォントのサンプル 28
 - フォントのサンプルリスト 28
 - メニュー設定ページ 28
- 両面
 - カセットから 45
- 印刷して保持機能 108
- 印刷ジョブの送信 24
- 印刷品質テストページの印刷 29
- インターネットプロトコルセキュリティ 114

お

- 大きさ、用紙 40, 41
- オプション
 - 500 枚カセット 117, 118
 - インストールをメニュー設定ページで確認 28
 - ファームウェアカード 125
 - フラッシュメモリ 125
 - メモリカード 122
- オプションの 500 枚カセット 117, 118

か

ガイドライン

- 紙づまりを防ぐ 24
- 用紙 35
- レターヘッド紙の印刷 37
- 確認印刷 109
- カセットリンク 45
- 紙づまり
 - 除去 63
 - 除去、用紙経路 64
 - 防ぐ 24, 63
 - 防ぐためのヒント 63
 - 用紙経路 64
- 紙づまりの除去、紙づまりする可能性のある場所 64
- 紙づまりを防ぐ 24
 - 手順 63
- 紙づまり、防ぐ 24, 63
- 感光体ユニット
 - 保管 80

感光体ユニット、交換 81

き

機種 103

キャンセル、ジョブの印刷

Mac OS 9.x 27

Mac OS X 27

Windows

タスクバー 27

デスクトップ 27

プリンタの操作パネル 27

金属プレート、交換 121

く

繰り返し印刷 109

け

ケーブル

Ethernet 131

USB 131

パラレル 131

現在のメニュー設定 28

メニュー設定ページ 28

こ

交換

感光体ユニット 81

転写ベルト 82

トナーカートリッジ 80

廃トナーボックス 81

フューザ 81

コントラスト、操作パネル 107

し

システムボード

アクセス 118

金属プレートで覆う 121

自動大きさ検知機能 45

自動カセットリンク 45

出荷時標準設定の復元 105

出荷時標準設定、復元 105

消耗品

状況 78

節約 78

専用紙 78

注文 79

感光体ユニット 79

転写ベルト 79

トナーカートリッジ 79

廃トナーボックス 80

フューザ 79

トナー 78

保管 80

用紙 78

消耗品の状況、特定 78

消耗品、状況の特定 78

ジョブ

送信して保持 108

ジョブの印刷

キャンセル

Mac OS 9.x 27

Mac OS X 27

Windows のタスクバー 27

Windows のデスクトップ 27

プリンタの操作パネル 27

プリンタに送信 24

ジョブ、プリンタに送信 24

シリアル番号 103

す

数値、選択 112

せ

清掃、プリントヘッドレンズ 82

セキュアモード 114

セキュリティ

802.1x 認証 115

SNMP のサポート 114

印刷ロック 116

セキュアモード 114

設定

システムパスワード 113

操作パネルのメニューのロック 115

設定

内蔵 Web サーバーの使用 113

内蔵 Web サーバーのセキュリティを確保する 113

秘密印刷設定 116

ロック機能 113

セキュリティサポート

IPSec 114

設定

用紙の大きさ 62

用紙の種類 62

設定、出荷時標準設定を復元する 105

セット

OHP フィルム 55

厚紙 55

カセット

オプションの 500 枚カセット 50

標準トレイ 47

標準カセット

レターヘッド紙 49

封筒 56

レターヘッド紙 55

セットアップ項目

使用

警告音設定 107

トナー警告 107

選択、数値 112

そ

- 操作パネル 16
 - インジケータライト 111
 - 液晶 111
 - グラフィック 111
 - コントラスト 107
 - ボタン 111, 112
 - メニューの無効化 104
 - メニューの有効化 104
- 操作パネルのメニューの有効化 104

た

- 多目的フィーダ
 - ガイドライン 51
 - さまざまな用紙の使用 50
- セット
 - OHP フィルム 55
 - 封筒 56
 - 用紙 55
 - レターヘッド紙 55
- 高さの上限 54
- 高さの上限を示す印 54
- タブ 54
- 場所 50

ち

- 注文
 - 消耗品 79
 - 感光体ユニット 79
 - 転写ベルト 79
 - トナーカートリッジ 79
 - 廃トナーボックス 80
 - フューザ 79
 - メンテナンス部品 79
 - 感光体ユニット 79
 - 転写ベルト 79
 - トナーカートリッジ 79
 - 廃トナーボックス 80
 - フューザ 79

調節

- 操作パネル
 - コントラスト 107
 - 電力節約 105

て

- ディレクトリー一覧、印刷 28
- 手差しフィーダ
 - ガイドライン 58
- 手差しフィーダスロット
 - 場所 50
- 電気放射に関する記述 134
- 電力節約
 - 調節 105
 - 無効化 106

と

- 特性
 - 用紙 35
 - 重さ 35
 - カール 35
 - 平滑度 35
 - レターヘッド紙 37
- 綴じ、両面 45
- トナーカートリッジ
 - 交換 80
 - 保管 80
- トラブルシューティング
 - オプションの問題
 - 停止する 96
 - 印刷の問題 89
 - 印刷される文字が正しくない 90
 - 印刷に時間がかかる 90
 - 大きなジョブで丁合ができない 91
 - カセットがリンクしない 90
 - ジョブが誤ったカセットで印刷される 90
 - ジョブが誤った用紙または専用紙で印刷される 90
 - ジョブが印刷されない 89
 - 保持ジョブが印刷されない 90
 - 予期せずに印刷が中断する 91
 - 印刷品質の問題 91
 - OHP フィルムへの印刷品質が悪い 93
 - イメージがクリッピングされる 94
 - 印刷が明る過ぎる 93
 - 印刷が傾く 95
 - 印刷が暗過ぎる 93
 - 印刷濃度が一定でない 94
 - 印刷の抜け 93
 - 印刷不良が繰り返し発生する 91
 - カラーの見当ずれ 92
 - 空白ページ 95
 - グレーの背景 94
 - ゴースト 94
 - 垂直のすじ 92
 - 水平のすじ 92
 - ソリッドカラーページ 95
 - トナーが用紙からはがれる 94
 - トナーの染み 93
 - 白色または色付きの線 92
 - 用紙が大きく曲がって排出される 95
 - 余白が正しくない 94
 - オプションの問題
 - 500 枚カセット 96
 - INA カード 96
 - 誤った操作 96
 - メモ리카ード 96
 - 画面の問題 89
 - カラー品質の問題 99
 - OHP フィルムが暗い 101
 - 印刷されたカラーと PC 画面のカラーが一致しない理由 100
 - 印刷したページの色調が違う 100
 - カラーを一致させる 101

望ましいカラーを再現するためのドライバ設定 100
 基本的なプリンタの問題 88
 給紙の問題
 紙づまりが発生したページが再印刷されない 98
 紙づまりが頻繁に発生する 97
 紙づまりを除去した後も紙づまりのメッセージが表示されている 97
 標準排紙先に空白ページが排出される 98
 用紙が標準排紙先から落ちる 98
 サービスへの問い合わせ 103
 その他の問題
 更新されたプリンタドライバにアクセスする 99
 更新されたユーティリティにアクセスする 99
 シリアルケーブルを接続する 99
 ネットワーク印刷の問題
 誤った文字が印刷される 99
 ジョブが印刷されない 99
 プリンタが応答しない 88
 問題の表示
 何も表示されない 89
 ひし形の記号 89

な

内蔵 Web サーバー
 セキュリティの確保 113
 セキュリティの設定 113

に

認定サプライディーラー 78

ね

ネットワーク設定 16

は

廃トナーボックス、交換 81
 バラレル 131

ひ

秘密ジョブ 25, 110
 暗証番号 110
 暗証番号の入力 25
 削除 25
 送信 25

ふ

ファームウェアカード
 取り付け 125
 取り外し 126
 封筒
 大きさ 41
 セット 56
 フォントのサンプルリスト、印刷 28
 フォントのサンプル、印刷 28
 フューザ、交換 81
 フューザ、長期保管 80

交換 86
 取り外し 84
 フラッシュメモリ
 取り付け 125
 取り外し 126
 プリンタ
 概要
 基本機種 8
 構成設定済み機種 9
 機種 103
 シリアル番号 103
 プリンタ警告の設定 107
 プリンタ警告、設定 107
 プリンタのメッセージ
 暗証番号を入力 110
 プリンタのメンテナンス 78
 トナーカートリッジ、保管 80
 プリントヘッドレンズ、清掃 82
 プレプリントフォーム 37

ほ

保管
 感光体ユニット 80
 消耗品 80
 トナーカートリッジ 80
 用紙 40, 80
 保持ジョブ
 操作パネルからのアクセス 109
 秘密ジョブ 25
 暗証番号の入力 25
 ユーザー名の入力 108

む

無効化
 操作パネルのメニュー 104
 電力節約 106

め

メニュー
 選択、数値 112
 メニュー設定ページの印刷 28
 メニュー設定ページ、印刷 28
 メモリカード
 取り付け 122
 取り外し 124
 メモリ、印刷して保持機能 108

も

問題
 印刷 89
 印刷される文字が正しくない 90
 時間がかかる 90
 大きなジョブで丁合ができない 91
 カセットがリンクしない 90
 ジョブが誤った用紙または専用紙で印刷される 90
 ジョブが誤ったカセットで印刷される 90

ジョブが印刷されない 89
 保持ジョブが印刷されない 90
 予期せずに印刷が中断する 91
印刷品質 91
 OHP フィルムへの印刷品質が悪い 93
 イメージがクリッピングされる 94
 印刷が明る過ぎる 93
 印刷が傾く 95
 印刷が暗過ぎる 93
 印刷濃度が一定でない 94
 印刷の抜け 93
 印刷不良が繰り返し発生する 91
 カラーの見当ずれ 92
 空白ページ 95
 グレーの背景 94
 ゴースト 94
 垂直のすじ 92
 すじ 92
 ソリッドカラーページ 95
 トナーが用紙からはがれる 94
 トナーの染み 93
 白色または色付きの線 92
 用紙が大きく曲がって排出される 95
 余白が正しくない 94
オプション
 500 枚カセット 96
 INA カード 96
 誤った操作 96
 停止する 96
 メモリカード 96
画面 89
 液晶が明る過ぎるか暗すぎる 89
 何も表示されない 89
 ひし形の記号 89
 メニュー設定、影響なし 89
カラー品質 99
 印刷されたカラーと PC 画面のカラーが一致しない理由 100
 印刷したページの色調が違う 100
 OHP フィルムが暗い 101
 カラーを一致させる 101
 望ましいカラーを再現するためのドライバ設定 100
基本的 88
給紙
 紙づまりが発生したページが再印刷されない 98
 紙づまりが頻繁に発生する 97
 紙づまりを除去した後も紙づまりのメッセージが表示されている 97
 排紙トレイに空白ページが排出される 98
 用紙が標準排紙先から落ちる 98
サービスへの問い合わせ 103
その他
 更新されたプリンタドライバにアクセスする 99
 更新されたユーティリティにアクセスする 99
 シリアルケーブルを接続する 99
ネットワーク印刷
 誤った文字が印刷される 99

ジョブが印刷されない 99
 プリンタが応答しない 88

よ

用紙

OHP フィルム
 ガイドライン 37
 多目的フィーダにセット 55
ガイドライン 35
 多目的フィーダにセット 53
 レターヘッド紙 37
 レターヘッド紙、印刷 37
 サポートされる大きさ 40, 41
 使用できない 36
 使用できない用紙 36
 推奨される種類 35
セット
 オプションの 500 枚カセット 50
 多目的フィーダ 53, 55
 手差しフィーダ 58
 標準カセット 49
 標準の 250 枚カセット 47
プレプリントフォーム 37
 保管 40, 80
 多目的フィーダのセット 55
 レターヘッド紙 37
 ガイドライン 37
 給紙源に応じたセット手順 37
 多目的フィーダにセット 55
用紙の大きさ、設定 62
用紙の種類、設定 62
用紙の仕様
 大きさ 40
 重さ 43
 種類 42
 特性 35
予約印刷 109

ら

ラベル

ガイドライン 38
 セット 55

り

両面印刷

印刷定義 45
 カセットから 45
 使用 45
 選択 45
 定義 45
 綴じ 45
両面印刷の綴じ方 45
リンク、カセット 45

れ

レターヘッド紙 37

印刷 37
ガイドライン 37
多目的フィーダにセット 55
ページの印刷方向 37

ろ

ロゴ 55
ロック機能、セキュリティ 113