

## 2

## プリンタのメッセージについて

プリンタの操作パネルには、プリンタの現在の状況、およびプリンタで発生している可能性のある解決すべき問題が表示されます。このトピックでは、プリンタメッセージの一覧を示し、各メッセージの意味と対処方法について説明します。

以下の表に、メッセージを五十音順に示します。メッセージは索引から検索することもできます。

| メッセージ                    | 対処方法   |
|--------------------------|--|
| DLE を無効化中                | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| DRAM が取り付けられていない         | プリンタの電源を切り、DRAM を取り付けます。   |
| <src>に下記<br><大きさ>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>給紙源に、適切な種類と大きさの用紙をセットします。</li> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>  |
| <src>に下記<br><大きさ><種類>    |  |
| <src>に下記<br><ユーザー定義名>    |  |
| <src>に下記<br><ユーザー定義文字列>  |  |
| <src>を<大きさ>に変更           | <ul style="list-style-type: none"> <li>用紙を交換した場合は、 を押します。</li> <li>現在プリンタに入っている用紙に印刷するには [セットされている物を使用] を選択します。</li> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul> |
| <src>を<種類><大きさ>に変更       |  |
| <src>を<ユーザー定義名>に変更       |  |
| <src>を<ユーザー定義文字列>に変更     |  |
| USB                      | 指定した USB ポート経由でデータを処理中です。  |
| USB <x>                  |  |
| USB ドライブから印刷中<br>取り外さない事 | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切ったり、USB ドライブを取り外したりしないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>  |
| USB ドライブからの印刷でエラー        | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| USB ドライブの読み取りでエラー        | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| USB ドライブ外れる              | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージが消えるまで待ちます。</li> <li>USB ドライブを取り付けます。</li> </ul>   |
| 暗証番号を入力                  | プリンタに秘密ジョブを送信したときにドライブで指定した暗証番号を入力します。   |
| 今メニューは無効です               | <p>プリンタのメニューが無効です。操作パネルからプリンタ設定を変更することはできません。</p> <p><b>メモ：</b> ジョブのキャンセル、秘密ジョブの印刷、保持されたジョブの印刷は行うことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムサポート担当者に問い合わせてください。</li> </ul>  |
| 印刷中                      | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| エンジン準備中                  | メッセージが消えるまで待ちます。   |

## プリンタのメッセージについて

| メッセージ            | 対処方法   |
|------------------|--|
| オイルコーティングロールを交換  | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージを消去し、新しいオイルコーティングロールを取り付けずに印刷するには、 を押します。</li> <li>オイルコーティングロールを交換します。</li> </ul>   |
| カセット<x>が空        | メッセージを消去するには、カセットに用紙をセットします。   |
| カセット<x>残少        | メッセージを消去するには、カセットに用紙を追加します。  |
| カセット<x>上部カバーを閉じる | フィニッシャのドアを閉じて、メッセージを消去します。   |
| カセット<x>超満杯       | 指定されたカセットを開き、用紙の一部を取り除きます。   |
| カセット<x>不明        | プリンタにカセットを挿入します。   |
| カセット<x>を挿入       | プリンタに指定されたカセットを挿入します。  |
| キャンセル            | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| キャンセルするジョブがありません | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| キャンセルは使用不能       | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| 較正中              | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| 削除               | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定したジョブを削除するには、 を押します。</li> <li>操作をキャンセルするには、 を押します。</li> </ul>   |
| 削除中              | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| システムコードプログラム中    | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消え、プリンタがリセットされるまで待ちます。</p>   |
| 出荷時標準設定を復元中      | <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p> <p><b>メモ：</b> 出荷時の標準設定が復元されると、次のようになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタメモリにダウンロードされたすべてのリソース（フォント、マクロ、シンボルセット）が削除されます。</li> <li>以下の設定を除くすべてのメニュー設定が出荷時の標準設定に戻ります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– [セットアップ項目] の [表示言語]</li> <li>– [パラレル] メニュー、[シリアル] メニュー、[ネットワーク] メニュー、[赤外線] メニュー、[LocalTalk] メニュー、[USB] メニュー、[FAX] メニューのすべての設定</li> </ul> </li> </ul> |
| 準備完了             | 印刷するジョブを送信します。   |
| 消耗品を表示           | すべてのプリンタ消耗品の現在の残量を表示します。   |
| ジョブ統計情報をクリア中     | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| ジョブ見つからず         | <p><b>メモ：</b> 入力した 4 桁の暗証番号は、秘密印刷ジョブと関連付けられていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– [再試行] を選択して、別の暗証番号を入力します。</li> <li>– [キャンセル] を選択して、[暗証番号を入力] 画面を終了します。</li> </ul>   |
| シリアル<x>          | 有効な通信リンクはシリアルインターフェイスです。   |
| 全て削除             | <ul style="list-style-type: none"> <li>秘密ジョブをすべて削除するには、 を押します。</li> <li>操作をキャンセルするには、 を押します。</li> </ul>  |
| 全てのカラー消耗品を取除く    | <p>プリンタは白黒のみモードに設定されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カラーカートリッジとカラー感光体ユニットをすべて取り外します。</li> <li>メッセージを消去し、白黒のみモードで印刷するには、 を押します。</li> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>   |
| 全てのトレイから印刷結果を取除く | すべての排紙トレイから用紙を取り除きます。  |

## プリンタのメッセージについて

| メッセージ                           | 対処方法  |
|---------------------------------|---|
| 全ての秘密ジョブを削除                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>保持されたジョブをすべて削除するには、 を押します。</li> <li>操作をキャンセルするには、 を押します。</li> </ul>  |
| 全現像体寿命近し                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージを消去して、現像体を交換せずに印刷するには、 を押します。</li> <li>すべての現像体を交換します。</li> </ul>   |
| 選択を送信中                          | メッセージが消えるまで待ちます。  |
| 側面ドアを閉じる                        | 側面ドアを閉じて、メッセージを消去します。   |
| ディスクのデータ破損                      | <p>プリンタがディスクの復元処理を試みましたが、ディスクを復元できませんでした。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ディスクを再フォーマットして、ディスクに格納されているファイルをすべて削除するには、 を押します。</li> <li>ディスクを再フォーマットせずにメッセージを消去するには、<b>[再フォーマットなし]</b>を選択します。</li> </ul>   |
| ディスクのプログラム中                     | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>  |
| ディスクフォーマット $yyy\%$<br>電源を切らないこと | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクをフォーマット中です。進行状況が % で表示されます。メッセージが消えるまで待ちます。</p>   |
| ディスクリカバリ処理中 $x/5\ yyy\%$        | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクの復元を試みています。ディスクの復元は 5 つのフェーズを順番に実行することで行われます。操作パネルには、現在実行中のフェーズの進行状況が % で表示されます。メッセージが消えるまで待ちます。</p>  |
| ディスクを暗号化中 $yyy\%$<br>電源を切らないこと  | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクを暗号化中です。進行状況が % で表示されます。メッセージが消えるまで待ちます。</p>  |
| 手差しフィーダに下記<br><大きさ>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定した用紙を手差しフィーダカセットまたは多目的フィーダにセットします。</li> <li>手差しフィーダを使用せずに、給紙源のいずれかにセットされた用紙に印刷するには、 を押します。</li> </ul> <p>正しい種類および大きさの用紙の入ったカセットが見つかった場合、プリンタはそのカセットから用紙を取り込みます。正しい種類および大きさの用紙の入ったカセットが見つからない場合、プリンタは標準設定の給紙源にセットされている用紙に印刷します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul> |
| 手差しフィーダに下記<br><大きさ><種類>         |   |
| 手差しフィーダに下記<br><ユーザー定義>          |   |
| 手差しフィーダに下記<br><ユーザー定義文字列>       |   |
| データ待ち                           | <p>プリンタは 1 ページ分の印刷データを受信しましたが、ジョブ終了コマンド、フォームフィードコマンド、または追加データを待機しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>バッファの内容を印刷するには、 を押します。</li> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>  |
| 転写ベルト寿命近し                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージを消去し、新しい転写ベルトを取り付けずに印刷するには、 を押します。</li> <li>転写ベルトを取り外し、必要に応じてプリンタ内蔵の転写ベルトカウンタをリセットします。</li> </ul>  |






## プリンタのメッセージについて

| メッセージ                        | 対処方法   |
|------------------------------|--|
| 電力節約                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷するジョブを送信します。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> を押して通常の動作温度までプリンタを温め、[準備完了] メッセージを表示します。</li> </ul> |
| ドライブを読取り中<br>取外さない事          | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| トレイ<x>から用紙を取除く               | 指定した排紙先にたまった用紙を取り除きます。   |
| 内部システムエラー。しおりを再読み込み。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>しおりを再度読み込みます。</li> <li>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> </ul>                |
| 内部システムエラー。セキュリティ証明書を再読み込み    | <ul style="list-style-type: none"> <li>セキュリティ証明書を再度読み込みます。</li> <li>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> </ul>          |
| 認識される種類のファイルがありません           | <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p> <p>メモ：サポートされているファイルの種類は PDF のみです。</p>  |
| ネットワーク                       | 有効な通信リンクはネットワークインターフェイスです。   |
| ネットワーク<x>                    |  |
| ネットワーク<x>、<y>                | 有効な通信リンクはネットワークインターフェイスです。<x>は有効な通信リンクを、<y>はチャンネルを表します。  |
| バッファのクリア中                    | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| パラレル                         | 有効な通信リンクはパラレルインターフェイスです。   |
| パラレル<x>                      |  |
| ビジー                          | メッセージが消えるまで待つか、印刷ジョブをキャンセルします。   |
| 標準排紙先、満杯                     | メッセージを消去するには、排紙トレイにたまった用紙を取り除きます。  |
| 標準排紙トレイから用紙を取除く              | 標準排紙トレイから用紙を取り除きます。  |
| フィニッシャの取付けを確認                | フィニッシャのドアを閉じて、メッセージを消去します。   |
| 部数                           | 必要な部数を入力します。   |
| ブラック現像体寿命近し                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージを消去して、ブラック現像体を交換せずに印刷するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>ブラック現像体を交換します。</li> </ul>    |
| フラッシュのフォーマット中<br>電源を切らないこと   | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>   |
| フラッシュメモリーのデフラグ中<br>電源を切らないこと | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>   |
| フラッシュメモリーのプログラム中             | <p><b>注意：</b> このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>   |
| フューザ寿命近し                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージを消去して、新しいフューザを取り付けずに印刷するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>新しいフューザを取り付けます。</li> </ul>  |
| フューザ数をリセット中                  | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| プリンタのリセット中                   | メッセージが消えるまで待ちます。   |

## プリンタのメッセージについて

| メッセージ                 | 対処方法   |
|-----------------------|--|
| プリンタビジー状態<br>継続<br>終了 | USB ドライブからの情報を読み取るには、 <input checked="" type="radio"/> を押します。<br>情報取得処理をキャンセルするには、[終了] を選択します。   |
| プリンタロック中<br>解除には暗証入力  | 操作パネルがロックされています。<br>正しい暗証番号を入力します。   |
| 保持されたジョブが幾つか消失        | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="radio"/> を押します。</li> </ul> プリンタは、保持ジョブを古い順に削除してメモリの空き容量を増やします。ジョブの処理に必要なメモリが確保されるまで、保持ジョブの削除を続けます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul> |
| 保持されたジョブ無し            | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| 保持されたジョブを復元           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ハードディスク上のすべての印刷ジョブと保持されたジョブを復元するには、<input checked="" type="radio"/> を押します。</li> <li>印刷ジョブと保持されたジョブを削除するには、[復元しない] を選択します。</li> </ul>  |
| 保持されたジョブを復元中 x/y      | <ul style="list-style-type: none"> <li>メッセージが消えるまで待ちます。</li> <li>復元されていない印刷ジョブおよび保持されたジョブを削除するには、[復元中止] を選択します。</li> </ul> メモ：x は何個目のジョブを復元中であることを表し、y は復元されるジョブの総数を表します。  |
| 保守作業が必要               | メンテナンス部品を交換し、必要に応じてプリンタのメンテナンスカウンタをリセットします。  |
| ホチキスが空                | <ul style="list-style-type: none"> <li>新しいホチキスカートリッジを取り付けます。</li> <li>メッセージを消去し、ホチキスを使用せずに印刷を継続するには、<input checked="" type="radio"/> を押します。</li> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>   |
| ホチキス残少                |  |
| ホチキスカートリッジを挿入         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホチキスカートリッジを取り付け、メッセージを消去します。</li> <li>メッセージを消去して、ホチキス機能を使用せずに印刷するには、<input checked="" type="radio"/> を押します。</li> </ul>  |
| ホチキスを充填               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホチキスに新しいホチキスカートリッジを取り付けます。</li> <li>メッセージを消去し、ホチキスを使用せずに印刷するには、<input checked="" type="radio"/> を押します。</li> <li>現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>   |
| ポート無効 USB ドライブを取外す    | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| ホールパンチボックスを空に         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホールパンチボックスを空にし、必要に応じてホールパンチカウンタをリセットします。</li> <li>メッセージを消去して、ホールパンチ機能を使用せずに印刷するには、[継続] を選択します。</li> </ul>   |
| ホールパンチボックスを挿入         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホールパンチボックスを取り付けます。</li> <li>メッセージを消去して、ホチキス機能を使用せずに印刷するには、<input checked="" type="radio"/> を押します。</li> </ul>  |
| 前ドアを閉じる               | 前ドアを閉じて、メッセージを消去します。   |
| 無効な暗証番号               | 正しい暗証番号を入力します。   |
| 無効なエンジンコード            | 有効なエンジンコードをプリンタにダウンロードします。<br>メモ：このメッセージが表示されている間にエンジンコードをダウンロードできます。  |
| 無効なネットワークコード          | 有効なコードを内蔵プリントサーバーにダウンロードします。<br>メモ：このメッセージが表示されている間にネットワークコードをダウンロードできます。  |

## プリンタのメッセージについて

| メッセージ                           | 対処方法   |
|---------------------------------|--|
| メニューの変更を有効化中                    | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| メニューを無効化中                       | メッセージが消えるまで待ちます。<br>メモ：メニューが無効になっている間は、操作パネルからプリンタ設定を変更することはできません。   |
| メニューを有効化中                       | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| 有効なトレイをリセット中                    | メッセージが消えるまで待ちます。   |
| 要求された封筒サポートなし                   | このメッセージは、フィニッシャが取り付けられ、封筒の大きさが B5 または C5 以外である場合に表示されます。他の封筒への印刷については、フィニッシャの『ユーザーズガイド』を参照してください。  |
| リモート管理有効<br>電源を切らないこと           | プリンタ設定を構成中のため、ジョブの印刷および処理を行わないように、オフラインになっています。<br>メッセージが消えるまで待ちます。  |
| <リンクされたトレイ名>から用紙を取除く            | 用紙を取り除くとプリンタが自動的に検知し、印刷が再開されます。<br>用紙を取り除いてもメッセージが消えない場合は、  を押します。  |
| ロックは暗証入力                        | 正しい暗証番号を入力して操作パネルをロックし、メニューが変更されないようにします。  |
| 1565 エミュレーションエラー、<br>オプションを読み込む | メッセージは 30 秒後に消え、ファームウェアカードのダウンロードエミュレータが無効になります。<br>正しいダウンロードエミュレータをダウンロードします。   |
| 30 <カラー>印刷ユニット不明                | 指定された印刷ユニットを取り付け、上部カバーを閉じます。   |
| 30 コーティングロール不明                  | コーティングロールを取り付け、上部カバーを閉じます。   |
| 32 非サポート<カラー>カートリッジを交換          | トナーカートリッジを取り外してから、サポートされているトナーカートリッジを取り付けます。   |
| 34 誤った用紙                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 選択した給紙源に適切な用紙をセットします。</li> <li>• メッセージを消去し、別の給紙源を使用してジョブを印刷するには、 を押します。</li> </ul>   |
| 34 短い用紙                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、 を押します。<br/>メッセージの原因となったページは自動的に再印刷されません。</li> <li>• カセットの長さガイドおよび幅ガイドを調べて用紙がカセットに合っていることを確認してください。</li> <li>• 印刷ジョブが適切な用紙の大きさと種類を要求していることを確認します。</li> <li>• [用紙の大きさ] 設定を、使用する用紙の大きさに合うよう調整します。<br/>[多目的 大きさ] が [ユニバーサル] に設定されている場合、書式設定されたデータに対して用紙の大きさが十分であることを確認します。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul> |
| 35 リソース保存機能を使うにはメモリー不足です        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• リソース保存機能を無効にし、印刷を継続するには、 を押します。</li> <li>• このメッセージが表示された後にリソース保存機能を有効にするには、以下の手順に従います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>– リンクバッファが [自動] に設定されていることを確認してから、メニューを終了してリンクバッファの変更を有効にします。</li> <li>– [準備完了] と表示されたら、リソース保存機能を有効にします。</li> </ul> </li> <li>• メモリを増設します。</li> </ul>  |
| 37 丁合印刷にはメモリー不足です               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保存済みのジョブを印刷し、残りのジョブの丁合印刷を開始するには、 を押します。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>   |

## プリンタのメッセージについて

| メッセージ                       | 対処方法   |
|-----------------------------|--|
| 37 フラッシュメモリのデフラグにはメモリー不足です  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• デフラグを中止し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• プリンタメモリ内のフォント、マクロ、その他のデータを削除します。</li> <li>• プリンタメモリを増設します。</li> </ul>  |
| 37 メモリー不足<br>保持されたジョブが幾つか消失 | <p>ハードディスクの秘密ジョブ、または保持されたジョブの一部またはすべてを復元できませんでした。</p> <p>メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p>   |
| 38 メモリー満杯                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。<br/>ジョブが正しく印刷されない可能性があります。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> <li>• プリンタメモリを増設します。</li> </ul>  |
| 39 印刷するにはページが複雑過ぎます         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。<br/>ジョブが正しく印刷されない可能性があります。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> <li>• プリンタメモリを増設します。</li> </ul>  |
| 40 カセット<x>サイズ検知エラー          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。<br/>ジョブが正しく印刷されない可能性があります。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> <li>• プリンタの電源を切り、大容量フィーダのコネクタを確認した後、プリンタの電源を入れます。<br/>エラーが再び発生する場合は、サービス担当者に問い合わせてください。</li> </ul>   |
| 41 排紙トレイ 1 を開く              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• プリンタの左側面にある排紙トレイ 1 を開きます。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> <li>• メッセージを消去し、別の排紙トレイに印刷するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> </ul>   |
| 50 PPDS フォントエラー             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。<br/>ジョブが正しく印刷されない可能性があります。</li> <li>• 現在のジョブをキャンセルします。</li> </ul>  |
| 51 フラッシュメモリ不良               | <p>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p> <p>フラッシュメモリにリソースをダウンロードする前に、別のフラッシュメモリを取り付ける必要があります。</p>   |
| 52 フラッシュメモリの空き領域がリソースのために不足 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。<br/>フラッシュメモリに保存されていないダウンロード済みのフォントおよびマクロは削除されます。</li> <li>• フラッシュメモリに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。</li> <li>• より容量の大きなフラッシュメモリを取り付けます。</li> </ul>   |
| 53 未フォーマットのフラッシュメモリ         | <p>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p> <p>フラッシュメモリにリソースを保存する前に、フラッシュメモリをフォーマットする必要があります。エラーメッセージが表示され続ける場合、フラッシュメモリが不良の可能性があるため交換する必要があります。</p>   |
| 54 シリアルオプション<x>エラー          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• シリアルリンクが正しく設定され、適切なケーブルが使用されていることを確認します。</li> <li>• プリンタとホストコンピュータで、シリアルインターフェイスのパラメータ（プロトコル、ボーレート、パリティ、データビット）が正しく設定されていることを確認します。</li> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。<br/>ジョブが正しく印刷されない可能性があります。</li> <li>• プリンタの電源をいったん切り、再びオンにして、プリンタをリセットします。</li> </ul> |

## プリンタのメッセージについて

| メッセージ                 | 対処方法   |
|-----------------------|--|
| 54 ネットワーク<x>ソフトエラー    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。ジョブが正しく印刷されない可能性があります。</li> <li>• ネットワークインターフェイス用の新しいファームウェアを作成します。</li> <li>• プリンタをリセットします。</li> </ul>   |
| 54 標準ネットワークソフトエラー     |  |
| 55 スロット<x>に非サポートオプション | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタの電源を切ります。</li> <li>2 サポートされていないオプションを取り外します。</li> <li>3 プリンタの電源を入れます。</li> </ol>  |
| 56 USB ポート<x>無効です     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。プリンタが USB ポートから受信したデータは破棄されます。</li> <li>• [USB バッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。</li> </ul>  |
| 56 シリアルポート<x>無効です     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。プリンタがシリアルポートから受信したデータは破棄されます。</li> <li>• [シリアルバッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。</li> </ul>   |
| 56 標準 USB ポート無効       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。プリンタが USB ポートから受信したデータは破棄されます。</li> <li>• [USB バッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。</li> </ul>  |
| 56 標準パラレルポート無効です      |  |
| 56 標準 USB ポート無効       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。プリンタが USB ポートから受信したデータは破棄されます。</li> <li>• [USB バッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。</li> </ul>  |
| 58 給紙構成設定エラー          | <p>給紙カセットのいずれかにエラーが発生し、高容量フィーダの設定に誤りが生じました。高容量フィーダは、カセット 3 または 5 として取り付ける必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。</li> <li>2 エラーが発生した給紙カセットを交換するか、取り外します。</li> <li>3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。</li> </ol> <p>エラーが再び発生する場合は、サービス担当者に問い合わせてください。</p> |
| 58 取付けフラッシュオプション多過ぎです | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。</li> <li>2 不要なフラッシュメモリを取り外します。</li> <li>3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。</li> </ol>   |
| 58 取付けられたトレイが多過ぎます    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。</li> <li>2 余分なトレイを取り外します。</li> <li>3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。</li> </ol>  |
| 61 故障したハードディスクを取外し    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• ハードディスクが必要な操作を実行する前に、別のハードディスクを取り付けます。</li> </ul>   |
| 62 ディスク満杯             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。ハードディスクに保存されていなかった情報は削除されます。</li> <li>• ハードディスクに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。</li> <li>• さらに大容量のハードディスクを取り付けます。</li> </ul>   |




## プリンタのメッセージについて

| メッセージ               | 対処方法  |
|---------------------|---|
| 63 未フォーマットのディスク     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• ディスクをフォーマットします。</li> </ul> <p>エラーメッセージが表示され続ける場合、ハードディスクが不良の可能性があるので交換する必要があります。</p> |
| 64 サポートされていないディスク形式 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• ディスクをフォーマットします。</li> </ul> <p>エラーメッセージが表示され続ける場合、ハードディスクが不良の可能性があるので交換する必要があります。</p> |
| 80 フューザ寿命近し         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• フューザを交換します。</li> </ul>   |
| 80 ベルト寿命近し          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• 転写ベルトを交換します。</li> </ul>  |
| 80 ベルトを交換           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• 転写ベルトを交換します。</li> </ul>  |
| 80 フューザを交換          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• フューザを交換します。</li> </ul>   |
| 81 エンジンコード CRC エラー  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、コードを破棄するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• ホストコンピュータからマイクロコードデータを再送します。</li> </ul>   |
| 84 <カラー>現像体異常       | 指定された現像体を交換します。   |
| 84 カラー現像体寿命近し       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• すべてのカラー現像体を交換します。</li> </ul>   |
| 84 カラーフォト現像体を交換     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• すべてのカラー現像体を交換します。</li> </ul>   |
| 84 全現像体を交換          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• すべての現像体を交換します。</li> </ul>  |
| 84 ブラック現像体寿命近し      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• ブラック現像体を交換します。</li> </ul>  |
| 84 ブラックフォト現像体を交換    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• ブラック現像体を交換します。</li> </ul>  |
| 85 オイルコーティングロールを交換  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• オイルコーティングロールを交換します。</li> </ul>   |
| 86 コーティングロール異常      | コーティングロールを交換します。  |
| 88 <カラー>トナー残少       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• 指定されたトナーカートリッジを交換します。</li> </ul>   |
| 88 <カラー>トナーを交換      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</li> <li>• 指定されたトナーカートリッジを交換します。</li> </ul>   |
| 200.yy 紙づまり         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 用紙経路から紙づまりを除去します。</li> <li>2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。</li> </ol>   |
| 24x.yy 紙づまり         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 用紙経路から紙づまりを除去します。</li> <li>2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。</li> </ol>   |
| 249.yy 紙づまり         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 用紙経路から紙づまりを除去します。</li> <li>2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。</li> </ol>   |

## プリンタのメッセージについて

---

| メッセージ                 | 対処方法   |
|-----------------------|--|
| 250.yy 紙づまり           | <ol style="list-style-type: none"><li>1 用紙経路から紙づまりを除去します。</li><li>2 用紙経路から紙づまりを除去した後、 を押して印刷を再開します。</li></ol> |
| 900 ~ 999 サービス<メッセージ> | <ol style="list-style-type: none"><li>1 プリンタの電源を切り、すべてのケーブルの接続を確認します。</li><li>2 プリンタの電源を入れます。</li></ol> <p>サービスメッセージが再び表示される場合は、サービスに問い合わせ、メッセージと問題の内容を報告してください。</p>                             |