

## 接続ガイド

メモ： ローカル印刷をする場合、USB ケーブルを接続する前にプリンタソフトウェア（ドライバ）をインストールする必要があります。

### Windows を使用してローカル印刷向けにプリンタとソフトウェアをインストールする

- 1 プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD を起動します。
- 2 [プリンタおよびソフトウェアをインストール] をクリックします。

メモ： 一部の Windows オペレーティングシステムでは、コンピュータにプリンタソフトウェア（ドライバ）をインストールする際に管理者権限が必要になります。

- 3 [同意する] をクリックして使用許諾契約に同意します。
- 4 [推奨] を選択してから、[次へ] をクリックします。

[推奨] オプションは、ローカル接続セットアップの標準インストールです。ユーティリティのインストール、設定の変更、またはデバイスドライバのカスタマイズを行うには、[カスタム] を選択します。コンピュータ画面に表示される指示に従います。

- 5 [ローカル接続] を選択してから、[終了] をクリックします。

メモ： ドライバが完全に読み込まれるまで数分かかる場合があります。

- 6 ソフトウェアおよび説明書類 CD のインストーラアプリケーションを終了します。
- 7 USB ケーブルを接続します。ケーブルの USB マークをプリンタの USB マークに必ず合わせてください。

メモ： USB 接続をサポートしているのは、Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 オペレーティングシステムのみです。一部の UNIX、Linux、Macintosh コンピュータも USB 接続をサポートしています。お使いのシステムが USB をサポートしているかどうかを確認するには、コンピュータのオペレーティングシステムの説明書類を参照してください。

- 8 プリンタの電源コードの片方をプリンタ背面のソケットに接続し、もう片方を正しくアースしたコンセントに接続します。
- 9 プリンタの電源を入れます。

USB ケーブルを接続してプリンタの電源を入れると、Windows オペレーティングシステムでプラグアンドプレイ画面が表示され、プリンタを新しいハードウェアデバイスとしてインストールするよう求められます。手順 1 でインストールしたプリンタソフトウェア（ドライバ）は、プラグアンドプレイの要件を満たしている必要があります。プラグアンドプレイ処理が完了すると、プリンタオブジェクトが [プリンタ] フォルダに表示されます。

メモ： プリンタで内部テストが完了すると、[準備完了] メッセージが表示され、プリンタでジョブを受信する準備ができたことが示されます。画面に [準備完了] 以外のメッセージが表示される場合は、ソフトウェアおよび説明書類 CD でメッセージをクリアする手順を参照してください。

- 10 テストページを送信して印刷します。

### パラレルまたはシリアルケーブルを使用する

詳細については、プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD に収録されている『ユーザーズガイド』を参照してください。

### Mac または UNIX/Linux でローカル印刷する

詳細については、プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD に収録されている『ユーザーズガイド』を参照してください。

## Windows を使用してネットワーク印刷向けにプリンタとソフトウェアをインストールする

- 1 プリンタの電源が切れていて、電源コードが抜かれていることを確認します。
- 2 ネットワークと互換性のある Ethernet ケーブルを使用して、プリンタを LAN またはハブに接続します。
- 3 プリンタの電源コードの片方をプリンタ背面のソケットに接続し、もう片方を正しくアースしたコンセントに接続します。
- 4 プリンタの電源を入れます。  
**メモ：** プリンタで内部テストが完了すると、[準備完了] メッセージが表示され、プリンタでジョブを受信する準備ができたことが示されます。画面に [準備完了] 以外のメッセージが表示される場合は、説明書類 CD でメッセージをクリアする手順を参照してください。
- 5 同じネットワーク上のコンピュータで、プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD を起動します。
- 6 [プリンタおよびソフトウェアをインストール] をクリックします。
- 7 [同意する] をクリックして使用許諾契約に同意します。
- 8 [推奨] を選択してから、[次へ] をクリックします。
- 9 [ネットワーク接続] を選択してから、[次へ] をクリックします。
- 10 一覧からプリンタの機種を選択し、[次へ] をクリックします。
- 11 一覧からプリンタポートを選択し、[終了] をクリックしてインストールを完了します。プリンタオブジェクトが、コンピュータの [プリンタ] フォルダに作成されます。  
プリンタポートが一覧に表示されない場合は、[ポートを追加] をクリックします。新しいプリンタポートの作成に必要な情報を入力します。オプションを選択して、拡張 TCP/IP ネットワークポートを作成します。その他のポートオプションでは、プリンタのすべての機能を使用できません。
- 12 テストページを送信して印刷します。

### その他のネットワーク接続オプション

プリンタのネットワークオプションとして、以下のサーバーも使用できます。詳細については、プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD に収録されている『ユーザーズガイド』で説明しています。

- 光ファイバー接続内蔵プリントサーバー
- Ethernet 接続内蔵プリントサーバー
- ワイヤレス接続内蔵プリントサーバー
- Ethernet 接続外付けプリントサーバー
- ワイヤレス接続外付けプリントサーバー

インストール手順の詳細については、製品に付属の説明書類を参照してください。

### Mac、UNIX/Linux、または NetWare を使用してネットワーク印刷する

詳細については、プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD に収録されている『ユーザーズガイド』を参照してください。

プリンタに付属のソフトウェアおよび説明書類 CD にも、追加情報があります。ソフトウェアおよび説明書類 CD を起動して、[ドキュメントの表示] をクリックしてください。