

## 移動ガイド

プリンタを別の場所に移動する場合は、ここに記載されているガイドラインに従ってください。

**注意：** プリンタの重量は、48 ~ 82 kg (105 ~ 181 lb) です。安全に持ち上げるには、少なくとも 3 人の作業者が必要です。持ち上げるときは、プリンタの持ち手を使用してください。プリンタの前部に手をかけて持ち上げないでください。また、プリンタを下ろすときは指がプリンタの下に挟まれないように注意してください。

**注意：** 怪我やプリンタの損傷を避けるために、次のガイドラインに従ってください。

- プリンタは、少なくとも 3 人で持ち上げてください。
- プリンタを移動する前に、必ず電源スイッチを切ってプリンタの電源をオフにしてください。
- プリンタを移動する前に、プリンタからコードやケーブル類をすべて外してください。
- プリンタを移動する前に、プリンタオプションをすべて取り外してください。オプションを元の梱包材に入れてください。

メモ： 不適切な移動によるプリンタへの損傷は保証の対象外です。

### プリンタとオプションを別の場所に移動する

プリンタやオプションを別の場所に安全に移動するため、次の点に注意してください。

- プリンタはまっすぐ立った状態に保ってください。
- プリンタの移動に台車を使用する場合は、プリンタの底面全体を載せられ、移動中に安定している台車を使用してください。オプションの移動に台車を使用する場合は、オプション全体を載せられ、移動中に安定している台車を使用してください。
- プリンタとオプションが破損することがあるため、急激な動きは避けてください。