

第 8 章 テストボタン機能

5400 エミュレーター II のテストボタンには、ボタンを押しながら電源を入れた場合（テストボタン機能）と、動作中にボタンを入れた場合（シャットダウン機能）の 2 種類の機能を実行できます。

8.1 テストボタン機能

テストボタンを押しながら電源を入れ、約 4 秒間（「Link」「Speed」「Data」「Update」の LED が点灯するまで）押してください。全ての LED の点灯後、テストボタンを押す度に以下の各 LED の点灯・消灯が切り替わり、機能を選択出来ます。再度テストボタンを約 4 秒間押すと選択した機能が実行されます。実行中には LED が点滅します。テスト終了後は、次のどちらかになります。

- ①接続プリンターにインパクト・プリンターを選択しているとき
LED が消灯し自動的に再起動します。
- ②接続プリンターにページ・プリンターを選択しているとき
4 つの LED が順次点滅します。この状態を確認してから 5400 エミュレーター II の電源を再投入してください。

LED の点灯状態				内 容
Link	Speed	Data	Update	テストモード開始状態 初期値印刷 ↓ 外字印刷 ↓ Ethernet 10M-全 2 重 ↓ Ethernet 10M-半 2 重 ↓ Ethernet オートネゴシエーション ↓ 出荷値に戻す ↓ テストモード開始状態
■	■	■	■	
□	□	□	■	
□	□	■	□	
□	□	■	■	
□	■	□	□	
□	■	■	■	
□	■	■	□	
■	■	■	■	
Link	Speed	Data	Update	
□	□	□	■	

8.1.1 初期値印刷

5400 エミュレーター II の設定値を印刷します。

8.1.2 外字印刷

System i (iSeries, AS/400) からダウンロードした外字を印刷して、登録内容を確認します。

8.1.3 Ethernet 10Mbps/全 2 重通信

Ethernet の設定を 10MBps/全 2 重通信にします。

8.1.4 Ethernet 10Mbps/半 2 重通信

Ethernet の設定を 10MBps/半 2 重通信にします。

8.1.5 Ethernet 自動検出

Ethernet の設定を 10MBps・100MBps/全・半 2 重通信を自動検出モードにします。

8.1.6 出荷値に戻す

5400 エミュレーター II の設定値を出荷値に戻します。

8.2 シャットダウン機能

5400 エミュレーター II の動作中に、テストボタンを約 4 秒間（「Link」「Speed」「Data」「Update」の LED が順に点滅するまで）押すと、シャットダウン処理が実行されます。この機能を実行すると、ネットワークの切断処理を行った後、カードの動作が停止状態になります。次にご使用になる時には、一度電源を切断していただく必要があります。

5400 エミュレーター II の電源切断の前に、必ずシャットダウンをおこないネットワークの切断を実行してください。