

## Informations relative au support pour la console HMC type 7063

Pour obtenir des informations de support pour la console HMC IBM® Power type 7063, consultez les sites Web suivants.

Pour les serveurs dotés du processeur POWER9 :

- Installation et configuration de la console HMC :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm)
- Maintenance de la console HMC (type de machine 7063) :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav\\_7063\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_7063_kickoff.htm)

Pour les serveurs dotés du processeur POWER8 :

- Installation et configuration de la console HMC :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm)
- Maintenance de la console HMC (type de machine 7063) :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav\\_7063\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm)

---

### Deuxième édition - Janvier 2018

La présente édition s'applique aux serveurs IBM Power Systems dotés du processeur POWER8 et POWER9, ainsi qu'à tous les modèles associés.

Réf. US : GI11-9927-01

Printed in USA

© Copyright IBM Corporation 2017, 2018.

GC43-4071-01

(1P) P/N: 02DE008

