

## Podpůrné informace pro konzolu HMC (Hardware Management Console), typ počítače 7063

---

Podpůrné informace pro konzolu IBM Power Hardware Management Console (HMC), typ počítače 7063, najdete na následujících webech.

V případě serverů založených na procesoru Power 10:

- Instalace a konfigurace konzoly HMC (Hardware Management Console):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10hai/p10hai_kickoff.htm)
- Servis konzoly HMC (typ počítače 7063):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10eav/p10eav\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p10eav/p10eav_kickoff.htm)

V případě serverů založených na procesoru POWER9:

- Instalace a konfigurace konzoly HMC (Hardware Management Console):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm)
- Servis konzoly HMC (typ počítače 7063):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_kickoff.htm)

V případě serverů založených na procesoru POWER8:

- Instalace a konfigurace konzoly HMC (Hardware Management Console):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm)
- Servis konzoly HMC (typ počítače 7063):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav\\_7063\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm)

---

Toto vydání se vztahuje na servery IBM® Power systems, které obsahují procesor POWER8, POWER9 a Power 10, a na všechny přidružené modely.

Vytištěno v USA

© **Copyright International Business Machines Corporation 2017, 2021.**

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

GC43-5486-03



(1P) P/N: 03KG347

