
IBM Power Systems Hardware

Pentru a obține instrucțiuni pentru serverele bazate pe procesoare POWER8™, POWER7™, POWER6® sau POWER5™, vizitați site-ul Web corespunzător din lista următoare și selectați caracteristica pe care doriți să o instalați sau să o înlocuiți. Sau puteți utiliza instrucțiunile de pe mediul Informații IBM® Power Systems™ Hardware, pe care-l primiți la livrarea comenzii hardware-ului de sistem.

POWER8 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/power8_cif_landing.htm

POWER7 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER7/p7hdx/power7_cif_landing.htm

POWER6 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER6/iphdx/power6_cif.htm

POWER5 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER5/iphaj_p5/selectcificio.htm
