
Аппаратное обеспечение IBM Power Systems

Для того чтобы получить инструкции по работе с серверами на основе процессоров POWER8™, POWER7™, POWER6® и POWER5™, откройте веб-сайт из следующего списка и выберите компонент, который требуется установить или заменить. Кроме того, вы можете обратиться к инструкциям на носителе IBM® Power Systems™ Hardware Information, который входит в комплект поставки системы.

POWER8 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/power8_cif_landing.htm

POWER7 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER7/p7hdx/power7_cif_landing.htm

POWER6 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER6/iphdx/power6_cif.htm

POWER5 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER5/iphaj_p5/selectcfcio.htm
