



System Storage DS3200 および DS3400 クイック・インストールのガイド

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、「*IBM System Storage DS3200 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド*」または「*IBM System Storage DS3400 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド*」の『IBM 保証の内容と制限』をお読みください。これらの資料は、ストレージ・サブシステムに付属の *IBM System Storage DS3200 and DS3400 Support CD* (サポート CD) の Documentation フォルダーにあります。

IBM® System Storage™ DS3200 および IBM System Storage DS3400 は、米国連邦通信委員会 (FCC) クラス A の制限に準拠しています。詳細については、「インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」の『電波障害自主規制特記事項』を参照してください。

この「クイック・インストールのガイド」は、IBM System Storage DS3200 または DS3400 ストレージ・サブシステムのインストールと構成用の資料を入手する方法について説明します。

IBM Support Web サイトからの資料の入手

この「クイック・インストールのガイド」で参照される IBM System Storage 資料は、IBM Support Web サイト、またはストレージ・サブシステムに付属のサポート CD にあります。IBM Support Web サイトで最新の資料およびテクニカルな更新にアクセスするには、以下の手順を実行してください。

1. <http://www.ibm.com/servers/storage/support/> に進みます。
2. 「製品の選択 (Select your product)」の下の「プロダクト・ファミリー (Product Family)」フィールドで、「ディスク・システム (Disk systems)」をクリックします。
3. 「製品 (Product)」フィールドで、「IBM System Storage DS3200 または DS3400 (IBM System Storage DS3200 or DS3400)」をクリックします。
4. 「進む (Go)」をクリックします。
5. 「インストールして使用 (Install and Use)」タブをクリックします。

インストールと構成タスクおよび情報の入手先

表 1 は、大部分の DS3000 構成に共通するインストールと構成のタスクの順次リストです。DS3000 ストレージ・サブシステムのインストールと構成を行う際に、この表を使用して、各タスクの実行方法を説明する資料を見つけてください。

表 1. DS3200 および DS3400 のインストールと構成情報および手順の入手先

ステップ	インストールまたは構成タスク	情報または手順の入手先
1	インストールを計画する	「<i>IBM System Storage DS3200 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド</i>」 「<i>IBM System Storage DS3400 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド</i>」

表 1. DS3200 および DS3400 のインストールと構成情報および手順の入手先 (続き)

ステップ	インストールまたは構成タスク	情報または手順の入手先
2	ラック・キャビネットに DS3000 ストレージ・サブシステムをマウントする	「ラックのインストールの説明」
3	ラック・キャビネットに EXP3000 ストレージ拡張ユニットをマウントする	
4	ストレージ拡張ユニット SAS ケーブルを接続する	「IBM System Storage DS3200 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」 「IBM System Storage DS3400 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」
5	ホスト・システム・ケーブルを接続する	「IBM System Storage DS3200 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」 「IBM System Storage DS3400 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」
6	ストレージ・サブシステムの電源を入れる	「IBM System Storage DS3200 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」 「IBM System Storage DS3400 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」
7	DS3000 ネットワーク設定を構成する	「IBM System Storage DS3000 ストレージ・マネージャー バージョン 2 インストールとサポートのガイド (Microsoft® Windows® 2003、Linux®、および Novell NetWare 用)」
8	ファブリック・スイッチをゾーニングする (ファイバー・チャネル SAN 接続のみ)	スイッチに付属の資料を参照してください。
9	DS3000 ストレージ・マネージャー・ソフトウェアを管理ステーションにインストールする	「IBM System Storage DS3000 ストレージ・マネージャー バージョン 2 インストールとサポートのガイド (Microsoft Windows 2003、Linux、および Novell NetWare 用)」
10	ホスト・ソフトウェア・フェイルオーバー・デバイス・ドライバをホスト・システムにインストールする	「IBM System Storage DS3000 ストレージ・マネージャー バージョン 2 インストールとサポートのガイド (Microsoft Windows 2003、Linux、および Novell NetWare 用)」 - DS3000 ストレージ・マネージャー・オンライン・ヘルプ (ポストインストール・タスク用)
11	DS3000 ストレージ・マネージャー・ソフトウェアを開始する	
12	DS3000 ストレージ・マネージャーのクロックを設定する	
13	DS3000 ストレージ・サブシステムの正常性を検証する	「IBM System Storage DS3200 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」 「IBM System Storage DS3400 インストール、メンテナンスおよびユーザーのガイド」
14	DS3000 ソフトウェア・フィーチャー・パック・キーを使用可能にする	「IBM System Storage DS3000 ストレージ・マネージャー バージョン 2 インストールとサポートのガイド (Microsoft Windows 2003、Linux、および Novell NetWare 用)」

表 1. DS3200 および DS3400 のインストールと構成情報および手順の入手先 (続き)

ステップ	インストールまたは構成タスク	情報または手順の入手先
15	DS3000 ストレージ・マネージャーのプレミアム・フィーチャー・キーを使用可能にする	以下のプレミアム・フィーチャーを使用可能にすることができます。 • DS3000 EXP3000 拡張ライセンス • DS3000 FlashCopy 拡張ライセンス • DS3000 Volume Copy ライセンス • DS3000 パーティション拡張ライセンス 「IBM System Storage DS3000 ストレージ・マネージャー バージョン 2 インストールとサポートのガイド (Microsoft Windows 2003、Linux、および Novell NetWare 用)」
16	アレイと論理ドライブを構成する	• 「IBM System Storage DS3000 ストレージ・マネージャー バージョン 2 インストールとサポートのガイド (Microsoft Windows 2003、Linux、および Novell NetWare 用)」 • DS3000 ストレージ・マネージャー・オンライン・ヘルプ (ポストインストール・タスク用)
17	ホストとホスト・パーティションを構成する	
18	DS3000 のストレージへのホスト・アクセスを検証する	

IBM および System Storage は、IBM Corporation の商標です。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

第1刷 2007.6

© Copyright International Business Machines Corporation 2006. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2007

(1P) P/N: 44E7967

