



Stručná instalační příručka pro System Storage DS3200, DS3300 a DS3400

Před použitím těchto informací a produktu, který popisují, si přečtěte "prohlášení o omezené záruce IBM" v příručce *IBM System Storage DS3200 Installation, User's, and Maintenance Guide*, *IBM System Storage DS3300 Installation, User's, and Maintenance Guide* nebo *IBM System Storage DS3400 Installation, User's, and Maintenance Guide*. Tyto dokumenty jsou obsaženy v adresáři s dokumentací na CD *IBM System Storage DS3200, DS3300, and DS3400 Support* dodaném spolu s úložným subsystémem.

IBM System Storage DS3200, IBM System Storage DS3300 a IBM System Storage DS3400 odpovídají limitům FCC (Federal Communications Commission) pro třídu A. Další informace naleznete v příručce *Installation, User's, and Maintenance Guide* v části "Electronic emission notices" (upozornění na elektronické vyzařování).

Tato *Stručná instalační příručka* obsahuje informace, jak získat dokumentaci pro instalaci a nastavení úložných subsystémů IBM System Storage DS3200, DS3300 a DS3400.

Získání dokumentace z webové stránky podpory IBM

Dokumentace pro produkty IBM System Storage, na kterou odkazuje tato *Stručná instalační příručka*, se nachází na webové stránce podpory IBM a na CD dodaném se úložným subsystémem. Nejnovější dokumentaci a technické aktualizace získáte z webové stránky podpory IBM takto:

1. Otevřete webovou stránku <http://www.ibm.com/servers/storage/support/>.
2. V části **Select your product** v poli **Product Family** vyberte **Disk systems**.
3. V poli **Product** vyberte **IBM System Storage DS3200**, **IBM System Storage DS3300** nebo **IBM System Storage DS3400** podle potřeby.
4. Klepněte na tlačítko **Go**.
5. Přejděte na kartu **Install and Use**.

Instalace a nastavení a vyhledání informací

Tabulka 1 obsahuje postupný seznam úkonů instalace a nastavení, které jsou společné pro většinu konfigurací produktu DS3000. V tabulce naleznete odkazy na dokumentaci, která vysvětluje, jak provést jednotlivé úkony při instalaci a nastavení úložného subsystému DS3000.

Tabulka 1. Informace a postupy pro instalaci a nastavení subsystémů DS3200, DS3300 a DS3400

Krok	Úkon instalace či nastavení	Dokumentace popisující úkon
1	Plánování instalace	• <i>IBM System Storage DS3200 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Installation, User's, and Maintenance Guide</i>
2	Montáž subsystému DS3000 do stojanu	<i>Rack Installation Instructions</i>
3	Montáž jednotky rozšíření EXP3000 do stojanu	
4	Připojení kabelů SAS jednotky rozšíření	• <i>IBM System Storage DS3200 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Installation, User's, and Maintenance Guide</i>

Tabulka 1. Informace a postupy pro instalaci a nastavení subsystémů DS3200, DS3300 a DS3400 (pokračování)

Krok	Úkon instalace či nastavení	Dokumentace popisující úkon
5	Připojení kabelů hostitelského systému	• <i>IBM System Storage DS3200 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Installation, User's, and Maintenance Guide</i>
6	Zapnutí úložného subsystému	• <i>IBM System Storage DS3200 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Installation, User's, and Maintenance Guide</i>
7	Konfigurace síťového nastavení subsystému DS3000	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
8	Rozdělení komunikační struktury do oblastí (pouze pro propojení Fibre Channel SAN)	Použijte dokumentaci dodanou s přepínačem.
9	Instalace programu DS3000 Storage Manager na stanici správy	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
10	Instalace ovladačů zařízení pro funkci failover na hostitelském systému	• <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i> • Online nápověda programu DS3000 Storage Manager (úkony po instalaci)
11	Spuštění programu DS3000 Storage Manager	
12	Nastavení hodin programu DS3000 Storage Manager	
13	Ověření stavu úložného subsystému DS3000	• <i>IBM System Storage DS3200 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Installation, User's, and Maintenance Guide</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Installation, User's, and Maintenance Guide</i>
14	Zapnutí funkcí DS3000 Software Feature Pack	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
15	Zapnutí funkcí DS3000 Storage Manager premium feature	Lze zapnout tyto funkce: • DS3000 EXP3000 Expansion License • DS3000 FlashCopy Expansion License • DS3000 Volume Copy License • DS3000 Partition Expansion License <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
16	Nastavení polí a logických jednotek	• <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i> • Online nápověda programu DS3000 Storage Manager (úkony po instalaci)
17	Nastavení hostitelů a hostitelských oblastí	
18	Ověření přístupu hostitele k úložnému subsystému DS3000	

Druhé vydání (srpen 2007)

IBM a System Storage jsou ochranné známky International Business Machines Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky Microsoft Corporation v USA a případně v dalších jiných zemích.

Linux je ochranná známka Linuse Torvaldse v USA a případně v dalších jiných zemích.

Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. Všechna práva vyhrazena.

(1P) P/N: 44W3968

