

eserver @

iSeries

Installatie-instructies voor PCI-kaarten en Integrated xSeries-adapterkaarten

Versie 5



@server

iSeries

Installatie-instructies voor PCI-kaarten en Integrated xSeries-adapterkaarten

Versie 5

PCI-kaart installeren

Met deze instructies werkt u stap voor stap door de installatie van de PCI-kaarten.

Deze voorziening kan door de klant worden geïnstalleerd. De installatie van deze functie is echter bestemd voor een ervaren gebruiker met systeemervaring die op de hoogte is van de terminologie. U kunt er dan ook voor kiezen om deze installatie niet zelf uit te voeren. Neem contact op met IBM of met een geautoriseerde dealer om de voorziening tegen betaling voor u te laten installeren.

Voordat u begint

U dient er rekening mee te houden dat het extra tijd kost om uw taken te voltooien, een backup te maken van uw systeem, uw systeem op te starten en uw hardwareconfiguratie te controleren.

Deze instructies bestaan uit de volgende stappen:

- U verwijdert de panelen van de systeemeenheid.
- U installeert de nieuwe hardware.
- U plaatst de panelen terug.
- Voer een opstartprocedure (IPL) uit op uw systeem.
- U controleert de nieuwe hardwareconfiguratie.

De systeemeenheid waarover u beschikt, ziet er misschien anders uit dan de systeemeenheid die bij sommige instructies staat afgebeeld. Dit maakt echter geen verschil voor de stappen die u moet uitvoeren.

- ____1. Controleer of u recent een backup van uw systeem hebt gemaakt (inclusief besturingssystemen, gelicentieerde programma's en gegevens).
- ____2. Lees deze instructies aandachtig door voordat u verder gaat.
- ____3. Als de verkeerde onderdelen zijn geleverd, als onderdelen ontbreken of als onderdelen zichtbaar zijn beschadigd, kunt u contact opnemen met:
 - Uw geautoriseerde leverancier.
 - IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL)
 - 1-800-300-8751 (Verenigde Staten)
 - 1-507-253-5242 (alle landen behalve de Verenigde Staten).
- 4. Als er tijdens de installatie problemen optreden, kunt u contact opnemen met de serviceprovider of met uw geautoriseerde dealer.
- ____5. Wanneer u nieuwe hardware installeert voor logische partities, dient u voor een goed resultaat de vereisten te herkennen en te plannen. Ga naar Logische partities in het *Informatiecentrum*. Keer vervolgens terug naar deze instructies.
- ____6. Ga eerst na of er nog andere PTF-vereisten zijn voordat u de nieuwe voorziening installeert. Ga naar de volgende website:

http://www-912.ibm.com/supporthome.nsf/document/10000051

- a. Kies All Documents.
- b. Kies Collapse.
- c. Kies General Information.
- d. Kies Offerings.

- e. Kies Feature Prerequisites.
- f. Kies Customer Install Features Prerequisites.
- g. Zoek de featurecode en de OS/400-release op en controleer de vereisten.

Nieuwe voorzieningskaart installeren

Met behulp van deze instructies kunt u een nieuwe voorzieningskaart installeren in uw eenheid. In sommige gevallen moet u de kaarten verplaatsen die zich al in uw systeem bevinden. Raadpleeg voor meer informatie over wanneer u een PCI-

kaart moet verplaatsen iSeries System Builder 💝 . Keer vervolgens hier terug en ga verder met "Een kaart verplaatsen in de iSeries" op pagina 55.

Integrated xSeries-adapter voor iSeries-voorziening

Installeert u type computer 1519 of kaart nummer 2689 op een xSeries-server?

- ____ Ja: Ga naar "Geïntegreerde xSeries-adapter voor de iSeries installeren" op pagina 67.
- ____ Nee: Ga verder met de instructies.

Belangrijke termen

- IOA Input/output adapter
- **IOP** Input/output processor

IOP-kaartgroep

Een IOP-kaartgroep is een I/O-processor en alle hierdoor bestuurde I/O-adapters.

- Een IOP-kaartgroep heeft maximaal vier IOA's en één IOP.
- De IXS-kaart (voorzieningskaart 289x) vormt hierop een uitzondering. Deze heeft maximaal drie IOA's in dezelfde IOP-kaartgroep.

Featurecode

Featurecodes worden gebruikt voor het bestellen van nieuwe voorzieningen voor systeemeenheden en uitbreidingseenheden.

CCIN (customer card identification number)

Het ID-nummer op de kaart.

PCI bridge set

Een verzameling PCI-kaartposities. IOP-kaartgroepen kunnen geen PCI bridge set boundaries overschrijden.

Huidige systeemconfiguratie opzoeken

Stel vast wat de huidige configuratie is van uw iSeries-systeemeenheid of uitbreidingseenheid. Start een iSeries-sessie en meld u aan op het systeem. Als u meer dan een iSeries-systeem hebt, start u de sessie op het systeem waarop een upgrade wordt aangebracht. Zorg ervoor dat u beschikt over een machtiging voor servicehulpprogramma's.

- ____1. Typ **strsst** op de opdrachtregel van het *Hoofdmenu* en druk op Enter.
- ____2. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
- **3**. Kies **Start a service tool** in het scherm *System Service Tools (SST)* en druk op Enter.

- ____4. Kies Hardware service manager in het scherm *Start a Service Tool* en druk op Enter.
- ____5. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm *Hardware Service Manager* en druk op Enter.
- ___6. Typ 9 op de opdrachtregel van de systeemeenheid en druk op Enter.
- ___ 7. Kies Include empty positions.
- **8**. De kaarten vindt u in de kolom **Card Pos** (xxx). Noteer het **type**nummer van de bestaande kaarten (xxxx) in de bijbehorende "Huidige configuratietabellen" op pagina 27.
- ___ 9. Druk eenmaal op F12.
- ____10. Is er een uitbreidingseenheid aangesloten?
 - ____ **Nee**: Ga verder met de instructies.
 - _____ **Ja:** Doe het volgende:
 - ____a. Typ **9** voor het veld **Uitbreidingseenheid** en druk op Enter.
 - ____b. Kies Include empty positions.
 - **____ c.** De kaarten vindt u in de kolom **Card Pos** (Cxx). Noteer het **type**nummer van de bestaande kaarten (Cxx) in de bijbehorende "Huidige configuratietabellen" op pagina 27.
 - ____d. Als u dit hebt gedaan, drukt u eenmaal op F12.
 - **e**. Als u meer dan een uitbreidingseenheid hebt, gaat u naar stap 10a en herhaalt u de stappen voor alle afgebeelde uitbreidingseenheden.

De beste plaats voor de installatie van de kaart vaststellen

- ____ 1. Installeert u de kaart in een logische partitie?
 - ____ **Nee:** Ga verder met de volgende stap.
 - ____ **Ja:** Met de LPAR Validation Tool kunt u de locatie voor de kaart vaststellen. Ga naar Use the LPAR Validation Tool in het *Informatie-centrum*. Keer vervolgens hier terug en ga naar "De kaart installeren" op pagina 12.
- ____ 2. Installeert u een 289x-voorziening?
 - ____ **Nee:** Ga verder met de volgende stap.
 - _ Ja: De 289x IOP (IXS)-kaart kan door de klant worden geïnstalleerd in een 270-systeemeenheid waarop een 5075-, 5095- of 0595uitbreidingseenheid is aangesloten of in een 810-systeemeenheid waarop een 5075-, 5078-, 0578-, 5088-, 0588-, 5095- of 0595uitbreidingseenheid is aangesloten.

Installeert u een 289x-kaart in een 270-systeemeenheid waarop een 5075-, 5095- of 0595-uitbreidingseenheid is aangesloten of in een 810systeemeenheid waarop een 5075-, 5078-, 0578-, 5088-, 0588-, 5095- of 0595-uitbreidingseenheid is aangesloten?

- ____ **Nee:** De 289x-kaart kan alleen door de gebruiker worden geïnstalleerd in de hierboven aangegeven eenheden. Neem contact op met IBM Service voor installatie van de 289x in andere eenheden.
- _____ **Ja:** Doe het volgende:
 - ____a. De 289x is geïnstalleerd op de kaartpositie met het label IXS. Raadpleeg "Huidige configuratietabellen" op pagina 27 voor de IXS-locatie.

- ____b. In de systeemeenheden 270 of 810 neemt de kaart 2890, 2891 of 2899 één kaartpositie in beslag. Hierdoor wordt de tweede kaartpositie kleiner. De 2892-kaart neemt één positie in beslag.
- ____ C. In de uitbreidingseenheden neemt de kaart 2890, 2891 of 2899 twee posities in beslag. Hierdoor wordt de derde kaartpositie korter. De 2892-kaart neemt twee posities in beslag.
- _____d. Voor de 2890, 2891 en 2899 plaatst u de eerste LAN-I/Oadapter in de korte kaartpositie. Voor de 2892-kaart plaatst u de eerste LAN-I/O-adapter in de positie naast de 2892-kaart.
- **____e.** Als er een tweede LAN is, gaat die kaart in de volgende positie.
- _____f. Als er een derde LAN is, gaat die kaart in de volgende positie.
- _____g. Controleer de huidige systeemconfiguratie om te zien of de IXS-positie en de posities voor de I/O-adapters van het LAN beschikbaar zijn. Als dit niet het geval is, moet u kaarten verplaatsen. Ga naar "Een kaart verplaatsen in de iSeries" op pagina 55 als u een kaart moet verplaatsen, of ga naar "De kaart installeren" op pagina 12 als u de IXS-kaart nu kunt installeren.
- ____ 3. Installeert u de I/O-processorvoorziening 2842, 2843 of 2844?
 - _ **Ja**: Ga verder met de volgende stap.
 - _ **Nee**: Ga naar stap 6 op pagina 6.
- _____ 4. Met Tabel 1 kunt u waarden van uw huidige configuratie opzoeken.
 - Installeer I/O-processor 2842, 2843 of 2844 in een kaartpositie met label IOP. Er zijn enkele ingesloten IOP's. Raadpleeg "Huidige configuratietabellen" op pagina 27 voor de IOP-locaties.
 - Wellicht moet u de kaart van een I/O-adapter verplaatsen voordat u de I/O-processor kunt installeren. Als u een I/O-adapter moet verplaatsen, gaat u naar stap 6 op pagina 6 om de plaats van de kaart te bepalen.
 - Door een I/O-processor te installeren, maakt u een nieuwe kaartgroep voor I/O-processors.
 - I/O-processors mogen niet in opeenvolgende posities worden geplaatst. I/O-processors kunt u plaatsen op de positie volgend op de 2892- of 2792-kaart.

Feature- code	CCIN	Omschrijving	Beperkingen	Max. IOA's	Geheugen	Prestatie
Imbed IOP	284B, 284C, 284D, 284E, 286C, 286F	Imbed IOP	 IOP's mogen niet in opeen- volgende posities worden geplaatst 	4	100	100
2790 2791 2799	2890-0012890	FOD 16105 Allo XSeries Server	 Kan niet door de klant worden geïnstalleerd 	3	n.v.t.	n.v.t.
2792	2892-001	PCI Integrated xSeries Server	 Kan niet door de klant worden geïnstalleerd 	3	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 1. IOP-kaartnummers, namen, geheugenwaarden, prestatiewaarden en beperkingen

Feature- code	CCIN	Omschrijving	Beperkingen	Max. IOA's	Geheugen	Prestatie
2842	2842	PCI-knooppunt Invoer/uitvoer- processor (IOP)	 Alleen 270 of 810 en 5075, 0595, 5095 IOP's mogen niet in opeen-volgende posities worden geplaatst Maximaal: Twee 2842's in eenheden 270 en 810 Drie 2842's in 5075-eenheden Twee 2842's in eenheden 5095 of 0595 	4	100	100
2843	2843	PCI-knooppunt Invoer/uitvoer- processor (IOP)	 IOP's mogen niet in opeen- volgende posities worden geplaatst Maximaal: Twee 2843's in 810- eenheden Vijf 2843's in 820-eenhe- den Drie 2843's in 825-eenhe- den Drie 2843's in 5075- eenheden Twee 2843's in 5095- of 0595-eenheden Vier 2843's in 830-, 840-, 870- of 890-eenheden Vijf 2843's in 5074-, 5094-, 0594-eenheden Twee 2843's in SB2/SB3- eenheden 	4	211	100
2844	2844	PCI I/O-processor	 IOP's mogen niet in opeen- volgende posities worden geplaatst Maximaal: Twee 2844's in 810-, 5095- of 0595-eenheden Vijf 2844's in 820-, 5074-, 5094-, 5088- of 0588- eenheden Drie 2844's in 825- of 5075-eenheden Vier 2844's in 830-, 840-, 870- of 890-eenheden 2844 wordt niet onder- steund in de 270-eenheid. 	4	211	100

Tabel 1. IOP-kaartn	ummers, namen, geh	eugenwaarden, j	prestatiewaarden	en beperkingen	(vervolg)
---------------------	--------------------	-----------------	------------------	----------------	-----------

Feature- code	CCIN	Omschrijving	Beperkingen	Max. IOA's	Geheugen	Prestatie
2890 289128	\$ 2 \$90–0012890) International Series server I/O-processor (IOP)	 IOP's mogen niet in opeen- volgende posities worden geplaatst Alleen de I/O-adapters 4838, 2743, 2760 en 2744 kunt u toevoegen in dezelfde CCIN 2890-kaart- groep Twee posities worden gebruikt door de 2890- kaart, behalve voor 270- of 810-eenheden 	2 (270, 810, 5075, 5095, 0595) 3 (5078, 0578, 5088, 0588	n.v.t.	n.v.t.
2892	2892–001	PCI Integrated xSeries Server	 IOP's mogen niet in opeen- volgende posities worden geplaatst Alleen Invoer/uitvoer- adapters voor de 2744, 5700, 5701 mogen worden toegevoegd aan dezelfde IOP-kaartgroep Twee posities worden gebruikt door de 2892- kaart, behalve voor 270- of 810-eenheden 	2 (270, 810, 5075, 5095, 0595) 3 (5078, 0578, 5088, 0588	n.v.t.	n.v.t.

Tabel 1.	IOP-kaartnummers.	namen.	geheugenwaarden.	prestatiewaarden	en beperkingen	(vervola)
			gonougonnaanaon,	p. 00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	en sepennigen	(10110.9)

- ____ 5. Installeer de IOP-kaart. Ga verder met "De kaart installeren" op pagina 12.
- 6. Voor het "Plaatsingstabellen" op pagina 41 in om te bepalen wat de beste plaats is voor installatie van de IOA-kaart, aan de hand van de kaartgegevens in de "Huidige configuratietabellen" op pagina 27 (die u het ingevuld in stap 8 op pagina 3).
 - ____a. Zoek de eerste I/O-processor (2842, 2843, 2844, 289x, ingebed).
 - ____b. Stel vast welke I/O-adapters worden bestuurd door de I/O-processor (IOP-kaartgroep).
 - Een IOP-kaartgroep is een I/O-processor en alle hierdoor bestuurde I/O-adapters.
 - IOP-kaartgroepen kunnen geen PCI bridge set boundaries overschrijden. Raadpleeg "Huidige configuratietabellen" op pagina 27.
 - ____ c. Zoek de eerste IOP-kaartgroep met een lege positie.
 - _____d. Vul de waarden in de plaatsingstabel in voor elke I/O-adapter die op dit moment is geïnstalleerd in deze IOP-kaartgroep met een lege positie. Gebruik Tabel 2 op pagina 7 om de waarden op te zoeken.
 - _____e. Installeer de nieuwe kaart in de eerste beschikbare positie in de IOP-kaartgroep. Laat, indien mogelijk, geen posities open. Probeer niet de consolepositie te verplaatsen.
 - ____f. Noteer de featurecode of de CCIN van de nieuwe kaart in de tabel.
 - ____g. Zoek de waarden van de nieuwe kaart en geef deze op in de plaatsingstabel.
 - ___h. Tel de *Geheugenwaarden* van de I/O-adapters bij elkaar op en vul het *IOA-totaal* in.

- ____i. Tel de *Prestatiewaarden* van de I/O-adapters bij elkaar op en vul het *IOA-totaal* in.
- _____j. Als het totaal **niet** groter is dan de waarde van de I/O-processor voor die kaartgroep, controleert u de voorwaarden zoals de kaartlengte zodat u er zeker van bent dat de kaart kan worden geïnstalleerd in de lege positie. Als niet is voldaan aan de voorwaarden, kiest u een andere lege positie en herhaalt u de stappen. Als wel aan de voorwaarden wordt voldaan, kunt u de nieuwe kaart installeren in de eerste lege positie.
- ____k. Als het totaal **wel** groter is dan de IOP-kaartwaarde, wordt u aangeraden over te stappen op de eerste beschikbare IOP-kaartgroep met een lege kaartpositie. Herhaal de stappen om een volgend *werkblad*.
- ____l. Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.
- ____m. Ga verder met "De kaart installeren" op pagina 12.

Feature- code	CCIN- nummer	Omschrijving	Beperkingen	Kaart- lengte	Geheu- gen	Prestatie- waarde
0092	2689	Integrated Adapter for xSeries		Lang	NVT	NVT
2742	2742	PCI twee-lijns WAN		Kort	15	14
2743 2760	2743 2760	PCI Ethernet/IEEE 802.3 adapter	Deze beperkingen zijn niet van toepassing als 2743 deel uit maakt van een CCIN 2890 IOP- kaartgroep.	Kort	2	26
			• Niet in een 5V-positie plaatsen.			
			 Plaats de adapter in een 64-bits positie, behalve in de iSeries 270 of 810 waar u een 32-bits positie moet gebruiken omdat er geen 64-bits posities zijn, of in de iSeries 820 waar een 64-bits positie de voorkeur heeft maar waar een 32-bits positie kan worden gebruikt. 			
			Beperkt tot één 2743, 2760, 5700 of 5701 per PCI bridge set boundary			
			Een I/O-processor met een 2743 ondersteunt maximaal één andere willekeurige I/O-adap- ter.			
2744	2744	PCI 100/16/4 MB Token-Ring	Maximaal twee 4838-, 2849- en 2744-kaarten zijn in een wille- keurige combinatie toegestaan per I/O-processor, behalve voor CCIN 289x-I/O-proces- sors.	Kort	25	36
2749	2749	PCI Ultra Magnetic Media Controller		Kort	22	25

Tabel 2. Kaartnummers, namen, geheugenwaarden, prestatiewaarden en beperkingen

Feature- code	CCIN- nummer	Omschrijving	Beperkingen	Kaart- lengte	Geheu- gen	Prestatie- waarde
2757	2757	PCI RAID-schijf- station- controller	 Niet meer dan één 2757, 2763, 2782, 4748, 9748, 9757, 9763, 9778 of 9782 toegestaan per IOP als deze IOP ook 2817, 4815, 4816 of 4818 bestuurt 	Lang	29	30
			• Maximaal drie 2757, 2763, 2782, 4748, 9748, 4778, 9778, 5705 zijn per I/O-processor toegestaan in elke willekeurige combinatie.			
2760, 2743	2760, 2743	PCI 1 Gbps Ethernet UTP	Deze beperkingen zijn niet van toepassing als 2760 deel uit maakt van een CCIN 2890 IOP- kaartgroep.	Kort	2	26
			 Niet in een 5V-positie plaatsen. Plaats de adapter in een 64-bits positie, behalve in de iSeries 270 of 810 waar u een 32-bits positie moet gebruiken omdat er geen 64-bits posities zijn, of de iSeries 820 waar een 64-bits positie de voorkeur heeft maar waar een 32-bits positie kan worden gebruikt. Beperkt tot één per PCI bridge set boundary Een I/O-processor met een 2743 ondersteunt maximaal één andere willekeurige I/O-adap- ter. 			
2763	2763	PCI 2-poorts RAID- schijfstation- control- ler	 Alleen op de 270, 810, 820, 5075, 5095 of 0595 Maximaal twee toegestaan per I/O-processor. Er mag slechts één 2763, 4748, 4778, 9748 of 9778 in dezelfde IOP-kaartgroep zitten met een 2817, 4815, 4816 of 4818 	Lang	29	21
2765	2765	PCI Fibre Channel- bandcontroller	• Beperkt tot maximaal twee 2765- of 2766-systemen per PCI bridge set boundary	Kort	36	50
2766	2766	PCI Fibre Channel- schijfstationcontroller	 Maximaal één per IOP en geen andere IOA's Beperkt tot maximaal twee 2765- of 2766-systemen per PCI bridge set boundary Niet toegestaan in SB2- of SB3-systemen en aangesloten eenheden 	Kort	_	_
2772	2772	Dubbele WAN/Modem-adap- ter	Non-CIM (complex impedence matching)	Kort	15	14

Tabel 2. Kaartnummers, nam	en, geheugenwaarden,	prestatiewaarden er	n beperkingen	(vervolg)
----------------------------	----------------------	---------------------	---------------	-----------

Feature- code	CCIN- nummer	Omschrijving	Beperkingen	Kaart- lengte	Geheu- gen	Prestatie- waarde
2773	2773	Dubbele WAN/Modem-adap- ter	CIM (Complex Impedence Matching)	Kort	15	14
9767	2767	PCI-schijfstation- controller I/O-adapter	• Alleen op de 270, 820 en 5075.	Kort	29	21
2776		HSL-2 Poorten 8 Copper	Kan niet door de klant worden geïnstalleerd			
2768	2768	PCI Magnetic Media Controller		Kort	22	25
2782	2782	PCI RAID-schijf- station- controller	 Niet meer dan één 2757, 2763, 2782, 4748, 9748, 9757, 9763, 9778 of 9782 toegestaan per IOP als deze IOP ook 2817, 4815, 4816 of 4818 bestuurt 2782 wordt ondersteund op 270, 810, 820, 825, 5075, 5095, 0595 Maximaal drie 2782, 2763, 2757, 4748, 9748, 4778, 9778, 5705 zijn per I/O-processor toegestaan in 	Lang	29	21
2785	2785	HSL 2 Ports Coppor	elke willekeurige combinatie.			
2786	2786	HSL 2–poorten optisch				
2788	2788	HSL-2 Poorten – 8 optisch				
2793	2793	PCI 2-lijns WAN met modem	Non-CIM (complex impedence matching)	Kort	15	14
2794	2793	PCI 2–lijns WAN met modem	CIM (Complex Impedence Matching)	Kort	15	14
2817	2817	PCI 155 Mbps MMF ATM	 Maximaal één 2817, 4815, 4816 of 4818 per I/O-processor Slechts één 2757, 2763, 2782, 4748, 4778, 5705, 9748, 9778 in dezelfde IOP-kaartgroep als 2817 Als u een 2817-, 4815-, 4816- of 4818 hebt, mag er slechts één 2744, 2849 of 4838 in de IOP- kaartgroep zitten. 	Kort	35	47
2849	2849	PCI 100/10 Mbps Ethernet	 Maximaal twee 2849-, 4838- en 2744-kaarten zijn toegestaan in een willekeurige combinatie per I/O-processor, behalve wanneer ze onderdeel uitma- ken van een 289x IOP-kaart- groep 	Kort	25	36
2886	2886	Optische busadapter				
2887	2887	HSL-2 Busadapter				

Tabel 2. Kaartnummers, namen, geheugenwaarden, prestatiewaarden en beperkingen (vervolg)

Feature- code	CCIN- nummer	Omschrijving	Beperkingen	Kaart- lengte	Geheu- gen	Prestatie- waarde
4723	2723	PCI Ethernet/IEEE 10		Kort	25	12
4745	2745	WAN met PCI-knoop- punten		Kort	15	14
4746	2746	PCI-twinax- werk- stationcontroller		Kort	10	6
4748/ 9748	2748	PCI RAID-schijf- station- controller	 Maximaal drie 4748, 9748, 2757, 2782, 5705, 4778 of 9778-kaarten zijn toegestaan per I/Oprocessor Er mag slechts één 2763, 4748, 4778, 9748 of 9778 in dezelfde IOP-kaartgroep zitten met een 2817, 4815, 4816 of 4818 	Lang	29	21
4750	2750	PCI ISDN BRI U	 Maximaal één toegestaan per I/O-processor. 	Lang	25	7
4751	2751	PCI ISDN BRI S/T	• Maximaal één toegestaan per I/O-processor.	Lang	25	7
4761	2761	Geïntegreerde modem met toegang op afstand (8-poorts)	 Maximaal één toegestaan per I/O-processor. 	Lang	22	7
4778/9778	2778/ 4778/ 9778	PCI RAID-schijf- station- controller	 Maximaal drie 4748, 9748, 2757, 2782, 5705, 4778 of 9778-kaarten zijn toegestaan per I/Oprocessor Er mag slechts één 2763, 4748 of 9748 in dezelfde IOP-kaartgroep zitten met een 2817, 4815, 4816 of 4818 	Lang	29	25
4801	4758-023	PCI Cryptografische coprocessor	 Kan niet worden bestuurd door de ingesloten I/O-processor in 270-, 810- of 820-systemen. Kan niet worden bestuurd door de I/O-processor van de laad- bron in 825-, 830-, 840-, 870-, 890-, SB2- of SB3-eenheden 	Kort	11	18
4805	2058	PCI Cryptographic Accelerator	 Kan niet worden bestuurd door de laadbron IOP. Maximaal één 4805 wanneer in dezelfde IOP-kaartgroep ook een 2743, 2760, 5700 of 5701 aanwezig is. Maximaal twee 4805 per IOP 	Kort	2	26

Tabel 2. Kaartnummers, namen, geheugenwaarden, prestatiewaarden en beperkingen (vervolg)

Feature- code	CCIN- nummer	Omschrijving	Beperkingen	Kaart- lengte	Geheu- gen	Prestatie- waarde
4815	2815	PCI 155 Mbps UTP 0C3 ATM	 Maximaal één 2817, 4815, 4816 of 4818 per I/O-processor Slechts één 2763, 4748, 4778, 9748, 2782, 2757, 5705 of 9778 in dezelfde IOP-kaartgroep als de 4815 Als u een 2817-, 4815-, 4816- of 4818 hebt, mag er slechts één 2744, 2849 of 4838 in de IOP- kaartgroep zitten. 	Kort	35	47
4816	2816	PCI 155 Mbps MMF ATM	 Maximaal één 2817, 4815, 4816 of 4818 per I/O-processor Slechts één 2763, 4748, 4778, 9748, 2782, 2757, 5705 of 9778 in dezelfde IOP-kaartgroep als de 4816 Als u een 2817-, 4815-, 4816- of 4818 hebt, mag er slechts één 2744, 2849 of 4838 in de IOP- kaartgroep zitten. 	Kort	35	47
4818	2818	PCI 155 Mbps SMF 0C3 ATM	 Maximaal één 2817, 4815, 4816 of 4818 per I/O-processor Slechts één 2763, 4748, 4778, 9748, 2782, 2757, 5705 of 9778 in dezelfde IOP-kaartgroep als de 4818 Als u een 2817-, 4815-, 4816- of 4818 hebt, mag er slechts één 2744, 2849 of 4838 in de IOP- kaartgroep zitten. 	Kort	35	47
4838	2838	100/10 Mbps Ethernet PCI	 Maximaal twee 4838-, 2849- en 2744-kaarten zijn in een wille- keurige combinatie toegestaan per I/O-processor, behalve wanneer ze onderdeel uitma- ken van een 289x-IOP-kaart- groep 	Kort	25	36

Tabel 2. Kaartnummers, namen, geheugenwaarden, prestatiewaarden en beperkingen (vervolg)

Feature- code	CCIN- nummer	Omschrijving	Beperkingen	Kaart- lengte	Geheu- gen	Prestatie- waarde
5700 5701	5700 5701	PCI 1 Gbps Ethernet	• Moet in een 64-bits positie geplaatst worden, als het sys- teem 64-bits posities heeft	Kort	2	26
			• Als het systeem alleen 32–bits posities heeft, kan een 32–bits positie worden gebruikt			
			• Maximaal één 2743, 2760, 5700 of 5701 in de PCI Bridge Set boundary			
			Kan gecombineerd worden met maximaal één andere I/O- adapter			
			• De voorgaande regels zijn niet van toepassing bij besturing door een CCIN 289x IOP- kaartgroep			
5702	5702	PCI Ultra Tape Con- troller	 Niet meer dan één 2757, 2763, 2782, 4748, 9748, 9757, 9763, 9778 of 9782 toegestaan per IOP als deze IOP ook 2817, 4815, 4816 of 4818 bestuurt 	Kort	2	21
			• Maximaal drie 5702, 2763, 2757, 2782, 4778, 9778 zijn per I/O- processor toegestaan in elke willekeurige combinatie.			
5705	5705	PCI Tape/DASD- controller	 Niet meer dan één 2757, 2763, 2782, 4748, 9748, 9757, 9763, 9778 of 9782 toegestaan per I/O-processor als deze IOP ook 2817, 4815, 4816 of 4818 bestuurt 	Kort	2	21
			• 5705 wordt ondersteund op de 810			
			• Maximaal drie 2782, 2763, 2757, 4748, 9748, 4778, 9778, 5705 (slechts één 5705 is toegestaan) zijn per I/O-processor toege- staan in elke willekeurige combinatie.			
9767	2767	PCI-schijfstation- controller	 Maximaal één per systeem. Alleen in 270-, 820- en 5075- eenheden 	Kort	29	21
9771	2771	2–lijns WAN w/Modem voor de PCI	• Maximaal één per systeem.	Kort	15	14

Tabel 2. Kaartnummers, namen, geneugenwaarden, prestatiewaarden en beperkingen (vervo	abel 2. Kaartnummers,	namen,	geheugenwaarden,	prestatiewaarden	en beperkingen	(vervolg
---	-----------------------	--------	------------------	------------------	----------------	----------

De kaart installeren

____1. Verwijder of open, indien aanwezig, de kap aan de achterzijde van de systeemeenheid, de uitbreidingseenheid of het rek. Hier installeert u de nieuwe voorzieningskaart. Zorg, wanneer wordt gewerkt met logische

partities, dat u de juiste partitie te pakken hebt. Raadpleeg "Verwijder de panelen" op pagina 45 voor meer informatie.

- ____2. Zoek de locatie waar de voorzieningskaart moet worden verwijderd.
- ____3. Controleer of de voorzieningskaarten goed zijn bevestigd met grendels of schroeven.

Heeft uw eenheid kaartgrendels?

_ Ja: dan maakt het niet uit of de iSeries is in- of uitgeschakeld tijdens het installeren van de nieuwe kaart. Bepaal vooraf hoe u de kaart wilt installeren, zoals is beschreven in "De iSeries is ingeschakeld tijdens de installatie" op pagina 14 of "De iSeries is uitgeschakeld tijdens de installatie" op pagina 18.



- Nee: De eenheid heeft schroeven voor het bevestigen van de kaarten.
 - ____a. Als u de nieuwe voorzieningskaart installeert, dient het systeem uitgeschakeld te zijn.
 - ____b. Ga verder met "De iSeries is uitgeschakeld tijdens de installatie" op pagina 18.



De iSeries is ingeschakeld tijdens de installatie

- ____ 1. Typ **strsst** op de opdrachtregel van het *Hoofdmenu* en druk op Enter.
- ____ 2. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *System Service Tools (SST) Aanmelden* en druk op Enter.
- ____ **3.** Kies **Start a service tool** in het scherm *System Service Tools (SST)* en druk op Enter.
- _____ 4. Kies **Hardware service manager** in het scherm *Start a Service Tool* en druk op Enter.
- ____ 5. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm *Hardware Service Manager* en druk op Enter.
- 6. Typ **9** op de regel *Systeemeenheid* of *Uitbreidingseenheid* voor de eenheid waarin u de nieuwe kaart gaat installeren en druk op Enter.
- ___ 7. Kies Include empty positions.
- ____ 8. Sluit de polsband aan om elektrostatische ontladingen te voorkomen die de apparatuur kunnen beschadigen. Bevestig de klevende kant van het

folie op een ongeverfd oppervlak. 🗗 Video bekijken.

Opmerkingen:

- a. Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als wanneer u zonder de polsband zou werken. Met de 2209 Disposable Wrist Strap (wegwerppolsband) kunt u statische elektriciteit beperken. Het risico van een elektrische schok blijft echter altijd aanwezig bij het omgaan met elektrische apparatuur, ook met de polsband.
- b. Rol de polsband af en verwijder de bedekking van het koperfolie aan het uiteinde.
- c. Maak het koperfolie ergens op het metalen oppervlak van de behuizing van de eenheid vast (elektrische aarde). Deze plek moet **onbedekt en ongeverfd** zijn.
- 9. Kies Concurrent Maintenance voor de lege positie waar u de kaart wilt installeren. Druk op Enter. Wanneer u werkt met logische partities, zorgt u ervoor dat deze positie wordt bestuurd door de bedoelde logische partitie.

- ____10. Kies **Toggle LED blink off/on**. Er knippert een LED. Deze geeft de plaats aan waar u de nieuwe voorzieningskaart wilt installeren.
- ____11. Kies **Toggle LED blink off/on** om de knipperende LED uit te schakelen.
- 12. Open de blauwe grendel op de plaats waar u de kaart wilt installeren. Draai de grendel linksom en naar buiten.



Figuur 1. Voorbeeld van kaartgrendels van 270, 810, 820, 5075



Figuur 2. Voorbeeld van kaartgrendels voor 830, 840, 870, 890, SB2, SB3, 5079

- ____13. Verwijder de plaat van het opvulveld. 🖵 Video bekijken.
- _____14. Installeert u een 289x IXS-kaart?
 - ___ Nee: Ga naar stap 15.
 - _ Ja: Doe het volgende:
 - ____a. Verwijder de tweede plaat van het opvulveld onder de plaat die u eerder hebt verwijderd bij stap 13.
 - _____b. Verwijder de plastic kaartverdelers van de plaats waar de kaart wordt geïnstalleerd. Druk de uiteinden naar beneden en trek deze uit de achterzijde.
- ____ 15. Waarschuwing: Adapterkaarten zijn kwetsbaar.
 - Pak een kaart alleen bij de randen vast.
 - Raak de elektrische circuits niet aan.
 - Draag tijdens het installeren een antistatische polsband.
 - Laat de kaart in de verpakking totdat u de kaart installeert.
- 16. Breng de nieuwe adapterkaart op één lijn met de kaartaansluitingen in de systeemeenheid of de uitbreidingseenheid en druk totdat de kaart goed

vast zit. 🗗 Video bekijken.

____ 17. Draai de zwarte grendel naar binnen en vervolgens rechtsom om de kaart te bevestigen. ____18. Gevaar!

Ter voorkoming van een elektrische schok als gevolg van het aanraken van voorwerpen met verschillende aarding dient u de signaalkabels zo mogelijk met één hand aan te sluiten en te ontkoppelen. (RSFTD004)

Bevestig alle kabels en voorzie deze van labels met de sleufpositie van de kaart.

- ____19. Kies **Power on domain** op het scherm *Hardware Resource Concurrent Maintenance*. Druk op Enter.
- ____20. Kies Assign to voor de resource met het * op het scherm *Work with Controlling Resource*. Druk op Enter.
- ____21. Wacht tot het scherm *Hardware Resource Concurrent Maintenance* verschijnt met het bericht Power on complete.
- ____ 22. Als u meer kaarten wilt installeren, gaat u naar "De beste plaats voor de installatie van de kaart vaststellen" op pagina 3 en herhaalt u de stappen om de volgende kaart te installeren.
- 23. Als u klaar bent met de installatie van de kaarten, kunt u de polsband verwijderen.
- ____24. Voer de volgende stappen uit om de panelen van de eenheid te installeren:
- ___ 25. Hebt u een 289x IXS-kaart geïnstalleerd?
 - ____ Nee: Doe het volgende:
 - ____a. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van service-hulpprogramma's beschikt.
 - __b. Typ **strsst** op de opdrachtregel van de iSeries-sessie en druk op Enter.
 - ____ c. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - _____d. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - ___ e. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - _____f. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____ g. Typ 9 op de regel Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid.
 - ____h. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de adapterkaart die u hebt geïnstalleerd.
 - ____i. Hebt u de kaart gevonden die u net hebt geïnstalleerd?
 - ____ **Ja**: Ga naar stap 26 op pagina 18.
 - ____ **Nee**: Ga terug naar stap 1 op pagina 14 en controleer of u de installatieprocedure goed hebt uitgevoerd.
 - _____ **Ja**: Doe het volgende:
 - ____a. Als u een 289x IXS-kaart hebt geïnstalleerd, wordt u aangeraden een controletest uit te voeren.
 - ____b. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.

- ____ c. Typ **strsst** op de opdrachtregel en druk op Enter.
- _____d. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *System Service Tools (SST) Aanmelden* en druk op Enter.
- ____e. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
- ____f. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
- ____ g. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
- ____h. Typ 9 op de regel Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid.
- ____i. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de kaart die u hebt geïnstalleerd.
 - 1) Kies Associated Logical Resources op de opdrachtregel naast de zojuist geïnstalleerde 289x. Druk op Enter.
 - 2) Kies Verify op de regel naast de 289x-kaart (Communicatie IOA).
 - _ 3) Druk op het scherm *Verification Test* op Enter.
 - _ 4) Kies **Processor Internal Test** en druk op Enter.
 - _ 5) Druk op het scherm *Number of Test Runs* op Enter.
 - _ 6) Wanneer de test is voltooid, verschijnt het bericht The test is successful op het scherm Verification Test Results.
 - _ 7) Druk tweemaal op Enter.
 - ____ 8) Kies Hardware Memory Test en druk op Enter.
 - ____ 9) Druk op het scherm *Number of Test Runs* op Enter.

Opmerking: Als de test mislukt, controleert u of de kaart op de juiste wijze is geïnstalleerd. Als de test daarna nog steeds mislukt, neemt u contact op met uw geautoriseerde dealer of met de serviceprovider.

- ____10) Wanneer de test is voltooid, verschijnt het bericht The test is successful op het scherm Verification Test Results.
- ____ 11) Druk tweemaal op Enter.
- ____12) Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.
- **____26.** De upgrade van uw voorziening is voltooid.
- **27**. Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.

De iSeries is uitgeschakeld tijdens de installatie

- _ 1. Controleer of alle taken zijn voltooid.
- 2. Als alle taken voltooid zijn, typt u pwrdwnsys *immed op de opdrachtregel en drukt u op Enter.
- ____ 3. Als de iSeries is uitgeschakeld, haalt u alle netsnoeren uit het stopcontact, zoals die van printers en beeldschermen.
- 4. Trek het netsnoer van de systeemeenheid of de uitbreidingseenheid uit het stopcontact.

5. Sluit de polsband aan om elektrostatische ontladingen te voorkomen die

de apparatuur kunnen beschadigen. ^L Video bekijken. Bevestig de klevende kant van het folie op een ongeverfd oppervlak op de behuizing van de eenheid.

Opmerkingen:

- a. Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als wanneer u zonder de polsband zou werken. Met de 2209 Disposable Wrist Strap (wegwerppolsband) kunt u statische elektriciteit beperken. Het risico van een elektrische schok blijft echter altijd aanwezig bij het omgaan met elektrische apparatuur, ook met de polsband.
- b. Rol de polsband af en verwijder de bedekking van het koperfolie aan het uiteinde.
- c. Maak het koperfolie ergens op het metalen oppervlak van de behuizing van de eenheid vast (elektrische aarde). Deze plek moet **onbedekt en ongeverfd** zijn.
- ____ 6. Bepaal de posities van de adapterkaarten in de systeemeenheid.
- ____7. Heeft uw eenheid schroeven voor het bevestigen van de kaarten?



- ____ **Nee**: Ga verder met de volgende stap.
- _____ **Ja**: Doe het volgende:
 - **____a.** Verwijder de schroef op de plaats waar u de kaart wilt installeren.
 - ____b. Ga verder met stap 9 op pagina 21.
- 8. Open de blauwe grendel op de plaats waar u de kaart wilt installeren. Draai de grendel linksom en naar buiten. Wanneer u werkt met logische partities, zorgt u ervoor dat deze positie wordt bestuurd door de bedoelde logische partitie.



Figuur 3. Voorbeeld van kaartgrendels van 270, 810, 820, 825, 5075, 9094, 9094



Figuur 4. Voorbeeld van kaartgrendels voor 830, 840, 870, 890, SB2, SB3, 5079, 5294

- ____ 9. Verwijder de plaat van het opvulveld. 🖵 Video bekijken.
- ____10. Installeert u een 289x IXS-kaart?
 - Nee: Ga naar stap 11.
 - Ja: Doe het volgende:
 - ____a. Verwijder de tweede plaat van het opvulveld onder de plaat die u het eerst hebt verwijderd.
 - _____b. Verwijder de plastic kaartverdelers van de plaats waar de IXSkaart wordt geïnstalleerd. Druk de vrijmaakhendel op het blok naar beneden en trek deze uit de achterzijde.
- ____ 11. Waarschuwing: Adapterkaarten zijn kwetsbaar.
 - Pak een kaart alleen bij de randen vast.
 - Raak de elektrische circuits niet aan.
 - Draag tijdens het installeren een antistatische polsband.
 - Laat de kaart in de verpakking totdat u de kaart installeert.
- ____12. Breng de nieuwe adapterkaart op één lijn met de kaarthouders in de

systeemeenheid en druk totdat de kaart goed vast zit. 🗗 Video bekijken.

____13. Draai de grendel naar binnen en vervolgens rechtsom. Als uw systeem schroeven heeft, draait u deze aan om de kaart te bevestigen.

____14. Gevaar!

Ter voorkoming van een elektrische schok als gevolg van het aanraken van voorwerpen met verschillende aarding dient u de signaalkabels zo mogelijk met één hand aan te sluiten en te ontkoppelen. (RSFTD004)

Bevestig alle kabels en voorzie deze van labels met de kaartpositie.

- _____15. Als u meer kaarten wilt installeren, gaat u naar 6 op pagina 19 en herhaalt u de stappen om de volgende kaart te installeren.
- ____ 16. Als u klaar bent met de installatie van de kaarten, kunt u de polsband verwijderen.
- ____17. Voer de volgende stappen uit om de panelen van de eenheid te installeren:
- _____18. Gevaar!

Bij gebruik van een onjuist bedraad stopcontact kan er een gevaarlijke spanning komen te staan op de metalen delen van het systeem of van de aangesloten randapparatuur. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bedrading en aarding van het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico op een elektrische schok wordt vermeden. (RSFTD201)

Sluit de systeemeenheid en de console van de systeemeenheid aan op het stopcontact. Sluit alle andere apparatuur die u eerder hebt ontkoppeld weer aan, zoals printers en beeldschermen.

- _____19. Is uw systeemeenheid een iSeries 270, 810 of een 820, 825, 830, 840, 870, 890?
 - **270, 810**: Ga verder met de volgende stap.
 - **820, 825, 830, 840, 870, 890**: Ga naar stap 22 op pagina 23.
- ____ 20. Bekijk het scherm Function/Data op het bedieningspaneel.
- ____21. Verschijnt 01 B N V=S op het scherm Function/Data?
 - ____ **Ja**: Ga naar stap 24 op pagina 23.
 - ____ Nee: Doe het volgende:
 - **____a**. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **02** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____b. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____ C. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **B** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____d. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____e. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat N verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____f. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____ g. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **S** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ___h. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____i. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **01** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ___j. Druk op Enter op het bedieningspaneel.

01 B N S verschijnt in het scherm Function/Data. Als dit niet het geval is, herhaalt u de stappen 21a tot en met 21j. Als dit wel het geval is, gaat u naar stap 24 op pagina 23.

- **22**. Bekijk het scherm Function/Data op het bedieningspaneel.
- **____23.** Verschijnt **01 B V=S** op het scherm Function/Data en is de IPL-werkstand Standaard (OK) geselecteerd?
 - _ Ja: Ga verder met de volgende stap.
 - ____ **Nee**: Doe het volgende:
 - ____a. Druk op de knop Werkstand kiezen totdat het lampje Handmatig (een klein handje) gaat branden.
 - _____b. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat 02 verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____ c. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - _____d. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **B** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____e. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - _____f. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **S** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____g. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____h. Druk op de knop Mode Select totdat het lampje Normal (**OK**) gaat branden.
 - ____i. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **01** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____j. Druk op Enter op het bedieningspaneel.

01 B S moet verschijnen op het scherm Function/Display. Als dit niet het geval is, herhaalt u de stappen 23a tot en met 23j. Als dit wel het geval is, gaat u verder met de volgende stap.

- ____24. Druk op de Aan/uit-knop op het bedieningspaneel van de iSeries. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat het aan/uit-lampje gaat branden en voordat er gegevens worden afgebeeld op het scherm Function/Data.
 - **Opmerking:** Het aanzetten van het systeem en het uitvoeren van de opstartprocedure (IPL) duurt 5 tot 20 minuten. Wanneer de opstartprocedure (IPL) is voltooid, verschijnt 01 B N S op het scherm Function/Data.
- ___ 25. Hebt u een 289x IXS-kaart geïnstalleerd?
 - ____ Nee: Doe het volgende:
 - ____a. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.
 - ____b. Typ **strsst** op de opdrachtregel van de iSeries-sessie en druk op Enter.
 - ____C. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - _____d. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - ____e. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - _____f. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____ g. Typ 9 op de regel *Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid*.

- ____h. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de adapterkaart die u hebt geïnstalleerd.
- ____i. Hebt u de kaart gevonden die u net hebt geïnstalleerd?
 - ____ **Ja**: Ga naar stap 26 op pagina 25.
 - ____ **Nee**: Ga terug naar stap 1 op pagina 18 en controleer of u de installatieprocedure goed hebt uitgevoerd.
- _____ Ja: Doe het volgende:
 - ____a. Als u een 289x IXS-kaart hebt geïnstalleerd, wordt u aangeraden een controletest uit te voeren.
 - _____b. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.
 - ____ c. Typ **strsst** op de opdrachtregel van de iSeries-sessie en druk op Enter.
 - _____d. Typ uw **servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord** op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - ____e. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - ____f. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - ____ g. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____h. Typ 9 op de regel Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid.
 - ____i. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de kaart die u hebt geïnstalleerd.
 - 1) Kies Associated Logical Resources op de opdrachtregel naast de zojuist geïnstalleerde 289x. Druk op Enter.
 - 2) Kies Verify op de regel naast de 289x-kaart (Communicatie IOA).
 - ____ **3**) Druk op het scherm *Verification Test* op Enter.
 - ____ 4) Kies **Processor Internal Test** en druk op Enter.
 - _ 5) Druk op het scherm *Number of Test Runs* op Enter.
 - G) Wanneer de test is voltooid, verschijnt het bericht The test is successful op het scherm *Verification Test Results*.
 - ____ 7) Druk tweemaal op Enter.
 - ____ 8) Kies Hardware Memory Test en druk op Enter.
 - ____ 9) Druk op het scherm *Number of Test Runs* op Enter.
 - **Opmerking:** Als de test mislukt, controleert u of de kaart op de juiste wijze is geïnstalleerd. Als de test daarna nog steeds mislukt, neemt u contact op met uw geautoriseerde dealer of met de serviceprovider.
 - ____10) Wanneer de test is voltooid, verschijnt het bericht The test is successful op het scherm Verification Test Results.
 - ____11) Druk tweemaal op Enter.

- ____12) Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.
- ____26. De installatie van uw voorziening is voltooid.
- **27**. Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.

Huidige configuratietabellen

Zoek uw eenheid en de huidige configuratie op:

- "Systeemeenheden 270 en 810"
- "820-systeemeenheid" op pagina 28
- "Systeemeenheid 825" op pagina 29
- "Systeemeenheden 830, 840, SB2 en SB3" op pagina 29
- "8079-eenheid" op pagina 31
- "Systeemeenheid 8094" op pagina 31
- "5075-uitbreidingseenheid" op pagina 31
- "Uitbreidingseenheid 5074 of 0574" op pagina 32
- "Uitbreidingseenheid 5078 of 0578" op pagina 33
- "5079-uitbreidingseenheid" op pagina 34
- "Uitbreidingseenheid 5088 of 0588" op pagina 35
- "Uitbreidingseenheid 5074 of 0574" op pagina 32
- "Uitbreidingseenheid 5094" op pagina 36
- "Uitbreidingseenheid 5095 of 0595" op pagina 37
- "Uitbreidingseenheid 5294" op pagina 38

Systeemeenheden 270 en 810



• U vindt de besturingsfuncties van de ingesloten I/O-processor op posities C07, C01 en eventueel op C06 en C05.

- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de posities onder de I/O-processors. Een I/O-processor op positie C04 bestuurt bijvoorbeeld I/O-adapters in C03 en C02.
- De SCSI in het diagram geeft de positie aan van de eerste interne controller voor het schijfstation (kaarten 2757, 2763, 2782, 4748, 4778, 5705 of 9767). (9767 is alleen van toepassing voor 270-systeemeenheden.) De eerste I/O-controller van het schijfstation moet op positie C01 zijn en de interne band van de laadbronnen van de schijfstations en de CD of DVD verbinden.
- Een tweede 2757, 2763, 2782, 4748 of 4778 is toegestaan in een 270- of 810systeemeenheid waarop een 7104- of 7116-uitbreidingseenheid is aangesloten.

820-systeemeenheid



= bezette posities na installatie van 2890, 2891 of 2899 IXS

 \bigcirc = bezette posities na installatie van 2892 IXS

RZAQ5505-4

- U vindt de besturingsfuncties van de ingesloten I/O-processors op C06, C05 en eventueel C04 en C03.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge set.
- De SCSI in het diagram geeft de positie aan van de eerste interne controller voor het schijfstation. Plaats I/O-adapter 2757, 2763, 2782, 4748, 4778 of 9767 in positie C05. De eerste I/O-controller van het schijfstation moet op positie C05 zijn en de interne band van de laadbronnen van de schijfstations en de CD of DVD verbinden.
- Per 820-systeemeenheid zijn twee interne schijfstationcontrollers toegestaan.
- Een tweede interne schijfstationcontroller in de systeemeenheid is slechts toegestaan wanneer verwisselbare kabelretentiemechanismen worden geïnstalleerd.

• De tweede interne schijfstationcontroller kan niet de kaartpositie C07 of C08 hebben.

Systeemeenheid 825



= bezette posities na installatie van 2890, 2891 of 2899 IXS

S = bezette posities na installatie van 2892 IXS

RZAQ5514-0

- De I/O-processor bestuurt C06, C05.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge set.
- De SCSI in het diagram geeft de eerste controllerpositie voor het interne schijfstation aan (kaarten 2757, 2763, 2782, 4748, 4778). De eerste controllerkaart voor het schijfstation moet op positie C05 zijn en zorgen voor de aansluiting van het interne bandstation, CD-ROM-station of DVD-station.
- Per 825-systeemeenheid zijn drie interne schijfstationcontrollers toegestaan.

Systeemeenheden 830, 840, SB2 en SB3

- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.
- De SCSI in het diagram geeft de positie aan van de eerste interne controller van het schijfstation (kaarten 2757, 4778, 4748, 9748 of 9778). De eerste I/O-controller van het schijfstation moet op positie C03 zijn en de interne band van de laad-bronnen van de schijfstations en de CD of DVD verbinden.
- Daarnaast zijn er twee aanvullende schijfstationcontrollers toegestaan in systeemeenheden 830 of 840.

• Er zijn geen extra schijfstationcontrollers toegestaan in de systeemeenheden SB2 en SB3.



Systeemeenheden 870 en 890

- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.
- De SCSI in het diagram geeft de positie aan van de eerste interne controller van het schijfstation (kaarten 2757, 4778, 4748, 9748 of 9778). De eerste I/O-controller van het schijfstation moet op positie C03 zijn en de interne band van de laadbronnen van de schijfstations en de CD of DVD verbinden.
- Daarnaast zijn er twee schijfstationcontrollers toegestaan in systeemeenheden 830 of 840.

• Er zijn geen extra schijfstationcontrollers toegestaan in de systeemeenheden SB2 en SB3.



= bezette posities na installatie van 2890, 2891 of 2899 IXS

🕅 = bezette posities na installatie van 2892 IXS

Opmerking: Op elke positie kunt u lange of korte voorzieningskaarten plaatsen.



8079-eenheid

Raadpleeg voor de systeemeenheid met een lager nummer een 840-systeemeenheid en voor de systeemeenheid met een hoger nummer de 5074-uitbreidingseenheid.

Systeemeenheid 8093

Raadpleeg voor de systeemeenheid met het lagere nummer de informatie voor een 840-systeemeenheid en voor de systeemeenheid met het hogere nummer de informatie voor de 5074-uitbreidingseenheid.

Systeemeenheid 8094

Raadpleeg voor de systeemeenheid met het lagere nummer de informatie voor een 840-systeemeenheid en voor de systeemeenheid met het hogere nummer de informatie voor de 5094-uitbreidingseenheid.

5075-uitbreidingseenheid

U hebt een diagram nodig voor elke uitbreidingseenheid die is aangesloten op de systeemeenheid. Kopieer het diagram zo vaak als nodig is.

- De ingesloten I/O-processor bestuurt C01 en mogelijk ook C02, C03 en C04.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge set.

• De SCSI in het diagram geeft de positie aan van de controller van het schijfstation (kaarten 2757, 2763, 2782, 4748, or 4778). De eerste I/O-controller van het schijfstation moet aanwezig zijn in positie C01.



Resourcenaam: ____

Uitbreidingseenheid 5074 of 0574

U hebt een diagram nodig voor elke uitbreidingseenheid die is aangesloten op de systeemeenheid. Kopieer het diagram zo vaak als nodig is.

- Plaats de eerste schijfstation-controllerkaart 2757, 4748, 4778, of 9778 in positie C02, C03 of C04.
- 5074-uitbreidingseenheden hebben maximaal drie schijfstationcontrollers.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.


Uitbreidingseenheid 5078 of 0578

De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.





5079-uitbreidingseenheid

- Plaats de eerste schijfstation-controllerkaart 2757, 4748, 4778, of 9778 in positie C02, C03 of C04.
- 5074-uitbreidingseenheden hebben maximaal zes schijfstationcontrollers.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.





Uitbreidingseenheid 5088 of 0588

- 2892 is de enige IXS-kaart die is toegestaan in C01.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.





Uitbreidingseenheid 5094

- Plaats de eerste schijfstation-controllerkaart 2757, 4748, 4778, of 9778 in positie C02, C03 of C04.
- 5094-uitbreidingseenheden hebben maximaal drie schijfstationcontrollers.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.



RZAQ5512-0

Uitbreidingseenheid 5095 of 0595

- De I/O-processor bestuurt C02 en mogelijk ook C03 en C04.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge set.
- De SCSI in het diagram geeft de positie aan van de controller van het schijfstation (kaarten 2757, 2763, 2782, 4748, 4778).





Uitbreidingseenheid 5294

- Plaats de eerste schijfstation-controllerkaart 2757, 4748, 4778, of 9778 in positie C02, C03 of C04.
- 5094-uitbreidingseenheden hebben maximaal zes schijfstationcontrollers.
- De I/O-processors besturen de I/O-adapters in de richting van de pijlen in de PCI bridge sets.





= bezette posities na installatie van 2890, 2891 of 2899 IXS

S = bezette posities na installatie van 2892 IXS

Opmerking: Op elke positie kunt u lange of korte voorzieningskaarten plaatsen.

Type										H H H H H H H				
Positie	C01	C02	C03	C04	 C05	C06	C07	C08	C09	C10 C11 C11	C12	C13	C14	C15

RZAQ5512-0

Plaatsingstabellen

Als de eenheid is uitgeschakeld, bekijkt u de achterzijde van de eenheid en noteert u de nummers van de kaarten in de juiste tabel. Raadpleegt "Huidige configuratietabellen" op pagina 27 voor de locatie van de IOP's.

Gebruik één werkblad voor elke I/O-processor in all eenheden.

- "Voorbeeld van een ingevulde plaatsingstabel"
- "Ingesloten IOP"
- "2842 IOP"
- "2843 IOP" op pagina 42
- "I/O-processor 2844" op pagina 42
- "289x Integrated xSeries Server IOP" op pagina 42

Voorbeeld van een ingevulde plaatsingstabel

IOP- kaart- groep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kolom Type	Geheugen	Prestatie
IOP	C01	2842	100	100
IOA	C02	2748	30	21
IOA	C03	4745	15	7
IOA	C04	4746	10	6
IOA	C05	4838 (nieuwe kaart)	26	37
	IOA-totaal		81	71

Ingesloten IOP

IOP- kaart- groep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kolom Type	Geheugen	Prestatie
IOP	С	Ingesloten	100	100
IOA	С			
	IOA-totaal			

2842 IOP

IOP- kaart- groep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kolom Type	Geheugen	Prestatie
IOP	С	2842	100	100
IOA	С			
IOA	С			

IOP- kaart- groep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kolom Type	Geheugen	Prestatie
IOP	С	2842	100	100
IOA	С			
IOA	С			
	IOA-totaal			

2843 IOP

IOP- kaart- groep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kolom Type	Geheugen	Prestatie
	С	2843	211	100
	С			
	С			
	С			
	С			
	IOA-totaal			

I/O-processor 2844

IOP- kaart- groep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kolom Type	Geheugen	Prestatie
	С	2844	211	100
	С			
	С			
	С			
	С			
	IOA-totaal			

289x Integrated xSeries Server IOP

CCIN 2890-beperkingen:

- Voeg alleen de I/O-adapters 4838, 2744, 2743 of 2760 toe.
- Behalve voor de systeemeenheden 270 en 810 maakt de 2890-kaart gebruik van drie posities (als er een I/O-adapter wordt gebruikt).
- Er is geen maximumwaarde voor geheugen en prestatie.

CCIN 2892-beperkingen:

- Voeg alleen de I/O-adapters 2744, 5700 of 5701 toe.
- Hiervoor zijn twee posities beschikbaar.
- Er is geen maximumwaarde voor geheugen en prestatie.

IOP- kaartgroep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kaartpositie
	С	289x IXS
	С	

IOP- kaartgroep	Kaartpositie	Featurecode of CCIN-nummer van de kaartpositie
	С	289x IXS
	С	
	С	

Verwijder de panelen

Zoek het diagram bij de eenheid waarop u werkt:

- "Systeemeenheden 270, 810 of 820"
- "Systeemeenheid 825" op pagina 46
- "Eenheden 830, 840, 870, 890, SB2, SB3, 5074, 5079 en 5094" op pagina 47
- "Uitbreidingseenheid 5075 en 5095" op pagina 48
- "5078- en 5088-uitbreidingseenheden" op pagina 50
- "Systeemeenheden in een rek openen" op pagina 51

Systeemeenheden 270, 810 of 820

Voor toegang tot de PCI-kaart moet u het achterpaneel (indien aanwezig) en het zijpaneel verwijderen:

- ____1. Plaats uw hand aan de onderzijde van het achterpaneel en duw deze naar boven en naar buiten.
- **2. Attentie:** Als u het zijpaneel verwijdert terwijl de stroom nog is aangesloten, kunnen er fouten optreden door elektromagnetische storing.

U verwijdert het rechter zijpaneel (gezien vanaf de achterzijde) door de schroefjes los te draaien en het paneel naar achter te schuiven totdat het niet meer verder kan.

____ **3**. Trek het paneel er vervolgens uit.



Systeemeenheid 825

Voor toegang tot de PCI-kaart moet u het achter- en zijpaneel als volgt verwijderen:

- ____1. Plaats uw hand aan de onderzijde van het achterpaneel en duw deze naar boven en naar buiten.
- _____2. U verwijdert het rechter zijpaneel (gezien vanaf de achterzijde) door de schroefjes los te draaien en het paneel naar achter te schuiven totdat het niet meer verder kan.
- ____ **3**. Trek het paneel er vervolgens uit.



Eenheden 830, 840, 870, 890, SB2, SB3, 5074, 5079 en 5094

Voor toegang tot de PCI-kaart moet u het achterpaneel als volgt openen:

- **A** Open het achterpaneel.
- **B** Verwijder het achterpaneel.
- Verwijder de toegangsplaat voor de PCI-kaart.



Uitbreidingseenheid 5075 en 5095

Voor toegang tot de PCI-kaart moet u het achter- en zijpaneel als volgt verwijderen:

- ____1. Plaats uw hand aan de onderzijde van het achterpaneel en duw deze naar boven en naar buiten.
- **2. Attentie:** Als u het zijpaneel verwijdert terwijl de stroom nog is aangesloten, kunnen er fouten optreden door elektromagnetische storing.

U verwijdert het linker zijpaneel (gezien vanaf de achterzijde) door de schroefjes los te draaien en het paneel naar achter te schuiven totdat het niet meer verder kan.

____ 3. Trek het paneel er vervolgens uit.



5078- en 5088-uitbreidingseenheden

Voor toegang tot de PCI-kaart moet u de achterkant openen en het afdekplaatje voor de luchtstroom verwijderen.



Systeemeenheden in een rek openen

____1. Druk op de grendels **B** en pak de server vast bij het handvat **C**.



____2. Raadpleeg voor het verwijderen van het zijpaneel eerdere systeemdiagrammen. ____ **3**. Als u de server bekabelt, leidt dan de overtollige kabel langs de kabelgeleider **D** en zet de kabels vast.



Bedieningspaneel van de systeemeenheid

Ga naar de voorkant van uw iSeries-systeemeenheid. Open de klep van het bedieningspaneel.

Hier ziet u twee voorbeelden van hoe uw bedieningspaneel eruit kan zien: Figuur 5 of Figuur 6 op pagina 54. Raadpleeg de documentatie bij het bedieningspaneel voor uw eenheid.



Figuur 5. Bedieningspaneel zonder sleutel

Hieronder vindt u beschrijvingen van de onderdelen van Figuur 5:

- A Aan/Uit-lampje
 - Een knipperend lampje geeft aan dat de eenheid netvoeding heeft.
 - Een constant verlicht lampje geeft aan dat het apparaat in bedrijf is.
- B Aan/Uit-knop
- **C** Activiteit van de processor
- D Attentielampje
- E Scherm Functie/Data
- F Keuzeknoppen voor omhoog en omlaag
- G Opdrachtknop Enter

Als het bedieningspaneel er uitziet als Figuur 6 op pagina 54, moet u voordat u de knoppen **F** Omhoog/Omlaag en **G** Enter kunt gebruiken op **H** Mode Select drukken om Handmatige modus **N** te selecteren. Om Mode Select te gebruiken, moet de sleutel ingestoken zijn.



Figuur 6. Bedieningspaneel met elektronische sleutel

- A Aan/Uit-lampje
 - Een knipperend lampje geeft aan dat de eenheid netvoeding heeft.
 - Een constant verlicht lampje geeft aan dat het apparaat in bedrijf is.
- B Aan/Uit-knop
- **C** Activiteit van de processor
- D Attentielampje
- E Scherm Functie/Data
- F Keuzeknoppen voor omhoog en omlaag
- G Opdrachtknop Enter
- H Werkstand kiezen
- J Sleuf voor de elektronische sleutel
- K Beveiligd
- L Automatisch
- M Standaard
- N Handmatig

Een kaart verplaatsen in de iSeries

- ____1. Verwijder de kap van de achterzijde van de systeemeenheid of de uitbreidingseenheid of maak deze open. Hier verwijdert u de voorzieningskaart. Raadpleeg "Verwijder de panelen" op pagina 45 voor meer informatie.
- ____2. Zoek de locatie waar de voorzieningskaart moet worden verwijderd.
- ____ 3. De kaarten zijn bevestigd met grendels of schroeven.

Heeft uw eenheid kaartgrendels?

_____ Ja: dan maakt het niet uit of de iSeries is in- of uitgeschakeld tijdens het installeren van de nieuwe kaart. Bepaal vooraf hoe u de kaart wilt installeren, zoals is beschreven in "De iSeries is ingeschakeld tijdens de verplaatsing van de kaarten" op pagina 56 of "De iSeries is uitgeschakeld tijdens de verplaatsing van de kaarten" op pagina 60.



Nee: De eenheid heeft schroeven voor het bevestigen van de kaarten.

- ____a. Als u de voorzieningskaart verplaatst of installeert, dient het systeem uitgeschakeld te zijn.
- ____b. Ga verder met "De iSeries is uitgeschakeld tijdens de verplaatsing van de kaarten" op pagina 60.



De iSeries is ingeschakeld tijdens de verplaatsing van de kaarten

- ____ 1. Typ **strsst** op de opdrachtregel van het *Hoofdmenu* en druk op Enter.
- **2.** Typ uw **servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord** op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
- ____ **3.** Kies **Start a service tool** in het scherm *System Service Tools (SST)* en druk op Enter.
- 4. Kies **Hardware service manager** in het scherm *Start a Service Tool* en druk op Enter.
- ____ 5. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm *Hardware Service Manager* en druk op Enter.
- ____ 6. Typ **9** op de regel *Systeemeenheid* of *Uitbreidingseenheid* voor de eenheid waarin u de nieuwe kaart gaat installeren en druk op Enter.
- ____ 7. Kies Include empty positions.
- 8. Sluit de polsband aan om elektrostatische ontladingen te voorkomen die de apparatuur kunnen beschadigen. Bevestig de klevende kant van het folie op een ongeverfd metalen oppervlak op de behuizing van de eenheid.

Opmerkingen:

- a. Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als wanneer u zonder de polsband zou werken. Met de 2209 Disposable Wrist Strap (wegwerppolsband) kunt u statische elektriciteit beperken. Het risico van een elektrische schok blijft echter altijd aanwezig bij het omgaan met elektrische apparatuur, ook met de polsband.
- b. Rol de polsband af en verwijder de bedekking van het koperfolie aan het uiteinde.
- c. Maak het koperfolie ergens op het metalen oppervlak van de behuizing van de eenheid vast (elektrische aarde). Deze plek moet **onbedekt en ongeverfd** zijn.
- 9. Kies **Concurrent Maintenance** voor de kaartpositie waaruit u de kaart wilt verwijder. Druk op Enter.

- ____10. Kies Toggle LED blink off/on. Er knippert een LED op de door u gekozen positie.
- ____11. Kies **Toggle LED blink off/on** om de knipperende LED uit te schakelen.
- **12.** Kies **Power off domain** op het scherm *Hardware Resource Concurrent Maintenance*. Druk op Enter.
- ____13. Wacht tot het scherm *Hardware Resource Concurrent Maintenance* verschijnt met het bericht Power off complete.
- 14. Open de blauwe grendel op de plaats waar u de kaart wilt verwijderen. Draai de grendel linksom en naar buiten.



Figuur 7. Voorbeeld van kaartgrendels van 270, 810, 820, 5075



Figuur 8. Voorbeeld van kaartgrendels 830, 840, SB2, SB3 en 5079

- ____ 15. Verwijder de kaart en plaats deze in de verpakking.
- ____ 16. Waarschuwing: Adapterkaarten zijn kwetsbaar.
 - Pak een kaart alleen bij de randen vast.
 - Raak de elektrische circuits niet aan.
 - Draag tijdens het installeren een antistatische polsband.
 - Laat de kaart in de verpakking totdat u de kaart installeert.
- ____ 17. Neem de adapterkaart die u op deze plaats wilt installeren.
- ____18. Voer de volgende stappen uit om de 289x IXS-kaart te installeren:
 - ____a. Verwijder de tweede plaat van het opvulveld onder de plaat die u het eerst hebt verwijderd.
 - _____b. Verwijder de plastic kaartverdelers van de plaats waar de IXS-kaart wordt geïnstalleerd. Druk de vrijmaakhendel op het blok naar beneden en trek deze uit de achterzijde.
- ____19. Breng de adapterkaart op één lijn met de kaartaansluitingen in de systeemeenheid of de uitbreidingseenheid en druk totdat de kaart goed vast zit.
- ____ 20. Draai de zwarte grendel naar binnen en vervolgens rechtsom om de kaart te bevestigen.
- ____21. Bevestig alle kabels en voorzie deze van labels met de kaartpositie.
- **22.** Kies **Power on domain** op het scherm *Hardware Resource Concurrent Maintenance*. Druk op Enter.
- ___ 23. Druk op Enter.
- **____24.** Kies **Assign to** voor de resource met het sterretje (*) op het scherm *Work with Controlling Resource.* Druk op Enter.

- **25**. Wacht tot het scherm *Hardware Resource Concurrent Maintenance* verschijnt met het bericht Power on complete.
- ____26. Als u meerdere kaarten wilt verplaatsen of als u de kaart die u zojuist hebt verwijderd op een andere positie wilt plaatsen, gaat u naar stap "De beste plaats voor de installatie van de kaart vaststellen" op pagina 3.
- **____27.** Als u klaar bent met het verplaatsen en installeren van de kaarten, kunt u de polsband verwijderen.
- **_____28**. Voer de volgende stappen uit om de panelen van de eenheid te installeren:
- ____ 29. Hebt u een 289x IXS-kaart geïnstalleerd?
 - Nee: Doe het volgende:
 - ____a. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.
 - ____b. Typ **strsst** op de opdrachtregel en druk op Enter.
 - ____C. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - _____d. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - ____e. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - _____f. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____ g. Typ 9 op de regel *Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid*.
 - ____h. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de adapterkaart die u hebt geïnstalleerd.
 - ____i. Hebt u de kaart gevonden die u net hebt geïnstalleerd?
 - _ **Ja**: Ga naar stap 30 op pagina 60.
 - ____ Nee: Ga terug naar stap 1 op pagina 56 en controleer of u de installatieprocedure goed hebt uitgevoerd.
 - _____ **Ja**: Doe het volgende:
 - ____a. Als u een 289x IXS-kaart hebt geïnstalleerd, wordt u aangeraden een controletest uit te voeren.
 - _____b. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.
 - ____ c. Typ **strsst** op de opdrachtregel en druk op Enter.
 - _____d. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *Start Service Tools (STRSST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - ____e. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - _____f. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - ____ g. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____h. Typ 9 op de regel Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid.
 - ____i. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de kaart die u hebt geïnstalleerd.

- ____1) Kies Associated Logical Resources op de opdrachtregel naast de zojuist geïnstalleerde 289x.
- ____2) Kies Verify op de regel naast de 289x-kaart.
- ____ 3) Druk op het scherm *Verification Test* op Enter.
- _____4) Kies **Processor Internal Test** en wacht totdat de test is voltooid.
- ____5) Kies **Hardware Memory Test** en wacht totdat de test is voltooid.
- ____6) Druk op het scherm Number of Test Runs op Enter.
 - **Opmerking:** Als de test mislukt, controleert u of de kaart op de juiste wijze is geïnstalleerd. Als de test daarna nog steeds mislukt, neemt u contact op met uw geautoriseerde dealer of met de serviceprovider.
- ____7) Wanneer de test is voltooid, verschijnt het bericht This test is successful op het scherm Verification Test Results.
- ____ 8) Druk tweemaal op Enter.
- ____ **30**. De upgrade van uw voorziening is voltooid.
- ____31. Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.

De iSeries is uitgeschakeld tijdens de verplaatsing van de kaarten

- ____ 1. Controleer of alle taken zijn voltooid.
- **2.** Als alle taken voltooid zijn, typt u **pwrdwnsys *immed** op de opdrachtregel en drukt u op Enter.
- _ 3. Als de iSeries is uitgeschakeld, haalt u alle netsnoeren uit het stopcontact, zoals die van printers en beeldschermen.
- 4. Trek het netsnoer van de systeemeenheid of de uitbreidingseenheid uit het stopcontact.
- 5. Sluit de polsband aan om elektrostatische ontladingen te voorkomen die de apparatuur kunnen beschadigen. Bevestig de klevende kant van het folie op een ongeverfd oppervlak op de behuizing van de eenheid.

Opmerkingen:

- a. Tref dezelfde voorzorgsmaatregelen als wanneer u zonder de polsband zou werken. Met de 2209 Disposable Wrist Strap (wegwerppolsband) kunt u statische elektriciteit beperken. Het risico van een elektrische schok blijft echter altijd aanwezig bij het omgaan met elektrische apparatuur, ook met de polsband.
- b. Rol de polsband af en verwijder de bedekking van het koperfolie aan het uiteinde.
- c. Maak het koperfolie ergens op het metalen oppervlak van de behuizing van de eenheid vast (elektrische aarde). Deze plek moet **onbedekt en ongeverfd** zijn.
- ____ 6. Bepaal de posities van de adapterkaarten in de systeemeenheid.

____ 7. Heeft uw eenheid schroeven voor het bevestigen van de kaarten?



- ____ **Nee**: Ga verder met de volgende stap.
- _____ **Ja**: Doe het volgende:
 - ____a. Verwijder de schroef op de plaats waar u de kaart wilt verwijderen.
 - ____b. Ga naar stap 9 op pagina 63.
- 8. Open de blauwe grendel op de plaats waar u de kaart wilt verwijderen. Draai de grendel linksom en naar buiten.



Figuur 9. Voorbeeld van kaartgrendels van 270, 810, 820, 5075



Figuur 10. Voorbeeld van kaartgrendels voor 830, 840, 870, 890, SB2, SB3, 5079

- ____ 9. Verwijder de kaart en plaats deze in de verpakking.
- ____10. Waarschuwing: Adapterkaarten zijn kwetsbaar.
 - Pak een kaart alleen bij de randen vast.
 - Raak de elektrische circuits niet aan.
 - Draag tijdens het installeren een antistatische polsband.
 - Laat de kaart in de verpakking totdat u de kaart installeert.
- ____ 11. Neem de adapterkaart die u op deze plaats wilt installeren.
- ____12. Voer de volgende stappen uit om de 289x IXS-kaart te installeren:
 - ____a. Verwijder de tweede plaat van het opvulveld onder de plaat die u het eerst hebt verwijderd.
 - _____b. Verwijder de plastic kaartverdelers van de plaats waar de IXS-kaart wordt geïnstalleerd. Druk de vrijmaakhendel op het blok naar beneden en trek deze uit de achterzijde.
- 13. Breng de adapterkaart op één lijn met de kaarthouders in de systeemeenheid en druk totdat de kaart goed vast zit.
- ____14. Draai de grendel naar binnen en draai de andere grendel rechtsom. Als uw systeem schroeven heeft, draait u deze aan om de kaart te bevestigen.

____ 15. Gevaar!

Ter voorkoming van een elektrische schok als gevolg van het aanraken van voorwerpen met verschillende aarding dient u de signaalkabels zo mogelijk met één hand aan te sluiten en te ontkoppelen. (RSFTD004)

Bevestig alle kabels en voorzie deze van labels met de kaartpositie.

- ____ 16. Als u meerdere kaarten wilt verplaatsen of als u de kaart die u zojuist hebt verwijderd op een andere positie wilt plaatsen, gaat u naar stap "De beste plaats voor de installatie van de kaart vaststellen" op pagina 3.
- ___ 17. Ga naar "De iSeries is uitgeschakeld tijdens de verplaatsing van de kaarten" op pagina 60 en herhaal de stappen voor het installeren van de volgende kaart.
- 18. Als u klaar bent met het verplaatsen en installeren van de kaarten, kunt u de polsband verwijderen.
- _____19. Voer de volgende stappen uit om de panelen van de eenheid te installeren:
- ___ 20. Gevaar!

Bij gebruik van een onjuist bedraad stopcontact kan er een gevaarlijke spanning komen te staan op de metalen delen van het systeem of van de aangesloten randapparatuur. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bedrading en aarding van het stopcontact in orde zijn, zodat elk risico op een elektrische schok wordt vermeden. (RSFTD201)

Sluit de systeemeenheid en de console van de systeemeenheid aan op het stopcontact. Sluit alle andere apparatuur die u eerder hebt ontkoppeld weer aan, zoals printers en beeldschermen.

- ____21. Is uw systeemeenheid een iSeries 270 of 810 of een 820, 825, 830, 840, 870, 890?
 - **270 of 810**: Ga verder met de volgende stap.
 - ____ **820, 825, 830, 840, 870, 890**: Ga naar stap 24 op pagina 65.
- 22. Bekijk het scherm Function/Data op het bedieningspaneel.
- ____23. Verschijnt 01 B N V=S op het scherm Function/Data?
 - ____ Ja: Ga naar stap 27 op pagina 65.
 - ____ Nee: Doe het volgende:
 - **____a.** Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **02** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____b. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____ C. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **B** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____d. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____e. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat N verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____f. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____ g. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **S** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ___h. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____i. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat 01 verschijnt op het scherm Function/Data.

___j. Druk op Enter op het bedieningspaneel.

01 B N S verschijnt in het scherm Function/Data. Als dit niet het geval is, herhaalt u de stappen 23a op pagina 64 tot en met 23i op pagina 64. Als dit wel het geval is, gaat u naar stap 27.

- ____24. Bekijk het scherm Function/Data op het bedieningspaneel.
- ____25. Verschijnt 01 B V=S in het scherm Function/Data?
 - _____ **Ja**: Ga verder met de volgende stap.
 - ____ **Nee**: Doe het volgende:
 - **____a**. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **02** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____b. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____ C. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **B** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____ d. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____e. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **S** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ____f. Druk op Enter op het bedieningspaneel.
 - ____ g. Druk op de keuzeknoppen voor omhoog en omlaag totdat **01** verschijnt op het scherm Function/Data.
 - ___h. Druk op Enter op het bedieningspaneel.

01 B S verschijnt in het scherm Function/Data. Als dit niet het geval is, herhaalt u de stappen 25a tot en met 25h.

- ____i. Ga naar stap 26.
- ___26. Druk op de Aan/uit-knop op het bedieningspaneel van de iSeries. Het duurt ongeveer 10 seconden voordat het aan/uit-lampje gaat branden en voordat er gegevens worden afgebeeld op het scherm Function/Data.
 - **Opmerking:** Het aanzetten van het systeem en het uitvoeren van de opstartprocedure (IPL) duurt 5 tot 20 minuten. Wanneer de opstartprocedure (IPL) is voltooid, verschijnt 01 B N S op het scherm Function/Data.
- ___ 27. Hebt u een 289x IXS-kaart geïnstalleerd?
 - **Nee**: Doe het volgende:
 - ____a. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.
 - ____b. Typ **strsst** op de opdrachtregel en druk op Enter.
 - ____ C. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *System Service Tools (SST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - _____d. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - ____e. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - _____f. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____ g. Typ 9 op de regel Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid.
 - ____h. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom *Card Pos* voor de adapterkaart die u hebt geïnstalleerd.
 - ____i. Hebt u de kaart gevonden die u net hebt geïnstalleerd?

- ____ Ja: Ga naar stap 28.
- ____ **Nee**: Ga terug naar stap 1 op pagina 60 en controleer of u de installatieprocedure goed hebt uitgevoerd.
- _____ Ja: Doe het volgende:
 - ____a. Als u een 289x IXS-kaart hebt geïnstalleerd, wordt u aangeraden een controletest uit te voeren.
 - _____b. Meld u aan op de systeemeenheid. Zorg ervoor dat u over de vereiste machtigingen voor het gebruik van servicehulpprogramma's beschikt.
 - ____ c. Typ **strsst** op de opdrachtregel en druk op Enter.
 - _____d. Typ uw servicetoolsgebruikers-ID en wachtwoord op het scherm *System Service Tools (SST) Aanmelden* en druk op Enter.
 - ____e. Kies **Start a service tool** in het scherm *Start Service Tools* en druk op Enter.
 - _____f. Kies Hardware service manager en druk op Enter.
 - ____g. Kies **Packaging hardware resources (system, frames, cards...)** in het scherm en druk op Enter.
 - ____h. Typ **9** op de regel *Systeemeenheid of Uitbreidingseenheid*.
 - __i. Druk op de knop Page Down, indien van toepassing, en raadpleeg de kolom Card Pos.
 - _____1) Kies Associated Logical Resources op de opdrachtregel naast de zojuist geïnstalleerde 289x.
 - ____2) Kies Verify op de regel naast de 289x-kaart.
 - ____ 3) Druk op het scherm *Verification Test* op Enter.
 - _____4) Kies Processor Internal Test en wacht totdat de test is voltooid.
 - ____5) Kies Hardware Memory Test en wacht totdat de test is voltooid.
 - ____6) Druk op het scherm *Number of Test Runs* op Enter.
 - **Opmerking:** Als de test mislukt, controleert u of de kaart op de juiste wijze is geïnstalleerd. Als de test daarna nog steeds mislukt, neemt u contact op met uw geautoriseerde dealer of met de serviceprovider.
 - ____7) Wanneer de test is voltooid, verschijnt het bericht This test is successful op het scherm Verification Test Results.
 - **8**) Druk tweemaal op Enter.
 - ____9) Druk driemaal op F3 om terug te keren naar het *Hoofd-menu*.
- **____28**. De upgrade van uw voorziening is voltooid.
- **29.** Druk driemaal op F3 en druk vervolgens op Enter om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.

Geïntegreerde xSeries-adapter voor de iSeries installeren

Kaart nummer 2689 of type computer 1519 model 100 is de geïntegreerde xSeriesadapter voor de iSeries. De kaart wordt in de xSeries-server geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van de xSeries-server om een deel van de stappen te voltooien.

Vereisten

Controleer of het volgende hebt voordat u de installatie start:

- Type computer 1519 model 100–2689-kaartenbank
- De optie Remote Supervisor Adaptor (PN 09N7585) is vereist voor bepaalde xSeries-modellen. Zie de onderstaande modelspecifieke instructies
- xSeries-server zonder schijfstations
- Muis, toetsenbord en scherm voor de xSeries-server
- HSL-kabel (High-speed Speed Link) (mogelijk hebt u er meerdere van nodig voor een HSL-lus). Raadpleeg voor meer informatie de High-speed link (HSL)-informatie in het *Informatiecentrum*.
- SPCN-kabel (System Power Control Network)
- Ten minste besturingssysteem V5R1

De server voorbereiden

De boot fail counter en virusdetectie moeten worden uitgeschakeld voordat de kaart wordt geïnstalleerd.

- 1. Zet de xSeries-server aan.
- 2. Het logoscherm IBM verschijnt.
- **3**. Druk op F1 als de aanwijzing op het scherm verschijnt om naar de instellingen van het systeem te gaan.
- 4. Kies Start Options. Druk op Enter.
- 5. Kies **boot fail count** met de pijl omlaag (\downarrow).
- 6. Wijzig de waarde in **Disabled** met de pijl naar rechts (\rightarrow) .
- 7. Kies virus detection met de pijl omlaag (\downarrow).
- 8. Wijzig de waarde in **Disabled** met de pijl naar rechts (\rightarrow) .
- 9. Druk tweemaal op **Esc** om het programma af te sluiten.
- 10. Kies **YES** op het scherm *Settings were changed*.
- 11. Zet de xSeries-server uit. Ga naar de informatie die u hebt ontvangen met de xSeries voor instructies om het systeem uit te schakelen.
- Raadpleeg voor de nieuwste versie van de systeem-BIOS en ingebouwde programmatuur voor Advanced System Management http://www.pc.ibm.com/support

Plaatsing van een kaart

Raadpleeg de volgende lijst voor het plaatsen van een kaart van de geïntegreerde adapter voor de xSeries in meerdere servers. Raadpleeg voor een actuele lijst van xSeries-servers de volgende website:

http://www.ibm.com/servers/eserver/iseries/windowsintegration

Server	Kaartpositie
7100	1 of 2
7600	1 of 2
xSeries 235	4
xSeries 250	1 of 2
xSeries 255	2
xSeries 350	2
xSeries 360	3
xSeries 440	2

De kaart installeren

Kies de server waarop u de kaart wilt installeren:

- ____ "Server 7100, 7600 of xSeries 250"
- ____ "xSeries 235" op pagina 69
- ____ "xSeries 255" op pagina 71
- ____ "xSeries 350" op pagina 74
- ____ "xSeries 360" op pagina 75
- ____ "xSeries 440" op pagina 77

Server 7100, 7600 of xSeries 250

Raadpleeg voor de installatie van de kaart de xSeries-serverinformatie wanneer u de volgende stappen uitvoert:

- _ 1. Controleer of de server is uitgeschakeld.
- _____ 2. Trek het netsnoer van de server uit het stopcontact.
- ____ 3. Zorg voor 3.3v standby-voeding voor de kaartpositie. Zoek J47 als u een kaart gaat installeren in kaartpositie 1 of J20 als u een kaart gaat installeren in positie 2.



_____ 4. Verplaats de jumper van de pennen 2 en 3 naar de pennen 1 en 2.

Opmerking: Wellicht moet u de geheugenkaart verwijderen om toegang te krijgen tot J47 of J20. Raadpleeg de xSeries-servergegevens.
- 5. Wellicht moet u een bestaande kaart verplaatsen om de geïntegreerde xSeries adapterkaart op de juiste positie te installeren.
- ____ 6. De kaart gebruikt twee kaartposities.
- ____ 7. Raadpleeg de xSeries-gegevens voor de installatie van de kaart.
- ____ 8. Installeer de kaart in positie 1 of 2.
- ____ 9. Controleer of de kaart stevig is vergrendeld.
- ____10. Ga, nadat de kaart is geïnstalleerd, terug naar deze instructies.
- ____ 11. Ga verder met "De kabels aansluiten" op pagina 80.

xSeries 235

Raadpleeg voor de installatie van de kaart de xSeries-serverinformatie wanneer u de volgende stappen uitvoert:

- 1. Voordat u de IXA-kaart installeert, moet er een Remote Supervisor Adapter (PN 09N7585) zijn geïnstalleerd in deze server. Dit kan ook betekenen dat u de firmware van de Remote Supervisor Adapter bijwerkt tot het meest recente niveau. Ga naar http://www.pc.ibm.com/support. Keer vervolgens terug naar deze instructies.
- ____ 2. Controleer of de server is uitgeschakeld.
- _____ 3. Trek het netsnoer van de server uit het stopcontact.
- _____ 4. Wellicht moet u een bestaande kaart verplaatsen om de geïntegreerde xSeries adapterkaart op de juiste positie te installeren.
- _ 5. De kaart gebruikt twee kaartposities.
- ____ 6. Raadpleeg de xSeries-gegevens voor de installatie van de kaart.
- ____ 7. Plaats de kaart in kaartpositie 4. (Installeer in kaartpositie 4 zelfs wanneer andere documentatie aangeeft dat kaartpositie 5 moet worden gebruikt.)
- **8**. Controleer of de kaart stevig is vergrendeld.
- ____ 9. Ga, nadat de kaart is geïnstalleerd, terug naar deze instructies.
- ____10. Sluit PN 04N2652 aan op het label J15 van de 2689-kaart. Sluit de kabel aan op het SPCN-netwerk van het iSeries-systeem. Zorg dat u de kabel zodanig

aanbrengt dat deze niet in aanraking komt met een netsnoer.



- ____ 11. Sluit kabel PN 21P4162 aan op het label van de 485-kaart.
- ____12. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de twee poorten op de ASM (Advanced System Management) Interconnect Module. The ASM Interconnect Module, onderdeelnummer 03K9315, wordt geleverd bij

machinetype 1519.



- ____13. Sluit de terminatorplug, onderdeelnummer 59P2951, aan op de ongebruikte poort op de ASM Interconnect Module.
- _____14. Sluit de stekker van de ASM Interconnect Module aan op de Remote Supervisor Adapter ASM interconnect (P-P) poort.
- ____15. Sluit de bestelde HSL-kabels (High Speed Link) aan op kaart 0 en label 1. Raadpleeg voor meer informatie de High-speed link (HSL)-informatie in het *Informatiecentrum*.
- ____16. Sluit de server aan op een stopcontact.
- ____ 17. Voor het voltooien van de installatie gaat u naar Windows-server op de iSeries in het *Informatiecentrum*.

xSeries 255

Raadpleeg voor de installatie van de kaart de xSeries-serverinformatie wanneer u de volgende stappen uitvoert:

- 1. Voordat u de IXA-kaart installeert, moet er een Remote Supervisor Adapter (PN 09N7585) zijn geïnstalleerd in deze server. Dit kan ook betekenen dat u de firmware van de Remote Supervisor Adapter bijwerkt tot het meest recente niveau. Ga naar http://www.pc.ibm.com/support. Keer vervolgens terug naar deze instructies.
- ____ 2. Controleer of de server is uitgeschakeld.
- _____ 3. Trek het netsnoer van de server uit het stopcontact.

_____ 4. Zorg voor 3.3v standby-voeding voor de kaartpositie. Zoek J57.



- ____ 5. Verplaats de jumper van de pennen 1 en 2 naar de pennen 2 en 3.
- 6. Wellicht moet u een bestaande kaart verplaatsen om de geïntegreerde xSeries adapterkaart op de juiste positie te installeren.
- ____ 7. De kaart gebruikt twee kaartposities.
- **8**. Raadpleeg de xSeries-gegevens voor de installatie van de kaart.
- ____ 9. Installeer de kaart in positie 2.
- ____10. Controleer of de kaart stevig is vergrendeld.
- ____11. Ga, nadat de kaart is geïnstalleerd, terug naar deze instructies.
- ____12. Sluit PN 04N2652 aan op het label J15 van de 2689-kaart. Sluit de kabel aan op het SPCN-netwerk van het iSeries-systeem.Zorg dat u de kabel zodanig

aanbrengt dat deze niet in aanraking komt met een netsnoer.



- ____13. Sluit kabel PN 21P4162 aan op het label van de 485-kaart.
- _____14. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de twee poorten op de ASM (Advanced System Management) Interconnect Module. The ASM Interconnect Module, onderdeelnummer 03K9315, wordt geleverd bij

machinetype 1519.



- ____15. Sluit de terminatorplug, onderdeelnummer 59P2951, aan op de ongebruikte poort op de ASM Interconnect Module.
- _____16. Sluit de stekker van de ASM Interconnect Module aan op de Remote Supervisor Adapter ASM interconnect (P-P) poort.
- ____ 17. Sluit de bestelde HSL-kabels (High Speed Link) aan op kaart 0 en label 1. Raadpleeg voor meer informatie de High-speed link (HSL)-informatie in het *Informatiecentrum*.
- ____18. Sluit de server aan op een stopcontact.
- ____19. Voor het voltooien van de installatie gaat u naar Windows-server op de iSeries in het *Informatiecentrum*.

xSeries 350

Raadpleeg voor de installatie van de kaart de xSeries-serverinformatie wanneer u de volgende stappen uitvoert:

- ____ 1. Controleer of de server is uitgeschakeld.
- ____ 2. Trek het netsnoer van de server uit het stopcontact.

_ 3. Zorg voor 3.3v standby-voeding voor de kaartpositie. Zoek J80.



- _____ 4. Verplaats de jumper van de pennen 2 en 3 naar de pennen 1 en 2.
- ____ 5. Wellicht moet u een bestaande kaart verplaatsen om de geïntegreerde xSeries adapterkaart op de juiste positie te installeren.
- ____ 6. De kaart gebruikt twee kaartposities.
- ____ 7. Raadpleeg de xSeries-gegevens voor de installatie van de kaart.
- ____ 8. Installeer de kaart in positie 2.
- ____ 9. Controleer of de kaart stevig is vergrendeld.
- ____ 10. Ga, nadat de kaart is geïnstalleerd, terug naar deze instructies.
- ____ 11. Ga verder met "De kabels aansluiten" op pagina 80.

xSeries 360

Raadpleeg voor de installatie van de kaart de xSeries-serverinformatie wanneer u de volgende stappen uitvoert:

- ____ 1. Controleer of de server is uitgeschakeld.
- ____ 2. Trek het netsnoer van de server uit het stopcontact.
- ____ 3. Zorg voor 3.3v standby-voeding voor de kaartpositie. Zoek J48.



_____ 4. Verplaats de jumper van de pennen 1 en 2 naar de pennen 2 en 3.

- ____ 5. Wellicht moet u een bestaande kaart verplaatsen om de geïntegreerde xSeries adapterkaart op de juiste positie te installeren.
- ____ 6. De kaart gebruikt twee kaartposities.
- ____ 7. Raadpleeg de xSeries-gegevens voor de installatie van de kaart.
- **8**. Installeer de kaart in positie 3.
- ____ 9. Controleer of de kaart stevig is vergrendeld.
- ____10. Ga, nadat de kaart is geïnstalleerd, terug naar deze instructies.
- 11. Sluit PN 04N2652 aan op het label J15 van de 2689-kaart. Sluit de kabel aan op het SPCN-netwerk van het iSeries-systeem.Zorg dat u de kabel zodanig aanbrengt dat deze niet in aanraking komt met een netsnoer.



- ____ 12. Sluit kabel PN 21P4162 aan op het label van de 485-kaart.
- ____ 13. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de twee poorten op de ASM (Advanced System Management) Interconnect Module. The ASM Interconnect Module, onderdeelnummer 03K9315, wordt geleverd bij

machinetype 1519.



- ____14. Sluit de terminatorplug, onderdeelnummer 59P2951, aan op de ongebruikte poort op de ASM Interconnect Module.
- 15. Sluit de stekker van de ASM Interconnect Module aan op de Remote Supervisor Adapter ASM interconnect (P-P) poort.
- _ 16. Sluit de bestelde HSL-kabels (High Speed Link) aan op kaart 0 en label 1. Raadpleeg voor meer informatie de High-speed link (HSL)-informatie in het Informatiecentrum.
- ____ 17. Sluit de server aan op een stopcontact.
- 18. Voor het voltooien van de installatie gaat u naar Windows-server op de iSeries in het Informatiecentrum.

xSeries 440

Raadpleeg voor de installatie van de kaart de xSeries-serverinformatie wanneer u de volgende stappen uitvoert:

- ____ 1. Controleer of de server is uitgeschakeld.
- 2. Trek het netsnoer van de server uit het stopcontact.
- 3. Zorg voor 3.3v standby-voeding voor de kaartpositie. Zoek J24.

Achter



- _____ 4. Verplaats de jumper van de pennen 1 en 2 naar de pennen 2 en 3.
- ____ 5. Wellicht moet u een bestaande kaart verplaatsen om de geïntegreerde xSeries adapterkaart op de juiste positie te installeren.
- ____ 6. Zoek J26 en plaats een jumper op pen 1 en 2.
- ____ 7. De kaart gebruikt twee kaartposities.
- **8**. Raadpleeg de xSeries-gegevens voor de installatie van de kaart.
- ____ 9. Installeer de kaart in positie 2.
- ____ 10. Controleer of de kaart stevig is vergrendeld.
- ____ 11. Ga, nadat de kaart is geïnstalleerd, terug naar deze instructies.
- 12. Sluit PN 04N2652 aan op het label J15 van de 2689-kaart. Sluit de kabel aan op het SPCN-netwerk van het iSeries-systeem.Zorg dat u de kabel zodanig aanbrengt dat deze niet in aanraking komt met een netsnoer.



- **13**. Sluit kabel PN 21P4162 aan op het label van de 485-kaart.
- _____14. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de twee poorten op de ASM (Advanced System Management) Interconnect Module. The ASM

Interconnect Module, onderdeelnummer 03K9315, wordt geleverd bij machinetype 1519.



- ____15. Sluit de terminatorplug, onderdeelnummer 59P2951, aan op de ongebruikte poort op de ASM Interconnect Module.
- ____16. Sluit de stekker van de ASM Interconnect Module aan op de Remote Supervisor Adapter ASM interconnect (P-P) poort.
- ___ 17. Sluit de bestelde HSL-kabels (High Speed Link) aan op kaart 0 en label 1. Raadpleeg voor meer informatie de High-speed link (HSL)-informatie in het *Informatiecentrum*.
- ____ 18. Sluit de server aan op een stopcontact.
- **19**. Voor het voltooien van de installatie gaat u naar Windows-server op de iSeries in het *Informatiecentrum*.

De kabels aansluiten

1. Sluit PN 04N2652 aan op het label J15 van de 2689-kaart. Sluit de kabel aan op het SPCN-netwerk van het iSeries-systeem.Zorg dat u de kabel zodanig aanbrengt dat deze niet in aanraking komt met een netsnoer.



- 2. Sluit kabel PN 21P4162 aan op het label van de 485-kaart.
- 3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de RS-485-poorten op de server.



- 4. Sluit de bestelde HSL-kabels (High Speed Link) aan op kaart 0 en label 1. Raadpleeg voor meer informatie de High-speed link (HSL)-informatie in het *Informatiecentrum*.
- 5. Sluit de server aan op een stopcontact.
- 6. Zet de iSeries aan.
- 7. Voor het voltooien van de installatie gaat u naar Windows-server op de iSeries in het *Informatiecentrum*.



Gedrukt in Nederland