0U 24×C13 PDU および 0U 12×C19/12×C13 モニター PDU、 1U 9×C19/3×C13 モニター PDU



取り付けおよび保守の手引き

0U 24×C13 PDU および 0U 12×C19/12×C13 モニター PDU、 1U 9×C19/3×C13 モニター PDU



取り付けおよび保守の手引き

お願い: 本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 89 ページの『付録 B. 特記事項』に記載されている一般情報、本製品 に付属の IBM Documentation CD に収録されている「Safety Information」と「Environmental Notices and User Guide」資料、および 「保証情報」をお読みください。

本装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

- 原典: 0U 24 C13 and 0U 12 C19 / 12 C13 Switched and Monitored PDUs and 1U 9 C19 / 3 C13 Switched and Monitored PDU Installation and Maintenance Guide
- 発行: 日本アイ・ビー・エム株式会社
- 担当: トランスレーション・サービス・センター
- 第2版第1刷 2013.10
- © Copyright IBM Corporation 2010, 2011.

第1章概要. 1 IBM Documentation CD 1 ハードウェアおよびソフトウェアの要件. 1 Documentation Browser の使用. 1 本書で使用する注記 3 取り付けの要件 3 インベントリー・チェックリスト 3 インベントリー・チェックリスト 4 すべての PDU モデルに付属する部品 4 1U PDU モデルに付属する部品 7 PDU の機能 8 ハードウェアのコンポーネント 9 正面図 (0U PDU) 9 正面図 (1U PDU) 12 背面図 (1U モデル) 15 PDU の負荷グループ 16
第 2 章 ラック・キャビネットへの 1U PDU の縦方向の取り付け 17 ラック・キャビネット側面への 1U PDU の取り付け
第 3 章 ラック・キャビネットへの 1U PDU の水平方向の取り付け23
第4章 ラック・キャビネットへの 0U PDU の縦方向の取り付け 29 IBM S2 42U スタンダード・ラック・キャビネット (タイプ 9307 および 9956) への 0U PDU の取り付け
IBM 1200 mm Deep $Z \not P = T + T + T + T + T + T + T + T + T + T$
ネット (タイプ 9360、9361、および 9362) への PDU の取り付け 38
ネット (タイブ 9360、9361、および 9362) への PDU の取り付け
ネット (タイブ 9360、9361、および 9362) への PDU の取り付け

コンセントの構成....................	•		•		•	. 61
アラーム・テーブル					•	. 63
環境状況と構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•		•	•	•	. 64
基本設定値の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		•	•	•	•	. 66
ネットワーク構成の変更		•	•	•	•	. 70
ヒストリー・ログとイベント・ログのサマリー	•	•	•	•	•	. 71
第8章環境モニター・プローブの使用						. 75
概要						. 75
環境モニター・プローブの取り付け						. 76
第 9 章 交換可能な PDU 部品						. 79
第 10 章 PDU の仕様						Q 1
	•	•	•	•	•	. 01
付録 А. ヘルプおよび技術サポートの入手						. 85
依頼する前に.......................		•	•	•	•	. 85
		•	•	•	•	. 86
ヘルフおよび情報を WWW から人手する	·	•	•	•	•	. 86
IBM への Dynamic System Analysis テータの送信方法	•	•	•	•	•	. 86
個別設定されたサホート Web ベージの作成	•	·	·	·	·	. 87
	•	•	•	•	·	. 87
ハードワェアのサーヒスとサホート	•	·	•	•	•	. 87
付録 B. 特記事項						. 89
商標						. 89
重要事項						. 90
サーバーの廃棄・譲渡時のハード・ディスク上のデータ消去に関す	する	らご	注意	È		91
粒子汚染					•	. 92
通信規制の注記	•		•	•	•	. 92
電波障害自主規制特記事項		•	•	•	•	. 93
Federal Communications Commission (FCC) statement		•	•	•	•	. 93
Industry Canada Class A emission compliance statement		•	•	•	•	. 93
Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada	•	•	•	•	•	. 93
Australia and New Zealand Class A statement	•	·	•	·	·	. 93
European Union EMC Directive conformance statement		•	•	•	•	. 93
Germany Class A statement.	•	•	•	•	•	. 94
VCCI クラス A 情報技術装置	•	•	•	•	·	. 95
Korea Communications Commission (KCC) statement	•	•	·	·	·	. 95
Russia Electromagnetic Interference (EMI) Class A statement.	·	•	•	•	·	. 95
People's Republic of China Class A electronic emission statement	t.	•	•	•	·	. 95
Taiwan Class A compliance statement	•	·	•	•	•	. 96
索引						. 97

安全について

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安装本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

重要:

すべての「注意」と「危険」の注意書きには番号が付いています。 この番号は、英 語の『*Safety Information*』の Caution と Danger と対応する翻訳文の「注意」と 「危険」を相互参照するのに使用します。

例えば、「Caution」の注意書きに数字の1 が付いていた場合、「*IBM Safety Information*」資料を見ればその注意書きに対応した1の翻訳文が見つかります。

この資料で述べられている手順を実施する前に「注意」と「危険」の注意書きをす べてお読みください。また、サーバーやオプションの装置に付属して追加の注意と 危険の注記がある場合は、それもすべて装置の取り付け前にお読みください。 安全 1:



危険

5.

電	電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。						
愿。	「電を防ぐために次の事項を守ってくだ 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し 行わないでください。 すべての電源コードは正しく配線され い。 ご使用の製品に接続するすべての装置 てください。 信号ケーブルの接続または切り離しは	さい 、 こ は 日 て 「	^ヽ 。 または本製品の設置、 地されたコンセントに接続してくださ Eしく配線されたコンセントに接続し 能なかぎり片手で行ってください				
•	 ・						
•	 取り付けおよび構成手順で特別に指示されている場合を除いて、装置のカバー を開く場合はその前に、必ず、接続されている電源コード、通信システム、ネ ットワーク、およびモデムを切り離してください。 						
 ご使用の製品または接続された装置の取り付け、移動、またはカバーの取り外しを行う場合には、次の表の説明に従ってケーブルの接続および切り離しを行ってください。 							
ケ	ーブルの接続手順:	ケ	ーブルの切り離し手順:				
1.	すべての電源をオフにします。	1.	すべての電源をオフにします。				
2.	最初に、すべてのケーブルを装置に接続 します。	2.	最初に、電源コードをコンセントから取 り外します。				
3.	信号ケーブルをコネクターに接続しま す。	3.	信号ケーブルをコネクターから取り外し ます。				
4.	電源コードを電源コンセントに接続しま	4.	すべてのケーブルを装置から取り外しま				

ーノルの接続于順:	クーノルの切り離し于順:
すべての電源をオフにします。	1. すべての電源をオフにします。
最初に、すべてのケーブルを装置に接続 します。	2. 最初に、電源コードをコンセントから取 り外します。
信号ケーブルをコネクターに接続しま す。	3. 信号ケーブルをコネクターから取り外し ます。
電源コードを電源コンセントに接続しま す。	4. すべてのケーブルを装置から取り外しま す。
装置の電源をオンにします。	

安全 4:





注意**:**

装置を持ち上げる場合には、安全に持ち上げる方法に従ってください。

安全 13:



危険

分岐回路に過負荷がかかると発火や感電の危険性が生じます。 このような危険を 避けるためシステムが必要とする電源容量が電源回路の安全容量を超えないこと を確認してください。 ご使用の装置の電気仕様は装置に付属のマニュアルに記載 されています。

安全 14:



注意:

危険な電圧、電流、電力が存在します。 次のラベルが貼られている場所のカバーを 外すことが許されるのは、訓練を受けたサービス技術員だけです。



重要:

- PDU には保守可能部品はありません。
- PDU を電源からすぐに切り離せるように、装置の近くで手の届きやすい場所に電源コンセントを配置するようにしてください。

火災の危険を減らすために、米国電気工事規程 (NEC) ANSI/NFPA 70 または地域 の電力法規に準拠するアンペア定格の分岐回路の過電流保護を備えた回路のみに接 続してください。

モデルの部品番号	i/p ブレーカー	お願い
46M4116、46M4117、	30 A/2 ポール	UL489/CSA C22.2 No.5.1
46M4118		
46M4119、46M4120、	32 A/2 ポール	IEC/EN 60934 接点エアー・ギャップに 3 mm 必要
46M4121		
46M4134、46M4135、	50 A/3 ポール	UL489/CSA C22.2 No.5.1
46M4136		
46M4137、46M4138、	32 A/4 ポール	IEC/EN 60934 接点エアー・ギャップに 3 mm 必要
46M4139		
46M4167、46M4168、	30 A/3 ポール	UL489/CSA C22.2 No.5.1
46M4169		

第1章概要

IBM[®] 1U および 0U モニター PDU 製品により、最大 12 台の C19 装置または最大 24 台の C13 装置 (PDU モデルにより異なる) を 単一の専用電源に接続することができます。これらの PDU は、電源モニター機能を備えています。

以下の PDU モデルが用意されています。

注: 各 PDU モデルには取り付け済みの電源コードが付属しています。

- 46M4116 IBM 0U 24×C13 30A モニター PDU
- 46M4119 IBM 0U 24×C13 32A モニター PDU
- 46M4134 IBM 0U 12×C19/12×C13 50A 3 相 モニター PDU
- 46M4137 IBM 0U 12×C19/12×C13 32A 3 相 モニター PDU
- 46M4167 IBM 1U 9×C19/3×C13 30A 3 相 モニター PDU

ファームウェアおよび資料の更新が利用可能な場合は、IBM Web サイトからダウン ロードすることができます。PDU には PDU に付属の資料で説明されていない機能 もあります。それらの機能に関する情報を反映するために資料はときどき更新され ます。また、PDU 資料に記載されていない追加情報を提供する技術更新情報を入手 することができます。

注: IBM Web サイトは、定期的に変更されます。ファームウェアと資料を検索する 手順は、本書で説明する手順とは多少異なる場合があります。

更新情報がないかどうかを確認するには、http://www.ibm.com/support/jp/ja/ にアクセスしてください。ファームウェアを更新するには、「Downloads」をクリックします。資料の更新については、「Documentation」をクリックします。

IBM Documentation CD

IBM Documentation CD には、PDU に関する資料が PDF 形式で収められており、 また情報を素早く検索するために役立つ IBM Documentation Browser が収録されて います。

ハードウェアおよびソフトウェアの要件

IBM Documentation CD には、以下の最小ハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

- ・ Microsoft Windows XP、Windows 2000、または Red Hat Linux
- 100 MHz マイクロプロセッサー
- 32 MB Ø RAM
- Adobe Acrobat Reader 3.0 (またはそれ以降)、または Linux オペレーティング・ システムに付属の xpdf

Documentation Browser の使用

Documentation Browser を使用して、CD の内容をブラウズしたり、資料の要旨を読 んだり、Adobe Acrobat Reader または xpdf を使用して資料を表示したりできま す。 Documentation Browser は、ご使用のコンピューターの地域設定を自動的に検 出し、その地域の言語で資料を表示します (提供されている場合)。資料がその地域 の言語で表示できない場合は、英語版が表示されます。

以下の操作のいずれかを行って、Documentation Browser を開始できます。

- 「Autostart (自動再生)」が有効な場合は、CD を CD または DVD ドライブに挿 入します。 Documentation Browser は自動的に開始します。
- 自動始動が使用不可になっている場合、またはすべてのユーザーに対して使用可能になっていない場合は、次の手順のいずれかに従います。
 - Windows オペレーティング・システムを使用している場合は、CD を CD または DVD ドライブに挿入して、「スタート」-->「ファイル名を指定して実行」をクリックします。「名前 (Open)」フィールドに次のように入力します。

e:\u00e4win32.bat

ここで、*e* は CD ドライブまたは DVD ドライブのドライブ名です。「**OK**」 をクリックします。

Red Hat Linux を使用している場合は、CD を CD または DVD ドライブに挿入し、/mnt/cdrom ディレクトリーから次のコマンドを実行します。
 sh runlinux.sh

「Product」メニューから PDU を選択します。「Available Topics」リストに、 PDU に関する資料がすべて表示されます。一部の資料は、フォルダーに入っている 場合があります。正符号 (+) は、それぞれのフォルダーまたは資料の下に追加の資 料があることを示します。正符号をクリックすると、それらの追加の資料が表示さ れます。

資料を選択すると、資料の説明が「Topic Description」の下に表示されます。複数 の文書を選択するには、Ctrl キーを押したままそれらの文書を選択します。「資料 を表示する (View Book)」をクリックすると、選択した 1 つ以上の資料が Acrobat Reader または xpdf で表示されます。 複数の文書を選択した場合は、選択したすべ ての文書が Acrobat Reader または xpdf で表示されます。

すべての資料から検索を行うには、ワードまたはワード・ストリングを「Search (検索)」フィールドに入力し、「Search (検索)」をクリックします。そのワードま たはワード・ストリングを含んでいる資料が、最も多く含んでいるものから順にリ ストされます。資料をクリックして表示し、資料内で Ctrl+F を押して Acrobat の 検索機能を使用するか、Alt+F を押して xpdf の検索機能を使用します。

「**Help (ヘルプ)**」を使用すると、Documentation Browser の使用方法の詳細が表示 されます。

本書で使用する注記

本書の注意と危険に関する注記は、マルチリンガルの「Safety Information」にも記載 されています。この資料は、IBM Documentation CD に収録されています。 各注記 には、「Safety Information」資料の対応する注意および危険に関する注記を簡単に参 照できるように、番号が付けられています。

本書では、次の注記が使用されます。

- 注: これらの注記には、重要なヒント、説明、助言が書かれています。
- 重要: これらの注記には、不都合な、または問題のある状態を避けるのに役立つ 情報または助言が書かれています。また、これらの注記は、プログラム、装置、 またはデータに損傷を及ぼすおそれのあることを示します。「重要」の注記は、 損傷を起こすおそれのある指示や状態の記述の直前に書かれています。
- 注意: これらの注記は、ユーザーに対して危険が生じる可能性がある状態を示します。「注意」の注記は、危険となりうる手順または状態の記述の直前に書かれています。
- 危険: これらの注記は、ユーザーに対して致命的あるいはきわめて危険となりうる状態を示します。「危険」の注記は、致命的あるいはきわめて危険となりうる手順または状態の記述の直前に書かれています。

取り付けの要件

PDU をラック・キャビネットに取り付けるために、以下の工具が必要になる場合があります。

- プラス・ドライバー 1 本
- 10 mm レンチ 1 本
- ケージ・ナット挿入ツールまたはマイナス・ドライバー1本(一部のラック・キャビネットでケージ・ナットを取り付ける際に使用)

1U PDU は、ラック・キャビネットの側面に縦方向に取り付けるか、または、ラッ ク・キャビネット内の 1U¹ 以内の EIA 取り付けスペースに水平方向に取り付ける ことができます。0U (ストリップ) PDU は、ラック・キャビネットの側面に縦方向 に取り付けます。

- 1U PDU:
 - 縦方向の取り付け手順については、
 17ページの『第2章 ラック・キャビネットへの 1U PDU の縦方向の取り付け』を参照してください。
 - 水平方向の取り付け手順については、
 23ページの『第3章 ラック・キャビネットへの 1U PDU の水平方向の取り
 付け』を参照してください。
- OU PDU: 縦方向の取り付け手順については、
 29 ページの『第4章 ラック・キャビネットへの OU PDU の縦方向の取り付け』を参照してください。

インベントリー・チェックリスト

注:本書の図は、ご使用のハードウェアと多少異なる場合があります。

すべての PDU モデルに付属する部品

すべての PDU モデルに、以下の部品が付属しています。

• DB9 - RJ-45 ケーブル、1 本



ハードウェア・キット (取り付けブラケットを PDU に取り付け、PDU をラック・キャビネットに取り付けるためのもの)

注:

- 1. PDU に接続する装置用の電源ケーブルは、PDU に付属しません。
- 2. PDU の取り付け方法によっては、使用しない部品もあります。

1U PDU モデルに付属する部品

1U PDU モデルには、以下の部品が付属しています。

• 電源コード取り付け済みの 1U 9×C19/3×C13 モニター PDU



・縦方向取り付けブラケット (全ラック・キャビネット対応)、2 つ



• 短い取り付けブラケット (全ラック・キャビネット対応水平方向取り付け用、 IBM Enterprise ラック・キャビネット専用縦方向取り付け用)、2 つ



• 調整可能取り付けレール 2 つと 6 つのねじ (全ラック・キャビネット対応水平 方向取り付け用)

注: 次の図は、1 つの調整可能取り付けレールを構成する 2 つの部品を示しています。調整可能取り付けレールは、組み立て済みで納品される場合があります。



• 1 U のブランク・フィラー・パネル、1 つ

2
- -

OU PDU モデルに付属する部品

OU PDU モデルには、以下の部品が付属しています。

- 以下のいずれかのタイプの PDU モデル:
 - 0U 24×C13 PDU (電源コード取り付け済み)

- OU 12×C19/12×C13 PDU (電源コード取り付け済み)

• 以下の OU PDU 取り付けブラケット。ブラケット・タイプごとに 2 つずつあり ます。

- IBM S2 42U スタンダード・ラック・キャビネット (タイプ 9307、9956) 用



- IBM Enterprise ラック・キャビネット (タイプ 1410、9308) 用



PDU の機能

PDU モデルには、以下の機能があります。

環境モニター・プローブの入力データを使用して、環境モニター・プローブの多
 機能センサーにアクセスする機能

注: この機能を使用するには、別途に購入する必要があるオプションの環境モニ ター・プローブが必要です。

- 無許可アクセスを防止するアドレス固有の IP セキュリティー・マスク
- Web ブラウザー、NMS、Telnet、SNMP、またはハイパーターミナル (コンソー ル) を介した包括的な電源管理と柔軟な構成
- 構成可能なユーザー・セキュリティー・コントロール
- E メールを介した日次ヒストリー・レポート
- 統計分析と診断のための詳細データ・ロギング
- 入出力状況を表示する使いやすいインターフェース
- SNMP トラップまたは E メールのアラートを介したイベント通知
- コンソールまたはネットワークを介したローカル側またはリモート側での PDU のモニター
- 接続された装置およびセンサーのリモート・モニター
- 簡単にファームウェアを更新するためのアップグレード・ユーティリティー

ハードウェアのコンポーネント

以下のセクションでは、PDU モデルの前面および背面のコンポーネントについて説 明します。

正面図 (0U PDU)

次の図は、前面に 24 個の C13 コンセントを備えた 0U PDU の前面にあるコンポ ーネントとコントロールを示しています。



次の図は、前面に 12 個の C19 および 12 個の C13 コンセントを備えた 0U PDU の前面にあるコンポーネントとコントロールを示しています。



電源コンセント LED

電源コンセント LED は、コンセントの状況を示します。コンセントが負荷 をサポートしている場合、LED は点灯した状態で安定し、負荷をサポート していない場合、LED はオフになります。

LCD/LED ディスプレイ

PDU は、負荷の状況、イベント、測定値、ID、および設定に関する情報 を、フロント・パネル・ディスプレイを介して提供します。LCD について の詳細は、45ページの『第 6 章 LCD の使用 (0U PDU モデルのみ)』を 参照してください。

RS-232 JAD

DB9 - RJ-45 ケーブルをこのコネクターとコンピューター上のシリアル (COM) コネクターに接続し、そのコンピューターを構成コンソールとして 使用します。

緑色の LED: この LED は、PDU の電源がオンになると点灯します。

オレンジ色の LED: この LED は、PDU がサーバーまたはコンピューター と通信している間、または環境モニター・プローブからデータを読み取って いるときに点滅します。PDU に装置が接続されていないときでも、オレン ジ色の LED が点滅します。これは、入力または新しい接続の有無について 常にポーリングを行っているためです。

1

イーサネット・コネクター

LAN を介して PDU を構成するにはこのコネクターを使用します。イーサ ネット・コネクターは、10/100 自動検知ネットワーク接続をサポートしま す。

緑色の LED:

- この LED は、PDU が 100 Mb ネットワークに接続すると点灯します。
- データの送受信の際にこの LED が点滅します。

オレンジ色の LED:

- この LED は、PDU が 10 Mb ネットワークに接続すると点灯します。
- この LED は、データの送受信の際に明滅します。

このコネクターに環境モニター・プローブ (別途に購入) を接続できます。 環境モニター・プローブは湿度と温度をモニターします。

リセット・ボタン

このボタンは、通信目的で PDU をリセットする場合にのみ使用します。 PDU をリセットしても負荷には影響しません。

動作モード DIP スイッチ

この DIP スイッチは、PDU の動作モードを設定するために使用します。デフォルト・モードは、標準動作を表すスイッチ 1 オフ、スイッチ 2 オフです。次の図は、オフとオンの位置を示しています。



次の表は、選択可能な設定についての説明です。

表1. 動作モード DIP スイッチの選択可能な設定

スイッチ 1			
(SW1)	スイッチ 2 (SW2)	機能モード	説明
オン	オン	シリアル・アップグレード・モ	DB9 - RJ-45 ケーブルを使用して、LCD
		- F	コントロール・ボードのファームウェア
			をローカル側でアップグレードするとき
			にのみ使用します。

表1. 動作モード DIP スイッチの選択可能な設定 (続き)

スイッチ 1			
(SW1)	スイッチ 2 (SW2)	機能モード	前明
オン	オフ	ネットワーク管理カードのファ	DB9 - RJ-45 ケーブルを使用して、ネッ
		ームウェアのシリアル・アップ	トワーク管理カードのファームウェアを
		グレード	ローカル側でアップグレードするときに
			のみ使用します。
オフ	オン	読み取り専用モード	PDU は通常の作動可能ファームウェアを
			実行しますが、PDU のどのパラメーター
			も変更できません。
オフ	オフ	動作モード	通常の動作のデフォルト設定

回路ブレーカー

電源コンセントの負荷電流定格が 20 A を超えると、関連した回路ブレー カーがトグル・ハンドルまたはトグル・スイッチ (PDU モデルによって異 なる)を介して作動します。コンセントへの電源は、自動的にオフになりま す。回路ブレーカーをリセットするには、ブレーカーを「Off」から「On」 にします。

注: PDU に接続された装置の電源を手動で切断するには、装置の電源コードを PDU の電源コンセントから切断します。

C19 および **C13** の電源コンセント

C19 および C13 のそれぞれの電源コンセントに装置を接続できます。

正面図 (1U PDU)

次の図は、前面に 9 つの C19 コンセントを備えた 1U PDU の前面にあるコンポ ーネントとコントロールを示しています。



回路ブレーカー

電源コンセントの負荷電流定格が 20 A を超えると、関連した回路ブレー カーが作動し (ブレーカー・ポールが飛び出る)、コンセントへの電源は自動 的にオフになります。回路ブレーカーをリセットするには、ブレーカーのボ タンをしっかりと押して所定の位置にロックします。

注: PDU に接続された装置の電源を手動で切断するには、装置の電源コードを PDU の電源コンセントから切断します。

入力 LED ディスプレイ

入力 LED は、入力電力の状況を示します。次の表は、入力 LED の 3 つ の状態を示しています。

LED の状況	説明
LED がオフ	入力電力なし
LED がオン (点灯)	入力電力が正常
LED が点滅 (0.5 秒オン、0.5 秒オフ)	入力電力が正常ではない

リセット・ボタン

このボタンは、通信目的で PDU をリセットする場合にのみ使用します。 PDU をリセットしても負荷には影響しません。

動作モード DIP スイッチ

この DIP スイッチは、PDU の動作モードを設定するために使用します。デフォルト・モードは、標準動作を表すスイッチ 1 オフ、スイッチ 2 オフです。次の図は、オンとオフの位置を示しています。



次の表は、選択可能な設定についての説明です。

表2. 動作モード DIP スイッチの選択可能な設定

スイッチ 1			
(SW1)	スイッチ 2 (SW2)	機能モード	説明
オン	オン	シリアル・アップグレード・モード	DB9 - RJ-45 ケーブルを使用して、
			LCD コントロール・ボードのファー
			ムウェアをローカル側でアップグレ
			ードするときにのみ使用します。
オン	オフ	ネットワーク管理カードのファーム	DB9 - RJ-45 ケーブルを使用して、
		ウェアのシリアル・アップグレード	ネットワーク管理カードのファーム
			ウェアをローカル側でアップグレー
			ドするときにのみ使用します。
オフ	オン	読み取り専用モード	PDU は通常の作動可能ファームウェ
			アを実行しますが、PDU のどのパラ
			メーターも変更できません。
オフ	オフ	動作モード	通常の動作のデフォルト設定

BS-232 JADDA

DB9 - RJ-45 ケーブルをこのコネクターとコンピューター上のシリアル (COM) コネクターに接続し、そのコンピューターを構成コンソールとして 使用します。

緑色の LED: この LED は、PDU の電源がオンになると点灯します。

オレンジ色の LED: この LED は、PDU がサーバーまたはコンピューター と通信している間、または環境モニター・プローブからデータを読み取って いるときに点滅します。PDU に装置が接続されていないときでも、オレン ジ色の LED が点滅します。これは、入力または新しい接続の有無について 常にポーリングを行っているためです。

イーサネット・コネクター

LAN を介して PDU を構成するにはこのコネクターを使用します。イーサ ネット・コネクターは 10/100 自動検知ネットワーク接続をサポートしま す。

緑色の LED:

- この LED は、PDU が 100 Mb ネットワークに接続すると点灯します。
- データの送受信の際にこの LED が点滅します。

オレンジ色の LED:

- この LED は、PDU が 10 Mb ネットワークに接続すると点灯します。
- この LED は、データの送受信の際に明滅します。

このコネクターに、オプションの環境モニター・プローブを接続できます。 環境モニター・プローブは湿度と温度をモニターします。

電源コンセント

1U PDU の前面にある 9 つの C19 電源コンセントのそれぞれに、装置を 接続できます。

背面図 (1U モデル)

次の図は 1U PDU の背面にある電源コンセントを示しています。



PDU の負荷グループ

PDU の負荷グループを次の表に記載します。

衣 5. IU UI9 モーター PDU 貝柯クル ⁻	ーフ
--	----

回路ブレーカー番号	関連した前面コンセント	関連した背面コンセント
1	1	10
2	2	
3	3	
4	4	11
5	5	
6	6	
7	7	12
8	8	
9	9	

表4.0U 12×C19/12×C13 モニター PDU 負荷グループ

負荷セグメント	回路ブレーカー番号	関連したコンセント	
L1	А	A1、A2、A3、および A4	
	В	B1、B2、B3、および B4	
L2	С	C1、C2、C3、および C4	
	D	D1、D2、D3、および D4	
L3	Е	E1、E2、E3、および E4	
	F	F1、F2、F3、および F4	

表 5. 0U 24×C13 モニター PDU 負荷グループ

負荷セグメント	回路ブレーカー番号	関連したコンセント
L1	А	A1、A2、A3、A4、A5、A6、 A7、および A8
	В	B1、B2、B3、B4、B5、B6、 B7、および B8
	С	C1、C2、C3、C4、C5、C6、 C7、および C8

第 2 章 ラック・キャビネットへの 1U PDU の縦方向の取り付け

この章では PDU を縦方向にラック・キャビネットに取り付ける方法を説明しま す。PDU を IBM Enterprise ラック・キャビネットの側面に取りつける場合は、20 ページの『IBM Enterprise ラック・キャビネット専用の側面への 1U PDU の取り付 け』を参照してください。

安全 1:



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。

感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- ・ 雷雨の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、
 行わないでください。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ご使用の製品に接続するすべての装置も正しく配線されたコンセントに接続してください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電源もオンにしないでください。
- 取り付けおよび構成手順で特別に指示されている場合を除いて、装置のカバー を開く場合はその前に、必ず、接続されている電源コード、通信システム、ネ ットワーク、およびモデムを切り離してください。
- ご使用の製品または接続された装置の取り付け、移動、またはカバーの取り外しを行う場合には、次の表の説明に従ってケーブルの接続および切り離しを行ってください。

5	「ーブルの接続手順:	ケーブルの切り離し手順:	
1.	すべての電源をオフにします。	1. すべての電源をオフにします。	
2.	最初に、すべてのケーブルを装置に接続 します。	2. 最初に、電源コードをコンセントから り外します。	,取
3.	信号ケーブルをコネクターに接続しま す。	3. 信号ケーブルをコネクターから取り外 ます。	l
4.	電源コードを電源コンセントに接続しま す。	 すべてのケーブルを装置から取り外し す。 	、ま
5.	装置の電源をオンにします。		

ラック・キャビネット側面への 1U PDU の取り付け

ラック側面の格納機構の上段と下段のサイド・ブレースの取り付け穴は、48.6 cm から 56.9 cm 離れている必要があります。ラック・キャビネットに可動式のサイ ド・ブレースがあり、まだこの取り付けに適したスペースが設けられていない場合 は、サイド・ブレースを移動する方法について、該当のラック・キャビネットの資 料を参照してください。

注: ラックのドアおよびサイド・パネルを取り外しておくと、取り付けが容易になります。詳しくは、ラック・キャビネットの資料を参照してください。

ラック・キャビネットの付属資料で、安全とケーブル接続に関する情報をよく見て おいてください。PDU をラック・キャビネットに取り付ける際は、以下の予防措置 を取ってください。

- ・ 室温は 35℃ 以下となるようにしてください。
- 通風孔を妨げないようにします。通常、15 cm の通気用スペースがあれば、通気 は適切に保たれます。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ラック・キャビネットに複数の装置を取り付ける場合は、電源コンセントが過負荷にならないようにします。

縦方向取り付けブラケットを使用して、PDU をラック・キャビネットの側面に取り 付けるには、以下のステップを実行します。

 縦方向取り付けブラケットの穴を PDU の両側面にあるねじ穴に合わせ、1 ブラ ケット当たり 2 つの M3 x 5 ねじを使用して、ブラケットを PDU に取り付け ます。ハードウェア・キットに付属のねじを使用してください。PDU は、電源 コンセントをラック・キャビネットの背面または前面に向けて、ラック・キャビ ネットに取り付けることができます。



2. ラック・キャビネットの側面で PDU を保持しながら、ハードウェア・キットに 付属の 4 つの M6 ねじとナットを使用して、縦方向取り付けブラケットを側面 のブレースに取り付けます。



注: 電源コードの接続、配線、および取り外しを行う際は十分なスペースを取ってください。

- 3. 電源コードを PDU からラック・キャビネットのサイド・ブレースに通し、次に 電源コードをサイド・ブレースに沿ってラック・キャビネットの背面に回して、 電源コードを PDU に付属のケーブル・ストラップで固定します。
- 電源コードを専用の給電部まで回します。付属のケーブル・ストラップを使用して、電源コードの中ほどを固定します。給電部に接続するためにラック・キャビネットの外側に電源コードを出す必要があれば、ラック・キャビネットのすき間を利用してください。
- 5. 電源コードは正しく配線され、接地された専用の給電部に接続してください。こ れで、ラック・キャビネットのサーバーまたはラック PDU を、PDU の電源コ ンセントに接続できます。

注: 電源コードを接続した後、大きなサージ電流を避けるため、出力コンセント は順次にオンになります。

6. 他のすべての電源コードを整然と配線し、ケーブル・ストラップでしっかりと固 定します。

IBM Enterprise ラック・キャビネット専用の側面への 1U PDU の取り付け

注: ラックのドアおよびサイド・パネルを取り外しておくと、取り付けが容易になります。詳しくは、ラック・キャビネットの資料を参照してください。

ラック・キャビネットの付属資料で、安全とケーブル接続に関する情報をよく見て おいてください。PDU をラック・キャビネットに取り付ける際は、以下の予防措置 を取ってください。

- ・ 室温は 35℃ 以下となるようにしてください。
- 通風孔を妨げないようにします。通常、15 cm の通気用スペースがあれば、通気 は適切に保たれます。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ラックに複数の装置を取り付ける場合は、電源コンセントが過負荷にならないようにします。

取り付けブラケットを取り付ける際はクリップ・ナットを使用する必要がありま す。クリップ・ナットは PDU に付属しており、下図のようにラック・マウント・ フランジに取り付けます。



IBM Enterprise ラック・キャビネットの側面の 1 U の取り付けスペースに PDU を 取り付ける場合は、以下の手順を実行します。

1. 短い取り付けブラケットの穴を PDU の両側面にあるねじ穴に合わせ、1 ブラケット当たり 2 つの M3 x 5 ねじを使用して、ブラケットを PDU に取り付けます。ハードウェア・キットに付属のねじを使用してください。必ず、電源コンセントがラック・キャビネットの背面に向くように、ブラケットを取り付けます。



2. PDU をラック・キャビネット側面の開口部に位置合わせし、PDU をそのまま保 持しながら、PDU に付属の 4 つのクリップ・ナットと 4 つの M6 ねじを使用 して、ブラケットをラック取り付けフランジに取り付けます。



- 3. 電源コードを PDU からラック・キャビネットのサイド・ブレースに通し、次 に、電源コードをサイド・ブレースに沿ってラック・キャビネットの背面に回し て、電源コードをケーブル・ストラップでしっかりと固定します。
- 電源コードを専用の給電部まで回します。途中でケーブル・ストラップを使用して、電源コードをしっかりと固定してください。給電部に接続するためにラック・キャビネットの外側に電源コードを出す必要があれば、ラック・キャビネットのすき間を利用してください。
- 5. 電源コードは正しく配線され、接地された専用の給電部に接続してください。こ れで、ラック・キャビネットのサーバーまたはラック PDU を、PDU の電源コ ンセントに接続できます。

注: 電源コードを接続した後、大きなサージ電流を避けるため、出力コンセント は順次にオンになります。

6. 他のすべての電源コードを整然と配線し、ケーブル・ストラップでしっかりと固 定します。

第 3 章 ラック・キャビネットへの 1U PDU の水平方向の取り付け

重要: 水平方向に取り付けた PDU は、ラック・キャビネットの移動または輸送に 対応していません。ラック・キャビネットの場所を変更する際は、水平に取り付け られた PDU を EIA マウント・スペースからすべて取り外してください。

注: ラックのドアおよびサイド・パネルを取り外しておくと、取り付けが容易になります。詳しくは、ラック・キャビネットの資料を参照してください。

ラック・キャビネットの付属資料で、安全とケーブル接続に関する情報をよく見て おいてください。PDU をラック・キャビネットに取り付ける際は、以下の予防措置 を取ってください。

- 室温は 35℃ 以下となるようにしてください。
- 通風孔を妨げないようにします。通常、15 cm の通気用スペースがあれば、通気 は適切に保たれます。
- 装置の取り付けはラック・キャビネットの下部から開始するようにします。
- 最も重い装置はラック・キャビネットの最下部に取り付けます。
- ラック・キャビネットから複数の装置を同時に引き出してはなりません。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ラック・キャビネットに複数の装置を取り付ける場合は、電源コンセントが過負荷にならないようにします。

ラック・キャビネットの四角い穴にはケージ・ナットを、丸い穴にはクリップ・ナットを使用します。ご使用のラック・キャビネットにケージ・ナットが必要とされる場合、ケージ・ナット挿入ツールまたはマイナス・ドライバーを使用してケージ・ナットを取り付けます。



安全 1:



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブル	ルからの電流は危険です。
感電を防ぐために次の事項を守って、 ・ 雷雨の間はケーブルの接続や切り	ください。 離し、または本製品の設置、
 行わないでください。 すべての電源コードは正しく配線: い。 	され接地されたコンセントに接続してくださ
 ご使用の製品に接続するすべての てください。 	装置も正しく配線されたコンセントに接続し
• 信号ケーブルの接続または切り離	しは可能なかぎり片手で行ってください。
 火災、水害、または建物に構造的 源もオンにしないでください。 	損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電
 取り付けおよび構成手順で特別に を開く場合はその前に、必ず、接続 ットワーク、およびモデムを切り 	指示されている場合を除いて、装置のカバー 続されている電源コード、通信システム、ネ 離してください。
 ご使用の製品または接続された装置 しを行う場合には、次の表の説明し ってください。 	置の取り付け、移動、またはカバーの取り外 に従ってケーブルの接続および切り離しを行
ケーブルの接続手順:	ケーブルの切り離し手順:
オップの表派なオフルレナオ	1 オペアの電話をオフルレキオ

ケ	ーブルの接続手順:	ケ	ーブルの切り離し手順:
1.	すべての電源をオフにします。	1.	すべての電源をオフにします。
2.	最初に、すべてのケーブルを装置に接続 します。	2.	最初に、電源コードをコンセントから取 り外します。
3.	信号ケーブルをコネクターに接続しま す。	3.	信号ケーブルをコネクターから取り外し ます。
4.	電源コードを電源コンセントに接続しま す。	4.	すべてのケーブルを装置から取り外しま す。
5.	装置の電源をオンにします。		
PDU を水平にラック・キャビネットに取り付けるには、次の手順を行います。

1. 短い取り付けブラケットの穴を PDU の前面にあるねじ穴に合わせ、1 ブラケット当たり 2 つの M3 平頭ねじを使用して、ブラケットを PDU に取り付けます。ハードウェア・キットに付属のねじを使用してください。



- 2. 調整可能取り付けレールが組み立てられていない場合は、以下の手順を実行して組み立てます。
 - a. 次の図に示すように、調整可能取り付けレールの 2 つのパーツを位置合わせします。



 b. 調整可能取り付けレールの 2 つの部品を、ハードウェア・キットに付属の 3 つのねじでしっかりと固定します。 3. 調整可能取り付けレールを PDU の後部側面の穴に合わせ、1 レール当たり 2 つの M3 なべねじと固定用ロック・ワッシャーを使用して、レールを PDU に 取り付けます。ハードウェア・キットに付属のねじを使用してください。



- 4. PDU を少し傾けて保持しながら、ラック・キャビネットの1Uの取り付けスペースに慎重に挿入します。調整可能取り付けレールの両方を外側から軽く押すようにすると、レールがラック・フランジを通りやすくなります。
- 短い取り付けブラケットが付いた PDU の端をラック・キャビネットに最初に 固定します。短い取り付けブラケットをラック・フランジの外側に位置合わせ します。ブラケット当たり 2 つの M6 ねじと 2 つのケージ・ナットまたはク リップ・ナットを使用して、ブラケットをラック・フランジに取り付けます。 ケージ・ナットやクリップ・ナット、およびねじは、ハードウェア・キットに 付属のものを使用してください。



6. 調整可能取り付けレールと 1 U のブランク・フィラー・パネルをラック・キャ ビネットにしっかりと固定します。



- a. ケージ・ナットまたはクリップ・ナットを、ラック・キャビネットの各側面 にあるラック・フランジの該当する穴に取り付けます。
- b. 調整可能取り付けレールをラック・キャビネットの奥行きに応じて調整しま す。
- c. 調整可能取り付けレールの位置がラック・フランジの外側に揃っていること を確認します。
- d. ブランク・フィラー・パネルをラック・フランジの外側に位置合わせしま す。
- e. フィラー・パネルを調整可能取り付けレールに取り付け、さらにラック・フ ランジに取り付けた後、ラック・キャビネットに取り付けます。M6 ねじ を、取り付けレール 1 つにつき 1 つ使用します。
- f. 調整可能取り付けレールを PDU に固定する M3 なべねじをしっかりと締め ます。
- 電源コードを PDU からラック・キャビネットのサイド・ブレースに通し、次に、電源コードをサイド・ブレースに沿ってラック・キャビネットの背面に回して、電源コードをケーブル・ストラップでしっかりと固定します。
- 電源コードを専用の給電部まで回します。途中でケーブル・ストラップを使用 して、電源コードをしっかりと固定してください。給電部に接続するためにラ ック・キャビネットの外側に電源コードを出す必要があれば、ラック・キャビ ネットのすき間を利用してください。
- 9. 電源コードは正しく配線され、接地された専用の給電部に接続してください。 これで、ラック・キャビネットのサーバーまたはラック PDU を、PDU の電源 コンセントに接続できます。

注: 電源コードを接続した後、大きなサージ電流を避けるため、出力コンセン トは順次にオンになります。

10. 他のすべての電源コードを整然と配線し、ケーブル・ストラップでしっかりと 固定します。

第 4 章 ラック・キャビネットへの 0U PDU の縦方向の取り付け

この章では、以下のいずれかのラック・キャビネットに PDU を縦方向に取り付け る方法について説明します。

- IBM S2 42U スタンダード・ラック・キャビネット (タイプ 9307 および 9956)
- IBM Enterprise ラック・キャビネット (タイプ 1410 および 9308)
- IBM 42U 1200 mm Deep ダイナミック・ラック・キャビネット (タイプ 9360)
- IBM 42U および 47U 1200 mm Deep スタティック・ラック・キャビネット (タ イプ 9361 および 9362)

安全 1:



危険

電源ケーブルや電話線、通信ケーブルからの電流は危険です。

感電を防ぐために次の事項を守ってください。

- ・
 ・
 市の間はケーブルの接続や切り離し、または本製品の設置、
 行わないでください。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してくださ い。
- ご使用の製品に接続するすべての装置も正しく配線されたコンセントに接続し てください。
- 信号ケーブルの接続または切り離しは可能なかぎり片手で行ってください。
- 火災、水害、または建物に構造的損傷の形跡が見られる場合は、どの装置の電 源もオンにしないでください。
- 取り付けおよび構成手順で特別に指示されている場合を除いて、装置のカバー を開く場合はその前に、必ず、接続されている電源コード、通信システム、ネ ットワーク、およびモデムを切り離してください。
- ご使用の製品または接続された装置の取り付け、移動、またはカバーの取り外 しを行う場合には、次の表の説明に従ってケーブルの接続および切り離しを行 ってください。

ケーブルの接続手順:

- 1. すべての電源をオフにします。
- します。
- 3. 信号ケーブルをコネクターに接続しま 3. 信号ケーブルをコネクターから取り外し す。
- 4. 電源コードを電源コンセントに接続しま 4. すべてのケーブルを装置から取り外しま す。
- 5. 装置の電源をオンにします。

ケーブルの切り離し手順:

- 1. すべての電源をオフにします。
- 2. 最初に、すべてのケーブルを装置に接続 2. 最初に、電源コードをコンセントから取 り外します。
 - ます。
 - す。

30 0U および 1U モニター PDU: 取り付けおよび保守の手引き

注: ラックのドアおよびサイド・パネルを取り外しておくと、取り付けが容易になります。詳しくは、ラック・キャビネットの資料を参照してください。

ラック・キャビネットの付属資料で、安全とケーブル接続に関する情報をよく見て おいてください。PDU をラック・キャビネットに取り付ける際は、以下の予防措置 を取ってください。

- ・ 室温は 35℃ 以下となるようにしてください。
- 通風孔を妨げないようにします。通常、15 cm の通気用スペースがあれば、通気 は適切に保たれます。
- すべての電源コードは正しく配線され接地されたコンセントに接続してください。
- ラック・キャビネットに複数の装置を取り付ける場合は、電源コンセントが過負荷にならないようにします。

IBM S2 42U スタンダード・ラック・キャビネット (タイプ 9307 および 9956) への 0U PDU の取り付け

注: お客様のラック・キャビネット構成の要件によっては、以下の手順で説明する 場所とは別の場所に PDU を取り付けることが必要になる場合もあります。

IBM S2 42U スタンダード・ラック・キャビネットの側面の 1 U の取り付けスペースに PDU を取り付ける場合は、以下の手順を実行します。

PDU に付属のハードウェア・キットから、S2 42U ラック・キャビネット用の正しいラック取り付けブラケットを選択します。ラック取り付けブラケットは 2つ必要です。正しいブラケットは次の図に示してあります。



上部ラック取り付けブラケットの穴をラック・フレームの穴に位置合わせします。ハードウェア・キットに付属の2つのねじで、ブラケットをラック・フレームにしっかりと固定します。このステップを下部ラック取り付けブラケットに対して繰り返します。



3. PDU の向きを縦方向にして、PDU 上の 2 つの突起をラック取り付けブラケットのかぎ穴スロットに挿入します。 PDU を下へ押して、正しい位置にしっかりと固定します。



- 電源コードを専用の給電部まで回します。途中でケーブル・ストラップを使用して、電源コードをしっかりと固定してください。給電部に接続するためにラック・キャビネットの外側に電源コードを出す必要があれば、ラック・キャビネットのすき間を利用してください。
- 5. 電源コードは正しく配線され、接地された専用の給電部に接続してください。こ れで、ラック・キャビネットのサーバーまたはラック PDU を、PDU の電源コ ンセントに接続できます。

注: 電源コードを接続した後、大きなサージ電流を避けるため、出力コンセント は順次にオンになります。

6. 他のすべての電源コードを整然と配線し、ケーブル・ストラップでしっかりと固 定します。

IBM Enterprise ラック・キャビネット (タイプ 1410 および 9308) への 0U PDU の取り付け

注: お客様のラック・キャビネット構成の要件によっては、以下の手順で説明する 場所とは別の場所に PDU を取り付けることが必要になる場合もあります。

IBM Enterprise ラック・キャビネットの側面の 1 U の取り付けスペースに PDU を 取り付ける場合は、以下の手順を実行します。

1. PDU に付属のハードウェア・キットから、エンタープライズ・ラック・キャビ ネット用の正しいラック取り付けブラケットを選択します。ラック取り付けブラ ケットは 2 つ必要です。正しいブラケットは次の図に示してあります。



 次の図に示すように、一方のラック取り付けブラケットをラック・フレームの穴に位置合わせします。ブラケット取り付けタブをフレームの穴に挿入してから、 ブラケットを右へ押し込み、しっかりと固定します。このステップを、もう一方のラック取り付けブラケットに対して繰り返します。



3. PDU の向きを縦方向にして、PDU 上の 2 つの突起をラック取り付けブラケットのかぎ穴スロットに挿入します。PDU を下へ押して、正しい位置にしっかりと固定します。



- 電源コードを専用の給電部まで回します。途中でケーブル・ストラップを使用して、電源コードをしっかりと固定してください。給電部に接続するためにラック・キャビネットの外側に電源コードを出す必要があれば、ラック・キャビネットのすき間を利用してください。
- 5. 電源コードは正しく配線され、接地された専用の給電部に接続してください。こ れで、ラック・キャビネットのサーバーまたはラック PDU を、PDU の電源コ ンセントに接続できます。

注: 電源コードを接続した後、大きなサージ電流を避けるため、出力コンセント は順次にオンになります。

6. 他のすべての電源コードを整然と配線し、ケーブル・ストラップでしっかりと固 定します。

IBM 1200 mm Deep スタティックまたは Deep ダイナミック・ラック・ キャビネット (タイプ 9360、9361、および 9362) への PDU の取り付け

注: お客様のラック・キャビネット構成の要件によっては、以下の手順で説明する 場所とは別の場所に PDU を取り付けることが必要になる場合もあります。

IBM 1200 mm Deep スタティックまたは Deep ダイナミック・ラック・キャビネットの側面に PDU を取り付ける場合は、以下の手順を実行します。

- 1. ラック・キャビネットの背面で、PDU の位置を選択します。
- 2. PDU の向きを縦方向にして、PDU 上の 2 つの突起をラック・キャビネットの 側面にあるかぎ穴スロットに挿入します (次の図を参照)。PDU を下へ押して、 正しい位置にしっかりと固定します。



第5章 PDU への装置の接続

この章では、PDU をコンソール、LAN、または環境モニター・プローブに接続する 方法について説明します。

コンピューターへの接続

DB9 - RJ-45 ケーブルを使用して、コンピューター上のシリアル (COM) コネクタ ーと PDU 上の RS-232 コネクターを接続します。

次の図は、ノートブック・コンピューターを 1U PDU に接続する方法を示しています。



次の図は、ノートブック・コンピューターを OU PDU に接続する方法を示しています。



ご使用のコンピューターに DB9 シリアル・コネクターがない場合は、DB9 - USB 変換ケーブルを使用して PDU をコンピューターに接続できます。

DB9 - **USB** 変換ケーブルを使用して PDU とコンピューターを接続するには、以下 の手順を実行します。

- 1. DB9 USB 変換ケーブル (別途に購入) を入手します。
- 変換ケーブルに付属の説明書を参考にして、PDU に接続するコンピューターに DB9 - USB 変換ケーブルのデバイス・ドライバーをインストールします。
- 3. 前の図に示すように、DB9 RJ-45 ケーブルを PDU 上の RS-232 コネクターに 接続します。
- 4. 変換ケーブルの DB9 コネクター側の端を、ステップ 3 で PDU に接続したケ ーブルに接続します。
- 5. 変換ケーブルの USB コネクター側の端を、コンピューターに接続します。

これで、変換ケーブルによって作成された COM ポートを介して、PDU との通信が確立されました。

PDU の初期設定および PDU 設定の構成方法については、49ページの『IBM DPI 構成ユーティリティーを使用した PDU のセットアップ』を参照してください。

LAN への接続

LAN 接続を使用し、Web インターフェースを介したネットワーク上で、PDU の電 源コンセントおよびデジタル出力をモニターできます。

イーサネット・ケーブルを使用して、ルーターまたはスイッチを PDU 上のイーサ ネット・コネクターに接続します。これにより、同じネットワークに接続したコン ピューターから PDU をモニターできます。Web を介して PDU とその出力装置を モニターする方法の詳細については、59 ページの『Web インターフェースの使 用』を参照してください。

次の図は、ルーターまたはスイッチを 1U PDU に接続する方法を示しています。



次の図は、ルーターまたはスイッチを OU PDU に接続する方法を示しています。



環境モニター・プローブへの接続

注: 環境モニター・プローブは PDU に付属しておらず、別途に購入する必要があります。

オプションの環境モニター・プローブには温度と湿度のセンサーが組み込まれており、PDU が作動している環境の温度と湿度をリモート側でモニターできます。環境 モニター・プローブを PDU 上の環境モニター・プローブ・コネクターに接続しま す。

次の図は、環境モニター・プローブを 1U PDU に接続する方法を示しています。



次の図は、環境モニター・プローブを OU PDU に接続する方法を示しています。



環境モニター・プローブについての詳細は、75ページの『第8章環境モニター・ プローブの使用』を参照してください。

出力装置の接続

PDU 電源コンセントは、ワークステーション、サーバー、およびプリンターなどの 装置を接続するためのものです。接続した装置の電源状況は、RS-232 コネクターお よびイーサネット・コネクターを介して、手動操作とリモート操作のどちらによっ てもモニターできます。装置に付属の電源コードを使用して、モニターする装置を PDU の電源コンセント接続します。

第6章 LCD の使用 (0U PDU モデルのみ)

0U PDU モデルは、単色バックライト付きグラフィック液晶ディスプレイ (LCD) を備えています。標準のバックライトは、文字が白色、背景を青色でディスプレイ を点灯させるのに使用します。アラームがアクティブになると、ディスプレイが点 滅します。

コントロール・ボタン

PDU のフロント・パネルには、次の3つのコントロール・ボタンがあります。

下(▼): このボタンは、次のメニュー・オプションにスクロールダウンする場合に 押します。

上 (▲): このボタンは、前のメニュー・オプションにスクロールアップする場合に 押します。このボタンを 1 秒より長く押したままにすると、コマンドを実行したり 変更内容を保存したりせずに、前のメニューに戻ります。

OK: このボタンは、現在のメニューまたはオプションを選択する場合に押します。 このボタンを 1 秒より長く押したままにすると、編集中の現在の設定が保存されま す。「Meters (計測値)」と「Notice/Alarm (通知/アラーム)」の画面では、「Select (選択)」ボタンを 1 秒より長く押したままにすると、画面がロックされます。

LCD メニュー

15 分間どのボタンも押さなかった場合は、自動的に「System Status (システム状況)」画面が表示され、どの画面にもロックされません。「System Status (システム状況)」画面がタイムアウトのためにアクティブになっている場合は、任意のボタンを押すとメインメニューに戻ります。

メインメニューには、以下の選択項目があります。PDUのモデルによっては、メニュー選択項目の一部が、ここでの説明とわずかに異なる場合があります。

・ システム状況

システム状況画面は、通知またはアラームがアクティブの場合にのみ表示されま す。アクティブなアラームと通知のそれぞれに、別々の画面があります。アラー ムと通知がどれもアクティブでない場合は、最初の画面に「No active alarms (アクティブなアラームはありません)」というメッセージが表示されます。

計測値

計測値画面には、負荷セグメントの電圧、電流、および周波数が表示されます。 計測値メニューには、以下の選択項目があります。

- Input meters (入力測定値)
- Power meters (電力測定値)
- Outlet meters (出力測定値)
- Environment meters (環境測定値)

注: 「Environment meters (環境測定値)」機能は、PDU にオプションの環境モニター・プローブが接続されている場合にのみ使用できます。

• アラーム・ヒストリー

アラーム・ヒストリー・ログには、直前の 50 件のイベントが保持されており、 最新のイベントから始まります。最初の行には、イベントが発生した日付と時刻 (hh:mm:ss) が入っています。2 行目と 3 行目は、イベントのタイプとイベント記 述です。

最後の行の右下隅には、2 つの数値があります。最初の数値はログ内のイベント を順序付ける番号で、2 番目の数値はログ内のイベントの合計数です。

注: アラームがアクティブの場合は、LCD アクティブ・アラーム画面が点滅しま す。任意のボタンを押すと点滅が停止し、画面が通常に戻ります。

Control (コントロール)

コントロール画面から、電源コンセントをオン/オフにすることができます。

• Information (情報)

情報画面には、次の PDU 情報が表示されます。

- タイプ/モデル
- 部品番号
- シリアル番号
- ネットワーク管理カードのファームウェア
- PDU ファームウェア
- ネットワーク管理カード IP アドレス (IPv4 および IPv6)

注: ネットワーク管理カードを取り付けていない場合、ネットワーク管理カード IP アドレスは「Unknown (不明)」として表示されます。

• Configuration (構成)

ユーザーが構成可能なすべての機構および機能は、パスワードで保護された 「Configuration (構成)」メニューの下で定義されています。

以下の構成設定値を構成できます。

- Cumulative setting (累積設定)
- Input setting (入力設定)
- Outlet setting (コンセント設定)
- Environment setting (環境設定)
- Dry contact setting (ドライ接点設定)
- LCD setting (LCD 設定)

第7章 電源状況のモニター

PDU Web インターフェースまたは IBM DPI 構成ユーティリティーを使用して、 PDU に接続したすべての装置の電源状況を、ローカル側でもリモート側でもモニタ ーできます。

注:

- 1. 構成ユーティリティーの構成メニュー選択項目はすべて、PDU をローカル・ネ ットワーク上にセットアップした後に、Web インターフェースを介して選択で きます。
- 2. IP アドレスが設定された後、Telnet または他の任意の端末プログラムを使用して、PDU を構成できます。

IBM DPI 構成ユーティリティーを使用した PDU のセットアップ

IBM DPI 構成ユーティリティーは PDU に統合されており、IP アドレス、ネット ワーク・パラメーター、およびトラップ・レシーバー・テーブルなどの PDU 設定 値を構成するために使用します。Web インターフェースを使用して PDU 電源状況 をモニターするには、前もって DPI 構成ユーティリティーを使用して PDU をセッ トアップしておく必要があります。

IBM DPI 構成ユーティリティーを使用して PDU を構成するには、以下の手順を実行します。

- コンピューターを PDU に接続します。DB9 RJ-45 ケーブルの一方の端を PDU 上の RS-232 コネクターに接続し、もう一方の端をコンピューター上の RS-232 シリアル (COM) コネクターに接続します。詳しくは、39ページの『コ ンピューターへの接続』を参照してください。
- ハイパーターミナルを開始して、コンピューターと PDU 上の IBM DPI 構成ユ ーティリティーの間の接続をセットアップするには、「スタート」→「すべての プログラム」→「アクセサリ」→「コミュニケーション」→「HyperTerminal (ハ イパーターミナル)」とクリックします。「Connection Description (接続の説明)」 ウィンドウが開きます。「Name (名前)」フィールドに接続の名前を入力し、接 続のアイコンを選択します。「OK」をクリックします。「Connect To (接続 先)」ウィンドウが開きます。



3. 「**接続方法**」で、PDU に接続する COM ポートを選択します。「**OK**」をクリッ クします。「プロパティ」ウィンドウが開きます。

Connect To		? ×
🧞 PDU		
Enter details for	the phone number tha	at you want to dial:
<u>Country/region:</u>	United States (1)	T
Ar <u>e</u> a code:	1	
Phone number:		
Connect using:	COM1	
	OK	Cancel

4. 「ビット/秒」リスト「9600」を選択し、「フロー制御」リストから「なし」を 選択します。「OK」をクリックします。

M1 Properties	?
Port Settings	
Bits per second: 9600	•
Data bits: 8	•
Parity: None	•
Stop bits: 1	•
Flow control: None	•
	Restore Defaults
ок	Cancel Apply

5. いずれかのキーを押します。IBM DPI 構成ユーティリティーのメインメニュー が開き、パスワードを要求されます。「passw0rd」(すべて小文字、また O では なくゼロ) と入力して Enter を押します。

Webcard - HyperTerminal File Edit View Call Transfer	Help					<u>_ ×</u>
+	[IBM DPI	Configurat	ion Utility]		
Enter Password: _						+
Connected 0:00:23 ANSIW	9600 8-	N-1 SCROLL	CAPS NUM	Capture	Print echo	1.

「IBM DPI Configuration Utility」のメイン・ウィンドウが開きます。

Webcard - HyperTe	rminal Transfer He							×
		л р						
+======================================	 I	IBM DPI Co	nfigurat	ion Ut	ility	,]		 I
1. IBM DPI 2. Reset C 3. Restart 0. Exit Please Enter	Settings onfigurat IBM DPI Your Choi	ion to Defa ce => _	ult					
Connected 0:00:59	ANSIW	9600 8-N-1	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Printiecho	'] •

このウィンドウの選択項目の説明については、53ページの『「Configuration Utility」メニューの選択項目』を参照してください。

「Configuration Utility」メニューの選択項目

構成ユーティリティーのメインメニューには、以下の選択項目があります。

注: 「Configuration Utility (構成ユーティリティー)」メニューの選択項目とコマンド は、PDU モデルによって異なる場合があります。

• IBM DPI Settings (IBM DPI 設定)

「IBM DPI Settings」を選択すると、次のウィンドウが開きます。

<pre>File Edit Yew Cal Transfer Help 2. Reset Configuration to Default 3. Restart IBM DPI 0. Exit Please Enter Your Choice => 1 +</pre>	🗞 telnet - HyperTerminal	
2. Reset Configuration to Default 3. Restart IBM DPI 0. Exit Please Enter Your Choice => 1 +	Elle Edit View Call Iransfer Help	
<pre>2. Reset Configuration to Default 3. Restart IBM DPI 0. Exit Please Enter Your Choice => 1 ++ 1 I IBM DPI Configuration Utility 1 ++ 1. Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group 2. Set IBM DPI Control Group 3. Set Write Access Managers 4. Set Trap Receivers 5. SNMP/3 USM Table 6. Set Date and Time 7. Set Superuser Name and Password 8. Email Notification 9. Set Multi-Users 10. Set IBM DPI Information 11. Settings and Event Log Summary 0. Back to Main Menu Please Enter Your Choice =></pre>		
I IBM DPI Configuration Utility 1 1. Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group 2. Set IBM DPI Control Group 3. Set Write Access Managers 4. Set Trap Receivers 5. SNMPv3 USM Table 6. Set Date and Time 7. Set Superuser Name and Password 8. Email Notification 9. Set Multi-Users 10. Set IBM DPI Information 11. Settings and Event Log Summary 0. Back to Main Menu Please Enter Your Choice =>	2. Reset Configuration to Default 3. Restart IBM DPI 0. Exit Please Enter Your Choice => 1	
1. Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group 2. Set IBM DPI Control Group 3. Set Write Access Managers 4. Set Trap Receivers 5. SNMPv3 USM Table 6. Set Date and Time 7. Set Superuser Name and Password 8. Email Notification 9. Set Multi-Users 10. Set IBM DPI Information 11. Settings and Event Log Summary 0. Back to Main Menu Please Enter Your Choice =>	+====================================	
Please Enter Your Unoice =>	 Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group Set IBM DPI Control Group Set Write Access Managers Set Trap Receivers SNMPv3 USM Table Set Date and Time Set Superuser Name and Password Email Notification Set IBM DPI Information Set IBM DPI Information Set Ker Superuser Name Log Summary Back to Main Menu 	
	riedse Linter four Gnoice ->	

以下の項目を選択できます。

Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group (IP アドレス、ゲートウェイ・アドレスおよび MIB システム・グループの設定)

IP アドレス、日付、時刻、およびシステム情報を表示および変更するには、この項目を選択します。

- Set IBM DPI Control Group (IBM DPI 制御グループの設定)

管理者ユーザー名、パスワード、およびアクセス・プロトコルを設定するには この項目を選択します。

- Set Write Access Managers (書き込みアクセス・マネージャーの設定)

PDU にアクセスして制御できるユーザーのリストをセットアップするにはこの項目を選択します。

- Set Trap Receivers (トラップ・レシーバーの設定)

リモート・ネットワーク管理システム (NMS) サーバーを構成してトラップを 受信するにはこの項目を選択します。

- SNMPv3 USM テーブル

SNMPv3 ツールを使用して PDU を構成するために SNMPv3 USM テーブル を設定するにはこの項目を選択します。

- Set Date and Time (日付と日時の設定)

PDU の日時情報を調整するにはこの項目を選択します。

- Set Superuser Name and Password (スーパーユーザーの名前とパスワードの設定)

PDU を構成するために Web ブラウザーを使用する管理者のユーザー名とパス ワードを設定するには、この項目を選択します。

- E-mail Notification (E メール通知)

異常なイベントが PDU で発生した場合に、イベント・メッセージをアラート する対象のユーザー・リストをセットアップするにはこの項目を選択します。

- Set Multi-Users (マルチユーザーの設定)

他のユーザー、パスワード・ログイン、および読み取り/書き込み権限レベル構 成するにはこの項目を選択します。

- Set IBM DPI Information (IBM DPI 情報の設定)

PDU ロギング間隔、リフレッシュ頻度、および負荷グループのカスタム名フィールドを構成するにはこの項目を選択します。

- Settings and Event Log Summary (イベント・ログ・サマリーの設定)

PDU の構成設定値をすべて表示するにはこの項目を選択します。

• Reset Configuration to Default (構成をデフォルトにリセット)

PDU の設定をすべて出荷時のデフォルト値にリセットするにはこの項目を選択します。

・ Restart HD-PDU (HD-PDU の再始動)

PDU を再始動するにはこの項目を選択します。

IP アドレスの設定

注: Web インターフェースを使用するには、前もって IP アドレスを設定しておく 必要があります。IP アドレスが分からない場合は、ネットワーク管理者に連絡して ください。

PDU の IP アドレスを設定するには、以下の手順を実行します。

 「Configuration Utility (構成ユーティリティー)」メインメニューで、「IBM DPI Settings (IBM DPI 設定)」を選択します。次のウィンドウが開きます。

🎇 telnet - HyperTerminal	
Elle Edit View Çall İransfer Help	
2. Reset Configuration to Default 3. Restart IBM DPI 0. Exit Please Enter Your Choice => 1	
+=====================================	
 Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group Set IBM DPI Control Group Set Write Access Managers Set Trap Receivers SNMPv3 USM Table Set Date and Time Set Superuser Name and Password Email Notification Set Multi-Users Set IBM DPI Information Settings and Event Log Summary Back to Main Menu 	
Connected 0:00:32 Auto detect TCP/IP SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	<u>]</u> -

 Set the IP Address, Gateway Address and MIB System Group (IP ア ドレス、ゲートウェイ・アドレスおよび MIB システム・グループの設定)」を選 択します。IP ネットワーク (LAN/WAN) 上の PDU にアクセスするには、IP ア ドレスを設定しておく必要があります。

注: MIB システム・グループには、システム名、システム連絡先、およびシステム・ロケーション情報が含まれています。この情報は、SNMP 内のシステム・グループを介して返されます。また、Web インターフェースを介して表示されます。

次の図に示すようなウィンドウが表示されます。

8. Email Notification 9. Set Multi-Users 10. Set IBM DPI Information 11. Settings and Event Log Summary 0. Back to Main Menu							
Please Enter Your Choice => 1							
[IBM DPI Configuration Utility]							
IBM DPI Version : IBM DPI V0302.0010 Ethernet Address : 00-E0-D8-FF-A5-A0 1. IPv4 Configuration 3. DNS IP Address : 10.222.1.75 4. Mail Server : 10.222.1.16 5. System Contact : Barrman / Gavin x6458 6. System Name : IBM DPI 7. System Location : Tower Of Power - Left Rack 0. Return to previous menu							
Please Enter Your Choice =>							

3. インターネット・プロトコルを構成するには、以下のいずれかを選択します。

 インターネット・プロトコル・バージョン 4 を構成するには、「IPv4 Configuration (IPv4 構成)」を選択します。次の図に示すようなウィンドウ が表示されます。

<pre>+</pre>
+=====================================
1. IPv4 Address : 10.222.45.193 2. Gateway Address : 10.222.45.254 3. Network Mask : 255.255.255.0 0. Return to previous menu
Please Enter Your Choice => _

 インターネット・プロトコル・バージョン 6 を構成するには、「IPv6 Configuration (IPv6 構成)」を選択します。次の図に示すようなウィンドウ

が表示されます。

2. IPv6 Configuration 3. DNS IP Address : 10.222.1.75 4. Mail Server : 10.222.1.16 5. System Contact : Barrman / Gavin x6458 6. System Name : IBM DPI 7. System Location : Tower Of Power - Left Rack 0. Return to previous menu							
Please Enter Your Choice => 2							
+=====================================							
IPv6 Link-local Address : FE80::2E0:D8FF:FEFF:A5A0 Address Status : Manual Configuration 1. Address Autoconfiguration Status : Disable 2. IPv6 Global Address : FD00::192.168.7.18 3. IPv6 Global Prefix Length : 64 4. IPv6 Default Router : FD00::192.168.1.254 0. Return to previous menu							
Please Enter Your Choice => _							

Web インターフェースの使用

このセクションでは、PDU をリモート側で構成およびモニターするための Web イ ンターフェースの使用について説明します。PDU は、Web ブラウザーから表示で きるグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えています。Web ブラウザー を使用し、リモート側でコンピューターから PDU の電源コンセントと出力装置に アクセスし、それらをモニターできます。

Web インターフェースの開始

Web インターフェースを開始するには、以下のステップを実行してください。

- 1. コンピューターから Web ブラウザーを開始し、PDU の IP アドレスをアドレ ス・フィールドに入力します。システムの IP アドレス設定方法についての詳細 は、55 ページの『IP アドレスの設定』を参照してください。
- Connect to」ウィンドウが開きます。「User name」フィールドに、「USERID」 (すべて大文字) と入力します。「Password」フィールドに、passw0rd (すべて小文字、また O ではなくゼロ) と入力します。
- 3. 「**OK**」をクリックします。メイン状況ページが開きます。

IBM.								04 0042	
 Power Management Monitor Statistics Outlet Configuration Environment System Network Logs 	IBM DPI V00.01.0013								
		Voltage	Current	Watts	VA	Power Factor	Frequency		
	A1 📑	221.07	0.000	0	0	0.00	59.9	[short description]	
	A2 📑	221.07	0.000	0	0	0.00	59.9	[short description]	
	A3 📄	221.07	0.000	0	0	0.00	59.9	[short description]	
	A4 📳	221.07	0.000	0	0	0.00	59.9	[short description]	-
	<								>

メインページには、PDU 電源コンセントのグラフィカル表示と入力状況が、次のように表示されます。

- 左側に PDU のメニューとサブメニューが表示されます。必要に応じメニュー をクリックして、メニュー選択項目の表示、展開、変更を行います。
- 右ペインのグラフィックは PDU の状況を示しており、これには、電流、ワット数、出力電力 (VA)、力率、および周波数が含まれます。

各メニューページでは、PDU の構成を支援するためのオンライン・ヘルプが提供されます。ヘルプを表示するには、各ページの上部にあるヘルプ・アイコンを クリックします。

PDU およびコンセントの統計

PDU 全体および各コンセントの統計を表示できます。

「Statistics of Overall PDU (PDU 全体の統計)」ページで、PDU 全体についての現 在値、最小値、および最大値を表示できます。

PDU の統計を表示するには、「**Statistics (統計)**」の下で「**Overall PDU (PDU 全体)**」をクリックします。「Statistics of Overall PDU (PDU 全体の統計)」ページが 表示されます。

IBM.	9-0-1118			IBM DPI 1	v00.01.0013 🦯	::::: Log Out
Power Management Monitor	^	Statistics of Overall PDU				0
= Statistics			Present Value	MIN	MAX	
Overall PDU			222.00	222.03		
Outlet (A1)	in the second	Rower Factor Phase	1.71	1.70		
Outlet (A2)			59.9	59.9		
Outlet (A2)		Input Active Power (M)	353	354	302	
Outlet (A4)	_	PDU Ambient	40.4	40.4	332	
Outlet (A5)		Temperature (°C)	5 1000 (VALDARI)			
Outlet (A6)		EMP Ambient Temperature (°C)	25	25	28	
Outlet (A7)		EMP Humidity (%)	43	42	43	
Outlet (A8)		Reset MIN/MAX Statistics		Reset MIN	Reset MAX	
Outlet (B1)						
Outlet (B2)		Cumulative Kilowatt Hours	8			
Outlet (B3)		Since: 01/01/1970 00:00:11	Reset			
Outlet (B4)						
Outlet (B5)		<u></u>				
Outlet (B6)	>	Last Updated: Thu Sep 16 09:28:24 EDT 2	2010			

「Statistics of Outlet (コンセントの統計)」ページで、特定のコンセントについての 現在値、最小値、および最大値を表示できます。

特定のコンセントの統計を表示するには、「**Statistics (統計)**」の下で該当するコン セントをクリックします。「Statistics of Outlet (コンセントの統計)」ページが表示 されます。

IBM.				
= Power Management Monitor	Statistics of Outlet A1		IBM DPI VO	0.01.0013 .::::: Log Ou
Statistics Overall RDU	A1:[short description] [description]			
Outlet (A1)		Present Value	MIN	MAX
Outlet (A2)	Output Voltage (V)	219.84	219.90	225.02
Outlet (A3)	Output Current (A)	0.000	0.000	0.000
Outlet (A4)	L oad Group Watts (W)	0.00	0.00	0.00
Outlet (A5)	Reset MIN/MAX Statistics	•	Reset MIN	Reset MAX
Outlet (A6)				
Outlet (A7)	Cumulative Kilowatt			
Outlet (A8)	Hours	0		Outlet is ON
Outlet (B1)	Since: 01/01/1970	set		Control Outlet
Outlet (B2)	00.00.11			
Outlet (B4)	Last Updated: Wed Sep 15 10:11:20 ED	T 2010		
Outlet (B5)				
Outlet (B6)	~			
コンセントの構成

「Configuration of Power Management (電源管理の構成)」ページで、各コンセントの構成の表示、コンセント名とその説明の変更、およびコンセントのアラートしきい値の変更を行うことができます。

コンセントの説明を表示または変更するには、「Outlet Configuration (コンセントの構成)」の下で「Name Configuration (名前の構成)」をクリックします。

IBM.				
		IBM DP	I V01.02.0021	Log Out
■ Power Management Monitor	Configuration of Power Management Configuration			
	System Name	IBM DPI]	
Outlet Configuration	Outlet A1			
	Short Description	Outlet 1		
= System	Additional Details	IBM 3690 Rack 3		
Network	Additional Details			
¤ Logs	Outlet A2			
	Short Description	Outlet 2]	
		[description]		
	Additional Details			
	Outlet A3			
	Short Description	Outlet 3		
		[description]		
	Additional Details			
	Outlet A4			~

コンセントのアラートしきい値

「Configuration of IBM DPI (IBM DPI の構成)」ページ (コンセントのアラートしきい値) で、PDU のコンセントのアラートしきい値を変更できます。

コンセントのアラートしきい値を表示または変更するには、「Outlet Configuration (コンセントの構成)」の下で「Outlet Alert Thresholds (コンセン トのアラートしきい値)」をクリックします。

IBM IBM DPI V01.02.0021 .::::: Log Out Configuration of IBM DPI 0 Power Management iguration of IBM DPI Monitor Warning Statistics Critical put L1 Over Current(A) ternal Over Temperature 19.20 24.00 Outlet Configuration 50.0 80.0 Name Configuration **Outlet Alert Thresholds** High warning Low warning System Input L1 Voltage Limits(V) 239.20 176.80 Network Outlet Threshold Configuration of IBM DPI ■ Logs Warning Critical Outlet A1 Over Current(A) Outlet A2 Over Current(A) Outlet A3 Over Current(A) 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 Outlet A4 Over Current(A) Outlet A5 Over Current(A) Outlet A6 Over Current(A) 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 Outlet A3 Over Current(A) Outlet A3 Over Current(A) Outlet A8 Over Current(A) Outlet B1 Over Current(A) Outlet B2 Over Current(A) 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 10.000 9.000 Y

アラーム・テーブル

「Alarm Table (アラーム・テーブル)」ページで、PDU アクティブ・アラームの詳 細を表示できます。PDU アクティブ・アラームを示すために、Web インターフェ ース・ウィンドウの上部にある赤いアラート・ボタンが点滅します。アラーム・テ ーブルは、自動的に最新表示されます。

注: 「Alarm Table (アラーム・テーブル)」ページは、PDU アクティブ・アラーム が存在する場合にのみ使用できます。

アラーム・テーブルを表示するには、「Power Management (電源管理)」の下で 「Alarm Table (アラーム・テーブル)」をクリックします。「Alarm Table (アラー ム・テーブル)」ページが表示されます。



環境状況と構成

環境モニター・プローブを PDU に接続すると、温度および湿度の情報を表示できます。環境モニター・プローブの取り付けと使用方法についての詳細は、75ページの『第8章環境モニター・プローブの使用』を参照してください。

環境状況の表示

「Status of Environment Sensor」ページで、環境状況 (温度と湿度) を表示できます。

PDU に接続された環境モニター・プローブの状況を表示するには、

「**Environment**」の下の「**Status**」をクリックします。「Status of Environment Sensor (環境センサーの状況)」ページが表示され、環境モニター・プローブの温度 と湿度が表示されます。

IBM.	0)
 Power Management Monitor Statistics Outlet Configuration Alarm Table Environment Status Configuration System Network Logs 	Status of Environment Sensor Temperature and Humidity Temperature (°C) Humidity (%) Alarm External Contact #1 Status External Contact #2 Status Last Updated: Wed Sep 15 13:05:05 EDT 2010 Contact #2 Status	24 39 Disabled Disabled

環境構成設定の変更

「Configuration of Environment Sensor (環境センサーの構成)」ページで、環境モニ ター・プローブのパラメーターの変更、および環境イベントに関連するパラメータ ーの変更を行うことができます。

PDU に接続された環境モニター・プローブを構成するには、「Environment」の下の「Configuration」をクリックします。

IBM.	0		
		IBM DPI V00.01.	0013 .:::::: Log Out
 Power Management Monitor statistics Outlet Configuration Alarm Table Environment 	Configuration of Environment Sensor Configure Temperature Display Degrees Temperature Critical Threshold (0 - 70°C) Temperature Warning Threshold (0 - 70°C)	Celsius V 70 0	•
Status Configuration ^{III} System ^{III} Network ^{III} Logs	Configure Humidity Humidity Critical Threshold (0 - 90%) Humidity Warning Threshold (0 - 90%) Humidity Hysteresis (0 - 20%)	90 0 2	
	Alarm-1 Summary Display Name Alarm-1 Contact Type Alarm-2 Summary Display Name Alarm-2 Contact Type	External Contact #1 Status Disabled v External Contact #2 Status Disabled v	

基本設定値の変更

スーパーユーザー名やパスワードなど、PDU システム・パラメーターを構成するには、「**System (システム)**」メニューを使用します。これらの設定値の一部は以下の セクションで説明します。

スーパーユーザー名とパスワードの変更

「Configuration (構成)」ページで、PDU を構成するために Web ブラウザーを使用 する管理者のユーザー名とパスワードを設定できます。

注: スーパーユーザー名とパスワードを変更するには、PDU に対して読み取り/書き 込みアクセスを実行する必要があります。

システムのスーパーユーザー名とパスワードを表示および変更するには、「System (システム)」の下で「Configuration (構成)」をクリックします。

IBM.			
		IBM DPI V01.02.0021	
Power Management	Configuration of IBM DPI	0	^
 System Configuration Identification Multi-User Date & Time Trap Receivers Email Notification 	System Name System Contact System Location SNMP Read Community SNMP Write Community History Log Interval (Sec) Web Refresh Rate (Sec)	IBM DPI Technical Support Team	
External Links ¤ Network ¤ Logs	Superuser User Name and Password Superuser User Name Superuser Password	Save USERID	
	Confirm Superuser Password Control Reset to Default	Save Restart System	~

PDU および IBM ネットワーク管理カードの識別

「Identification of Power Management (電源管理の ID)」ページで、PDU と IBM ネットワーク管理カードの情報を表示できます。

PDU とネットワーク管理カードの ID 情報を表示するには、「System (システム)」の下で「Identification (ID)」をクリックします。

IBM.				
Power Management System Configuration Identification Multi-User Date & Time Trap Receivers	Identification of Power Mat PDU Identification	nagement Model Part Number Software Version	IBM Switched C13 PDU (32A) 46M4119 46M4116YK10C1011001 00.01.0007	IBM DPI V00.01.0015(alpha4)
Email Notification External Links = Network Configuration Control Access Control = Logs	IBM Network Manage S N S	ment Card Identifica Software Version Ierial Number MAC Address MAC Address System Up-Time	ation IBM DPI V00.01.0015(alpha4) 00-E0-D8-FF-A7-E9 0 days 0 hours 0 mins 38.95 secs.	Þ

ユーザーの追加

「Multi-User Configuration (マルチユーザー構成)」ページで、PDU にアクセスして 制御できるユーザーの追加または削除を行うことができます。ユーザーの最大数は 8 人です。

PDU にアクセスして制御できるユーザーのリストを作成するには、「System (シ ステム)」の下で「Multi-User (マルチユーザー)」をクリックします。PDU の状況 の表示のみが可能なユーザーまたは PDU の設定値を変更できるユーザーを追加で きます。

日付と時刻の変更

「Date and Time」ページで、PDU の 日付と時刻を変更できます。

注: PDU の 日付と時刻を変更すると、E メール、トラップ、ログなど、他の PDU 設定値に影響します。

日付と時刻を表示および変更するには、「System (システム)」の下で「Date and Time (日付と時刻)」をクリックします。日付と時刻は手動で、コンピューター時間 に同期させて、または NTP サーバーに同期させて設定できます。

IDM.				
			IBM DPI V00.01.001	3 .ssss Log Out
 Power Management Monitor Statistics Outlet Configuration System Configuration Identification Multi-User Date & Time Trap Receivers Email Notification External Links Network Logs 	Date and Time of IBM DPI Current Date and Time IBM DPI System Date (m. IBM DPI System Time (h/ Configure Date and Time © Synchronize with com Computer Date (mm/dd/yyyy) Computer Time(hh:mm) © Synchronize with NTP NTP server address DNS Address Time Zone	m/dd/yyyy) h:mm:ss) nputer time 09/15/2010 n:ss) 11:06:47 server 9.0.6.1 IGMT 00.001 Greenv	09/15/2010 23.05:09	Contraction of the second seco
	○ Set manually Date (<i>mm/dd/yyyy</i>) Time (<i>hh:mm:ss</i>)	09/15/2010	ght Saving Time	×

イベント・アラートの変更

「SNMP Trap Receivers」ページで、イベント・アラートを変更できます。

SNMP トラップ・メッセージによるアラートを受けるユーザー (またはコンピュー ター) のリストを作成するには、「System (システム)」の下で「Trap Receivers (トラップ・レシーバー)」をクリックします。最大 8 つまでのトラップ・レシーバ ーの IP アドレス、コミュニティー情報、トラップのタイプ、トラップの重大度、 およびトラップの原因となったイベントの記述を指定できます。

ibm.					
				IBM DPI V	/00.01.0013 .::::: Log Out
Power Management	SNMP Trap Receivers of IE				0
Monitor	TRAP Receivers Table				
Statistics					
Outlet Configuration	Index Address	Community	Тгар Туре		Description
■ System	1	public	Disabled 🔽 /	All Traps 💌	
Configuration	2	public	Disabled 👻 /	All Traps 👻	
Identification	3	public	Disabled 💌	All Traps 😽	
Multi-User	4	public	Disabled 💌 /	All Traps 💌	
Date & Time	5	public	Disabled 💌 /	All Traps 💌	
Trap Receivers	6	public	Disabled 💌 /	All Traps 💌	
Email Notification	7	public	Disabled 💌	All Traps 👻	
External Links	8	public	Disabled 💌 /	All Traps 💌	
Network					
E Logs			Save		

E メールによるアラートを受ける最大 4 人のユーザーのリストを作成するには、 「System (システム)」の下で「Email Notification (E メール通知)」をクリックし ます。このページで、メール・サーバー、DNS アドレス、およびメール・アラート を送信するためのメール・サーバーのセットアップに必要なその他の情報を指定で きます。E メール・アドレスを追加するには、「Email Receivers Table (E メール・ レシーバー・テーブル)」を使用します。

IBM.	-			IBM	DPI V00.01.00	113		:: Log Out	
 Power Management Monitor Statistics Outlet Configuration System Configuration Identification Multi-User Date & Time Trap Receivers 	Email	Notification of IBM DPI nail Configuration Mail Server DNS Address Optional SMTP Username Optional SMTP Password Sender's Email Address SMTP Reply to Address SMTP Port Number		9.0.6.1 • IBM_DPI@9.42 IBM_DPI@9.42 25	236.151 236.151				
Email Notification External Links P Network Logs	Index	Mail Account	Descrip	tion	Mail Type		Event Level	Mail Daily Repor	
	1 2 3				None None	· · ·	All × All × All ×	00:00 ~ 00:00 ~ 00:00 ~	~

ネットワーク構成の変更

IP アドレスなど、PDU のネットワーク情報を変更するには、「Network (ネットワーク)」メニューを使用します。

PDU のネットワーク構成を表示または変更するには、「Network (ネットワーク)」 の下で「Configuration (構成)」をクリックします。 PDU の IP アドレス、ゲート ウェイ・アドレス、サブネット・マスク、およびドメイン・ネーム・システム (DNS) アドレスを変更することができます。

IDM.			
			Out
Power Management	Network Configuration of IBM DPI	()
Monitor	General TCP/IPv4 Configuration		
Statistics	IP Address	9.42.236.151	
Outlet Configuration	Gateway Address	9.42.236.1	
= System	Subnet Mask	255.255.254.0	
Configuration	DNS Address	9.0.6.1	
Identification	General TCP/IPv6 Configuration		
Multi-User	Address AutoConfiguration Status	Disabled 💙	
Date & Time	Address Status	Manual Configuration	
Trap Receivers	Link-Local Address	FE80::E61F:13FF:FE8C:32	
Email Notification	Global Address	FD00::192.168.7.18	
External Links	Global Prefix Length	64	
= Network	Default Router Address	FD00::192.168.1.254	
Configuration			
Control			
Access Control	Sa	ave	
■ Logs			
			~

「Network」の下で「Control」をクリックして TCP/IP 設定を構成します。

許可されていないユーザーの PDU へのアクセスを防止するためにアクセス制御を 設定するには、「Network (ネットワーク)」の下で「Access Control (アクセス制 御)」をクリックします。

ヒストリー・ログとイベント・ログのサマリー

「Logs (ログ)」メニューは、すべてのイベントの詳細な説明と PDU 状況のレコードを提供します。このページを使用して、ネットワーク機器の問題を分析できます。

イベント・ログの表示

「Event Log」ページで、PDU イベントの完全な記録を表示できます。

PDU イベントの完全な記録を表示するには、「Logs」の下で「Event」をクリック します。イベント・ログ・ファイルは、PDU で発生したすべてのイベントについて の日付、時刻、および記述を表示します。

Power Manadement	Event Log of IBM DPI		
Environment	Date(<i>mm/dd/yyyy</i>)	Time(hh:mm:ss)	Event Description
Svstem	09/12/2010	00:52:18	Date and Time change made by RTC
letwork	09/12/2010	00:52:22	IBM DPI Cold Boot
.ogs	09/12/2010	00:52:28	Communication with PDU restored
Event	09/15/2010	08:16:33	Firmware upgraded
PDU Event	09/15/2010	08:20:19	IBM DPI Adapter Restart
Graph Clear & Save			

ヒストリー・ログの表示

「History Log」ページで、PDU 入出力の完全なヒストリー、および環境モニター・ プローブを表示できます。

PDU のヒストリーを表示するには「**Logs**」の下で「**History**」をクリックします。 各ログ・ファイルは、入力電源、各コンセントの出力電源、および環境モニター・ プローブの温度と湿度についての記録を表示します。

IBM.										
						IBM [OPI V00	.01.0013	Log Out	^
Power Management	Thatory Eog o				Innut			DDU		
 Environment System 	Log Date <i>(mm/dd/yyyy)</i>	Log Time (hh:mm:ss)	Voltage <i>(V)</i>	Current (A)	Power Factor	Frequency (Hz)	Power (W)	Temperature (°C)	Tempera (°C)	
	09/16/2010	02:14:01	222.85	1.70	0.93	59.9	352	40.1	24	
= Logs	09/16/2010	02:15:00	222.13	1.70	0.93	59.9	352	40.1	24	
Event	09/16/2010	02:16:00	222.75	1.70	0.93	59.9	354	40.0	24	
PDU Event	09/16/2010	02:17:01	222.62	1.70	0.93	59.9	352	40.0	24	
= History	09/16/2010	02:18:00	222.44	1.70	0.93	59.9	352	40.0	24	
Overall PDU	09/16/2010	02:19:00	222.74	1.70	0.93	59.9	352	40.0	24	
Outlet 1 (A1)	09/16/2010	02:20:00	222.46	1.70	0.93	59.9	353	40.0	24	
Outlet 2 (A2)	09/16/2010	02:21:01	222.20	1.70	0.93	59.9	353	40.0	24	
Outlet 3 (A3)	09/16/2010	02:22:00	222.20	1.70	0.93	59.9	352	40.0	24	
Outlet 4 (A4)	09/16/2010	02:23:00	222.24	1.71	0.93	59.9	353	40.0	24	
Outlet 5 (A5)	09/16/2010	02:24:01	222.71	1.70	0.93	59.9	352	40.0	24	4
Outlet 6 (A6)	09/16/2010	02:25:00	222.50	1.70	0.92	59.9	352	40.0	24	
Outlet 7 (A7)	09/16/2010	02:26:00	222.75	1.70	0.93	59.9	353	40.0	24	
Outlet 8 (A8)	09/16/2010	02:27:01	222.00	1.70	0.91	59.9	352	40.0	24	
Outlet 9 (B1)	09/16/2010✓ <	02.28.00	222 67	1 71	0.93	59.9	357	40.0	24	*

ヒストリー・グラフの表示

「History Graph (ヒストリー・グラフ)」ページで、PDU が時間をかけてログに記録 したデータのグラフィカル・ビューを表示できます。

PDU のヒストリー・グラフを表示するには、「Logs (ログ)」の下で「Graph (グ ラフ)」をクリックします。



ログ・データの消去と保存

「Clear and Save Log Data (ログ・データの消去と保存)」ページで、特定のログ・ データの消去または保存を行うことができます。

特定のログ・データを消去または保存するには、「Logs (ログ)」の下で「Clear & Save (消去および保存)」をクリックします。



第8章環境モニター・プローブの使用

オプションの環境モニター・プローブは、標準の Web ブラウザーを介して、温度、湿度、および2つの接点装置の状況をリモート側でモニターできる、強力な電源管理制御と柔軟なモニター機能を備えた接続装置です。

概要

環境モニター・プローブを PDU 上の環境モニター・プローブ・コネクターに接続 すると、温度と湿度の読み取り結果が Web インターフェースに自動的に表示され ます。読み取り結果にアクセスするには、Web ブラウザーを実行して、PDU の IP アドレスに接続する必要があります。



環境モニター・プローブ・オプションには、1 台の環境モニター・プローブ、ね じ、面ファスナー、タイ・ラップ、およびイーサネット・ケーブルが付属していま す。デバイスはラック内の任意の場所に取り付けることができます。環境モニタ ー・プローブを取り付けるには、面ファスナーを使用するか、プローブをねじ止め します。環境モニター・プローブには背面に汎用のスロットがあり、任意の向きで 容易にねじ止めできます。

環境モニター・プローブには、以下の機能があります。

- ホット・スワップ機能により取り付けが簡単になり、PDU または PDU に接続する負荷装置への電源を切断することなく、安全にプローブを取り付けることができます。
- 重要な機器を保護するために、必要なすべての環境の温度と湿度の情報をモニターします。
- 0°C から 80°C までの温度を ±1°C 以内の誤差で測定します。
- 10% から 90% までの相対湿度を ±5% 以内の誤差で測定します。
- カテゴリー 5 のネットワーク・ケーブルを使用して、PDU から最大 20 m 離し て配置できます。
- ・ 近接した 2 台のユーザー提供装置をモニターします。
- Web ブラウザーを介して、温度、湿度、および接点クロージャー状況を表示できます。
- ユーザーが選択可能なアラームしきい値により、許容できる限界の温度と湿度を 定義できます。

- E メール・クライアント・ソフトウェアを使用して、許容できるアラーム限界を 超えたとき、または接点の状況が変更されたときの Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)による E メール通知をセットアップすることができます。
- 外部接点の状況が変更された場合、PDU イベント・ヒストリー・ログに記録されます。
- 温度と湿度の値がユーザー選択可能限界を超えると、イベントが PDU イベント・ヒストリー・ログに記録されます。

環境モニター・プローブの取り付け

環境モニター・プローブを取り付けるには、以下のステップに従います。

1. 該当する場合は、外部接点入力を環境モニター・プローブのねじ込み端子に接続 します。



注: 外部接点装置 1 はピン 1 とピン 2 の間に接続されます。装置 2 はピン 3 とピン 4 の間に接続されます (装置 1 と 2 を示すラベルがあります)。外部接 点装置は通常オープンまたは通常クローズの場合があります。

表6. 環境モニター・プローブのねじ込み端子のピン割り当て

ピン番号	説明	通常開/ 通常閉
1	接点 1 リターン	通常閉
2	接点 1 シグナル入力	通常開
3	接点 2 リターン	通常閉
4	接点 2 シグナル入力	通常開

2. 環境モニター・プローブに付属のカテゴリー 5 イーサネット・ケーブルを、環 境モニター・プローブ上の RJ-45 コネクターと PDU 上の RS-232 コネクター に接続します。

注: 装置の配置上、ケーブルが短い場合は、20 m までの長さのケーブルを使用 できます。

次の図は、イーサネット・ケーブルを 1U PDU と環境モニター・プローブに接続する方法を示しています。



次の図は、イーサネット・ケーブルを OU PDU と環境モニター・プローブに接続する方法を示しています。



3. PDU がネットワークに接続し、電源コードが取り付けられて、PDU への電源が オンになっていることを確認します。PDU は環境モニター・プローブを自動的 に認識します。 Web ブラウザーを開始し PDU の IP アドレスに接続します (詳しくは、59 ペ ージの『Web インターフェースの使用』を参照してください)。Web インターフ ェースのメイン状況ページが開きます。「Environment」をクリックし、次に 「Status」をクリックします。「Status of Environment Sensor」ページが開きま す。温度と湿度の状況が自動的に表示されます。

IBM.		IBM DPI V00.01.0013
 Power Management Monitor Statistics Outlet Configuration Environment Status 	Status of Environment Sensor Temperature and Humidity Temperature (°C) Humidity (%) Alarm	25 42
Configuration ¤ System ¤ Network ¤ Logs	External Contact #1 Status External Contact #2 Status Last Updated: Fri Sep 17 11:39:29 EDT 2010	Disabled Disabled

5. 接点クロージャーの状況を表示するには、前もって PDU Web インターフェー ス上でこの機能を構成して有効にしておく必要があります。「Environment」を クリックし、次に「Configuration」をクリックします。「Configuration of Environment Sensor (環境センサーの構成)」ページが開きます。

IBM.		IBM DPI V00.01.0013
 Power Management Monitor Statistics Outlet Configuration Environment Status Configuration System Network Logs 	Configuration of Environment Sensor Configure Temperature Display Degrees Temperature Critical Threshold (0 - 70°C) Temperature Warning Threshold (0 - 70°C) Temperature Hysteresis (0 - 10°C) Configure Humidity Humidity Critical Threshold (0 - 90%) Humidity Hysteresis (0 - 20%)	Celsius 70 70 2 90 90 2
	Configure Alarm Alarm-1 Summary Display Name Alarm-1 Contact Type Alarm-2 Summary Display Name Alarm-2 Contact Type Save	External Contact #1 Status Disabled External Contact #2 Status Disabled

両方の接点を構成して有効にし、SNMP トラップおよび E メール通知を生成する温度と湿度の上限と下限を設定できます (PDU をそのように構成する場合)。

第9章 交換可能な PDU 部品

交換可能な PDU 部品は、Tier 1 のお客様交換可能ユニット (CRU) です。IBM が Tier 1 と指定する CRU の交換は、お客様ご自身の責任で行っていただきます。 お 客様の要請により IBM が Tier 1 CRU の導入を行った場合は、その料金を請求さ せていただきます。

保証の条件については、PDU に付属の資料「保証情報」を参照してください。サービスと支援を受ける方法について詳しくは、85ページの『付録 A. ヘルプおよび技術サポートの入手』を参照してください。

重要: PDU には保守可能部品はありません。

PDU のタイプ	オプションの部品番号	Tier 1 の CRU 部品番号
IBM 0U 24×C13 30A モニター PDU (取り付け済み電源コード付き)	46M4116	46M4118
IBM 0U 24×C13 32A モニター PDU (取り付け済み電源コード付き)	46M4119	46M4121
IBM 0U 12×C19 & 12×C13 50A モニター PDU (取り付け済み電源コード付き)	46M4134	46M4136
IBM 0U 12×C19 & 12×C13 32A モニター PDU (取り付け済み電源コード付き)	46M4137	46M4139
IBM 1U 9×C19 & 3×C13 30A モニター PDU (取り付け済み電源コード付き)	46M4167	46M4169
DB9 - RJ-45 ケーブル	40K9636	40K9640
環境モニター・プローブ・キット	46M4113	41Y9210
ハードウェア・キット (OU PDU)	適用外	81Y2345
ハードウェア・キット (1U PDU)	適用外	81Y2346

第 10 章 PDU の仕様

本章の表には PDU の製品仕様を記載しています。

表7 には、PDU の部品番号と説明を記載しています。

表 7. PDU の説明

PDU 部品番号	PDU のタイプ
46M4116	30 アンペア / 208 V 単相 0U 24×C13 モニター PDU (NEMA 固定 L6-30P コネクター付き)
46M4119	32 アンペア / 240 V 単相 0U 24×C13 モニター PDU (IEC 309 P+N+Gnd コネクター付き)
46M4134	50 アンペア / 208 V 3 相 0U 12×C19 12×C13 モニター PDU (50A コネクター付き)
46M4137	32 アンペア / 240 V 3 相 0U 12×C19 12×C13 モニター PDU (IEC 309 3P+N+Gnd コネクター 付き)
46M4167	30 アンペア / 208 V 3 相 1U 9×C13¥3×C13 モニター PDU (NEMA 固定 3M L21-30P コネクタ ー付き)

表 8. PDU 操作仕様

高さ	1800 mm (PDU 部品番号 46M4116 および 46M4119)
	1840 mm (PDU 部品番号 46M4134 および 46M4137)
	43.4 mm (PDU 部品番号 46M4167)
幅	44 mm (PDU 部品番号 46M4116 および 46M4119)
	55 mm (PDU 部品番号 46M4134 および 46M4137)
	447 mm (17.6 in.) (PDU 部品番号 46M4167)
奥行き	85 mm (PDU 部品番号 46M4116 および 46M4119)
	108 mm (PDU 部品番号 46M4134 および 46M4137)
	350 mm (13.78 in.) (PDU 部品番号 46M4167)
クリアランス・スペース	25 mm (0.98 in.) 回路ブレーカー用
動作環境温度 (0 - 914 m において)	10°C - 55°C
(室温)	
動作環境温度 (914 - 2133 m)	10°C - 55°C
(室温)	
動作環境湿度	5% - 90% (結露しないこと)
PDU 内の局所温度	最大 55°C
動作時の最大高度	3048 m (10,000 ft)

表9. PDU 質量 (取り付け済み電源コードを含む)

PDU 部品番号	質量
46M4116	6 kg
46M4119	6 kg
46M4134	11 kg
46M4137	9 kg
46M4167	9 kg

表 10. PDU 電気仕様

PDU 部品番号	定格電圧、定格電流	最大電力定格
46M4116	200 - 208 V AC、30 アンペア、単相 (入力電流低減規制 [北米] 24 A)	6240 VA
46M4119	220 - 240 V AC、32 アンペア、単相	7680 VA
46M4134	200 - 208 V AC、50 アンペア、3 相 (入力電流低減規制 [北米] 40 A)	31200 VA
46M4137	220 - 240 V AC、32 アンペア、3 相 Wye	22920 VA
46M4167	200 - 208 V AC、30 アンペア、3 相 (入力電流低減規制 [北米] 24 A)	18720 VA
定格周波数 50 - 60 Hz		

表 11. PDU 回路ブレーカー、電源コンセント、および電源コードの仕様

PDU 部品番号	回路ブレーカー	電源コンセント	電源コード
46M4116	20 アンペア定格の 2 重ポー	10 アンペア (VDE) / 15 アン	L6-30P
46M4119	ル・ブランチ回路ブレーカ ー、3 つ	ペア (UL/CSA) 定格の IEC 320 - C13 コンセント、24 個	IEC 309
46M4134	20 アンペア定格の 2 重ポー	10 アンペア (VDE) / 15 アン	CS8365L
46M4137	ル・ブランチ回路ブレーカ ー、6 つ	ペア (UL/CSA) 定格の IEC 320 - C13 コンセント 12 個、16 アンペア (VDE) / 20 アンペア (UL/CSA) 定格の IEC 320 - C19 コンセント 12 個	IEC 309
46M4167	20 アンペア定格の 2 重ポー ル・ブランチ回路ブレーカ ー、9 つ	10 アンペア (VDE) / 15 アン ペア (UL/CSA) 定格の IEC 320 -C13 コンセント 3 つ、 16 アンペア (VDE) / 20 アン ペア (UL/CSA) 定格の IEC 320 - C19 コンセント 9 つ	L21-30P

PDU に付属する電源コードのコネクターは、適切に配線され、アースされたコンセントに接続する必要があります。次の表に、各 PDU の電源コード・コネクター (プラグ) と正しいコンセントの図を示します。

PDU のタイプ	プラグ	コンセント	定格
DPI 32 アンペア / 250 V 3 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU)、IEC 309 3P+N+Gnd コネクター付き			32 アンペア、250 V ac IEC 309 3P+N+Gnd
DPI 32 アンペア / 250 V 単 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU)、IEC 309 P+N+Gnd コネクター付き			32 アンペア、250 V ac IEC 309 P+N+Gnd
DPI 63 アンペア / 250 V 単 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU)、IEC 309 P+N+Gnd コネクター付き			63 アンペア、250 V ac IEC 309 P+N+Gnd
DPI 30 アンペア / 208 V 単 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU)、NEMA L6-30P (2P+Gnd) コネクター 付き	G		30 アンペア、250 V ac NEMA L6-30P (2P+Gnd)
DPI 60 アンペア / 208 V 単 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU)、IEC 309 2P+Gnd コネクター付き			48 アンペア、250 V AC IEC 309 2P+Gnd
DPI 60 アンペア / 208 V 3 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU)、IEC 309 3P+Gnd コネクター付き			48 アンペア、250 V AC IEC 309 3P+Gnd
DPI 32 アンペア / 250 V 単 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU) P+N+Gnd (PDL P/N 56P332) オーストラリア/ニュージーラ ンド向けコネクター			32 アンペア、250 V ac P/N 56S0332 P+N+Gnd

PDU のタイプ	プラグ	コンセント	定格
DPI 30 アンペア / 250 V 単 相 Enterprise C19/C13 PDU+ (または PDU) P+N+Gnd (Shin Ju P/N SJ-P3302) 韓国向けコネクター			30 アンペア、250 V ac P+N+Gnd
OU ストリップおよびモニタ ー PDU 24×C13 3ø NA 30A 固定 4.3M L21-30P 43V6109 (固定電源コード付 き)			24 アンペア、250 V AC NEMA L21-30P (3P+G)
OU ストリップおよびモニタ ー PDU 24×C13 3ø INTL 16A 固定 4.3M IEC309 3P+N+G 43V6108 (固定電源 コード付き)			16 アンペア、250 V AC IEC 309 3P+N+Gnd

付録 A. ヘルプおよび技術サポートの入手

ヘルプ、サービス、技術支援、または IBM 製品に関する詳しい情報が必要な場合 は、IBM がさまざまな形で提供している支援をご利用いただけます。この情報を使 用して、IBM と IBM 製品に関する追加情報の入手、ご使用の IBM システムある いはオプション装置で問題が発生した場合の対処方法の判別、およびサービスが必 要になった場合の連絡先の判別を行います。

依頼する前に

連絡する前に、以下の手順を実行して、必ずお客様自身で問題の解決を試みてくだ さい。

- ケーブルがすべて接続されていることを確認します。
- 電源スイッチをチェックして、システムおよびすべてのオプション製品の電源が オンになっていることを確認します。
- ご使用の IBM 製品用に更新されたファームウェアおよびオペレーティング・シ ステム・デバイス・ドライバーがないか確認してください。 IBM の保証条件で は、製品に関わるすべてのソフトウェアおよびファームウェアの保守および更新 は、IBM 製品の所有者であるお客様の責任で行っていただくと定めています (た だし、追加の保守契約で保証される場合を除きます)。お客様の IBM サービス技 術員は、問題の解決策がソフトウェアのアップグレードで文書化されている場 合、ソフトウェアおよびファームウェアをアップグレードすることを要求しま す。
- お客様がご使用の環境に新しいハードウェアを取り付けたり、ソフトウェアをインストールされている場合は、http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/ serverproven/compat/us/で、ご使用の IBM 製品がそのハードウェアおよびソフトウェアをサポートしていることを確認してください。
- http://www.ibm.com/support/jp/ja/ にアクセスして、問題の解決に役立つ情報がある か確認してください。
- IBM サポートに提供するために、以下の情報を収集します。このデータは、IBM サポートが問題の解決策を迅速に提供する上で役立ち、お客様が契約された可能 性があるレベルのサービスを確実に受けられるようにします。
 - ハードウェアおよびソフトウェアの保守契約番号(該当する場合)
 - マシン・タイプ番号 (IBM の 4 桁のマシン ID)
 - 型式番号
 - シリアル番号
 - 現行のシステム UEFI およびファームウェアのレベル
 - エラー・メッセージやログなど、その他関連情報
- http://www.ibm.com/support/entry/portal/Open_service_request/ にアクセスして、
 Electronic Service Request を送信します。 Electronic Service Request を送信する
 と、適切な情報を IBM サポートが迅速かつ効率的に入手できるようにすること
 で、ユーザーの問題に対する解決策を判別するプロセスが開始されます。 IBM
 サービス技術員は、お客様が Electronic Service Request を完了および送信すると
 すぐに、解決策の作業を開始できます。

多くの問題は、IBM 製品に付属のオンライン・ヘルプおよび説明資料に記載のトラ ブルシューティング手順を実行することで、お客様自身で解決することができま す。 IBM システムに付属の資料には、お客様が実行できる診断テストについても 記載しています。大部分のシステム、オペレーティング・システムおよびプログラ ムには、トラブルシューティング手順やエラー・メッセージおよびエラー・コード に関する説明書が付属しています。 ソフトウェアの問題だと考えられる場合は、オ ペレーティング・システムまたはプログラムの資料を参照してください。

資料の使用

IBM システム、プリインストール・ソフトウェア (ある場合)、またはオプション製品に関する情報は、製品に付属の資料に記載されています。資料には、印刷された説明書、オンライン資料、README ファイル、およびヘルプ・ファイルがあります。診断プログラムの使用方法については、システム資料にあるトラブルシューティングに関する情報を参照してください。 トラブルシューティング情報または診断プログラムを使用した結果、デバイス・ドライバーの追加や更新、あるいは他のソフトウェアが必要になることがあります。 IBM は WWW に、最新の技術情報を入手したり、デバイス・ドライバーおよび更新をダウンロードできるページを設けています。これらのページにアクセスするには、http://www.ibm.com/support/jp/ja/ に移動します。 一部の資料は、「IBM Publications Center」 (http://www.ibm.com/shop/publications/order/) で注文することもできます。

ヘルプおよび情報を WWW から入手する

WWW 上の IBM Web サイト http://www.ibm.com/support/jp/ja/ には、IBM システ ム、オプション製品、サービス、およびサポートについての最新情報が提供されて います。 IBM System x[®] に関する情報を入手するためのアドレスは、 http://www-06.ibm.com/systems/jp/x/ です。 IBM BladeCenter[®] に関する情報を入手す るためのアドレスは、http://www-06.ibm.com/systems/jp/bladecenter/ です。 IBM IntelliStation[®] に関する情報を入手するためのアドレスは 、 http://www-06.ibm.com/ systems/jp/x/intellistation/list.shtml です。

IBM への Dynamic System Analysis データの送信方法

IBM に診断データを送信するには、**IBM** Enhanced Customer Data Repository を使用します。診断データを IBM に送信する前に、http://www.ibm.com/de/support/ecurep/terms.html で利用条件をお読みください。

以下のいずれの方法でも、診断データを IBM に送信することができます。

- ・標準アップロード: http://www.ibm.com/de/support/ecurep/send_http.html
- システム・シリアル番号を使用した標準アップロード: http://www.ecurep.ibm.com/ app/upload_hw
- セキュア・アップロード: http://www.ibm.com/de/support/ecurep/ send_http.html#secure
- システム・シリアル番号を使用したセキュア・アップロード: https://www.ecurep.ibm.com/app/upload_hw

個別設定されたサポート Web ページの作成

http://www.ibm.com/support/mynotifications/ では、目的の IBM 製品を特定して、個 別設定されたサポート Web ページを作成することができます。 この個別設定され たページから、新しい技術文書に関する E メール通知を毎週購読したり、情報を検 索しダウンロードしたり、さまざまな管理サービスにアクセスしたりすることがで きます。

ソフトウェアのサービスとサポート

IBM サポート・ラインを使用すると、IBM 製品での使用法、構成、およびソフトウェアの問題について、電話によるサポートを有料で受けることができます。サポート・ラインについて詳しくは、http://www-935.ibm.com/services/jp/index.wss/offering/ its/a1009397 をご覧ください。

サポート・ラインおよび各種の IBM サービスについて詳しくは、 http://www.ibm.com/services/ をご覧になるか、あるいは http://www.ibm.com/ planetwide/ で、サポート電話番号をご覧ください。米国およびカナダの場合は、 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) に電話してください。

ハードウェアのサービスとサポート

ハードウェアのサービスは、IBM 販売店か IBM サービスを通じて受けることがで きます。IBM により許可された保証サービスを提供する販売店を見つけるには、 http://www.ibm.com/partnerworld/jp/ にアクセスしてから、ページの右サイドで「パー トナーを探す」をクリックしてください。IBM サポートの電話番号については、 http://www.ibm.com/planetwide/ を参照してください。米国およびカナダの場合は、 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) に電話してください。

米国およびカナダでは、ハードウェア・サービスおよびサポートは、1 日 24 時間、週 7 日ご利用いただけます。 英国では、これらのサービスは、月曜から金曜までの午前 9 時から午後 6 時までご利用いただけます。

付録 B. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、本 書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合が あります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能 であることを意味するものではありません。 これらに代えて、IBM の知的所有権 を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用 することができます。 ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービ スの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を 保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実 施権を許諾することを意味するものではありません。 実施権についてのお問い合わ せは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19番21号 日本アイ・ビー・エム株式会社 法務・知的財産 知的財産権ライセンス渉外

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。 国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的 に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随 時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を 行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

商標

IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストにつ いては、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。 Adobe および PostScript は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国 における登録商標または商標です。

Cell Broadband Engine は、Sony Computer Entertainment, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel、Intel Xeon、Itanium、および Pentium は Intel Corporation または子会社の米 国およびその他の国における商標または登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国お よびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

重要事項

プロセッサーの速度とは、マイクロプロセッサーの内蔵クロックの速度を意味しま すが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

CD または DVD ドライブの速度は、変わる可能性のある読み取り速度を記載して います。実際の速度は記載された速度と異なる場合があり、最大可能な速度よりも 遅いことがあります。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味しま す。

ハード・ディスク容量または通信量を表す場合、MB は 1,000,000 バイト、GB は 1,000,000 バイトを表します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なります。

内蔵ハード・ディスクの最大容量は、IBM から入手可能な現在サポートされている 最大のドライブを標準ハード・ディスクの代わりに使用し、すべてのハード・ディ スク・ベイに取り付けることを想定しています。

最大メモリーにするには、標準メモリーをオプション・メモリー・モジュールと取 り替える必要があります。

IBM は、ServerProven[®] に登録されている他社製品およびサービスに関して、商品 性、および特定目的適合性に関する黙示的な保証も含め、一切の保証責任を負いま せん。これらの製品は、第三者によってのみ提供および保証されます。

IBM は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。 他社製品のサポートがある場合は、IBM ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合が あり、ユーザー・マニュアルまたはすべてのプログラム機能が含まれていない場合 があります。

サーバーの廃棄・譲渡時のハード・ディスク上のデータ消去に関するご注意

これらのサーバーの中のハード・ディスクという記憶装置に、お客様の重要なデー タが記録されています。従ってそのサーバーを譲渡あるいは廃棄するときには、こ れらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。 ところがこのハード・ディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、そ れほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトウェアで初期化 (フォーマット) する
- 付属のリカバリー・プログラムを使い、工場出荷状態に戻す

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハード・ディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にデータが消された状態ではありません。つまり、一見消去されたように見えますが、Windows[®]などのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

従いまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデー タを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、この サーバーのハード・ディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利 用されるおそれがあります。

サーバーの廃棄・譲渡等を行う際に、ハード・ディスク上の重要なデータが流出す るというトラブルを回避するためには、ハード・ディスクに記録された全データ を、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するために は、ハード・ディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して 読めなくする、または、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用に なられることを推奨します。

なお、ハード・ディスク上のソフトウェア (オペレーティング・システム、アプリ ケーション・ソフトウェアなど) を削除することなくサーバーを譲渡すると、ソフ トウェア・ライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う 必要があります。

データ消去支援サービスまたは機器リサイクル支援サービスについての詳細は、弊 社営業担当員または「ダイヤル IBM」044-221-1522 へお問い合わせください。 **重要:** 浮遊微小粒子 (金属片や微粒子を含む) や反応性ガスは、単独で、あるいは 湿気や気温など他の環境要因と組み合わされることで、本書に記載されている装置 にリスクをもたらす可能性があります。 過度のレベルの微粒子や高濃度の有害ガス によって発生するリスクの中には、装置の誤動作や完全な機能停止の原因となり得 る損傷も含まれます。 以下の仕様では、このような損傷を防止するために設定され た微粒子とガスの制限について説明しています。 以下の制限を、絶対的な制限とし てみなしたり、使用したりしてはなりません。微粒子や環境腐食物質、ガスの汚染 物質移動が及ぼす影響の度合いは、温度や空気中の湿気など他の多くの要因によっ て左右されるからです。 本書で説明されている具体的な制限がない場合は、人体の 健康と安全の保護を脅かすことのない微粒子とガスのレベルを維持するよう、実践 していく必要があります。 お客様の環境の微粒子あるいはガスのレベルが装置損傷 の原因であると IBM が判断した場合、IBM は、装置または部品の修理あるいは交 換の条件として、かかる環境汚染を改善する適切な是正措置の実施を求める場合が あります。 かかる是正措置は、お客様の責任で実施していただきます。

表 12.	微粒子お	よびガス	の制限

4.170

177 / 1 / L EE

汚桬物質	制限
微粒子	• 室内の空気は、ASHRAE Standard 52.2 に従い、大気粉塵が 40% のス
	ポット効率で継続してフィルタリングされなければならない (MERV 9 準拠) ¹ 。
	• データ・センターに取り入れる空気は、MIL-STD-282 に準拠する
	HEPA フィルターを使用し、99.97% 以上の粒子捕集率効果のあるフィ
	ルタリングが実施されなければならない。
	• 粒子汚染の潮解相対湿度は、60% を超えていなければならない ² 。
	 ・ 室内には、亜鉛ウィスカーのような導電性汚染があってはならない。
ガス	・ 銅: ANSI/ISA 71.04-1985 準拠の Class G1 ³
	• 銀: 腐食率は 30 日間で 300 Å 未満
¹ ASHRAE 52.2-2008 一般的な換気および空気清浄機器について、微粒子の大きさごとの除	

¹ ASHRAE 52.2-2008 一般的な換気および空気清浄機器について、微粒子の大きさことの除 去効率をテストする方法。 Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.

² 粒子汚染の潮解相対湿度とは、水分を吸収した塵埃が、十分に濡れてイオン導電性を持つ ようになる湿度のことです。

³ ANSI/ISA-71.04-1985。 プロセス計測およびシステム制御のための環境条件: 気中浮遊汚染 物質。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

通信規制の注記

This product is not intended to be connected directly or indirectly by any means whatsoever to interfaces of public telecommunications networks.

本製品は、電気通信事業者の通信回線への直接、またはそれに準ずる方法での接続を目的とするものではありません。

Federal Communications Commission (FCC) statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Industry Canada Class A emission compliance statement

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Australia and New Zealand Class A statement

Attention: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

European Union EMC Directive conformance statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

Attention: This is an EN 55022 Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Responsible manufacturer:

International Business Machines Corp. New Orchard Road Armonk, New York 10504 914-499-1900

European Community contact: IBM Technical Regulations, Department M456 IBM-Allee 1, 71137 Ehningen, Germany Telephone: +49 7032 15-2937 E-mail: tjahn@de.ibm.com

Germany Class A statement

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden: "Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem 『Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)』. Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller: International Business Machines Corp. New Orchard Road Armonk, New York 10504 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist: IBM Deutschland Technical Regulations, Department M456 IBM-Allee 1, 71137 Ehningen, Germany Telephone: +49 7032 15-2937 E-mail: tjahn@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

VCCI クラス A 情報技術装置

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策 を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Korea Communications Commission (KCC) statement

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로 서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목 적으로 합니다.

Please note that this equipment has obtained EMC registration for commercial use. In the event that it has been mistakenly sold or purchased, please exchange it for equipment certified for home use.

Russia Electromagnetic Interference (EMI) Class A statement

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А. В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

People's Republic of China Class A electronic emission statement

中华人民共和国"A类"警告声明

声 明 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Taiwan Class A compliance statement

警告使用者: 這是甲類的資訊產品,在 居住的環境中使用時,可 能會造成射頻干擾,在這 種情況下,使用者會被要 求採取某些適當的對策。
索引

日本語,数字,英字,特殊文字の順に配列されてい ます。なお,濁音と半濁音は清音と同等に扱われて います。

[ア行]

安全と注意 3 イーサネット・コネクター (1U) 15 イーサネット・コネクター (OU) 11 汚染、微粒子およびガス 92 オプションのパッケージ内容 4

[カ行]

回路ブレーカー (OU) 12 回路ブレーカー (1U) 12 ガス汚染 92 環境モニター・プローブ 使用 75 取り付け 76 PDU への接続 42 危険の注記 3 機能、PDU の 8 警告の注記 3 公共サービス・ネットワーク、使用 92 公衆通信ネットワーク、接続 92 構成ユーティリティー、PDU の構成に使用 53 コントロール・ボタン LCD 45 コンポーネントとコントロール 0U PDU の前面 9 1U PDU の前面 12

[サ行]

サポート、入手 85 事項、重要 90 質量 82 重要な注 3 重要の注記 3 仕様、PDU の 81 商標 89 診断データ 86 水平方向に取り付け、ラック・キャビネットに 25 接続、PDU の 環境モニター・プローブへの 42,76 コンソールへの 39 出力装置への 43 接続、PDU の (続き) LAN への 41 接続方法、電源コードの (縦方向ラック・マウント) 19 設定、PDU IP アドレスの 使用、構成ユーティリティーの 55 Web インターフェースの使用 70 ソフトウェアのサービスとサポート 87

[夕行]

縦方向に取り付け、ラック・キャビネットに 18 タイプ 1410 または 9308 ラック・キャビネット 35 タイプ 9307 または 9956 ラック・キャビネット 32 取り付け用のかぎ穴が内蔵された 38 注 3 注記 3,89 electronic emission 93 FCC, Class A 93 粒子汚染 92 電源コンセント 15 電源コンセント LED (OU PDU) 9 電源状況のモニター 49 電磁波放出 Class A の注記 93 電話番号 87 動作モード DIP スイッチ 11, 14 取り付けの要件 3

[ナ行]

入手、ヘルプ 85 入力 LED ディスプレイ (1U PDU) 12

[ハ行]

ハードウェアのサービスとサポート 87<
背面図、PDU の 15
負荷グループ、PDU の 16
部品、PDU に付属の すべての PDU モデル 4
OU PDU モデル 7
IU PDU モデル 5
米国 FCC Class A の注記 93
米国の電磁波放出 Class A の注記 93
ヘルプ、入手 85

[マ行]

メニュー

Configuration Utility 53

メニュー (続き) LCD 45 モニター、電源状況の 49 モニター・プローブ、環境 PDU への接続 42

[ヤ行]

要件、取り付けの 3

[ラ行]

ラック・マウント 水平方向 25
タイプ 1410 または 9308 ラック・キャビネット 35
タイプ 9307 または 9956 ラック・キャビネット 32
縦方向 18
取り付け用のかぎ穴が内蔵されたラック・キャビネット 38
リセット・ボタン 11, 13

С

Class A 電磁波放出の注記 93 CRU 部品番号 79

D

DIP スイッチ 11, 14 Documentation CD 1 Dynamic System Analysis 86

F

FCC Class A notice 93

I

IBM サポート・ライン 87

L

LCD コントロール・ボタン 45 メニュー 45 LED ディスプレイ (0U PDU) 9 入力ディスプレイ (1U PDU) 12

Ρ

PDU 機能 8 質量 82 仕様 81 使用、構成ユーティリティーの 53 正面図のコンポーネントとコントロール (0U) 9 正面図のコンポーネントとコントロール (1U) 12 水平方向に取り付け、ラック・キャビネットに 25 すべてに付属する部品 4 接続、環境モニター・プローブの 42 接続、コンソールの 39 接続、出力装置の 43 接続、LAN への 41 タイプ 1410 または 9308 ラック・キャビネットへの 縦方向の取り付け 35 タイプ 9307 または 9956 ラック・キャビネットへの 縦方向の取り付け 32 縦方向に取り付け、ラック・キャビネットに 18 取り付けの要件 3 取り付け用のかぎ穴が内蔵されたラック・キャビネッ トへの縦方向の取り付け 38 背面図 15 負荷グループ 16 モニター、電源状況の 49 0U モデルに付属する部品 7 1U モデルに付属する部品 5 CRU 部品番号 79 Web インターフェースの開始 59

R

RS-232 コネクター (1U) 14 RS-232 コネクター (OU) 9

W

```
Web インターフェース
環境ページ
表示、状況の 64
変更、構成の 65
システム・ページ
追加、ユーザーの 67
表示、電源管理情報の 67
変更、イベント・アラートの 69
変更、イベント・アラートの 69
変更、スーパーユーザー名とパスワードの 66
変更、日付と時刻の 68
始動 59
ネットワーク・ページ
変更、ネットワーク構成の 70
```

Web インターフェース (続き) ヒストリー・ページ 表示、ヒストリー・ログの 72 ログ・ページ ログ・データの消去と保存 73 「Configuration of IBM DPI (IBM DPI の構成)」ペ ージ 表示 61 「Logs (ログ)」ページ ヒストリー・グラフの表示 73 「Outlet Configuration (コンセントの構成)」ページ 表示 61 「Power Management (電源管理)」ページ アラーム・テーブルの表示 63 「Statistics (統計)」ページ PDU 全体の表示 60 Web サイト 個別設定したサポート 87 サポート・ライン、電話番号 87 資料の注文 86

IBM.®

部品番号: 00FH088

Printed in Japan

(1P) P/N: 00FH088



日本アイ・ビー・エム株式会社 〒103-8510東京都中央区日本橋箱崎町19-21