

索引

あ

異常対策	94
インク・リボン・カートリッジ	13,117
印刷可 / 不可ランプ	49
印刷中の異常	96
印刷濃度調整	75
印刷範囲	110
印刷モード切換え	73
印字開始位置	63
印字ヘッド	6
上マージン (→印字開始位置を参照)	
液晶ディスプレイ (LCD)	50
エミュレーション	80
エラー発生	102
オート・シート・フィーダー (ASF)	8,16

か

拡大文字印刷機能	3
拡張メニュー	52,63
カバーラシメテクダサイ	100
カバーS	5,15
カンジROMエラー	102
ギャップセンサーエラー	102
キャリアー・モーターセンサーエラー	102
切取り位置補正	65
固定レバー	6
コピー能力	106
コマンドエラー	102

さ

サーミスターセンサーエラー	102
事前印刷紙	108
事前セン孔用紙	109
自動用紙厚検出機構	3
処置と回復	99

セレクトモーター・エラー	102
操作パネル	49
操作パネルの異常	95

た

単票用紙	106,110
通常メニュー	51,55
詰換え用インク・リボン	119
データエラー	102
テーブル	19,58
テーブルラアケテクダサイ	100
手差し (→単票用紙の吸入と排出を参照)	
電源コード*	4,22
電源コネクター	5
電源スイッチ	5
電源ランプ	49
トップカット・ランプ	49
トップ・カバー	5
取消しスイッチ	70
トレース・モード	78

な

ネットワーク・ボックス	8,21
ノブ・ランプ	49

は

ブザー	49
プリンター・ケーブル	8,22
プレーキタイマーエラー	102
フロント・カバー	5
フロント・トラクター	6,56

ま

マージン (→印刷範囲を参照)	
ミシン目切り機能	89
ミシン目切り機能の解除	91
メカH/Wエラー	102

や

ユーザ変更	71
用紙ガイド	58
用紙規格	106
ヨウシテンケン	99
用紙の吸入と排出	58
単票用紙	58
連続用紙	55
ASF を使った	61
用紙の切換え	
連続用紙	82
単票用紙から連続用紙	85
連続用紙から単票用紙	83
ASF から手差し	87
ASF から連続用紙	86
用紙の保存	114
ヨウシヨセットシテクダサイ	100
ヨウシヨトリノゾイテクダサイ	100
要点検ランプ	49

ら

ラベル紙	107,113
リア・カバー	5
リア・トラクター	56
リア・ペーパー・フロー・ガイド*	15
連続用紙	106,111

英字

ASF エラー	102
ASF ヲテンケンシテクダサイ	101
OCR フォント文字印刷	3
ROM エラー	102
TOF 初期化メニュー	68
TOF センサーエラー	102



InfoPrint Solutions Company™

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1