

5577用インクリボン 詰替えリボンの交換手順



リボン交換前のご注意

交換の際、取扱を誤るとリボンが飛び出し、修復不可能になりますので、手順に従ってください。

製品にはビニール手袋を付属しておりますので、ご使用くださいますようお願い致します。

古いリボンの取り除き方

1. ロックピンを根元まで差し込みます。


ロックピンはリボン交換時に使用しますので保管してください。

ロックピン



古いリボンの取り除き方

2. ツメを外してフタを矢印の方向にスライドして外します。



古いリボンの取り除き方

3.古いリボンを取り除きます。




新しいリボンのセット方法

- 1-1. リボンケースから、リボンを静かに引き出し、リボン・カートリッジの左右のリボンの通路を通して先端の方までセットしてください。



新しいリボンのセット方法

1-2. リボンケースのセット時に、ローラー部はきちんとローラーの間にリボンを通し、ツイスト部では、リボンを反転させてください。



新しいリボンのセット方法

2-1. ラッパーを取り外します。



リボンが飛び出ないようにリボンケースを押さえ、ゆっくり引き抜いてください。

新しいリボンのセット方法

2-2. リボンケースを取り外します。




リボンケース上の穴から、リボンを指で押さえながら取り外します。

新しいリボンのセット方法


3. フタを取り付けます。

先端から順にかぶせてスライドさせるように取り付けます。



新しいリボンのセット方法

4. ロックピンをはずし、フィードシャフトをまわしてリボンがスムーズに動くことを確かめてください。



新しいリボンのセット方法

5. 交換回数ラベルを1つ塗りつぶしてください。

交換限は4回までです。

