

Información de soporte para Hardware Management Console (HMC), Tipo de máquina (MT) 7063

Para obtener información sobre la IBM® Power Hardware Management Console (HMC), Tipo de máquina (MT - Machine Type) 7063, consulte los siguientes sitios web.

Para servidores basados en el procesador POWER9, consulte:

- Instalación y configuración de la consola de gestión de hardware:
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm
- Servicio de la consola de gestión de hardware (tipo de máquina 7063):
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_7063_kickoff.htm

Para servidores basados en el procesador POWER8, consulte:

- Instalación y configuración de la consola de gestión de hardware:
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm
- Servicio de la consola de gestión de hardware (tipo de máquina 7063):
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm

Esta edición corresponde a los servidores IBM Power Systems que contienen el procesador POWER8 y POWER9 y a todos los modelos asociados.

Printed in USA

© Copyright IBM Corporation 2017, 2018.

GC43-4102-01

(1P) P/N: 02DE012

