

ハードウェア管理コンソール (HMC) (HMC) マシン・タイプ 7063 のサポート情報

IBM Power ハードウェア管理コンソール (HMC) マシン・タイプ (MT) 7063 のサポート情報については、以下の Web サイトを参照してください。

POWER9 プロセッサ・ベースのサーバーの場合は、以下を参照してください。

- ハードウェア管理コンソールのインストールおよび構成:
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm
- ハードウェア管理コンソール・サービス (マシン・タイプ 7063):
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_kickoff.htm

POWER8 プロセッサ・ベースのサーバーの場合は、以下を参照してください。

- ハードウェア管理コンソールのインストールおよび構成:
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm
- ハードウェア管理コンソール・サービス (マシン・タイプ 7063):
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm

本書は、POWER8® プロセッサおよび POWER9™ プロセッサを搭載した IBM® Power Systems サーバーおよびすべての関連モデルに適用されます。

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。本体機器提供後に、追加で電源コード・セットが必要となった場合は、補修用の取扱いとなります。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

Printed in USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2017, 2021.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

GC43-4068-02



(1P) P/N: 03GM261

