

## Informacje na temat wsparcia dla konsoli HMC (Hardware Management Console) MT 7063

---

Informacje na temat wsparcia dla konsoli IBM Power Hardware Management Console (HMC) Machine Type (MT) 7063 dostępne są w następujących serwisach WWW.

Dla serwerów z procesorami POWER9:

- Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC:  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm)
- Serwisowanie konsoli HMC (MT 7063):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_kickoff.htm)

Dla serwerów z procesorami POWER8:

- Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC:  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm)
- Serwisowanie konsoli HMC (MT 7063):  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav\\_7063\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm)

---

To wydanie dotyczy serwerów IBM® Power Systems z procesorami POWER8 i POWER9 oraz wszystkich powiązanych modeli.  
Printed in USA

© **Copyright International Business Machines Corporation 2017, 2021.**

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

GC43-5485-02



(1P) P/N: 03GM262

