

Podporne informacije za tip računalnika (MT) konzole za upravljanje strojne opreme (HMC) 7063

Za podporne informacije o tipu računalnika (MT) konzole za upravljanje strojne opreme (HMC) IBM Power 7063 glejte naslednja spletna mesta.

Za strežnike, ki temeljijo na procesorju POWER9, glejte:

- Nameščanje in konfiguriranje konzole za upravljanje strojne opreme:
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm
- Storitve konzole za upravljanje strojne opreme (tip računalnika 7063):
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_kickoff.htm

Za strežnike, ki temeljijo na procesorju POWER8, glejte:

- Nameščanje in konfiguriranje konzole za upravljanje strojne opreme:
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm
- Storitve konzole za upravljanje strojne opreme (tip računalnika 7063):
www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm

Ta izdaja velja za strežnike IBM® Power Systems s procesorji POWER8 in POWER9 ter za vse povezane modele.

Natisnjeno v ZDA

© **Copyright International Business Machines Corporation 2017, 2021.**

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

GC43-5492-02



(1P) P/N: 03GM270

