

*Informations relatives au support*



La présente édition s'applique aux serveurs IBM® Power Systems dotés du processeur POWER8 et POWER9, ainsi qu'à tous les modèles associés.

Printed in USA

© **Copyright International Business Machines Corporation 2017, 2021.**

---

# Informations relative au support pour la console HMC type 7063

Pour obtenir des informations de support pour la console HMC IBM Power type 7063, consultez les sites Web suivants.

Pour les serveurs dotés du processeur POWER9 :

- Installation et configuration de la console HMC :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hai/p9hai_kickoff.htm)
- Maintenance de la console HMC (type de machine 7063) :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9eav/p9eav_kickoff.htm)

Pour les serveurs dotés du processeur POWER8 :

- Installation et configuration de la console HMC :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hai/p8hai_kickoff.htm)
- Maintenance de la console HMC (type de machine 7063) :  
[www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav\\_7063\\_kickoff.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8eav/p8eav_7063_kickoff.htm)







Référence : 03GM258

GC43-4071-02



(1P) P/N: 03GM258

