



System Storage EXP3000 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, IBM System Storage EXP3000 ürünü ile birlikte gönderilen *IBM Documentation* CD'sindeki *IBM Machine Type 1727 Warranty and Support Information* (IBM Makine Tipi 1727 Garanti ve Destek Bilgileri) belgesinde yer alan “IBM Statement of Limited Warranty” (IBM Sınırlı Garanti Bildirimi) konusunu okuyun.

IBM System Storage EXP3000 ürünü, FCC'nin (Federal Communications Commission) Sınıf A sınırlamalarına uyar. Ayrıntılı bilgi almak için, *IBM Documentation* CD'sindeki *IBM System Storage EXP3000 Installation, User's, and Maintenance Guide* (IBM System Storage EXP3000 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu) içindeki "Electronic emission notice" (Elektronik yayılım notları) başlıklı konuya bakın.

EXP3000 ürününü kurmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın. Daha ayrıntılı bilgi almak için, *Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu*'na bakın.



TEHLİKE

Sistemin üzerinde ya da çevresinde çalışırken, aşağıdaki önlemleri alın:

Elektrik voltajı ve güç, telefon ve iletişim kablolarındaki akım tehlikelidir. Şok hasarından korunmak için:

- Bu birimi güce bağlamak için yalnızca gönderilen güç kablosunu kullanın. Gönderilen güç kablosunu başka bir üründen kullanmayın.
- Hiç bir güç kaynağı düzeneğini açmayın ya da düzeneğe bakım yapmaya çalışmayın.
- Şimşek çakması gibi doğa olaylarının gözlemlendiği koşullarda hiçbir kabloyu takmayın ya da çıkarmayın ya da bu ürünün kuruluş, bakım ya da yeniden yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmeyin.
- Ürün birden çok güç kablosuyla donatılmış olabilir. Zararlı voltajları kesmek için, tüm güç kablolarını çıkarın.
- Tüm güç kablolarını doğru biçimde kablolanmış ve topraklanmış prize takın. Sistem değeri plakasına bakarak prizin uygun voltaj ve faz dönüşünde güç sağladığından emin olun.
- Bu ürüne bağlanacak tüm donatıları doğru biçimde kablolanmış prizlere takın.
- Mümkünse, sinyal kablolarını takıp çıkarırken yalnızca tek bir elinizi kullanın.
- Ateşe, suya ya da yapısal bir zarara maruz kalan hiçbir donatıyı çalıştırmayın.
- Kuruluş ve yapılandırma yordamlarında tersi belirtilmediği sürece aygıt kapaklarını açmadan önce, aygıtla bağlı güç kablolarının, telekomünikasyon sistemlerinin, ağların ve modemlerin bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü ya da bağlı aygıtları kurarken, taşıırken ya da bunların kapaklarını açarken, kabloları aşağıda gösterildiği biçimde takın ya da sökün.

Sökmek için:

1. Tüm aygıtları kapatın (tersi belirtilmedikçe).
2. Güç kablolarını prizden çıkarın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlardan çıkarın.
4. Tüm kabloları aygıtlardan çıkarın.

Takmak için:

1. Tüm aygıtları kapatın (tersi belirtilmedikçe).
2. Tüm kabloları aygıtlara bağlayın.
3. Sinyal kablolarını bağlaçlara takın.
4. Güç kablolarını prize takın.
5. Aygıtları açın.

(D005)

1. EXP3000 ürünüyle birlikte gönderilen *IBM Documentation* CD'sindeki güvenlik bilgilerini okuyun.
2. EXP3000 ürününü raf kabineye takın. EXP3000 ile birlikte gönderilen *IBM Raf Kuruluş Yönergeleri* adlı belgeye bakın.
3. Her iki güç kaynağına güç kablolarını takın ancak EXP3000 ürününü açmayın. EXP3000 ürünü ile birlikte gönderilen raf atlatma güç kabloları IBM raf PDU'larına takılır. EXP3000 ürününü bir IBM PDU ürününe bağlamayacağınız, ülkeye özgü güç kablolarını ayrı olarak satın almalısınız.
4. SAS (Serial Attached SCSI) kablosunun bir ucunu EXP3000 ürününün arkasındaki ESM'nin (environmental services module; ortam hizmetleri modülünün) In (↑) (Giriş) bağlacına takın. SAS kablosu ayrı olarak satın alınmalıdır. SAS kablosunun diğer ucunu RAID denetleyicinizin SAS çıkış bağlacına takın. Denetleyici birden çok EXP3000 ürününün "zincirleme" bağlanmasını destekliyorsa, SAS kablosunun bir ucunu bir EXP3000 ürünündeki

ESM'nin Out (↓) (Çıkış) bağlacına ve diğer ucunu ise başka bir EXP3000 ürünündeki ESM'nin In (↑) (Giriş) bağlacına takarak ek EXP3000 ürünleri kablolayabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak için, *Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu*'ndaki kablolama bilgileri bölümüne bakın.

5. EXP3000 ürününe 4 - 12 adet IBM sabit disk sürücüsü takın (henüz takmadıysanız).

Önemli: Her iki güç kaynağının yedek kipte çalışması için en çok dört adet sabit disk sürücüsü takmanız gerekebilir.

6. EXP3000 ürününün arkasındaki her iki güç kaynağını açın.
7. Anasistem RAID denetleyicisinin takılı olduğu sistemi açın. (EXP3000 ürünü her zaman RAID denetleyicisinin takılı olduğu sistemden önce ya da onunla aynı zamanda açılmalıdır.)
8. Anasistem RAID denetleyicisindeki yönetim yazılımı arabirimi her bir EXP3000 ürünü için bir tanıtıcı belirlemenize olanak tanır. (Denetleyici varsayılan değer olarak bir tanıtıcı sağlar.) EXP3000 tanıtıcısı belirlendikten (ya da gereksinimlerinize göre sıfırlandıktan) sonra, tanıtıcı etiketini ön çerçevenin sağına yapıştırabilirsiniz. Ek bilgi almak için, *Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu*'na bakın.

İkinci Basım (Aralık 2006)

IBM ve System Storage, International Business Machines Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006. Her hakkı saklıdır.

(1P) P/N: 44E7938

