



System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu

Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, *IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu*, *IBM System Storage DS3300 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu* ya da *IBM System Storage DS3400 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu* içindeki “IBM Sınırlı Garanti Bildirimi” başlıklı konuya bakın. Bu belgeler, depolama altsistemi ile birlikte gönderilen *IBM System Storage DS3200, DS3300, and DS3400 Support CD*’si (destek CD’si) içindeki Documentation (Belgeler) klasöründe yer alır.

IBM System Storage DS3200, IBM System Storage DS3300 ve IBM System Storage DS3400 ürünleri, FCC’nin (Federal Communications Commission) Sınıf A sınırlamalarına uyar. Ayrıntılı bilgi almak için *Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu* içindeki "Elektronik yayılım notları"na bakın.

Bu *Kullanma Kılavuzu*’nda IBM System Storage DS3200, DS3300 ya da DS3400 depolama altsisteminin kurulmasına ve yapılandırılmasına ilişkin belgelerin nasıl edinileceği konusunda bilgiler yer alır.

Belgelerin IBM Destek Web sitesinden edinilmesi

Bu *Hızlı Kuruluş Kılavuzu*’nda gönderme yapılan IBM System Storage belgeleri, IBM Support (Destek) Web sitesinde ya da depolama altsistemi ile birlikte gönderilen destek CD’sinde bulunabilir. En güncel belgelere ve IBM Support (Destek) Web sitesindeki teknik güncellemelere ulaşmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın:

1. <http://www.ibm.com/servers/storage/support/> adresine gidin.
2. **Select your product** (Ürününüzü seçin) seçeneğinin altında, **Product Family** (Ürün Ailesi) alanında, **Disk systems** (Disk sistemleri) öğesini tıklayın.
3. **Product** (Ürün) alanında **IBM System Storage DS3200**, **IBM System Storage DS3300** ya da **IBM System Storage DS3400** seçeneklerini tıklayın.
4. **Go** (Git) seçeneğini tıklayın.
5. **Install and Use** (Kur ve kullan) etiketini tıklayın.

Kuruluş ve yapılandırma görevleri ve bilgilerin bulunabileceği yerler

Çizelge 1 içinde, çoğu DS3000 yapılandırmasında ortak olan kuruluş ve yapılandırma görevlerinin sıralı bir listesi sağlanır. DS3000 depolama altsisteminin kurup yapılandırırken, her bir görevin nasıl tamamlanacağını açıklayan belgeleri bulmak için çizelgeye bakın.

Çizelge 1. DS3200, DS3300 ve DS3400 kuruluş ve yapılandırma bilgilerinin ve yordamlarının bulunabileceği yerler

Adım	Kuruluş ya da yapılandırma görevi	Bilginin ya da yordamın bulunabileceği yer
1	Kuruluşun planlanması	• <i>IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i>
2	DS3000 depolama alt sisteminin raf kabinine monte edilmesi	<i>Raf Kuruluş Yönergeleri</i>
3	EXP3000 depolama genişletme biriminin raf kabinine monte edilmesi	

Çizelge 1. DS3200, DS3300 ve DS3400 kuruluş ve yapılandırma bilgilerinin ve yordamlarının bulunabileceği yerler (devamı var)

Adım	Kuruluş ya da yapılandırma görevi	Bilginin ya da yordamın bulunabileceği yer
4	Depolama genişletme birimi SAS kablolarının takılması	• <i>IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i>
5	Anasistem kablolarının takılması	• <i>IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i>
6	Depolama altsisteminin açılması	• <i>IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i>
7	DS3000 ağ ayarlarının yapılandırılması	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
8	Yöneltme yapısı anahtarı (yalnızca Fiber Kanal SAN bağlantısı olanların) bölgelerinin oluşturulması	Anahtarla birlikte gönderilen belgelere bakın.
9	DS3000 Storage Manager yazılımının yönetim istasyonuna kurulması	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
10	Anasisteme, anasistem yazılımı hata durumunda yedek aygıt sürücülere geçişin kurulması	• <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i> • DS3000 Storage Manager çevrimiçi yardım (kuruluş sonrası görevler için)
11	DS3000 Storage Manager yazılımının başlatılması	
12	DS3000 Storage Manager saatinin ayarlanması	
13	DS3000 depolama altsisteminin sağlıklı işletiminin doğrulanması	• <i>IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3300 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i> • <i>IBM System Storage DS3400 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu</i>
14	DS3000 Software Feature Pack anahtarının etkinleştirilmesi	<i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>
15	DS3000 Storage Manager'ın ek özellik tuşlarının etkinleştirilmesi	Aşağıdaki ek özellikleri etkinleştirebilirsiniz: • DS3000 EXP3000 Expansion License • DS3000 FlashCopy Expansion License • DS3000 Volume Copy License • DS3000 Partition Expansion License <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i>

Çizelge 1. DS3200, DS3300 ve DS3400 kuruluş ve yapılandırma bilgilerinin ve yordamlarının bulunabileceği yerler (devamı var)

Adım	Kuruluş ya da yapılandırma görevi	Bilginin ya da yordamın bulunabileceği yer
16	Dizilerin ve mantıksal sürücülerin yapılandırılması	• <i>IBM System Storage DS3000 Storage Manager Version 2 Installation and Support Guide for Microsoft Windows 2003, Linux, and Novell NetWare</i> • DS3000 Storage Manager çevrimiçi yardım (kuruluş sonrası görevler için)
17	Anasistemlerin ve anasistem bölümlerinin yapılandırılması	
18	DS3000 depolama altsistemine anasistem erişimini doğrulama	

İkinci Basım (Ağustos 2007)

IBM ve System Storage, International Business Machines Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Linux, Linus Torvalds'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markasıdır.

Diğer şirket, ürün veya hizmet adları diğerlerinin ticari ya da hizmet markaları olabilir.

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. Her hakkı saklıdır.

(1P) P/N: 44W3967

