



**Lenovo Inventory Tool for
Microsoft System Center Configuration Manager
リリース情報**

バージョン 6.0



**Lenovo Inventory Tool for
Microsoft System Center Configuration Manager
リリース情報**

バージョン 6.0

注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、特記事項に記載されている情報をお読みください。

版についての注意事項

本版は、Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

© Copyright Lenovo 2014, 2015.

Portions © Copyright IBM Corporation 2014.

目次

本書について	v
規則および用語	v
情報リソース	vii
PDF ファイル	vii
World Wide Web リソース	vii
第 1 章 本リリースについて	1
試用ライセンス・サポート	1
プレミアム・フィーチャー	1

第 2 章 既知の制限	3
制限	3
既知の問題および回避策	3
特記事項	5
商標	7
重要事項	9

本書について

これらのリリース情報には、Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 の最新情報が記載されています。

規則および用語

太字の「注」、「重要」、または「注意」で始まっているパラグラフは、重要な情報を強調する特定の意味を持つ注意書きです。

注: これらの特記事項は、重要なヒント、ガイダンス、およびアドバイスを提供します。

重要: これらの 特記事項は、不都合なまたは困難な状態を避けるために役立つ情報またはアドバイスを提供します。

重要: また、これらの特記事項は、プログラム、デバイス、またはデータへの考えられる 損傷を示します。損傷が起こりうる指示または状態の前には警告通知が表示されます。

下の表に、本書で使用されている一部の用語、頭字語、および省略語についての説明があります。

表 1. 用語と頭字語

用語/頭字語	定義
MSCCM	Microsoft® System Center Configuration Manager
SCCM	System Center Configuration Manager
WSUS	Windows Server® Update Services
UXSPi	UpdateXpress System Pack Installer
UXSP	UpdateXpress System Pack
SSL	Secure Sockets Layer

情報リソース

Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 に関する追加情報は、製品文書や WWW で検索できます。

PDF ファイル

PDF 形式で提供されている資料を表示および印刷します。

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDF ファイルを表示または印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。コピーを Adobe Reader Web サイトからダウンロードできます。

PDF ファイルの表示と印刷

Web 上にある PDF ファイルは、すべて表示または印刷が可能です。各資料の最新版は、製品のダウンロード・ページで入手可能です。資料ごとの製品ページを見つけるには、このリンク (Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center Configuration Manager - Lenovo x86 サーバー) をクリックしてください。

- Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 リリース情報
- Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 ユーザーズ・ガイド

World Wide Web リソース

以下の Web ページには、IBM® System x、Lenovo BladeCenter® サーバー、およびシステム管理ツールの理解、使用、およびトラブルシューティングに役立つリソースが用意されています。

Microsoft Systems Management Solutions for Lenovo Servers の Lenovo Web サイト

Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center

Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 用の最新のダウンロードを見つけます。

Lenovo Systems テクニカル・サポート・サイト

公式 Lenovo サポート・ホーム.

IBM ハードウェアおよびシステム管理ソフトウェアのサポートを見つけます。

IBM Systems Management ソフトウェア: ダウンロード・ソフトウェア登録

Lenovo XClarity ソリューションでのシステム管理

IBM Systems Director などの IBM システム管理ソフトウェアをダウンロードします。

Lenovo ServerProven® ページ

Lenovo ServerProven: ハードウェア、アプリケーション、およびミドルウェアの互換性

Lenovo ServerProven: BladeCenter 製品の互換性

IBM System x、Lenovo BladeCenter、および IBM IntelliStation® ハードウェアとのハードウェア互換性に関する情報を入手します。

Microsoft System Center Configuration Manager ページ

TechNet ライブラリー: Configuration Manager 2007

第 1 章 本リリースについて

このセクションのトピックには、現行リリースに特定の情報が含まれています。

試用ライセンス・サポート

この製品を初めてインストールしたときに、アクティブ化されている製品ライセンスがない場合は、試用ライセンスが自動的にアクティブ化されます。

試用ライセンスは、アクティブ化されると、90 日間有効になります。試用期間を最大限に活用できるようにシステム時間が正しいことを確認してください。Lenovo Inventory Tool は有料の製品です。このツールは、システム・ハードウェア、メモリー、BIOS/UEFI、ドライバー、IMM 構成およびオプション (LSI、Qlogic、Brocade、Broadcom、Mellanox、Emulex など) のインベントリーを提供できます。

試用ライセンスでは、少数の基本インベントリー・オプションのみ (システム概要、メモリー、BIOS/UEFI など) が使用可能になります。その他のプレミアム・フィーチャーを使用可能にするには、製品ライセンスがアクティブ化された後に、「スタート」メニューから Lenovo Inventory Tool サーバー構成を実行する必要があります。

プレミアム・フィーチャー

The premium features are available when the Lenovo Inventory Tool installation is registered with the Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center, v4.0 or later license. アクティベーション・ライセンスの購入については、Lenovo 担当員または Lenovo ビジネス・パートナーにお問い合わせください。

v4.0 以降の有効な製品ライセンスによって使用可能になる有料の機能には、SCCM サーバーを構成することにより、ドライバー、IMM 構成、およびオプション (LSI、Qlogic、Brocade、Broadcom、Mellanox、Emulex など) の Lenovo ハードウェア・インベントリーを収集する機能が含まれます。

第 2 章 既知の制限

このセクションでは、Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 の制限、問題、および回避策について説明します。

制限

Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 には以下の制限が該当します。

アンインストールを確認するウィンドウが、インストール・プログラムの処理バーに妨害されることがあります。

問題: システム制御パネルから製品をアンインストールする際、アンインストール・プロセスの終わりで確認ウィンドウが開きますが、処理バーによってアンインストールの確認が妨げられます。

考えられる解決策:

- 下にあるアンインストール確認ウィンドウをクリックしてアクティブにし、「OK」をクリックしてアンインストールを完了します。
- 「スタート」メニューからアンインストール・ショートカット・オプションを使用して製品をアンインストールします。この方法では、確認メッセージ・ウィンドウは妨害されません。

既知の問題および回避策

Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 には、以下の既知の問題および回避策が適用されます。

のインストールまたは修復時に構成が失敗する**Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0**

問題: 「**Installation** (インストール)」ディレクトリー内の SysMgmt.InventoryTool.ServerConfig.exe ファイルが削除されているため、Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 が SCCM を構成して sms_def.mof を変更できない。

考えられる解決策:

Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 をアンインストールした後、sms_def.mof 内のすべての Lenovo Inventory Tool for Microsoft System Center, v6.0 クラスを再インストールまたは削除し、その後で修復を試みます。この mof ファイルは %SystemDrive%\Program Files (x86)\Microsoft Configuration Manager\inbox\clfiles.src\hinv にあります。このクラスの先頭と末尾には、次のように特殊な形をしています。

```
/*  
*****  
IBM UIM INVENTORY TOOL CLASSES - BEGIN (DON'T PUT YOUR OWN CLASSES INSIDE)  
*****  
*/
```

```

[SMS_Report(TRUE),
SMS_Group_Name("IBM Inventory Tool State"),
SMS_Class_ID("IBM|INVENTORYTOOLSTATE|1.0"),
SMS_Namespace(FALSE),
Namespace(" . root ibmuiminv")]
class IBMUIMINV_INVENTORYTOOLSTATE : SMS_Class_Template
{
[SMS_Report (TRUE), key]
datetime Time;
[SMS_Report (TRUE)]
string State;
};
.....
//*****
//* IBM UIM INVENTORY TOOL CLASSES - END (DON'T PUT YOUR OWN CLASSES INSIDE)
//*****

```

特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、または サービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の 製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が 禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、 改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、 自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

Lenovo、Lenovo ロゴ、Flex System、System x、および NeXtScale® System は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

インテル、および Intel Xeon は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Internet Explorer、Microsoft、および Windows は、Microsoft グループの商標です。

Linux は、は、Linus Torvalds 氏の登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

重要事項

プロセッサの速度とは、マイクロプロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハード・ディスクの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なります。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります、ユーザー・マニュアル またはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

lenovo®

Printed in Japan