



System i

Redes

Iniciación a las comunicaciones de System i

Versión 6 Release 1





System i

Redes

Iniciación a las comunicaciones de System i

Versión 6 Release 1

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que hace referencia, lea la información del apartado "Avisos", en la página 105.

Esta edición atañe a la versión 6, release 1, modificación 0 de IBM i5/OS (producto número 5761-SS1) y a todos los releases y modificaciones ulteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones. Esta versión no se ejecuta en todos los modelos de sistema con conjunto reducido de instrucciones (RISC) ni tampoco se ejecuta en los modelos CISC.

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2008. Reservados todos los derechos.

Contenido

Iniciación a las comunicaciones de

System i 1

Novedades de la V6R1	1
Archivo PDF de Iniciación a las comunicaciones de System i	1
Conceptos sobre redes	2
APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking)	2
Comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC)	3
Peticiónario de unidad lógica dependiente	3
Direccionamiento de alto rendimiento	4
Arquitectura de red de sistemas	6
TCP/IP	6
Configurar el servidor iSeries para las comunicaciones	6
Crear una descripción de interfaz de red	6
Crear una descripción de servidor de red	6
Crear una descripción de línea	6
Optimizar el rendimiento de las comunicaciones	7
Mejorar el rendimiento de la red de área amplia	7
Mejorar el rendimiento de la red de área local	10
Mejorar el rendimiento de la vía de acceso a datos	12
Aplicaciones de comunicaciones	20
Aplicaciones APPC escritas por el usuario	20
Gestión de datos distribuidos	20
Consideraciones sobre el rendimiento de las interfaces de programación de aplicaciones	21
Comunicación con un sistema principal	23
Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un sistema principal	23
Configurar el DLUR (peticiónario de unidad lógica dependiente)	37
Comunicar con un servidor iSeries remoto	38
Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto	38
Coordinar los parámetros de descripción de controlador del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto	41
Coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto	42
Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries	44
Comunicación con un controlador de estación de trabajo remota	48
Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un controlador 5494	48
Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un controlador 3x74	58
Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de finanzas	63
Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta	68
Estándares comunes de red	79

Estándares de red de área local	79
Estándares de red de área amplia	81
Resolver problemas de comunicaciones	84
Visualizar colas de mensajes para resolver problemas de comunicaciones	84
Visualizar las anotaciones de actividad del producto para resolver los problemas de comunicaciones	85
Visualizar la impresión de las anotaciones de error para resolver los problemas de comunicaciones	85
Utilizar el rastreo de comunicaciones para resolver problemas de comunicaciones	86
Utilizar las anotaciones de problemas del sistema para resolver problemas de comunicaciones	90
Utilizar la información de estado para resolver problemas de comunicaciones	90
Utilizar códigos de razón para resolver problemas de comunicaciones	91
Consideraciones sobre el ajuste del sistema durante la recuperación de errores	93
Utilizar los mensajes de error como ayuda en la recuperación de errores	93
Información de consulta	93
Detalles del ejemplo: conexión de iSeries con servidor de sistema principal a través de una línea SDLC no conmutada	94
Detalles del ejemplo: conexión de iSeries con servidor de sistema principal a través de una línea Token Ring	94
Detalles del ejemplo: soporte DLUR del servidor iSeries con conexión al servidor de sistema principal	95
Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con APPN a VTAM	96
Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries al servidor iSeries mediante X.25	97
Detalles del ejemplo: conexión de servidor iSeries con servidor iSeries mediante SDLC	98
Detalles del ejemplo: conexión de servidor iSeries con servidor iSeries mediante acceso telefónico automático de una vía	99
Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con servidor iSeries mediante Enterprise Extender (HPRIP)	101
Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con una unidad de control 3174	102
Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con la LU0 4690 a través de una red Token Ring	103
Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con el igual 4690 a través de una red Token Ring	103

Apéndice. Avisos. 105

Información sobre interfaces de programación . . .	107	Términos y condiciones	107
Marcas registradas.	107		

Iniciación a las comunicaciones de System i

El servidor iSeries puede utilizar muchas tecnologías de red diferentes. Los protocolos soportados son TCP/IP, APPC, APPN, HPR y comunicaciones de estación de trabajo remota, asíncrona y síncrona en binario.

La configuración de las comunicaciones del iSeries se lleva a cabo creando manual o automáticamente un conjunto de objetos de configuración que representan los sistemas locales y remotos que se van a comunicar. Los tipos de objetos creados para una configuración de comunicaciones dependen del tipo de comunicaciones que se configure.

Novedades de la V6R1



Información acerca de las novedades o cambios significativos de la información del temario Iniciación a las comunicaciones de System i.

Nueva forma de especificar el tiempo de espera

Para evitar el problema de la integridad de los datos, APPC (Comunicación Avanzada Programa a Programa) espera un acuse de recibo por parte del sistema remoto después de enviar la señal DETACH para finalizar la transacción. Ahora puede configurar el tiempo de espera mediante las áreas de datos QACRETRY y QACINTERVL de la biblioteca QGPL. Para obtener información detallada, consulte el apartado "Consideraciones sobre el rendimiento de las interfaces de programación de aplicaciones" en la página 21.

Cómo visualizar las novedades o cambios

Para facilitar la visualización de los cambios técnicos, Information Center utiliza:

- La imagen  para marcar dónde empieza la información nueva o cambiada.
- La imagen  para marcar dónde termina la información nueva o cambiada.

En los archivos PDF, puede que observe barras de revisión (|) en el margen izquierdo de la información nueva y cambiada.

Para buscar más información relacionada con las novedades o cambios de este release, consulte el Memorándum para los usuarios.

Archivo PDF de Iniciación a las comunicaciones de System i

Puede visualizar e imprimir un archivo PDF de esta información.


Para ver o descargar la versión PDF, seleccione Iniciación a las comunicaciones de System i (alrededor de 2180 KB).

Cómo guardar archivos PDF

Si desea guardar un archivo PDF en su estación de trabajo para verlo o imprimirlo:

1. Pulse con el botón derecho del ratón el enlace del PDF en el navegador.
2. Pulse la opción que guarda el PDF localmente.
3. Navegue hasta el directorio en el que desea guardar el archivo PDF.
4. Pulse **Guardar**.

Cómo descargar Adobe Reader

Para poder ver o imprimir archivos PDF, debe instalar Adobe Reader en su sistema. Puede descargar una copia gratuita desde el sitio Web de Adobe (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Conceptos sobre redes

Si desea más información acerca de los conceptos relativos a la redes, consulte estos temas.

APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking)

Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) es un tipo de soporte de comunicaciones de datos proporcionado por el sistema iSeries. El soporte APPN direcciona los datos entre dos o más sistemas avanzados programa a programa de una red. No es necesario que los sistemas estén conectados directamente en la misma red o en redes adyacentes.

El soporte APPC/APPN maneja todos los requisitos de protocolo SNA cuando el sistema se comunica con un sistema remoto que utiliza las arquitecturas de tipo sesión de unidad lógica (LU) 6.2 y de tipo nodo 2.1. El sistema remoto puede ser cualquiera de los sistemas siguientes:

- Sistema iSeries
- System/36
- System/38
- IBM Personal Computer
- Displaywriter
- Series/1
- Sistema de administración 5520
- RISC System/600 (sistema con conjunto reducido de instrucciones)
- DPPX/370 (Distribute Processing Programming Executive)
- Uno de los sistemas principales siguientes:
 - System/370
 - System/390
 - Procesador 30XX
 - Procesador 43XX
 - Sistema 9370
 - Otro sistema que soporte el nivel de arquitectura adecuado

El soporte APPN del iSeries constituye una mejora de la arquitectura de tipo nodo 2.1 SNA que suministra funciones de red. Estas mejoras son fáciles de utilizar, dinámicas y proporcionan el control de la red a los sistemas iguales que forman la red. APPN ofrece las siguientes funciones avanzadas:

- Servicio de directorio distribuido.
- Selección dinámica de rutas en función de los valores especificados por el usuario.
- Direccionamiento de sesiones intermedias.
- Direccionamiento de datos utilizando prioridades de transmisión.

A excepción del direccionamiento de sesiones intermedias, el direccionamiento de alto rendimiento (HPR) se basa en estas funciones de APPN.

Conceptos relacionados

“Direccionamiento de alto rendimiento” en la página 4

El *direccionamiento de alto rendimiento* (HPR) es una adición a Advanced Peer-to-Peer Networking

(APPN). HPR mejora el rendimiento y la fiabilidad del direccionamiento de datos de APPN, especialmente al utilizar enlaces de bajo índice de error y alta velocidad.

Comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC)

Comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC) es un soporte de comunicaciones de datos que permite que los programas de un servidor iSeries se comuniquen con los programas de otros sistemas que tengan soporte de comunicaciones compatible.

APPC en el sistema iSeries proporciona una interfaz de programación de aplicaciones a las arquitecturas de tipo unidad lógica (LU) 6.2 y tipo nodo 2.1 de la arquitectura de red de sistemas (SNA).

El soporte APPC maneja todos los requisitos del protocolo SNA cuando el sistema se comunica con un sistema remoto que utiliza las arquitecturas de tipo LU 6.2 y tipo nodo 2.1. Puede conectar su sistema a cualquier otro sistema que soporte la interfaz de programa APPC. Los programas de aplicación APPC también pueden comunicarse por las líneas mediante TCP/IP.

El soporte APPC del iSeries maneja el protocolo necesario para la comunicación entre un programa de aplicación que se ejecuta en el sistema iSeries y una aplicación que se ejecuta en un sistema remoto. El protocolo consiste en un conjunto de verbos comunes a los sistemas local y remoto de una red. Sin embargo, la forma en que cada uno de los sistemas proporciona una interfaz de programa para los verbos puede ser distinta.

El sistema iSeries proporciona las siguientes interfaces de programa:

- La interfaz de archivo ICF (función de comunicaciones intersistemas). En ICF, los verbos de LU 6.2 se ejecutan utilizando palabras clave de especificaciones de descripción de datos (DDS) y formatos suministrados por el sistema.
- La interfaz de llamada de comunicaciones de interfaz común de programación (CPI). Los verbos de LU 6.2 se ejecutan utilizando llamadas de comunicaciones CPI.
- La interfaz de archivo CICS. En el soporte de CICS/400, los verbos de LU 6.2 se ejecutan utilizando mandatos EXEC CICS.
- La interfaz de programación de aplicaciones (API) de sockets. Para la API de sockets, los verbos de LU 6.2 se ejecutan utilizando las funciones de socket.

El soporte APPC también maneja las funciones de red y permite a los sistemas iguales de una red iniciar y finalizar sesiones sin un sistema principal de control.

El soporte APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) de iSeries es una mejora de la arquitectura de tipo nodo 2.1. APPN proporciona funciones de red adicionales, como por ejemplo la búsqueda en directorios distribuidos, la selección dinámica de rutas, el direccionamiento de sesiones intermedias, la creación y el inicio de ubicaciones remotas y el direccionamiento de datos utilizando prioridades de transmisión.

El direccionamiento de alto rendimiento (HPR), creado a partir de APPN, constituye una mejora de APPN que hace posible una mayor disponibilidad y persistencia en las caídas de la red.

Peticionario de unidad lógica dependiente

El *peticionario de unidad lógica dependiente* (DLUR) ofrece a las unidades lógicas secundarias (LU 0, 1, 2 y 3) un punto de entrada a la red APPN. El soporte del DLUR da la apariencia de tener una conexión adyacente con VTAM (Virtual Telecommunications Access Method), pero permite atravesar la red APPN mediante nodos intermedios.

El DLUR soporta los controladores, las pantallas y las impresoras siguientes:

- Dispositivos de sistema principal, entre ellos la emulación 3270 (*EML), la entrada de trabajos remota (*RJE) y las comunicaciones programa a programa (*PGM).

- Dispositivos de comunicación en sentido inverso de paso a través SNA.
- Dispositivos de pantalla DHCF.
- Dispositivos de impresora y pantalla NRF.
- Dispositivos SNUF (DSNX).

Los flujos SSCP-PU y SSCP-LU normales para unidades lógicas dependientes se encapsulan en un conducto de punto de control-servidor (CP-SVR). Este conducto consta de dos sesiones LU 6.2:

- Enviar
- Recibir

En el extremo primario del conducto se encuentra un servidor de unidades lógicas dependientes (DLUS). En el extremo secundario del conducto se encuentra un DLUR. El DLUS y el DLUR soportan la activación y desactivación de unidades físicas (PU) y unidades lógicas (LU) dependientes en la red APPN. El conducto consta de un par de conversaciones de LU 6.2 donde dos aplicaciones APPC (el DLUR y el DLUS) intercambian flujos SSCP SNA dependientes. Los flujos se encapsulan en una variable GDS (corriente de datos general) y se envían en registros lógicos de LU 6.2. El par de conversaciones utilizadas para transmitir los flujos SNA encapsulados se denomina conducto CP-SVR.

Tareas relacionadas

“Configurar el DLUR (peticionario de unidad lógica dependiente)” en la página 37

El petionario de unidad lógica dependiente (DLUR) ofrece a las unidades lógicas secundarias y dependientes (LU 0, 1, 2 y 3) un punto de entrada a la red APPN. El soporte del DLUR da la apariencia de tener una conexión adyacente con VTAM (Virtual Telecommunications Access Method), pero permite atravesar la red APPN mediante nodos intermedios.

Referencia relacionada

“Configurar las descripciones de dispositivo” en la página 38

Puede crear las descripciones de dispositivo mediante el mandato Crear descripción de dispositivo (CRTDEV DSP).

Direccionamiento de alto rendimiento

El *direccionamiento de alto rendimiento* (HPR) es una adición a Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN). HPR mejora el rendimiento y la fiabilidad del direccionamiento de datos de APPN, especialmente al utilizar enlaces de bajo índice de error y alta velocidad.

A fin de dar soporte a los recursos de comunicaciones de alta velocidad, es preciso efectuar determinados cambios en la arquitectura APPN. Estos cambios permiten que la conmutación en nodos intermedios se realice en una capa inferior y una conmutación más rápida que en el soporte APPN base. El direccionamiento HPR cambia el direccionamiento de sesiones intermedias de APPN existente utilizando el direccionamiento automático de red (ANR), que minimiza los requisitos de almacenamiento y proceso en los nodos intermedios. Cada uno de los paquetes de salida tiene una vía predeterminada en la red de modo que no es necesario que los nodos de direccionamiento intermedios almacenen información acerca de las sesiones de HPR que fluyen por ellos. Los nodos de direccionamiento intermedios de HPR direccionan los datos a partir de la información que contiene el paquete.

Enterprise Extender (SNA a través de redes IP mediante HPR)

Enterprise Extender es una arquitectura de red que permite que las aplicaciones de arquitectura de red de sistemas (SNA) se ejecuten a través de redes IP mediante el direccionamiento de alto rendimiento (HPR). Este es el procedimiento preferido para ejecutar aplicaciones SNA por redes IP con adaptadores de entrada/salida (IOA) de comunicaciones como Gigabit Ethernet, ya que no se necesita un procesador de entrada/salida (IOP) para estos IOA y, por lo tanto, no soportan SNA de manera nativa. Es aconsejable utilizar Enterprise Extender en lugar de AnyNet.

Enterprise Extender utiliza los siguientes conjuntos de opciones de HPR: 1401, 1402, 2006 y 2009. A continuación se describen estos conjuntos de opciones, así como el 1400.

La función HPR puede operar en una arquitectura base o en la arquitectura base con opciones incorporadas. La opción Torre RTP (protocolo de transporte rápido) tiene algunas posibilidades de rendimiento que no están disponibles en la opción básica. A continuación se ofrece una descripción más minuciosa de qué opción de arquitectura es la más apropiada.

- **Opción base de HPR** (conjunto de opciones 1400): su función primaria consiste en proporcionar el direccionamiento automático de red (ANR). Los productos que solo utilizan esta función pueden participar como nodos intermedios en una o varias conexiones RTP. Este tipo de implementación no puede ser un punto final de una conexión RTP. Una adición a la opción base es la recuperación en caso de error a nivel de enlace de HPR. Un sistema que soporta enlaces de alta velocidad no siempre necesita la recuperación de errores a nivel de enlace. Es opcional porque, cuando se elimina la recuperación en caso de error a nivel de enlace, las comunicaciones pueden ser más rápidas al utilizar la transmisión de datos de alta calidad.
- **Opción de torre RTP** (conjunto de opciones 1401): las implementaciones que soportan esta opción pueden actuar como punto final y son capaces de transportar tráfico de sesiones de unidad lógica a unidad lógica (sesiones de LU a LU) por redes HPR mediante conexiones RTP. Una conexión RTP solo puede establecerse entre dos sistemas que soporten el protocolo RTP. Es decir, solo puede haber una combinación de sistemas en la vía de acceso de una determinada conexión RTP a través de la red (sistemas que solo soporten la opción base de HPR y sistemas que soporten la opción de torre HPR). Sin embargo, como mínimo dos puntos finales de la vía de acceso deben dar soporte a la opción de torre HPR; de lo contrario, se utiliza APPN.

Nota: Una implementación que tenga la opción de torre RTP también soporta la opción base. Estos sistemas pueden ejecutarse como sistemas intermedios de la vía.

- **Opción de flujos de control por torre RTP** (conjunto de opciones 1402): esta opción provoca sesiones entre puntos de control (sesiones CP a CP) y hace que los mensajes de configuración de rutas fluyan por conexiones RTP especiales. Las sesiones CP a CP se establecen entre pares de nodos adyacentes y se utilizan para difundir los flujos de la topología a toda la red, para que así todo nodo tenga la topología de toda la red almacenada en su base de datos de topología. Los *mensajes de configuración de rutas* son mensajes de petición y respuesta que se emplean para obtener información sobre una ruta a través de la cual se establece una conexión RTP. La petición de configuración de ruta se envía del nodo origen al nodo destino siguiendo la ruta exacta que hay que utilizar. se detiene en cada nodo intermedio que se encuentra por el camino para reunir información asociada a la vía de reenvío. La respuesta de configuración de ruta la devuelve el nodo destino después de recibir la petición de configuración de ruta. La respuesta sigue el mismo camino que la petición (en sentido contrario) y se detiene en cada nodo intermedio del camino para reunir información sobre el camino de vuelta. Cuando el nodo origen recibe la respuesta, utiliza la información para establecer una nueva conexión RTP o para redireccionar una conexión existente.
- **Opción de soporte de control de enlace de datos lógico (LDLC)** (conjunto de opciones 2006): LDLC es un tipo de control de enlace lógico (LLC) definido para utilizarse con redes HPR junto con la opción Flujos de control por torre RTP (conjunto de opciones 1402) por enlaces fiables que no exijan recuperación en caso de error a nivel de enlace. LDLC solo se utiliza para los enlaces Enterprise Extender.
- **Opción de control de enlace de datos (DLC) de IP nativo** (conjunto de opciones 2009): IP nativo es una opción de DLC que se emplea con los conjuntos de opciones 1400, 1401, 1402 y 2006 para aprovechar las ventajas de las funciones APPN y HPR, tales como la clase de servicio (COS) y el control de flujo y congestión basado en la frecuencia adaptativa en el entorno IP. Este conjunto de opciones contiene soporte para los enlaces Enterprise Extender.

Conceptos relacionados

“APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking)” en la página 2

Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) es un tipo de soporte de comunicaciones de datos proporcionado por el sistema iSeries. El soporte APPN direcciona los datos entre dos o más sistemas

avanzados programa a programa de una red. No es necesario que los sistemas estén conectados directamente en la misma red o en redes adyacentes.

Arquitectura de red de sistemas

En las redes IBM, la *arquitectura de red de sistemas* (SNA) es la descripción de la estructura lógica, los formatos, los protocolos y las secuencias operativas que se utilizan para transmitir información y controlar la configuración y operación de las redes.

APPC, APPN y HPR son algunos ejemplos de los protocolos incluidos en SNA. Se pueden utilizar para conectar el servidor iSeries con otros sistemas IBM o no IBM, para conectar controladores remotos y para mantener un alto nivel de seguridad en el sistema.

TCP/IP

TCP/IP es un conjunto de protocolos de red que permite a los sistemas compartir recursos e intercambiar información a través de una red.

TCP/IP permite a los sistemas principales comunicarse entre sí independientemente de la ubicación física, el sistema operativo o el medio de red del sistema principal o el usuario. TCP/IP opera en muchos entornos de red distintos, entre ellos Internet y las intranets corporativas.

Conceptos relacionados

Configuración de TCP/IP

Configurar el servidor iSeries para las comunicaciones

Dependiendo del tipo de hardware, debe realizar estas tareas para configurar el servidor iSeries para las comunicaciones.

Crear una descripción de interfaz de red

Los valores de configuración de una red frame relay están contenidas en una descripción de interfaz de red.

Para crear una descripción de interfaz de red, siga estos pasos:

1. Escriba CRTNWIFR (Crear interfaz de red, red frame relay) y pulse F4.
2. Utilice la información de ayuda en línea para elegir los valores correctos de los parámetros.
3. Pulse Intro. Se crea la descripción de interfaz de red.

Crear una descripción de servidor de red

La descripción de servidor de red incluye parámetros de software de servidor, descripciones de protocolo de red y definiciones de equipo de comunicaciones adjunto (tales como descripciones de líneas).

Para crear una descripción de servidor de red, siga estos pasos:

1. Escriba el mandato Crear descripción de servidor de red (CRTNWSD) en la línea de mandatos del sistema iSeries y pulse F4.
2. Utilice la información de ayuda en línea para elegir los valores correctos de los parámetros.
3. Pulse Intro. Se crea la descripción de servidor de red.

Crear una descripción de línea

Las descripciones de línea describen la conexión de la línea física y el protocolo de enlace de datos que se utilizará entre el servidor iSeries y la red.

Para crear descripciones de línea, siga estos pasos:

1. Escriba el mandato adecuado de entre la lista que figura a continuación en la línea de mandatos del sistema iSeries y pulse F4. El mandato que escriba dependerá del tipo de línea que esté creando.
 - Crear descripción de línea (Ethernet) (CRTLINETH)
 - Crear descripción de línea (Interfaz de datos distribuidos (DDI)) (CRTLINDDI)
 - Crear descripción de línea (Frame Relay) (CRTLINFR)
 - Crear descripción de línea (Control síncrono de enlace de datos (SDLC)) (CRTLINS DLC)
 - Crear descripción de línea (Token Ring) (CRTLINTRN)
 - Crear descripción de línea (Inalámbrica) (CRTLINWLS)
 - Crear descripción de línea (X.25) (CRTLINX25)
 - Crear descripción de línea (Comunicaciones asíncronas) (CRTLINASC)
 - Crear descripción de línea (Comunicaciones síncronas binarias) (CRTLINBSC)
 - Crear descripción de línea (Comunicaciones por fax) (CRTLINFAX)
 - Crear descripción de línea (Comunicaciones de red) (CRTLINNET)
 - Crear descripción de línea (Comunicaciones de protocolo punto a punto) (CRTLINPPP)
 - Crear descripción de línea (Comunicaciones de control de enlace de datos twinaxiales) (CRLINTDLC)
2. Utilice la información de ayuda en línea para elegir los valores correctos de los parámetros.
3. Pulse Intro. Se crea la descripción de línea.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema principal” en la página 23

Debe coordinar los parámetros de la descripción de línea del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

“Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto” en la página 38

Debe coordinar los parámetros de descripción de línea entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de línea para sistemas iSeries locales y remotos.

Optimizar el rendimiento de las comunicaciones

Son muchos los factores que pueden afectar al rendimiento de los programas de aplicación del iSeries. Para conseguir el mejor rendimiento con su entorno de comunicaciones concreto, consulte estos temas.

Mejorar el rendimiento de la red de área amplia

Para optimizar el rendimiento del sistema iSeries para las redes de área amplia, lleve a cabo las tareas siguientes.

- Reduzca el número total de tramas utilizando tramas de mayor tamaño.
- A fin de sacar partido de estos grandes tamaños de trama, modifique el parámetro MAXFRAME de la descripción de línea (LIND) para reflejar el valor máximo. Para X.25, aumente los parámetros DFTPKTSIZE y MAXFRAME hasta que adquieran el valor máximo.
- Configure una línea de la WAN como dúplex a fin de obtener una mayor productividad para las aplicaciones que pueden aprovechar esta modalidad. Esto también puede proporcionar una mayor productividad para varios usuarios.
- Incremente frame relay hasta su capacidad.

La velocidad de datos para un protocolo determinado puede aumentar al incrementar el tamaño de trama. En estas circunstancias, la unidad central de proceso (CPU) y el procesador de entrada/salida

(IOP) no realizan tanto proceso. Al existir menos tramas y de mayor tamaño también se utiliza la línea de comunicaciones con mayor eficacia (mayor velocidad de datos efectiva) al reducirse los bytes generales del sistema y las inversiones de línea.

Ajustar los protocolos de WAN para un rendimiento óptimo de las comunicaciones

Los protocolos de la red de área amplia (WAN) afectan al rendimiento de las comunicaciones en el servidor iSeries.

Utilizaremos el protocolo X.25 a modo de ejemplo. Para cada controlador de comunicaciones X.25, el servidor iSeries tiene algunas limitaciones de proceso para la línea, la velocidad de línea y el número total de circuitos virtuales que pueden utilizarse. Puede reducirse la degradación del rendimiento respetando estas limitaciones.

Frame relay tiene un rendimiento equivalente sobre RS449, X.21 y V.35 en iguales condiciones y velocidades de línea. El rendimiento de frame relay (tiempo de CPU) es parecido al de SDLC (control síncrono de enlace de datos) o algo mejor. Para las aplicaciones de grandes transferencias debidamente ajustadas, la CPU y el IOP no tienen ningún problema al utilizar la velocidad de línea hasta su capacidad.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Ajustar la velocidad de línea WAN para un rendimiento óptimo de las comunicaciones

En muchos casos, la línea de comunicaciones es el elemento que contribuye en mayor medida al tiempo de respuesta global en la red de área amplia (WAN). Por consiguiente, debe planificar y gestionar su rendimiento cuidadosamente. En general, la consideración fundamental para obtener el mejor rendimiento es tener la velocidad de línea adecuada.

Para ajustar la velocidad de línea para la red de área amplia, efectúe las tareas siguientes:

- Compruebe la diferencia de rendimiento entre utilizar semidúplex y utilizar dúplex en la descripción de línea.
- En el caso de los entornos interactivos, mantenga el uso de la línea por debajo del 30% para mantener tiempos de respuesta previsibles y coherentes. Si el uso de la línea supera el 50%, habitualmente se incrementa el tiempo de respuesta. El uso de la línea puede medirse con las herramientas de rendimiento del sistema iSeries.
- En el caso de entornos de grandes transferencias, o de entornos en que solo un pequeño número de usuarios comparten una línea, aumente el uso de la línea para hacer posibles tiempos de respuesta aceptables.
- El uso de la CPU para el soporte T1 fraccionario y para otras conexiones WAN de alta velocidad es parecido al de cualquier otra línea que lleve a cabo el mismo tipo de trabajo. Cuando la velocidad de una línea aumenta de una velocidad baja tradicional a una velocidad alta o a plena velocidad T1/E1/J1, las características del rendimiento pueden cambiar de la forma siguiente:
 - Con las transacciones interactivas, el rendimiento puede ser algo más rápido.
 - Con una transferencia de gran tamaño, el rendimiento puede ser notablemente más rápido.
 - Con un solo trabajo, el rendimiento puede estar demasiado serializado para utilizar todo el ancho de banda.
 - Con una velocidad alta, el rendimiento es más sensible al tamaño de trama.
 - Con una velocidad alta, el rendimiento es más sensible a la eficacia de la aplicación.
 - Con SDLC (Control síncrono de enlace de datos), el uso de la CPU del controlador de comunicaciones aumenta debido al sondeo.

A continuación figuran una serie de consideraciones adicionales para ajustar la velocidad de línea de la red de área amplia:

- Un concepto erróneo habitual acerca de la velocidad de línea de cada una de las líneas de comunicaciones conectadas es que el recurso CPU (unidad central de proceso) se utiliza de forma uniforme. No se puede afirmar con exactitud el número de líneas que puede soportar un modelo de servidor iSeries determinado.
- La mayor parte de las aplicaciones de comunicaciones utilizan una gran cantidad del recurso CPU (para procesar datos, soportar la entrada y salida de disco) y del recurso de línea de comunicaciones (para enviar y recibir datos o E/S de pantalla). La cantidad del recurso de línea que se utiliza es proporcional al número total de bytes que se envían o reciben en la línea. Se utiliza algún recurso CPU adicional para procesar el software de comunicaciones para dar soporte a los envíos (operaciones de transferencia o escritura) y las recepciones (operaciones de obtención o lectura) individuales. También se utiliza el recurso de procesador de entrada/salida de comunicaciones para soportar la actividad de la línea.
- Cuando un solo trabajo lleva a cabo operaciones de disco o proceso exclusivo de CPU, el enlace de comunicaciones está desocupado. Si varias sesiones realizan transferencias de forma simultánea, los trabajos están más intercalados y utilizan mejor el enlace de comunicaciones.
- El sondeo es una consideración importante para los entornos SDLC (Control síncrono de enlace de datos). El controlador de comunicaciones maneja todo el sondeo SDLC y este se rige por los parámetros de las descripciones de línea y controlador.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Referencia relacionada



PDF de Performance Tools para iSeries

Consideraciones sobre la configuración de la WAN para los procesadores de E/S (IOP)

Al configurar un controlador de comunicaciones, debe tener en cuenta tanto el almacenamiento de subsistema como la velocidad total de la línea.

El almacenamiento de subsistema es la cantidad de almacenamiento disponible en el controlador de comunicaciones. La velocidad total de la línea es la suma de las velocidades de las líneas individuales que están conectadas al controlador de comunicaciones.

La información que se facilita a continuación puede ayudarle a entender las consideraciones sobre la configuración de red para los procesadores de entrada/salida (IOP).

- Para los entornos interactivos, el uso del procesador de entrada/salida de comunicaciones no debe exceder el 60%. Si se supera este umbral en un entorno de grandes transferencias o con un número reducido de usuarios simultáneos, el rendimiento puede seguir siendo aceptable. Utilice las herramientas de rendimiento del sistema iSeries para obtener el uso adecuado.
- Puede conectar varios procesadores de E/S (IOP) a un sistema iSeries. El número máximo de procesadores de E/S (IOP) que pueden conectarse viene determinado por el modelo de servidor iSeries. Es importante distribuir la carga de trabajo entre varios procesadores de E/S si se exceden las posibilidades de rendimiento de un solo procesador de E/S.
- Aunque un procesador de E/S pueda soportar determinadas configuraciones, es posible que un modelo de servidor iSeries concreto no tenga suficientes recursos del sistema (por ejemplo, capacidad de proceso de la CPU) para soportar la carga de trabajo en las líneas.
- El uso de tramas de mayor tamaño normalmente mejora el rendimiento en el caso de grandes transferencias en lo que se refiere a la capacidad para el procesador de E/S de comunicaciones y al tiempo de respuesta del sistema. El tiempo que el procesador de E/S tarda en procesar una trama grande es solo ligeramente superior al que se necesita para procesar una trama pequeña. Si utiliza

tramas grandes para transferir un solo mensaje del sistema o bloque de datos, el número total de tramas necesarias para llevar a cabo la transferencia es menor.

- Los valores de uso del IOP en los entornos SDLC (control síncrono de enlace de datos) no aumentan necesariamente de forma coherente con el número de estaciones de trabajo o la carga de trabajo. Un procesador de entrada/salida puede pasar más tiempo efectuando un sondeo cuando la aplicación no utiliza la línea. Se puede observar un uso del procesador de entrada/salida relativamente elevado con niveles de productividad bajos.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Referencia relacionada



PDF de Performance Tools para iSeries

Mejorar el rendimiento de la red de área local

Para optimizar el rendimiento del sistema iSeries para las redes de área local (LAN), lleve a cabo las tareas siguientes.

Ajustar las redes LAN para un rendimiento óptimo de las comunicaciones

Las mejoras en los procesadores de entrada/salida (IOP) de la red de área local (LAN) incluyen el tiempo de CPU (unidad central de proceso), capacidad del IOP y soporte de asistencia del IOP.

Estas mejoras permiten a las comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC) enviar unidades de petición al IOP, pasando a este el coste de proceso de las tramas.

La información que se facilitan a continuación pueden ayudarle a entender las consideraciones sobre la configuración para las redes de área local.

- Un control de enlace de datos (DLC) puede alcanzar una velocidad de datos notablemente superior a otros tipos de línea soportados. Esto se debe a la deseable combinación de una velocidad de medio alta con grandes tamaños de trama.
- Cuando varias sesiones utilizan una línea o LAN de forma simultánea, la velocidad de datos total puede ser más alta que cuando se utiliza una sola sesión.
- Para conseguir un buen rendimiento en un entorno LAN interactivo de varios usuarios, debe gestionar el número de usuarios activos de modo que el uso del medio de LAN no exceda el 50%. (El uso recomendado para los entornos Ethernet es del 25% debido a las colisiones de medio que generan bucles del programa). Si se opera con un uso superior puede empeorar el tiempo de respuesta debido a un exceso de tiempo en cola para la línea. En un entorno de grandes transferencias en que un pequeño número de usuarios se disputan la línea, el rendimiento puede seguir siendo aceptable con un uso de la línea superior.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Ajustar las líneas de LAN para un rendimiento óptimo de las comunicaciones

Puede configurar estos parámetros en la descripción de línea (LIND) o en la descripción de controlador (CTLD) para mejorar el rendimiento del sistema.

MAXFRAME en la descripción de línea (LIND) y en la descripción de controlador (CTLD)

Maximizando el tamaño de trama en un entorno LAN se obtiene el mejor rendimiento para las transferencias grandes. Un gran tamaño de trama no afecta de forma negativa al rendimiento para las transferencias pequeñas. Configure el sistema iSeries y la otra estación de enlace para las tramas grandes. De lo contrario, se utilizará el menor de los dos valores de tamaño máximo de

trama al transferir datos. Los puentes también pueden limitar el tamaño máximo de trama. Debe cambiar el valor por omisión 1994 por un valor superior.

LANMAXOUT en la CTLD para entornos APPC (comunicaciones avanzadas programa a programa)

Este parámetro rige la frecuencia con que el sistema emisor espera un acuse de recibo. El valor del parámetro LANACKFRQ de un sistema nunca debe ser superior al valor del parámetro LANMAXOUT del otro sistema. Los valores de los parámetros del sistema emisor deben coincidir con los valores del sistema receptor.

Establecer valores adecuados para el parámetro LANMAXOUT junto con el parámetro de frecuencia de acuse de recibo de la LAN (LANACKFRQ) para las estaciones emisoras y receptoras es fundamental a fin de alcanzar un rendimiento óptimo. Los valores inadecuados pueden reducir la productividad en un 50% o incluso más si las condiciones desencadenan tiempos de espera excedidos.

En general, si se establece el parámetro LANMAXOUT en el valor *CALC o 2 se obtiene el mejor rendimiento en entornos interactivos y un rendimiento adecuado en entornos de grandes transferencias. En el caso de los entornos de grandes transferencias, si se modifica el valor de LANMAXOUT se puede aumentar el rendimiento de forma notable. Utilice las siguientes directrices como punto de partida:

- Si se comunica con un Personal Computer de modelo reciente, aumente el parámetro LANMAXOUT, pero mantenga el parámetro LANACKFRQ establecido en *CALC. En el caso de modelos anteriores de Personal Computer, utilice *CALC para ambos valores a fin de limitar los desbordamientos de almacenamiento intermedio.
- Si se modifican los valores de los parámetros LANACKFRQ y LANMAXOUT sin que se observen mejoras en el rendimiento, vuelva a cambiar los valores por *CALC.

LANWDWSTP en la CTLD para entornos APPC

Si existe congestión de red o desbordamiento en determinados adaptadores del sistema destino, aumentando a 20 o más el valor de *NONE (valor por omisión), el rendimiento se puede mejorar.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Consideraciones sobre la velocidad de línea de LAN para los procesadores de E/S (IOP)

Para evitar posibles cuellos de botella en el rendimiento del sistema, no debe sobrecargar un procesador de entrada/salida (IOP) al configurar un servidor iSeries con líneas de comunicaciones y redes de área local (LAN).

Los consejos y la información que se facilita a continuación puede ayudarle a entender las consideraciones sobre la velocidad de línea de los IOP.

- Para conseguir el mejor rendimiento, utilice un IOP 2843 con uno de los adaptadores de E/S (IOA) que figuran a continuación:
 - Token Ring: tarjeta Token Ring 2744 100/16/4 Mbps
 - 10/100 Ethernet: tarjeta adaptadora de E/S (IOA) 2838
 - Gigabit Ethernet: adaptadores de E/S (IOA) 2743 o 5700 para las conexiones de fibra óptica o los adaptadores de E/S 2760 o 5701 para las conexiones de UTP a la red.
- Compruebe que el adaptador de E/S de la LAN no se esté ejecutando bajo un procesador de E/S (IOP) que también esté ejecutando un adaptador de E/S del DASD. El adaptador de E/S del DASD hace que sea más lento el rendimiento del adaptador de E/S de la LAN y no es posible restablecer el adaptador de la LAN si este tiene algún problema.
- Al analizar el rendimiento de las comunicaciones de una línea de la LAN, debe tener en cuenta que otros recursos distintos del uso del procesador de entrada/salida pueden convertirse en el cuello de botella.

- Debería tener el procesador de entrada/salida de máxima capacidad disponible para el servicio de archivos. Debería tener el procesador de entrada/salida de máxima capacidad disponible para los entornos que utilizan muchas operaciones de entrada y salida para cada transacción. El procesador de entrada/salida de máxima capacidad también minimiza el tiempo global de respuesta.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Referencia relacionada



PDF de Performance Tools para iSeries

Mejorar el rendimiento de la vía de acceso a datos

Para evaluar el rendimiento de la vía de acceso a datos, puede consultar estos temas.

Consideraciones sobre la configuración de subsistemas para el rendimiento de recuperación de errores

La configuración de los subsistemas tiene poca incidencia en las operaciones normales de la vía de acceso a datos. Sin embargo, varios subsistemas pueden proporcionar varios procesos para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación cuando se producen condiciones de error, lo cual puede mejorar el rendimiento.

Cada unidad de trabajo que se ejecuta en el sistema iSeries se denomina trabajo. Cada uno de los trabajos es una única secuencia identificable de acciones de proceso que representa un solo uso del sistema. Los tipos básicos de trabajos que se llevan a cabo son los trabajos interactivos, los trabajos de proceso por lotes, los trabajos de spool, los trabajos de arranque automático y los trabajos de prearranque.

Todos los trabajos del servidor iSeries se ejecutan en subsistemas. A medida que crece el número de usuarios del sistema, conviene que se plantee cómo deben configurarse los subsistemas de comunicaciones e interactivos.

- Plantéese la conveniencia de limitar el número de dispositivos a los que da servicio un único subsistema. El número de dispositivos recomendado para cada subsistema es entre 200 y 300. Utilice los criterios siguientes para separar estos usuarios:
 - El número de usuarios de un subsistema determinado cualquiera.
 - La conectividad utilizada para acceder al sistema.
 - El tipo de trabajo que llevan a cabo los usuarios.
 - La ubicación geográfica de los usuarios.
- Cree subsistemas de comunicaciones e interactivos adicionales para dividir el trabajo en varios subsistemas.
- El trabajo que se efectúa en el subsistema QCMN es para conectarse y desconectarse del sistema. Las consideraciones sobre la recuperación de errores son importantes en la configuración del subsistema de comunicaciones.
- Para impedir que un subsistema asigne un dispositivo, asegúrese de que no exista ninguna entrada de tipo o estación de trabajo para los dispositivos que no desee que sean asignados.
- Solo utilice la opción AT(*ENTER) si debe permitir que se transfieran trabajos a ese subsistema.
- Para cada subsistema que tenga definido, tiene que identificar qué usuarios se ejecutarán en qué subsistemas. Utilice el mandato Añadir entrada de estación de trabajo (ADDWSE) y el mandato Eliminar entrada de estación de trabajo (RMVWSE). Puede configurar entradas de estación de trabajo que identifiquen qué dispositivos debe asignar ese subsistema, así como qué dispositivos no debe asignar un subsistema.

Nota: puede utilizar el mandato ADDWSE mientras el subsistema está activo. No obstante, los subsistemas no vuelven a asignar bloqueos de dispositivo dinámicamente. Finalmente, es posible que sea necesario finalizar y después reiniciar los subsistemas para que los bloqueos de dispositivo se asignen al subsistema elegido.

Para especificar los dispositivos que **debe** asignar un subsistema de comunicaciones:

```
ADDCMNE SBSDB(nombre_bibl/nombre_subs) DEV(nombre_disp*) MODE(nombre_mod)
```

Para especificar los dispositivos que **no debe** asignar un subsistema de comunicaciones:

```
ADDCMNE SBSDB(nombre_bibl/nombre_subs) DEV(nombre_disp*) MODE(nombre_mod) MAXACT(0)
```

Nota: Los servidores de archivos y bases de datos sólo se ejecutan en QSERVER al ejecutarse sobre APPC. No intente asignar sesiones que se ejecuten en la descripción de modalidad QSERVER. Estos servidores pueden ejecutarse sobre TCP/IP y solo entonces es posible ejecutarlos en subsistemas que no sean QSERVER.

Vea en el ejemplo siguiente una forma de configurar el subsistema de comunicaciones.

Ejemplo: configuración del subsistema de comunicaciones

1. Cree un duplicado de QCMN:

```
CRTDUPOBJ OBJ(QCMN) FROMLIB(QSYS) OBJTYPE(*SBSD) TOLIB(MYLIB) NEWOBJ(MYCMN)
```

2. Configure las entradas de comunicación:

```
ADDCMNE SBSDB(MYLIB/MYCMN) DEV(PC*)
ADDCMNE SBSDB(MYLIB/MYCMN) DEV(PC*) MODE(QSERVER) MAXACT(0)
ADDCMNE SBSDB(QSYS/QCMN) DEV(PC*) MODE(QPCSUPP) MAXACT(0)
```

3. Por último, puede actualizar el programa de arranque del sistema para iniciar los nuevos subsistemas automáticamente.

Conceptos relacionados

“Consideraciones sobre el ajuste del sistema durante la recuperación de errores” en la página 93
El ajuste de rendimiento global que efectúa el sistema puede tener una función significativa durante la recuperación de errores. Por ejemplo, tal vez tenga que cambiar la agrupación de máquina si es demasiado pequeña para evitar un tiempo de recuperación de errores excesivo.

Consideraciones sobre el rendimiento de las comunicaciones para los trabajos interactivos

Un trabajo interactivo utiliza un teclado y una pantalla de tipo carácter. Si un trabajo necesita que el usuario escriba en el teclado y el sistema visualiza caracteres resultantes, ese trabajo probablemente sea interactivo.

En este sentido, interactivo significa que el trabajo y el usuario dependen uno del otro para que se lleve a cabo la tarea.

Para optimizar el rendimiento de las comunicaciones para los trabajos interactivos, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Conectar estaciones de trabajo mediante comunicaciones. Esta conexión requiere más actividad general de la CPU que las estaciones de trabajo 5250 locales.
- Utilice un controlador twinaxial para obtener un mejor rendimiento que el de un controlador ASCII (American National Standard Code for Information Interchange).
- Mantenga el uso de la línea por debajo del 30 por ciento para obtener un mejor rendimiento cuando haya trabajos de usuario interactivos conectados. Esto mantiene tiempos de respuesta previsible y coherentes. Si se excede el uso de la línea de entre el 50 y el 60 por ciento, normalmente los tiempos de respuesta que se obtienen son inaceptables.

Si el sistema tiene trabajos de usuario interactivos que están conectados de muchas formas distintas, debe plantearse la conveniencia de configurar subsistemas interactivos para separar los usuarios. Estaciones locales, estaciones remotas, paso a través de estación de pantalla 5250 o Telnet son algunos ejemplos de estos tipos de conexiones que deben separarse. Cuando configure subsistemas interactivos, identifique cómo desea que se separen los trabajos de usuario interactivos y cree las descripciones de subsistema adecuadas.

Durante la recuperación de errores, cuando muchos usuarios corren el riesgo de perder sus sesiones en cualquier momento, un subsistema interactivo puede estar muy ocupado llevando a cabo la recuperación de dispositivos. Esta recuperación de dispositivos puede incidir de forma negativa en el trabajo de otros usuarios del subsistema que, de otro modo, no se verían afectados por la anomalía. Por consiguiente, es posible que tenga que cambiar la forma en que están configurados los subsistemas interactivos. Sin embargo, varios subsistemas pueden proporcionar varios procesos para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación cuando se producen condiciones de error. Esto puede suponer una mejora en el rendimiento.

Utilice el mandato siguiente para configurar un subsistema interactivo destinado a asignar los dispositivos que empiecen por *nombre_disp** y presentar una pantalla de inicio de sesión en dichos dispositivos de pantalla:

```
ADDWSE SBSDB(nombre_bibl/nombre_subs) WRKSTNDEV(nombre_disp*) AT(*SIGNON)
```

Utilice el mandato siguiente para configurar un subsistema interactivo de modo que no se asigne el nombre de dispositivo *nombre_disp** y no aparezca una pantalla de inicio de sesión.

```
ADDWSE SBSDB(nombre_bibl/nombre_subs) WRKSTNDEV(nombre_disp*) AT(*ENTER)
```

Si especifica AT(*ENTER) en el mandato Añadir entrada de estación de trabajo (ADDWSE), puede utilizar el mandato Transferir trabajo (TFRJOB) para asignar los trabajos interactivos que estén asociados con las estaciones de trabajo de este subsistema. Si no necesita asignar los trabajos interactivos que están asociados con las estaciones de trabajo en este subsistema, no es necesario añadir las entradas de estación de trabajo con AT(*ENTER).

Para especificar los dispositivos que **debe** asignar un subsistema interactivo cuando se inicie el subsistema:

```
ADDWSE SBSDB(nombre_bibl/nombre_sub) WRKSTN(nombre_disp*) AT(*SIGNON)
```

Para especificar los dispositivos que **no debe** asignar un subsistema interactivo cuando se inicie el subsistema:

```
ADDWSE SBSDB(nombre_bibl/nombre_subs) WRKSTN(nombre_disp*) AT(*ENTER)
```

Vea en el ejemplo siguiente una forma de configurar el subsistema interactivo.

Ejemplo: configuración del subsistema interactivo

1. Cree una descripción de subsistema:

```
CRTSBSDB SBSDB(MYLIB/MYINTER) POOLS((1 *BASE) (2 *INTERACT))
```

2. Cree una clase:

```
CRTCLS CLS(MYLIB/MYCLASS) RUNPTY(20)
```

3. Añada entradas de direccionamiento al subsistema:

```
ADDRTGE SBSDB(MYLIB/MYINTER) SEQNBR(10) CMPVAL(QCMDI) PGM(QSYS/QCMD) POOLID(2)  
ADDRTGE SBSDB(MYLIB/MYINTER) SEQNBR(9999) CMPVAL(*ANY) PGM(QSYS/QCMD) POOLID(2)
```

4. Cree una cola de trabajos y añada la entrada de cola de trabajos al nuevo subsistema:

```
CRTJOBQ JOBQ(MYLIB/MYJOBQ)  
ADDJOBQE SBSDB(MYLIB/MYINTER) JOBQ(MYLIB/MYJOBQ) MAXACT(200)
```

5. Configure las entradas de nombre de estación de trabajo. En primer lugar elimine todas las entradas de tipo de estación de trabajo *ALL y después añada las entradas de nombre de estación de trabajo adecuadas:

```
RMVWSE SBS(D(QSYS/QINTER) WRKSTNTYPE(*ALL)
ADDWSE SBS(D(QSYS/QINTER) WRKSTN(QPADEV*)
ADDWSE SBS(D(MYLIB/MYINTER) WRKSTN(PC*)
```

6. Por último, puede actualizar el programa de arranque del sistema para iniciar los nuevos subsistemas automáticamente.

Consideraciones sobre el rendimiento de las comunicaciones en los trabajos de proceso por lotes

Los trabajos de proceso por lotes son grupos predefinidos de acciones de proceso que se someten al sistema para que se lleven a cabo con una interacción escasa o inexistente entre el usuario y el sistema. Los trabajos de proceso por lotes pueden ajustarse para obtener un rendimiento optimizado.

Para optimizar los trabajos de proceso por lotes para las comunicaciones, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Descomponga la aplicación en partes y haga que varias hebras (trabajos) de proceso por lotes operen de forma simultánea.
- Reduzca el número de operaciones de abrir y cerrar y operaciones de entrada y salida.
- Si dispone de una cantidad considerable de almacenamiento principal, considere la posibilidad de utilizar el mandato Establecer acceso de objeto (SETOBJACC). Este mandato precarga el archivo de base de datos completo, el índice de base de datos o el programa en la agrupación de almacenamiento principal asignada si hay disponible suficiente almacenamiento. El objetivo consiste en mejorar el rendimiento eliminando las operaciones de lectura y escritura en el disco.
- Intente limitar el número de operaciones de entrada y salida de comunicaciones efectuando menos (y quizás mayores) envíos y recepciones de aplicación cuando se utilicen las líneas de comunicaciones.
- Bloquee los datos en la aplicación. Intente colocar la aplicación en el mismo sistema que los datos a los que se accede con frecuencia.

Referencia relacionada



PDF de Communications Management

Consideraciones sobre la combinación de trabajos interactivos y de proceso por lotes en una línea WAN

Cuando en una línea de comunicaciones se ejecuten de forma simultánea trabajos interactivos y transferencias grandes, es posible que tenga que cambiar los parámetros de configuración para que funcionen con los trabajos interactivos y de proceso por lotes.

Para mantener el rendimiento interactivo en un nivel aceptable al combinar los trabajos interactivos y de proceso por lotes en una línea de red de área amplia (WAN), tenga en cuenta los siguientes elementos:

- Utilice la prioridad de transmisión de Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN) para dar prioridad a los trabajos interactivos sobre la transferencia de gran tamaño. Este es el método preferido para transferir trabajos interactivos y de proceso por lotes.
- Cambie el tamaño de la unidad de petición/respuesta por un valor inferior para la transferencia de gran tamaño. Este valor de parámetro optimiza el tiempo de respuesta a expensas del rendimiento para las grandes transferencias.
- Reduzca los valores de avance para la transferencia de gran tamaño a fin de aminorar su velocidad, lo que permitirá a los trabajos interactivos disponer de más oportunidades de obtener la línea.

Nota: el tiempo global de la unidad central de proceso aumenta para la transferencia de gran tamaño.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Comunicaciones AnyNet para el sistema iSeries

Con AnyNet, puede mezclar y coordinar aplicaciones con protocolos de red sin cambiar los programas de aplicación. La dirección destino (por ejemplo, una ubicación remota) determina el tipo de protocolo de red que se utilizará.

AnyNet es una implementación IBM de la arquitectura de red de transporte multiprotocolo (MPTN), como AnyNet/2 y AnyNet/Multiple Virtual Storage (MVS). La prestación AnyNet permite que las aplicaciones y servicios asociados que utilizan interfaces de programación de aplicaciones, como los sockets, la función de comunicaciones intersistemas (ICF) o las comunicaciones CPI, tengan flexibilidad para usar protocolos de red alternativos cp,p la arquitectura de red de sistemas (SNA) o TCP/IP. AnyNet es una familia de productos que permiten a las aplicaciones escritas para un tipo de protocolo de red ejecutarse sobre otro tipo distinto de protocolo de red. Por ejemplo, sin AnyNet, la elección de la interfaz de programación de aplicaciones (API) determina la elección del protocolo de red, y la elección del protocolo de red determina la elección de las API.

- Sockets de AnyNet/400

Este soporte convierte las direcciones TCP/IP en direcciones SNA a partir de tablas configuradas por el administrador de la red. Entre los programas soportados se encuentran FTP (protocolo de transferencia de archivos), SMTP (protocolo simple de transferencia de correo), SNMP (protocolo simple de gestión de red), PING y programas de sockets escritos por el usuario sobre SNA.

- APPC (comunicaciones avanzadas programa a programa) AnyNet/400

Este soporte permite que los programas escritos para interfaces API APPC tradicionales (como ICF, comunicaciones CPI y CICS/400) se ejecuten por redes que no sean APPC. El programa de aplicación utiliza Nombres de ubicación para especificar la dirección origen y la dirección destino. Un servidor de nombres de dominio TCP/IP convierte estos nombres de ubicación en direcciones IP. Los programas soportados son la gestión de datos distribuidos (DDM), Distributed Relational Database Architecture (DRDA), los servicios de distribución SNA (SNADS), el paso a través de estación de pantalla, iSeries Access para Windows, Programas de comunicaciones CPI escritos por el usuario y programas ICF escritos por usuario por TCP/IP.

Referencia relacionada



PDF de Sockets Programming

Configurar el entorno AnyNet:

Con los productos de la familia AnyNet como, por ejemplo, AnyNet/400, puede utilizar programas de aplicación escritos para un determinado protocolo de comunicaciones pero que también se ejecutan a través de otros protocolos de comunicaciones sin cambiar (ni siquiera recompilar) los programas de aplicación.

La elección de la dirección destino controla si la petición se envía a través de los protocolos nativos o mediante el código AnyNet y a un protocolo no nativo.

Para configurar TCP/IP a través de APPC (Comunicación Avanzada Programa a Programa), siga estos pasos:

1. Identificar el conjunto de direcciones IP para direccionar por la red SNA.
2. Indicar al sistema cómo convertir la dirección IP al formato SNA.

Referencia relacionada



PDF de APPC Programming

Consideraciones sobre el rendimiento para las comunicaciones AnyNet:

Las comunicaciones AnyNet son un buen factor de rendimiento que debe considerar. Es más caro utilizar AnyNet que cualquiera de los protocolos de i5/OS, porque cuesta dos veces más ejecutar dos protocolos.

Para optimizar el rendimiento de AnyNet, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para los pares de envío y recepción, el uso más eficaz de una interfaz es con su propia pila de protocolo. Es decir, la función de comunicaciones intersistemas (ICF) y las comunicaciones de interfaz común de programación (CPI) ofrecen el mejor rendimiento con las comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC). Existe tiempo de CPU adicional cuando se procesa el paso entre protocolos.
- El rendimiento de cada una de las interfaces de comunicaciones es distinto según el caso. Las comunicaciones ICF y CPI ofrecen el mejor rendimiento con APPC.

Nota: una alternativa a las comunicaciones AnyNet es hacer que SNA y TCP/IP se ejecuten en paralelo o por las mismas líneas de la red. De ahí que las implicaciones del rendimiento puedan superarse no utilizando AnyNet.

Referencia relacionada



Sockets Programming

Configurar las comunicaciones Enterprise Extender para el sistema iSeries

Enterprise Extender es una arquitectura de red que permite que las aplicaciones de arquitectura de red de sistemas (SNA) se ejecuten a través de redes IP mediante el direccionamiento de alto rendimiento (HPR).

Enterprise Extender es el procedimiento preferido para ejecutar aplicaciones SNA por redes IP con adaptadores de entrada/salida (IOA) de comunicaciones como Gigabit Ethernet, ya que no se necesita un procesador de entrada/salida (IOP) para estos IOA. Los adaptadores de comunicaciones que no utilizan un IOP no soportan SNA. Por tanto, es necesario Enterprise Extender para ejecutar SNA a través de dichos adaptadores. Es aconsejable utilizar Enterprise Extender en lugar de AnyNet.

Configurar el entorno Enterprise Extender

Nota: Antes de configurar HPR para que se ejecute a través de redes IP, debe habilitar el soporte de transporte HPR especificando `ALWHPRTWR(*yes)` en el mandato `CHGNETA`.

Para configurar HPR para que se ejecute a través de redes IP, siga estos pasos:

1. Configure la red TCP/IP.
2. Cree una descripción de controlador APPC y especifique un enlace de tipo *HPRIP.

Tareas relacionadas

Crear una descripción del controlador APPC

Migrar de AnyNet a Enterprise Extender

Es aconsejable utilizar Enterprise Extender en lugar de AnyNet. Para realizar la conversión, debe migrar las configuraciones existentes de AnyNet a los controladores HPRIP.

Tenga en cuenta los factores siguientes al realizar la migración:

- AnyNet puede manejar varios enlaces remotos solo con un controlador, pero Enterprise Extender necesita un controlador HPRIP para cada nodo remoto que tenga un enlace directo. Hay que crear una nueva descripción de controlador para cada nodo remoto que se migre de AnyNet.
- AnyNet proporcionaba funciones de red de entrada limitada (LEN), no proporciona el soporte APPN completo. Los controladores HPRIP proporcionan funciones APPN completas. Hay que suprimir las definiciones remotas en las listas de configuración.

- Las entradas de definición de sistema principal de TCP dejan de ser necesarias en Enterprise Extender, porque la correlación se hace en la definición de controlador.
- AnyNet y Enterprise Extender pueden coexistir, e incluso pueden ser configuraciones paralelas de AnyNet y Enterprise Extender durante las migraciones.

Para migrar de AnyNet a Enterprise Extender, vea estos temas:

Migrar un sistema que puede iniciar conexiones AnyNet:

Antes de migrar el sistema a Enterprise Extender (HPRIP), asegúrese de que la configuración de red es la siguiente.

- Un controlador APPC de tipo *ANYNW, cuyo valor de punto de control remoto sea TCPIP.
- Para cada nodo remoto, una entrada en la lista de configuración QAPPNRMT que defina el nodo remoto y establezca que el nombre del punto de control sea TCPIP.
- Una entrada en la tabla de hosts TCP que tenga el sufijo SNA.IBM.COM, y el nombre de sistema principal SNA remoto y el ID de red remota que tenga el mismo sufijo.
- El atributo de red ALWANYNET debe tener el valor *YES.

Para migrar a Enterprise Extender (HPRIP), siga estos pasos:

1. Para cada entrada de la tabla de hosts que tenga un sufijo SNA.IBM.COM, cree un controlador APPC cuyo tipo de enlace sea *HPRIP y la dirección IP del sistema principal remoto utilizando el mandato Crear descripción de controlador (APPC) (CRTCTLAPPC).
2. Suprima la entrada del sistema remoto de la lista de configuración QAPPNRMT mediante los mandatos Eliminar entradas de lista de configuración (RMVCFGLE) o Trabajar con listas de configuración (WRKCFGL) (WRKCFGL CFGL(*APPNRMT)).

La entrada de la tabla de hosts se puede conservar o suprimir.

Referencia relacionada

Mandato Crear descripción de controlador (APPC) (CRTCTLAPPC)

Mandato Eliminar entradas de lista de configuración (RMVCFGLE)

Mandato Trabajar con listas de configuración (WRKCFGL)

Migrar un sistema que no puede iniciar conexiones AnyNet:

Antes de migrar el sistema a Enterprise Extender (HPRIP), asegúrese de que la configuración de red es la siguiente.

- Un controlador APPC de tipo *ANYNW
- El atributo de red ALWANYNET debe tener el valor *YES

Para migrar a Enterprise Extender (HPRIP), cree manualmente un controlador HPRIP para cada nodo remoto que deba acceder al sistema.

Migrar a Enterprise Extender manteniendo las definiciones de AnyNet existentes:

Es posible migrar a Enterprise Extender y conservar las definiciones existentes de AnyNet, pero hay que definir una nueva unidad lógica (LU) remota para que maneje las conexiones AnyNet.

En el siguiente ejemplo se explica cómo se lleva esto a cabo.

En este ejemplo, se presupone que hay dos sistemas: SYSA y SYSB. La configuración de SYSA es la siguiente:

- Un controlador APPC de tipo *ANYNW, cuyo valor de punto de control remoto es TCPIP.

- Para cada nodo remoto, una entrada en la lista de configuración QAPPNRMT que defina el nodo remoto y establezca que el nombre del punto de control sea TCPIP.
- Una entrada en la tabla de hosts TCP que tenga el sufijo SNA.IBM.COM, y el nombre de sistema principal SNA remoto y el ID de red remota que tenga el mismo sufijo.
- El atributo de red ALWANYNET debe tener el valor *YES.

Al migrar desde AnyNet a Enterprise Extender (HPRIP), debe crear LU nuevas en SYSB y SYSA. En este ejemplo, las nuevas LU se llaman ANYSYSA y ANYSYSB.

Para migrar desde AnyNet a Enterprise Extender (HPRIP), siga estos pasos:

1. En SYSA, utilice uno de los procedimientos siguientes:
 - Si la lista de configuración QAPPNLCL no se ha creado en SYSA, cree la nueva LU emitiendo el mandato siguiente: `CRTCGL TYPE(*APPNLCL) APPNLCL((ANYSYSA 'HPRIP LU'))`
 - Si la lista de configuración QAPPNLCL ya existe, utilice este mandato: `CHGCGI TYPE(*APPNLCL) APPNLCL((ANYSYSA 'HPRIP LU'))`
2. En SYSA, cambie, las entradas de la lista de configuración para el sistema remoto.
 - a. Añada la LU remota nueva a la lista de configuración con el siguiente mandato CL: `ADDCFGLE TYPE(*APPNRMT) APPNRMT((ANYSYSB *NETATR ANYSYSA TCPIP *NETATR))`
 - b. Elimine la entrada SYSB de la lista de configuración mediante este mandato: `RMVCFGLE TYPE(*APPNRMT) APPNRMT((SYSB *NETATR SYSA))`
3. En SYSB, emita los mandatos equivalentes.
4. Cree controladores para SYSB en SYSA y controladores para SYSA en SYSB mediante el mandato Crear descripción de controlador (APPC) (CRTCTLAPPC) con el parámetro LINKTYPE establecido en *HPRIP.

Una vez realizadas estas tareas, podrá iniciar sesiones en la LU SYSB con Enterprise Extender como soporte de comunicaciones. Para las comunicaciones AnyNet, se utiliza la LU ANYSYSB.

Referencia relacionada

Mandato Añadir entradas de lista de configuración (ADDCFGLE)

Mandato Eliminar entradas de lista de configuración (RMVCFGLE)

Subsistemas

Un subsistema es un único entorno operativo predefinido mediante el cual el sistema coordina el flujo de trabajo y el uso de los recursos.

i5/OS puede contener varios subsistemas operativos independientes. Las características de ejecución de un subsistema se definen en la descripción de subsistema.

IBM suministra varias descripciones de subsistema que pueden utilizarse con o sin modificación:

QINTER

Se utiliza para los trabajos interactivos.

QBATCH

Se utiliza para los trabajos de proceso por lotes.

QBASE

Se utiliza para los trabajos interactivos y de proceso por lotes de comunicaciones.

QCMN

Se utiliza para los trabajos de proceso por lotes de comunicaciones.

QSERVER

Se utiliza para el sistema servidor de archivos

QSYSWRK

Se utiliza para el trabajo general del sistema.

QUSRWRK

Se utiliza para ejecutar trabajos de servidor TCP/IP que trabajan de parte de un usuario específico.

También puede definirse un nuevo subsistema con el mandato Crear descripción de subsistema (CRTSBSD).

Conceptos relacionados

Gestión de trabajos

Aplicaciones de comunicaciones

Las aplicaciones de comunicaciones utilizadas en un entorno APPC (Comunicación Avanzada Programa a Programa) también pueden utilizarse en un entorno APPN (Red Avanzada de Igual a Igual) y HPR (Direccionamiento de Alto Rendimiento).

Sólo cambia el método utilizado para transportar los datos. APPC entrega los datos de aplicaciones superiores en las capas SNA a APPN para el transporte por la red.

Cuando experimente problemas que indiquen que no se encuentra la ruta hacia la ubicación remota, puede intentar volver a establecer la conexión con el mandato Iniciar paso a través (STRPASTHR).

Conceptos relacionados

Resolver problemas de comunicaciones remotas mediante STRPASTHR

Aplicaciones APPC escritas por el usuario

APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) lleva a cabo muchas funciones en un entorno de comunicaciones. Por tanto, debe tener en cuenta los parámetros de tiempo de espera en los programas APPC que utilicen la función de comunicaciones intersistemas (ICF). En particular, puede que sea necesario aumentar el parámetro WAITFILE para estas aplicaciones de modo que no excedan el tiempo de espera mientras esperan que se lleven a cabo las funciones de APPN.

La función de APPN no es transparente a los programas APPC. APPN aprovecha las funciones de direccionamiento siguientes:

- Los nodos no adyacentes aparecen como adyacentes y, por lo tanto, los programas APPC pueden comunicarse directamente con los programas de nodos no adyacentes (sin ningún programa APPC en los nodos intermedios).
- Se mejora el rendimiento para los programas APPC con puntos finales de sesión que no se encuentran adyacentes físicamente en la red.
- Los programas APPC pueden comunicarse directamente con los programas en nodos de una red APPN adyacente por medio de los nodos de red.

Gestión de datos distribuidos

DDM (gestión de datos distribuidos) es una función del sistema operativo que permite a un programa de aplicación o a un usuario de un sistema utilizar archivos de base de datos almacenados en sistemas remotos. El sistema debe estar conectado a una red de comunicaciones y los sistemas remotos también deben utilizar la función DDM.

Con DDM en el servidor iSeries, los programas de aplicación o los usuarios pueden realizar las tareas siguientes:

- Acceder a los archivos de datos que se encuentran en sistemas remotos (sistemas destino). Los sistemas remotos también pueden acceder a los archivos de datos del sistema iSeries local.

- Una aplicación puede añadir, modificar y suprimir registros de datos de un archivo que se encuentre en un sistema destino.
- Crear, suprimir o renombrar archivos de un sistema remoto.
- Copiar un archivo de un sistema a otro.

Cuando la función DDM está en uso, no es necesario que el programa de aplicación ni el usuario del programa sepan si el archivo que se precisa se encuentra en el sistema local o en un sistema remoto. En esencia, el proceso de los archivos locales y remotos se maneja de la misma forma.

Conceptos relacionados

Programación de bases de datos distribuidas

Consideraciones sobre el rendimiento de las interfaces de programación de aplicaciones

Una interfaz de programación de aplicaciones (API) es una interfaz que permite que un programa de aplicación escrito en un lenguaje de alto nivel utilice datos o funciones específicas del sistema operativo o de otro programa.

Con el fin de conseguir un mejor rendimiento con el servidor iSeries, debe tener en cuenta las API disponibles en el servidor iSeries.

Para optimizar el rendimiento de APPC (Advanced Program-to-Program Communication), tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- Si se utilizan tamaños de registro mayores para una transferencia de gran tamaño, se obtiene una velocidad de datos de aplicación superior y el tiempo de la CPU disminuye. Con el mayor tamaño de registro, la CPU tiene que hacer menos proceso, ya que son necesarias menos operaciones de lectura y escritura de aplicación para transferir la misma cantidad de datos.
- Si se selecciona el valor *CALC para la unidad máxima de petición/respuesta (RU) SNA (arquitectura de red de sistemas), el sistema selecciona un tamaño eficaz compatible con el tamaño de trama. El tamaño de trama está en la descripción de línea que elige el usuario. Si se cambia el tamaño de la unidad RU por un valor distinto de *CALC, se puede anular esta característica de rendimiento.
- La compresión con APPC debe utilizarse con prudencia y solo para entornos de red de área amplia (WAN) de velocidad baja. Es aconsejable utilizar la compresión con velocidades de 19,2 kbps e inferiores.
- Si está realizando tareas que incluyen operaciones repetitivas de entrada reducida, puede obtener un mayor rendimiento utilizando la función de comunicaciones intersistemas (ICF) o las Comunicaciones de interfaz de programación común (CPI).
- Establezca un valor adecuado para el tiempo durante el que APPC espera un acuse de recibo por parte del sistema remoto después de enviar la señal DETACH para finalizar la transacción. Puede especificar el tiempo de espera mediante las áreas de datos QACRETRY y QACINTERVL de la biblioteca QGPL.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Referencia relacionada



PDF de CICS for iSeries Administration and Operations Guide

Información relacionada

Parámetro Tamaño máximo de trama (MAXFRAME)

Parámetro Tamaño máximo de unidad de petición/respuesta (MAXLENRU)

Áreas de datos de tiempo de espera (QACRETRY y QACINTERVL)

Consideraciones sobre el rendimiento de la función de comunicaciones intersistemas

Puede utilizar la función de comunicaciones intersistemas (ICF) para escribir programas de aplicación que se comuniquen con APPC (comunicaciones avanzadas programa a programa). La función ICF también proporciona comunicaciones de programa a dispositivo entre el sistema iSeries y los dispositivos de hardware.

Debe determinar qué sistema enviará los datos primero antes de escribir el programa. La gestión de datos de ICF maneja las funciones de comunicación y los datos del programa. En concreto, la función ICF debe utilizarse para llevar a cabo tareas que incluyan entradas pequeñas y repetitivas.

Para optimizar el rendimiento de ICF, tenga en cuenta los siguientes factores:

- Elimine los formatos de registro no utilizados.
- Utilice formatos de registro separados en lugar de formatos de registro de propósitos varios con indicadores de opción.
- Escriba código para utilizar el mismo formato de registro para las operaciones repetidas.
- Establezca el número máximo de dispositivos de programa en 1.
- Utilice un archivo no compartido.
- Utilice un área de indicador aparte.
- Conviene usar lo menos posible de las palabras clave FORCE DATA y CONFIRM de ICF.
- Utilice la palabra clave REQUEST TO SEND solo cuando sea necesario.
- Utilice la palabra clave INVITE ONLY al solicitar entrada de varios dispositivos; de lo contrario, utilice en su lugar la palabra clave READ.
- Si utiliza la palabra clave INVITE para solicitar entrada de varios dispositivos de programa, a continuación lleve a cabo una operación de lectura de invitado, no una operación de lectura.

Para crear descripciones de dispositivo a fin de configurar el sistema para ICF, siga estos pasos:

1. Escriba los mandatos Crear descripción de dispositivo adecuados en la línea de mandatos del sistema iSeries y pulse F4.
2. Utilice la información de ayuda en línea para elegir los valores de los parámetros.
3. Pulse Intro. Se crea la descripción de dispositivo.

Referencia relacionada



PDF de ICF Programming

Consideraciones sobre el rendimiento de las comunicaciones de interfaz común de programación

Puede utilizar las comunicaciones de interfaz de programación común (CPI) para escribir programas de aplicación que se comuniquen con APPC (comunicaciones avanzadas programa a programa).

La interfaz utiliza la arquitectura de unidad lógica (LU) 6.2 SNA (arquitectura de red de sistemas) para llevar a cabo las tareas siguientes:

- Establecer una conversación.
- Enviar y recibir datos.
- Intercambiar información de control.
- Finalizar una conversación.
- Notificar los errores a un programa asociado.

Los programas de la función de comunicaciones intersistemas (ICF) y las comunicaciones CPI tienen rendimientos parecidos para las transferencias de datos pequeñas.

Para optimizar los programas de aplicación de las comunicaciones CPI, tenga en cuenta los siguientes factores:

- Minimice el uso de FLUSH y CONFIRM.
- Reciba un registro de compilación y analícelo en el almacenamiento intermedio.
- No utilice varias llamadas de recepción para recibir un solo registro.
- Utilice REQUEST TO SEND solo cuando sea necesario.

Para añadir o modificar entradas de comunicaciones a fin de configurar el sistema para las comunicaciones CPI, siga estos pasos:

1. Escriba el mandato adecuado en la línea de mandatos del sistema iSeries y pulse F4.
 - Añadir entrada de comunicaciones (ADDCMNE)
 - Eliminar entrada de comunicaciones (RMVCMNE)
 - Cambiar entrada de comunicaciones (CHGCMNE)
2. Utilice la información de ayuda en línea para cambiar, añadir o eliminar los valores de los parámetros.
3. Pulse Intro. Las entradas de comunicaciones se añaden, cambian o eliminan.

Referencia relacionada



PDF de CICS/400 Administration and Operations Guide

Comunicación con un sistema principal

Puede configurar el sistema iSeries para que comunique con un sistema principal estableciendo una coincidencia entre los parámetros del sistema iSeries. Otra opción para los usuarios del sistema iSeries es el soporte del peticionario de unidad lógica dependiente (DLUR).

El DLUR ofrece a las unidades lógicas secundarias dependientes (LU 0, 1, 2 y 3) un punto de entrada a la red APPN. El soporte del DLUR da la apariencia de tener una conexión adyacente con VTAM (Virtual Telecommunications Access Method), pero permite atravesar la red APPN mediante nodos intermedios.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un sistema principal

Puede configurar el sistema iSeries para establecer comunicación con un sistema principal. Esta configuración requiere la coordinación de los parámetros y valores.

Las tablas de los temas que siguen solo contienen las solicitudes y los parámetros de configuración que deben estar coordinados en el sistema iSeries y el sistema principal. Además, es posible que algunos de los parámetros de la lista no se apliquen a su configuración concreta.

Para obtener información sobre cómo configurar sistemas principales, vea los manuales *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, y *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Referencia relacionada

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30

Al conectar un sistema iSeries con un sistema principal, es necesario coordinar los parámetros de configuración.

Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema principal

Debe coordinar los parámetros de la descripción de línea del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

Para obtener información sobre cómo configurar sistemas principales, vea los manuales *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, y *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Puede especificar algunos parámetros del sistema principal en varias sentencias de definición, como GROUP, LINE, PU y LU. La tabla siguiente solo muestra la sentencia de definición de nivel inferior utilizada por el sistema principal.

Para configurar un sistema iSeries con un sistema principal:

- En el apartado “Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30 hallará un ejemplo de cómo conectar un sistema iSeries a un sistema principal.
- Utilice la tabla siguiente para los parámetros de la descripción de línea.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Dirección de adaptador local	ADPTADR	PATH	DIALNO El parámetro DIALNO del sistema principal es una concatenación de: SSAP/DSAP/dirección-adaptador-remoto. El valor de ADPTADR del mandato CRTLINTRN del iSeries debe coincidir con la parte <i>dirección de adaptador remoto</i> del parámetro DIALNO del sistema principal. La parte DSAP del parámetro DIALNO se debe corresponder con el valor de SSAP especificado en la descripción de controlador del iSeries.
		PU	MACADDR Solo para 9370/LAN, el valor de ADPTADR de la descripción de línea del iSeries debe coincidir con el parámetro MACADDR del sistema principal. MACADDR puede codificarse como un número hexadecimal de 8 o 12 dígitos; en la variante de 8 dígitos, se da por supuesto el valor 4000 en las cuatro primeras posiciones (4000xxxxxxx).
Tipo de conexión	CNN	GROUP	DIAL Si el parámetro CNN de la descripción de línea del iSeries es *SWTPP o *SHM, hay que especificar DIAL=YES para el sistema principal; si CNN es *MP o *NONSWTPP, hay que especificar DIAL=NO. Si se especifica CNN(*MP), debe utilizarse la macroinstrucción SERVICE para especificar la secuencia en que se da servicio a las estaciones.
Identificador de intercambio	EXCHID	PU	IDBLK, IDNUM El número de bloque del iSeries (dígitos del 1 al 3 de EXCHID) siempre es 056. Los 5 dígitos restantes (basados en el número de serie del sistema si se utiliza *SYSGEN) se especifican en el parámetro IDNUM.
Velocidad de línea	LINESPEED	LINE	SPEED Las velocidades de línea especificadas para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Tamaño máximo de trama	MAXFRAME	PU	MAXDATA Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Codificación de datos NRZI	NRZI	LINE	NRZI Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Dirección de estación	STNADR	PU	ADDR La dirección de estación del sistema iSeries debe ser exclusiva entre las definiciones de PU de sistema principal. (No se tiene en cuenta en el entorno 9370/LAN).

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta” en la página 68

Debe coordinar varios valores de parámetros del sistema iSeries con la configuración de los controladores de punto de venta.

Tareas relacionadas

“Crear una descripción de línea” en la página 6

Las descripciones de línea describen la conexión de la línea física y el protocolo de enlace de datos que se utilizará entre el servidor iSeries y la red.

Referencia relacionada

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30

Al conectar un sistema iSeries con un sistema principal, es necesario coordinar los parámetros de configuración.

Coordinar los parámetros de descripción de controlador del sistema iSeries para un sistema principal

Debe coordinar los parámetros de la descripción de controlador del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

Para obtener información sobre cómo configurar sistemas principales, vea los manuales *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, y *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Puede especificar algunos parámetros del sistema principal en varias sentencias de definición, como GROUP, LINE, PU y LU. La tabla siguiente solo muestra la sentencia de definición de nivel inferior utilizada por el sistema principal.

Para configurar un sistema iSeries con un sistema principal:

- En el apartado “Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30 hallará un ejemplo de cómo conectar un sistema iSeries a un sistema principal.
- Utilice la tabla siguiente para el parámetro de la descripción de controlador.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Estación de enlace adyacente	ADJLNKSTN	PU	<p><i>nombre</i></p> <p>El nombre de la estación de enlace adyacente del iSeries debe coincidir con el nombre asignado a la macroinstrucción de PU en la definición de nodo principal conmutado del sistema principal. Esta coincidencia es obligatoria si la descripción de controlador de sistema principal del iSeries especifica RMTCPNAME(*ANY), SWITCHED(*YES) o SNBU(*YES), y si LINKTYPE es *SDLC.</p> <p>Este parámetro solo se debe especificar si el sistema principal ejecuta VTAM Versión 4 Release 1 o posterior y NCP Versión 6 Release 2 o posterior.</p>
Dirección de adaptador remoto de LAN	ADPTADR	LINE	<p>LOCADD</p> <p>Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir. Si se especifica LOCADD, también debe especificarse ECLTYPE=PHYSICAL en la sentencia de definición GROUP.</p>
		PORT	<p>MACADDR</p> <p>Solo para 9370/LAN, el valor de ADPTADR de la descripción de controlador del iSeries debe coincidir con el parámetro MACADDR del sistema principal. MACADDR puede codificarse como un número hexadecimal de 8 o 12 dígitos; en la variante de 8 dígitos, se da por supuesto el valor 4000 en las cuatro primeras posiciones (4000xxxxxxxx).</p>
Punto de acceso a servicio destino	DSAP	PORT	<p>SAPADDR</p> <p>Solo para 9370/LAN, el valor de DSAP de descripción de controlador del iSeries debe coincidir con el parámetro SAPADDR del sistema principal.</p> <p>El parámetro SAPADDR es un valor decimal (de 4 a 252); el valor de iSeries se especifica como un número hexadecimal de 2 dígitos.</p>
Identificador de intercambio local	LCLEXCHID	PU	<p>IDBLK, IDNUM</p> <p>Solo para las conexiones paralelas. Es obligatorio si el sistema iSeries especifica RMTCPNAME(*ANY), SWITCHED(*YES), y si LINKTYPE es *SDLC. El LCLEXCHID especificado debe coincidir con los valores especificados en la macroinstrucción de PU de la definición de nodo principal conmutado.</p>
Tamaño máximo de trama	MAXFRAME	GROUP	<p>MAXDATA</p> <p>Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.</p>

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	VTAMLST	SSCPNAME Solo es obligatorio si APPN(*YES). El valor de la descripción de controlador del iSeries debe coincidir con el valor de SSCPNAME especificado en la lista de opciones de inicio del método de acceso de telecomunicaciones virtuales (VTAM) (ATCSTRyy).
Identificador de red remota	RMTNETID	VTAMLST	NETID Solo es obligatorio si APPN(*YES). El valor de la descripción de controlador del iSeries debe coincidir con el NETID especificado en la lista de opciones de inicio de VTAM (ATCSTRyy).
Punto de acceso a servicio origen	SSAP	PU	SAPADDR Solo para 9370/LAN, el valor de DSAP de descripción de controlador del iSeries debe coincidir con el parámetro SAPADDR del sistema principal. El parámetro SAPADDR es un valor decimal (de 4 a 252); el valor de iSeries se especifica como un número hexadecimal de 2 dígitos.
Identificador de SSCP	SSCPID	VTAMLST	SSCPID Es obligatorio si APPN(*YES) o si no se especifica RMTCPNAME. El valor de la descripción de controlador del iSeries debe coincidir con el SSCPID especificado en la lista de opciones de inicio de VTAM (ATCSTRyy). El parámetro SSCPID es un valor decimal (de 0 a 65535); el valor del iSeries se especifica como un número hexadecimal de 12 dígitos, de los cuales los dos primeros dígitos son 05.
Dirección de estación	STNADR	PU	ADDR La dirección de estación del sistema iSeries debe ser exclusiva entre las definiciones de PU de sistema principal. El valor del parámetro STNADR de la descripción de controlador debe coincidir con el valor especificado en la descripción de línea.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta” en la página 68

Debe coordinar varios valores de parámetros del sistema iSeries con la configuración de los controladores de punto de venta.

Referencia relacionada

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30
 Al conectar un sistema iSeries con un sistema principal, es necesario coordinar los parámetros de configuración.

Coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema iSeries para un sistema principal

Debe coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

Para obtener información sobre cómo configurar sistemas principales, vea los manuales *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, y *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Puede especificar algunos parámetros del sistema principal en varias sentencias de definición, como GROUP, LINE, PU y LU. La tabla siguiente solo muestra la sentencia de definición de nivel inferior utilizada por el sistema principal.

Para configurar un sistema iSeries con un sistema principal:

- En el apartado “Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30 hallará un ejemplo de cómo conectar un sistema iSeries a un sistema principal.
- Utilice la tabla siguiente para el parámetro de la descripción de dispositivo.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	DFHTCT	NETNAME El valor del parámetro LCLLOCNAME del iSeries debe coincidir con el parámetro NETNAME de la tabla de control de terminales CICS/VS y con la etiqueta utilizada en la sentencia de definición de LU.
Dirección de ubicación local	LOCADR	LU	LOCADDR Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir. El parámetro LOCADDR es un valor decimal (del 0 al 255); el valor del iSeries se especifica como un número hexadecimal de 2 dígitos.
Contraseña de ubicación	LOCPWD	DFHTCT	BINDPWD Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Nombre de ubicación dependiente	DEPLOCNAME	LU	LU Este parámetro solo se utiliza para el soporte del DLUR (solicitante de unidad lógica dependiente). Este valor es optativo. Si se especifica, debe coincidir con el LUNAME recibido en ACTLUREQUEST.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Nombre de descripción de modalidad	MODE	MODEENT	LOGMODE El nombre de descripción de modalidad del iSeries debe estar definido en la tabla de modalidades de inicio de sesión de sistema principal utilizando el parámetro LOGMODE en la macroinstrucción MODEENT. El nombre de modalidad también debe incluirse en el parámetro MODENAM de la tabla de control de terminales CICS/VS (DFHTCT).
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	LU	LOGAPPL Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Identificador de red remota	RMTNETID	BUILD	NETID Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta” en la página 68

Debe coordinar varios valores de parámetros del sistema iSeries con la configuración de los controladores de punto de venta.

Referencia relacionada

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30

Al conectar un sistema iSeries con un sistema principal, es necesario coordinar los parámetros de configuración.

Coordinar los parámetros de descripción de clase de servicio y modalidad del sistema iSeries para un sistema principal

Debe coordinar los parámetros de descripción de clase de servicio y modalidad del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

Para obtener información sobre cómo configurar sistemas principales, vea los manuales *VTAM Installation and Resource Definition*, SC23-0111, y *Network Control Program Resource Definition Reference*, SC30-3254.

Puede especificar algunos parámetros del sistema principal en varias sentencias de definición, como GROUP, LINE, PU y LU. La tabla siguiente solo muestra la sentencia de definición de nivel inferior utilizada por el sistema principal.

Para configurar un sistema iSeries con un sistema principal:

- En el apartado “Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal” en la página 30 hallará un ejemplo de cómo conectar un sistema iSeries a un sistema principal.
- Utilice la tabla siguiente para el parámetro de descripción de clase de servicio y modalidad.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición de sistema principal	Parámetro del sistema principal
Nombre de descripción de modalidad	MODD	MODEENT	LOGMODE El nombre de descripción de modalidad del iSeries especificado en el mandato CRTMODD (parámetro MODD) del iSeries debe estar definido en la tabla de modalidades de inicio de sesión de sistema principal utilizando el parámetro LOGMODE en la macroinstrucción MODEENT. El nombre de modalidad también debe incluirse en el parámetro MODENAM de la tabla de control de terminales CICS/VS (DFHTCT).
Nombre de descripción de clase de servicio	COSD	MODEENT	COS El nombre de descripción de clase de servicio del iSeries especificado en el mandato Crear descripción de clase de servicio (CRTCOSD) (parámetro COSD) y en el mandato CRTMODD (parámetro COS) del iSeries debe estar definido en la tabla de modalidades de inicio de sesión de sistema principal utilizando el parámetro COS en la macroinstrucción MODEENT. La descripción de clase de servicio también debe estar definida en la tabla de clases de servicio de VTAM.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Referencia relacionada

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal”

Al conectar un sistema iSeries con un sistema principal, es necesario coordinar los parámetros de configuración.

Ejemplos: conectar un servidor iSeries a un servidor de sistema principal

Al conectar un sistema iSeries con un sistema principal, es necesario coordinar los parámetros de configuración.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un sistema principal” en la página 23

Puede configurar el sistema iSeries para establecer comunicación con un sistema principal. Esta configuración requiere la coordinación de los parámetros y valores.

“Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema principal” en la página 23

Debe coordinar los parámetros de la descripción de línea del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

“Coordinar los parámetros de descripción de controlador del sistema iSeries para un sistema principal” en la página 25

Debe coordinar los parámetros de la descripción de controlador del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

“Coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema iSeries para un sistema principal” en la página 28

Debe coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.


“Coordinar los parámetros de descripción de clase de servicio y modalidad del sistema iSeries para un sistema principal” en la página 29

Debe coordinar los parámetros de descripción de clase de servicio y modalidad del sistema principal con los valores del sistema iSeries. Estos valores del sistema iSeries se describen en esta tabla.

Ejemplo: conexión de sistema iSeries con un sistema principal a través de una línea SDLC no conmutada:

Esta figura muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) al utilizar una línea SDLC no conmutada.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión de iSeries con servidor de sistema principal a través de una línea SDLC no conmutada” en la página 94.



RV4T203-1

Figura 1. Conexión de un sistema iSeries con un sistema principal a través de una línea SDLC no conmutada

Ejemplo: conexión de un sistema iSeries con un sistema principal a través de una línea Token Ring:

Esta figura muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) al utilizar una línea Token-Ring.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión de iSeries con servidor de sistema principal a través de una línea Token Ring” en la página 94.




Figura 2. Conexión de un sistema iSeries con un sistema principal a través de una línea Token Ring

Ejemplo: sistema iSeries para soporte DLUR con el sistema principal:

Esta figura muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) cuando se utiliza el DLUR (peticionario de unidad lógica dependiente) del sistema iSeries y VTAM.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: soporte DLUR del servidor iSeries con conexión al servidor de sistema principal” en la página 95.





Figura 3. Sistema iSeries para soporte DLUR con el sistema principal

Ejemplo: conexión del servidor iSeries con APPN a VTAM:

Esta figura muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) al conectar con APPN.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles de ejemplo: conexión del servidor iSeries con APPN a VTAM” en la página 96.



RV4T206-1

Figura 4. Conexión del servidor iSeries con APPN a VTAM

Configurar el DLUR (peticionario de unidad lógica dependiente)

El petionario de unidad lógica dependiente (DLUR) ofrece a las unidades lógicas secundarias y dependientes (LU 0, 1, 2 y 3) un punto de entrada a la red APPN. El soporte del DLUR da la apariencia de tener una conexión adyacente con VTAM (Virtual Telecommunications Access Method), pero permite atravesar la red APPN mediante nodos intermedios.

Nota: El DLUR utiliza la modalidad de inicio de sesión CPSVRMGR. Esta se crea de forma interna como parte del soporte APPN y DLUR. Si existe CPSVRMGR como modalidad de inicio de sesión definida por el usuario en alguno de los sistemas de la red, debe eliminarse. Utilice el mandato Trabajar con descripciones de modalidad (WRKMODD) y especifique la opción para suprimir CPSVRMGR.

Para configurar el servidor iSeries para que se comunique con DLUR, siga estos pasos:

1. Configure una descripción del controlador de sistema principal.
2. Configure descripciones de dispositivo.
3. Verifique que exista una conexión APPN en la red (controlador de APPC o sistema principal con *YES especificado para el parámetro APPN).

Conceptos relacionados

“Peticionario de unidad lógica dependiente” en la página 3

El *peticionario de unidad lógica dependiente* (DLUR) ofrece a las unidades lógicas secundarias (LU 0, 1, 2 y 3) un punto de entrada a la red APPN. El soporte del DLUR da la apariencia de tener una conexión adyacente con VTAM (Virtual Telecommunications Access Method), pero permite atravesar la red APPN mediante nodos intermedios.

Configurar la descripción del controlador del sistema principal

Puede crear la descripción del controlador del sistema principal mediante el mandato Crear descripción de controlador (sistema principal SNA) (CRTCTLHOST).

Si ya ha creado una descripción de controlador para funciones como las de emulación de 3270 o NRF, debe cambiar el tipo de enlace por *DLUR siguiendo estos pasos:

1. Recupere la descripción de configuración para la descripción de controlador del petionario de unidad lógica dependiente (DLUR) utilizando el mandato Recuperar fuente de configuración (RTVCFGSRC).
2. Edite el miembro para cambiar el tipo de enlace por *DLUR.
3. Convierta el fuente en un programa CL.
4. Cree el programa CL utilizando el mandato Crear programa CL (CRTCLPGM).
5. Suprima la configuración mediante el mandato Suprimir descripción de controlador (DLTCTLD).
6. Efectúe una llamada al programa CL para crear la nueva configuración.

A continuación se describen algunos de los parámetros del mandato Crear descripción de controlador (sistema principal SNA) (CRTCTLHOST):

Identificador de intercambio local

Coordina los parámetros de bloque de ID y número de ID de la definición de PU de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method).

Nombre de PU dependiente

Coincide con el nombre de la PU especificada en la definición de PU en VTAM.

Nota: Si el identificador de intercambio local y el nombre de PU dependiente están especificados, los dos deben coincidir con las definiciones existentes en VTAM. Si los valores de ambos parámetros no coinciden, se rechazará ACTPU.

Si se especifica el valor *DIAL para el parámetro INLCNN, deben especificarse el nombre de DLUS (servidor de unidad lógica dependiente) primario (PRIDLUS) y el identificador de intercambio local (LCLEXCHID) o el nombre de PU dependiente (DEPPUNAME).

Nombre de punto de control e identificador de red para el nombre de DLUS primario

Coincide con los parámetros de nombre de SSCP y NETID en las opciones de arranque de VTAM.

Referencia relacionada

“Configurar las descripciones de dispositivo”

Puede crear las descripciones de dispositivo mediante el mandato Crear descripción de dispositivo (CRTDEVDSP).

Configurar las descripciones de dispositivo

Puede crear las descripciones de dispositivo mediante el mandato Crear descripción de dispositivo (CRTDEVDSP).

A continuación figura una descripción del campo DEPLOCNAM de la pantalla Crear descripción de dispositivo (CRTDEVDSP):

Nombre de ubicación dependiente

Coincide con el nombre de LU en la definición de LU en VTAM (Virtual Telecommunications Access Method).

Nota: Esto debe establecer coincidencia entre el nombre de LU de VTAM y la correspondiente dirección de ubicación local (LOCADDR) en VTAM.

Conceptos relacionados

“Petitionario de unidad lógica dependiente” en la página 3

El *petitionario de unidad lógica dependiente* (DLUR) ofrece a las unidades lógicas secundarias (LU 0, 1, 2 y 3) un punto de entrada a la red APPN. El soporte del DLUR da la apariencia de tener una conexión adyacente con VTAM (Virtual Telecommunications Access Method), pero permite atravesar la red APPN mediante nodos intermedios.

Tareas relacionadas

“Configurar la descripción del controlador del sistema principal” en la página 37

Puede crear la descripción del controlador del sistema principal mediante el mandato Crear descripción de controlador (sistema principal SNA) (CRTCTLHOST).

Comunicar con un servidor iSeries remoto

Mediante las comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC), se puede configurar el servidor iSeries para que se comunique con otro servidor iSeries. Esta configuración requiere la coordinación de los parámetros y valores de configuración.

Las tablas de los temas que siguen sólo contienen las solicitudes y los parámetros de configuración que deben estar coordinados en ambos servidores, el iSeries local y el remoto. Además, es posible que algunos de los parámetros de la lista no se apliquen a su configuración concreta.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto

Debe coordinar los parámetros de descripción de línea entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de línea para sistemas iSeries locales y remotos.

Para configurar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto:

- En “Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries” en la página 44 encontrará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries.
- Utilice la tabla siguiente para las descripciones de línea.

Solicitud del sistema iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro del iSeries remoto	Notas
Dirección de adaptador local	ADPTADR	ADPTADR	La dirección de adaptador del sistema local (especificada en la descripción de línea) debe hacerse coincidir en el sistema remoto en el parámetro ADPTADR de la descripción de controlador. Si el sistema iSeries utiliza una línea Ethernet a través de un puente LAN 8209, consulte las consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local, que figuran en el apéndice C de la publicación Communications Configuration.
Insertar dirección de red en paquetes	ADRINSERT	ADRINSERT	Si se especifica el soporte DCE para X.25 (X25DCE(*YES) o X25DCE(*NEG)), debe especificarse ADRINSERT(*YES) para ambos sistemas.
Bits de datos por carácter	BITSCHAR	BITSCHAR	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Iniciación de conexión	CNNINIT	CNNINIT	Si se especifica el soporte DCE para X.25 (X25DCE(*YES)) para alguno de los dos sistemas, también debe especificarse CNNINIT(*LOCAL) en la descripción de línea de ese sistema. El otro sistema (con X25DCE(*NO) especificado) debe especificar CNNINIT(*REMOTE) o CNNINIT(*WAIT). Para las conexiones conmutadas, ambos sistemas también pueden especificar X25DCE(*NEG) para negociar los cometidos de DCE (Distributed Computing Environment) y DTE (equipo terminal de datos) y CNNINIT(*CALLER) para permitir que cualquiera de los dos sistemas inicie la conexión efectuando la llamada. Consulte una serie de consideraciones adicionales en la información del parámetro X25DCE.
Dúplex	DUPLEX	DUPLEX	En función del tipo de comunicaciones utilizadas, es posible que los valores especificados para los parámetros DUPLEX tengan que estar coordinados.
Estándar de Ethernet	ETHSTD	ETHSTD	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben estar coordinados. Ambos sistemas deben especificar el mismo estándar (*ETHV2 o *IEEE8023) o como mínimo un sistema debe especificar *ALL.
Identificador de intercambio	EXCHID	EXCHID	El EXCHID de la descripción de controlador del iSeries remoto debe coincidir con el EXCHID de la descripción de línea del iSeries local. Los tres primeros dígitos del identificador de intercambio, denominados número de bloque, son 056 para la línea del iSeries. Puede utilizar el mandato Trabajar con descripciones de línea (WRKLIND) para determinar este valor.

Solicitud del sistema iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro del iSeries remoto	Notas
Entradas de canal lógico	LGLCHLE	LGLCHLE	Si se especifica el soporte DCE para X.25 (X25DCE(*YES) o X25DCE(*NEG)), los tipos de canal lógico y los números de canal deben estar coordinados. Consulte asimismo las consideraciones sobre el parámetro X25DCE.
Velocidad de línea	LINESPEED	LINESPEED	Para las líneas asíncronas, las velocidades de línea especificadas para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Módulo	MODULUS	MODULUS	Si se especifica el soporte DCE para X.25 (X25DCE(*YES) o X25DCE(*NEG)), los valores de módulo especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir. Los valores especificados para este parámetro deben coincidir para todos los tipos de comunicaciones.
Dirección de red local	NETADR	CNNNBR	Para los circuitos virtuales conmutados (SVC), el parámetro NETADR de la descripción de línea del sistema local debe coincidir con el parámetro CNNNBR de la <i>descripción de controlador</i> del sistema remoto.
Codificación de datos NRZI	NRZI	NRZI	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir (*YES o *NO).
Cometido del enlace de datos	ROLE	ROLE	El valor especificado para el parámetro ROLE de la descripción de línea del sistema local debe coincidir con el parámetro ROLE de la descripción de controlador especificado en el sistema remoto.
Número de bits de parada	STOPBITS	STOPBITS	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Tipo de conexión conmutada	SWTCNN	SWTCNN	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben ser compatibles. (No se puede especificar *DIAL o *ANS para <i>ambos</i> sistemas).
Soporte DCE para X.25	X25DCE	X25DCE	Si se utiliza el soporte DCE de X.25 (X25DCE(*YES)), solo una de las descripciones de línea del iSeries debe especificar *YES. El sistema que especifique X25DCE(*YES) también debe especificar CNNINIT(*LOCAL); el otro servidor iSeries debe especificar X25DCE(*NO) y CNNINIT(*REMOTE) o CNNINIT(*WAIT). Para las conexiones conmutadas, ambos sistemas también pueden especificar X25DCE(*NEG) para negociar los cometidos de DCE y DTE y CNNINIT(*CALLER) para permitir que cualquiera de los dos sistemas inicie la conexión efectuando la llamada.

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries” en la página 44

Al conectar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto, debe coordinar los parámetros de configuración.

Tareas relacionadas

“Crear una descripción de línea” en la página 6

Las descripciones de línea describen la conexión de la línea física y el protocolo de enlace de datos que se utilizará entre el servidor iSeries y la red.

Coordinar los parámetros de descripción de controlador del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto

Debe coordinar los parámetros de descripción de controlador entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de controlador para los sistemas iSeries local y remoto.

Para configurar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto:

- En “Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries” en la página 44 encontrará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries.
- Utilice la tabla siguiente para las descripciones de controlador.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro del iSeries remoto	Notas
Dirección de adaptador remoto de red de área local (LAN)	ADPTADR	ADPTADR	La dirección de adaptador especificada en la descripción de controlador del sistema local debe coincidir con el parámetro ADPTADR de la descripción de línea especificado por el sistema remoto. Si el sistema iSeries utiliza una línea Ethernet a través de un puente LAN 8209, consulte las consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local, que figuran en el apéndice C de la publicación <i>Communications Configuration</i> .
Número de conexión	CNNNBR	NETADR	Para los circuitos virtuales conmutados (SVC) X.25, el parámetro CNNNBR de la descripción de controlador del sistema local debe coincidir con el parámetro NETADR de la descripción de línea del sistema remoto.
Contraseña de conexión	CNNPWD	CNNPWD	Para los circuitos virtuales conmutados (SVC), las contraseñas especificadas para cada sistema deben coincidir.
Punto de acceso a servicio destino	DSAP	SSAP	El DSAP especificado para el servidor iSeries local debe coincidir con el SSAP especificado en la descripción de controlador del iSeries remoto.
Identificador de intercambio	EXCHID	EXCHID	Si se utiliza, el EXCHID de la descripción de controlador del iSeries local debe coincidir con el EXCHID de la descripción de línea del iSeries remoto. Los tres primeros dígitos del identificador de intercambio, denominados número de bloque, son 056 para la línea del iSeries. Puede utilizar el mandato WRKLIND para determinar este valor.
Conexión inicial	INLCNN	INLCNN	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben estar coordinados; no se puede especificar INLCNN(*ANS) para ambos sistemas.
Protocolo de enlace	LINKPCL	LINKPCL	Para las conexiones X.25, los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir; ambos deben ser *QLLC o *ELLC.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro del iSeries remoto	Notas
Nombre de punto de control remoto	RMTCPCNAME	LCLCPNAME	El RMTCPCNAME especificado en la descripción de controlador del sistema iSeries local debe coincidir con el nombre de punto de control local especificado en los atributos de red del sistema iSeries remoto.
Identificador de red remota	RMTNETID	LCLNETID	El RMTNETID especificado en la descripción de controlador del servidor iSeries local debe coincidir con el ID de red local especificado en los atributos de red del servidor iSeries remoto.
Cometido del enlace de datos	ROLE	ROLE	El valor especificado en el parámetro ROLE de la descripción de controlador del iSeries local debe coincidir con el valor de ROLE de la descripción de línea del iSeries remoto.
Cobro revertido X.25	RVSCRG	RVSCRG	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben estar coordinados.
Red conmutada de reserva	SNBU	SNBU	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir.
Punto de acceso a servicio origen	SSAP	DSAP	El SSAP especificado para el sistema iSeries local debe coincidir con el DSAP especificado en la descripción de controlador del iSeries remoto.
Dirección de estación	STNADR	STNADR	Los valores especificados para cada uno de los sistemas deben coincidir, salvo que ambas descripciones de controlador especifiquen ROLE(*NEG).
<p>Nota: para los controladores asíncronos (mandato CRTCTLAS), si la descripción de controlador del sistema remoto especifica RMTVFY(*YES), la descripción de controlador del sistema local debe especificar un identificador local (parámetro LCLID) y un nombre de ubicación local (parámetro LCLLOCNAME). El sistema remoto también debe crear una lista de configuración con los valores de LCLID y LCLLOCNAME de la descripción de controlador del sistema local.</p>			

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries” en la página 44

Al conectar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto, debe coordinar los parámetros de configuración.

Coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto

Debe coordinar los parámetros de descripción de dispositivo entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de dispositivo para sistemas iSeries locales y remotos.

Para configurar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto:

- En “Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries” en la página 44 encontrará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries.
- Utilice la tabla siguiente para la descripción de dispositivo.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro del iSeries remoto	Notas
	LCLLOCNAME	RMTLOCNAME	<p>Para los sistemas que no utilizan APPN (APPN(*NO) especificado para las descripciones de controlador y dispositivo), este valor debe coincidir con el valor especificado por el parámetro RMTLOCNAME en la descripción de dispositivo del sistema remoto.</p> <p>Las descripciones de dispositivo APPC se crean automáticamente a medida que el soporte APPN del servidor iSeries las necesita, si se ha especificado lo siguiente en la descripción de controlador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • APPN(*YES) • AUTOCRTDEV(*ALL)
Contraseña de ubicación	LOCPWD	LOCPWD	<p>Este parámetro debe coincidir en el dispositivo APPC local y remoto.</p> <p>Nota: si desea un valor distinto de *NONE para los dispositivos APPN, este valor debe estar configurado en la lista de configuración de QAPPNRMT.</p>
Modalidad	MODE	MODE	<p>Para los sistemas que no utilizan APPN (APPN(*NO) especificado para las descripciones de controlador y dispositivo), este valor debe coincidir con el valor especificado por el parámetro MODE en la descripción de dispositivo remota.</p> <p>Para los sistemas que utilizan APPN (APPN(*YES) especificado para las descripciones de controlador y dispositivo), la descripción de modalidad especificada debe existir en el sistema remoto. No es necesario especificar el nombre de la descripción de modalidad en la descripción de dispositivo remota.</p>
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	LCLLOCNAME	<p>Para los sistemas que no utilizan APPN (APPN(*NO) especificado para las descripciones de controlador y dispositivo), este valor debe coincidir con el valor especificado por el parámetro LCLLOCNAME en la descripción de dispositivo remota.</p> <p>Las descripciones de dispositivo APPC se crean automáticamente a medida que el soporte APPN del iSeries las necesita si se ha especificado APPN(*YES) en la descripción de controlador.</p>
	RMTNETID	LCLNETID	<p>El RMTNETID especificado en la descripción de dispositivo del iSeries local debe coincidir con el ID de red local especificado en los atributos de red del servidor iSeries remoto.</p>
Una sola sesión	SNGSSN	SNGSSN	<p>Para el elemento 1 (descripción de dispositivo de una sola sesión), este parámetro debe coincidir en el dispositivo APPC local y remoto. Para el elemento 2 (número de conversaciones de una sola sesión), no es necesario que este parámetro coincida en el dispositivo remoto.</p> <p>Nota: si desea un valor distinto de *NO para los dispositivos APPN, este valor debe estar configurado en la lista de configuración de QAPPNRMT.</p>

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Conceptos relacionados

“Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries”

Al conectar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto, debe coordinar los parámetros de configuración.

Ejemplos: conectar un servidor iSeries con otro servidor iSeries

Al conectar un servidor iSeries local con un servidor iSeries remoto, debe coordinar los parámetros de configuración.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros de descripción de línea del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto” en la página 38

Debe coordinar los parámetros de descripción de línea entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de línea para sistemas iSeries locales y remotos.

“Coordinar los parámetros de descripción de controlador del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto” en la página 41

Debe coordinar los parámetros de descripción de controlador entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de controlador para los sistemas iSeries local y remoto.


“Coordinar los parámetros de la descripción de dispositivo del sistema iSeries para un sistema iSeries remoto” en la página 42

Debe coordinar los parámetros de descripción de dispositivo entre los sistemas iSeries local y remoto. Esta tabla muestra las solicitudes y los parámetros que hay que coordinar cuando se especifican descripciones de dispositivo para sistemas iSeries locales y remotos.

Ejemplo: servidor iSeries con servidor iSeries mediante X.25

Esta figura muestra los parámetros coincidentes entre dos servidores iSeries que se conectan mediante X.25.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries al servidor iSeries mediante X.25” en la página 97.




RV4T208-1

Figura 5. Servidor iSeries con servidor iSeries mediante X.25

Ejemplo: servidor iSeries con servidor iSeries mediante SDLC

Esta figura muestra los parámetros coincidentes entre dos servidores iSeries que se conectan mediante SDLC.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión de servidor iSeries con servidor iSeries mediante SDLC” en la página 98.



RV4T209-2

Figura 6. Servidor iSeries con servidor iSeries mediante SDLC

Ejemplo: servidor iSeries con servidor iSeries mediante el acceso telefónico automático unidireccional

La siguiente figura muestra los parámetros coincidentes entre dos servidores iSeries que se conectan mediante la función de acceso telefónico automático unidireccional.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión de servidor iSeries con servidor iSeries mediante acceso telefónico automático de una vía” en la página 99.




Figura 7. Servidor iSeries con servidor iSeries mediante el acceso telefónico automático unidireccional

Ejemplo: servidor iSeries con servidor iSeries mediante Enterprise Extender (HPRIP)

Esta figura muestra los parámetros coincidentes entre dos servidores iSeries que se conectan mediante Enterprise Extender.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con servidor iSeries mediante Enterprise Extender (HPRIP)” en la página 101.




Figura 8. Servidor iSeries con servidor iSeries mediante Enterprise Extender (HPRIP)

Comunicación con un controlador de estación de trabajo remota

Puede configurar el sistema iSeries para establecer comunicación con un controlador remoto. Esta configuración requiere la coordinación de los parámetros y valores de configuración.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un controlador 5494

Debe coordinar los parámetros y valores de configuración entre el sistema iSeries y un controlador 5494.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual. Elija uno de los siguientes métodos:

- Para conectar automáticamente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).
- Para conectar manualmente el servidor iSeries con un 5494, utilice las tablas de las temas que siguen. Estas tablas solo contienen las solicitudes y los parámetros de configuración que deben estar coordinados en el servidor iSeries y el controlador 5494. Además, es posible que algunos de los parámetros de la lista no se apliquen a su configuración concreta.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA27-3936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA27-3852*

- Remote Work Station Support  .

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por Token Ring

Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador 5494 conectados por Token Ring.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual:

- Para conectar automáticamente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).

- Para conectar manualmente el servidor iSeries con un 5494, utilice la siguiente tabla. La tabla ofrece una descripción de los parámetros. Especifique los valores mostrados para los campos y subcampos relacionados de la pantalla de configuración del 5494, el valor de configuración del iSeries y el valor del 5494 coincidente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA273936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA273852*

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Dirección de adaptador local	ADPTADR	H1	5			Los valores especificados en la descripción de línea del iSeries (mandato CRTLINTRN) deben coincidir con los especificados para la unidad de controlador remoto 5494.
Dirección de adaptador remoto de red de área local (LAN)	ADPTADR	15				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Punto de acceso a servicio destino	(DSAP)	F				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	H1	1			Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494. .
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	13				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Identificador de red remota	RMTNETID	11	3			Los valores especificados para los mandatos CRTCTLAPPC y CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	12				Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Tipo de enlace	LINKTYPE	AA		*LAN	4	Los valores de configuración del 5494 deben coincidir con los valores especificados para el parámetro LINKTYPE en el mandato CRTCTLAPPC. Para los controladores de comunicaciones avanzadas programa a programa (APPC) que especifiquen LINKTYPE(*SDLC), el valor especificado en la configuración del 5494 debe ser compatible con la interfaz física (parámetro INTERFACE) especificada en el mandato CRTLINS DLC. Seleccione 4 para las conexiones de red.

Conceptos relacionados

“Redes Token Ring” en la página 80

Una red *token-ring* es una topología de red de área local (LAN) que envía datos en una dirección a través de un número de ubicaciones especificado utilizando un testigo.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por Ethernet

Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre un sistema iSeries y el controlador 5494 conectados mediante Ethernet.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual:

- Para conectar automáticamente el sistema iSeries con un controlador 5494, utilice el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).
- Para conectar manualmente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice la siguiente tabla.

La tabla ofrece una descripción de los parámetros. Especifique los valores mostrados para los campos y subcampos relacionados de la pantalla de configuración del 5494, el valor de configuración del iSeries y el valor del 5494 coincidente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA273936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA273852*

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Dirección de adaptador local	ADPTADR	H1	5			Los valores especificados en la descripción de línea del iSeries (mandato CRTLINTRN) deben coincidir con los especificados para la unidad de controlador remoto 5494.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Dirección de adaptador remoto de LAN	ADPTADR	15				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	H1	1			Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	13				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Identificador de red remota	RMTNETID	11	3			Los valores especificados para los mandatos CRTCTLAPPC y CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	12				Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.

Conceptos relacionados

“Redes Ethernet” en la página 80

Ethernet es un tipo de topología de red de área local (LAN) soportado en el sistema operativo i5/OS.

En i5/OS, Ethernet proporciona soporte para el estándar de Digital Equipment Corporation, Intel Corporation y Xerox (Ethernet Versión 2) y el estándar IEEE 802.3.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por frame relay

Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador 5494 conectados por frame relay.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual:

- Para conectar automáticamente el servidor iSeries con un controlador 5494, puede utilizar el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).
- Para configurar manualmente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice la siguiente tabla.

La tabla ofrece una descripción de los parámetros. Especifique los valores mostrados para los campos y subcampos relacionados de la pantalla de configuración del 5494, el valor de configuración del iSeries y el valor del 5494 coincidente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA273936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA273852*

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Dirección de adaptador local	ADPTADR	H1	5			Los valores especificados en la descripción de línea del iSeries (mandato CRTLINTRN) deben coincidir con los especificados para la unidad de controlador remoto 5494.
Dirección de adaptador remoto de LAN	ADPTADR	15				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	H1	1			Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Tipo de enlace	LINKTYPE	AA		*LAN	4	Los valores de configuración del 5494 deben coincidir con los valores especificados para el parámetro LINKTYPE en el mandato CRTCTLAPPC. Para los controladores APPC que especifiquen LINKTYPE(*SDLC), el valor especificado en la configuración del 5494 debe ser compatible con la interfaz física (parámetro INTERFACE) especificada en el mandato CRTLINS DLC. Seleccione 4 para las conexiones de red.
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	13				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Identificador de red remota	RMTNETID	11	3			Los valores especificados para los mandatos CRTCTLAPPC y CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	12				Los valores especificados para el mandato CRTCTLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.

Conceptos relacionados

“Redes frame relay” en la página 82

Frame relay es un protocolo que define cómo se direccionan las tramas en una red de paquetes rápidos en función del campo de dirección de la trama.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por SDLC

Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre el sistema iSeries y el controlador 5494 conectados mediante SDLC.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual:

- Para conectar automáticamente el servidor iSeries con un controlador 5494, puede utilizar el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).
- Para conectar manualmente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice la siguiente tabla.

La tabla ofrece una descripción de los parámetros. Especifique los valores mostrados para los campos y subcampos relacionados de la pantalla de configuración del 5494, el valor de configuración del iSeries y el valor del 5494 coincidente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA273936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA273852*

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Tipo de conexión	CNN	3	1	*NONSWTPP *MP	0	
				*SWTPP	1	
		3		*MP	0	
				*NONSWTPP *SWTPP	1	
Dúplex	Dúplex	3	2	*HALF	0	
				*FULL	1	
Codificación de datos NRZI	NRZI	3	4	*YES	0	
				*NO	1	
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	H1	1			Los valores especificados para el mandato CRTCTLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Tipo de enlace	LINKTYPE	AA		*SDLC	0,2,3	Los valores de configuración del 5494 deben coincidir con los valores especificados para el parámetro LINKTYPE en el mandato CRTCTLAPPC. Para los controladores APPC que especifiquen LINKTYPE(*SDLC), el valor especificado en la configuración del 5494 debe ser compatible con la interfaz física (parámetro INTERFACE) especificada en el mandato CRTLINS DLC. Seleccione 0 para las comunicaciones que utilizan líneas SDLC distintas de las conexiones X.21.
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	13				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Identificador de red remota	RMTNETID	11	3			Los valores especificados para los mandatos CRTCTLAPPC y CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	12				Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Dirección de estación	STNADR	2				Los valores especificados en la descripción de controlador del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494. Este valor también se debe especificar como los dos últimos dígitos del parámetro EXCHID del iSeries.

Conceptos relacionados

“Redes de control síncrono de enlace de datos” en la página 82

SDLC (*control síncrono de enlace de datos*) es un protocolo utilizado para transferir información síncrona de código transparente serie por bit a través de una línea de comunicaciones.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por X.21

Debe coordinar los parámetros de configuración de comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador remoto 5494 conectados mediante X.21.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual:

- Para conectar automáticamente el sistema iSeries con un controlador 5494, utilice el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).
- Para conectar manualmente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice la siguiente tabla.

La tabla ofrece una descripción de los parámetros. Especifique los valores mostrados para los campos y subcampos relacionados de la pantalla de configuración del 5494, el valor de configuración del iSeries y el valor del 5494 coincidente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA273936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA273852,*

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Número de conexión	CNNNBR	15				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494. Si el mandato CRTCTLAPPC del iSeries especifica CNNNBR(*DC), hay que utilizar el recurso de usuario de llamada directa X.21 para establecer la conexión.
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	H1	1			Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	13				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Identificador de red remota	RMTNETID	11	3			Los valores especificados para los mandatos CRTCTLAPPC y CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	12				Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Tipo de enlace	LINKTYPE	AA		*X21	4	Los valores de configuración del 5494 deben coincidir con los valores especificados para el parámetro LINKTYPE en el mandato CRTCTLAPPC. Seleccione 2 para las conexiones de red X.21.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Dirección de estación	STNADR	2				Los valores especificados en la descripción de controlador del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494. Este valor también se debe especificar como los dos últimos dígitos del parámetro EXCHID del iSeries.

Conceptos relacionados

“Redes X.21” en la página 84

En las comunicaciones de datos, una especificación del CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) define la conexión de un equipo de terminal de datos con una red (de datos públicos) X.21.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por X.25

Debe coordinar los parámetros de configuración de comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador remoto 5494 conectados mediante X.25.

Puede coordinar estos valores de forma automática o manual:

- Para conectar automáticamente el sistema iSeries con un controlador 5494, utilice el valor del sistema de controlador remoto automático (QAUTORMT).
- Para conectar manualmente el servidor iSeries con un controlador 5494, utilice la siguiente tabla.

La tabla ofrece una descripción de los parámetros. Especifique los valores mostrados para los campos y subcampos relacionados de la pantalla de configuración del 5494, el valor de configuración del iSeries y el valor del 5494 coincidente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 5494, consulte estas publicaciones:

- *IBM 5494 Remote Control Unit Planning Guide, GA273936*
- *IBM 5494 Remote Control Unit User's Guide, GA273852*

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Tamaño de paquete predeterminado	DFTPFSIZE	5	1	64	0	
				128	1	
				256	2	
				512	3	
Nombre de ubicación local	LCLLOCNAME	H1	1			Los valores especificados para el mandato CRTCTLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Protocolo de enlace X.25	LINKPCL	6	2	*QLLC	01	
				*ELLC	10	

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Campo del 5494	Subcampo del 5494	Valor del iSeries	Valor del 5494	Notas
Tipo de enlace	LINKTYPE	AA		*X25	1	Los valores de configuración del 5494 deben coincidir con los valores especificados para el parámetro LINKTYPE en el mandato CRTCTLAPPC. Para los controladores APPC que especifiquen LINKTYPE(*SDLC), el valor especificado en la configuración del 5494 debe ser compatible con la interfaz física (parámetro INTERFACE) especificada en el mandato CRTLNSDLC. Seleccione 1 para las comunicaciones que utilicen líneas X.25.
Nivel de red X.25	NETLVL	6	5	1988	0	Se utiliza solo para las comunicaciones X.25.
				1984	1	
				1980	2	
Nombre de punto de control remoto	RMTCPNAME	13				Los valores especificados para el mandato CRTCTLAPPC del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Identificador de red remota	RMTNETID	11	3			Los valores especificados para los mandatos CRTCTLAPPC y CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Nombre de ubicación remota	RMTLOCNAME	12				Los valores especificados para el mandato CRTCLRWS del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494.
Dirección de estación	STNADR	2				Los valores especificados en la descripción de controlador del iSeries deben coincidir con los especificados para la unidad de control remoto 5494. Este valor también se debe especificar como los dos últimos dígitos del parámetro EXCHID del iSeries.

Conceptos relacionados

“Redes X.25” en la página 83

X.25 es una recomendación del ITU-T (Telecommunications Standardization Sector) que define el nivel físico (capa física), el nivel de enlace (capa de enlace de datos) y el nivel de paquete (capa de red) del modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas abiertos).

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un controlador 3x74

Debe coordinar los parámetros de configuración del iSeries con las preguntas de configuración o los números de secuencia del controlador 3x74.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un controlador 3174

Debe coordinar los parámetros de configuración del iSeries con las preguntas de configuración del controlador 3174.

Estos parámetros de configuración se describen en la tabla siguiente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar los controladores 3174, consulte estas publicaciones:

- *3174 Subsystem Control Unit Customizing Guide*
- *3174 Establishment Controller Supplemental Customer Information for Configuration Support C Release 4 Ethernet Attachment, GA27-3994*, tiene información acerca del soporte de Ethernet.

Para configurar el servidor iSeries con un controlador 3174:

- En el apartado “Ejemplo: conectar un servidor iSeries a una unidad de control 3174” en la página 62 hallará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries a un controlador remoto 3174.
- Utilice la siguiente tabla para conectar un servidor iSeries con un controlador remoto 3174.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Preguntas de configuración del 3174	Notas
Dirección de adaptador remoto de LAN ¹	ADPTADR	084, 106	<p><i>Dirección Ethernet</i></p> <p>Si el sistema iSeries emplea una línea Ethernet para conectarse con el controlador 3174, utilice la tabla C-3 de la página C-4 del Apéndice C (donde se presentan consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local) del manual <i>Communications Configuration</i> para convertir el valor especificado para la pregunta 084. Especifique la dirección convertida para el parámetro ADPTADR en el mandato CRTCTLRWS o CRTCTLAPPC.</p> <p><i>Dirección de red Token Ring del 3174</i></p> <p>Si el servidor iSeries utiliza una línea de red Token Ring para conectarse al controlador 3174, los valores especificados para la pregunta 106 y para el parámetro ADPTADR en el mandato CRTCTLRWS o CRTCTLAPPC deben coincidir.</p> <p>Si el servidor iSeries utiliza una línea Ethernet mediante un puente LAN 8209, consulte el apéndice C (en el que figuran consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local) del manual <i>Communications Configuration</i>.</p>

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Preguntas de configuración del 3174	Notas
Dirección de adaptador local	ADPTADR	107	<p><i>Dirección de red Token Ring de la pasarela</i></p> <p>Si el servidor iSeries utiliza una línea de red Token Ring para conectar con el controlador 3174, los valores especificados para la pregunta 107 deben coincidir con los especificados en el parámetro ADPTADR del mandato CRTLINTRN.</p> <p>Si el servidor iSeries utiliza una línea Ethernet mediante un puente LAN 8209, consulte las consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local que figuran en el apéndice C del manual <i>Communications Configuration</i>, donde hallará información sobre cómo especificar el parámetro ADPTADR del mandato CRTLINETH.</p>
Número de conexión	CNNNBR	423	<p><i>Dirección DTE de sistema principal (HNAD)</i></p> <p>Para las líneas X.25, los números especificados en el mandato CRTLINX25 y en la pregunta 423 deben coincidir.</p>
		368	<p><i>Número de marcación en modalidad de retención corta conmutada X.21</i></p> <p>Para las conexiones en modalidad de retención corta X.21, los números especificados en el mandato CRTCLRWS y en la pregunta 368 deben coincidir.</p>
		424	<p><i>Dirección DTE de 3174</i></p> <p>Para los circuitos virtuales conmutados X.25, el número de conexión especificado en el mandato CRTCLRWS y en la pregunta 424 debe coincidir.</p>
Punto de acceso a servicio destino	DSAP	940	<p><i>Asignación de dirección de anillo</i></p> <p>El valor especificado para el parámetro DSAP en el mandato CRTCLRWS debe coincidir con el SAP@ especificado para el 3174 en la pantalla de asignación de dirección de anillo. Se utiliza solo para Token Ring.</p>
Identificador de intercambio	EXCHID	215	<p><i>Identificación de unidad física</i></p> <p>Para las conexiones conmutadas, el valor hexadecimal de 5 dígitos especificado para la pregunta 215 debe coincidir con los 5 últimos dígitos del identificador de intercambio especificado en el mandato CRTCLRWS.</p>
Tipo de enlace	LINKTYPE	101	<p><i>Conexión de sistema principal (3174)</i></p> <p>Los valores especificados en el mandato CRTCLRWS y en la pregunta 101 deben coincidir como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LINKTYPE(*SDLC), 101 = 2 • LINKTYPE(*X25), 101 = 3 • LINKTYPE(*LAN), 101 = 7 (Token Ring) • LINKTYPE(*LAN), 101 = 8 (Ethernet)

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Preguntas de configuración del 3174	Notas
Selección de velocidad de datos del módem	MODEMRATE	318	<p><i>Transmisión a velocidad completa o media</i></p> <p>Los valores especificados para el parámetro MODEMRATE en los mandatos CRTLNSDLC y CRTLINX25 deben coincidir con la pregunta 318 como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si MODEMRATE(*FULL), 318 = 0 • Si MODEMRATE(*HALF), 318 = 1
Dirección de red local	NETADR	423	<p><i>Dirección DTE de sistema principal (HNAD)</i></p> <p>Para los circuitos virtuales conmutados X.25, la dirección de red especificada en el mandato CRTLINX25 y en la pregunta 423 debe coincidir.</p>
Codificación de datos NRZI	NRZI	313	<p><i>Codificación NRZ o NRZI</i></p> <p>Solo para las líneas SDLC, los valores especificados en el mandato CRTLNSDLC y en la pregunta 313 deben coincidir como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si NRZI(*NO), 313 = 0 • Si NRZI(*YES), 313 = 1
Punto de acceso a servicio origen	SSAP	940	<p><i>Asignación de dirección de anillo</i></p> <p>El valor especificado en el parámetro SSAP del mandato CRTCTLRWS debe coincidir con el SAP@ asociado al Ring@ (dirección de adaptador) del sistema iSeries en la pantalla Asignación de dirección de anillo. Se utiliza solo para Token Ring.</p>
Modalidad de retención corta	SHM	367	<p><i>Modalidad de retención corta conmutada X.21</i></p> <p>Los valores especificados en el mandato CRTCTLRWS y en la pregunta 367 deben coincidir como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si SHM(*NO), 367 = 0 • Si SHM(*YES), 367 = 2
Dirección de estación	STNADR	104	<p><i>Dirección de unidad de control</i></p> <p>El valor especificado para la pregunta 104 debe coincidir con el valor de STNADR especificado en el mandato CRTCTLRWS.</p>
Conexión conmutada	SWITCHED	317	<p><i>Recursos de telecomunicaciones</i></p> <p>Los valores especificados en el mandato CRTLNSDLC y en la pregunta 317 deben coincidir como se indica a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si SWITCHED(*NO), 317 = 0 • Si SWITCHED(*YES), 317 = 1
<p>Nota: Si se propone utilizar una pasarela 3174 Modelo 1L para conectar un servidor iSeries con un servidor de sistema principal por Token Ring, el valor especificado para el elemento 900 (<i>Dirección de red Token Ring de la pasarela</i>) debe coincidir con el valor especificado en el parámetro ADPTADR del mandato Crear descripción de controlador (sistema principal SNA) (CRTCTLHOST).</p>			

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un controlador 3274

Debe coordinar los parámetros de configuración del iSeries con los números de secuencia del controlador 3274.

Estos parámetros de configuración se describen en la tabla siguiente.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar el controlador 3274, consulte la publicación *3274 Control Unit Planning, Setup, and Customizing Guide*.

Para configurar el servidor iSeries con un controlador 3274:

- En el apartado “Ejemplo: conectar un servidor iSeries a una unidad de control 3174” en la página 62 hallará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries a un controlador remoto 3174.
- Utilice la siguiente tabla para conectar un servidor iSeries con un controlador 3274.


Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Número de secuencia del 3274	Notas
Número de conexión	CNNNBR	411	<i>Dirección DTE de 3274</i> Para los circuitos virtuales conmutados X.25, el número de conexión especificado en el mandato CRTCTLRWS y en el número de secuencia 411 debe coincidir.
Identificador de intercambio	EXCHID	215	<i>Identificación de unidad física</i> Para las conexiones conmutadas, el valor hexadecimal de 5 dígitos especificado para el número de secuencia 215 debe coincidir con los 5 últimos dígitos del identificador de intercambio especificado en el mandato CRTCTLRWS.
Protocolo de enlace X.25	LINKPCL	403	<i>Control de enlace lógico</i> Para las conexiones X.25, los valores especificados deben coincidir. Especifique LINKPCL(*QLLC) en el mandato CRTCTLRWS; especifique 1 (QLLC) para el número de secuencia 403.
Tipo de enlace	LINKTYPE	331	<i>Protocolo BSC/SDLC/X.25</i> Los valores especificados en el mandato CRTCTLRWS y en el número de secuencia 331 deben coincidir como se indica a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Si LINKTYPE(*SDLC), 331 = 1 • Si LINKTYPE(*X25), 331 = 2
Dirección de red local	NETADR	410	<i>Dirección DTE de sistema principal (HNAD)</i> Para los circuitos virtuales conmutados X.25, la dirección de red especificada en el mandato CRTLINX25 y en el número de secuencia 410 debe coincidir.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Número de secuencia del 3274	Notas
Selección de velocidad de datos del módem	MODEMRATE	318	<i>Transmisión a velocidad completa o media</i> Los valores especificados para el parámetro MODEMRATE en los mandatos CRTLINSDLC y CRTLINX25 deben coincidir con el número de secuencia 318 como se indica a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Si MODEMRATE(*FULL), 318 = 0 • Si MODEMRATE(*HALF), 318 = 1
Codificación de datos NRZI	NRZI	313	<i>Codificación NRZ o NRZI</i> Solo para las líneas SDLC, los valores especificados deben coincidir como se indica a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Si NRZI(*NO), 313 = 0 • Si NRZI(*YES), 313 = 1
Modalidad de retención corta	SHM	362	<i>Opciones conmutadas X.21</i> Si se especifica SHM(*YES) en el mandato CRTCTLRWS, el dígito 7 u 8 de la pregunta 362 debe establecerse en 1. (Por ejemplo, xxxxxx10 indica que el DCE recibe soporte para las llamadas directas).
Dirección de estación	STNADR	302	<i>Dirección de unidad de control</i> El valor especificado para el elemento 302 debe coincidir con el especificado en el mandato CRTCTLRWS.

Ejemplo: conectar un servidor iSeries a una unidad de control 3174

Esta figura muestra los parámetros del sistema iSeries y los parámetros de la 3174 que deben coincidir al utilizar Token Ring.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con una unidad de control 3174” en la página 102.



RV4T217-1

Figura 9. Un servidor iSeries con una unidad de control 3174

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de finanzas

Debe coordinar los parámetros del sistema iSeries con la configuración de los controladores de finanzas.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de finanzas 470x

Debe coordinar los parámetros de configuración del iSeries con la configuración (CPGEN) de los controladores de finanzas 4701 y 4702.

Estos parámetros de configuración se describen en la tabla siguiente. Las solicitudes del iSeries se listan en orden alfabético por nombre de parámetro. Los mandatos del iSeries en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar los controladores 4700, consulte el volumen 6 de la publicación *4700 Finance Communication System Controller Programming Library*, GC31-2068.

Para configurar el servidor iSeries con un controlador de finanzas 470x:

- En el apartado “Ejemplo: conectar un servidor iSeries a una red financiera” en la página 67 hallará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries a un controlador financiero 4701.
- Utilice la siguiente tabla para conectar un servidor iSeries con un controlador de finanzas 4701.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Macro 4700	Parámetro 4700
Tipo de conexión	CNN	COMLINK	ACB Para las comunicaciones financieras SDLC, si la línea es conmutada (CNN(*SWTPP) en el mandato CRTLNSDLC o SWITCHED(*YES) en el mandato CRTCTLFNC), especifique el valor SWM en el parámetro ACB (ACB = SWM).
Identificador de intercambio	EXCHID	X25CKT	XID Los valores especificados para el 4700 y el sistema iSeries deben coincidir. El número de bloque del 4700 (los 3 primeros dígitos del parámetro EXCHID del iSeries) debe ser 057. Los valores de los parámetros del 4700 son números decimales; los valores del iSeries son hexadecimales.
Protocolo de enlace X.25	LINKPCL	X25CKT	LLC Para las comunicaciones financieras X.25, el parámetro LLC debe especificar QLLC para el tipo de control de enlace lógico. También hay que especificar LINKPCL(*QLLC) en el mandato CRTCTLFNC del iSeries.
Tipo de enlace	LINKTYPE	COMLINK	TYPE El parámetro 4700 TYPE debe coincidir con el parámetro LINKTYPE especificado en el mandato CRTCTLFNC del iSeries. <ul style="list-style-type: none"> • Si LINKTYPE(*SDLC), especifique TYPE = 4502. • Si LINKTYPE(*X25), especifique TYPE = 1424.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Macro 4700	Parámetro 4700
Dirección de ubicación local	LOCADR	STATION	<p>ID</p> <p>Si no se ha especificado el parámetro optativo LUA, el valor especificado para el parámetro ID del 4700 debe coincidir con el valor especificado para el parámetro LOCADR en el mandato CRTDEVFNC. Si se ha especificado el parámetro LUA, el valor del parámetro LUA debe coincidir con el parámetro LOCADR.</p> <p>Los valores de los parámetros del 4700 son números decimales; los valores del iSeries son hexadecimales.</p>
Tamaño máximo de trama	MAXFRAME	COMLINK	<p>CNL</p> <p>El valor especificado en el parámetro CNL del 4700 debe estar coordinado con el valor especificado en el parámetro MAXFRAME del mandato CRTCTLFNC del iSeries. Puesto que el parámetro MAXFRAME contiene longitudes de cabecera de transmisión y petición, MAXFRAME debe tener 9 bytes más de longitud que el parámetro CNL del 4700.</p> <p>MWL</p> <p>El valor especificado en el parámetro MWL del 4700 debe estar coordinado con el valor especificado en el parámetro MAXFRAME del mandato CRTCTLFNC del iSeries. Puesto que el parámetro MAXFRAME contiene longitudes de cabecera de transmisión y petición, MAXFRAME debe tener 9 bytes más de longitud que el parámetro MWL del 4700.</p> <p>Si la longitud máxima de unidad de petición (parámetro MAXLENRU) del iSeries especificada para las descripciones de dispositivo conectadas al controlador 4700 es superior al parámetro MAXFRAME especificado para la descripción de controlador, el 4700 también debe especificar OPTIONS=(SEGMENT).</p>
Codificación de datos NRZI	NRZI	COMLINK	<p>ACB</p> <p>Para las comunicaciones financieras SDLC, si la línea no utiliza la codificación de datos NRZI (NRZI(*NO) en el mandato CRTLNSDLC), especifique el valor DCE en el parámetro ACB (ACB = DCE).</p>
Dirección de estación	STNADR	X25CKT	<p>CUA</p> <p>Los valores especificados en el parámetro STNADR del mandato CRTCTLFNC del iSeries deben coincidir con el parámetro de dirección física (CUA) especificado para el 4700.</p>

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de finanzas FBSS

Debe coordinar los valores de parámetros del sistema iSeries con la configuración de controlador de los controladores de finanzas IBM Financial Branch System Services (FBSS).

La siguiente tabla muestra los parámetros de configuración del iSeries que deben coincidir con los valores de las pantallas de configuración de SDLC, Token Ring o X.25 DLC para los controladores FBSS.

Las solicitudes del iSeries se listan en orden alfabético por nombre de parámetro. Los mandatos del iSeries en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Hallará más información sobre cómo configurar los controladores FBSS en el manual *IBM Financial Branch System Services Installation Planning and Administration Guide*, SC19-5173.

Si desea obtener más información acerca de cómo configurar los controladores 4700, consulte el volumen 6 de la publicación *4700 Finance Communication System Controller Programming Library*, GC31-2068.

Para configurar el servidor iSeries con un controlador de finanzas FBSS:

- En el apartado “Ejemplo: conectar un servidor iSeries a una red financiera” en la página 67 hallará un ejemplo de cómo conectar un servidor iSeries a un controlador financiero 4701.
- Utilice la siguiente tabla para conectar un servidor iSeries a un controlador de finanzas 4701.

Tabla 1. Parámetros del iSeries que deben coincidir con los valores de los controladores FBSS

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Pantalla de configuración de FBSS	Solicitud de FBSS
Dirección de adaptador de LAN	ADPTADR	Comunicaciones Token Ring	<p><i>Dirección de PC</i></p> <p>Si el sistema iSeries utiliza una línea de red Token Ring para conectarse al controlador FBSS, los valores especificados en FBSS y en el parámetro ADPTADR del mandato CRTLINTRN deben coincidir.</p> <p>Si el sistema iSeries utiliza una línea Ethernet a través de un puente LAN 8209, consulte las consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local, que figuran en el apéndice C de la publicación <i>Communications Configuration</i>.</p> <p><i>Dirección de host/37xx/4700</i></p> <p>Si el sistema iSeries utiliza una línea de red Token Ring para conectarse al controlador FBSS, los valores especificados en FBSS y en el parámetro ADPTADR del mandato CRTLINTRN deben coincidir.</p> <p>Si el sistema iSeries utiliza una línea Ethernet a través de un puente LAN 8209, consulte las consideraciones sobre el direccionamiento en redes de área local, que figuran en el apéndice C de la publicación <i>Communications Configuration</i>.</p>
Tipo de conexión	CNN	Comunicaciones SDLC	<p><i>Línea conmutada</i></p> <p>Los valores especificados en las configuraciones de FBSS y del iSeries deben coincidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta de FBSS es afirmativa (Yes), debe especificarse CNN(*SWTPP) para el mandato CRTLNSDLC y SWITCHED(*YES) para el mandato CRTCTLFNC. • Si la respuesta de FBSS es negativa (No), debe especificarse CNN(*NONSWTPP) o CNN(*MP) para el mandato CRTLNSDLC y SWITCHED(*NO) para el mandato CRTCTLFNC.

Tabla 1. Parámetros del iSeries que deben coincidir con los valores de los controladores FBSS (continuación)

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Pantalla de configuración de FBSS	Solicitud de FBSS
Punto de acceso a servicio destino	DSAP	Comunicaciones Token Ring	<i>Punto de acceso a servicio para PC</i> Los valores especificados para FBSS y para el parámetro DSAP en el mandato CRTCTLFNC deben coincidir.
Dúplex	DUPLEX	Comunicaciones SDLC	<i>Modalidad de línea</i> Los valores especificados en las configuraciones de FBSS y del iSeries deben coincidir: <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta de FBSS es Turn. required, debe especificarse DUPLEX(*HALF) para el mandato CRTLNSDLC. • Si la respuesta de FBSS es CRTS (petición de emisión continua), debe especificarse DUPLEX(*FULL) para el mandato CRTLNSDLC.
Identificador de intercambio	EXCHID	Comunicaciones SDLC	<i>Bloque de identificación y Número de identificación</i> Los valores especificados para el controlador FBSS deben coincidir con el valor especificado en el parámetro EXCHID del mandato CRTCTLFNC. El parámetro EXCHID se debe especificar como: xxxyyyyy, donde xxx coincide con el <i>Bloque de identificación</i> de FBSS e yyyyy coincide con el <i>Número de identificación</i> de FBSS.
Tipo de enlace	LINKTYPE	Servidores de comunicación	<i>Control de enlace de datos</i> Los valores especificados en las configuraciones de FBSS y del iSeries deben coincidir: <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta de FBSS es SDLC, debe especificarse LINKTYPE(*SDLC) para el mandato CRTCTLFNC. • Si la respuesta de FBSS es TRDLC, debe especificarse LINKTYPE(*LAN) para el mandato CRTCTLFNC. • Si la respuesta de FBSS es X25DLC, debe especificarse LINKTYPE(*X25) para el mandato CRTCTLFNC.

Tabla 1. Parámetros del iSeries que deben coincidir con los valores de los controladores FBSS (continuación)

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Pantalla de configuración de FBSS	Solicitud de FBSS
Dirección de ubicación local	LOCADR	Asignaciones de LU e ID de sesión	<p><i>Números de unidad lógica de sistema principal</i></p> <p>El número de unidad lógica de FBSS debe coincidir con el valor del parámetro LOCADR especificado en el mandato CRTDEVFNC.</p> <p>Las asignaciones de unidad lógica de FBSS son números decimales; los valores del iSeries deben ser hexadecimales.</p>
		<p>Asignaciones de LU para emuladores de pantalla</p> <p>Asignaciones de LU para emulador de impresora 3287</p>	<p><i>Números de unidad lógica de sistema principal</i></p> <p>El número de unidad lógica de FBSS debe coincidir con el valor del parámetro LOCADR especificado en el mandato CRTDEVDSP o CRTDEVPRT para los dispositivos 3270 conectados al controlador FBSS.</p> <p>Las asignaciones de unidad lógica de FBSS son números decimales; los valores del iSeries deben ser hexadecimales.</p>
Codificación de datos NRZI	NRZI	Comunicaciones SDLC	<p><i>N.R.Z.I.</i></p> <p>Los valores especificados en el mandato CRTLNSDLC del iSeries deben coincidir con los especificados para el controlador FBSS.</p>
Punto de acceso a servicio origen	SSAP	Comunicaciones Token Ring	<p><i>Punto de acceso a servicio para host/37xx/4700</i></p> <p>Los valores especificados en FBSS y en el parámetro SSAP del mandato CRTCTLFNC deben coincidir.</p>
Identificador de SSCP	SSCPID	Nombres de SSCP	<p><i>Nombrex de SSCP</i></p> <p>En caso de utilizarse, el valor especificado para el controlador FBSS debe coincidir con los 10 últimos dígitos del parámetro SSCPID del mandato CRTCTLFNC.</p>
Dirección de estación	STNADR	Comunicaciones SDLC	<p><i>Dirección de estación</i></p> <p>Los valores especificados en el mandato CRTCTLFNC del iSeries deben coincidir con los especificados para el controlador FBSS.</p>

Puede ser de utilidad consultar el manual Communications Configuration. Está disponible en IBM Publications Center en forma de copia impresa que puede solicitar, en formato en línea que puede descargar sin cargo adicional, o ambas cosas.

Ejemplo: conectar un servidor iSeries a una red financiera

Esta figura muestra la estructura de las comunicaciones entre un servidor iSeries y los controladores de finanzas

Con las operaciones de lenguaje de alto nivel y las funciones de comunicaciones suministradas por las comunicaciones financieras, puede establecer la comunicación entre un servidor iSeries y los controladores de finanzas.

Referencia relacionada

“Ejemplo: conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4690” en la página 77
Las comunicaciones de punto de venta del servidor iSeries proporcionan capacidad para conectar controladores de punto de venta con el servidor iSeries. Las comunicaciones de punto de venta gestionan los datos con el archivo ICF (función de comunicaciones intersistemas). Para iniciar las comunicaciones entre programas, primero debe configurarse y activarse el dispositivo de comunicaciones de punto de venta.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta 3651

Debe coordinar los parámetros entre el servidor iSeries y el controlador de punto de venta 3651 para las comunicaciones de punto de venta.

En la siguiente tabla figura una lista de los parámetros del iSeries que deben coincidir con los parámetros de los controladores de punto de venta 3651. Los parámetros del iSeries se listan en orden alfabético. Los mandatos en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Para configurar el servidor iSeries con un controlador de punto de venta 3651, utilice la siguiente tabla. Antes de coordinar parámetros para los controladores de punto de venta 3651, debe coordinar los parámetros de las descripciones de controlador, dispositivo y línea del sistema iSeries con el sistema principal.

Hallará más información sobre cómo configurar el controlador 3651 en el manual *IBM Programmable Store System Language and Host Services: Macro Reference*.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición del 3651	Parámetro del 3651
Tipo de conexión	CNN	QFHOST	SDLCLIN El valor especificado en el parámetro CNN del mandato CRTLINSDLC del iSeries debe coincidir con los valores especificados para los bits 2 y 3 del parámetro SDLCLIN del 3651.
Dúplex	DUPLEX	QFHOST	SDLCLIN El valor especificado en el parámetro DUPLEX del mandato CRTLINSDLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 6 del parámetro SDLCLIN del 3651.
Identificador de intercambio	EXCHID	QFHOST	SENDID El parámetro SENDID del 3651 debe coincidir con los 5 últimos dígitos del parámetro EXCHID especificado en el mandato CRTLINSDLC del iSeries. (Este parámetro solo se utiliza para las comunicaciones de línea conmutada).
			RECVID El parámetro RECVID del 3651 debe coincidir con los 5 últimos dígitos del parámetro EXCHID especificado en el mandato CRTCTLRRTL del iSeries.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición del 3651	Parámetro del 3651
Velocidad de datos del módem	MODEMRATE	QFHOST	SDLCLIN El valor especificado en el parámetro MODEMRATE del mandato CRTLNSDLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 5 del parámetro SDLCLIN del 3651.
Codificación de datos NRZI	NRZI	QFHOST	SDLCLIN El valor especificado en el parámetro NRZI del mandato CRTLNSDLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 1 del parámetro SDLCLIN del 3651.
Identificador de SSCP	SSCPID	QFHOST	SSCPID El parámetro SSCPID del 3651 debe coincidir con el parámetro SSCPID especificado en el mandato CRTCTLRRL del iSeries.
Dirección de estación	STNADR	QFHOST	SDLCPOL El parámetro SDLCPOL del 3651 debe coincidir con el parámetro STNADR especificado en el mandato CRTCTLRRL del iSeries.
Conexión conmutada	SWITCHED	QFHOST	SDLCLIN El valor especificado en el parámetro SWITCHED del mandato CRTCTLRRL del iSeries debe coincidir con los valores especificados en los bits 2 y 3 del parámetro SDLCLIN del 3651.
<p>Nota: Para el servidor iSeries, la definición QFHOST del 3651 debe especificar DIRATT=NO.</p> <p>El valor especificado en los parámetros del mandato CRTLNSDLC del iSeries debe coincidir con los valores especificados en el parámetro SDLCLIN del 3651.</p>			

Especificar el parámetro SDLCLIN para los controladores de punto de venta 3651:

El parámetro SDLCLIN se especifica como una serie de 8 bits, designados del 0 al 7 (01234567). El valor por omisión del parámetro SDLCLIN cuando se utiliza con una línea SDLC es 01100001 o 61 hexadecimal.

La tabla siguiente describe cómo deben coordinarse los parámetros de los mandatos Crear descripción de línea (SDLC) (CRTLNSDLC) y Crear descripción de controlador (punto de ventana) (CRTCTLRRL) de iSeries con los bits especificados para el parámetro SDLCLIN de 3651.

El valor por omisión de cada uno de los bits aparece subrayado en la columna *Valor del bit*.

Bit de SDLCLIN	Valor del bit	Parámetro y valor del iSeries	Notas
0	<u>0</u>	Ninguno	Terminal de datos preparado. No existe ningún parámetro equivalente para el sistema iSeries. Especifique 0 para indicar que la señal de terminal de datos preparado (DTR) esté activada cuando se encienda el controlador o 1 para indicar que la señal DTR esté desactivada cuando se encienda el controlador. Este bit solo debe tener el valor 1 si la configuración que se define incluye un equipo de comunicaciones de datos (DCE) de comercio mundial IBM en una red conmutada.
	1	Ninguno	
1	0	NRZI(*NO)	Especifique 1 si el equipo de comunicaciones de datos (DCE) proporciona el cronometraje o si se utiliza la codificación de datos NRZI.
	<u>1</u>	NRZI(*YES)	
2 y 3	00	SWITCHED(*YES) CNN(*SWTPP)	Bit 2: especifique 1 si utiliza comunicaciones no conmutadas o 0 si utiliza comunicaciones conmutadas. En el caso de utilizar comunicaciones conmutadas, también debe especificarse el parámetro SENDID. Bit 3: especifique 1 si utiliza un protocolo de comunicaciones multipunto o 0 en caso contrario. 01 no es una combinación válida para estos bits.
	01	No válido	
	<u>10</u>	SWITCHED(*NO) y CNN(*NONSWTPP)	
	11	SWITCHED(*NO) y CNN(*MP)	
4	<u>0</u>	Ninguno (Vea Notas)	Conexión directa. Este bit debe tener el valor 0 para las comunicaciones con el sistema iSeries. No existe ningún parámetro equivalente para el sistema iSeries.
	1	Ninguno	
5	<u>0</u>	MODEMRATE(*FULL)	Velocidad de datos del módem.
	1	MODEMRATE(*HALF)	
6	<u>0</u>	DUPLEX(*HALF)	Valor de portadora de datos.
	1	DUPLEX(*FULL)	
7	0	Ninguno	Generación de tono de respuesta. No existe ningún parámetro equivalente para el sistema iSeries. Especifique 0 para indicar que el módem genera el tono de respuesta o 1 para indicar que el controlador genera el tono de respuesta.
	<u>1</u>	Ninguno	

Conceptos relacionados

“Redes de control síncrono de enlace de datos” en la página 82

SDLC (*control síncrono de enlace de datos*) es un protocolo utilizado para transferir información síncrona de código transparente serie por bit a través de una línea de comunicaciones.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta 3684

Debe coordinar los parámetros entre el sistema iSeries y el controlador de punto de venta 3684.

Para configurar el servidor iSeries con un controlador 3684, utilice la siguiente tabla, que contiene la información de los parámetros de configuración.

Los parámetros del iSeries se listan en orden alfabético. Los mandatos en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición del 3684	Parámetro del 3684
Tipo de conexión	CNN	QFSFGLNK	LINECON El valor especificado en el parámetro CNN del mandato CRTLINS DLC del iSeries debe coincidir con los valores especificados en los bits 2 y 3 del parámetro LINECON del 3684.
Dúplex	DUPLEX	QFSFGLNK	LINECON El valor especificado en el parámetro DUPLEX del mandato CRTLINS DLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 6 del parámetro LINECON del 3684.
Identificador de intercambio	EXCHID	QVSFGLNK	SENDID El parámetro SENDID del 3684 debe coincidir con los 5 últimos dígitos del parámetro EXCHID especificado en el mandato CRTCTLRTL del iSeries.
			RECVID El parámetro RECVID del 3684 debe coincidir con los 5 últimos dígitos del parámetro EXCHID especificado en el mandato CRTLINS DLC del iSeries. (Este parámetro solo se utiliza para las comunicaciones de línea conmutada).
Velocidad de datos del módem	MODEMRATE	QFSFGLNK	LINECON El valor especificado en el parámetro MODEMRATE del mandato CRTLINS DLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 5 del parámetro LINECON del 3684.
Codificación de datos NRZI	NRZI	QFSFGLNK	LINECON El valor especificado en el parámetro NRZI del mandato CRTLINS DLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 1 del parámetro LINECON del 3684.
Red conmutada de reserva	SNBU	QFSFGLNK	LINECON El valor especificado en el parámetro SNBU del mandato CRTLINS DLC del iSeries debe coincidir con el valor especificado en el bit 4 del parámetro LINECON del 3684.
Identificador de SSCP	SSCPID	QVSFGLNK	SSCPID El parámetro SSCPID del 3684 debe coincidir con el parámetro SSCPID especificado en el mandato CRTCTLRTL del iSeries.
Dirección de estación	STNADR	QVSFGLNK	POLCHAR El parámetro POLCHAR del 3684 debe coincidir con la dirección dirección de 2 dígitos especificada en el parámetro STNADR del mandato CRTCTLRTL del iSeries. Los valores permitidos están comprendidos dentro del rango de 01 a FE.
Conexión conmutada	SWITCHED	QFSFGLNK	LINECON El valor especificado en el parámetro SWITCHED del mandato CRTCTLRTL del iSeries debe coincidir con los valores especificados en los bits 2 y 3 del parámetro LINECON del 3684.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Sentencia de definición del 3684	Parámetro del 3684
<p>Nota: Para el servidor iSeries, cada una de las definiciones QVSFGLNK, QVSFCOMM y QVSFSESN del 3684 debe especificar DATA LNK=SDLC.</p> <p>Los valores especificados en los parámetros de los mandatos CRTCTLRTL y CRTLINS DLC del iSeries deben coincidir con los valores especificados en el parámetro LINECON del 3684.</p>			

Especificar el parámetro LINECON para los controladores de punto de venta 3684:

El parámetro LINECON se especifica como una serie de 8 bits, designados del 0 al 7 (01234567). El valor por omisión del parámetro LINECON cuando se utiliza con una línea SDLC es 01000001 o 41 hexadecimal.

La tabla siguiente describe cómo deben coordinarse los parámetros del iSeries con los bits especificados para el parámetro SDLCLIN del 3684.

El valor predeterminado de cada uno de los bits aparece subrayado en la columna *Valor del bit*.

Bit de LINECON	Valor del bit	Parámetro y valor del iSeries	Notas
0	<u>0</u>	Ninguno	Habilitado en la carga inicial de microprograma (IML). No existe ningún parámetro equivalente para el sistema iSeries. Especifique 0 para indicar que el controlador está habilitado en la carga inicial de microprograma o 1 para indicar que el controlador no está habilitado en la carga inicial de microprograma.
	1	Ninguno	
1	0	NRZI(*NO)	Especifica la codificación de datos NRZI con rellenos iniciales (1) o no NRZI sin rellenos iniciales (0).
	<u>1</u>	NRZI(*YES)	
2 y 3	<u>00</u>	SWITCHED (*YES) y CNN(*SWTPP)	Bit 2: especifique 1 si utiliza comunicaciones no conmutadas o 0 si utiliza comunicaciones conmutadas. En el caso de utilizar comunicaciones conmutadas, también debe especificarse el parámetro SENDID. Bit 3: especifique 1 si utiliza un protocolo de comunicaciones multipunto o 0 en caso contrario. 01 no es una combinación válida para estos bits.
	01	No válido	
	10	SWITCHED(*NO) y CNN(*NONSWTPP)	
	11	SWITCHED(*NO) y CNN(*MP)	
4	<u>0</u>	SNBU(*NO)	Red conmutada de reserva.
	1	SNBU(*YES)	
5	<u>0</u>	MODEMRATE(*FULL)	Selección de velocidad de datos.
	1	MODEMRATE(*HALF)	
6	<u>0</u>	DUPLEX(*HALF)	Valor de portadora de datos.
	1	DUPLEX(*FULL)	
7	0	Ninguno	Generación de tono de respuesta. No existe ningún parámetro equivalente para el sistema iSeries. Especifique 0 para indicar que el controlador genera el tono de respuesta o 1 para indicar que se omite el tono de respuesta.
	<u>1</u>	Ninguno	

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un parámetro LINE de 4680/4690

Debe coordinar los parámetros entre el servidor iSeries y el controlador de punto de venta 4680 o 4690.

La tabla siguiente muestra estos parámetros de configuración. El controlador 4680 requiere la configuración del parámetro SDLC/SNA LINE.

Los parámetros del iSeries se listan en orden alfabético. Los mandatos en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Utilice la siguiente tabla para conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4690. Para obtener un ejemplo de un servidor iSeries que se conecta con un controlador de punto de venta 4690, consulte: "Ejemplo: conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4690" en la página 77.

Hallará más información sobre cómo configurar el 4680 en el manual *IBM 4680 Store System: Programming Guide*.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro de línea del 4680
Tipo de conexión	CNN	<p>El valor del parámetro CONNECTION TYPE del 4680 debe estar coordinado con los valores especificados en los parámetros CNN y SWTCNN del mandato CRTLNSDLC y de los parámetros SWITCHED y INLCNN del mandato CRTCTLRRL del iSeries.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se ha especificado CNN(*NONSWTPP) y SWITCHED(*NO) en el sistema iSeries, especifique CONNECTION TYPE = 1 en el 4680. • Si se ha especificado CNN(*MP) y SWITCHED(*NO) en el sistema iSeries, especifique CONNECTION TYPE = 2 en el 4680. • Si se ha especificado CNN(*SWTPP), SWITCHED(*YES), INLCNN(*DIAL) y SWTCNN(*DIAL) o SWTCNN(*BOTH) en el sistema iSeries, especifique CONNECTION TYPE = 3 en el 4680. • Si se ha especificado CNN(*SWTPP), SWITCHED(*YES), INLCNN(*DIAL) y SWTCNN(*DIAL) o SWTCNN(*BOTH) en el sistema iSeries, especifique CONNECTION TYPE = 4 en el 4680. Esta configuración permite que el 4680 responda manualmente a las llamadas del sistema iSeries o que llame manualmente al sistema iSeries. • Si se ha especificado CNN(*SWTPP), SWITCHED(*YES), INLCNN(*ANS) y SWTCNN(*ANS) o SWTCNN(*BOTH) en el sistema iSeries, especifique CONNECTION TYPE = 4 en el 4680. Esta configuración exige que el 4680 llame manualmente al sistema iSeries.
Conexión inicial	INLCNN	Consulte la descripción del parámetro CNN (<i>Tipo de conexión</i>).
Selección de velocidad de datos del módem	MODEMRATE	El parámetro DATA RATE del 4680 debe coincidir con el parámetro MODEMRATE especificado en el mandato CRTLNSDLC del iSeries.
Codificación de datos NRZI	NRZI	El parámetro NRZI MODE del 4680 debe coincidir con el parámetro NRZI especificado en el mandato CRTLNSDLC del iSeries.
Dirección de estación	STNADR	El parámetro STATION ADDRESS del 4680 debe coincidir con el parámetro STNADR especificado en el mandato CRTCTLRRL del iSeries.
Conexión conmutada	SWITCHED	Consulte la descripción del parámetro CNN (<i>Tipo de conexión</i>).
Conexión conmutada	SWTCNN	Consulte la descripción del parámetro CNN (<i>Tipo de conexión</i>).

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un parámetro LINK de 4680/4690

Debe coordinar los parámetros entre el servidor iSeries y el controlador de tienda del 4680.

Las tablas siguientes muestran esos valores de los parámetros de configuración. El controlador 4680 requiere la configuración del parámetro SDLC/SNA LINK.

Los parámetros del iSeries se listan en orden alfabético. Los mandatos en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Utilice la siguiente tabla para conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4680/4690. Para obtener un ejemplo de un servidor iSeries que se conecta con un controlador de punto de venta 4690, consulte: "Ejemplo: conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4690" en la página 77.

Hallará más información sobre cómo configurar el controlador 4680 en el manual *IBM 4680 Store System: Programming Guide*.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Parámetro de enlace del 4680
Identificador de intercambio	EXCHID	Solo en las líneas conmutadas, el parámetro EXCHANGE ID del 4680 debe coincidir con el parámetro EXCHID especificado en el mandato CRTCTLRT del iSeries.
Dirección de ubicación local	LOCADR	El parámetro SESSION ADDRESS del 4680 debe coincidir con el parámetro LOCADR especificado en el mandato CRTDEVRTL del iSeries. La dirección de sesión 01 está reservada para las sesiones del procesador de mandatos del sistema principal.
Identificador de SSCP	SSCPID	El parámetro SSCP ID del 4680 debe coincidir con el parámetro SSCPID especificado en el mandato CRTCTLRTL del iSeries.

Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta 4684

Debe coordinar los parámetros entre el servidor iSeries y el controlador de punto de venta 4684 al ejecutar los servicios IBM de soporte de programación para comercio al por menor (RIPSS).

La tabla siguiente muestra estos parámetros de configuración. Los parámetros del iSeries se listan en orden alfabético. Los mandatos en los que se especifican los parámetros figuran en la columna situada más a la derecha de la tabla.

Utilice la tabla siguiente para llevar a cabo la conexión a un controlador de punto de venta 4690. Para obtener un ejemplo de un servidor iSeries que se conecta con un controlador de punto de venta 4690, consulte: "Ejemplo: conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4690" en la página 77.

Hallará más información sobre cómo configurar para RIPSS en el 4684 en el manual *IBM Retail Industry Programming Support Services: Planning and Installation Guide*, SC33-0650.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Pantalla de configuración de RIPSS	Solicitud de RIPSS
Dirección de adaptador remoto de LAN	ADPTADR	Datos de servidor TRDLC	<i>Nodo local (hexadecimal)</i> En el caso de las conexiones Token Ring, los valores especificados para la configuración de RIPSS deben coincidir con los especificados en el mandato CRTCTLRTL del iSeries.
Dirección de adaptador local	ADPTADR	Datos de servidor TRDLC	<i>Nodo remoto (hexadecimal)</i> En el caso de las conexiones Token Ring, los valores especificados para la configuración de RIPSS deben coincidir con los especificados en el mandato CRTLINTRN del iSeries.
Punto de acceso a servicio destino	DSAP	Datos de servidor TRDLC	<i>SAP local (hexadecimal)</i> En el caso de las conexiones Token Ring, los valores especificados para la configuración de RIPSS deben coincidir con los especificados en el mandato CRTCTLRTL del iSeries.
Dúplex	DUPLEX	Datos de servidor SDLC	<i>¿RTS constante de 4 hilos?</i> En el caso de las conexiones SDLC, los valores especificados para la configuración de RIPSS deben coincidir con los especificados para la configuración del iSeries: <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta de RIPSS es negativa (N), debe especificarse DUPLEX(*HALF) para el mandato CRTLNSDLC. • Si la respuesta de RIPSS es afirmativa (Y), debe especificarse DUPLEX(YES) para el mandato CRTLNSDLC.
Identificador de intercambio	EXCHID	Datos de servidor SDLC	<i>Número de bloque (hexadecimal) y XID (hexadecimal)</i> Para las conexiones SDLC, los valores especificados para la configuración de RIPSS deben coincidir con el valor especificado en el parámetro EXCHID del mandato CRTCTLRTL. El parámetro EXCHID debe especificarse como xxxyyyyy, donde xxx coincide con el <i>Número de bloque</i> de RIPSS e yyyy coincide con el <i>XID</i> de RIPSS. Para las conexiones conmutadas, el número de bloque debe ser 005.
Dirección de ubicación local	LOCADR	Datos de servidor SNA, datos de sesión	<i>Dirección LOC (dec)</i> Los valores especificados para la configuración de RIPSS deben coincidir con los valores especificados en el parámetro LOCADR del mandato CRTDEVRTL. Observe que la <i>Dirección LOC</i> de RIPSS es un valor decimal, pero el valor del iSeries es un número hexadecimal de 2 dígitos.

Solicitud del iSeries	Parámetro del iSeries	Pantalla de configuración de RIPSS	Solicitud de RIPSS
Codificación de datos NRZI	NRZI	Datos de servidor SDLC	<p><i>Codificación/decodificación de datos</i></p> <p>En el caso de las conexiones SDLC, los valores especificados en el mandato CRTLNSDLC del iSeries deben coincidir con los especificados en la configuración de RIPSS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la respuesta de RIPSS es NRZI, debe especificarse NRZI(*YES) para el mandato CRTLNSDLC. • Si la respuesta de RIPSS es NRZ, debe especificarse NRZI(*NO) para el mandato CRTLNSDLC.
Identificador de SSCP	SSCPID	Datos de servidor HST	<p><i>Nombre de SSCP</i></p> <p>Para las conexiones SDLC, en caso de utilizarse, el valor especificado por la configuración de RIPSS debe coincidir con los 10 últimos dígitos del parámetro SSCPID especificado en el mandato CRTCLRRTL.</p>
Dirección de estación	STNADR	Datos de servidor SDLC	<p><i>Dirección de sondeo (hexadecimal)</i></p> <p>En el caso de las conexiones SDLC, los valores especificados en el mandato CRTCLRRTL del iSeries deben coincidir con los especificados en la configuración de RIPSS.</p>

Ejemplo: conectar un servidor iSeries con un controlador de punto de venta 4690

Las comunicaciones de punto de venta del servidor iSeries proporcionan capacidad para conectar controladores de punto de venta con el servidor iSeries. Las comunicaciones de punto de venta gestionan los datos con el archivo ICF (función de comunicaciones intersistemas). Para iniciar las comunicaciones entre programas, primero debe configurarse y activarse el dispositivo de comunicaciones de punto de venta.

Conceptos relacionados


“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para los controladores de punto de venta” en la página 68

Debe coordinar varios valores de parámetros del sistema iSeries con la configuración de los controladores de punto de venta.

Ejemplo: servidor iSeries con LU0 4690 a través de una red Token Ring:

Esta figura muestra la coordinación de los parámetros entre el servidor iSeries y el LU0 4690.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con la LU0 4690 a través de una red Token Ring” en la página 103.




RV4T200-01

Figura 11. Servidor iSeries con LU0 4690 a través de una red Token Ring

Ejemplo: servidor iSeries con igual 4690 a través de una red Token Ring:

Esta figura muestra la coordinación de los parámetros entre el servidor iSeries y el igual 4690.

Lea la descripción de esta figura en: “Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con el igual 4690 a través de una red Token Ring” en la página 103.



RV4T201-1

Figura 12. Servidor iSeries con igual 4690 a través de una red Token Ring

Estándares comunes de red

Los estándares de red de área local y los estándares de red de área amplia son los dos tipos de estándares de redes comunes soportados en el sistema iSeries.

Estándares de red de área local

Una *red de área local* (LAN) es un sistema de comunicaciones que hace posible que se conecten y se compartan recursos entre dispositivos independientes dentro de una zona geográfica de tamaño mediano.

Redes de interfaz de datos distribuidos

FDDI (*Interfaz de datos distribuidos por fibra*) es una red de área local (LAN) de fibra óptica que utiliza el estándar ANSI (American National Standards Institute) 3T9.5 para un protocolo de control de acceso al medio (MAC) Token Ring.

En las redes FDDI, los dispositivos tales como las estaciones, los concentradores y los puentes están conectados físicamente a uno de los anillos de contador de rotación o a ambos. Normalmente solo está activo el anillo primario de una red FDDI. El anillo secundario se utiliza para mantener la red cuando una estación de acceso dual o un concentrador queda inactivo. Los anillos operan a 100 Mbps.

Redes Ethernet

Ethernet es un tipo de topología de red de área local (LAN) soportado en el sistema operativo i5/OS. En i5/OS, Ethernet proporciona soporte para el estándar de Digital Equipment Corporation, Intel Corporation y Xerox (Ethernet Versión 2) y el estándar IEEE 802.3.

Ethernet semidúplex

Normalmente varias estaciones de una red Ethernet comparten una sola vía de datos. Por consiguiente, solo puede haber una estación que transmita datos en un momento dado. Esto se denomina Ethernet semidúplex. La estación solo puede transmitir o recibir, pero no efectuar ambas operaciones de forma simultánea.

Ethernet dúplex

Ethernet dúplex permite a las estaciones enviar y recibir datos en la red de forma simultánea, con lo que se eliminan las colisiones. Esto se consigue utilizando un conmutador de LAN dúplex. La conmutación de Ethernet divide una red Ethernet de gran tamaño en varios segmentos más pequeños. Ethernet dúplex requiere lo siguiente:

- Un medio de transmisión de cable de par trenzado.
- Tarjetas de interfaz de red Ethernet.
- Un conmutador de LAN dúplex.

Ethernet dúplex a 10 Mbps tiene vías de recepción a 10 Mbps y vías de envío a 10 Mbps simultáneas.

Ethernet rápido

El estándar Ethernet rápido (IEEE 802.3U) mejora Ethernet operando a velocidades de 10 a 100 Mbps, semidúplex o dúplex. Los adaptadores de Ethernet del iSeries soportan dispositivos de red 100BASE-TX que utilizan el cableado de par trenzado apantallado y no apantallado (STP, UTP) de categoría 5.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por Ethernet” en la página 50 Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre un sistema iSeries y el controlador 5494 conectados mediante Ethernet.

Ethernet en System i

Redes Token Ring

Una red *token-ring* es una topología de red de área local (LAN) que envía datos en una dirección a través de un número de ubicaciones especificado utilizando un testigo.

El testigo es el símbolo de autorización para el control de la línea de transmisión. Este testigo permite a cualquier estación emisora de la red (anillo) enviar datos cuando llega el testigo a esa ubicación.

Las estaciones de una red Token Ring están conectadas físicamente, por lo general en una topología de anillo en estrella, a un concentrador de cableado como, por ejemplo, la unidad de acceso multiestación IBM 8228. El concentrador sirve de anillo lógico alrededor del cual se transmiten los datos a 4 millones, 16 millones o 100 millones de bits por segundo (Mbps). Normalmente cada una de las estaciones está conectada al concentrador mediante cableado de par trenzado apantallado (STP).

Token Ring dúplex

En Token Ring dúplex, que también se denomina DTR (Token Ring dedicada), los concentradores (hubs) de conmutación permiten a las estaciones enviar y recibir datos en la red de forma simultánea. Un concentrador de conmutación Token Ring divide la red en varios segmentos más pequeños. Cuando una estación transmite un paquete de datos, el conmutador Token Ring lee la

información de dirección destino del paquete y reenvía los datos directamente a la estación receptora. A continuación, el conmutador establece una conexión dedicada entre las dos estaciones, lo que hace posible que los datos se transmitan y reciban a la vez. En una red Token Ring dúplex, el protocolo de paso de testigo se suspende. En efecto, la red se convierte en una red Token Ring "sin testigo". Token Ring dúplex incrementa el ancho de banda de emisión y recepción para las estaciones conectadas, lo que redundará en una mejora del rendimiento de la red.

Conceptos relacionados

"Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por Token Ring" en la página 48

Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador 5494 conectados por Token Ring.

Temario de Token Ring

Redes inalámbricas

Cuanto mayor sea la movilidad de sus empleados, más deberá plantearse la conveniencia de una red inalámbrica. Los sistemas de transacciones portátiles (PTC) hacen posible la conexión directa entre la oficina y sitios que se encuentran fuera de la oficina.

| La red inalámbrica de iSeries es una LAN que utiliza un protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple
| Access with Collision Avoidance) para proporcionar acceso al medio de transmisión a las estaciones que
| lo precisan. Las comunicaciones inalámbricas del iSeries utilizan una señal de radio de secuencia directa
| de espectro amplio en la banda de 2,4 gigahercios (GHz) para proporcionar conectividad entre las
| estaciones remotas y el adaptador de LAN inalámbrica del iSeries. Las estaciones remotas pueden ser
| dispositivos portátiles que ejecuten la emulación 5250 o sistemas conectados por una LAN y que están
| equipados con adaptadores inalámbricos compatibles. Existen otras implementaciones de redes LAN
| inalámbricas.

Estándares de red de área amplia

Una *red de área amplia* (WAN) es una red de comunicaciones de datos que da servicio a una área de cientos o miles de kilómetros de distancia. Las redes de conmutación de paquetes públicas y privadas y redes telefónicas nacionales son ejemplos de WAN.

Comunicaciones asíncronas

El soporte de *comunicaciones asíncronas* de i5/OS permite que un programa de aplicación de iSeries intercambie datos con un sistema o dispositivo remoto mediante una línea asíncrona (inicio-detención) o X.25.

El soporte de comunicaciones asíncronas incluye el soporte de transferencia de archivos (utilizado también con otros tipos de comunicaciones) y el recurso de terminal interactivo (ITF). El soporte de comunicaciones asíncronas proporciona comunicaciones de programa a programa y de programa a dispositivo entre sistemas que utilizan líneas asíncronas (inicio-detención) o X.25. Para las líneas X.25, también suministra un ensamblador/desensamblador de paquetes (PAD) integrado (1) que cumple las recomendaciones del CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) X.3, X.28 y X.29.

El soporte de comunicaciones asíncronas permite enviar y recibir datos de un programa o dispositivo remotos mediante una línea asíncrona (inicio-detención) o una línea X.25. El programa de aplicación debe proporcionar la corriente de datos requerida por el dispositivo remoto. El soporte de comunicaciones asíncronas empaqueta la corriente de datos con un formato de inicio-detención o en paquetes de datos X.25. Los programas de aplicación de iSeries pueden estar escritos en los lenguajes de programación Integrated Language Environment® (ILE) C/400*, ILE COBOL/400*, ILE FORTRAN/400* o ILE RPG/400*.

Referencia relacionada

Comunicaciones síncronas en binario

BSC (*comunicaciones síncronas en binario*) es un protocolo de línea de comunicaciones de datos que utiliza un conjunto estándar de caracteres de control de transmisión y secuencias de caracteres de control para enviar datos codificados en binario por una línea de comunicaciones.

El soporte de BSC (enlace de equivalencias de comunicaciones síncronas en binario) es el soporte de la función de comunicaciones intersistemas (ICF) del sistema iSeries. El soporte de BSC suministra comunicaciones síncronas binarias con un sistema o dispositivo remotos. BSC también proporciona comunicaciones en línea y de proceso por lotes entre programas de aplicación de distintos sistemas BSC. Los programas de aplicación de iSeries pueden estar escritos en los lenguajes de programación Integrated Language Environment (ILE) C/400*, ILE COBOL/400*, ILE FORTRAN/400* o ILE RPG/400*.

Referencia relacionada

Redes frame relay

Frame relay es un protocolo que define cómo se direccionan las tramas en una red de paquetes rápidos en función del campo de dirección de la trama.

Frame relay aprovecha la fiabilidad de las redes de comunicaciones de datos para reducir al máximo la comprobación de errores que efectúan los nodos de red. Esto proporciona un protocolo de conmutación de paquetes parecido a X.25 pero mucho más rápido. La alta velocidad que puede obtenerse mediante las redes frame relay hace de este un protocolo adecuado para la conectividad de red de área amplia (WAN). Frame relay se utiliza habitualmente para conectar dos o más puentes de LAN a través de grandes distancias.

El sistema iSeries soporta las siguientes conexiones de red frame relay:

- Red directa frame relay: permite a los datos que utilizan comunicaciones SNA o TCP/IP por una red frame relay desplazarse a velocidades de hasta 2,048 Mbps. Este soporte permite a una red de sistemas comunicarse utilizando la red frame relay como red troncal, sin necesidad de varias líneas T1 alquiladas.
- Red frame relay de conexión por puente: permite al iSeries comunicarse por una red frame relay por medio de un puente remoto. El puente está conectado a una red Token Ring, Ethernet o DDI (interfaz de datos distribuidos). Con las conexiones frame relay por puente, el iSeries puede comunicarse con las estaciones de la red de área local (LAN) remota como si estuvieran conectadas de forma local al medio de LAN.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por frame relay” en la página 51

Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador 5494 conectados por frame relay.

Temario de Frame relay

Redes de control síncrono de enlace de datos

SDLC (*control síncrono de enlace de datos*) es un protocolo utilizado para transferir información síncrona de código transparente serie por bit a través de una línea de comunicaciones.

Los intercambios de transmisión pueden ser dúplex o semidúplex a través de líneas conmutadas o no conmutadas. La configuración de la conexión puede ser punto a punto, multipunto o en bucle.

SDLC tiene los siguientes significados:

- Una forma de control de línea de comunicaciones que utiliza mandatos para controlar la transferencia de datos por una línea de comunicaciones.
- Una disciplina de comunicaciones que cumple subconjuntos de los procedimientos de control de comunicaciones de datos avanzadas (ADCCP) de ANSI (American National Standards Institute) y el control de enlace de datos de alto nivel (HDLC). Estos estándares pertenecen a la International Organization of Standardization.

Nota: SDLC soporta los protocolos de comunicaciones tradicionales del iSeries, como APPC, pero no soporta TCP/IP.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por SDLC” en la página 53
Debe coordinar los parámetros de configuración de las comunicaciones entre el sistema iSeries y el controlador 5494 conectados mediante SDLC.

“Especificar el parámetro SDLCLIN para los controladores de punto de venta 3651” en la página 70
El parámetro SDLCLIN se especifica como una serie de 8 bits, designados del 0 al 7 (01234567). El valor por omisión del parámetro SDLCLIN cuando se utiliza con una línea SDLC es 01100001 o 61 hexadecimal.

Redes X.25

X.25 es una recomendación del ITU-T (Telecommunications Standardization Sector) que define el nivel físico (capa física), el nivel de enlace (capa de enlace de datos) y el nivel de paquete (capa de red) del modelo de referencia OSI (interconexión de sistemas abiertos).

Una *red X.25* es una interfaz entre el equipo de terminal de datos (DTE) y el equipo de terminación de circuito de datos (DCE) que opera en la modalidad de paquete. Una red X.25 se conecta a redes de datos públicas mediante circuitos dedicados. Las redes X.25 utilizan el servicio de red en modalidad de conexión.

Una línea X.25 del iSeries puede conectarse mediante una red de datos de conmutación de paquetes (PSDN) y un sistema remoto adyacente utilizando una línea física no conmutada o conmutada. Una conexión de línea conmutada se establece bajo petición entre el sistema iSeries y la red X.25. En las conexiones de línea no conmutada, el sistema iSeries soporta tanto los circuitos virtuales conmutados (SVC) como los circuitos virtuales permanentes (PVC). En las líneas físicas conmutadas, el sistema iSeries sólo da soporte a SVC.

Una línea X.25 soporta uno o varios circuitos virtuales. Cada uno de los circuitos virtuales puede soportar uno de lo siguiente:

- Una o varias sesiones SNA (arquitectura de red de sistemas) que pueden incluir APPC (comunicaciones avanzadas programa a programa), recurso hacia la gama alta en SNA, estaciones de trabajo remotas o comunicaciones financieras.
- Una conexión con un sistema principal de comunicaciones asíncronas (el sistema primario o de control de una red de comunicaciones).
- Una conexión con un dispositivo asíncrono mediante la función de ensamblador/desensamblador de paquetes (PAD) de la red X.25.
- Una conexión con un sistema principal de comunicaciones asíncronas mediante la emulación de ensamblador/desensamblador de paquetes (PAD) del iSeries
- Un recurso de comunicaciones definido por el usuario.
- Un enlace TCP/IP a un nodo IP adyacente o pasarela (Una pasarela es un dispositivo que se emplea para conectar dos sistemas que utilizan protocolos de comunicaciones distintos).

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por X.25” en la página 56
Debe coordinar los parámetros de configuración de comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador remoto 5494 conectados mediante X.25.

Redes X.21

En las comunicaciones de datos, una especificación del CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee) define la conexión de un equipo de terminal de datos con una red (de datos públicos) X.21.

El sistema iSeries soporta el funcionamiento en modalidad de retención corta (SHM) para su utilización con redes de circuito conmutado X.21. La modalidad de retención corta de X.21 se caracteriza por una serie de conexiones y desconexiones con un controlador remoto o sistema en una línea de circuito conmutado X.21. Cuando no hay tráfico de datos, la conexión se rompe, pero las sesiones SNA siguen activas. Cuando alguno de los lados tiene datos para enviar, se vuelve a establecer la conexión.

Conceptos relacionados

“Coordinar los parámetros del sistema iSeries para un 5494 conectado por X.21” en la página 54
Debe coordinar los parámetros de configuración de comunicaciones entre el servidor iSeries y el controlador remoto 5494 conectados mediante X.21.

Resolver problemas de comunicaciones

Si se produce un problema relacionado con la conectividad de comunicaciones, puede utilizar un conjunto de herramientas suministradas por el sistema iSeries destinadas a analizar el problema.

Los temas que siguen ofrecen información acerca de algunas herramientas habituales para el análisis de los problemas de comunicaciones. Puede utilizar estas herramientas para identificar y resolver problemas de comunicaciones.

Visualizar colas de mensajes para resolver problemas de comunicaciones

Las colas de mensajes reciben mensajes relacionados con anomalías de comunicaciones. Un mensaje indica las posibles causas del problema y facilita datos adicionales en función del problema, así como la herramienta de análisis del problema recomendada.

Para visualizar las colas de mensajes, siga estos pasos:

1. En la línea de mandatos del sistema iSeries, escriba `DSPMSG MSGQ(XXXX)`, donde `XXXX` puede ser:
 - La cola de mensajes identificada por el valor del sistema `QCFGMSGQ`.
 - El valor por omisión es `QSYSOPR`.
 - O la cola de mensajes si se ha modificado el valor del sistema.
 - Para las líneas, los controladores y los dispositivos que soportan el parámetro `MSGQ`, la cola de mensajes está especificada en el objeto de configuración.
 - Para los dispositivos de pantalla, la cola de mensajes que coincide con el nombre de dispositivo.
2. Pulse la tecla Intro.
3. En la pantalla Visualizar mensaje, lea los mensajes referidos a los problemas de comunicaciones que aparecen en la cola de mensajes. El nombre de objeto del mensaje le dirige a los objetos de comunicaciones erróneos.
4. En el caso de los mensajes de la cola que tengan un * en la posición situada más a la izquierda, pulse F14 para llevar a cabo comprobaciones adicionales. De esta forma se llama a la herramienta Trabajar con problemas.

Conceptos relacionados

“Utilizar las anotaciones de problemas del sistema para resolver problemas de comunicaciones” en la página 90

Las condiciones de error que están relacionadas con las comunicaciones pueden crear entradas en las anotaciones de problemas del sistema. Puede acceder a las anotaciones para ver las listas de problemas que ha detectado el sistema o el usuario.

“Rastreo de comunicaciones y problemas de comunicaciones” en la página 87

En ocasiones tal vez tenga que obtener una salida impresa de las anotaciones de error o los datos del rastreo de comunicaciones que el servicio técnico de IBM puede consultar. Para el rastreo de líneas, es posible que alguien que esté familiarizado con el protocolo utilizado en la línea tenga que revisar los archivos.

Colas de mensajes

Referencia relacionada

“Anotaciones de trabajo y problemas de comunicaciones” en la página 86

Son diversas las anotaciones de trabajo que pueden contener información de utilidad para ayudarle a determinar la causa de un problema de comunicaciones. Muchas de estas anotaciones contienen mensajes que pueden ayudarle a entender las acciones efectuadas por el sistema en relación con las funciones de comunicaciones.

Visualizar las anotaciones de actividad del producto para resolver los problemas de comunicaciones

Las anotaciones de actividad del producto facilitan información importante para resolver los problemas de comunicaciones.

Para visualizar o imprimir las anotaciones de actividad del producto, siga estos pasos:

1. En cualquier línea de mandatos del iSeries, especifique STRSST (Iniciar herramientas de servicio del sistema), especifique el ID de usuario y la contraseña de las herramientas de servicio y pulse Intro.
2. En el menú Herramientas de servicio del sistema, seleccione la opción 1 para visualizar o imprimir las anotaciones de actividad del producto.

Conceptos relacionados

Anotaciones históricas

“Rastreo de comunicaciones y problemas de comunicaciones” en la página 87

En ocasiones tal vez tenga que obtener una salida impresa de las anotaciones de error o los datos del rastreo de comunicaciones que el servicio técnico de IBM puede consultar. Para el rastreo de líneas, es posible que alguien que esté familiarizado con el protocolo utilizado en la línea tenga que revisar los archivos.

Referencia relacionada



PDF de Gestión de comunicaciones

Visualizar la impresión de las anotaciones de error para resolver los problemas de comunicaciones

La impresión de las anotaciones de error le facilitan información importante para resolver los problemas de comunicaciones.

Para obtener una impresión de las anotaciones de error, siga estos pasos:

1. En cualquier línea de mandatos de iSeries, especifique PRTERLOG (Imprimir anotaciones de error) y pulse Intro.
El mandato coloca un archivo de impresora con formato de las anotaciones de error de la máquina en un archivo de impresora en spool denominado QPCSMPT o en un archivo de salida especificado.
2. Busque y lea estas anotaciones de error.

Son diversas las anotaciones de trabajo que pueden contener información de utilidad para ayudarle a determinar la causa de un problema de comunicaciones. Si desea obtener una descripción detallada de estas anotaciones de trabajo, consulte el tema siguiente.

Referencia relacionada

Anotaciones de trabajo y problemas de comunicaciones

Son diversas las anotaciones de trabajo que pueden contener información de utilidad para ayudarle a determinar la causa de un problema de comunicaciones. Muchas de estas anotaciones contienen mensajes que pueden ayudarle a entender las acciones efectuadas por el sistema en relación con las funciones de comunicaciones.

A continuación figuran algunos de los trabajos cuya consulta puede serle de mayor utilidad cuando tenga un problema de comunicaciones:

QSYSARB

Árbitro del sistema. Estas anotaciones de trabajo son para los dispositivos y las comunicaciones en general. También contienen los mensajes ONLINE en IPL.

QSYSCOMM1

Comunicaciones y trabajo del sistema de entrada/salida. Estas anotaciones de trabajo son para las anotaciones de problemas y los mensajes del gestor de LAN (red de área local). También contienen los mensajes ONLINE en IPL para los servidores de red y sus líneas.

QCMNARB01 por QCMNARB99

Árbitro de las comunicaciones. Estas anotaciones de trabajo contienen información para el arranque y parada de las comunicaciones y la recuperación de errores.

QLUS Servicios de unidad lógica.

QLUR Trabajo de resincronización de unidad lógica (LU) 6.2. Estas anotaciones de trabajo son para el proceso de sincronización de compromiso de dos fases.

QPASVRP

Trabajo de servidor primario de paso a través de estación de pantalla 5250 destino. Estas anotaciones de trabajo son para las funciones de comunicaciones de paso a través de destino.

QPASVRS

Trabajo de servidor secundario de paso a través de estación de pantalla 5250 destino. Contienen mensajes más detallados para las funciones de comunicaciones de paso a través de destino.

Trabajos de subsistemas (QINTER y QCMN)

Subsistema interactivo y subsistema de comunicaciones. Estas anotaciones de trabajo son para los trabajos de subsistemas.

Tareas relacionadas

“Visualizar colas de mensajes para resolver problemas de comunicaciones” en la página 84
Las colas de mensajes reciben mensajes relacionados con anomalías de comunicaciones. Un mensaje indica las posibles causas del problema y facilita datos adicionales en función del problema, así como la herramienta de análisis del problema recomendada.

Referencia relacionada

Utilizar el rastreo de comunicaciones para resolver problemas de comunicaciones

En ocasiones, las tareas de depuración del programa resultan más fáciles si puede rastrear los datos que se envían y reciben a través de la línea de comunicaciones o dentro del servidor de red.

Para realizar un rastreo de comunicaciones, debe poseer la autorización especial *SERVICE de IBM o tener autorización sobre la función de rastreo de servicio de i5/OS mediante System i Navigator.

Para realizar un rastreo de comunicaciones, pueden utilizarse los mandatos siguientes:

Iniciar herramientas de servicio (STRSST)

El mandato STRSST le lleva a un menú de herramientas para obtener información de anotaciones de error e información de rastreo de las comunicaciones. Si desea obtener una descripción detallada de las herramientas de servicio del sistema, consulte el tema siguiente de *Rastreo de comunicaciones y problemas de comunicaciones*.

Iniciar rastreo de comunicaciones (STRCMNTRC)

El mandato STRCMNTRC inicia un rastreo de comunicaciones para la línea, la descripción de interfaz de red o la descripción de servidor de red especificada. El rastreo de comunicaciones continúa hasta que se produce una de las situaciones siguientes:

- El sistema ejecuta el mandato Finalizar rastreo de comunicaciones (ENDCMNTRC).
- El rastreo finaliza debido a un problema físico de la línea.
- La función de rastreo de comunicaciones del mandato STRSST finaliza el rastreo.
- Se ha especificado el parámetro *STOPTRC y se llena el almacenamiento intermedio.

Finalizar rastreo de comunicaciones (ENDCMNTRC)

El mandato ENDCMNTRC finaliza el rastreo que en este momento se ejecuta en la línea, la descripción de interfaz de red o la descripción de servidor de red especificada. El mandato ENDCMNTRC guarda el almacenamiento intermedio de rastreo de comunicaciones y los datos de SLIC (código interno bajo licencia) asociados.

Imprimir rastreo de comunicaciones (PRTCMNTRC)

El mandato PRTCMNTRC graba los datos del rastreo de comunicaciones para la línea, la descripción de interfaz de red o la descripción de servidor de red especificada en un archivo en spool o un archivo de base de datos. El sistema puede imprimir los datos del rastreo varias veces en cualquier formato y los parámetros del mandato permiten dividir los datos y darles formato.

Suprimir rastreo de comunicaciones (DLTCMNTRC)

El mandato DLTCMNTRC suprime el almacenamiento intermedio de rastreo de comunicaciones y los datos de SLIC asociados para la línea, la descripción de interfaz de red o la descripción de servidor de red especificada. El rastreo de comunicaciones puede suprimirse una vez finalizado el rastreo.

Comprobar rastreo de comunicaciones (CHKCMNTRC)

El mandato CHKCMNTRC devuelve el estado del rastreo de comunicaciones para una línea, una descripción de interfaz de red o una descripción de servidor de red específica. El mandato CHKCMNTRC devuelve el estado de todos los rastreos de un tipo específico que existan en el sistema. El sistema devuelve el estado por medio de un mensaje.

Rastrear comunicaciones CPI (TRCCPIC)

Puede empezar a rastrear las comunicaciones de la interfaz común de programación (CPI) antes de ejecutar un trabajo o después de que un trabajo esté activo para descubrir dónde puede haberse producido el error. El mandato TRCCPIC captura información acerca de las llamadas de comunicaciones de la interfaz común de programación procesadas por el programa.

Si desea obtener más información acerca de cómo acceder a Herramientas de servicio del sistema, consulte el manual *Copia de seguridad y recuperación*.

Referencia relacionada

Referencia sobre la seguridad

Recuperación del sistema

Información relacionada

Realizar un rastreo de comunicaciones

Rastreo de comunicaciones y problemas de comunicaciones

En ocasiones tal vez tenga que obtener una salida impresa de las anotaciones de error o los datos del rastreo de comunicaciones que el servicio técnico de IBM puede consultar. Para el rastreo de líneas, es posible que alguien que esté familiarizado con el protocolo utilizado en la línea tenga que revisar los archivos.

Para realizar un rastreo de comunicaciones, debe poseer la autorización especial *SERVICE de IBM o tener autorización sobre la función de rastreo de servicio de i5/OS mediante System i Navigator.

Utilice la función de rastreo de comunicaciones en las situaciones siguientes:

- Cuando la información del mensaje u otro análisis del problema no sea suficiente para identificar un problema.
- Cuando el personal de soporte de comunicaciones sospeche que existe un error de protocolo.
- Para verificar que el sistema envíe y reciba datos válidos.

Puede rastrear varias líneas desde cada una de las estaciones de trabajo utilizando la opción de rastreo de comunicaciones. El sistema rastrea un máximo de dos líneas en el mismo subsistema de controlador de comunicaciones a la vez. Solo puede haber un rastreo para el mismo objeto de configuración a la vez. El sistema soporta todas las velocidades de línea y todos los protocolos.

Si desea obtener más información acerca de estas comprobaciones, póngase en contacto con el servicio técnico de IBM.

Tareas relacionadas

“Visualizar colas de mensajes para resolver problemas de comunicaciones” en la página 84

Las colas de mensajes reciben mensajes relacionados con anomalías de comunicaciones. Un mensaje indica las posibles causas del problema y facilita datos adicionales en función del problema, así como la herramienta de análisis del problema recomendada.

“Visualizar las anotaciones de actividad del producto para resolver los problemas de comunicaciones” en la página 85

Las anotaciones de actividad del producto facilitan información importante para resolver los problemas de comunicaciones.

Referencia relacionada

Referencia sobre la seguridad

Mandato Rastrear comunicaciones CPI (TRCCPIC)

Puede empezar a rastrear las comunicaciones de interfaz común de programación (CPI) antes de ejecutar un trabajo o después de que un trabajo esté activo para descubrir dónde puede haberse producido el error. El mandato rastrear comunicaciones CPI (TRCCPIC) captura información acerca de las llamadas de comunicaciones de interfaz común de programación procesadas por el programa.

El sistema recopila la información de rastreo en un trabajo actual o en un trabajo al que da servicio el mandato Iniciar trabajo de servicio (STRSRVJOB). (Para un programa de comunicaciones CPI, puede rastrear un trabajo iniciado como consecuencia de una petición de arranque de programa recibida). Puede emitir el mandato TRCCPIC de una de las formas siguientes:

- Utilizando el menú del sistema.
- Escribiendo TRCCPIC *ON en una línea de mandatos.
- Añadiendo el mandato TRCCPIC a un programa CL (Lenguaje de control) o REXX (REstructured eXtended eXecutor).
- Escribiendo TRCCPIC en la línea de mandatos y pulsando F4 (Solicitud).

Si escribe TRCCPIC en la línea de mandatos y pulsa F4, se visualizará una solicitud inicial para el Valor de opción de rastreo. Si especifica *ON y pulsa Intro, se abrirá la pantalla Rastrear comunicaciones CPI.

Esta pantalla le permite establecer los parámetros siguientes:

Valor de opción de rastreo

Especifica si la recopilación de información de rastreo debe iniciarse, detenerse o finalizarse.

***ON**

Inicia el rastreo de comunicaciones de interfaz común de programación (CPI). Este es el valor por omisión para el mandato.

***OFF**

Detiene el rastreo de comunicaciones de interfaz común de programación (CPI). La información actual se graba en el archivo de impresora en spool o en el archivo de base de datos y en la tabla de rastreo. A continuación se suprime la información de rastreo.

***END**

Finaliza el rastreo de comunicaciones de interfaz común de programación (CPI). La tabla de rastreo y toda la información de rastreo se destruye.

Almacenamiento máximo para utilizar

Especifica la cantidad máxima de almacenamiento que se utilizará para la información de rastreo recopilada. La solicitud solo aparece si ha seleccionado *ON en la solicitud *Valor de opción de rastreo*.

200 K

El número de bytes (1 K equivale a 1024 bytes) de almacenamiento. Este es el valor por omisión.

1-16000 K

El rango válido para el número máximo de bytes utilizados para almacenar la información de rastreo recopilada.

Rastreo lleno

Especifica si los nuevos registros de rastreo sustituyen a los antiguos o si el rastreo se detiene cuando se alcanza el almacenamiento máximo especificado. Esta solicitud solo aparece si ha seleccionado *ON para la solicitud *Valor de opción de rastreo*.

***WRAP**

Cuando el área de almacenamiento de rastreo está llena, la información de rastreo nueva se graba sobre la información de rastreo antigua, empezando por el principio del área de almacenamiento. Este es el valor por omisión.

***STOPTRC**

Cuando el área de almacenamiento de rastreo está llena, no se guarda ninguna información de rastreo nueva. Debe volver a emitir el mandato TRCCPIC, especificando (*OFF) para el parámetro SET, a fin de recuperar la salida de la información de rastreo recopilada en el área de almacenamiento de rastreo.

Longitud de datos de usuario

Especifica la longitud máxima de los datos de usuario que se guardarán para cada uno de los registros de rastreo en el área de almacenamiento. Esta solicitud solo afecta al rastreo de los datos de usuario en las llamadas de envío de datos (Send_Data) y recepción (Receive). Este parámetro no afecta al rastreo de los datos de anotaciones en las llamadas de establecimiento de datos de anotaciones (Set_Log_Data), error de envío (Send_Error) o desasignación (Deallocate). Esta solicitud solo aparece si ha especificado *ON en la solicitud *Valor de opción de rastreo*.

128

El número de bytes para la longitud de datos de usuario. Este es el valor por omisión.

0-4096

El rango válido de bytes para la longitud de datos de usuario.

Rastrear comunicaciones CPI sigue recopilando registros de rastreo hasta que el usuario detiene el rastreo o hasta que se llena el área de almacenamiento de rastreo. La cantidad de almacenamiento de rastreo depende del valor especificado en la solicitud *Rastreo lleno*. Si el área de almacenamiento de rastreo se llena y la recopilación de registros de rastreo se detiene, debe volver a entrar el mandato TRCCPIC para crear la salida. La salida creada mediante el mandato TRCCPIC se dirige al archivo de impresora en spool, QSYSPRT, o a un archivo de salida de base de datos que especifique. Si el archivo de salida que especifica ya existe, debe tener los mismos atributos que el archivo suministrado por el sistema, QACM0TRC.

Puede detener un procedimiento de rastreo mediante uno de los procedimientos siguientes: Si escribe TRCCPIC en la línea de mandatos y pulsa F4, se visualizará una solicitud inicial para el *Valor de opción de rastreo*.

- Utilizando el menú del sistema.
- Escribiendo TRCCPIC *OFF en la línea de mandatos.
- Añadiendo el mandato TRCCPIC a un programa CL o REXX
- Escribiendo TRCCPIC en la línea de mandatos y pulsando F4 (Solicitud).

Si especifica *OFF, se le solicitará el parámetro OUTPUT.

Utilizar las anotaciones de problemas del sistema para resolver problemas de comunicaciones

Las condiciones de error que están relacionadas con las comunicaciones pueden crear entradas en las anotaciones de problemas del sistema. Puede acceder a las anotaciones para ver las listas de problemas que ha detectado el sistema o el usuario.

Para acceder a las anotaciones de problemas del sistema, escriba WRKPRB en una línea de mandatos cualquiera del sistema iSeries y pulse F4.

Consejo: Puede seleccionar un subconjunto de los problemas que aparecen en las anotaciones de problemas seleccionando el estado del problema. Un problema que figura en las anotaciones tiene uno de los estados siguientes:

- Abierto (OPENED): el problema se ha identificado; no se ha ejecutado el análisis de problemas.
- Listo (READY): el sistema ha ejecutado el análisis de problemas; el problema está listo para que el sistema lo prepare.
- Preparado (PREPARED): el sistema ha añadido información relacionada con el problema.
- Enviado (SENT): el problema se ha enviado a la ubicación de soporte de servicio.

También puede ordenar la visualización de WRKPRB por la fecha en que se entró el problema en las anotaciones.

Nota: utilice el mandato WRKPRB para las opciones de menú, el análisis de problemas adicional o la documentación de los registros de problemas.

Tareas relacionadas

“Visualizar colas de mensajes para resolver problemas de comunicaciones” en la página 84
Las colas de mensajes reciben mensajes relacionados con anomalías de comunicaciones. Un mensaje indica las posibles causas del problema y facilita datos adicionales en función del problema, así como la herramienta de análisis del problema recomendada.

Utilizar la información de estado para resolver problemas de comunicaciones

Puede hacer un diagnóstico del problema de comunicaciones consultando el estado de las comunicaciones. La información de estado de los servidores de red, las interfaces de red, las líneas, los controladores o los dispositivos puede constituir el síntoma del problema.

Para comprobar y modificar la configuración de comunicaciones del sistema, siga estos pasos:

1. Especifique el mandato WRKCFGSTS (Trabajar con estado de configuración) en una línea de mandatos del iSeries.
2. Pulse F4. Se abrirá la pantalla Trabajar con estado de configuración.
3. Especifique el tipo de configuración para el parámetro CFGTYPE.

4. Especifique la descripción de configuración para el parámetro CFGD.

Nota: Puede clasificar la lista generada por el mandato WRKCFGSTS según el estado de los objetos utilizando el parámetro STATUS. Por ejemplo, si solo desea ver los objetos anómalos, especifique STATUS(*FAILED).

Utilizar códigos de razón para resolver problemas de comunicaciones

Cuando el sistema local rechaza una petición de inicio de programa de entrada, se envía un mensaje a la cola de mensajes del operador de sistema. Puede utilizar la información del mensaje para determinar el motivo por el que se ha rechazado la petición de arranque de programa.

En la siguiente tabla encontrará una descripción de los códigos de razón de las peticiones de inicio de programa fallidas.

Tabla 2. Códigos de razón para peticiones de inicio de programa rechazadas

Código de razón	Descripción de la razón
401	Se ha recibido una petición de arranque de programa para un dispositivo que no está asignado a un subsistema activo.
402	El dispositivo solicitado actualmente está retenido por un mandato Retener dispositivo de comunicaciones (HLDCMNDEV).
403	No se puede acceder al perfil de usuario.
404	No se puede acceder a la descripción de trabajo.
405	No se puede acceder a la cola de salida.
406	El número máximo de trabajos definido por la descripción de subsistema ya está activo.
407	El número máximo de trabajos definido por la entrada de comunicaciones ya está activo.
408	El número máximo de trabajos definido por la entrada de direccionamiento ya está activo.
409	Otro trabajo utiliza de forma exclusiva la biblioteca de la lista de bibliotecas.
410	No se puede acceder al perfil de grupo.
411	No existe suficiente almacenamiento en la agrupación de la máquina para iniciar el trabajo.
412	No se puede acceder al valor del sistema.
413	No se ha iniciado QSERVER.
501	No se ha encontrado la descripción de trabajo.
502	No se ha encontrado la cola de salida.
503	No se ha encontrado la clase.
504	No se ha encontrado la biblioteca en la lista de bibliotecas iniciales.
505	La descripción de trabajo o la biblioteca de descripciones de trabajo está dañada.
506	La biblioteca de la lista de bibliotecas está dañada.
507	Se han encontrado bibliotecas duplicadas en la lista de bibliotecas.
508	El tamaño definido para la agrupación de almacenamiento es cero.
602	El valor de nombre de programa de transacción está reservado pero no soportado.
604	No se ha encontrado una entrada de direccionamiento coincidente.
605	No se ha encontrado el programa.
704	La contraseña no es válida.
705	El usuario no tiene autorización para el dispositivo.
706	El usuario no tiene autorización para la descripción de subsistema.
707	El usuario no tiene autorización para la descripción de trabajo.
708	El usuario no tiene autorización para la cola de salida.
709	El usuario no tiene autorización para el programa.
710	El usuario no tiene autorización para la clase.
711	El usuario no tiene autorización para la biblioteca de la lista de bibliotecas.
712	El usuario no tiene autorización para el perfil de grupo.
713	El ID de usuario no es válido.
714	El perfil de usuario por omisión no es válido.

Tabla 2. Códigos de razón para peticiones de inicio de programa rechazadas (continuación)

Código de razón	Descripción de la razón
715	No se ha proporcionado la contraseña ni el ID de usuario y no se ha especificado ningún perfil de usuario por omisión en la entrada de comunicaciones.
718	No existe ningún ID de usuario.
722	Se ha recibido un ID de usuario pero no se ha enviado ninguna contraseña.
723	No existe ninguna contraseña asociada al ID de usuario.
725	El ID de usuario no cumple el convenio de denominación.
726	El perfil de usuario está inhabilitado.
730	La contraseña ha caducado.
801	Los parámetros de inicialización del programa están presentes pero no están permitidos.
802	El parámetro de inicialización del programa excede los 2000 bytes.
803	El subsistema está finalizando.
804	El trabajo de prearranque está inactivo o está finalizando.
805	Se ha especificado WAIT(NO) en la entrada de trabajo de prearranque y no había ningún trabajo de prearranque disponible.
806	Se ha excedido el número máximo de trabajos de prearranque que puede haber activos en una entrada de trabajo de prearranque.
807	El trabajo de prearranque finalizó cuando se estaba recibiendo una petición de arranque de programa.
901	Los parámetros de inicialización del programa no son válidos.
902	El número de parámetros del programa no es válido.
903	Los parámetros de inicialización del programa son obligatorios pero no están presentes.
1001	Error lógico del sistema. Se ha detectado un error de función o un código de retorno inesperado.
1002	Error lógico del sistema. Se ha detectado un error de función o un código de retorno inesperado mientras se recibían los parámetros de inicialización del programa.
1501	Carácter no válido en nombre de procedimiento.
1502	No se ha encontrado el procedimiento.
1503	No se ha encontrado la biblioteca del entorno System/36.
1504	No se ha encontrado la biblioteca QSSP.
1505	No se ha encontrado el archivo QS36PRC en la biblioteca QSSP.
1506	El nombre de biblioteca o procedimiento tiene más de 8 caracteres.
1507	No se ha encontrado la biblioteca actual.
1508	No tiene autorización para la biblioteca actual.
1509	No tiene autorización para QS36PRC en la biblioteca actual.
1510	No tiene autorización para el procedimiento en la biblioteca actual.
1511	No posee autorización sobre la biblioteca del entorno System/36.
1512	No posee autorización sobre el archivo QS36PRC de la biblioteca del entorno System/36.
1513	No posee autorización sobre el procedimiento de la biblioteca del entorno System/36.
1514	No tiene autorización en la biblioteca QSSP.
1515	No tiene autorización sobre el archivo QS36PRC en QSSP.
1516	No tiene autorización sobre el procedimiento de QS36PRC en QSSP.
1517	Código de retorno inesperado del soporte del entorno System/36.
1518	No se ha encontrado programa de fase de problema en QSSP.
1519	No tiene autorización sobre el programa de fase de problema en QSSP.
1520	Se ha iniciado el número máximo de programas destino (100 por cada entorno System/36).
2501	Error lógico del sistema. Se ha detectado un error de función o un código de retorno inesperado mientras se procesaba una petición de arranque de programa.
2502	Temporalmente no se pueden asignar los recursos necesarios para una petición de arranque de programa.
2503	No existe ningún subsistema que acepte peticiones de arranque de programa para este dispositivo.

Consideraciones sobre el ajuste del sistema durante la recuperación de errores

El ajuste de rendimiento global que efectúa el sistema puede tener una función significativa durante la recuperación de errores. Por ejemplo, tal vez tenga que cambiar la agrupación de máquina si es demasiado pequeña para evitar un tiempo de recuperación de errores excesivo.

- **Ajuste del rendimiento**

Puede utilizar el valor del sistema PFRADJ para especificar cuándo deben ajustarse automáticamente las agrupaciones de memoria y los niveles de actividad. A continuación, el sistema podrá ajustar de forma automática el rendimiento del sistema según este valor del sistema. En el momento de suministrar el sistema, el valor del sistema QPFRADJ está establecido en 2 (periódicamente después del reinicio). El ajuste automático puede ser una función ventajosa, sobre todo cuando cargas inesperadas afectan al sistema. El ajuste automático puede ayudar al sistema a funcionar mejor en estas situaciones de picos de carga.

- **Consideraciones sobre subsistemas**

Debe plantearse la conveniencia de separar los usuarios de comunicaciones (si son usuarios de comunicaciones APPC o de estaciones de trabajo remotas) en varios subsistemas. Si las comunicaciones fallan, todos los usuarios que se encuentren en un solo subsistema pueden verse afectados por la recuperación de comunicaciones que se lleve a cabo en sus sistemas.

Conceptos relacionados

“Consideraciones sobre la configuración de subsistemas para el rendimiento de recuperación de errores” en la página 12

La configuración de los subsistemas tiene poca incidencia en las operaciones normales de la vía de acceso a datos. Sin embargo, varios subsistemas pueden proporcionar varios procesos para llevar a cabo las tareas de limpieza y recuperación cuando se producen condiciones de error, lo cual puede mejorar el rendimiento.

Referencia relacionada

Valores de rendimiento del sistema: Ajustar automáticamente las agrupaciones de memoria y los niveles de actividad

Utilizar los mensajes de error como ayuda en la recuperación de errores

Cuando se producen problemas en las comunicaciones, puede buscar en muchos lugares mensajes de error e información adicional que le ayudará a resolver los problemas.

Consulte los temas siguientes para conocer los lugares más habituales en los que puede buscar información de errores.

- Para las colas de mensajes, consulte el apartado “Visualizar colas de mensajes para resolver problemas de comunicaciones” en la página 84.
- Para las anotaciones de trabajo, consulte el apartado “Anotaciones de trabajo y problemas de comunicaciones” en la página 86.
- Para otras anotaciones, consulte los apartados “Visualizar las anotaciones de actividad del producto para resolver los problemas de comunicaciones” en la página 85 y “Visualizar la impresión de las anotaciones de error para resolver los problemas de comunicaciones” en la página 85.
- Para iniciar las herramientas de servicio, consulte el apartado “Rastreo de comunicaciones y problemas de comunicaciones” en la página 87.
- Para el rastreo de comunicaciones, consulte el apartado “Utilizar el rastreo de comunicaciones para resolver problemas de comunicaciones” en la página 86.

Información de consulta

Estos temas proporcionan detalles acerca de los temas de ejemplos de este temario.

Detalles del ejemplo: conexión de iSeries con servidor de sistema principal a través de una línea SDLC no conmutada

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) cuando se utiliza una línea SDLC (control de enlace síncrono de datos) no conmutada. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 1 en la página 32 muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM cuando se utiliza una línea SDLC no conmutada.

Tabla 3. Relación de los valores del sistema de iSeries con los valores de VTAM

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valor del programa con licencia de VTAM
Atributo de red: LCLLOCNAME = R4082A14	El valor de este parámetro iSeries debe coincidir con el valor VTAM del nombre de la unidad lógica (LU) independiente.	LINE = R4082A14
Atributo de red: LCLNETID =RPC	El valor de este parámetro de iSeries debe coincidir con el valor NETID de la unidad física (PU) de VTAM.	NETID = RPC
Atributo Descripción de línea: LINESPEED = 9600	El valor de este parámetro de iSeries debe coincidir con el parámetro de definición de línea de VTAM, SPEED.	SPEED = 9600
Atributo Descripción de línea: MAXFRAME = 521	El valor de este parámetro iSeries debe coincidir con el valor VTAM del atributo de definición de línea MAXDATA.	MAXDATA = 521
Atributo Descripción de controlador de sistema principal: STNADR	El valor de este parámetro iSeries debe coincidir con el valor VTAM de la dirección de estación, ADDR.	ADDR = C1
Visualizar atributo Descripción de dispositivo: LOCADR	El valor de este parámetro iSeries debe coincidir con el valor VTAM del atributo de la dirección LU dependiente.	LOCADDR = 09
<p>Nota: Los parámetros del sistema iSeries que figuran a continuación están relacionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los valores del parámetro LCLLOCNAME, Visualizar descripción de dispositivo, y del parámetro LCLLOCNAME, Descripción de dispositivo de impresora, utilizan el valor establecido para el parámetro LCLLOCNAME, Atributo de red, *NETATR. El parámetro CTL Descripción de dispositivo de impresora y el parámetro CTL Visualizar descripción de dispositivo, especifican el nombre de la descripción de controlador (especificado en la descripción de controlador de sistema principal) al que se conectan. El valor Descripción de controlador de sistema principal para MAXFRAME, *LINKTYPE, determina el tamaño máximo de trama que se debe utilizar, basado en el tipo de línea al que está conectado el controlador. 		

Detalles del ejemplo: conexión de iSeries con servidor de sistema principal a través de una línea Token Ring

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) cuando se utiliza una línea Token Ring. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 2 en la página 34 muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM cuando se utiliza una línea Token Ring.

Nota: El gráfico real que se ve en la Figura 2 en la página 34 representa dos controladores para el sistema iSeries. Sin embargo, para una mejor comprensión, solo se describe un controlador en la tabla siguiente.

Tabla 4. Relación de los valores del sistema de iSeries con los valores de VTAM

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valor del programa con licencia de VTAM
Atributo de red: LCLLOCNAME = RCHAS722	El valor de este atributo debe coincidir con el valor de la definición del nodo principal conmutado de VTAM para el atributo de nombre LU independiente.	LU = RCHAS722
Atributo de red: LCLNETID = RPC	El valor de este parámetro iSeries debe coincidir con el valor VTAM del ID de red local de iSeries.	NETID = RPC
Atributo Descripción de línea: ADPTADR = 4000705F4512	El valor de este parámetro de iSeries coincide con los últimos 12 caracteres del valor del atributo DAILNO de VTAM del parámetro PATH.	DIALNO = 0104400070544512
Atributo Descripción de línea: MAXFRAME = 1994	El valor de este parámetro de iSeries debe coincidir con el valor de la unidad física (PU) de VTAM de MAXDATA de iSeries.	MAXDATA = 1994
Atributo Descripción de controlador de sistema principal: LCLCHID = 0560722A	El valor de este parámetro de iSeries es la combinación de los valores de VTAM de Número de bloque de iSeries y Número de ID de iSeries.	IDBLK = 056 IDNUM = 0722A
Atributo Descripción de controlador de sistema principal: SSAP = 04	El valor de este parámetro de iSeries coincide con los caracteres tercero y cuarto del valor del atributo DIALNO de VTAM del parámetro PATH.	DIAL = 0104400070544512
Visualizar atributo Descripción de dispositivo: LOCADR = 04	El valor de este parámetro iSeries debe coincidir con el valor VTAM del atributo LOCADDRD de la dirección LU dependiente SW722A04 .	LOCADDR = 04
<p>Nota: Los parámetros del sistema iSeries que figuran a continuación están relacionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El parámetro LCLLOCNAME, Visualizar descripción de dispositivo, utiliza el valor establecido para el parámetro LCLLOCNAME, Atributo de red, *NETATR. • El parámetro CTL, Visualizar descripción de dispositivo, especifica el nombre de la descripción de controlador (CTLD – especificado en la descripción de controlador de sistema principal) al que está conectado. • El valor Descripción de controlador de sistema principal para MAXFRAME, *LINKTYPE, determina el tamaño máximo de trama que se debe utilizar, basado en el tipo de línea al que está conectado el controlador. El tipo de línea se especifica en el parámetro de descripciones de línea (LIND). 		

Detalles del ejemplo: soporte DLUR del servidor iSeries con conexión al servidor de sistema principal

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) cuando se utilizan DLUR (peticionario de unidad lógica dependiente) y VTAM (Virtual Telecommunications Access Method). Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 3 en la página 35 muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM cuando se utiliza el DLUR del sistema iSeries y VTAM.

Tabla 5. Relación de los valores del sistema de iSeries con los valores de VTAM

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del parámetro de arranque de VTAM
Atributo de red: LCLNETID = APPN	El valor de este parámetro de iSeries debe coincidir con el valor de unidad física (PU) de Definición de nodo principal conmutado de VTAM del atributo NETID.	NETID = APPN
Descripción de línea: ADPTADR = 400000000365	El valor de este parámetro de iSeries coincide con los últimos 12 caracteres del valor del atributo DAILNO de VTAM del parámetro PATH.	DIALNO = 060440000000365
Descripción de línea: MAXFRAME = 1994	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor de VTAM para el atributo de PU MAXDATA.	MAXDATA = 1994
Descripción de controlador de sistema principal: RMTNETID = USIBMZP	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro VTAM para NETID.	NETID = USIBMZP
Descripción de controlador de sistema principal: RMTCPNAME = R5CDRM	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor de VTAM para el parámetro SSCPNAME.	SSCPNAME = R5CDRM
Descripción de controlador de sistema principal: LCLCHID = 05613014	El valor de este parámetro de iSeries es la combinación de los valores de VTAM para los atributos IDBLK y IDNUM de PU.	IDBLK = 056 IDNUM = 13014
Descripción de controlador de sistema principal: SSAP = 04	El valor de este parámetro de iSeries coincide con los caracteres tercero y cuarto del atributo DIALNO de VTAM del parámetro Path.	DIALNO = 060440000000365
Descripción de controlador de sistema principal: ADPTADR = 400037000001	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor de la definición de Token Ring de generación NCP de VTAM para LOCADD.	LOCADD = 400037000001

Nota: Los parámetros del sistema iSeries que figuran a continuación están relacionados.

- El valor del parámetro LINE de descripción de controlador de sistema principal, *TRNLINE, define el tipo de línea al que se conecta el controlador. El tipo de línea se determina mediante el parámetro de descripción de línea (LIND).

Detalles de ejemplo: conexión del servidor iSeries con APPN a VTAM

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores de VTAM (Virtual Telecommunications Access Method) cuando se utiliza una conexión APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking). Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 4 en la página 36 muestra los valores del sistema iSeries que deben coincidir con los valores de VTAM cuando se establece la conexión con APPN.

Nota: El gráfico real visualizado en la Figura 4 en la página 36 muestra información sobre la descripción de múltiples controladores. Sin embargo, la tabla siguiente, a fin de facilitar su comprensión, sólo describe un tipo de información de descripción de controlador.

Tabla 6. Relación de los valores del sistema de iSeries con los valores de VTAM

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del parámetro de arranque de VTAM
Atributos de red: LCLCPNAME = ASDLUR	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el nombre de parámetro ASDLUR de VTAM.	ASDLUR
Atributos de red: LCLNETID = APPN	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor de VTAM para el atributo NETID del parámetro CDRDDLUR para la definición de recursos de dominio cruzado.	NETID = APPN
Descripción de controlador de sistema principal: LCLCHID = 056A3271	El valor de este parámetro de iSeries es una combinación de los valores de los parámetros IDBLK e IDNUM de definición de nodo principal conmutado de VTAM.	IDBLK = 056 IDNUM = A3271
Descripción de controlador de sistema principal: PRIDLUS = R5CDRM	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor de VTAM para SSCPNAME.	SSCPNAME = R5CDRM
Descripción de controlador de sistema principal: PRIDLUS = USIBMZP	El segundo valor para este parámetro de iSeries coincide con el valor de VTAM para NETID.	NETID = USIBMZP
Descripción de controlador de sistema principal: DEPPUNAME = DA327A	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el nombre de la unidad física (PU) de definición del nodo principal conmutado de VTAM.	PU = DA327A
Visualizar descripción de dispositivo (3270 SNA paso a través): LOCADR = 05	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor de VTAM para el atributo LOCADDR de la unidad lógica (LU) DA327A05.	LOCADDR = 05
Visualizar descripción de dispositivo (3270 SNA paso a través): DEPLOCNAME = DA327AI	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el nombre de LU DA327A05 de VTAM.	LU = DA327A05
Visualizar descripción de dispositivo (emulación): LOCADR = OD	El valor hexadecimal de este parámetro de iSeries coincide con el valor decimal de LU DA327A13 de VTAM para el atributo LOCADDR.	LOCADDR = 13
Visualizar descripción de dispositivo (emulación): DEPLOCNAME = DA327A13	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el nombre de la LU, DA327A13.	LU = DA327A13
Visualizar descripción de dispositivo (DHCF): LOCADR = 12	El valor hexadecimal de este parámetro de iSeries coincide con el valor decimal de LU DA327A18 de VTAM para el atributo LOCADDR.	LOCADDR = 18
Visualizar descripción de dispositivo (DHCF): DEPLOCNAME = DA327A18	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el nombre de la LU, DA327A18.	LU = DA327A18

Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries al servidor iSeries mediante X.25

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries local y los valores del sistema iSeries remoto cuando se utiliza X.25. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 5 en la página 45 muestra los parámetros de los dos sistemas iSeries que deben coincidir al utilizar X.25.

Tabla 7. Relaciones de los valores del sistema iSeries local con los valores del sistema iSeries remoto.

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries local (B20)	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del sistema iSeries remoto (B40)
CRTLINX25: NETADR = 47971013	El valor de este parámetro de iSeries local se corresponde con el valor del parámetro de iSeries remoto C>NNNBR.	CRTCTLAPPC: C>NNNBR = 47971013
CRTLINX25: CHID = 056EEEEEE	El valor de este parámetro de iSeries local se corresponde con el valor del parámetro de iSeries remoto CHID.	CRTCTLAPPC: CHID = 056EEEEEE
CRTCTLAPPC: CHID = 056FFFFF	El valor de este parámetro de iSeries local se corresponde con el valor del parámetro de iSeries remoto CHID.	CRTLINX25: CHID = 056FFFFF
CRTCTLAPPC: C>NNNBR = 47911140	El valor de este parámetro de iSeries local se corresponde con el valor del parámetro de iSeries remoto NETADR.	CRTLINX25: NETADR = 47911140
CRTCTLAPPC: ROLE = *SEC	El valor de este parámetro de iSeries local está relacionado con el valor del parámetro de iSeries remoto ROLE. Uno de los sistemas es el primario y el otro el secundario.	CRTCTLAPPC: ROLE = *PRI
CRTDEVAPPC: RMTLOCNAME = XS400BU3	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro RMTLOCNAME de iSeries remoto.	RMTLOCNAME = XS400BU3
CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = XS400BU4	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro LCLLOCNAME de iSeries remoto.	CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = XS400BU4
MODD: NAME = BLANK	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro NAME de iSeries remoto.	MODD: NAME = BLANK
<p>Nota: Los parámetros del sistema iSeries que figuran a continuación están relacionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor del parámetro CTL bajo CRTDEVAPPC corresponde al valor del parámetro CTLD bajo CRTCTLAPPC. • El valor del parámetro SWTLINLST bajo CRTCTLAPPC corresponde al tipo de línea especificado en el parámetro LIND bajo CRTLINX25. 		

Detalles del ejemplo: conexión de servidor iSeries con servidor iSeries mediante SDLC

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries local y los valores del sistema iSeries remoto cuando se utiliza SDLC (control síncrono de enlace de datos). Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 6 en la página 46 muestra los parámetros de los dos sistemas iSeries que deben coincidir al una línea SDLC.

Tabla 8. Relaciones de los valores del sistema iSeries local con los valores del sistema iSeries remoto.

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries local (EC)	Descripción del valor del atributo de iSeries	Valores del sistema iSeries remoto (FSC)
CRTLNSDLC: ROLE = *SEC	El valor de este parámetro de iSeries local está relacionado con el valor del parámetro de iSeries remoto ROLE. Uno de los sistemas debe ser primario y el otro debe ser secundario.	CRTLNSDLC: ROLE = *PRI
CRTLNSDLC: CHID = 05600401	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro CHID de iSeries remoto.	CRTCTLAPPC: CHID = 05600401
CRTCTLAPPC: CHID = 05600400	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro CHID de iSeries remoto.	CRTLNSDLC: CHID = 05600400
CRTCTLAPPC: ROLE = *PRI	El valor de este parámetro de iSeries local está relacionado con el valor del parámetro de iSeries remoto ROLE. Uno de los sistemas debe ser primario y el otro debe ser secundario.	CRTCTLAPPC: ROLE = *SEC
CRTCTLAPPC: STNADR = C1	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro STNADR de iSeries remoto.	CRTCTLAPPC: STNADR = C1
CRTDEVAPPC: RMTLOCNAME = ISERIESBU3	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro LCLLOCNAME de iSeries remoto.	CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = ISERIESBU3
CRTDEVAPPC: LCLLOCNAME = ISERIESBU1	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro RMTLOCNAME de iSeries remoto.	CRTDEVAPPC: RMTLOCNAME = ISERIESBU1
CRTDEVAPPC: MODE = BLANK	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro MODE de iSeries remoto.	CRTDEVAPPC: MODE = BLANK
<p>Nota: Los parámetros del sistema iSeries que figuran a continuación están relacionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor del parámetro CTL bajo CRTDEVAPPC corresponde al valor del parámetro CTLD bajo CRTCTLAPPC. • El valor del parámetro LINE bajo CRTCTLAPPC corresponde al tipo de línea especificado en el parámetro LIND bajo CRTLNSDLC. 		

Detalles del ejemplo: conexión de servidor iSeries con servidor iSeries mediante acceso telefónico automático de una vía

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries local y los valores del sistema iSeries remoto cuando se utiliza el acceso telefónico automático de una vía. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 7 en la página 47 muestra los parámetros coincidentes entre los dos servidores iSeries que se conectan mediante la función de acceso telefónico automático de una vía.

Tabla 9. Relaciones de los valores del sistema iSeries local con los valores del sistema iSeries remoto.

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries local (B20)	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del sistema iSeries remoto (B40)
Descripción de línea: ROLE = *NEG	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro ROLE de iSeries remoto.	Descripción de línea: ROLE = *NEG
Descripción de línea: CNN = *SWTPP	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro CNN de iSeries remoto.	Descripción de línea: CNN = *SWTPP
Descripción de línea: CHID = 056FFFFF	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro SWTLINLST de iSeries remoto.	Descripción de controlador: CHID = 056FFFFF
Descripción de línea: LINESPEED = 2400	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro LINESPEED de iSeries remoto.	Descripción de línea: LINESPEED
Descripción de línea: SWTCNN = *DIAL	El valor de este parámetro de iSeries local está relacionado con el valor del parámetro SWTCNN de iSeries remoto. Uno de los valores del sistema debe establecerse como *DIAL y el otro como *ANS.	Descripción de línea: SWTCNN = *ANS
Descripción de línea: AUTOANS = *NO	El valor de este parámetro de iSeries local está relacionado con el valor del parámetro AUTOANS de iSeries remoto.	Descripción de línea: AUTOANS = *YES
Descripción de línea: AUTODIAL = *YES	El valor de este parámetro de iSeries local está relacionado con el valor del parámetro AUTODIAL de iSeries remoto.	Descripción de línea: AUTODIAL = *NO
Descripción de línea: STNADR = B1	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro STNADR de iSeries remoto.	Descripción de línea: STNADR = B1
Descripción de controlador: LINKTYPE = *SDLC	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro LINKTYPE de iSeries remoto.	Descripción de controlador: LINKTYPE = *SDLC
Descripción de controlador: SWITCHED = *YES	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro SWITCHED de iSeries remoto.	Descripción de controlador: SWITCHED = *YES
Descripción de controlador: APPN = *NO	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro APPN de iSeries remoto.	Descripción de controlador: APPN = *NO
Descripción de controlador: HID = 056EEEEEE	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro CHID de iSeries remoto.	Descripción de línea: CHID = 056EEEEEE
Descripción de controlador: ROLE = *NEG	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro ROLE de iSeries remoto.	Descripción de controlador: ROLE = *NEG

Tabla 9. Relaciones de los valores del sistema iSeries local con los valores del sistema iSeries remoto. (continuación)

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries local (B20)	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del sistema iSeries remoto (B40)
Descripción de controlador: STNADR = B1	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro STNADR de iSeries remoto.	Descripción de controlador: STNADR = B1
Descripción de dispositivo: RMTLOCNAME = AD400BU3	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro LCLLOCNAME de iSeries remoto.	Descripción de dispositivo: LCLLOCNAME = AD400BU3
Descripción de dispositivo: LCLLOCNAME = AD400BU4	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro RMTLOCNAME de iSeries remoto.	Descripción de dispositivo: RMTLOCNAME = AD400BU4
Descripción de dispositivo: MODE = BLANK	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro MODE de iSeries remoto.	Descripción de dispositivo: MODE = BLANK
Descripción de dispositivo: APPN = *NO	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro APPN de iSeries remoto.	Descripción de dispositivo: APPN = *NO
<p>Nota: Los parámetros del sistema iSeries que figuran a continuación están relacionados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor del parámetro CTL bajo Descripción de dispositivo corresponde al valor del parámetro CTLD bajo Descripción de controlador para ambos sistemas iSeries. • El valor del parámetro SWTLINLST bajo Descripción de controlador corresponde al valor del parámetro LIND bajo Descripción de línea para ambos sistemas iSeries. 		

Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con servidor iSeries mediante Enterprise Extender (HPRIP)

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries local y los valores del sistema iSeries remoto cuando se utiliza Enterprise Extender (HPRIP). Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 8 en la página 48 muestra los parámetros coincidentes entre los dos servidores iSeries que se conectan mediante Enterprise Extender.

Tabla 10. Relaciones de los valores del sistema iSeries local con los valores del sistema iSeries remoto.

Nombre y valor del parámetro del sistema iSeries local (ALPHA)	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del sistema iSeries remoto (BETA)
Descripción de controlador: CTLD = BETACTL	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del nombre de iSeries remoto y viceversa.	Descripción de controlador: CTLD = ALPHACTL
Descripción de controlador: LINKTYPE = *HPRIP	Los valores del parámetro LINKTYPE de iSeries deben ser *HPRIP en ambos sistemas para utilizar Enterprise Extender.	Descripción de controlador: LINKTYPE = *HPRIP
Descripción de controlador: RMTINTNETA = 9.18.34.223	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor de la dirección IP de iSeries remoto y viceversa.	Descripción de controlador: RMTINTNETA = 9.18.33.40

Tabla 10. Relaciones de los valores del sistema iSeries local con los valores del sistema iSeries remoto. (continuación)

Nombre y valor del parámetro del sistema iSeries local (ALPHA)	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del sistema iSeries remoto (BETA)
Descripción de controlador: RMTCPNAME = BETA	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del nombre CP de iSeries remoto y viceversa.	Descripción de controlador: RMTCPNAME = ALPHA
Descripción de controlador: RMTNETID = ALPHA	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del ID de red de iSeries remoto si están en la misma red.	Descripción de controlador: RMTNETID = ALPHA
Descripción de controlador: DSAP = 04	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro SSAP de iSeries remoto.	Descripción de controlador: DSAP = 04
Descripción de controlador: SSAP = 04	El valor de este parámetro de iSeries local coincide con el valor del parámetro DSAP de iSeries remoto.	Descripción de controlador: SSAP = 04
<p>Nota: para Enterprise Extender, se añaden los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RMTINTNETA : dirección Internet remota. Dirección Internet IPv4 con el formato xxx.xxx.xxx.xxx. • LCLINTNETA: dirección Internet local. Dirección Internet IPv4 con el formato xxx.xxx.xxx.xxx. Si no se selecciona el valor *SYS, el tráfico de salida de este controlador pasará a través de la dirección IP definida. De lo contrario, el tráfico de salida utilizará las tablas de rutas TCP/IP con el fin de determinar cuál es la mejor interfaz para enviar los datos. • LDLCTIMR: temporizadores LDLC. Estos controlarán los temporizadores que el protocolo LDLC necesita para reintentar un envío, el número de reintentos y cada cuánto se enviará una trama de prueba al sistema remoto. Solo se enviará una trama de prueba al sistema remoto si no se han recibido datos procedentes del sistema remoto durante ese tiempo. • LDLCLNKSPD: este campo da el valor APPN de la velocidad de enlace. Los valores posibles son: *CAMPUS (4 Mbps), *WAN (56 kbps), 10 Mbps, 4 Mbps, 16 Mbps, 100 Mbps, *MAX (mayor que 100 Mbps) y *MIN (menor que 1200 bps). APPN utiliza este valor para calcular el peso de este enlace concreto al calcular la vía de una petición. • LDLCTMSGRP: el resto de los valores APPN se emplea para calcular el peso del enlace: coste por conexión, coste por byte, seguridad del enlace y retardo de propagación. Todos estos valores los emplea APPN para calcular la mejor ruta hacia un sistema principal remoto. Estos valores solo aparecen cuando el parámetro LDLCLNKSPD tiene un valor distinto del predeterminado. 		

Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con una unidad de control 3174

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores de la unidad de control 3174. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 9 en la página 62 describe los parámetros del sistema iSeries y los parámetros de la 3174 que deben coincidir al utilizar Token Ring.

Tabla 11. Relaciones de los valores del sistema iSeries con los valores de la unidad de control de 3174

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores de la unidad de control de 3174
Descripción de línea CRTLINTRN: ADPTADR = 4000710DE300	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro 107 de la unidad de control de 3174.	107 – 4000710DE300 (dirección de red Token Ring de la pasarela)

Tabla 11. Relaciones de los valores del sistema iSeries con los valores de la unidad de control de 3174 (continuación)

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores de la unidad de control de 3174
Descripción de controlador CRTCTLRWS: LINKTYPE = *LAN	El valor de este parámetro de iSeries corresponde al valor del parámetro 101 de la unidad de control de 3174.	101 – 7 (red Token Ring)
Descripción de controlador CRTCTLRWS: ADPTADR = 400031740004	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro 106 de la unidad de control de 3174.	107 – 4000 3174 0004 (dirección de red Token Ring de la unidad de control de 3174)

Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con la LU0 4690 a través de una red Token Ring

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores del controlador 4690. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 11 en la página 78 ilustra los valores del sistema iSeries y del controlador 4690 que deben coincidir.

Tabla 12. Relaciones de los valores del sistema iSeries con los valores del controlador 4690

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del controlador de 4690
Descripción de línea (TRLIN): ADPTADR = 40000010C68C	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de nodo remoto del controlador de 4690 .	Definición de enlace (RCHASXXX): dirección de nodo remoto = 40000010C68C
Descripción de controlador de punto de venta (R4690CC): ADPTADR = 4000004690CC	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de nodo local del controlador de 4690 .	Definición de línea (ADXTOKEN): dirección de nodo local = 4000004690CC
Descripción de controlador de punto de venta (R4690CC): CHID = 04D00001	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro cambiar ID del controlador de 4690 .	Definición de enlace (RCHASXXX): cambiar ID = 04D00001
Descripción de controlador de punto de venta (R4690CC): SSCPID = 050000000000	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro SSCPID del controlador de 4690.	Definición de enlace (RCHASXXX): SSCPID = 050000000000
Descripción de dispositivo de punto de venta (R4690HCP): LOCADR = 01	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de sesión del controlador de 4690.	Grupo de sesiones de SNA (LU0GRP): dirección de sesión = 01
Descripción de dispositivo de punto de venta (R4690RCM): LOCADR = 02	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de sesión del controlador de 4690.	Grupo de sesiones de SNA (LU0GRP): dirección de sesión = 02

Detalles del ejemplo: conexión del servidor iSeries con el igual 4690 a través de una red Token Ring

Esta tabla describe las relaciones entre los valores del sistema iSeries y los valores del controlador 4690. Los valores que se muestran y describen aquí son valores de ejemplo.

La Figura 12 en la página 79 ilustra los valores del sistema iSeries y del controlador 4690 que deben coincidir.

Tabla 13. Relaciones de los valores del sistema iSeries con los valores del controlador 4690

Nombre y valor de parámetro del sistema iSeries	Descripción del valor del parámetro de iSeries	Valores del controlador de 4690
Descripción de línea Token Ring (TRLIN): ADPTADR = 40000010C68C	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de nodo remoto del controlador de 4690 .	Definición de enlace (RCHASXXX): dirección de nodo remoto = 40000010C68C
Descripción de controlador de APPC (R4690CC): ADPTADR = 4000004690CC	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de nodo local del controlador de 4690 .	Definición de línea (ADXTOKEN): dirección de nodo local = 4000004690CC
Descripción de dispositivo de APPC (R4690RCP): RMTLOCNAM = R4690CC	El valor de este parámetro de iSeries corresponde con el valor del parámetro Nombre de unidad lógica (LU) local del controlador de 4690.	Definición de LU local (R4690CC): nombre de LU local = APPN.R4690CC
Descripción de dispositivo de APPC (R4690RCP): LOCLOCNAM = RCHASXXX	El valor de este parámetro de iSeries corresponde con el valor del parámetro Partner LU del controlador de 4690.	Definición de Partner LU (R4690C): Partner LU = APPN.RCHASXXX
Descripción de dispositivo de APPC (R4690RCP): LOCADR = 00	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Dirección de LU del controlador de 4690.	Definición de LU local (R4690CC): dirección de LU = 00
Descripción de dispositivo de APPC (R4690RCP): MODE = MODETRN	El valor de este parámetro de iSeries corresponde al valor de Definición de modalidad del controlador de 4690.	Definición de modalidad (MODETRN)
Descripción de modalidad (MODETRN): MAXSSN = 4	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro Límite de sesión del controlador de 4690.	Definición de modalidad (MODETRN): límite de sesión = 4
Información complementaria de comunicaciones (R4690CC): TNSPGM = adxtest	El valor de este parámetro de iSeries coincide con el valor del parámetro del controlador de 4690.	Nombre de TP conectable remotamente (ADXTEST): nombre de TP local conectable remotamente = adxtest

Apéndice. Avisos

Esta información se ha escrito para productos y servicios ofrecidos en Estados Unidos de América.

Es posible que en otros países IBM no ofrezca los productos, los servicios o las características que se describen en este documento. El representante local de IBM le puede informar acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su localidad. Las referencias hechas a productos, programas o servicios de IBM no pretenden afirmar ni dar a entender que únicamente puedan utilizarse dichos productos, programas o servicios de IBM. Puede utilizarse en su lugar cualquier otro producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no vulnere ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que cubran los temas descritos en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar las consultas sobre licencias, por escrito, a la siguiente dirección:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
Estados Unidos de América

Para consultas sobre licencias relativas a la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM en su país o envíe las consultas, por escrito, a:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japón

El párrafo siguiente no es de aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país en el que tales disposiciones sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN Y DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de responsabilidad, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta declaración no se aplique en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información incluida en este documento; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Las referencias hechas en esta publicación a sitios Web que no son de IBM se proporcionan únicamente por cortesía y de ningún modo deben interpretarse como promoción de dichos sitios Web. Los materiales de estos sitios Web no forman parte de los materiales de IBM para este producto, y el usuario será responsable del uso que se haga de estos sitios Web.

IBM puede utilizar o distribuir la información que usted le suministre del modo que IBM considere conveniente sin incurrir por ello en ninguna obligación para con usted.

Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información acerca del mismo con el fin de: (i) intercambiar la información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido este) y (ii) utilizar mutuamente la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
Estados Unidos de América

Esta información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones pertinentes, e incluir en algunos casos el pago de una cantidad.

El programa bajo licencia descrito en este documento, así como todo el material bajo licencia disponible para él, lo proporciona IBM según los términos del Acuerdo de Cliente de IBM, el Acuerdo Internacional de Programas bajo Licencia de IBM, el Acuerdo de Licencia para Código de Máquina de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente entre ambas partes.

Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados que se obtengan en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse realizado en sistemas que estén en fase de desarrollo y no existe ninguna garantía de que esas mediciones vayan a ser iguales en los sistemas disponibles en el mercado. Además, es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información concerniente a productos que no son de IBM se ha obtenido de los suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM no ha comprobado dichos productos y no puede afirmar la exactitud en cuanto a rendimiento, compatibilidad u otras características relativas a productos no IBM. Las consultas acerca de las prestaciones de los productos que no son de IBM deben dirigirse a los suministradores de tales productos.

Todas las declaraciones relativas a la dirección o intención futura de IBM están sujetas a cambios o anulación sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier parecido con los nombres y direcciones utilizados por una empresa real es mera coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente, que muestran técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir los programas de ejemplo de cualquier forma, sin tener que pagar a IBM, con intención de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicación que estén en conformidad con la interfaz de programación de aplicaciones (API) de la plataforma operativa para la que están escritos los programas de ejemplo. Los ejemplos no se han probado minuciosamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede garantizar ni dar por sentada la fiabilidad, la facilidad de mantenimiento ni el funcionamiento de los programas.

Cada copia o parte de estos programas de ejemplo, así como todo trabajo derivado, debe incluir un aviso de copyright como el siguiente:

© (nombre de su empresa) (año). Algunas partes de este código se derivan de programas de ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _escriba el año o los años_. Reservados todos los derechos.

Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Información sobre interfaces de programación

Esta publicación *Iniciación a las comunicaciones de System i* documenta interfaces de programación destinadas a permitir que el cliente escriba programas a fin de obtener los servicios de IBM i5/OS.

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas registradas de International Business Machines Corporation en Estados Unidos y/o en otros países:

Advanced Peer-to-Peer Networking
AnyNet
CICS
CICS/400
Distributed Relational Database Architecture
DRDA
i5/OS
IBM
IBM (logotipo)
Integrated Language Environment
iSeries
MVS
REXX
System i
System/36
System/370
System/38
System/390
VTAM

Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas registradas o comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas registradas o comerciales de Intel Corporation o de sus subsidiarias en Estados Unidos y en otros países.

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Los demás nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de terceros.

Términos y condiciones

Los permisos para utilizar estas publicaciones están sujetos a los siguientes términos y condiciones.

Uso personal: puede reproducir estas publicaciones para uso personal (no comercial) siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede distribuir ni visualizar estas publicaciones ni ninguna de sus partes, como tampoco elaborar trabajos que se deriven de ellas, sin el consentimiento explícito de IBM.

Uso comercial: puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones únicamente dentro de su empresa, siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede elaborar trabajos que se deriven de estas publicaciones, ni tampoco reproducir, distribuir ni visualizar estas publicaciones ni ninguna de sus partes fuera de su empresa, sin el consentimiento explícito de IBM.

Aparte de la autorización que se concede explícitamente en este permiso, no se otorga ningún otro permiso, licencia ni derecho, ya sea explícito o implícito, sobre las publicaciones, la información, los datos, el software o cualquier otra propiedad intelectual contenida en ellas.

IBM se reserva el derecho de retirar los permisos aquí concedidos siempre que, según el parecer del fabricante, se utilicen las publicaciones en detrimento de sus intereses o cuando, también según el parecer del fabricante, no se sigan debidamente las instrucciones anteriores.

No puede bajar, exportar ni reexportar esta información si no lo hace en plena conformidad con la legislación y normativa vigente, incluidas todas las leyes y normas de exportación de Estados Unidos.

IBM NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO VULNERACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.



Impreso en España