



**Lenovo Deployment Pack for
Microsoft System Center Configuration Manager
リリース情報**

バージョン 6.0



**Lenovo Deployment Pack for
Microsoft System Center Configuration Manager
リリース情報**

バージョン 6.0

注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、19 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

版についての注意事項

本版は、Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager のバージョン 6.0、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

© Copyright Lenovo 2014, 2015.

Portions © Copyright IBM Corporation 2014.

目次

本書について	v
規則および用語	v
情報リソース	vii
PDF ファイル	vii
World Wide Web リソース	vii
第 1 章 本リリースの新機能	1
第 2 章 既知の制限、問題、および回避策	3
特記事項	19
商標	20
重要事項	20

本書について

これらのリリース情報には、Lenovo Deployment Pack for Microsoft Configuration Manager の最新情報が記載されています。

規則および用語

太字の「注」、「重要」、または「注意」で始まっているパラグラフは、重要な情報を強調する特定の意味を持つ注意書きです。

注: この注記は、重要なヒント、ガイド、またはアドバイスを提供します。

重要: これらの 特記事項は、不都合なまたは困難な状態を避けるために役立つ情報またはアドバイスを提供します。

重要: また、これらの特記事項は、プログラム、デバイス、またはデータへの考えられる 損傷を示します。損傷が起こりうる指示または状態の前には警告通知が表示されます。

下の表に、本書で使用されている一部の用語、頭字語、および省略語についての説明があります。

表 1. 用語、頭字語、および省略語

用語、頭字語、または略語	定義
RAID	Redundant Array of Independent Disks (新磁気ディスク制御機構)
RSA	Remote Supervisory Adapter (リモート監視アダプター)
OSD	Operating System Deployment (オペレーティング・システム・デプロイメント)
SCCM	Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Lenovo SEP	Lenovo System Enablement Pack

情報リソース

Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 に関する追加情報は、製品文書や WWW で検索できます。

PDF ファイル

PDF 形式で提供されている資料を表示および印刷します。

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDF ファイルを表示または印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。コピーを Adobe Reader Web サイトからダウンロードできます。

PDF ファイルの表示と印刷

Web 上にある PDF ファイルは、すべて表示または印刷が可能です。各資料の最新版は、製品のダウンロード・ページで入手可能です。資料ごとの製品ページを見つけるには、このリンク (Lenovo System x Integration Offerings for Microsoft Systems Management Solutions ポータル) をクリックしてください。

- Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 リリース情報
- Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 ユーザーズ・ガイド

PDF ファイルの保存

PDF ファイルを保存するには、以下の手順を実行します。

1. PDF へのリンクを右クリックします。
2. 次のどちらかのタスクを実行します。

Web ブラウザー	Command (コマンド)
Internet Explorer の場合	「対象をファイルに保存」をクリックします。
Mozilla の場合	「名前を付けてリンク先を保存」をクリックします。

3. PDF ファイルを保存するディレクトリーにナビゲートします。
4. 「Save (保存)」をクリックします。

World Wide Web リソース

以下の Web ページでは、Lenovo System x、BladeCenter® サーバー、およびシステム管理ツールの理解、使用、およびトラブルシューティングに役立つリソースが提供されています。

Lenovo Systems テクニカル・サポート・サイト

公式 Lenovo サポート・ホーム

System x、BladeCenter サーバーおよびシステム管理ツール用の製品固有のリソースおよびアクセス・アシスタンスを見つけます。

Lenovo XClarity Integrator

Lenovo System x Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center によって IT 管理者が System x および BladeCenter サーバーと Microsoft System Center の管理機能を統合する方法の詳細については、こちらを参照してください。

Lenovo System x Integration Offerings for Microsoft Systems Management Solutions

Lenovo System x Integration Offerings for Microsoft Systems Management Solutions ポータル

Lenovo XClarity Integrator for Microsoft System Center の詳細

Lenovo ServerProven ページ

Lenovo ServerProven: ハードウェア、アプリケーション、およびミドルウェアの互換性

Lenovo ServerProven: BladeCenter 製品の互換性

Lenovo System x、Lenovo BladeCenter、および Lenovo IBM IntelliStation® ハードウェアとのハードウェア互換性に関する情報を入手します。

Microsoft System Center Configuration Manager

System Center Configuration Manager および関連資料についての情報は、Microsoft のサイトを参照してください。

TechNet ライブラリー: System Center テクニカル・ドキュメント・ライブラリー

TechNet ライブラリー: Configuration Manager 2007

Download Center: Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP1 Update

TechNet ライブラリー: Configuration Manager 2007 ドキュメント・ライブラリー

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

第 1 章 本リリースの新機能

このセクションのトピックには、Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 に関する情報があります。

この製品は、System Center Configuration Manager 2007 と、System Center Configuration Manager 2012 および 2012 R2 をいずれもサポートしています。

第 2 章 既知の制限、問題、および回避策

Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager に関連する、いくつかの既知の制限および問題が、対処に役立つ情報および回避策とともに示されています。

制限

Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 には以下の制限が該当します。

SCCM 2007 における、アドバタイズ・タスク・シーケンス用のコンテキスト・メニュー機能での制限

アドバタイズメントを無効にすると、以下の症状が発生します。

「いいえ」を選択することによってアドバタイズ・タスク・シーケンスを無効にすると、管理コンソールがハングする場合があります。

症状: 次の手順を実行したときに、この障害が発生する可能性があります。

1. 「System Center Configuration Manager」 > 「サイトデータベース」 > 「コンピュータの管理」 > 「ソフトウェアの配布」 > 「提供情報 (Advertisement)」を選択する。
2. リストに表示されているタスク・シーケンスを右クリックする。
3. 「タスク シーケンスの無効化」を選択する。
4. 表示されたダイアログの警告に対して「いいえ」を選択する。コンソールに砂時計が表示されますが、想定される時間内に制御は戻りません。

説明: この問題については調査中です。

処置: この問題が発生した場合は、コンソール・セッションを手動で停止してから、コンソールを再起動してください。

Lenovo Advanced Settings Utility での制限

以下の ASU 制限は、オペレーティング・システム・デプロイメントの間に実行された ASU コマンドの動作または結果に影響することがあります。

ベースボード管理コントローラー (BMC) および Remote Supervisory Adapter (RSA) では、コマンド `ASU loaddefault` によってすべての属性をデフォルト値でロードすることができません。

症状: デフォルト値がないため、いくつかの属性の値はオリジナルの値にリセットされません。

説明: この製品の所定の動作です。BMC および RSA のすべての属性が、サブシステムごとの DEF ファイルにデフォルト値を持っているわけではありません。

ASU ツールが、IPMI コマンドおよび RSA コマンド (それぞれ BMC と RSA) を実行することによって値を設定し、設定に対する変更を開始します。サブシステムごとの DEF ファイルの一部に、このような場合に ASU が使用するデフォルト値が入っています。

処置: DEF ファイルで、デフォルト値を持っていない属性を調べてください。必要であれば、それらの値を手動で変更してください。

ブレード・サーバーで、いくつかのブート設定が CMOS から BMC に変更されています。

症状: ASU を使用して CMOS_PrimaryBootDevice* 値を変更すると、ターゲット属性が見つからないことを示すエラーが ASU から報告されます。

説明: 現在、いくつかのブレード・サーバーでブート設定 CMOS_PrimaryBootDevice* は使用されていません。BMC_PrimaryBootDevice* 設定が使用されています。

処置: エラー・メッセージが出された場合は、代わりに BMC_PrimaryBootDevice* 設定を変更してください。

BMC_NetworkIPAddress と他の関連属性をブレード・サーバー上で変更することはできません。

症状: ASU で値を変更することはできますが、ブレードをリブート後、管理モジュールは値を元の値に戻します。

説明: BladeCenter シャーシ・ユニットでは、これらの属性は管理モジュールによって制御されています。

処置: 管理モジュールを使用して、値を変更してください。

いくつかの IMM 値は、Lenovo デプロイメント・アクション「IMM Config (Set)」では変更できません。

症状: いくつかの IMM 値が「noreplicate」として定義されています。これは、これらの値が Lenovo デプロイメント・アクション「IMM Config (Set)」によって変更できないことを意味します。

説明: 3650M2 および 3550M2 における値リストは、以下のようになっています。

```
IMM.LoginId.1=USERID
IMM.LoginId.10=
IMM.LoginId.11=
IMM.LoginId.12=
IMM.LoginId.2=
IMM.LoginId.3=
IMM.LoginId.4=
IMM.LoginId.5=
IMM.LoginId.6=
IMM.LoginId.7=
IMM.LoginId.8=
IMM.LoginId.9=
IMM.AuthorityLevel.1=Supervisor
IMM.UserAccountManagementPriv.1=No
IMM.RemoteConsolePriv.1=No
```

```
IMM.RemoteConsoleDiskPriv.1=No
IMM.RemotePowerPriv.1=No
IMM.ClearEventLogPriv.1=No
IMM.BasicAdapterConfigPriv.1=No
IMM.AdapterConfigNetworkSecurityPriv.1=No
IMM.AdvancedAdapterConfigPriv.1=No
IMM.HostName1=IMM-001A64E611FD
IMM.HostIPAddress1=9.123.299.52
IMM.HostIPSubnet1=255.255.255.0
IMM.GatewayIPAddress1=-
IMM.MACAddress1=00:00:00:00:00:00
```

noreplicate 設定について詳しくは、Lenovo x86 サーバー向け Advanced Settings Utility (ASU) サポート・ポータルを参照してください。

処置: これらの値を変更しないでください。ASU では、noreplicate 設定の変更は許可されていません。

BootOrder 構成にデフォルト値を設定しようとしても失敗します。

症状: BootOrder 構成にデフォルト値を設定しようとしても、そのプロセスは失敗する場合があります。

説明: BootOrder にデフォルト値が割り当てられていない場合、デフォルト値を BootOrder 構成に設定するためのタスク・シーケンスは失敗します。

処置: サブシステムで BootOrder にデフォルト値が割り当てられていない場合は、BootOrder 構成にデフォルト値を設定しないでください。

いくつかの ASU コマンドが、いくつかのサーバーで失敗することがあります。

症状: 「generate, import」や「export security certificates」などのいくつかの ASU コマンドは、一部のサーバーで失敗する場合があります。

説明: オペレーティング・システム・デプロイメント (OSD) フィーチャーは、ASU を活用してハードウェア設定を構成します。いくつかのコマンドが、いくつかのサーバーで失敗することがあります。

処置: OSD 構成でエラーが出された場合は、ASU、ドライバー、およびファームウェアの制限を確認してください。

ASU サンプル・ファイルは単なる例であり、実際の構成に使用すべきではありません。

症状: サンプル・パラメーターを実際の構成で使用しても、それらのパラメーターは、タスク・シーケンスによって正しく構成されないことがあります。

説明: サンプル・ファイルは単なる例であるため、実際の構成における使用を目的としていません。さまざまなシステムで、さまざまなパラメーターが使用されます。

処置: さまざまなシステムにおけるパラメーターについて詳しくは、ご使用のシステムを対象としたマニュアルを参照する

か、Lenovo x86 サーバー向け Advanced Settings Utility (ASU) サポート・ポータルにアクセスしてください。

ユーザー・アカウント制御 (UAC) がオンになっている場合は、インストールが失敗することがあります。

説明: 非組み込み管理者アカウントを使用して Lenovo Deployment Pack をインストールする場合、UAC をオフにしておかないと、そのインストールは失敗します。

処置: UAC をオフにしてください。詳細については、以下のリンクを参照してください。 <http://www-03.ibm.com/services/supline/products/>

SCCM のインストール・ディレクトリーを「Program Files」に変更した場合に、Lenovo Deployment Pack が x64 サーバー上の Microsoft System Center Configuration Manager 2007 と連携しません。

説明: x64 サーバーでは、Microsoft System Center Configuration Manager 2007 はデフォルトで「Program Files (x86)」というディレクトリーにインストールされます。このディレクトリー名を「Program Files」に変更すると、Lenovo Deployment Pack は SCCM と連携できません。

処置: Microsoft System Center Configuration Manager 2007 をデフォルトのインストール・ディレクトリー、または「Program Files」という名前ではないディレクトリーにインストールしてください。

Lenovo Deployment Pack は、Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーに Lenovo Deployment Pack がインストールされていない場合、Microsoft System Center Configuration Manager コンソール専用サーバー上では動作しません。

説明: Lenovo Deployment Pack は、Microsoft System Center Configuration Manager 管理コンソールだけを持つサーバーにインストールできます。ただし、Lenovo Deployment Pack が Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーにもインストールされるまで、その機能は動作しません。

処置: Lenovo Deployment Pack を Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーにインストールした後で、Microsoft System Center Configuration Manager 管理コンソールにもインストールしてください。

Lenovo Deployment Pack を Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーからアンインストールしても、Microsoft System Center Configuration Manager コンソール専用サーバーからは削除されません。

説明: Lenovo Deployment Pack は、Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーからアンインストール

ールされても、Microsoft System Center Configuration Manager コンソール専用サーバーからは自動的にアンインストールされません。

処置: Lenovo Deployment Pack を Microsoft System Center Configuration Manager コンソール専用サーバーから手動でアンインストールしてください。

Lenovo Deployment Pack のバージョンが、Microsoft System Center Configuration Manager 管理コンソールと Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーとの間で異なっている場合、この相違はユーザーに通知されません。

説明: 異なるバージョンの Lenovo Deployment Pack を Microsoft System Center Configuration Manager 管理コンソールと Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーにそれぞれインストールすると、Lenovo Deployment Pack は管理コンソール上で正しく動作しません。異なるバージョンをインストールしても、通知を受けることはありません。

処置: Lenovo Deployment Pack を個別に Microsoft System Center Configuration Manager コンソールにインストールする場合は、そのバージョンが、Microsoft System Center Configuration Manager サイト・サーバーにインストールされているものと同じであることを確認してください。

IMM 1A0010X バージョンが入っている Lenovo System x3100M4 で、IMM のデフォルト状態を設定しようとしても失敗します。

説明: IMM IMM 1A0010X がインストールされている Lenovo System x3100M4 で、IMM の「デフォルト状態の設定 (Set Default State)」アクション・タイプを選択するタスクが失敗することがあります。

処置: オペレーティング・システム・デプロイメント (OSD) フィーチャーは、ASU ツールを活用してハードウェア設定を構成します。OSD 構成アクションでエラーが発生した場合は、IMM ファームウェアをアップグレードするか、または、ASU、ドライバー、およびファームウェアにおける制限を調べてください。

WinPE 32 ビット・ブート・イメージが、特定の uEFI バージョンを持つシステムで障害を起こします。

説明: WinPE 32 ビット・ブート・イメージが、特定の uEFI バージョンを持つ以下のシステムで障害を起こします。

表 2. WinPE 32 ビット・ブート・イメージ障害の詳細

システム・ファミリー名	uEFI バージョン
x3850 X5、x3950 X5	v1.50
x3690 X5	v1.40
BladeCenter HX5	v1.40

処置: uEFI バージョンを、より新しいバージョンにアップグレードしてください。

既知の問題および回避策

以下の既知の問題および回避策は、Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager v6.0 を対象としています。

SCCM 2012 SP1 を使用して「Set RAID Config (RAID 構成の設定)」アクションまたは「Bare Metal Server Deployment (ベア・メタル・サーバー・デプロイメント)」を実行すると、テスト・シーケンス・エラー (0x00000001) が発生します。

症状: RAID 構成の実行時に、このアクションまたはタスク・シーケンスが失敗する場合があります。これは、スクラッチ・スペース・サイズが、さらにアクションを実行するには小さすぎることが原因です。

回避策:

これは SCCM 2012 SP1 の既知の問題です。問題を解決するには、以下の手順でスクラッチ・スペースを増加してください。

1. タスク・シーケンスで使用されるブート・イメージを右クリックして、「**Properties** (プロパティ)」を選択します。
2. 「**Customization** (カスタマイズ)」タブに移動し、「**Windows PE Scratch Space** (Windows PE スクラッチ・スペース)」のサイズに「**64** (64)」以上を選択します。

WinPE が、ロード後すぐにリブートされ、タスク・シーケンスの実行に失敗します。WinPE がロード直後にリブートされ、Lenovo server Flex System x220 コンピュータ・ノードおよび System x iDataPlex® dx360 M4 にデプロイできません。WinPE がその IP アドレスを獲得する前にタスク・シーケンスが実行されるため、デプロイメントは失敗します。これは WinPE ネットワーク・ドライバの既知の問題です。

回避策:

以下の手順で、タスク・シーケンスを続行してください。

1. WinPE のロード後、**F8** を押してコマンド・ウィンドウを開きます。
2. **ipconfig /renew** コマンドを実行して、WinPE が IP アドレスを獲得していることを確認します。
3. **x: sms bin <architecture> tsbootshell.exe** を実行して、タスク・シーケンスを再開します。

Get BIOS アクションが、BIOS バージョンのより低いシステムで失敗する場合があります。

構成アクション・タイプとして「BIOS Config」が選択され、アクション・タイプとして「Get」が選択されている Lenovo カスタマイズ・アクションを作成すると、「GetBIOS」アクションで BIOS 情報を取得できないことがあります。

回避策:

BIOS バージョンを、より新しいバージョンにアップグレードしてください。

パッケージが更新されないことを示すエラー・メッセージが **System Center Configuration Manager 2007** で誤って表示されます。このメッセージは、「**Add or remove drivers to a driver package** (ドライバー・パッケージのドライバーの追加または削除)」機能を使用して、ドライバーが含まれていない 1 つ以上のドライバー・パッケージから複数のドライバーを削除しようとするときに出されます。

「**ドライバー・パッケージへのドライバーの追加または削除 (Add or remove drivers to a driver package)**」機能でドライバーを除去した後、次のメッセージが表示されることがあります。

Some packages cannot be updated.
Please see the log file for more information.

このメッセージは無視しても構いません。このメッセージは、ドライバーがパッケージから正常に削除されたこと、またはドライバーがパッケージに正常に追加されたことを正しく示していません。

ドライバーを削除する同じ操作の間に、1 つ以上のパッケージを選択することによって、または無効なパッケージを選択したままにしておくことによって、1 つ以上のパッケージに対してドライバーの追加も行った場合に、正常にドライバーがパッケージに追加されたことはメッセージでは示されません。実際には、このメッセージは、ドライバーが含まれていないパッケージからドライバーを削除しようとした場合にのみ表示されます。

このメッセージは、ドライバーの除去によって出され、ドライバーの追加には何の関係もありません。例えば、1 つのドライバーが含まれているがすべてのドライバーが含まれているわけではないパッケージ (パッケージ・チェック・ボックスが選択されているが無効になっている) にドライバーの追加のみを試みた場合、メッセージは表示されません。

以下の除去手順を実行すると、このメッセージが表示されることがあります。ドライバーの追加も行うかどうかは関係ありません。

1. 「**System Center Configuration Manager**」 > 「**サイト データベース**」 > 「**コンピュータの管理**」 > 「**オペレーティング システムの展開 (Operating System Deployment)**」 > 「**ドライバ**」 > 「**Lenovo Server Drivers**」を選択する。
2. 複数のドライバーを選択してから、選択したドライバーのいずれかを右クリックし、「**ドライバー・パッケージへのドライバーの追加または削除 (Add or remove drivers to a driver package)**」をクリックする。1 つのドライバーが含まれているがすべてのドライバーが含まれているわけではないドライバー・パッケージは、選択済みで無効化されたチェック・ボックスとともに表示されます。
3. 「**Add or remove drivers to a driver package** (ドライバー・パッケージのドライバーの追加または削除)」ページで無効ドライバー・パッケージのチェック・ボックスをクリアするか、「**Clear All** (すべてクリア)」をクリックして (無効パッケージも含む) すべてのチェック・ボックスをクリアし、選択したドライバーをパッケージから削除します。
4. 「**OK**」をクリックします。いずれかのパッケージが無効だった (つまり、選択されたドライバーの 1 つが入っているが、すべてが入っているわけではない) 場合は、エラー・メッセージが表示されます。

5. 開いたウィンドウで「OK」をクリックしてから、「キャンセル」をクリックして「ドライバー・パッケージのドライバーの追加または削除 (Add or remove drivers to a driver package)」ページを終了する。エラー・メッセージは、ドライバー・パッケージからのドライバーの除去には関係ありません。このメッセージは、いくつかのパッケージに選択済みドライバーが入っていなかったため、ドライバーをパッケージから削除できなかったことを示します。実際には、すべてのパッケージが正しく更新されているため、このメッセージが表示されることはありません。

Lenovo Deployment Pack では、Lenovo Advanced Settings Utility コマンド構文が正しいかどうかを検査しません。

Lenovo Deployment Pack は、ASU を使用していくつかの構成設定を処理します。しかし、Lenovo Deployment Pack は ASU コマンド構文を検査しません。正しくない構文で ASU コマンドが入力されても、Lenovo Deployment Pack はそのコマンドをターゲット・マシンに渡すため、OSD シーケンスは失敗します。

回避策:

ASU コマンド構文が正しいことを確認してください。ASU コマンドについて詳しくは、Lenovo x86 サーバー向け Advanced Settings Utility (ASU) サポート・ポータルを参照してください。

System Center Configuration Manager 2007 をアンインストールまたは再インストールした後、タスク・シーケンス・エディターにメニュー項目「提供」がありません。 以下の理由で、タスク・シーケンス・エディターから「Advertise (提供)」メニュー項目が欠落することがあります。

- ブート・イメージがタスク・シーケンスに割り当てられていない。
- タスク・シーケンスにおけるブート・イメージのパッケージ ID が、アンインストールまたは再インストールの間に変更された。

回避策:

- ブート・イメージがタスク・シーケンスに割り当てられていない場合は、割り当ててください。
- 既にブート・イメージが割り当てられている場合は、タスク・シーケンスを編集および保存してから、そのタスク・シーケンスを右クリックして「最新の情報に更新」をクリックしてください。

Lenovo Deployment Pack を再インストールした後、既存のタスク・シーケンスが動作しません。

Lenovo Deployment Pack の再インストール後、既存のタスク・シーケンスがクライアント・マシンで動作しません。「Failed to resolve the source for SMS package_ID... (ソースを解決できませんでした。SMS package_ID...)」など、いくつかのエラー・メッセージが表示されます。

パッケージ ID は再インストール後に変更されます。そのため、既存のタスク・シーケンスで参照されているパッケージ ID を更新する必要があります。

回避策:

1. タスク・シーケンスを編集モードで開きます。

2. そのタスク・シーケンスに小さな変更 (例えば、スペースを説明フィールドに追加) を加えます。
3. 「適用」をクリックします。そのタスク・シーケンスにあるパッケージ ID が更新されます。

Lenovo Deployment Pack をアンインストールまたは再インストールした後、「Diskpart clean」タスクおよび「ドライバ パッケージの適用」タスクを再度割り当てる必要があります。

「タスク シーケンス」ウィザードで作成された既存のタスク・シーケンスでは、Lenovo Deployment Pack のアンインストールまたは再インストールの後で「Diskpart clean (Diskpart clean)」および「Apply Driver Package (ドライバ パッケージの適用)」タスクを割り当て直す必要があります。

これは、OSD における通常の動作です。

回避策:

Lenovo Deployment Pack の再インストール後またはアンインストール後にタスク・シーケンス・エディターを開いて、赤いフラグをクリアすることにより、「Diskpart clean (Diskpart clean)」および「Apply Driver Package (ドライバ パッケージの適用)」タスクを再構成してください。

Microsoft System Center Configuration Manager サーバーが既にアンインストールされている場合、Lenovo Deployment Pack のアンインストールは失敗します。

Microsoft System Center Configuration Manager サーバーをアンインストールした後に Lenovo Deployment Pack をアンインストールすると、Lenovo Deployment Pack のアンインストールは失敗します。

回避策:

Lenovo Deployment Pack をアンインストールした後に、Microsoft System Center Configuration Manager サーバーをアンインストールしてください。

タスク・シーケンスでのアカウントおよびパスワードの設定は、Windows 2003 オペレーティング・システムでは機能しません。

Lenovo ベア・メタル・タスク・シーケンスを作成して、Windows 2003 オペレーティング・システム・イメージをデプロイする場合、アカウントとパスワードを「Apply Windows Setting (Windows 設定の適用)」パネルで設定できます。ただし、そのアカウントとパスワードは、オペレーティング・システムのデプロイ後に有効になりません。

デプロイメント・プロセスの実行中はアカウントとパスワードを変更できないことを示すエラー・メッセージが、クライアント・マシンで表示されます。

回避策:

Windows 2003 イメージを参照コンピューターから取り込む場合、ローカル管理者パスワードをブランクに変更する必要があります。

手動で Sysprep を実行する場合、管理者パスワードもブランクとして構成してください。

詳しくは、「How to Capture an Image from a Reference Computer by Using Capture Media (キャプチャー・メディアを使用した参照コンピュータからイメージのキャプチャー方法)」を参照してください。

RAID 構成 (ini ファイル) の GET アクションを使用すると、「Use these additional command line parameters (これらの追加のコマンド行パラメーターを使用する)」のオプションが不要になる場合があります。

タスク・シーケンスを作成して RAID をサーバーから取得する際に、「Use these additional command line parameters (これらの追加のコマンド行パラメーターを使用する)」チェック・ボックス・グループが表示されますが、これは不要と考えられます。smsts.log ファイル内のエラー・コードを取得したい場合は、このチェック・ボックス・グループを使用してこれらのパラメーターを設定できます。

以下の 3 つのパラメーターのいずれかを選択できます。

/e2 サポートされている RAID コントローラーがシステムに見つからない場合、エラー・コード **2** を返します。**PRAID** はデフォルトで、コントローラーがシステムに見つからなくてもエラーを返しませんが、

/e3 少なくとも 1 つのコントローラーにドライブが接続されていない場合、エラー・コード **3** を返します。**PRAID** はデフォルトで、ドライブが RAID コントローラーに接続されていない場合でもエラーを返しませんが、

/v:n 冗長レベルを設定します。n の説明:

- 0** - 静止
- 3** - デフォルト
- 5** - 最大

回避策:

これらのパラメーターが必要な場合は、このチェック・ボックス・グループは無視してください。PRAID パラメーターについて詳しくは、「」を参照してください。

Microsoft System Center Configuration Manager サーバーを再始動した後、PXE ブートがクライアント・マシンで失敗します。

Microsoft System Center Configuration Manager サーバーの再起動後、PXE ブートがクライアント・マシンで失敗し、エラー・メッセージ「TFTP Error, File not found (TFTP エラー。ファイルが見つかりません)」が出されます。

Microsoft System Center Configuration Manager サーバー上の PXE ブート・ファイルは、再起動の後に削除されるため、PXE ブートは行われません。

回避策:

Microsoft System Center Configuration Manager サーバーを再始動した後で、以下の手順に従ってください。

1. Windows 展開サービス (WDS) を停止します。
2. windows\Temp フォルダーを削除または名前変更し、新しい windows\Temp フォルダーを作成します。

3. WDS を再始動します。

Lenovo ベア・メタル・タスク・シーケンスを作成しているときに、エラー・メッセージが表示されることがあります。

Lenovo ベア・メタル・タスク・シーケンスを作成しているときに、エラー・メッセージ「CreateTaskSequenceTemplate: Unable to add the task sequence to the task sequence package (タスク・シーケンス・テンプレート: タスク・シーケンスをタスク・シーケンス・パッケージに追加できません)」が表示されることがあります。

「OK」をクリックすると、もう 1 つのエラー・メッセージ「CreateTaskSequenceTemplate: Could not create task sequence package」が表示されます。

回避策:

Microsoft System Center Configuration Manager サーバーを再始動してから、タスク・シーケンスの作成を再試行してください。

タスク・シーケンスの作成中に「Do not select now (今は選択しない)」を選択すると、タスク・シーケンスが自動的にオペレーティング・システム・イメージを選択します。

タスク・シーケンスを作成しているときに、オペレーティング・システム・イメージについて「Do not select now (今は選択しない)」を選択すると、タスク・シーケンスはデフォルトで、作成された後で使用可能なオペレーティング・システム・イメージを選択します。このタスク・シーケンスを適用すると、いくつかのフィールドに無効な値があることを示すエラー・メッセージが表示されます。

回避策:

この問題は、デフォルトのオペレーティング・システム選択メカニズムが原因で発生します。この問題を解決するには、もう一度デフォルト・オペレーティング・システムを選択し、「OK」をクリックし、さらに「適用」をクリックしてください。

グループが無効になっていても、タスク・シーケンス編集の間にサブ項目を検査する必要があります。

タスク・シーケンスを編集するとき、グループを無効にしている場合、そのグループのサブ項目を検査する必要があります。

回避策:

サブ項目の適切な値を選択し、それらをエラー・アイコンに応じて検査し、タスク・シーケンスを適用してください。

すべてのフィールドに有効な値が入っていても、「Logs/Return Files (ログ/戻りファイル)」タブにエラーが表示されます。

Lenovo タスク・シーケンスで取得アクションを構成しようとすると、すべてのフィールドに有効な値が含まれていても、「Logs/Return Files (ログ/戻りファイル)」タブにエラー・アイコンが表示されます。この場合、「Apply (適用)」または「OK (OK)」をクリックしても、構成を保存できません。

回避策:

このタブの別のフィールド (テキスト・ボックスなど) をクリックします。エラー・アイコンが消え、構成設定を保管できるようになります。

いくつかのフィールドが欠落しているため、赤いエラー・アイコンが表示されていても、タスク・シーケンスを保存することができます。

いくつかのフィールドにエラーがある新しいタスク・シーケンスを生成すると、そのタスク・シーケンスは起動することも閉じることもでき、メッセージは出されません。このタスクでは、タスク・エディターが閉じるまでエラー検査は行われません。

回避策:

このタブで別のフィールド (テキスト・ボックスやチェック・ボックスなど) をクリックすると、エラー・アイコンは消えます。これで、構成設定を保存できるようになります。

Lenovo Deployment Pack で「**Set RAID Config (RAID 構成の設定)**」タスクを実行するためには、ディスクがアクティブまたは「**unconfig good**」状態でなければなりません。

ディスク状態がアクティブでも「unconfig good」でもなければ、「Set RAID Config (RAID 構成の設定)」タスクは失敗します。ディスク状態は、WEBBIOS/RAID 構成ページで調べることができます。

回避策:

リブートしてから、WEBBIOS/RAID 構成でディスクをアクティブ状態に設定してください。

タスク・シーケンスの「**Apply Driver Package (ドライバ パッケージの適用)**」ステップでドライバーが選択されていない場合は、**Windows 2003 オペレーティング・システム**をターゲット・コンピューターにデプロイできません。

タスク・シーケンスの「Apply Driver Package (ドライバ パッケージの適用)」ステップで特定のドライバーを選択しなかった場合、Windows 2003 オペレーティング・システム・デプロイメントが失敗し、ブルー・スクリーンが表示されることがあります。

回避策:

ターゲット・コンピューターに RAID カードがあれば、タスク・シーケンスの「Apply Driver Package (ドライバ パッケージの適用)」で、適切な RAID ドライバーを選択してください。ターゲット・コンピューターに RAID カードがなければ、ハードウェアが同じで RAID ドライバーがないターゲット・コンピューターから取り込まれたオペレーティング・システム・イメージをデプロイしてください。その後で「Apply Driver Package (ドライバ パッケージの適用)」を無効にして、オペレーティング・システム・イメージで Windows 2003 をデプロイしてください。

アカウントに **SCCM 管理者権限**がない場合、アンインストール操作によってコンポーネントのすべてが削除されるわけではありません。

SCCM 管理者権限がない状態で **Lenovo Deployment Pack** のアンインストールを試みても、アンインストールによってコンポーネントのすべてが削除されるわけではありません。**Lenovo Deployment Pack** は「**Add/Remove program** (プログラムの追加と削除)」リストで削除できますが、Microsoft SCCM コンソールにパッケージ、ドライバ、およびその他のドライバ・パッケージ項目が残ります。**Lenovo Deployment Pack** をアンインストールするには、アカウントがシステム管理者グループと SCCM 管理者グループに属していることを確認してください。

回避策:

システム管理者および SCCM 管理者権限がある状態で Lenovo Deployment Pack を削除してください。

Lenovo Deployment Pack のアンインストール後、いくつかのファイルがインストール・フォルダーに残ります。

Lenovo Deployment Pack がアンインストールされた後でも、インストール・フォルダー内のいくつかのファイルが削除されていません。

回避策:

ファイルは、手動で削除してください。

先に Lenovo Deployment Pack v4.5 がインポートされていないと、Lenovo Deployment Pack v1.3 をインポート・ウィザードによって直接削除することができません。

Lenovo Deployment Pack を v1.3 から v4.5 にアップグレードしても、v4.5 コンポーネントを Configuration Manager にインポートしないと、旧バージョンの Lenovo Deployment Pack をインポート・ウィザードで削除することはできません。

回避策:

1. Lenovo Deployment Pack v1.3 を手動で削除します。詳しい手順については、ユーザーズ・ガイドでトラブルシューティングに関するセクションを参照してください。
2. ウィザードを使用して Lenovo Deployment Pack v4.5 をインポートしてから、この v4.5 をウィザードで削除します。これで、同時に Lenovo Deployment Pack v1.3 も削除されます。

Lenovo Deployment Pack がインポート・ウィザードを使用して、またはアンインストール・プロセス中に削除された場合、Configuration Manager インストール・パスにあるインポート済みファイルのいくつかは削除されないことがあります。

Lenovo Deployment Pack をインポート・ウィザードを使用して、またはアンインストール・プロセス中に削除した後、Configuration Manager インストール・パスにあるインポート済みファイルのいくつかは削除されないことがあります。

回避策:

次のインポートまたはインストール手順に影響はありません。マシンを再起動して、ファイルを手動で削除してください。詳しくは、ユーザーズ・ガイドでトラブルシューティングに関するセクションを参照してください。

Lenovo Deployment Pack がインポート・ウィザードを使用して、またはアンインストール・プロセス中に削除された後、Configuration Manager コンソール内のメニューのいくつかは削除されないことがあります。

Lenovo Deployment Pack をインポート・ウィザードを使用して、またはアンインストール・プロセス中に削除した場合、Lenovo Deployment Pack のインポート時に生成された、Configuration Manager コンソール内のメニューのいくつかは削除されないことがあります。

回避策:

次のインポートまたはインストール手順に影響はありません。これらのファイルを手動で削除し、Configuration Manager コンソールを

再起動してください。詳しくは、ユーザーズ・ガイドでトラブルシューティングに関するセクションを参照してください。

最初のコントローラーが RAID ポリシーに一致しないと、残りのコントローラーがスキップされます。

「Set RAID Config (RAID 構成の設定)」タスクを使用して複数の RAID コントローラーがあるターゲット・コンピューターに RAID ポリシーを適用する際に、最初のコントローラーが RAID ポリシーに合致しない場合、残りのコントローラーはすべてスキップされます。

回避策:

コントローラーのスロット番号を RAID ポリシーに追加することによって、それらのコントローラーを指定してください。

hotfix979492 がインストールされていない Windows Server 2008 では、組み込みパッケージを SCCM 2007 SP2 にインポートできません。

Windows Server 2008 において、「import built-in packages (組み込みパッケージのインポート)」ステップが失敗したものとしてインポート・ウィザードで報告されることがあります。多くの場合、Windows hotfix979492 がサーバーにインストールされていないことが原因です。この問題によって、いくつかのドライバーが SCCM サーバーにインポートされません。

回避策:

hotfix979492 (<http://support.microsoft.com/kb/979492>) を Windows Server 2008 にインストールしてから、もう一度、インポート・ウィザードで Lenovo パッケージを SCCM にインポートしてください。

Lenovo Deployment Pack を「コントロール パネル」で削除する際、Windows Server 2008 R2 の背景にメッセージ・ウィンドウが表示されます。

Lenovo Deployment Pack が SCCM サーバーにインポートされていると、Lenovo Deployment Pack を「コントロール パネル」でアンインストールする際に、メッセージ・ウィンドウが表示されます。メッセージ・ボックスは Windows Server 2008 R2 の削除バーの背後に表示されています。

回避策:

これは既知の問題です。

Lenovo の「Bare Metal Server Deployment (ベア・メタル・サーバー・デプロイメント)」タスク・シーケンスを作成する際に、ブート・イメージが自動的に選択されません。

Lenovo の「Bare Metal Server Deployment (ベア・メタル・サーバー・デプロイメント)」タスク・シーケンスを作成する際に、タスクでブート・イメージが自動的に選択されません。

回避策:

これは既知の問題です。以下の手順で新しいブート・イメージを選択できます。

1. 作成したタスク・シーケンスを右クリックして、「**Properties** (プロパティ)」を選択します。
2. 「**詳細 (Advance)**」タブに切り替えて、「**ブート イメージを使用する**」チェック・ボックスを選択してから、ブート・イメージを見つけて選択します。

LSI-SAS RAID コントローラーを持つマシンに Windows 2003 オペレーティング・システム・イメージをデプロイする際に、エラー・メッセージ「Failed to find driver for 'PCI\VEN_1000&DEV_005E' ('PCI VEN_1000&DEV_005E' 用のドライバーが見つかりませんでした)」が表示されます。

LSI-SAS RAID コントローラーを持つマシンに Windows 2003 オペレーティング・システム・イメージをデプロイする際に、タスク・シーケンスで「LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064 -StorPort」ドライバーを選択すると、オペレーティング・システムのデプロイメントが失敗することがあります。「Failed to find driver for PCI VEN_1000&DEV_005E' (PCI\VEN_1000&DEV_005E' 用のドライバーが見つかりませんでした)」などのエラーが smsts.log ファイルにあります。

回避策:

これは既知の問題です。この問題を解決するには、以下の手順に従ってください。

1. SCCM コンソールで、「LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064 -StorPort」ドライバーをドライバー・フォルダーから削除します。
2. ディレクトリー「\ Microsoft Configuration Manager\OSD\lib\Drivers\IBM\Server\builtin\win2003_x86_2011-03-14\lsisas\」に移動します。
3. ファイル「txtsetup.oem」を開いて、次の 2 行を除去します。

```
id = "PCI VEN_1000&DEV_005E", "lsi_sas"
id = "PCI VEN_1000&DEV_005A", "lsi_sas"
```
4. ドライバー「lsisas」を SCCM にインポートし、そのドライバーをもう一度「IBM Windows 2003 X86 Drivers (IBM Windows 2003 x86 ドライバー)」パッケージに追加します。
5. ドライバー・パッケージを「配布ポイント」に更新し、タスク・シーケンスを更新し、もう一度 OS デプロイメントを実行してください。

Lenovo Deployment Pack をアンインストールしている間に「Cancel (キャンセル)」ボタンをクリックすると、予期しないエラーが発生します。

Lenovo Deployment Pack をアンインストールしている間に「キャンセル」ボタンをクリックすると、いくつかの情報をロールバックできないことがあります。Lenovo Deployment Pack を再度アンインストールすることはできません。

回避策:

これは既知の問題です。Microsoft Windows Installer CleanUp Utility を使用して、残っている情報をクリーンアップしてください。

Installer CleanUp Utility について詳しくは、<http://www-03.ibm.com/services/supline/products/>を参照してください。

アンインストールを確認するウィンドウが、インストール・プログラムの処理バーに妨害されることがあります。

問題: システム制御パネルから製品をアンインストールしている際に、アンインストール・プロセスの終わりで確認ウィンドウが開きますが、処理バーによってアンインストールの確認が妨げられます。

考えられる解決策:

- 下にあるアンインストール確認ウィンドウをクリックしてアクティブにし、次に「OK」をクリックしてアンインストールを完了します。
- 「スタート」メニューからアンインストール・ショートカット・オプションを使用して製品をアンインストールします。この方法では、確認メッセージ・ウィンドウは妨害されません。

Lenovo Deployment Pack v5.0 および Configuration Manager 2007 または 2012 を使用して **Lenovo NeXtScale Node 5455** サーバーを管理およびデプロイできません。

問題: Lenovo Deployment Pack v5.0 および Configuration Manager 2007 または 2012 を使用して Lenovo NeXtScale Node 5455 サーバーを管理およびデプロイするときに、タスク・シーケンスがクライアント・サーバーで異常終了します。

考えられる解決策:

Lenovo Deployment Pack v5.0 を使用して Lenovo NeXtScale Node 5455 サーバーを管理およびデプロイする場合は、Microsoft System Center Configuration Manager 2012 SP1 以降をインストールしてください。

特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、または サービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の 製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が 禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、 改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、 自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

Lenovo、Lenovo ロゴ、Flex System、System x、および NeXtScale® System は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

インテル、および Intel Xeon は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Internet Explorer、Microsoft、および Windows は、Microsoft グループの商標です。

Linux は、は、Linus Torvalds 氏の登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

重要事項

プロセッサの速度とは、マイクロプロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハード・ディスクの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なります。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります。ユーザー・マニュアル またはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

lenovo®

Printed in Japan