

Power Systems

*Adaptadores PCI para o  
8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD*

**IBM**



Power Systems

*Adaptadores PCI para o  
8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD*

**IBM**

**Nota**

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos de Segurança” na página vii, “Avisos” na página 135, o manual *Avisos de Segurança do IBM Systems*, G517-7951, e o *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Esta edição se aplica a servidores IBM Power Systems que contêm o processador POWER7 e todos os modelos associados.

© Copyright IBM Corporation 2013, 2014.

---

# Índice

**Avisos de Segurança . . . . . vii**

**Instalando, Removendo e Substituindo Adaptadores PCI . . . . . 1**

Adaptadores PCI para o 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD. . . . .	1
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete . . . . .	1
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Desligada . . . . .	1
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX . . . . .	4
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente IBM i . . . . .	7
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente Linux . . . . .	10
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema . . . . .	13
Removendo do Sistema um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Desligada. . . . .	13
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX . . . . .	16
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente IBM i . . . . .	18
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux . . . . .	19
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema . . . . .	21
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Desligada . . . . .	21
Removendo e Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX . . . . .	23
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente IBM i . . . . .	26
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux . . . . .	27
Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI . . . . .	29
Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única, de Quarta Geração. . . . .	29
Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI. . . . .	33
Unidades de Expansão, Adaptadores PCI e Cassetes Modelos 5802 e 5877 . . . . .	38
Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI . . . . .	38
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete. . . . .	39
Instalando um Cassete do Adaptador PCI com a Energia Desligada . . . . .	39
Instalando um Cassete do Adaptador PCI . . . . .	39
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX . . . . .	41
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente IBM i . . . . .	41
Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente Linux . . . . .	42
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão . . . . .	43
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia do Sistema Desligada . . . . .	43
Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão . . . . .	44
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Ambiente AIX . . . . .	45
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Ambiente IBM i . . . . .	46
Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Ambiente Linux . . . . .	47
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão . . . . .	48
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Desligada . . . . .	48
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Ambiente AIX . . . . .	48
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Ambiente IBM i . . . . .	51
Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Ambiente Linux . . . . .	51
Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI . . . . .	52
Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única do Adaptador PCI . . . . .	52

Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única . . . . .	54
Removendo um Adaptador do Cassete Duplicado do Adaptador PCI . . . . .	61
Colocando um Adaptador no Cassete Duplicado do Adaptador PCI . . . . .	64
Procedimentos relacionados para instalação e remoção de adaptadores PCI . . . . .	69
Evitando Choque Elétrico. . . . .	69
Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática . . . . .	70
Instalando ou Substituindo um Adaptador PCI com a Energia do Sistema Ligada no Servidor de E/S Virtual	71
Introdução. . . . .	71
Instalando um Adaptador PCI . . . . .	72
Substituindo um Adaptador PCI . . . . .	72
Desconfigurando Adaptadores de Armazenamento . . . . .	72
Preparando as Partições Lógicas Clientes . . . . .	73
Hot-plug Manager Access PCI para AIX. . . . .	74
Acessando funções de gerenciamento hot-plug . . . . .	74
Menu PCI Hot Plug Manager . . . . .	74
LEDs de Componentes . . . . .	76
Reconfigurando os LEDs no AIX . . . . .	76
Pré-requisitos para realizar hot plugging de Adaptadores PCI no Linux . . . . .	76
Verificando se as Ferramentas Hot-plug PCI Estão Instaladas para Linux . . . . .	77
Atualizando o Nome da Porta Universal para um Novo IOA 5735 ou 5774. . . . .	77
Controlador PCI-X, Ultra320 SCSI RAID, duplicado, de canal quádruplo (FC 5739, 5778, 5781, 5782; CCIN 571F, 575B) . . . . .	78
<b>Procedimentos Comuns para Recursos Instaláveis . . . . .</b>	<b>83</b>
Antes de Iniciar . . . . .	83
Removendo uma Peça Usando HMC . . . . .	85
Instalando uma Peça Usando o HMC. . . . .	85
Substituindo uma Peça Usando HMC . . . . .	86
Identificando uma Peça . . . . .	86
LEDs do Painel de Controle . . . . .	87
Identificando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema AIX. . . . .	88
Localizando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema AIX . . . . .	88
Ativando o Indicador Luminoso de Peça com Falha . . . . .	88
Desativando o indicador luminoso da peça com falha . . . . .	89
Identificando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema IBM i . . . . .	89
Ativando o Indicador Luminoso de uma Peça com Falha . . . . .	89
Desativando o indicador luminoso da peça com falha . . . . .	90
Identificando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Linux . . . . .	91
Localizando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Linux . . . . .	91
Encontrando um Código de Local de uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Linux . . . . .	91
Ativando o Indicador Luminoso de Peça com Falha . . . . .	91
Desativando o indicador luminoso da peça com falha . . . . .	92
Localizando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Servidor de E/S Virtual . . . . .	92
Identificando uma Peça Usando Servidor de E/S Virtual . . . . .	92
Parando um Sistema ou uma Partição Lógica . . . . .	93
Parando um Sistema Não Gerenciado por um HMC ou SDMC . . . . .	93
Parando um Sistema Usando HMC . . . . .	94
Parando um Sistema Usando SDMC . . . . .	95
Iniciando o Sistema ou Partição Lógica . . . . .	95
Iniciando um Sistema Não Gerenciado por um HMC ou SDMC . . . . .	95
Iniciando um Sistema ou Partição Lógica Usando HMC . . . . .	97
Iniciando um Sistema ou Servidor Virtual Usando SDMC . . . . .	97
Verificando um Reparo . . . . .	97
Verificando o Reparo no AIX . . . . .	98
Verificando um Reparo Usando um Sistema ou Partição Lógica IBM i . . . . .	101
Verificando o Reparo no Linux . . . . .	102
Verificando o Reparo do console de gerenciamento. . . . .	103
Verificando a Peça Instalada . . . . .	104
Verificando uma Peça Substituída ou Recurso Instalado em um Sistema AIX ou Partição Lógica. . . . .	104
Verificando a Peça Instalada em uma Partição Lógica ou Sistema IBM i . . . . .	107
Desativando o indicador luminoso da peça com falha . . . . .	107

Verificando a Peça Instalada em uma Partição Lógica ou Sistema Linux . . . . .	108
Verificando uma Peça Instalada Usando Diagnóstico Independente . . . . .	108
Verificando a Peça Instalada Usando HMC . . . . .	109
Ativando e Desativando LEDs Usando HMC . . . . .	110
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando HMC . . . . .	110
Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando HMC . . . . .	111
Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando HMC . . . . .	111
Verificando a Peça Instalada Usando SDMC . . . . .	112
Ativando e Desativando LEDs Usando SDMC . . . . .	112
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando SDMC . . . . .	112
Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando SDMC . . . . .	113
Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando SDMC . . . . .	113
Verificando uma Peça Instalada ou Substituída em um Sistema ou Partição Lógica Usando Ferramentas do Servidor de E/S Virtual . . . . .	114
Verificando a Peça Instalada Usando VIOS . . . . .	114
Verificar a Peça de Substituição Usando VIOS . . . . .	114
Desconectando os Cabos de Energia do 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD . . . . .	116
Conectando os Cabos de Energia ao 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD . . . . .	117
Fechando uma Chamada de Serviço . . . . .	118
Fechando uma Chamada de Serviço Usando AIX ou Linux . . . . .	122
Fechando uma Chamada de Serviço Usando o Integrated Virtualization Manager . . . . .	126
Ativando e Desativando LEDs. . . . .	129
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando console de gerenciamento . . . . .	130
Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando console de gerenciamento . . . . .	130
Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Lógica Usando a Advanced System Management Interface . . . . .	131
Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando a Advanced System Management Interface . . . . .	132
Encerrando Partições Lógicas . . . . .	132
<b>Avisos . . . . .</b>	<b>135</b>
Marcas comerciais . . . . .	136
Avisos de Emissão Eletrônica . . . . .	137
Notas de Classe A . . . . .	137
Avisos da Classe B . . . . .	140
Termos e Condições . . . . .	143



---

## Avisos de Segurança

O avisos de segurança podem estar impressos em todo este guia:

- Os avisos de **PERIGO** chamam a atenção a uma situação que é potencialmente letal ou extremamente danosa às pessoas.
- Os avisos de **CUIDADO** chamam a atenção a uma situação que é potencialmente danosa às pessoas devido a uma condição existente.
- Os avisos de **Atenção** chamam a atenção à possibilidade de danos a um programa, dispositivo, sistema ou aos dados.

## Informações de Segurança de Intercâmbio Mundial

Vários países requerem que as informações de segurança contidas nas publicações do produto sejam apresentadas no idioma nacional. Se esse requisito se aplicar ao seu país, a documentação com as informações de segurança estará incluída no pacote de publicações (como em documentação impressa, em DVD ou como parte do produto) fornecido com o produto. A documentação contém as informações de segurança no idioma nacional com referências à origem em inglês dos EUA. Antes de usar uma publicação em inglês dos EUA para instalar, operar ou fazer manutenção neste produto, é necessário primeiro familiarizar-se com a documentação de informações de segurança relacionadas. Consulte também a documentação de informações de segurança sempre que você não entender claramente alguma informação de segurança nas publicações em inglês dos EUA.

Cópias de substituição ou adicionais da documentação de informações de segurança podem ser obtidas ligando para o IBM Hotline em 1-800-300-8751.

## Informações de Segurança em Alemão

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

## Informações de Segurança do Laser

Os servidores IBM® podem utilizar placas de E/S ou recursos que são baseados em fibra ótica e que utilizam lasers ou LEDs.

## Conformidade para Laser

Os servidores IBM podem ser instalados dentro ou fora de um rack de equipamento de TI.

## PERIGO

Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas.

Para evitar um risco de choque:

- conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de alimentação fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
- Conecte todos os cabos de alimentação a uma tomada aterrada e com conexão física adequada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Desconecte os cabos de alimentação conectados, os sistemas de telecomunicações, as redes e os modems antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração.
- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Retire os cabos de alimentação das tomadas.
3. Retire os cabos de sinal dos conectores.
4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Conecte os cabos de alimentação às tomadas.
5. Ligue os dispositivos.

(D005)

## PERIGO

Tome as seguintes precauções ao trabalhar no, ou próximo ao, sistema do rack TI:

- Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
- Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.
- Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
- Para evitar condições de risco devido à falta de equilíbrio das cargas mecânicas, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais começando da parte inferior do gabinete do rack.
- Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. Não coloque objetos sobre dispositivos montados em rack.



- Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação. Certifique-se de desconectar todos os cabos de alimentação no gabinete do rack quando instruído a desconectar a energia durante a manutenção.
- Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentação instalados no mesmo gabinete. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado em um gabinete do rack em um dispositivo de alimentação instalado em um gabinete do rack diferente.
- Uma tomada que não esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa às partes metálicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. É responsabilidade do cliente garantir que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

#### CUIDADO

- Não instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.
- Não instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade utilizado para fluxo de ar pela unidade.
- Preste atenção na conexão do equipamento ao circuito de alimentação para que a sobrecarga dos circuitos não comprometa os fios de alimentação ou a proteção contra sobrecargas de corrente. Para fornecer a conexão de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificação localizadas no equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes estabilizadores do rack não estiverem conectados ao rack. Não puxe mais do que uma gaveta ao mesmo tempo. O rack pode se tornar instável se você puxar mais de uma gaveta por vez.
- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser retirada para manutenção, exceto se for especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack pode fazer com que o rack se torne instável ou com que a gaveta caia do rack.

(R001)

## CUIDADO:

Remover componentes das posições superiores no gabinete do rack melhorará a sua estabilidade nos deslocamentos. Siga estas diretrizes gerais sempre que deslocar um gabinete do rack ocupado dentro de uma sala ou edifício:

- Reduza o peso do gabinete do rack, removendo equipamentos, começando pela parte superior do gabinete. Quando possível, restabeleça a configuração original do gabinete. Se essa configuração for desconhecida, observe as seguintes precauções:
  - Remova todos os dispositivos na posição 32U e acima.
  - Verifique se os dispositivos mais pesados estão instalados na parte inferior do gabinete do rack.
  - Verifique se não há nenhum nível U vazio entre os dispositivos instalados no gabinete, abaixo do nível 32U.
- Se o gabinete do rack que está sendo deslocado fizer parte de um conjunto de gabinetes, solte-o do conjunto.
- Examine a rota que será tomada para eliminar quaisquer riscos em potencial.
- Verifique se a rota escolhida comporta o peso do gabinete carregado. Consulte a documentação que acompanha o gabinete do rack para obter o peso de um gabinete carregado.
- Verifique se todos os vãos de porta têm, pelo menos, 760 x 2030 mm (30 x 80").
- Verifique se todos os dispositivos, prateleiras, gavetas, portas e cabos estão fixos.
- Verifique se os quatro calços de nivelamento estão na posição mais elevada.
- Verifique se não há nenhum suporte estabilizador instalado no gabinete do rack durante a movimentação.
- Não utilize rampas com mais de 10 graus de inclinação.
- Quando o gabinete do rack estiver no novo local, conclua as seguintes etapas:
  - Abaixe os quatro calços de nivelamento.
  - Instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
  - Se tiver removido dispositivos do gabinete, instale-os novamente, da posição mais baixa à mais elevada.
- Se for necessária uma longa distância de deslocamento, restaure a configuração original do gabinete. Acondicione-o no material da embalagem original, ou equivalente. Diminua, também, os calços de nivelamento para levantar os rodízios para fora da paleta e parafuse o gabinete na paleta.

(R002)

(L001)



(L002)



(L003)



ou



Todos os lasers são certificados nos EUA de acordo com os requisitos do DHHS 21 CFR Subcapítulo J para produtos de laser classe 1. Fora dos EUA, eles são certificados como em conformidade com o IEC 60825 como produto de laser classe 1. Consulte a etiqueta em cada parte dos números de certificação do laser e as informações de aprovação.

**CUIDADO:**

Este produto pode conter um ou mais dos seguintes dispositivos: unidade de CD-ROM, unidade de DVD-ROM, unidade de DVD-RAM ou módulo laser, que são considerados produtos a laser Classe 1. Observe as seguintes informações:

- Não remova as coberturas. Remover as coberturas do produto a laser pode resultar em exposição perigosa à radiação a laser. Não há nenhuma peça passível de manutenção dentro do dispositivo.
- A utilização de controles ou ajustes, ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados aqui, pode resultar em exposição perigosa à radiação.

(C026)

**CUIDADO:**

Os ambientes de processamento de dados podem conter equipamento transmitindo nos links do sistema com módulos a laser que operam em níveis de potência maiores que a Classe 1. Por essa razão, nunca olhe na extremidade de um cabo de fibra ótica ou em um receptáculo aberto. (C027)

**CUIDADO:**

Este produto contém um laser Classe 1M. Não olhe diretamente com instrumentos óticos. (C028)

**CUIDADO:**

Alguns produtos a laser contém um diodo laser Classe 3A ou 3B incorporado. Note as seguintes informações: radiação a laser quando aberto. Não fite o feixe luminoso, não olhe diretamente com instrumentos óticos e evite a exposição direta a ele. (C030)

**CUIDADO:**

A bateria contém lítio. Para prevenir uma possível explosão, não queime ou aplique uma carga à bateria.

*Não:*

- \_\_\_ Jogue ou insira na água
- \_\_\_ Deixe aquecer acima de 100°C (212°F)
- \_\_\_ Faça reparos nem desmonte

Substitua apenas por peça autorizada pela IBM. Recicle ou descarte-a conforme instruído pelas regulamentações locais. Nos Estados Unidos, a IBM tem um sistema de coleta de baterias. Para informações, ligue 1-800-426-4333. Para obter informações adicionais, entre em contato com o seu representante IBM. (C003)

## **Informações Sobre Alimentação e Cabeamento do NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE**

Os seguintes comentários se aplicam a servidores IBM que foram projetados em conformidade com o NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

O equipamento é adequado para instalação em:

- Instalações de telecomunicações de rede
- Locais em que o NEC (National Electrical Code) se aplica

As portas de construção interna desse equipamento são adequadas para conexão somente com fiação ou cabeamento não exposto ou de construção interna. As portas de construção interna desse equipamento *não devem* ser metalicamente conectadas às interfaces que se conectam à OSP (instalação externa) ou a sua fiação. Essas interfaces foram projetadas para serem utilizadas somente como interfaces de construção interna (portas Tipo 2 ou Tipo 4, como descritas em GR-1089-CORE) e exigem isolamento do cabeamento OSP exposto. A adição de protetores primários não é uma proteção suficiente para conectar essas interfaces metalicamente à fiação OSP.

**Nota:** Todos os cabos Ethernet devem ser blindados e aterrados em ambas as extremidades.

O sistema alimentado por AC não exige o uso de um SPD (Surge Protection Device) externo.

O sistema alimentado por DC utiliza um design de retorno de DC isolado (DC-I). O terminal de retorno da bateria DC *não deve* ser conectado ao chassi ou aterramento do gabinete.

---

## Instalando, Removendo e Substituindo Adaptadores PCI

Saiba como instalar, remover e substituir adaptadores Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) para os sistemas IBM PowerLinux 7R4 (8248-L4T), IBM Power 750 (8408-E8D) e IBM Power 760 (9109-RMD).

---

### Adaptadores PCI para o 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD

É possível remover, substituir ou instalar cassetes do adaptador PCI.

### Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete

É possível instalar um adaptador PCI.

### Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Desligada

É possível instalar um adaptador PCI.

Se estiver instalando um novo recurso, certifique-se de que tenha o software necessário para suportar o novo recurso e determine se existem pré-requisitos. Para verificar os pré-requisitos, consulte o Website IBM Prerequisite ([www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Se o software necessário não estiver instalado, consulte os websites a seguir para transferi-lo por download e depois instalá-lo, antes de continuar:

- Para fazer download de atualizações e correções de firmware e de software, consulte o Fix Central ([www.ibm.com/support/fixcentral](http://www.ibm.com/support/fixcentral)).
- Para fazer download de atualizações e correções do Hardware Management Console (HMC), consulte Hardware Management Console Support and downloads (<http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>).

#### Notas:

- Se o sistema for particionado, você deve determinar a partição que possui o slot de E/S. Depois que o adaptador for instalado, o slot de E/S deve ser ligado no sistema operacional.
- Se um slot de E/S em um sistema particionado não pertencer a uma partição, o slot de E/S não poderá ser ligado.
- A inclusão de um slot de E/S em uma partição usando o dynamic logical partitioning (DLPAR) ligará o slot de E/S como parte da inclusão do DLPAR. Para obter informações sobre o DLPAR, consulte Dynamic Logical Partitioning.
- Para saber mais sobre como trabalhar em um ambiente particionado, consulte Particionamento Lógico.

Se você não tiver um HMC, conclua este procedimento para instalar um adaptador PCI com a energia desligada:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Para determinar em qual slot colocar o adaptador PCI, consulte as informações de colocação referentes às restrições de slot para os adaptadores que podem ser usados nesse sistema. Consulte Posicionamento do Adaptador PCI.
4. Pare o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Parando um Sistema ou uma Partição Lógica” na página 93.
5. Desconecte todos os cabos de energia da unidade na qual você está fazendo manutenção.






Figura 1. Desconectando os cabos de energia

**Nota:** O sistema 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD é equipado com uma segunda fonte de alimentação obrigatória. Antes de continuar com este procedimento, assegure-se de que a fonte de alimentação do sistema tenha sido desconectada.

(L003)



ou



6. Conecte a pulseira.

**Atenção:**

- Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
- Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
- Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.

7. Determine o local do adaptador PCI no sistema.

8. Remova o cassete. Pressione para baixo a alça inferior do cassete (A), conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.




Figura 2. Removendo cassete do adaptador PCI do sistema

9. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI” na página 29.
10. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
11. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.
- Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.
12. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 3. Instalando um cassete do adaptador PCI no sistema

13. Reconecte a fonte de alimentação.
14. Inicie o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Iniciando o Sistema ou Partição Lógica” na página 95.
15. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

#### Informações relacionadas:

- [Particionamento Lógico](#)
- [Adaptador RAID SAS PCIe2 1,8 GB Cache Tri-port de 6 Gb \(FC 5913; CCIN 57B5\)](#)

### Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX

É possível instalar um adaptador PCI com a energia ligada no ambiente AIX.

Se estiver instalando um novo recurso, certifique-se de que tenha o software necessário para suportar o novo recurso e determine se existem pré-requisitos. Para verificar os pré-requisitos, consulte o Website IBM Prerequisite ([www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Se o software necessário não estiver instalado, consulte os websites a seguir para transferi-lo por download e depois instalá-lo, antes de continuar:

- Para fazer download de atualizações e correções de firmware e de software, consulte o Fix Central ([www.ibm.com/support/fixcentral](http://www.ibm.com/support/fixcentral)).
- Para fazer download de atualizações e correções do Hardware Management Console (HMC), consulte Hardware Management Console Support and downloads (<http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>).

**Notas:**

- Se o sistema for particionado, você deve determinar a partição que possui o slot de E/S. Depois que o adaptador for instalado, o slot de E/S deve ser ligado no sistema operacional.
- Se um slot de E/S em um sistema particionado não pertencer a uma partição, o slot de E/S não poderá ser ligado.
- A inclusão de um slot de E/S em uma partição usando o Dynamic Logical Partitioning (DLPAR) ligará o slot de E/S como parte da inclusão do DLPAR. Para obter informações sobre o DLPAR, consulte Dynamic Logical Partitioning.
- Para saber mais sobre como trabalhar em um ambiente particionado, consulte Particionamento Lógico.

Se você não tiver um HMC, conclua as seguintes etapas para instalar um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente AIX:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Para determinar em qual slot colocar o adaptador PCI, consulte as informações de colocação referentes às restrições de slot para os adaptadores que podem ser usados nesse sistema. Consulte Posicionamento do Adaptador PCI.
4. Consulte “Hot-plug Manager Access PCI para AIX” na página 74 e siga as etapas no procedimento de acesso para selecionar **PCI Hot Plug Manager**. Em seguida, retorne aqui para continuar.
5. No menu PCI Hot-Plug Manager, selecione **Add a PCI Hot-Plug Adapter** e pressione Enter. A janela Add a Hot-Plug adapter é exibida.
6. Selecione o slot PCI apropriado entre os que estão listados na tela e pressione Enter.
7. Localize o slot e o cassete do adaptador PCI que você deseja usar.
8. Se o cassete que você deseja usar não contiver um adaptador PCI, continue na próxima etapa. Se o cassete que você deseja usar contiver um adaptador PCI ativo, consulte “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 16.
9. Conecte a pulseira.

**Atenção:**

- Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
  - Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
  - Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
10. Remova o cassete. Pressione para baixo a alça inferior do cassete (A), conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.




Figura 4. Removendo o cassete do adaptador PCI do sistema

11. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI” na página 29.
12. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
13. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.  
**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.
14. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 5. Instalando o cassete do adaptador PCI no sistema

15. Insira `cfgmgr` para configurar o adaptador.

16. Verifique a peça instalada.

- Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
- Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

### Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente IBM i

É possível instalar um adaptador PCI com a energia ligada no ambiente IBM i.

Se estiver instalando um novo recurso, certifique-se de que tenha o software necessário para suportar o novo recurso e determine se existem pré-requisitos. Para verificar os pré-requisitos, consulte o Website IBM Prerequisite ([www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Se o software necessário não estiver instalado, consulte os websites a seguir para transferi-lo por download e depois instalá-lo, antes de continuar:

- Para fazer download de atualizações e correções de firmware e de software, consulte o Fix Central ([www.ibm.com/support/fixcentral](http://www.ibm.com/support/fixcentral)).
- Para fazer download de atualizações e correções do Hardware Management Console (HMC), consulte Hardware Management Console Support and downloads (<http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>).

#### Importante:

- Se estiver removendo, instalando ou substituindo um controlador a PCI-X Ultra320 SCSI RAID, duplicado, de canal quádruplo, observe as seguintes informações de manutenção simultânea antes de prosseguir com as instruções fornecidas aqui. A manutenção simultânea deste adaptador duplicado não é suportada pelo HMC. A manutenção simultânea deve ser feita no sistema operacional da partição. No IBM i, o Hardware Service Manager (HSM) da partição do sistema ou proprietária desligará ou

ligará automaticamente os dois slots PCI quando qualquer um dos slots for selecionado. No AIX ou Linux, deve-se desligar e ligar manualmente cada slot separadamente.

**Nota:**

- Ambos os slots PCI devem ser desligados ao instalar ou remover esse adaptador com a energia do sistema ligada.
- Se este adaptador for o IOA de origem de carregamento, ou algum outro IOA de armazenamento com dispositivos de armazenamento críticos conectados ao sistema, esse procedimento de manutenção simultânea deverá ser executado por um provedor de serviços qualificado.
- Os Adaptadores Fibre Channel (5735 ou 5774) instalados em partições lógicas do S.O. IBM i emitirão erros no carregamento inicial de programas (IPL) se não houver nenhum dispositivo ou plugue encaixado conectado a cada uma das portas do adaptador. Certifique-se de que cada Adaptador Fibre Channel (5735 ou 5774) que está instalado em uma partição lógica do S.O. IBM i tenha um plugue encaixado ou um dispositivo conectado a cada uma das portas do adaptador. Se você estiver trocando um IOA Fibre Channel 5735 ou 5774, o subsistema de armazenamento externo deverá ser atualizado para usar o nome da porta universal do novo IOA 5735 ou 5774. Para obter instruções, consulte “Atualizando o Nome da Porta Universal para um Novo IOA 5735 ou 5774.” na página 77
- Se você estiver substituindo um IOA de armazenamento 2748, 2757, 2763, 2767, 2778, 2780, 2782, 5702, 5709 ou 570B, observe o seguinte: Dependendo da configuração do sistema, o cache do IOA de armazenamento pode ter sido desativado para permitir a conexão do armazenamento OEM que emula uma unidade de origem de carregamento. Se estiver substituindo um IOA de armazenamento que tenha o cache desativado, configure o IOA de substituição da mesma maneira que o IOA removido. Se você remover o hardware do IOA de substituição, retorne esse hardware com o IOA com falha.

Se você não tiver um HMC, conclua as seguintes etapas para instalar um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente IBM i:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Para determinar em qual slot colocar o adaptador PCI, consulte Posicionamento do Adaptador PCI para obter informações relacionadas às restrições de slot para os adaptadores que podem ser usados nesse sistema.
4. Acesse os procedimentos de manutenção simultânea usando as ferramentas do IBM i Hardware service manager (HSM):
  - a. Digite **strsst** na linha de comandos do menu principal e pressione Enter.
  - b. Digite seu ID de usuário e senha de ferramentas de serviço na tela System Service Tools (SST) Sign On. Pressione Enter.
  - c. Selecione **Start a service tool** na tela System Service Tools (SST). Pressione Enter.
  - d. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
  - e. Selecione **Packaging hardware resources (system, frames, cards)** na tela Hardware Service Manager. Pressione Enter.
  - f. Selecione a opção **9** (Hardware contained within package) no campo **System Unit** ou **Expansion Unit** da unidade da qual a placa está sendo removida e, em seguida, pressione Enter.
  - g. Selecione a função **F7** (Include empty positions and not owned positions) na unidade da qual a placa está sendo removida.
  - h. Selecione **Concurrent Maintenance** na posição da placa que você deseja remover e, em seguida, pressione Enter.
  - i. Selecione **Toggle LED blink off/on**. Um diodo emissor de luz (LED) pisca, identificando a posição escolhida. Verifique fisicamente se este é o slot do qual você deseja remover o adaptador.

- j. Selecione **Toggle LED blink off/on** para que o LED pare de piscar.
  - k. Selecione a função **F9 (Power off domain)** e, quando concluir, certifique-se de que o LED de energia do slot da placa PCI-e não esteja aceso.
5. Localize o slot e o cassete do adaptador PCI que você deseja usar.
  6. Se o cassete que você deseja usar não contiver um adaptador PCI, continue na próxima etapa. Se o cassete que você deseja usar contiver um adaptador PCI ativo, consulte “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente IBM i” na página 18.
  7. Conecte a pulseira.

**Atenção:**

- Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
  - Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
  - Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
8. Remova o cassete. Pressione para baixo a alça inferior do cassete (A), conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.




Figura 6. Removendo o cassete do adaptador PCI do sistema

9. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI” na página 29.
10. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
11. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.

**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.

- Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 7. Instalando o cassete do adaptador PCI no sistema

- Conecte todos os cabos que devem ser conectados ao adaptador.
- Selecione **Power on domain** na tela Hardware Resource Concurrent Maintenance e pressione Enter.
- Selecione **Assign to** no recurso que possui um asterisco (\*) na tela Work with Controlling Resource. Pressione Enter.
- Aguarde até a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance aparecer com a seguinte mensagem:  
Power on complete
- Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

## Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente Linux

É possível instalar um adaptador PCI com a energia ligada no ambiente Linux.

Se estiver instalando um novo recurso, certifique-se de que tenha o software necessário para suportar o novo recurso e determine se existem pré-requisitos. Para verificar os pré-requisitos, consulte o Website IBM Prerequisite ([www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Se o software necessário não estiver instalado, consulte os websites a seguir para transferi-lo por download e depois instalá-lo, antes de continuar:

- Para fazer download de atualizações e correções de firmware e de software, consulte o Fix Central ([www.ibm.com/support/fixcentral](http://www.ibm.com/support/fixcentral)).

- Para fazer download de atualizações e correções do Hardware Management Console (HMC), consulte Hardware Management Console Support and downloads (<http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html>).

**Notas:**

- Se o sistema for particionado, você deve determinar a partição que possui o slot de E/S. Depois que o adaptador for instalado, o slot de E/S deve ser ligado no sistema operacional.
- Se um slot de E/S em um sistema particionado não pertencer a uma partição, o slot de E/S não poderá ser ligado.
- A inclusão de um slot de E/S em uma partição usando o Dynamic Logical Partitioning (DLPAR) ligará o slot de E/S como parte da inclusão do DLPAR. Para obter informações sobre o DLPAR, consulte Dynamic Logical Partitioning.
- Para saber mais sobre como trabalhar em um ambiente particionado, consulte Particionamento Lógico.

Se você não tiver um HMC, conclua as seguintes etapas para instalar um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente Linux:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Para determinar em qual slot colocar o adaptador PCI, consulte as informações de colocação referentes às restrições de slot para os adaptadores que podem ser usados nesse sistema. Consulte Posicionamento do Adaptador PCI.
4. Efetue login no console do sistema como usuário root.
5. Use a ferramenta lsslot para listar os slots PCI hot-plug que estão disponíveis no servidor ou partição:

```
lsslot -c pci -a
```

A seguir está um exemplo das informações que são exibidas por esse comando:

```
# Slot      Description      Device(s)
U7879.001.DQD014E-P1-C1 PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot Empty
U7879.001.DQD014E-P1-C4 PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot Empty
U7879.001.DQD014E-P1-C5 PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot Empty
```

Selecione o slot PCI vazio apropriado entre os listados pelo comando.

6. Conecte a pulseira.

**Atenção:**

- Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
  - Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
  - Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
7. Remova o cassete. Pressione para baixo a alça inferior do cassete (**A**), conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.




Figura 8. Removendo um cassete do adaptador PCI da unidade de sistema

8. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI” na página 29.
9. Insira `drmgr` para permitir que um adaptador seja instalado.  
Por exemplo, para instalar um adaptador no slot `U7879.001.DQD014E-P1-C3`, insira:  
`drmgr -c pci -r -s locationcode`  
  
O seguinte é exibido:  
The visual indicator for the specified PCI slot has been set to the identify state. Press Enter to continue or enter x to exit.
10. Pressione Enter.  
O seguinte é exibido:  
The visual indicator for the specified PCI slot has been set to the estado da ação. Insira a placa PCI no slot identificado, conecte os dispositivos a serem configurados e pressione Enter para continuar. Insira x para sair.
11. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
12. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.  
**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.
13. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 9. Instalando um cassete do adaptador PCI instalado no sistema

- Use o comando `lsslot` para verificar se U7879.001.DQD014E-P1-C3 está ocupado.

Insira `lsslot -c pci -s U7879.001.DQD014E-P1-C3`

A seguir está um exemplo das informações que são exibidas por esse comando:

# Slot	Description	Device(s)
U7879.001.DQD014E-P1-C3	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	0001:40:01.0

## Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema

É possível remover um adaptador PCI.

### Removendo do Sistema um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Desligada

É possível remover um adaptador PCI com a energia do sistema desligada.

Se o seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas de remoção de uma peça do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo uma Peça Usando HMC” na página 85.

Se você não possui um HMC, conclua as seguintes etapas para remover um adaptador PCI com a energia do sistema desligada:

- Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
- Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
- Use os diodos emissores de luz (LEDs) do indicador de serviço para ajudar a identificar a peça. Para obter instruções, consulte “Identificando uma Peça” na página 86.
- Pare o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Parando um Sistema ou uma Partição Lógica” na página 93.
- Desconecte todos os cabos de energia da unidade na qual você está fazendo manutenção.





Figura 10. Desconectando os cabos de energia

**Nota:** O sistema 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD é equipado com uma segunda fonte de alimentação obrigatória. Antes de continuar com este procedimento, assegure-se de que a fonte de alimentação do sistema tenha sido desconectada.

(L003)



ou



6. Conecte a pulseira.

**Atenção:**

- Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
- Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
- Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.

7. Determine o local do adaptador PCI no sistema.

8. Puxe a alça para baixo do cassete (A) conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.




Figura 11. Removendo um Cassete do Adaptador PCI do Sistema

9. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.

**Nota:** A tampa conterá uma etiqueta.

10. Para remover o adaptador do cassete, consulte “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI” na página 33.

**Informações relacionadas:**

↳ Particionamento Lógico

↳ Adaptador RAID SAS PCIe2 1,8 GB Cache Tri-port de 6 Gb (FC 5913; CCIN 57B5)

## Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX

É possível remover um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente AIX.

Se o seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas de remoção de uma peça do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo uma Peça Usando HMC” na página 85.

Leia as notas a seguir para determinar se este é o procedimento correto para a tarefa a ser executada.

### Notas:

1. Use este procedimento para remover um adaptador PCI e deixar o slot na unidade de sistema vazia.
2. Se o adaptador que for removido for colocado em um slot ou em um sistema diferente, conclua esse procedimento de remoção e, em seguida, instale o adaptador conforme descrito em “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 4.
3. Os procedimentos executados em um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no AIX, também conhecidos como procedimentos hot plug, requerem que o administrador do sistema coloque o adaptador PCI offline antes de executar a operação. Antes de colocar um adaptador offline, os dispositivos conectados ao adaptador também devem ser colocados offline. Esta ação evita que um representante de serviço ou um usuário provoque interrupção inesperada para usuários do sistema.

Se você não tiver um HMC, conclua as seguintes etapas para remover um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente AIX:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Use os diodos emissores de luz (LEDs) do indicador de serviço para ajudar a identificar a peça. Para obter instruções, consulte “Identificando uma Peça” na página 86.
3. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
4. Registre o número e local do slot de cada adaptador que está sendo removido.

**Nota:** Os slots do adaptador estão numerados na parte posterior da unidade de sistema.

5. Certifique-se de que quaisquer processos ou aplicativos que possam usar a placa estejam parados.
6. Insira os diagnósticos do sistema, efetuando login como usuário root ou como o usuário celogin; digite **diag** no linha de comandos do AIX.
7. Quando o menu DIAGNOSTIC OPERATING INSTRUCTIONS for exibido, pressione Enter.
8. No menu FUNCTION SELECTION, selecione **Task Selection** e, em seguida, pressione enter.
9. Na lista Task Selection, selecione **PCI Hot Plug Manager**.
10. Selecione **Unconfigure a Device** e, em seguida, pressione Enter.
11. Pressione F4 (ou Esc +4) para exibir o menu **Device Names**.
12. Selecione o adaptador que você está removendo no menu **Device Names**.
13. Use a tecla Tab para responder N0 a **Keep Definition**. Use a tecla Tab novamente para responder YES a **Unconfigure Child Devices** e, em seguida, pressione Enter. A tela **ARE YOU SURE** é exibida.
14. Pressione Enter para verificar as informações. A desconfiguração bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida ao lado do campo Command na parte superior da tela.
15. Pressione F4 (ou Esc +4) duas vezes para retornar ao menu **Hot Plug Manager**.
16. Selecione **replace/remove PCI Hot Plug adapter**.
17. Selecione o slot que contém o dispositivo a ser removido do sistema.
18. Selecione **remove**. Um LED âmbar piscando rápido localizado na parte traseira da máquina, próxima ao adaptador, indica que o slot foi identificado.
19. Identifique todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
20. Pressione Enter. Isso coloca o adaptador no estado da ação, o que significa que ele está pronto para ser removido do sistema.

21. Desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
22. Antes de manipular qualquer adaptador PCI, consulte “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
23. Puxe a alça para baixo do cassete (A) conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.




Figura 12. Removendo um Cassete do Adaptador PCI do Sistema

24. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.

**Nota:** A tampa conterá uma etiqueta.

25. Para remover o adaptador do cassete, consulte “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI” na página 33.
26. Continue seguindo as instruções da tela, até receber uma mensagem de que a remoção do adaptador foi bem-sucedida. A remoção bem-sucedida é indicada pela mensagem OK, exibida ao lado do campo Command, na parte superior da tela.
27. Se tiver outros adaptadores para remover, pressione a tecla F3 para retornar ao menu PCI Hot-Plug Manager e, em seguida, retornar à etapa 21.  
ou  
Se não tiver outros adaptadores para remover, continue na próxima etapa.
28. Pressione F10 para sair do Hot-Plug Manager.
29. Insira **diag -a**. Se o sistema responder com um menu ou prompt, siga as instruções para concluir a configuração de dispositivo.
30. Coloque um cassete vazio no slot PCI não utilizado para obter o fluxo de ar apropriado.
  - Para remover o adaptador do cassete do adaptador PCI, consulte “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI” na página 33.

- Para instalar um adaptador no sistema, consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 4.

## Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente IBM i

É possível remover um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente IBM i.

Se o seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas de remoção de uma peça do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo uma Peça Usando HMC” na página 85.

Se você não tiver um HMC, conclua as seguintes etapas para remover um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente IBM i:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Use os diodos emissores de luz (LEDs) do indicador de serviço para ajudar a identificar a peça. Para obter instruções, consulte “Identificando uma Peça” na página 86.
4. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
5. Digite **strsst** na linha de comandos do Menu Principal e pressione Enter.
6. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela Conectar do SST (System Service Tools) e pressione Enter.
7. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
8. Selecione **Packaging hardware resources (system, frames, cards)** na tela Hardware Service Manager. Pressione Enter.
9. Digite **9** (Hardware contained within package) no campo *System Unit* ou *Expansion Unit* da unidade em que você está removendo a placa. Pressione Enter.
10. Selecione a opção **Include empty positions**.
11. Selecione **Concurrent Maintenance** na posição da placa que você deseja remover e, em seguida, pressione Enter.
12. Selecione a opção **Toggle LED blink off/on**. Um diodo emissor de luz (LED) pisca, identificando a posição escolhida. Verifique fisicamente se este é o slot em que deseja instalar o adaptador.
13. Selecione a opção **Toggle LED blink off/on** para que o LED pare de piscar.
14. Selecione a opção **Power off domain** na tela Hardware Resource Concurrent Maintenance e pressione Enter.
15. Aguarde até a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance aparecer com a seguinte mensagem:  
Power off complete
16. Conecte a pulseira.  
**Atenção:**
  - Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
  - Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
  - Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
17. Puxe a alça para baixo do cassete (**A**) conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.




Figura 13. Removendo um Cassete do Adaptador PCI do Sistema

18. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.

**Nota:** A tampa conterá uma etiqueta.

19. Para remover o adaptador do cassete do adaptador PCI, consulte “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI” na página 33.

Para substituir o adaptador no sistema, consulte “Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema” na página 21.

### **Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux**

É possível remover um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente Linux.

Se o seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas de remoção de uma peça do sistema. Para obter instruções, consulte “Removendo uma Peça Usando HMC” na página 85.

Se você não possui um HMC, conclua as seguintes etapas para remover um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente Linux:

1. Certifique-se de que o sistema atenda aos “Pré-requisitos para realizar hot plugging de Adaptadores PCI no Linux” na página 76.
2. Verifique se as ferramentas hot-plug do Linux estão instaladas. Para obter instruções, consulte “Verificando se as Ferramentas Hot-plug PCI Estão Instaladas para Linux” na página 77.
3. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.

4. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
5. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
6. Identifique e, em seguida, desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
7. Insira `drmgr` para permitir que um adaptador seja removido:  
Por exemplo, para remover o adaptador PCI no slot U7879.001.DQD014E-P1-C3, insira:  
`drmgr -c pci -r -s locationcode`  
Siga as instruções na tela para concluir a tarefa.

8. Conecte a pulseira.

**Atenção:**

- Prenda uma pulseira antiestática a uma superfície metálica sem pintura em seu hardware para evitar que a descarga eletrostática (ESD) danifique seu hardware.
- Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.
- Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.

9. Puxe a alça para baixo do cassete (A) conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.




Figura 14. Removendo um Cassete do Adaptador PCI do Sistema

10. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.

**Nota:** A tampa conterá uma etiqueta.

11. Para remover um adaptador do cassete do adaptador PCI, consulte “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI” na página 33.

Para substituir o adaptador no sistema, consulte “Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux” na página 27.

## **Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema**

É possível substituir um adaptador PCI.

### **Importante:**

- Se estiver removendo, instalando ou substituindo um controlador a PCI-X Ultra320 SCSI RAID, duplicado, de canal quádruplo, observe as seguintes informações de manutenção simultânea antes de prosseguir com as instruções fornecidas aqui. A manutenção simultânea deste adaptador duplicado não é suportada pelo HMC. A manutenção simultânea deve ser feita no sistema operacional da partição. No IBM i, o Hardware Service Manager (HSM) da partição do sistema ou proprietária desligará ou ligará automaticamente os dois slots PCI quando qualquer um dos slots for selecionado. No AIX ou Linux, deve-se desligar e ligar manualmente cada slot separadamente.

### **Nota:**

- Ambos os slots PCI devem ser desligados ao instalar ou remover esse adaptador com a energia do sistema ligada.
- Se este adaptador for o IOA de origem de carregamento, ou algum outro IOA de armazenamento com dispositivos de armazenamento críticos conectados ao sistema, esse procedimento de manutenção simultânea deverá ser executado por um provedor de serviços qualificado.
- Os Adaptadores Fibre Channel (5735 ou 5774) instalados em partições lógicas do S.O. IBM i emitirão erros no carregamento inicial de programas (IPL) se não houver nenhum dispositivo ou plugue encaixado conectado a cada uma das portas do adaptador. Certifique-se de que cada Adaptador Fibre Channel (5735 ou 5774) que está instalado em uma partição lógica do S.O. IBM i tenha um plugue encaixado ou um dispositivo conectado a cada uma das portas do adaptador. Se você estiver trocando um IOA Fibre Channel 5735 ou 5774, o subsistema de armazenamento externo deverá ser atualizado para usar o nome da porta universal do novo IOA 5735 ou 5774. Para obter instruções, consulte “Atualizando o Nome da Porta Universal para um Novo IOA 5735 ou 5774.” na página 77
- Se você estiver substituindo um IOA de armazenamento 2748, 2757, 2763, 2767, 2778, 2780, 2782, 5702, 5709 ou 570B, observe o seguinte: Dependendo da configuração do sistema, o cache do IOA de armazenamento pode ter sido desativado para permitir a conexão do armazenamento OEM que emula uma unidade de origem de carregamento. Se estiver substituindo um IOA de armazenamento que tenha o cache desativado, configure o IOA de substituição da mesma maneira que o IOA removido. Se você remover o hardware do IOA de substituição, retorne esse hardware com o IOA com falha.

## **Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Desligada**

É possível substituir um adaptador PCI com a energia do sistema desligada.

**Atenção:** É necessário já ter concluído o procedimento “Removendo do Sistema um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Desligada” na página 13 para que o slot seja desligado.

Se seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas para substituir a peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Substituindo uma Peça Usando HMC” na página 86.

Se você não possui um HMC, conclua as seguintes etapas para substituir um adaptador PCI com a energia do sistema desligada:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.

2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Se o adaptador precisar ser colocado em um cassete do adaptador PCI, consulte “Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI” na página 29.
4. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
5. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
6. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.  
**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.
7. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 15. Instalando um cassete do adaptador PCI no sistema

8. Reconecte o sistema à fonte de alimentação.
9. Inicie o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Iniciando o Sistema ou Partição Lógica” na página 95.
10. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

## Removendo e Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX

Você pode remover e substituir um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente AIX.

Se seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas para substituir a peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Substituindo uma Peça Usando HMC” na página 86.

### Importante:

1. Use esse procedimento se pretende remover um adaptador PCI com falha e substituí-lo pelo mesmo tipo de adaptador.
2. Se você planeja remover um adaptador com falha e deixar o slot vazio, consulte “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 16.
3. Este procedimento não deve ser usado para remover um adaptador existente e instalar um tipo de adaptador diferente. Para instalar um adaptador diferente, remova o adaptador existente, conforme descrito em “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 16 e, em seguida, instale o novo adaptador, conforme descrito em “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 4.
4. Os procedimentos executados em um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no AIX, também conhecidos como procedimentos hot plug, requerem que o administrador do sistema coloque o adaptador PCI offline antes de executar a operação. Antes de colocar um adaptador offline, os dispositivos conectados ao adaptador também devem ser colocados offline. Esta ação evita que um representante de serviço ou um usuário provoque interrupção inesperada para usuários do sistema.

Se você não possui um HMC, conclua as seguintes etapas para substituir um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente AIX:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
4. Registre o número e local do slot de cada adaptador que está sendo removido.

**Nota:** Os slots do adaptador estão numerados na parte posterior da unidade de sistema.

5. Certifique-se de que quaisquer processos ou aplicativos que possam usar a placa estejam parados.
6. Insira os diagnósticos do sistema, efetuando login como usuário root ou como usuário celogin, digite **diag** na linha de comandos do AIX.
7. Quando o menu DIAGNOSTIC OPERATING INSTRUCTIONS for exibido, pressione Enter.
8. No menu FUNCTION SELECTION, selecione **Task Selection** e, em seguida, pressione enter.
9. Na lista Task Selection, selecione **PCI Hot Plug Manager**.
10. Selecione **Unconfigure a Device** e, em seguida, pressione Enter.
11. Pressione F4 (ou Esc +4) para exibir o menu **Device Names**.
12. Selecione o adaptador que você está removendo no menu **Device Names**.
13. Use a tecla Tab para responder YES a **Keep Definition**. Use a tecla Tab novamente para responder YES a **Unconfigure Child Devices** e, em seguida, pressione Enter. A tela **ARE YOU SURE** é exibida.
14. Pressione Enter para verificar as informações. A desconfiguração bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida ao lado do campo Command na parte superior da tela.
15. Pressione F3 (ou Esc +3) duas vezes para retornar ao menu **Hot Plug Manager**.
16. Selecione **replace/remove PCI Hot Plug adapter**.
17. Selecione o slot que contém o dispositivo a ser removido do sistema.

18. Selecione **Replace**.

**Nota:** Um LED âmbar piscando rápido localizado na parte traseira da máquina, próxima ao adaptador, indica que o slot foi identificado.

19. Pressione Enter. Isso coloca o adaptador no estado da ação, o que significa que ele está pronto para ser removido do sistema.
20. Identifique e, em seguida, desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
21. Puxe a alça para baixo do cassete (**A**) conforme mostrado na figura a seguir. Remova o cassete PCI do sistema.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.




Figura 16. Removendo um Cassete do Adaptador PCI do Sistema

22. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.

**Nota:** A tampa conterá uma etiqueta.

23. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI” na página 29.
24. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
25. Certifique-se de que a alça inferior do cassete esteja ligeiramente inclinada na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
26. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.

**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.

27. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, puxe para cima a alça inferior do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 17. Instalando um cassete do adaptador PCI no sistema

28. Conecte os cabos adaptadores.
29. Pressione Enter e continue a seguir as instruções na tela até receber uma mensagem de que a substituição foi bem-sucedida. A substituição bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida próxima ao campo **Command**, na parte superior da tela.
30. Pressione a tecla F3 (ou Esc+3) para retornar ao menu **PCI Hot-Plug Manager**.
31. Pressione a tecla F3 (ou Esc+3) para retornar à lista de seleção de **TASK**.
32. Selecione **Log Repair Action**.
33. Selecione o recurso que acabou de ser substituído, pressione Enter, pressione Commit (F7 ou ESC 7) e pressione Enter.
34. Pressione F3 (ou Esc+3) para retornar a **TASK Selection List**.
35. Selecione **Hot Plug Task** e pressione Enter.
36. Selecione **PCI Hot Plug Manager** e, em seguida, selecione **Configure a defined device** e depois pressione Enter.
37. Selecione da lista o dispositivo que acabou de ser substituído e, em seguida, pressione Enter. Agora o dispositivo está configurado.
38. Pressione a tecla F10 para sair do programa de diagnóstico.
39. Verifique o adaptador PCI usando as seguintes instruções:
- Você substituiu o adaptador com a energia do sistema ligada?
    - Sim - Vá para a próxima etapa.
    - Não - Carregue o programa de diagnóstico fazendo o seguinte:
      - Se o AIX estiver disponível, inicialize o AIX, efetue login como root ou CELOGIN e, em seguida, insira o comando **diag**.
  - Digite o comando **diag** se você ainda não estiver exibindo os menus de diagnóstico

- c. Selecione **Advance Diagnostic Routines** e, em seguida, selecione **Problem Determination**.
  - d. Selecione no menu o nome do recurso que acabou de ser substituído. Se o recurso que foi substituído não for mostrado, escolha o recurso associado a ele. Pressione **Enter** e, em seguida, pressione **Commit** ((F7 ou Esc+7)).
  - e. Problem Determination identificou algum problema?
    - Não: Continue na próxima etapa.
    - Sim: Um problema foi identificado
      - Se você for um cliente, registre as informações de erro e, em seguida, entre em contato com seu provedor de serviços.
      - Se você for um provedor de serviços autorizado, retorne ao mapa 210-5.
40. Pressione a tecla F10 para sair do programa de diagnóstico.

## **Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente IBM i**

É possível substituir um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente IBM i.

Se seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas para substituir a peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Substituindo uma Peça Usando HMC” na página 86.

**Atenção:** É necessário já ter concluído o procedimento “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente IBM i” na página 18 para que o slot seja desligado.

Se você não possui um HMC, conclua as seguintes etapas para substituir um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente IBM i:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Se for necessário colocar o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única, de Quarta Geração” na página 29.
4. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
5. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
6. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.

**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.
7. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (**A**) para travar o adaptador no conector.




Figura 18. Instalando um cassete do adaptador PCI no sistema

8. Selecione **Power on domain** na tela Hardware Resource Concurrent Maintenance e pressione Enter.
9. Selecione **Assign to** no recurso que possui um asterisco (\*) na tela Work with Controlling Resource. Pressione Enter.
10. Aguarde até a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance aparecer com a seguinte mensagem:  
Power on complete
11. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

### Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete no Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux

É possível substituir um adaptador PCI.

Se seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas para substituir a peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Substituindo uma Peça Usando HMC” na página 86.

É necessário já ter concluído o procedimento “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux” na página 19 para que o slot seja desligado.

**Nota:** Use este procedimento somente quando estiver substituindo um adaptador por um adaptador idêntico. Se estiver substituindo um adaptador por um não idêntico ao que foi removido, acesse “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete do Sistema com a Energia Ligada no Ambiente Linux” na página 19 e “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente Linux” na página 10.

Se você não possui um HMC, conclua as seguintes etapas para substituir um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no ambiente Linux:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Se for necessário colocar o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única, de Quarta Geração” na página 29.
4. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
5. Insira `drmgr` para permitir que um adaptador seja substituído:  
Por exemplo, para substituir um adaptador PCI no slot U7879.001.DQD014E-P1-C3, insira:  

```
drmgr -c pci -r -s locationcode
```

  
Siga as instruções na tela para concluir a tarefa.
6. Certifique-se de que a alça do cassete inferior esteja ligeiramente virada para cima na direção do clipe retentor, conforme mostrado na figura a seguir. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
7. Deslize o cassete para o slot de cassete conforme mostrado na figura a seguir.  
**Atenção:** Assegure o alinhamento adequado quando inserir um cassete do adaptador PCI no sistema.
8. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente a alça do cassete (A) para travar o adaptador no conector.




Figura 19. Instalando um cassete do adaptador PCI no sistema

9. Insira `lsslot` para verificar se o slot está ocupado.  
Por exemplo, insira `lsslot -c pci -s U7879.001.DQD014E-P1-C3`  
A seguir encontra-se um exemplo das informações exibidas por esse comando:

# Slot	Description	Devices
U7879.001.DQD014E-P1-C3	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	0001:40:01.0

## Cassete de largura única, quarta geração, do adaptador PCI

Talvez seja necessário remover, substituir ou instalar adaptadores PCI em um cassete de largura única. Use os procedimentos desta seção para executar essas tarefas.

### Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única, de Quarta Geração

É possível colocar um adaptador PCI em um cassete de largura única.

Para colocar um adaptador PCI em um cassete, execute as seguintes etapas:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Remova as alças ou suportes para transporte anexados ao adaptador.
4. Destrave o trilho da guia do cassete.
  - a. Levante a trava de retenção do trilho da guia.
  - b. Empurre o trilho da guia conforme mostrado na figura a seguir.




Figura 20. Trilho da guia do cassete do adaptador PCI removido

5. Remova a tampa do cassete fazendo o seguinte:
  - a. Deslize a tampa para fora dos encaixes no cassete.
  - b. Levante a tampa para fora do cassete.





Figura 21. Tampa do cassete do adaptador PCI removida

6. Assegure-se de que o cassete esteja preparado para receber um adaptador, fazendo o seguinte:
  - a. Assegure-se de que o cassete esteja vazio, executando um dos seguintes procedimentos:
    - “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI” na página 33.
    - Remova o painel de preenchimento do adaptador do cassete.
  - b. Assegure-se de que todos os retentores do adaptador (**A**) tenham sido empurrados para as bordas do cassete, para a posição aberta, para permitir a colocação do adaptador.
7. Coloque o adaptador no cassete executando o seguinte procedimento:
  - a. Insira o adaptador no cassete e alinhe o suporte sobre trilhos com o canal de retenção do suporte sobre trilhos.
  - b. Arraste o adaptador para o conector assegurando que o suporte sobre trilhos esteja no canal.
  - c. Para travar na posição, pressione para baixo a parte superior do adaptador do suporte sobre trilhos (**A**).
  - d. Posicione os cliques retentores do adaptador para suportá-lo e, em seguida, gire o clipe retentor para a posição fechada (**B**).



P7HAK601-0

Figura 22. Adaptador instalado no cassete de largura única do adaptador PCI

8. Substitua a tampa do cassete, fazendo o seguinte:
  - a. Deslize a tampa nos encaixes (A) no cassete.
  - b. Certifique-se de que a guia de localização (B) esteja instalada dentro do cassete.
  - c. Empurre a tampa para baixo para travá-la no lugar.




Figura 23. Tampa do cassete do adaptador PCI substituída

9. Trave o trilho da guia do cassete fazendo o seguinte:
  - a. Empurre a trava de retenção no trilho da guia.
  - b. Deslize o trilho da guia conforme mostrado na figura a seguir.




Figura 24. Trilho da guia do cassete do adaptador PCI travado

## Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única, de Quarta Geração do Adaptador PCI

É possível remover um adaptador PCI de um cassete de largura única.

Para remover um adaptador do cassete de largura única, execute as seguintes etapas:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Remova o cassete do sistema.
4. Destrave o trilho da guia do cassete.
  - a. Levante a trava de retenção do trilho da guia.
  - b. Empurre o trilho da guia conforme mostrado na figura a seguir.




Figura 25. Trilho da guia do cassete do adaptador PCI removido

5. Remova a tampa do cassete fazendo o seguinte:
  - a. Deslize a tampa para fora dos encaixes no cassete.
  - b. Levante a tampa para fora do cassete.




Figura 26. Tampa do cassete do adaptador PCI removida

6. Remova o adaptador do cassete executando o seguinte procedimento:

- a. Destrave os retentores do adaptador girando os cliques retentores (A) na posição horizontal. Consulte Figura 27 na página 36.

**Notas:**

- 1) A borda do adaptador localizada na extremidade do cassete que contém as alças do cassete é chamada de **suporte sobre trilhos** do adaptador (C).
  - 2) Dois cliques retentores (A) estão localizados na parte superior do cassete, ao longo da borda superior do adaptador. Arraste os cliques retentores do adaptador para fora do adaptador. .
  - 3) Quando o clipe retentor estiver na posição horizontal, os cliques retentores serão destravados e poderão deslizar para fora da placa.
  - 4) Se o clipe retentor do suporte de canto for usado, destrave-o e, em seguida, deslize-o para fora da placa.
- b. Remova o adaptador para fora do cassete, segurando a borda do adaptador oposto ao suporte sobre trilhos e, em seguida, levante o adaptador para fora da parte inferior do cassete. Arraste o adaptador para fora do canal de retenção do suporte sobre trilhos (B).




Figura 27. Adaptador removido do cassete do adaptador PCI

c. Guarde o adaptador em local seguro.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.

7. Coloque um adaptador PCI ou painel de preenchimento no cassete. Consulte “Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única, de Quarta Geração” na página 29.
8. Substitua a tampa do cassete, fazendo o seguinte:
  - a. Deslize a tampa nos encaixes (A) no cassete.
  - b. Certifique-se de que a guia de localização (B) esteja instalada dentro do cassete.
  - c. Empurre a tampa para baixo para travá-la no lugar.




Figura 28. Tampa do cassete do adaptador PCI substituída

9. Trave o trilho da guia do cassete fazendo o seguinte:
  - a. Empurre a trava de retenção no trilho da guia.
  - b. Deslize o trilho da guia conforme mostrado na figura a seguir.




Figura 29. Trilho da guia do cassete do adaptador PCI travado

---

## Unidades de Expansão, Adaptadores PCI e Cassetes Modelos 5802 e 5877

É possível instalar, remover e substituir cassetes do adaptador PCI nas unidades de expansão 5802 e 5877.

### Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI

Saiba sobre as etapas que devem ser executadas antes da instalação, remoção ou substituição de um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877.

Se o seu sistema for gerenciado por um HMC, use o HMC para concluir as etapas para instalar a peça no sistema. Para obter instruções, consulte “Instalando uma Peça Usando o HMC” na página 85.

#### Notas:

- Se o sistema for particionado, você deve determinar a partição que possui o slot de E/S. Depois que o adaptador for instalado, o slot de E/S deve ser ligado no sistema operacional.
- Se um slot de E/S em um sistema particionado não pertencer a uma partição, o slot de E/S não poderá ser ligado.
- A inclusão de um slot de E/S em uma partição usando o dynamic logical partitioning (DLPAR) ligará o slot de E/S como parte da inclusão do DLPAR. Para obter informações sobre o DLPAR, consulte Dynamic Logical Partitioning.
- Para saber mais sobre como trabalhar em um ambiente particionado, consulte Particionamento Lógico.

Se você não tiver um HMC, conclua as seguintes etapas para instalar, remover ou substituir um adaptador PCI:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Se você estiver instalando um novo adaptador, determine em qual slot será colocado o novo adaptador. Consulte Posicionamento do Adaptador PCI.
4. Se estiver removendo um adaptador PCI com falha, consulte Identificando uma Peça com Falha.
5. Se você estiver instalando um adaptador PCI em um sistema montado em rack ou unidade de expansão, abra a porta traseira do rack.
6. Determine o local do cassete do adaptador PCI no sistema.

## Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete

É possível instalar um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877.

### Instalando um Cassete do Adaptador PCI com a Energia Desligada

É possível instalar um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877 com a energia desligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para instalar um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.


Para instalar um adaptador com a energia do sistema desligada, execute as seguintes etapas:

1. Pare o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Parando um Sistema ou uma Partição Lógica” na página 93.
2. Desconecte a fonte de alimentação do sistema, desligando-o.
3. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
4. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI. Consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
5. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete”.
6. Inicie o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Iniciando o Sistema ou Partição Lógica” na página 95.
7. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

### Instalando um Cassete do Adaptador PCI

É possível instalar um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877.


1. Certifique-se de que a alça inferior do cassete (C) seja pressionada para cima em direção ao clipe retentor, conforme mostrado na Figura 30 na página 40. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
2. Deslize o cassete no slot do cassete.
3. Quando o cassete estiver totalmente inserido no sistema, pressione firmemente para baixo na alça inferior do cassete (C) para travar o adaptador no conector.



IPHAK632-0

Figura 30. Instalando a cassete do adaptador PCI

4. Abaixe a porta de acesso (B) para a posição fechada. Trave (A) automaticamente as travas para manter a porta de acesso fechada.



IPHAK633-0

Figura 31. Fechando a porta de acesso

5. Retorne ao procedimento que o trouxe aqui.

## **Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX**

É possível instalar um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o ambiente AIX com a energia do sistema ligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para instalar um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

Para instalar um adaptador com a energia do sistema ligada no ambiente AIX, execute as seguintes etapas:

1. Consulte “Hot-plug Manager Access PCI para AIX” na página 74 e siga as etapas no procedimento de acesso para selecionar **PCI Hot Plug Manager**. Depois retorne aqui para continuar.
2. No menu PCI Hot-Plug Manager, selecione **Add a PCI Hot-Plug Adapter** e pressione Enter. A janela Add a Hot-Plug Adapter é exibida.
3. Selecione o slot PCI apropriado a partir dos listados na tela e pressione Enter.
4. Localize o slot e o cassete do adaptador PCI que você deseja usar.
5. Se o cassete que você deseja usar não contiver um adaptador PCI, continue na próxima etapa. Se o cassete que você deseja usar contiver um adaptador PCI ativo, consulte “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no AIX” na página 45.
6. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
7. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI. Consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
8. Siga as instruções que aparecem na tela para instalar o adaptador até que o LED do slot PCI especificado seja configurado para o estado da Ação. Consulte “LEDs de Componentes” na página 76.
9. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete” na página 39.
10. Insira `cfgmgr` para configurar o adaptador.
11. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

## **Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente IBM i**

É possível instalar um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877 que esteja executando o ambiente IBM i com a energia do sistema ligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para instalar um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

Para instalar um adaptador com a energia do sistema ligada no sistema operacional i, execute as seguintes etapas:

1. Acesse os procedimentos de manutenção simultânea usando as ferramentas do IBM i Hardware service manager (HSM):
  - a. Digite `strsst` na linha de comandos do menu principal e pressione Enter.
  - b. Digite seu ID de usuário e senha de ferramentas de serviço na tela System Service Tools (SST) Sign On. Pressione Enter.

- c. Selecione **Start a service tool** na tela System Service Tools (SST). Pressione Enter.
  - d. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
  - e. Selecione **Packaging hardware resources (system, frames, cards)** na tela Hardware Service Manager. Pressione Enter.
  - f. Selecione a opção **9** (Hardware contained within package) no campo **System Unit** ou **Expansion Unit** da unidade da qual a placa está sendo removida e, em seguida, pressione Enter.
  - g. Selecione a função **F7** (Include empty positions and not owned positions) na unidade da qual a placa está sendo removida.
  - h. Selecione **Concurrent Maintenance** na posição da placa que você deseja remover e, em seguida, pressione Enter.
  - i. Selecione **Toggle LED blink off/on**. Um diodo emissor de luz (LED) pisca, identificando a posição escolhida. Verifique fisicamente se este é o slot do qual você deseja remover o adaptador.
  - j. Selecione **Toggle LED blink off/on** para que o LED pare de piscar.
  - k. Selecione a função **F9** (Power off domain) e, quando concluir, certifique-se de que o LED de energia do slot da placa PCI-e não esteja aceso.
2. Localize o slot e o cassete do adaptador PCI que você deseja usar.
  3. Se o cassete que você deseja usar não contiver um adaptador PCI, continue na próxima etapa. Se o cassete que você deseja usar contiver um adaptador PCI ativo, consulte “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no IBM i” na página 46.
  4. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
  5. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI. Consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
  6. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete” na página 39.
  7. Na tela Hardware Resource Concurrent Maintenance, conclua as seguintes etapas:
    - a. Selecione **Power on domain** e pressione Enter.
    - b. Selecione **Assign to** no recurso que possui um asterisco (\*) na tela Work with Controlling Resource. Pressione Enter.
    - c. Aguarde até a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance aparecer com a seguinte mensagem:  
Power on complete
  8. Verifique a peça instalada.
    - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
    - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

## Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente Linux

É possível instalar um cassete do adaptador PCI em uma unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o ambiente Linux com a energia do sistema ligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para instalar um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

Para instalar um adaptador com a energia do sistema ligada no ambiente Linux, execute as seguintes etapas:

1. Efetue login no console do sistema como usuário root.

2. Use a ferramenta `lsslot` para listar os slots PCI hot-plug que estão disponíveis no servidor ou partição lógica:

```
lsslot -c pci -a
```

A seguir encontra-se um exemplo das informações exibidas por esse comando:

Slot	Description	Devices
U7879.001.DQD014E-P1-C1	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	Empty
U7879.001.DQD014E-P1-C4	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	Empty
U7879.001.DQD014E-P1-C5	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	Empty

Selecione o slot PCI vazio apropriado entre os listados pelo comando.

3. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
4. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI. Consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
5. Certifique-se de que a alça do cassete inferior seja pressionada para cima em direção ao clipe retentor. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser travado no sistema.
6. Insira `drmgr` para permitir que um adaptador seja instalado.

Por exemplo, para instalar um adaptador no slot U7879.001.DQD014E-P1-C3, insira:

```
drmgr -c pci -r -s locationcode
```

O seguinte é exibido:

```
The visual indicator for the specified PCI slot has been set to the identify state. Press Enter to continue or enter x to exit.
```

7. Pressione Enter.

O seguinte é exibido:

```
The visual indicator for the specified PCI slot has been set to the estado da ação. Insira a placa PCI no slot identificado, conecte os dispositivos a serem configurados e pressione Enter para continuar. Insira x para sair.
```

8. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete” na página 39.
9. Use o comando `lsslot` para verificar se U7879.001.DQD014E-P1-C3 está ocupado.

Insira `lsslot -c pci -s U7879.001.DQD014E-P1-C3`

A seguir encontra-se um exemplo das informações exibidas por esse comando:

Slot	Description	Devices
U7879.001.DQD014E-P1-C3	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	0001:40:01.0

## Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão

É possível remover um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877.

### Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia do Sistema Desligada

É possível remover um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 com a energia do sistema desligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para remover um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

Para remover um adaptador, execute as seguintes etapas:

1. Pare o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Parando um Sistema ou uma Partição Lógica” na página 93.
2. Desconecte a fonte de alimentação do sistema, desligando-o.

3. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
4. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão”.
5. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.
6. Para remover o adaptador do cassete, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.

### Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão

É possível remover um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877.

Para remover um cassete do adaptador PCI, execute as seguintes etapas:

1. Pressione para baixo a trava (A) para liberar a porta de acesso. A porta de acesso é carregada com mola, o que faz com que ela gire para cima para a posição aberta (B).




Figura 32. Abrindo a porta de acesso

2. Levante a alça inferior do cassete (C) e puxe o cassete para fora da unidade.




Figura 33. Removendo um cassete do adaptador PCI

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot do adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de ar e resfriamento adequados.

3. Retorne ao procedimento que o trouxe aqui.

### Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no AIX

Você pode remover ou substituir um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o sistema operacional AIX com a energia do sistema ligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para remover um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

#### Notas:

1. Use este procedimento para remover um adaptador PCI e deixar o slot vazio na unidade de sistema.
2. Se o adaptador que for removido for colocado em um slot ou em um sistema diferente, conclua esse procedimento de remoção e, em seguida, instale o adaptador conforme descrito em “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 41.
3. Os procedimentos executados em um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no AIX, também conhecidos como procedimentos hot plug, requerem que o administrador do sistema coloque o adaptador PCI offline antes de executar a operação. Antes de colocar um adaptador offline, os dispositivos conectados ao adaptador também devem ser colocados offline. Esta ação evita que um representante de serviço ou um usuário provoque interrupção inesperada para usuários do sistema.

Para remover um adaptador, execute as seguintes etapas:

1. Se estiver removendo um adaptador PCI com falha, consulte “Identificando uma Peça” na página 86. Se estiver removendo o adaptador PCI por outros motivos, continue na próxima etapa.
2. Determine o local do adaptador PCI no sistema.

3. Registre o número e local do slot de cada adaptador que está sendo removido.

**Nota:** Os slots do adaptador estão numerados na parte posterior da unidade de sistema.

4. Certifique-se de que quaisquer processos ou aplicativos que possam usar a placa estejam parados.
5. Siga estas etapas para remover um adaptador PCI usando o menu PCI Hot-Plug Manager nas ferramentas de Diagnóstico do AIX:
  - a. Insira os diagnósticos do sistema, efetuando login como usuário root ou como usuário celogin, digite **diag** na linha de comandos do AIX.
  - b. Quando o menu DIAGNOSTIC OPERATING INSTRUCTIONS for exibido, pressione Enter.
  - c. No menu FUNCTION SELECTION, selecione **Task Selection** e, em seguida, pressione Enter.
  - d. Na lista Task Selection, selecione **PCI Hot Plug Manager**.
  - e. Selecione **Unconfigure a Device** e, em seguida, pressione Enter.
  - f. Pressione F4 (ou Esc +4) para exibir o menu **Device Names**.
  - g. Selecione o adaptador que você está removendo no menu **Device Names**.
  - h. Use a tecla Tab para responder NO a **Keep Definition**. Utilize a tecla Tab novamente para responder YES para **Unconfigure Child Devices** e, em seguida, pressione Enter. A janela ARE YOU SURE é exibida.
  - i. Pressione Enter para verificar as informações. A desconfiguração bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida ao lado do campo Command na parte superior da tela.
  - j. Pressione F4 (ou Esc +4) duas vezes para retornar ao menu Hot Plug Manager.
  - k. Selecione **Replace/remove PCI Hot Plug adapter**.
  - l. Selecione o slot que contém o dispositivo a ser removido do sistema.
  - m. Selecione **remove**. Um LED âmbar piscando rápido localizado na parte traseira da máquina, próxima ao adaptador, indica que o slot foi identificado.
  - n. Pressione Enter. Isso coloca o adaptador no estado da ação, o que significa que ele está pronto para ser removido do sistema.
6. Identifique e, em seguida, desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
7. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
8. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.
9. Continue seguindo as instruções da tela, até receber uma mensagem de que a remoção do adaptador foi bem-sucedida. A remoção bem-sucedida é indicada pela mensagem OK, que é exibida próxima ao campo **Command** na parte superior da tela.
10. Se tiver outros adaptadores para remover, pressione a tecla F3 para retornar ao menu PCI Hot-Plug Manager e, em seguida, retornar à etapa 6.

Se não tiver outros adaptadores para remover, continue na próxima etapa.
11. Pressione F10 para sair do Hot-Plug Manager.
12. Insira **diag -a**. Se o sistema responder com um menu ou prompt, siga as instruções para concluir a configuração de dispositivo.
13. Para remover o adaptador do cassete, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
14. Coloque um cassete vazio no slot PCI não utilizado para obter o fluxo de ar apropriado.

### **Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no IBM i**

É possível remover um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o sistema operacional IBM i com a energia do sistema ligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para remover um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

Para remover um adaptador, execute as seguintes etapas:

1. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
2. Acesse os procedimentos de manutenção simultânea usando as ferramentas do IBM i Hardware service manager (HSM):
  - a. Digite **strsst** na linha de comandos do menu principal e pressione Enter.
  - b. Digite seu ID de usuário e senha de ferramentas de serviço na tela System Service Tools (SST) Sign On. Pressione Enter.
  - c. Selecione **Start a service tool** na tela System Service Tools (SST). Pressione Enter.
  - d. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
  - e. Selecione **Packaging hardware resources (system, frames, cards)** na tela Hardware Service Manager. Pressione Enter.
  - f. Selecione a opção **9** (Hardware contained within package) no campo **System Unit** ou **Expansion Unit** da unidade da qual a placa está sendo removida e, em seguida, pressione Enter.
  - g. Selecione a função **F7** (Include empty positions and not owned positions) na unidade da qual a placa está sendo removida.
  - h. Selecione **Concurrent Maintenance** na posição da placa que você deseja remover e, em seguida, pressione Enter.
  - i. Selecione **Toggle LED blink off/on**. Um diodo emissor de luz (LED) pisca, identificando a posição escolhida. Verifique fisicamente se este é o slot do qual você deseja remover o adaptador.
  - j. Selecione **Toggle LED blink off/on** para que o LED pare de piscar.
  - k. Selecione a função **F9** (Power off domain) e, quando concluir, certifique-se de que o LED de energia do slot da placa PCI-e não esteja aceso.
3. Identifique e, em seguida, desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
4. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
5. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.
6. Para remover o adaptador do cassete, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.

## **Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Linux**

É possível remover um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o sistema operacional Linux com a energia do sistema ligada.

Execute as seguintes ações antes de iniciar o procedimento:

- Siga as etapas em “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.
- Certifique-se de que o sistema atenda aos “Pré-requisitos para realizar hot plugging de Adaptadores PCI no Linux” na página 76.
- Verifique se as ferramentas hot plug PCI do Linux estão instaladas. Consulte “Verificando se as Ferramentas Hot-plug PCI Estão Instaladas para Linux” na página 77

Para remover um adaptador, execute as seguintes etapas:

1. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
2. Identifique e, em seguida, desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.

3. Insira `drmgr` para permitir que um adaptador seja removido:  
Por exemplo, para remover o adaptador PCI no slot U7879.001.DQD014E-P1-C3, insira:  
`drmgr -c pci -r -s locationcode`  
Siga as instruções na tela para concluir a tarefa.
4. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
5. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.
6. Para remover um adaptador do cassete, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.

## Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão

É possível substituir um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877.

### Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Desligada

É possível substituir um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 com a energia do sistema desligada.

É necessário já ter concluído o procedimento “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia do Sistema Desligada” na página 43 para que o slot seja desligado.

Para substituir um adaptador com a energia do sistema desligada, execute as seguintes etapas:

1. Se o adaptador precisar ser colocado em um cassete do adaptador PCI, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
2. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
3. Certifique-se de que a alça do cassete inferior seja pressionada para cima em direção ao clipe retentor. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
4. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete” na página 39.
5. Reconecte o sistema à fonte de alimentação.
6. Inicie o sistema ou a partição lógica. Para obter instruções, consulte “Iniciando o Sistema ou Partição Lógica” na página 95.
7. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

### Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no AIX

Você pode remover ou substituir um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o sistema operacional AIX com a energia do sistema ligada.

**Antes de Iniciar:** Prepare-se para substituir um cassete do adaptador PCI. Consulte “Preparando para Instalar, Remover ou Substituir um Cassete do Adaptador PCI” na página 38.

#### Importante:

- Use esse procedimento se pretende remover um adaptador PCI com falha e substituí-lo pelo mesmo tipo de adaptador. Se você planeja remover um adaptador com falha e deixar o slot vazio, consulte “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no AIX” na página 45.
- Não use este procedimento para remover um adaptador existente e instalar um tipo diferente de adaptador. Para instalar um adaptador diferente, remova o adaptador existente, conforme descrito em “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no AIX” na página 45 e, em seguida, instale o novo adaptador, conforme descrito em “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente AIX” na página 41.
- Os procedimentos executados em um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no AIX, também conhecidos como procedimentos hot plug, requerem que o administrador do sistema coloque o adaptador PCI offline antes de executar a operação. Antes de colocar um adaptador offline, os dispositivos conectados ao adaptador também devem ser colocados offline. Esta ação evita que um representante de serviço ou um usuário provoque interrupção inesperada para usuários do sistema.

Para substituir um adaptador, execute as seguintes etapas:

1. Determine o local do adaptador PCI no sistema.
2. Registre o número e local do slot de cada adaptador que está sendo removido.

**Nota:** Os slots do adaptador estão numerados na parte posterior da unidade de sistema.

3. Certifique-se de que quaisquer processos ou aplicativos que possam usar a placa estejam parados.
4. Siga estas etapas para substituir um adaptador PCI usando o menu PCI Hot-Plug Manager nas ferramentas de Diagnóstico do AIX:
  - a. Insira os diagnósticos do sistema, efetuando login como usuário root ou como usuário celogin, digite **diag** na linha de comandos do AIX.
  - b. Quando o menu DIAGNOSTIC OPERATING INSTRUCTIONS for exibido, pressione Enter.
  - c. No menu FUNCTION SELECTION, selecione **Task Selection** e, em seguida, pressione Enter.
  - d. Na lista Task Selection, selecione **PCI Hot Plug Manager**.
  - e. Selecione **Unconfigure a Device** e, em seguida, pressione Enter.
  - f. Pressione F4 (ou Esc +4) para exibir o menu **Device Names**.
  - g. Selecione o adaptador que você está removendo no menu **Device Names**.
  - h. Use a tecla Tab para responder YES para **Keep Definition**. Utilize a tecla Tab novamente para responder YES para **Unconfigure Child Devices** e, em seguida, pressione Enter. A janela ARE YOU SURE é exibida.
  - i. Pressione Enter para verificar as informações. A desconfiguração bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida ao lado do campo Command na parte superior da tela.
  - j. Pressione F3 (ou Esc +3) duas vezes para retornar ao menu Hot Plug Manager.
  - k. Selecione **Replace/remove PCI Hot Plug adapter**.
  - l. Selecione o slot que contém o dispositivo a ser removido do sistema.
  - m. Selecione **Replace**. Um LED âmbar piscando rápido localizado na parte traseira da máquina, próxima ao adaptador, indica que o slot foi identificado.
  - n. Pressione Enter. Isso coloca o adaptador no estado da ação, o que significa que ele está pronto para ser removido do sistema.
5. Identifique e, em seguida, desconecte todos os cabos conectados ao adaptador que você planeja remover.
6. Remova o cassete do adaptador PCI do sistema. Consulte “Removendo um Cassete do Adaptador PCI da Unidade de Expansão” na página 44.
7. Coloque o cassete com a tampa para cima em uma superfície ESD aprovada.

8. Instale o adaptador no cassete do adaptador PCI. Consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
9. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
10. Certifique-se de que a alça do cassete inferior seja pressionada para cima em direção ao clipe retentor. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
11. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete” na página 39.
12. Siga estas etapas para concluir os menus PCI Hot Plug nas ferramentas de Diagnóstico do AIX e configurar o dispositivo:
  - a. Pressione Enter e continue seguindo as instruções nos diagnósticos do sistema até receber uma mensagem de que a substituição foi bem-sucedida. A substituição bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida próxima ao campo **Command** na parte superior do menu.
  - b. Pressione a tecla F3 (ou Esc+3) para retornar ao menu **PCI Hot-Plug Manager**.
  - c. Pressione a tecla F3 (ou Esc+3) para retornar à lista de seleção de **TASK**.
  - d. Selecione **Log Repair Action**.
  - e. Selecione o recurso que acabou de ser substituído, pressione Enter, pressione Commit (F7 ou ESC 7) e, em seguida, pressione Enter.
  - f. Pressione F3 (ou Esc+3) para retornar a **TASK Selection List**.
  - g. Selecione **Hot Plug Task** e pressione Enter.
  - h. Selecione **PCI Hot Plug Manager** e selecione **Configure a defined device**; em seguida, pressione Enter.
  - i. Selecione da lista o dispositivo que acabou de ser substituído e, em seguida, pressione Enter. Agora o dispositivo está configurado.
  - j. Pressione a tecla F10 para sair do programa de diagnóstico.

**Nota:** Se você estiver executando os diagnósticos independentes, não saia do programa completamente.

13. Verifique o adaptador PCI usando as seguintes instruções:
  - a. Você substituiu o adaptador com a energia do sistema ligada?
    - Sim: Vá para a próxima etapa.
    - Não: Carregue o programa de diagnóstico executando as seguintes etapas:
      - Se o AIX estiver disponível, inicialize o AIX, efetue login como root ou CELOGIN e, em seguida, insira o comando **diag**.
  - b. Insira **diag** se você ainda não estiver exibindo os menus de diagnóstico.
  - c. Selecione **Advance Diagnostic Routines** e, em seguida, selecione **Problem Determination**.
  - d. Selecione no menu o nome do recurso que acabou de ser substituído. Se o recurso que foi substituído não for mostrado, escolha o recurso associado a ele. Pressione Enter e, em seguida, pressione **Commit** (F7 ou Esc+7).
  - e. Problem Determination identificou algum problema?
    - Não: Continue na próxima etapa.
    - Sim: Um problema foi identificado
      - Se você for um cliente, registre as informações de erro e, em seguida, entre em contato com seu provedor de serviços.
      - Se você for um provedor de serviços autorizado, retorne ao mapa 210-5.
14. Pressione a tecla F10 para sair do programa de diagnóstico.

## Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no IBM i

É possível substituir um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão do 5802 ou do 5877 que está executando o sistema operacional IBM i com a energia do sistema ligada.

É necessário já ter concluído o procedimento “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no IBM i” na página 46 para que o slot seja desligado.

Para substituir um adaptador, execute as seguintes etapas:

1. Se for necessário colocar o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
2. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
3. Instale o cassete do adaptador PCI no sistema. Consulte “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete” na página 39.
4. Selecione **Power on domain** na tela Hardware Resource Concurrent Maintenance e pressione Enter.
5. Selecione **Assign to** no recurso que possui um asterisco (\*) na tela Work with Controlling Resource. Pressione Enter.
6. Aguarde até a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance aparecer com a seguinte mensagem:  
Power on complete
7. Verifique a peça instalada.
  - Se você substituiu a peça por causa de uma ação de serviço, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando um Reparo.
  - Se você instalou a peça por qualquer outro motivo, verifique a peça instalada. Para obter instruções, consulte Verificando a Peça Instalada.

## Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Linux

É possível substituir um cassete do adaptador PCI da unidade de expansão 5802 ou 5877 que está executando o sistema operacional Linux com a energia do sistema ligada.

É necessário já ter concluído o procedimento “Removendo um Adaptador PCI Contido em um Cassete da Unidade de Expansão com a Energia Ligada no Linux” na página 47 para que o slot seja desligado.

**Nota:** Use este procedimento somente quando estiver substituindo um adaptador por um adaptador idêntico. Se estiver substituindo um adaptador por um adaptador que não é idêntico ao adaptador removido, siga as etapas em “Instalando um Adaptador PCI Contido em um Cassete com a Energia Ligada no Ambiente Linux” na página 42.

Para substituir um adaptador com a energia ligada no Linux, execute as seguintes etapas:

1. Se for necessário colocar o adaptador no cassete do adaptador PCI, consulte “Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI” na página 52.
2. Na parte posterior do sistema, levante a aba da tampa do cassete e identifique o slot do cassete que você deseja usar.
3. Certifique-se de que a alça do cassete inferior seja pressionada para cima em direção ao clipe retentor. Isso coloca o adaptador na posição correta para ser acoplado no sistema.
4. Insira `drmgr` para permitir que um adaptador seja substituído:  
Por exemplo, para substituir um adaptador PCI no slot U7879.001.DQD014E-P1-C3, insira:  
`drmgr -c pci -r -s locationcode`
5. Siga as instruções na tela para concluir a tarefa. Quando for instruído a inserir o adaptador no slot do adaptador, consulte “Instalando um Cassete do Adaptador PCI” na página 39.
6. Insira `lsslot` para verificar se o slot está ocupado.

Por exemplo, insira `lsslot -c pci -s U7879.001.DQD014E-P1-C3`

A seguir encontra-se um exemplo das informações exibidas por esse comando:

Slot	Description	Devices
U7879.001.DQD014E-P1-C3	PCI-X capable, 64 bit, 133MHz slot	0001:40:01.0

## Cassetes de Largura Única e Duplicados do Adaptador PCI

É possível remover, substituir ou instalar adaptadores PCI em um cassete.

### Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única do Adaptador PCI

É possível remover um adaptador PCI de um cassete de largura única.

Para remover um adaptador do cassete de largura única, execute as seguintes etapas:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Remova o cassete do sistema.
4. Remova a tampa do cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Deslize o engate da tampa (A) para desencaixar a alheta e o pino de articulação (C), conforme mostrado na figura a seguir.
  - b. Levante a tampa (B) para fora do pino de articulação.
  - c. Deslize a tampa para fora do cassete.




Figura 34. Tampa do cassete do adaptador PCI removida

5. Remova o adaptador do cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Destrave os retentores do adaptador girando o clipe retentor (A) na posição horizontal. Consulte Figura 35 na página 53.

**Notas:**

- 1) A borda do adaptador localizada na extremidade do cassete que contém as alças do cassete é chamada de **suporte sobre trilhos** do adaptador.
  - 2) Dois retentores estão localizados na parte superior do cassete, junto à borda superior do adaptador. Mais dois retentores estão localizados na borda do cassete oposta ao suporte sobre trilhos do adaptador.
  - 3) Quando o clipe retentor estiver na posição horizontal, os retentores do adaptador serão destravados e poderão deslizar para fora da placa.
  - 4) Se o retentor do suporte de canto for usado, destrave-o e, em seguida, deslize-o, retirando-o da placa.
- b. Empurre os retentores do adaptador (**B**) para fora do adaptador.
  - c. Destrave o grampo do suporte sobre trilhos do adaptador (**C**).
  - d. Gire o adaptador fora do cassete segurando a borda do adaptador oposta ao suporte sobre trilhos e, em seguida, gire firmemente o adaptador em direção à parte inferior do cassete.
  - e. Erga o adaptador para fora do canal de retenção do suporte sobre trilhos.





Figura 35. Adaptador removido do cassete do adaptador PCI

- f. Guarde o adaptador em local seguro.  
**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.
- g. Coloque um adaptador PCI ou painel de preenchimento no cassete. Consulte “Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única” na página 54.
- h. Substitua a tampa do cassete executando as seguintes etapas:
  - 1) Deslize a tampa (**B**) para a posição no cassete.
  - 2) Enquanto segura o engate da tampa (**A**) na posição aberta, posicione a tampa sobre o pino de articulação (**C**).

3) Libere o engate da tampa para travá-la na posição.



IPHAK530-0


Figura 36. Tampa do cassete do adaptador PCI substituída

## Colocando um Adaptador PCI em um Cassete de Largura Única

É possível colocar um adaptador PCI em um cassete de largura única.

Para colocar um adaptador PCI em um cassete, execute as seguintes etapas:


1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Remova as alças ou suportes para transporte anexados ao adaptador.
4. Remova a tampa do cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Deslize o engate da tampa (A) para desencaiar a alheta e o pino de articulação (C), conforme mostrado na figura a seguir.
  - b. Levante a tampa (B) para fora do pino de articulação.
  - c. Deslize a tampa para fora do cassete.



IPHAK520-0

Figura 37. Tampa do cassete de largura única do adaptador PCI removida


5. Assegure-se de que o cassete esteja preparado para receber um adaptador, executando as seguintes etapas:
  - a. Assegure-se de que o cassete esteja vazio, executando uma das seguintes etapas:
    - “Removendo um Adaptador do Cassete de Largura Única do Adaptador PCI” na página 52.
    - Remova o painel de preenchimento do adaptador do cassete.
  - b. Assegure-se de que todos os retentores do adaptador (A) tenham sido empurrados para as bordas do cassete para permitir a colocação do adaptador. Consulte Figura 38 na página 56.



IPHAK533-0

Figura 38. Retentores do adaptador

- c. Gire o grampo do suporte sobre trilhos para a posição aberta.



IPHAK532-0

Figura 39. Grampo do suporte sobre trilhos na posição aberta

6. Coloque o adaptador no cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Com o grampo do suporte sobre trilhos na posição aberta, insira firmemente o adaptador no canal de retenção do suporte sobre trilhos (A). Consulte Figura 40 na página 57.
  - b. Gire o adaptador em direção à parte superior do cassete e no local.

c. Feche o grampo do suporte sobre trilhos (B). Consulte Figura 40.




Figura 40. Adaptador removido do cassete de largura única do adaptador PCI

d. Posicione os retentores do adaptador para suportá-lo e, em seguida, gire o clipe retentor para a posição fechada.

**Notas:**

- 1) Dois retentores estão localizados na parte superior do cassete, junto à borda superior do adaptador. Mais dois retentores estão localizados na borda do cassete oposta ao suporte sobre trilhos do adaptador.
- 2) Quando o clipe retentor do adaptador estiver na posição horizontal, os retentores do adaptador serão destravados e poderão deslizar na direção do adaptador.
- 3) Coloque os retentores no adaptador, de acordo com o comprimento do adaptador que está sendo usado. Selecione as instruções apropriadas:

**Colocação do retentor do cassete do adaptador para adaptadores grandes**

a) Coloque e trave os retentores (B). Consulte Figura 41 na página 58.

**Atenção:** O uso do retentor do suporte do canto inferior pode interferir no acoplamento da placa PCI quando posicionada no sistema. Assegure-se de que o retentor não interfira nos conectores do adaptador no painel traseiro do sistema.

b) Certifique-se de que a borda do adaptador esteja posicionada em cada encaixe retentor (A). Se a forma do adaptador ou a presença de um conector não permitir que a borda do adaptador seja posicionada no encaixe retentor, certifique-se de que o retentor ainda esteja travado firmemente nessa borda ou conector.




Figura 41. Adaptador grande no cassete do adaptador PCI com os suportes e o estabilizador no local

**Colocação do retentor do cassete do adaptador para adaptadores de comprimento médio**

- a) Remova o estabilizador do adaptador (C). Consulte Figura 42 na página 59.
- b) Coloque e trave os retentores (B).
- c) Certifique-se de que a borda do adaptador esteja posicionada em cada encaixe retentor (A). Se a forma do adaptador ou a presença de um conector não permitir que a borda do adaptador seja posicionada no encaixe retentor, certifique-se de que o retentor ainda esteja travado firmemente nessa borda ou conector.





Figura 42. Adaptador de comprimento médio no cassete do adaptador PCI com os suportes no local

#### Colocação do retentor do cassete do adaptador para adaptadores pequenos

- Remova o estabilizador do adaptador (C). Consulte Figura 43 na página 60.
- Coloque o braço com gancho (D) no orifício no canto do adaptador. Isso serve para suportar a placa quando ela está desacoplada do conector no painel traseiro do sistema.
- Coloque e trave os retentores (B).
- Certifique-se de que a borda do adaptador esteja posicionada em cada encaixe retentor (A). Se a forma do adaptador ou a presença de um conector não permitir que a borda do adaptador seja posicionada no encaixe retentor, certifique-se de que o retentor ainda esteja travado firmemente nessa borda ou conector.




IPHA524-1

Figura 43. Adaptador pequeno no cassete do adaptador PCI com os suportes e o braço com gancho no local

7. Substitua a tampa do cassete executando as seguintes etapas:

- a. Deslize a tampa (B) para a posição no cassete, conforme mostrado na figura a seguir.
- b. Enquanto segura o engate da tampa (A) na posição aberta, posicione a tampa sobre o pino de articulação (C).
- c. Libere o engate da tampa para travá-la na posição.



IPHAK530-0


Figura 44. Tampa do cassete do adaptador PCI substituída

### Removendo um Adaptador do Cassete Duplicado do Adaptador PCI

É possível remover um adaptador PCI do cassete duplicado.

Para remover um adaptador do cassete, execute as seguintes etapas:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Tome as devidas precauções para evitar choque elétrico e para manusear dispositivos sensíveis à estática. Para obter informações, consulte “Evitando Choque Elétrico” na página 69 e “Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática” na página 70.
3. Remova o adaptador PCI contido em um cassete do sistema.
4. Remova as alças ou suportes para transporte anexados ao adaptador.
5. Remova a tampa do cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Deslize o engate da tampa (A) para desencaixá-la do pino de articulação (C), conforme mostrado na figura a seguir.
  - b. Levante a tampa (B) para fora do pino de articulação.
  - c. Deslize a tampa para fora do cassete.



IPHAK544-0

Figura 45. Tampa do cassete do adaptador PCI removida

- d. Desparafuse o pino de articulação (C) e guarde-o em um local seguro
6. Remova o adaptador do cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Destrave os retentores do adaptador (B) girando os cliques retentores (A) na posição horizontal. Consulte Figura 46 na página 63. Se você estiver removendo um adaptador PCIe RAID e SSD SAS, consulte a Figura 47 na página 63.

**Notas:**

- 1) A borda do adaptador localizada na extremidade do cassete que contém as alças do cassete é chamada de *suporte sobre trilhos* do adaptador.
  - 2) Dois retentores estão localizados na parte superior do cassete, junto à borda superior do adaptador. Mais dois retentores estão localizados na borda do cassete oposta ao suporte sobre trilhos do adaptador.
  - 3) Quando o clipe retentor estiver na posição horizontal, os retentores do adaptador serão destravados e poderão deslizar para fora da placa.
  - 4) Se o retentor do suporte de canto for usado, destrave-o e, em seguida, deslize-o, retirando-o da placa.
- b. Empurre os retentores do adaptador (B) para fora do adaptador.
  - c. Destrave o grampo do suporte sobre trilhos do adaptador (A).
  - d. Gire o adaptador fora do cassete segurando a borda do adaptador oposta ao suporte sobre trilhos e, em seguida, gire firmemente o adaptador em direção à parte inferior do cassete.
  - e. Erga o adaptador para fora do canal de retenção do suporte sobre trilhos (C).




Figura 46. Adaptador removido do cassete do adaptador PCI




Figura 47. Adaptador PCIe RAID e SSD SAS removido do cassete do adaptador PCI

- f. Guarde o adaptador em local seguro.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.

- g. Coloque o adaptador no cassete duplicado do adaptador PCI. Para obter informações, consulte “Colocando um Adaptador no Cassete Duplicado do Adaptador PCI”.

**Nota:** Se o cassete não for conter um adaptador PCI, use este mesmo procedimento para colocar um painel de preenchimento do adaptador no cassete.

- h. Substitua a tampa do cassete executando as seguintes etapas:
- 1) Parafuse o pino de articulação (C) no lugar.
  - 2) Deslize a tampa (B) para a posição no cassete.
  - 3) Enquanto segura o engate da tampa (A) na posição aberta, posicione a tampa sobre o pino de articulação (C).
  - 4) Libere o engate da tampa para travá-la na posição.




Figura 48. Tampa do cassete do adaptador PCI substituída

## Colocando um Adaptador no Cassete Duplicado do Adaptador PCI

Você pode colocar um adaptador PCI em um cassete duplicado.

Para colocar um adaptador em um cassete, execute as seguintes etapas:

1. Conclua as tarefas de pré-requisito que estão descritas em “Antes de Iniciar” na página 83.
2. Remova o adaptador PCI contido em um cassete do sistema.
3. Remova a tampa do cassete executando as seguintes etapas:
  - a. Deslize o engate da tampa (A) para desencaixá-la do pino de articulação (C), conforme mostrado na figura a seguir.
  - b. Levante a tampa (B) para fora do pino de articulação.

c. Deslize a tampa para fora do cassete.





Figura 49. Tampa do cassete do adaptador PCI removida

- d. Desparafuse o pino de articulação (C) e guarde-o em local seguro.
4. Assegure-se de que o cassete esteja preparado para receber um adaptador, executando as seguintes etapas:
- Assegure-se de que o cassete esteja vazio, executando uma das seguintes etapas:
    - Remova o adaptador do cassete duplicado do adaptador PCI. Para obter informações, consulte “Removendo um Adaptador do Cassete Duplicado do Adaptador PCI” na página 61.
    - Remova o painel de preenchimento do adaptador do cassete.
  - Assegure-se de que todos os retentores do adaptador tenham sido empurrados para as bordas do cassete para permitir a colocação do adaptador.
  - Coloque o grampo do suporte sobre trilhos na posição aberta, pressionando a alça do cassete na direção do clipe retentor.
5. Se necessário, remova o novo adaptador do pacote antiestático.

**Atenção:** Evite tocar nos componentes e conectores dourados no adaptador.

6. Coloque o novo adaptador, com o lado do componente para cima, em uma superfície plana antiestática.
7. Para adaptadores PCIe RAID e SSD SAS, instale o novo reservatório de ar no novo adaptador.
- Deslize o reservatório de ar (A) entre as duas placas e alinhe os três orifícios no reservatório de ar com os três orifícios nas bordas da placa. Consulte a figura a seguir.
  - Insira os três rebites plásticos (B) nos orifícios da placa e do reservatório de ar.
  - Insira as três tachas plásticas (C) nos três rebites plásticos.

- d. Identifique o local de cada disco de estado sólido (SSD) enquanto transfere os SSDs do adaptador substituído para o mesmo local no novo adaptador que está sendo instalado. Para obter informações sobre como substituir SSDs, consulte Substituindo um Módulo SSD no Adaptador PCIe RAID e SSD SAS. Repita essa etapa para cada SSD.



P7HAK522-0

Figura 50. Instalando um reservatório de ar no novo adaptador PCIe RAID e SSD SAS

8. Coloque o adaptador no cassete executando as seguintes etapas:
- Com o grampo do suporte sobre trilhos na posição aberta, insira firmemente o adaptador no canal de retenção do suporte sobre trilhos (A). Para um adaptador PCI típico, consulte Figura 51 na página 67. Para um adaptador PCIe RAID e SSD SAS, consulte Figura 52 na página 67.
  - Gire o adaptador em direção à parte superior do cassete e no local.
  - Feche o grampo do suporte sobre trilhos (C).




Figura 51. Adaptador substituído no cassete do adaptador PCI




Figura 52. Substituindo um adaptador PCIe RAID e SSD SAS no cassete do adaptador PCI

- d. Posicione os retentores do adaptador para suportá-lo e gire o clipe retentor **(B)** para a posição fechada.

**Notas:**

- 1) Dois retentores estão localizados na parte superior do cassete, junto à borda superior do adaptador. Mais dois retentores estão localizados na borda do cassete oposta ao suporte sobre trilhos do adaptador.
- 2) Quando o clipe retentor do adaptador estiver na posição horizontal, os retentores do adaptador serão destravados e poderão deslizar na direção do adaptador.
- 3) Coloque e trave os retentores **(B)**. Consulte Figura 53.

**Atenção:** O uso do retentor do suporte do canto inferior pode interferir no acoplamento da placa PCI quando posicionada no sistema. Assegure-se de que o retentor não interfira nos conectores do adaptador no painel traseiro do sistema.

- 4) Certifique-se de que a borda do adaptador esteja posicionada em cada encaixe retentor **(A)**. Se a forma do adaptador ou a presença de um conector não permitir que a borda do adaptador seja posicionada no encaixe retentor, certifique-se de que o retentor ainda esteja travado firmemente nessa borda ou conector.





Figura 53. Adaptador longo no cassete do adaptador PCI com os suportes e o estabilizador no local

9. Quando os retentores forem colocados, substitua a tampa do cassete, executando as seguintes etapas:
  - a. Parafuse o pino de articulação **(C)** no lugar.
  - b. Deslize a tampa **(B)** para a posição no cassete, conforme mostrado na figura a seguir.
  - c. Enquanto segura o engate da tampa **(A)** na posição aberta, posicione a tampa sobre o pino de articulação **(C)**.
  - d. Libere o engate da tampa para travá-la na posição.



IPHAK540-r

Figura 54. Tampa do cassete do adaptador PCI substituída

10. Substitua o adaptador PCI contido em um cassete no sistema.

**Atenção:** Um cassete que contém um adaptador PCI ou um painel de preenchimento deve ser colocado no slot de adaptador PCI da unidade de sistema para a circulação de fluxo de ar e refrigeração adequadas.

---

## Procedimentos relacionados para instalação e remoção de adaptadores PCI

Esses procedimentos estão relacionados à instalação e remoção de adaptadores PCI.

### Evitando Choque Elétrico

Saiba sobre precauções que devem ser tomadas para evitar choque elétrico ao trabalhar em um sistema de computador ou perto dele.

## PERIGO

Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas.

Para evitar um risco de choque:

- conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de alimentação fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
- Conecte todos os cabos de alimentação a uma tomada aterrada e com conexão física adequada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Desconecte os cabos de alimentação conectados, os sistemas de telecomunicações, as redes e os modems antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração.
- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Retire os cabos de alimentação das tomadas.
3. Retire os cabos de sinal dos conectores.
4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Conecte os cabos de alimentação às tomadas.
5. Ligue os dispositivos.

(D005)

## Manuseando Dispositivos Sensíveis à Estática

Saiba sobre as precauções que devem ser tomadas para evitar dano em componentes eletrônicos devido à descarga de eletricidade estática.

Placas eletrônicas, adaptadores, unidades de mídia e unidades de disco são sensíveis à descarga de eletricidade estática. Esses dispositivos são fornecidos em embalagens antiestáticas, para evitar este tipo de dano. Tome as seguintes precauções para evitar dano nestes dispositivos devido à descarga de eletricidade estática.

- Conecte uma pulseira a uma superfície metálica não pintada do hardware para evitar que a descarga eletrostática danifique o hardware.
- Quando utilizar uma pulseira antiestática, siga todos os procedimentos de segurança elétrica. Uma pulseira antiestática serve para controlar a estática. Ela não aumenta nem diminui o risco de choque elétrico ao utilizar ou trabalhar em equipamentos elétricos.

- Se você não tiver uma pulseira, pouco antes de remover o produto da embalagem ESD e instalar ou substituir o hardware, toque em uma superfície metálica não pintada do sistema por, no mínimo, 5 segundos.
- Não remova o dispositivo da embalagem antiestática até estar pronto para instalá-lo no sistema.
- Com o dispositivo ainda em sua embalagem antiestática, toque-o em uma estrutura metálica do sistema.
- Segure os cartões e as placas pelas bordas. Evite tocar nos componentes e conectores dourados no adaptador.
- Se for preciso colocar o dispositivo em algum local enquanto ele estiver fora da embalagem antiestática, coloque-o sobre a embalagem antiestática. Antes de pegá-lo novamente, toque a embalagem antiestática e a estrutura metálica do sistema ao mesmo tempo.
- Manuseie os dispositivos com cuidado para evitar danos permanentes.

## Instalando ou Substituindo um Adaptador PCI com a Energia do Sistema Ligada no Servidor de E/S Virtual

É possível instalar ou substituir um adaptador PCI na partição lógica do Servidor de E/S Virtual ou na partição de gerenciamento do Integrated Virtualization Manager.

O Servidor de E/S Virtual inclui um PCI Hot Plug Manager que é semelhante ao PCI Hot Plug Manager no sistema operacional AIX. O PCI Hot Plug Manager permite realizar hot plug de adaptadores PCI no servidor e, em seguida, ativá-los para a partição lógica sem precisar reinicializar o sistema. Use o PCI Hot Plug Manager para incluir, identificar ou substituir adaptadores PCI no sistema que estão atualmente designados ao Servidor de E/S Virtual.

### Introdução

#### Pré-requisitos:

- Se você estiver instalando um novo adaptador, um slot de sistema vazio deverá ser designado à partição lógica do Servidor de E/S Virtual. Esta tarefa pode ser feita por meio de operações de particionamento lógico dinâmico (DLPAR).
  - Se estiver usando um Hardware Management Console (HMC), você também deverá atualizar o perfil da partição lógica do Servidor de E/S Virtual para que o novo adaptador seja configurado para o Servidor de E/S Virtual após você reiniciar o sistema.
  - Se você estiver usando o Integrated Virtualization Manager, um slot vazio provavelmente já está designado à partição lógica do Servidor de E/S Virtual, porque todos os slots estão designados ao Servidor de E/S Virtual por padrão. Você só precisa designar um slot vazio à partição lógica do Servidor de E/S Virtual, se tiver designado anteriormente todos os slots vazios a outras partições lógicas.
- Se estiver instalando um novo adaptador, certifique-se de que tenha o software necessário para suportar o novo adaptador e determine se há pré-requisitos de PTF existentes para instalação. Para isso, use o Website do IBM Prerequisite em [http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)
- Se você precisar de ajuda para determinar o slot PCI em que será colocado um adaptador PCI, consulte a colocação do adaptador PCI.

Siga estas etapas para acessar o Servidor de E/S Virtual, PCI Hot Plug Manager:

1. Se você estiver usando o Integrated Virtualization Manager, conecte-se à interface da linha de comandos.
2. Use o comando **diagmenu** para abrir o menu de diagnóstico do Servidor de E/S Virtual. Os menus são semelhantes aos menus de diagnóstico do AIX.
3. Selecione **Task Selection** e, em seguida, pressione Enter.
4. Na lista Task Selection, selecione **PCI Hot Plug Manager**.

## Instalando um Adaptador PCI

Para instalar um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no Servidor de E/S Virtual, execute as seguintes etapas:

1. No PCI Hot Plug Manager, selecione **Add a PCI Hot Plug Adapter**, em seguida, pressione Enter. A janela Add a Hot-Plug Adapter é exibida.
2. Selecione o slot PCI vazio apropriado entre os listados e pressione Enter. Um LED âmbar piscando rápido, localizado na parte traseira do servidor, próximo ao adaptador, indica que o slot foi identificado.
3. Siga as instruções que aparecem na tela para instalar o adaptador até que o LED do slot PCI especificado seja configurado para o estado da Ação.
  - a. Configure o LED do adaptador para o estado da ação de modo que o indicador luminoso do slot do adaptador pisque
  - b. Instale fisicamente o adaptador
  - c. Conclua a tarefa de instalação do adaptador em **diagmenu**.
4. Insira **cfgdev** para configurar o dispositivo para o Servidor de E/S Virtual.

Se você estiver instalando um adaptador PCI, Fibre Channel, agora ele está pronto para ser conectado a uma SAN e ter os LUNs designados ao Servidor de E/S Virtual para virtualização.

## Substituindo um Adaptador PCI

**Pré-requisito:** Antes de remover ou substituir um adaptador de armazenamento, você deve desconfigurar o adaptador. Consulte “Desconfigurando Adaptadores de Armazenamento” para obter instruções.

Para substituir um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no Servidor de E/S Virtual, execute as seguintes etapas:

1. No PCI Hot Plug Manager, selecione **Unconfigure a Device**, em seguida, pressione Enter.
2. Pressione F4 (ou Esc +4) para exibir o menu **Device Names**.
3. Selecione o adaptador que você está removendo no menu **Device Names**.
4. No campo **Keep Definition**, use a tecla Tab para responder Yes. No campo **Unconfigure Child Devices**, use a tecla Tab novamente para responder YES e, em seguida, pressione Enter.
5. Pressione Enter para verificar as informações na tela **ARE YOU SURE**. A desconfiguração bem-sucedida é indicada pela mensagem OK exibida ao lado do campo Command na parte superior da tela.
6. Pressione F4 (ou Esc +4) duas vezes para retornar ao Hot Plug Manager.
7. Selecione **replace/remove PCI Hot Plug adapter**.
8. Selecione o slot que contém o dispositivo a ser removido do sistema.
9. Selecione **replace**. Um LED âmbar piscando rápido localizado na parte traseira da máquina, próxima ao adaptador, indica que o slot foi identificado.
10. Pressione Enter, que coloca o adaptador no estado da ação, significando que ele está pronto para ser removido do sistema.

## Desconfigurando Adaptadores de Armazenamento

Antes de remover ou substituir um adaptador de armazenamento, você deve desconfigurar o adaptador. Os adaptadores de armazenamento são geralmente dispositivos-pai para dispositivos de mídia, como unidades de disco ou unidades de fita. A remoção do pai requer que todos os dispositivos-filhos conectados sejam removidos ou colocados no estado de definição.

A desconfiguração de um adaptador de armazenamento envolve as seguintes tarefas:

- Fechar todos os aplicativos que estão usando o adaptador que você está removendo, substituindo ou movendo

- Desmontar sistemas de arquivos
- Assegurar que todos os dispositivos conectados ao adaptador sejam identificados e parados
- Listar todos os slots atualmente em uso ou um slot ocupado por um adaptador específico
- Identificar o local do slot do adaptador
- Tornar os dispositivos pai e filho indisponíveis
- Tornar o adaptador indisponível

Se o adaptador suportar volumes físicos que estão sendo usados por uma partição lógica cliente, será possível executar as etapas na partição lógica cliente antes de desconfigurar o adaptador de armazenamento. Para obter instruções, consulte “Preparando as Partições Lógicas Clientes”. Por exemplo, o adaptador pode estar em uso porque o volume físico foi usado para criar um dispositivo de destino virtual ou ele pode fazer parte de um grupo de volumes usado utilizado para criar um dispositivo de destino virtual.

Siga estas etapas para desconfigurar os adaptadores de armazenamento SCSI, SSA e Fibre Channel:

1. Conecte-se à interface da linha de comandos do Servidor de E/S Virtual.
2. Insira `oem_setup_env` para fechar todos os aplicativos que estão usando o adaptador que está sendo desconfigurado.
3. Digite `lsslot-c pci` para listar todos os slots hot plug na unidade de sistema e exibir suas características.
4. Digite `lsdev -C` para listar o estado atual de todos os dispositivos na unidade de sistema.
5. Digite `ummount` para desmontar sistemas de arquivos, diretórios ou arquivos montados anteriormente usando esse adaptador.
6. Digite `rmdev -l adapter -R` para tornar o adaptador indisponível.

**Atenção:** Não use o sinalizador `-d` com o comando `rmdev` para operações hot plug porque essa ação remove sua configuração.

## Preparando as Partições Lógicas Clientes

Se os dispositivos de destino virtuais das partições lógicas clientes não estiverem disponíveis, as partições lógicas clientes podem falhar ou talvez não possam executar operações de E/S para um determinado aplicativo. Se você usar o HMC para gerenciar o sistema, poderá ter partições lógicas redundantes do Servidor de E/S Virtual, que permitem manutenção do Servidor de E/S Virtual e evitam o tempo de inatividade para partições lógicas clientes. Se você estiver substituindo um adaptador no Servidor de E/S Virtual e sua partição lógica cliente depender de um ou mais volumes físicos acessados por esse adaptador, será possível executar uma ação no cliente antes de desconfigurar o adaptador.

Os dispositivos de destino virtuais devem estar no estado de definição antes de o adaptador Servidor de E/S Virtual ser substituído. Não remova os dispositivos virtuais permanentemente.

Para preparar as partições lógicas clientes para que você possa desconfigurar um adaptador, conclua as seguintes etapas, dependendo de sua situação.

*Tabela 1. Situações e etapas para preparar as partições lógicas clientes*

Situação	Etapas
Você possui hardware redundante no Servidor de E/S Virtual para o adaptador.	Nenhuma ação é necessária na partição lógica cliente.
Somente sistemas gerenciados pelo HMC: Você possui partições lógicas redundantes do Servidor de E/S Virtual que, junto com adaptadores clientes virtuais, fornecem diversos caminhos para o volume físico na partição lógica cliente.	Nenhuma ação é necessária na partição lógica cliente. Entretanto, erros no caminho podem estar registrados na partição lógica cliente.
Somente sistemas gerenciados pelo HMC: Você possui partições lógicas redundantes do Servidor de E/S Virtual que, junto com adaptadores clientes virtuais, fornecem diversos volumes físicos que são usados para espelhar um volume físico.	Consulte os procedimentos para seu sistema operacional cliente. Por exemplo, para AIX, consulte Replacing a disk on the Servidor de E/S Virtual no IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices Redpaper. O procedimento para o Linux é semelhante a este procedimento para o AIX.

Tabela 1. Situações e etapas para preparar as partições lógicas clientes (continuação)

Situação	Etapas
Você não possui partições lógicas redundantes do Servidor de E/S Virtual.	<p>Encerre a partição lógica cliente.</p> <p>Para obter instruções, consulte os seguintes tópicos sobre como encerrar partições lógicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para sistemas que são gerenciados pelo HMC, consulte “Encerrando Partições Lógicas do AIX Usando o HMC”, “Encerrando Partições Lógicas do IBM i Usando o HMC” e “Encerrando Partições Lógicas do Linux Usando o HMC” no Particionamento lógico.<sup>1</sup></li> <li>• Para sistemas que são gerenciados pelo Integrated Virtualization Manager, consulte Encerrando Partições Lógicas.</li> </ul>
<p><sup>1</sup>O Particionamento lógico pode ser localizado no Website de Informações de Hardware em <a href="http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw/topic/p7hdx/power_systems.htm">http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw/topic/p7hdx/power_systems.htm</a>.</p>	

## Hot-plug Manager Access PCI para AIX

Pode ser necessário fazer manutenção nos adaptadores PCI com a energia do sistema ligada no AIX. Use os procedimentos nesta seção para executar esta tarefa.

As instruções para a manutenção de adaptadores PCI com a energia do sistema ligada no AIX levam você a estes procedimentos quando for adequado executá-los.

**Nota:** Para que seja feita manutenção em um adaptador com a energia do sistema ligada, o adaptador e a unidade de sistema devem suportar procedimentos hot-plug. Para identificar adaptadores que podem executar hot plug no sistema que está recebendo manutenção, consulte as seguintes informações de colocação: posicionamento do adaptador PCI.

### Acessando funções de gerenciamento hot-plug

É possível usar o PCI Hot Plug Manager para fazer manutenção em adaptadores PCI com a energia do sistema ligada no AIX. Use os procedimentos nesta seção para executar esta tarefa.

**Nota:** Os procedimentos executados em um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no AIX, também conhecidos como procedimentos hot plug, requerem que o administrador do sistema coloque o adaptador PCI offline antes de executar a operação. Antes de colocar um adaptador offline, os dispositivos conectados ao adaptador também devem ser colocados offline. Esta ação evita que um representante de serviço ou um usuário provoque interrupção inesperada para usuários do sistema.

Para acessar os menus hot plug, faça o seguinte:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `smitty`.
3. Selecione **Devices**.
4. Selecione **PCI Hot Plug Manager** e pressione Enter.
5. O menu PCI Hot-Plug Manager é exibido. Retorne ao procedimento que o direcionou aqui. A seção a seguir descreve as opções de menu.

### Menu PCI Hot Plug Manager

É possível usar o PCI Hot Plug Manager para fazer manutenção em adaptadores PCI com a energia do sistema ligada no AIX. As seguintes opções estão disponíveis no menu PCI Hot Plug Manager.

**Nota:** Para obter informações sobre os estados de LED do slot PCI, consulte “LEDs de Componentes” na página 76.

### List PCI hot-plug slots

Fornecer uma lista descritiva de todos os slots que suportam o recurso PCI hot-plug. Se a listagem para um slot indicar que ele contém um dispositivo desconhecido, selecione **Install/configure Devices added after IPL** para configurar o adaptador nesse slot.

### **Add a PCI hot-plug adapter**

Permite que o usuário inclua um novo adaptador compatível com PCI hot-plug no slot com o sistema ligado. Você será solicitado a identificar o slot PCI selecionado antes da operação real. O slot PCI selecionado entrará no estado Action e, finalmente, no estado On.

**Nota:** O sistema indicará que o slot contém um dispositivo desconhecido até que você execute a opção **Install/configure devices added after IPL** para configurar o adaptador.

### **Replace/remove a PCI hot-plug adapter**

Permite que o usuário remova um adaptador existente ou substitua um existente por um idêntico. Para que essa opção funcione, o adaptador deverá estar no estado Defined (consulte a opção “Unconfigure a Device”).

Você será solicitado a identificar o slot PCI antes da operação real. O slot PCI selecionado entrará no estado Action.

### **Identify a PCI hot-plug slot**

Permite que o usuário identifique um slot PCI. O slot PCI selecionado entrará no estado Identify. Consulte “LEDs de Componentes” na página 76.

### **Unconfigure a device**

Permite que o usuário coloque um adaptador PCI existente no estado Defined, se o dispositivo não estiver mais em uso.

Esta etapa deve ser concluída com sucesso antes de iniciar qualquer operação de remoção ou substituição. Se ela falhar, o cliente deverá executar a ação para liberar o dispositivo.

### **Configure a defined device**

Permite que um novo adaptador PCI seja configurado no sistema, se o suporte de software já estiver disponível para o adaptador. O slot PCI selecionado entrará no estado On.

### **Install/configure devices added after IPL**

O sistema tenta configurar quaisquer dispositivos novos e tenta localizar e instalar qualquer software necessário a partir de uma origem selecionada pelo usuário.

As funções para incluir, remover e substituir retornam informações ao usuário que indicam se a operação foi bem-sucedida. Se forem fornecidas instruções adicionais na tela, conclua as ações recomendadas. Se as instruções não resolverem o problema, faça o seguinte:

- Se o adaptador estiver listado como Unknown, execute a opção **Install/configure devices Added After IPL** para configurá-lo.
- Se você receber um aviso indicando que os pacotes de dispositivos necessários não estão instalados, o administrador do sistema deverá instalar os pacotes especificados antes de você configurar ou diagnosticar o adaptador.
- Se você receber uma mensagem de falha indicando um erro de hardware, o problema poderá ser do adaptador ou do slot PCI. Isole o problema repetindo a operação em um slot PCI diferente ou tentando um adaptador diferente no slot. Se você determinar que há uma falha de hardware, ligue para o representante de serviço.

- Não use **Install/configure devices added after IPL** se o sistema estiver configurado para executar o armazenamento em cluster do HACMP. Consulte o administrador do sistema ou o suporte de software para determinar o método correto para configurar o dispositivo de substituição.

## LEDs de Componentes

Os LEDs individuais estão localizados nos componentes com falha ou próximos a eles. Use as informações nesta seção para interpretar os LEDs.

O LEDs estão localizados no próprio componente ou na portadora do componente (por exemplo, placa de memória, ventilador, módulo de memória ou processador). Os LEDs são verdes ou âmbar.

Os LEDs na cor verde indicam uma das seguintes condições:

- A energia elétrica está presente.
- A atividade está ocorrendo em um link. (O sistema pode estar enviando ou recebendo informações.)

LEDs na cor âmbar indicam uma condição de falha ou de identificação. Se o seu sistema ou um dos componentes no sistema tiver um LED âmbar aceso ou piscando, identifique o problema e execute a ação apropriada para restaurar o sistema para a condição normal.

### Reconfigurando os LEDs no AIX:

Os LEDs individuais estão localizados nos componentes com falha ou próximos a eles. É possível usar este procedimento para reconfigurar os LEDs após concluir a ação de reparo.

Após a ação de reparo ser concluída, faça o seguinte:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diag`.
3. Selecione **Task Selection**.
4. Selecione **Log Repair Action**.
5. Selecione o dispositivo que foi reparado.
6. Pressione F10 para sair dos diagnósticos.

Se o LED de Atenção permanecer aceso depois que você concluir a ação de reparo service support e reconfigurar os LEDs, ligue para o suporte de serviço.

## Pré-requisitos para realizar hot plugging de Adaptadores PCI no Linux

Durante a instalação, remoção ou substituição de um adaptador PCI com o sistema ligado em um sistema operacional Linux, pode ser necessário concluir algumas tarefas de pré-requisito. Use as informações nesta seção para identificar esses pré-requisitos.

O administrador do sistema Linux precisa tornar o adaptador PCI offline antes de remover, substituir ou instalar um adaptador PCI com a energia do sistema ligada (hot plugging) Antes de colocar um adaptador offline, os dispositivos conectados ao adaptador também devem ser colocados offline. Esta ação evita que um representante de serviço ou um usuário provoque interrupção inesperada para usuários do sistema.

Antes de conectar a quente os adaptadores para dispositivos de armazenamento, certifique-se de que os sistemas de arquivos nesses dispositivos estejam desmontados. Após conectar a quente os adaptadores para dispositivos de armazenamento, certifique-se de que os sistemas de arquivos nesses dispositivos estejam remontados.

Antes de conectar a quente um adaptador, certifique-se de que o servidor ou partição esteja no nível correto do sistema operacional Linux (Linux 2.6 ou mais recente).

Instale os Auxílios de Serviço POWER Linux. Estes auxílios de serviço ativam a capacidade de manutenção do sistema e também melhoram o gerenciamento de sistemas.

Se estiver usando uma distribuição Linux on POWER com o kernel Linux versão 2.6 ou mais recente, é possível instalar os Auxílios de Serviço que concedem acesso a mais recursos, o que pode ajudar a diagnosticar problemas no sistema.

Este software está disponível no Website Service and productivity tools for Linux on POWER (<http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/lopdiags/home.html>).

## Verificando se as Ferramentas Hot-plug PCI Estão Instaladas para Linux

Durante a instalação, remoção ou substituição de um adaptador PCI com a energia do sistema ligada no sistema operacional Linux, pode ser necessário usar as ferramentas hot-plug PCI. Use o procedimento nesta seção para verificar se você possui as ferramentas hot-plug PCI instaladas.

1. Insira o seguinte comando para verificar se as ferramentas hot-plug PCI estão instaladas:

```
rpm -aq | grep rpa-pci-hotplug
```

Se o comando não listar nenhum pacote rpa-pci-hotplug, isso indica que as ferramentas Hot Plug PCI não estão instaladas.

2. Insira o seguinte comando para assegurar que o driver rpaphp esteja carregado:

```
ls -l /sys/bus/pci/slots/
```

O diretório deve conter dados. Se o diretório estiver vazio, isso indica que o driver não está carregado ou o sistema não contém slots hot-plug PCI. A seguir encontra-se um exemplo das informações exibidas por esse comando:

```
drwxr-xr-x 15 root root 0 Feb 16 23:31 .
drwxr-xr-x  5 root root 0 Feb 16 23:31 ..
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0000:00:02.0
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0000:00:02.2
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0000:00:02.4
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0001:00:02.0
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0001:00:02.2
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0001:00:02.4
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0001:00:02.6
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0002:00:02.0
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0002:00:02.2
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0002:00:02.4
drwxr-xr-x  2 root root 0 Feb 16 23:31 0002:00:02.6
```

Se o diretório não existir, execute o seguinte comando para montar o sistema de arquivos:

```
mount -t sysfs sysfs /sys
```

3. Assegure-se de que as ferramentas a seguir estejam disponíveis no diretório /usr/sbin.
  - lsslot
  - drmgr -c pci
4. Retorne ao procedimento que o trouxe aqui.

## Atualizando o Nome da Porta Universal para um Novo IOA 5735 ou 5774.

Se você trocou um Adaptador de Entrada/saída (IOA) Fibre Channel 5735 ou 5774, o subsistema de armazenamento externo IBM deve ser atualizado para usar o nome da porta universal (WWPN) do novo IOA 5735 ou 5774. Qualquer hardware da SAN que usa o zoneamento de WWPN também poderá precisar de atualização.

Para obter instruções sobre como atualizar o subsistema de armazenamento externo ou configurações de hardware da SAN, consulte a documentação para esses sistemas.

O WWPN para o IOA Fibre Channel pode ser localizado usando o Hardware Service Manager no SST ou DST. Exiba detalhes das informações do 5735 ou 5774 IOA Logical Hardware Resource e use o campo de nome da porta universal.

O WWPN de 16 dígitos também pode ser determinado, anexando os dígitos 1000 ao início do endereço IEEE de 12 dígitos localizado na etiqueta do suporte sobre trilhos do IOA Fibre Channel.

## **Controlador PCI-X, Ultra320 SCSI RAID, duplicado, de canal quádruplo (FC 5739, 5778, 5781, 5782; CCIN 571F, 575B)**

Saiba sobre os recursos, especificações e notas de instalação para o Controlador PCI-X Ultra320 SCSI RAID, duplicado, de canal quádruplo.

O Controlador PCI-X Ultra320 SCSI RAID, duplicado, de canal quádruplo é um adaptador SCSI de alto desempenho, combinado com o adaptador de cache de gravação auxiliar para formar um par de adaptadores duplicados. Os dois adaptadores são parafusados juntos. Este tópico contém as seguintes seções:

- “Recursos ”
- “Especificações” na página 79
- “Informações de colocação ” na página 79
- “Particionamento Lógico” na página 80
- “Colocando o Adaptador em um Cassete Duplicado ” na página 80
- “Instalando um Cassete que Contém um Adaptador em um Sistema” na página 80
- “Colocando o Adaptador Duplicado em um Sistema que não Usa Cassetes ” na página 80
- “LED de Energia ” na página 81
- “Procedimento de Manutenção Simultânea” na página 81

### **Recursos**

- 3 portas externas SCSI U320
- 1 porta interna SCSI U320 dedicada a conectar o controlador ao adaptador do cache de gravação auxiliar
- Até 36 dispositivos de armazenamento de acesso direto (DASD) podem ser conectados externamente por adaptador
- Taxa de dados de 320 MB por barramento SCSI
- Suporta somente dispositivos de disco low voltage differential (LVD)
- Suporta RAID 5 e 6 (3 a 18 conjuntos de unidades)
- Cache de gravação compactado de 390 MB/1,5 GB
- Cache de leitura compactada de 415 MB/1,6 GB
- Suporte a DDR PCI-X (lado do adaptador de armazenamento)
- Com ou sem IOP (o 5739 requer um IOP; o 5778 não.)




Figura 55. Adaptador

- (A) Tampa da bateria
- (B) Porta SCSI 2
- (C) Porta SCSI 0
- (D) Porta SCSI 1

## Especificações

Item	Descrição
Número de FRU do adaptador	42R6578
Número de FRU da bateria de cache	42R3965
Descrição da unidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 bits, 133 MHz, 3.3 V</li> <li>• Compatível com PCI-X 2.0</li> <li>• Adaptador duplicado, requer 2 slots longos, adjacentes. O lado do controlador SCSI do par de adaptadores requer um slot de 64 bits. (O lado do controlador é o lado com os conectores SCSI externos.)</li> <li>• O adaptador do cache de gravação auxiliar contém um pacote de bateria de cache duplo, que permite manutenção simultânea, responsável pela manutenção do cache de memória em ambos os adaptadores, no caso de uma finalização anormal.</li> </ul>
Requisitos do sistema operacional ou da partição	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM i V5R3, V5R3M5 e V5R4 com PTFs.</li> <li>• AIX 5L Versão 5.2 com o Nível de Tecnologia 5200-10 ou mais recente</li> <li>• AIX 5L Versão 5.3 com o Nível de Tecnologia 5300-06 ou mais recente</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux versão 4 U4 ou mais recente</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server 10 ou mais recente</li> </ul> <p>Consulte Website do IBM Prerequisite em <a href="http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf">http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf</a> para obter detalhes e atualizações atuais.</p>
Número máximo	Consulte "Informações de colocação".

## Informações de colocação

Consulte os tópicos a seguir para as regras de colocação, se o adaptador for suportado nesse sistema:

- Regras de Localização e Prioridades de Slot de Adaptador PCI no 8202-E4B, 8202-E4C, 8202-E4D, 8205-E6B, 8205-E6C ou 8205-E6D
- Regras de Colocação de Adaptadores PCI e Prioridades de Slots no 8231-E2B, 8231-E1C, 8231-E1D, 8231-E2C, 8231-E2D ou 8268-E1D
- Regras de Colocação de Adaptadores PCI e Prioridades de Slots no 8233-E8B
- Regras de Colocação de Adaptadores PCI e Prioridades de Slots no 8236-E8C
- Regras de Colocação de Adaptadores PCI e Prioridades de Slots no 9117-MMB, 9117-MMC ou 9117-MMD
- Regras de Colocação de Adaptadores PCI e Prioridades de Slots no 9179-MHB, 9179-MHC ou 9179-MHD

## Particionamento Lógico

Quando usado em um ambiente de partição lógica (LPAR), esse adaptador duplicado deve ter ambos os slots do adaptador designados à mesma partição lógica. Ao implementar dynamic logical partitioning (DLPAR), os dois slots do adaptador devem ser gerenciados juntos.

## Colocando o Adaptador em um Cassete Duplicado

Para colocar este adaptador duplicado em um cassete duplicado, primeiro remova a alça do adaptador (B), e as duas tampas plásticas do cabo do jumper SCSI (A), conforme mostrado na figura a seguir. (As duas tampas plásticas são encontradas somente em adaptadores fabricados antes de agosto de 2008.) Em seguida, siga os procedimentos gerais para colocar um adaptador duplicado em um cassete duplicado. Consulte Colocando um Adaptador no Cassete Duplicado do Adaptador PCI.




Figura 56. Preparando o adaptador para colocação em um cassete

## Instalando um Cassete que Contém um Adaptador em um Sistema

Para instalar um cassete que contém um adaptador em uma unidade de sistema ou unidade de expansão, siga os procedimentos nas unidades de expansão 5796 e 7314-G30, Removendo e Substituindo um Adaptador PCI Contido em um Cassete. Para obter instruções, consulte Adaptadores PCI.

## Colocando o Adaptador Duplicado em um Sistema que não Usa Cassetes

Se estiver instalando o adaptador duplicado nos slots PCI internos, remova o suporte inferior direito, conforme mostrado na Figura 57 na página 81.




Figura 57. Removendo o suporte

## LED de Energia

Para um adaptador duplicado, há somente um LED de energia visível para os dois slots.

## Procedimento de Manutenção Simultânea

A manutenção simultânea desse adaptador duplicado só será suportada se você estiver usando o sistema operacional IBM i. Ela não é suportada por meio do Hardware Management Console (HMC). A manutenção simultânea deve ser feita a partir do Hardware Service Manager (HSM) do sistema ou partição proprietária. O HSM desliga e liga automaticamente os dois slots PCI quando qualquer um desses slots é selecionado. Se você estiver usando o sistema operacional AIX ou Linux, deve-se desligar e ligar manualmente cada slot separadamente.

### Importante:

- Ambos os slots PCI devem ser desligados ao instalar ou remover esse adaptador com a energia do sistema ligada.
- Se o adaptador for o IOA da origem de carregamento ou sob o IOP da origem de carregamento ou qualquer outro IOA/IOP de armazenamento com DASD crítico conectado para o sistema, deixe que um provedor de serviços qualificado execute o procedimento de manutenção simultânea. Na etapa 12 na página 82, o HSM instrui você a usar as funções do painel de controle 68 e 69 para desativar o domínio.

As etapas a seguir são um procedimento de manutenção simultânea geral para instalação, remoção ou substituição de um adaptador em um sistema que está executando o sistema operacional IBM i. Se você foi enviado para cá por outro procedimento, instruções adicionais específicas para remover e substituir um adaptador PCI podem ser localizadas nesse procedimento.

1. Inicie uma sessão IBM i para o sistema ou partição que contém o adaptador e conecte-se ao sistema ou partição.
2. Digite **strsst** na linha de comandos do menu Principal e pressione Enter.
3. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela Conectar do SST (System Service Tools) e pressione Enter.
4. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
5. Selecione **Hardware service manager** na tela Start a Service Tools e pressione Enter.
6. Selecione **Logical hardware resources (system, frames, cards)** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter.

7. Selecione **System bus resources** e pressione Enter. A tela será alterada para Logical Hardware Resources na tela System Bus.
8. Role a página para baixo e localize o **IOP** que controla o IOA que receberá manutenção.  
Se estiver instalando um novo adaptador sem IOP em um slot vazio, o IOP não será mostrado.
9. Insira 9 no campo Opt do **IOP** que receberá manutenção.
10. Localize o recurso **Storage IOA** do adaptador que receberá manutenção e insira 8 no campo Opt para esse recurso.
11. Insira 3 para **Concurrent maintenance** no campo Opt do recurso **Storage IOA** que receberá manutenção. A tela é alterada para a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance.
12. Pressione F9 para desligar o domínio.  
Em alguns casos, os slots da placa já estão desligados, se vazios.
13. Pressione Enter para iniciar o desligamento. A tela é alterada para a tela Hardware Resource Concurrent Maintenance Status, que mostra o status do desligamento.  
Quando o desligamento estiver concluído, a tela retornará à tela Hardware Resource Concurrent Maintenance. A tela mostra que o **Power Status** é desligado para **Storage IOA**. Deixe esta tela no HSM durante a instalação, remoção ou substituição do adaptador.
14. Verifique o estado do LED de energia de slot para o slot no qual o adaptador reside para verificar se o adaptador está desligado.  
Para um adaptador duplicado, há somente um LED de energia visível para os dois slots.
15. Instale, remova ou substitua o adaptador. Siga os procedimentos nas unidades de expansão 5796 e 7314-G30, Removendo e substituindo um adaptador PCI contido em um cassete. Para obter instruções, consulte Adaptadores PCI.
16. Ao concluir a substituição, retorne à tela Hardware Resource Concurrent Maintenance no HSM.
17. Se tiver sido anteriormente instruído a usar a função 69 do painel do operador para ligar o adaptador, faça isso agora. Em seguida, vá para a etapa Instalando Adaptadores PCI; caso contrário, continue na próxima etapa.
18. Insira F10 para ligar o adaptador.
19. Pressione Enter para iniciar a ativação.
20. Se a tela Work with Controlling Resource for exibida, insira 7 no campo Opt para o **IOP** ao qual o IOA será designado.  
A tela Hardware Resource Concurrent Maintenance Status mostra o status da ativação.
21. Quando a ativação estiver concluída, a tela retornará à tela Hardware Resource Concurrent Maintenance. A tela mostra que o **Power Status** está ativado para o **Storage IOA**.
22. Observe o status do LED para verificar se o adaptador está ligado.  
Para um adaptador duplicado, há somente um LED de energia visível para os dois slots.
23. Retorne ao procedimento que o trouxe aqui.

---

## Procedimentos Comuns para Recursos Instaláveis

Use estes procedimentos para ajudar a remover e substituir adaptadores PCI.

---

### Antes de Iniciar

Observe estas precauções ao instalar, remover ou substituir recursos e peças.

Estas precauções são destinadas à criação de um ambiente seguro para manutenção de seu sistema, e não ao fornecimento de etapas para manutenção do sistema. Os procedimentos de instalação, remoção e substituição fornecem os processos passo a passo requeridos para a manutenção de seu sistema.

#### PERIGO

**Ao trabalhar no, ou próximo ao sistema, tome as seguintes precauções:**

A tensão e a corrente elétrica dos cabos de alimentação, de telefone e de comunicação são perigosas. Para evitar um risco de choque:

- conecte a energia a esta unidade apenas com o cabo de alimentação fornecido pela IBM. Não utilize o cabo de alimentação fornecido pela IBM para nenhum outro produto.
- Não abra nem execute serviço em nenhuma montagem da fonte de alimentação.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo nem execute instalação, manutenção ou reconfiguração deste produto durante uma tempestade com raios.
- O produto pode estar equipado com vários cabos de alimentação. Para remover todas as voltagens de risco, desconecte todos os cabos de alimentação.
- Conecte todos os cabos de alimentação a uma tomada aterrada e com conexão física adequada. Certifique-se de que a tomada forneça voltagem apropriada e rotação de fases de acordo com a placa de classificação do sistema.
- Conecte qualquer equipamento que será conectado a este produto a tomadas com conexão física adequada.
- Quando possível, utilize apenas uma mão para conectar ou desconectar os cabos de sinais.
- Nunca ligue qualquer equipamento quando houver suspeita de fogo, água ou dano estrutural.
- Desconecte os cabos de alimentação conectados, os sistemas de telecomunicações, as redes e os modems antes de abrir as tampas dos dispositivos, a menos que receba instruções contrárias nos procedimentos de instalação e configuração.
- Conecte e desconecte os cabos, conforme descrito a seguir, quando instalar, mover ou abrir as tampas deste produto ou de dispositivos conectados.

Para desconectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Retire os cabos de alimentação das tomadas.
3. Retire os cabos de sinal dos conectores.
4. Remova todos os cabos dos dispositivos.

Para conectar:

1. Desligue tudo (a menos que receba instruções contrárias).
2. Conecte todos os cabos aos dispositivos.
3. Conecte os cabos de sinal aos conectores.
4. Conecte os cabos de alimentação às tomadas.
5. Ligue os dispositivos.

(D005)

#### PERIGO

Tome as seguintes precauções ao trabalhar no, ou próximo ao, sistema do rack TI:

- Se mal utilizado, pode resultar em acidentes pessoais ou em danos ao equipamento.
- Sempre abaixe os preenchimentos de nivelamento no gabinete do rack.
- Sempre instale os suportes estabilizadores no gabinete do rack.
- Para evitar condições de risco devido à falta de equilíbrio das cargas mecânicas, instale sempre os dispositivos mais pesados na parte inferior do gabinete do rack. Sempre instale os servidores e dispositivos opcionais começando da parte inferior do gabinete do rack.
- Os dispositivos montados em rack não devem ser utilizados como prateleira ou área de trabalho. Não coloque objetos sobre dispositivos montados em rack.



- Cada gabinete do rack pode ter mais de um cabo de alimentação. Certifique-se de desconectar todos os cabos de alimentação no gabinete do rack quando instruído a desconectar a energia durante a manutenção.
- Conecte todos os dispositivos instalados em um gabinete do rack aos dispositivos de alimentação instalados no mesmo gabinete. Não ligue um cabo de alimentação de um dispositivo instalado em um gabinete do rack em um dispositivo de alimentação instalado em um gabinete do rack diferente.
- Uma tomada que não esteja instalada de maneira correta pode transmitir voltagem perigosa às partes metálicas do sistema ou aos dispositivos conectados ao sistema. É responsabilidade do cliente garantir que a tomada esteja corretamente instalada e aterrada para evitar um choque elétrico.

#### CUIDADO

- Não instale uma unidade em um rack quando a temperatura ambiente interna do rack exceder a temperatura recomendada pelos fabricantes para todos os dispositivos montados em rack.
- Não instale a unidade em um rack onde o fluxo de ar esteja comprometido. Certifique-se de que o fluxo de ar não esteja bloqueado ou reduzido em qualquer lado, frontal ou traseiro da unidade utilizado para fluxo de ar pela unidade.
- Preste atenção na conexão do equipamento ao circuito de alimentação para que a sobrecarga dos circuitos não comprometa os fios de alimentação ou a proteção contra sobrecargas de corrente. Para fornecer a conexão de energia correta para o rack, consulte as etiquetas de classificação localizadas no equipamento no rack, para determinar o requisito de energia total do circuito de alimentação.
- *(Para gavetas deslizantes.)* Não retire nem instale nenhuma gaveta ou recurso se os suportes estabilizadores do rack não estiverem conectados ao rack. Não puxe mais do que uma gaveta ao mesmo tempo. O rack pode se tornar instável se você puxar mais de uma gaveta por vez.
- *(Para gavetas fixas.)* Esta gaveta é fixa e não deve ser retirada para manutenção, exceto se for especificado pelo fabricante. A tentativa de movimentar a gaveta parcial ou completamente do rack pode fazer com que o rack se torne instável ou com que a gaveta caia do rack.

(R001)

Antes de iniciar um procedimento de substituição ou instalação, execute estas etapas:

1. Se estiver instalando um novo recurso, assegure-se de ter o software necessário para suportar o novo recurso. Consulte Pré-requisito IBM.
2. Se estiver executando um procedimento de instalação ou substituição que possa colocar seus dados em risco, assegure-se, onde for possível, de ter um backup atual do seu sistema ou partição lógica (incluindo sistemas operacionais, programas licenciados e dados).

3. Revise o procedimento de instalação ou substituição para o recurso ou peça.
4. Observe a significância da cor em seu sistema.  
Azul ou terracota em uma peça do hardware indica um ponto de contato no qual é possível segurar o hardware para removê-lo ou para instalá-lo no sistema, abrir ou fechar uma trava, entre outras. A terracota também pode indicar que uma peça pode ser removida e substituída com o sistema ou partição lógica ligados.
5. Assegure-se de ter acesso a uma chave de fenda comum média, uma chave Phillips e um par de tesouras.
6. Se as peças estiverem incorretas, ou visivelmente danificadas, faça o seguinte:
  - Se você estiver substituindo uma peça, entre em contato com o provedor das peças ou próximo nível de suporte.
  - Se estiver instalando um recurso, entre em contato com uma das seguintes organizações de serviço:
    - O provedor de suas peças ou próximo nível de suporte.
    - Nos Estados Unidos, IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL) em 1-800-300-8751.

Em países e regiões fora dos Estados Unidos, use o seguinte website para localizar seus números de telefone de suporte e serviço:  
<http://www.ibm.com/planetwide>
7. Se você tiver dificuldades durante a instalação, entre em contato com o provedor de serviços, revendedor IBM ou próximo nível de suporte.
8. Se estiver instalando um novo hardware em uma partição lógica, você precisará entender e se planejar para as implicações do particionamento do sistema. Para obter informações, consulte Particionamento Lógico.

---

## Removendo uma Peça Usando HMC

É possível usar o Hardware Management Console (HMC) para executar muitas ações de serviço, incluindo a remoção de uma unidade substituível em campo (FRU) ou peça.

Para remover uma peça em um sistema ou unidade de expansão que seja gerenciada pelo HMC Versão 7 ou mais recente, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
2. Selecione o sistema gerenciado do qual você está removendo uma peça.
3. Na área **Tasks**, expanda **Serviceability > Hardware > MES Tasks > Remove FRU**
4. Na janela Add/Install/Remove Hardware - Remove FRU, Select FRU Type, selecione o sistema ou gabinete do qual você está removendo a peça.
5. Selecione o tipo de peça que você está removendo e clique em **Next**.
6. Selecione o local da peça que você está removendo e clique em **Incluir**.
7. Após a peça ser listada na seção **Ações Pendentes**, clique em **Procedimento de Ativação** e siga as instruções para remover a peça.

**Nota:** O HMC pode abrir as instruções do centro de informações para remoção da peça. Nesse caso, siga essas instruções para remover a peça.

---

## Instalando uma Peça Usando o HMC

Você pode usar o Hardware Management Console (HMC) para executar muitas ações de serviço, incluindo a instalação de um novo recurso ou peça.

Para instalar um recurso ou peça em um sistema ou unidade de expansão que seja gerenciado pelo HMC Versão 7 ou mais recente, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
2. Selecione o sistema gerenciado no qual você instalará a peça.

**Nota:** Se sua peça estiver em um miscellaneous equipment specification (MES), continue com a etapa 3. Se a sua peça estiver contida na instalação concluída pelo representante de serviços do sistema (SSR) ou em um grupo de envio, acesse a etapa 8.

3. Na área Tasks, expanda **Serviceability > Hardware > MES Tasks > Open MES**.
4. Clique em **Add MES Order Number**.
5. Insira o número e clique em **OK**.
6. Clique no número do pedido recém-criado e clique em **Next**. Os detalhes do número do pedido são exibidos.
7. Clique em **Cancel** para fechar a janela.
8. Na área Tasks, expanda **Serviceability > Hardware > MES Tasks**.
9. Selecione **Add FRU** (unidade substituível em campo).
10. Na janela Add/Install/Remove Hardware-Add FRU, Select FRU Type, selecione o sistema ou gabinete no qual está sendo instalado o recurso.
11. Selecione o tipo de recurso que você está instalando e clique em **Next**.
12. Selecione o código do local em que o recurso será instalado e clique em **Add**.
13. Quando a peça estiver listada na seção **Pending Actions**, clique em **Launch Procedure** e siga as instruções para instalar o recurso.

**Nota:** O HMC pode abrir as instruções externas para instalar o recurso. Nesse caso, siga essas instruções para instalar o recurso.

---

## Substituindo uma Peça Usando HMC

É possível usar Hardware Management Console (HMC) para executar muitas ações de serviço, incluindo a troca de uma unidade substituível em campo (FRU) ou peça.

Se estiver trocando uma peça para reparar um evento que permite manutenção, siga estas instruções. Se estiver trocando uma peça como parte de qualquer outro procedimento usando HMC Versão 7, ou posterior, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de navegação, expanda **Gerenciamento de Sistemas > Servidores**.
2. Selecione o sistema gerenciado no qual você está trocando uma peça.
3. Na área **Tarefas**, expanda **Capacidade de Manutenção > Hardware > Trocar FRU**.
4. Selecione o sistema ou gabinete do qual deseja trocar a peça.
5. Na janela Substituir Hardware - Substituir FRU, Selecionar Tipo de FRU, selecione do menu o tipo de peça que você trocará e clique em **Avançar**.
6. Selecione o código do local da peça que será trocada e clique em **Incluir**.
7. Depois que a peça estiver listada na seção **Ações Pendentes**, clique em **Procedimento de Ativação** e siga as instruções para troca da peça.

**Nota:** O HMC pode abrir instruções externas para substituição da peça. Nesse caso, siga essas instruções para substituir a peça.

---

## Identificando uma Peça

Use estas instruções para saber como identificar o local de uma peça com falha, o local de uma peça a ser removida ou o local para instalar uma nova peça em seu sistema ou unidade de expansão usando o método apropriado para seu sistema.

Para servidores IBM Power Systems contendo o processador POWER7, os diodos emissores de luz (LEDs) podem ser usado para identificar ou verificar o local de uma peça que você está removendo, instalando ou da qual está fazendo manutenção.

A combinação dos LEDs de identificação e falha (âmbar) mostra o local de uma unidade substituível em campo (FRU). Durante a remoção de uma FRU, primeiro verifique se você está trabalhando na FRU correta usando a função de identificação no console de gerenciamento ou outra interface com o usuário. Durante a remoção de uma FRU usando o Hardware Management Console, a função de identificação é ativada e desativada automaticamente nos momentos corretos.

A função de identificação faz o LED âmbar piscar. Quando você desliga a função de identificação, o LED retorna para o estado em que estava anteriormente. Para peças com um botão de serviço azul, a função de identificação configura informações do LED para o botão de serviço para que, quando ele for pressionado, os LEDs corretos nessa peça pisquem.

Se você precisar usar a função de identificação, use os procedimentos a seguir.

## LEDs do Painel de Controle

Use estas informações como um guia para os botões e LEDs do painel de controle.

O painel de controle tem LEDs que indicam vários status do sistema.




Figura 58. Painel de Controle

- A: Botão de energia
- B: LED de energia
  - Uma luz constante indica energia completa do sistema para a unidade.
  - Uma luz piscando indica energia de espera para a unidade.

**Nota:** Há um período de transição de aproximadamente 30 segundos do momento em que o botão de energia é pressionado até o LED de energia mudar de piscando para sólido. Durante o período de transição, o LED pode piscar mais rápido.

- **C:** Luz de identificação do gabinete
  - Uma luz constante indica estado de identificação, que é usado para identificar uma peça.
  - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
- **D:** Luz de informações do sistema
  - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
  - A luz acesa indica que o sistema requer atenção.
- **E:** Porta USB
- **F:** Luz de rolagem de falha do gabinete
  - Uma luz constante indica uma falha na unidade de sistema.
  - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
- **G:** Exibição de função/dados
- **H:** Botão de decremento
- **I:** Botão Enter
- **J:** Botão de incremento
- **K:** Botão de orifício de reconfiguração

#### **Conceitos relacionados:**

Identificando uma Peça com Falha

Use estas instruções para saber como localizar e identificar uma peça com falha em seu sistema ou unidade de expansão usando o método apropriado para seu sistema.

## **Identificando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema AIX**

Use estas instruções para saber como localizar uma peça com falha e depois ativar o indicador luminoso para essa peça em um sistema ou partição lógica executando o sistema operacional AIX.

### **Localizando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema AIX**

Talvez você precise necessitar de ferramentas do AIX, antes de ativar o indicador luminoso, para localizar uma peça que está falhando.

1. Efetue login como usuário raiz ou `celogin-`.
2. Na linha de comandos, digite `diag` e pressione Enter.
3. No menu Seleção de Função, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. Selecione **Exibir Resultados do Diagnóstico Anterior** e pressione Enter.
5. Na exibição Exibir Resultados do Diagnóstico Anterior, selecione **Exibir Resumo do Log de Diagnóstico**. A exibição Exibir Log de Diagnóstico mostra uma lista cronológica de eventos.
6. Procure na coluna **T** a entrada **S** mais recente. Selecione essa linha na tabela e pressione Enter.
7. Selecione **Confirmar**. Os detalhes desta entrada de log são mostrados.
8. Registre as informações de local e valor do SRN mostrados próximos do final da entrada.
9. Saia da linha de comandos.

Use as informações de local da peça com falha para ativar o indicador luminoso que a identifica. Consulte “Ativando o Indicador Luminoso de Peça com Falha”.

### **Ativando o Indicador Luminoso de Peça com Falha**

Use estas instruções para lhe ajudar a identificar fisicamente o local de uma peça na qual você está fazendo manutenção.

Para ativar o indicador luminoso de uma peça com falha, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diag` e pressione Enter.

3. No menu **Seleção de Função**, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção de Tarefa**, selecione **Indicadores de Identificação e de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local da peça com falha e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar**. Isso ativará o indicador luminoso e a luz de atenção do sistema da peça com falha.
7. Saia da linha de comandos.

### **Desativando o indicador luminoso da peça com falha**

Use este procedimento para desligar qualquer indicador luminoso que tenha sido ligado como parte de uma ação de serviço.

Para desativar o indicador luminoso, conclua as seguintes etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diag` e pressione Enter.
3. No menu **Seleção de Função**, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção de Tarefa**, selecione **Indicadores de Identificação e de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local da peça com falha e pressione Enter. Quando uma luz acender para uma peça com falha, um caractere I precederá o código do local.
6. Selecione **Confirmar**. Isso desativará o indicador luminoso e a luz de atenção do sistema da peça com falha.
7. Saia da linha de comandos.

### **Identificando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema IBM i**

É possível ativar ou desativar o indicador luminoso usando IBM i para ajudá-lo a localizar uma peça com falha.

#### **Ativando o Indicador Luminoso de uma Peça com Falha**

É possível procurar o log de ações de serviço para uma entrada que corresponde ao horário, código de referência ou recurso de um problema e depois ativar o indicador luminoso para uma peça com falha.

1. Conecte-se a uma sessão IBM i, **com pelo menos autoridade de nível de serviço**.
2. Na linha de comandos da sessão, digite `strsst` e pressione Enter.

**Nota:** Se não for possível chegar à tela System Service Tools, use a função 21 no painel de controle. Como alternativa, se o sistema for gerenciado por um Hardware Management Console (HMC), use os utilitários Ponto Focal de Serviço para acessar a tela Dedicated Service Tools (DST).

3. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela Conectar do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

**Lembre-se:** A senha das ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

4. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
5. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
6. Selecione **Trabalhar com o log de ações de serviço** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter.
7. Na tela Selecionar Intervalo de Tempo, altere o campo **De: Data e Hora** para uma data e hora anteriores ao momento em que ocorreu o problema.
8. Procure alguma entrada que corresponda a uma ou mais condições do problema:
  - Código de referência do sistema
  - Recurso

- Data e hora
  - Lista de itens com falha
9. Selecione a opção 2 (Exibir informações sobre o item com falha) para exibir a entrada do log de ações de serviço.
  10. Selecione a opção 2 (Exibir detalhes) para exibir as informações do local da peça com falha a ser substituída. As informações exibidas nos campos data e hora são a data e hora da primeira ocorrência do código de referência do sistema específico para o recurso exibido durante o intervalo de tempo selecionado.
  11. Se as informações do local estiverem disponíveis, selecione a opção 6 (Indicador Ativado) para ativar o indicador luminoso da peça com falha.

**Dica:** Se a peça com falha não contiver um indicador luminoso físico, um indicador luminoso de nível superior será ativado. Por exemplo, o indicador luminoso para o painel traseiro ou unidade que contém a peça com falha pode acender. Nesse caso, use as informações do local para localizar a peça com falha real.

12. Procure o indicador luminoso do gabinete para localizar o gabinete contendo a peça com falha.

### **Desativando o indicador luminoso da peça com falha**

Use este procedimento para desligar qualquer indicador luminoso que tenha sido ligado como parte de uma ação de serviço.

Para desativar o indicador luminoso, siga estas etapas:

1. Conecte-se a uma sessão IBM i, **com pelo menos autoridade de nível de serviço**.
2. Na linha de comandos da sessão, digite `strsst` e pressione Enter.

**Nota:** Se não for possível chegar à tela System Service Tools, use a função 21 no painel de controle. Como alternativa, se o sistema for gerenciado por um Hardware Management Console (HMC), use os utilitários Ponto Focal de Serviço para acessar a tela Dedicated Service Tools (DST).

3. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela Conectar do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

**Lembre-se:** A senha das ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

4. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
5. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
6. Selecione **Trabalhar com o log de ações de serviço** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter.
7. Na tela Selecionar Intervalo de Tempo, altere o campo **De: Data e Hora** para uma data e hora anteriores ao momento em que ocorreu o problema.
8. Procure alguma entrada que corresponda a uma ou mais condições do problema:
  - Código de referência do sistema
  - Recurso
  - Data e hora
  - Lista de itens com falha
9. Selecione a opção 2 (Exibir informações sobre o item com falha) para exibir a entrada do log de ações de serviço.
10. Selecione a opção 2 (Exibir detalhes) para exibir as informações do local da peça com falha a ser substituída. As informações exibidas nos campos data e hora são a data e hora da primeira ocorrência do código de referência do sistema específico para o recurso exibido durante o intervalo de tempo selecionado.
11. Selecione a opção 7 (Indicador Desligado) para desligar o indicador luminoso.

12. Selecione a função **Reconhecer Todos os Erros** na parte inferior da exibição Log de Ações de Serviço se todos os problemas tiverem sido resolvidos.
13. Feche a entrada de log selecionando a opção 8 (Fechar Nova Entrada) na exibição Relatório do Log de Ações de Serviço.

## Identificando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Linux

Se os auxílios de serviço tiverem sido instalados em um sistema ou partição lógica, você poderá ativar ou desativar os indicadores luminosos para localizar uma peça ou concluir uma ação de serviço.

### Localizando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Linux

Se os auxílios de serviço tiverem sido instalados em um sistema ou partição lógica, você precisará ativar os indicadores luminosos para localizar uma peça.

Para ativar o indicador luminoso, siga estas etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `/usr/sbin/usysident -s identify -l location_code` e pressione Enter.
3. Procure a luz de alerta do sistema para identificar o gabinete contendo a peça com falha.

#### Informações relacionadas:

 Ferramentas de Produtividade e Serviço para Servidores PowerLinux da IBM  
A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade, além de auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

### Encontrando um Código de Local de uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Linux

Para recuperar o código do local da peça com falha, se você não souber o código do local, use o procedimento neste tópico.

Para localizar a peça com falha em um sistema ou partição lógica, siga estas etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `grep diagela /var/log/platform` e pressione Enter.
3. Procure a entrada mais recente que contém um código de referência do sistema (SRC).
4. Registre as informações do local.

#### Informações relacionadas:

 Ferramentas de Produtividade e Serviço para Servidores PowerLinux da IBM  
A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade, além de auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

### Ativando o Indicador Luminoso de Peça com Falha

Se você souber o código do local da peça com falha, ative o indicador luminoso para lhe ajudar a localizar a peça a ser substituída.

Para ativar o indicador luminoso, siga estas etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `/usr/sbin/usysident -s identify -l location_code` e pressione Enter.
3. Procure a luz de alerta do sistema para identificar o gabinete contendo a peça com falha.

#### Informações relacionadas:

 Ferramentas de Produtividade e Serviço para Servidores PowerLinux da IBM  
A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade, além de auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

## Desativando o indicador luminoso da peça com falha

Após concluir o procedimento de remoção e substituição, você deve desativar o indicador luminoso da peça com falha.

Para desativar o indicador luminoso, siga estas etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `/usr/sbin/ussysident -s normal -l location_code` e pressione Enter.

### Informações relacionadas:

 Ferramentas de Produtividade e Serviço para Servidores PowerLinux da IBM

A IBM fornece auxílios de diagnóstico de hardware e ferramentas de produtividade, além de auxílios de instalação para sistemas operacionais Linux em servidores IBM Power Systems.

## Localizando uma Peça com Falha em uma Partição Lógica ou Sistema Servidor de E/S Virtual

É possível usar ferramentas do Servidor de E/S Virtual (VIOS), antes de ativar o indicador luminoso, para localizar uma peça que está falhando.

Para localizar a peça com falha, siga estas etapas:

1. Efetue login como usuário raiz ou `celogin-`.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. No menu **Seleção de Função**, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. Selecione **Exibir Resultados do Diagnóstico Anterior** e pressione Enter.
5. Na exibição **Exibir Resultados do Diagnóstico Anterior**, selecione **Exibir Resumo do Log de Diagnóstico**. Uma exibição **Exibir Log de Diagnóstico** aparece. Essa exibição contém uma lista cronológica de eventos.
6. Procure na coluna **T** a entrada **S** mais recente. Selecione essa linha na tabela e pressione Enter.
7. Escolha **Confirmar**. Os detalhes desta entrada de log são mostrados.
8. Registre as informações de local e valor do SRN mostrados próximos do final da entrada.
9. Saia da linha de comandos.

Use as informações do local da peça com falha para ativar o indicador luminoso que a identifica. Para obter instruções, consulte “Identificando uma Peça Usando Servidor de E/S Virtual”.

## Identificando uma Peça Usando Servidor de E/S Virtual

É possível usar ferramentas do Servidor de E/S Virtual (VIOS) para localizar uma peça fisicamente.

Para ativar o indicador luminoso para identificar uma peça, siga estas etapas:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. No menu **Seleção de Função**, selecione **Seleção de Tarefa** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção de Tarefa**, selecione **Indicadores de Identificação e de Atenção** e pressione Enter.
5. Na lista de luzes, selecione o código do local da peça com falha e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar**. Isso ativará o indicador luminoso e a luz de atenção do sistema da peça com falha.
7. Saia da linha de comandos.

---

## Parando um Sistema ou uma Partição Lógica

Saiba como parar um sistema ou uma partição lógica como parte do upgrade de um sistema ou de uma ação de serviço.

**Atenção:** O uso do botão de inicialização no painel de controle ou a inserção de comandos no Hardware Management Console (HMC) para parar o sistema pode causar resultados imprevisíveis nos arquivos de dados. Além disso, na próxima vez que você iniciar o sistema, ele pode demorar mais tempo se você não finalizar todos os aplicativos antes de parar o sistema.

Para parar o sistema ou partição lógica, selecione o procedimento apropriado.

## Parando um Sistema Não Gerenciado por um HMC ou SDMC

Talvez seja necessário parar o sistema para executar outra tarefa. Se seu sistema não for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC) ou IBM Systems Director Management Console (SDMC), use estas instruções para parar o sistema usando o botão de energia ou a Advanced System Management Interface (ASMI).

Antes de parar o sistema, siga estas etapas:


1. Se um Integrated xSeries Adapter (IXA) estiver presente no sistema, encerre-o usando opções do IBM i.
2. Assegure-se de que todas as tarefas sejam concluídas e finalize todos os aplicativos.
3. Assegure-se de que o sistema operacional esteja interrompido.  
**Atenção:** Uma falha nesses procedimentos pode resultar em perda de dados.
4. Se uma partição lógica do Servidor de E/S Virtual (VIOS) estiver em execução, assegure-se de que todos os clientes sejam encerrados ou de que eles tenham acesso a seus dispositivos usando um método alternativo.

O procedimento a seguir descreve como parar um sistema não gerenciado pelo HMC ou SDMC.

1. Efetue login no sistema como um usuário com autoridade para executar o comando **shutdown** ou **pwrdownsys** (Sistema Desligado).
2. Na linha de comandos, insira um dos comandos a seguir:
  - Se seu sistema estiver executando o sistema operacional AIX, digite **shutdown**.
  - Se seu sistema estiver executando o sistema operacional Linux, digite **shutdown -h now**.
  - Se seu sistema estiver executando o sistema operacional IBM i, digite **PWRDOWNSYS**. Se seu sistema for particionado, use o comando **PWRDOWNSYS** para desligar cada partição secundária. Em seguida, use o comando **PWRDOWNSYS** para desligar a partição primária.O comando para o sistema operacional. O sistema desliga, a luz indicadora de funcionamento começa a piscar vagarosamente e o sistema entra em estado de espera.
3. Na linha de comandos do Linux, digite **shutdown -h now**.  
O comando para o sistema operacional. O sistema desliga, a luz indicadora de funcionamento começa a piscar vagarosamente e o sistema entra em estado de espera.
4. Registre o tipo de IPL e o modo de IPL a partir da exibição do painel de controle para ajudá-lo a retornar o sistema para esse estado quando o procedimento de instalação ou substituição for concluído.
5. Configure os botões liga/desliga de quaisquer dispositivos conectados ao sistema para o modo desligado.
6. Desconecte quaisquer cabos de energia conectados aos dispositivos periféricos, como impressoras e unidades de expansão.

**Importante:** O sistema pode ser equipado com uma segunda fonte de alimentação. Antes de continuar com este procedimento, assegure-se de que todas as fontes de alimentação para o sistema tenham sido desconectadas.

(L003)



ou



## Parando um Sistema Usando HMC

É possível usar Hardware Management Console (HMC) para parar o sistema ou partição lógica.

Por padrão, o sistema gerenciado é configurado para desligar automaticamente quando você encerra a última partição lógica em execução no sistema gerenciado. Se configurar propriedades do sistema gerenciado no HMC para que o sistema gerenciado não seja desligado automaticamente, você deverá usar este procedimento para desligar o sistema gerenciado.

**Atenção:** Se possível, encerre as partições lógicas em execução no sistema gerenciado antes de desligar o sistema gerenciado. O desligamento do sistema gerenciado sem encerrar as partições lógicas antes faz com que essas partições encerrem de forma anormal, causando perda de dados. Se você usar uma partição lógica do Servidor de E/S Virtual (VIOS), assegure-se de que todos os clientes sejam encerrados ou de que eles tenham acesso a seus dispositivos usando um método alternativo.

Para desligar um sistema gerenciado, você deve ser membro de uma das seguintes funções:

- Superadministrador
- Representante de serviço
- Operador
- Engenheiro de produtos

Use as etapas a seguir para parar o sistema usando HMC:

1. Na área de navegação, expanda a pasta **Gerenciamento de Sistemas**.

2. Clique no ícone **Servidores**.
3. Na área Conteúdo, selecione o sistema gerenciado.
4. Selecione **Tarefas > Operações > Desligar**.
5. Selecione o modo de desligamento apropriado e clique em **OK**.

#### Informações relacionadas:

Encerrando e Reiniciando Partições Lógicas

## Parando um Sistema Usando SDMC

É possível usar IBM Systems Director Management Console (SDMC) para parar o sistema ou servidor virtual.

Por padrão, o sistema gerenciado é configurado para desligar automaticamente quando você encerra o último servidor virtual em execução no sistema gerenciado. Se configurar propriedades do sistema gerenciado no SDMC para que o sistema gerenciado não seja desligado automaticamente, você deverá usar este procedimento para desligar o sistema gerenciado.

**Atenção:** Se possível, encerre os servidores virtuais em execução no sistema gerenciado antes de desligar o sistema gerenciado. O desligamento do sistema gerenciado sem encerrar os servidores virtuais antes faz com que esses servidores encerrem de forma anormal, causando perda de dados. Se você usar uma partição lógica do Servidor de E/S Virtual (VIOS), assegure-se de que todos os clientes sejam encerrados ou de que eles tenham acesso a seus dispositivos com um método alternativo.

Para desligar um sistema gerenciado, você deve ser membro de uma das seguintes funções:

- Superadministrador
- Representante de serviço
- Operador
- Engenheiro de produtos

Use as etapas a seguir para parar o sistema usando SDMC.

1. Na área Recursos do Power Systems, selecione o sistema gerenciado que deseja desligar.
2. No menu **Ações**, selecione **Operações > Desligar**.
3. Selecione o modo de desligamento apropriado e clique em **OK**.

---

## Iniciando o Sistema ou Partição Lógica

Saiba como iniciar um sistema ou uma partição lógica após executar uma ação de serviço ou upgrade do sistema.

## Iniciando um Sistema Não Gerenciado por um HMC ou SDMC

É possível usar o botão de energia ou Advanced System Management Interface (ASMI) para iniciar um sistema não gerenciado por um Hardware Management Console (HMC) ou IBM Systems Director Management Console (SDMC).

Para iniciar um sistema não gerenciado por um HMC ou SDMC, siga estas etapas:

1. Abra a porta frontal do rack, se necessário.
2. Antes de pressionar o botão de energia no painel de controle, assegure-se de que a energia esteja conectada à unidade de sistema da seguinte forma:
  - Todos os cabos de energia do sistema estão conectados a uma fonte de alimentação.
  - O LED de energia, conforme mostrado na figura a seguir, está piscando lentamente.
  - A parte superior da exibição, conforme mostrado na figura, mostra 01 V=F.
3. Pressione o botão de energia (**A**), conforme mostrado na seguinte figura, no painel de controle.




Figura 59. Painel de Controle

- **A:** Botão de energia
- **B:** LED de energia
  - Uma luz constante indica energia completa do sistema para a unidade.
  - Uma luz piscando indica energia de espera para a unidade.

**Nota:** Há um período de transição de aproximadamente 30 segundos do momento em que o botão de energia é pressionado até o LED de energia mudar de piscando para sólido. Durante o período de transição, o LED pode piscar mais rápido.

- **C:** Luz de identificação do gabinete
  - Uma luz constante indica estado de identificação para o gabinete ou para um recurso dentro do gabinete.
  - A ausência de luz indica que nenhum recurso no gabinete está sendo identificado.
- **D:** Luz de atenção
  - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
  - Uma luz sólida indica que o sistema requer atenção.
- **E:** Porta USB
- **F:** Luz de rolagem de falha do gabinete
  - Uma luz constante indica um indicador de falha ativo no sistema.
  - A luz apagada indica que o sistema está operando normalmente.
- **G:** Exibição de função/dados
- **H:** Botão de decremento
- **I:** Botão Enter
- **J:** Botão de incremento
- **K:** Botão de orifício de reconfiguração

4. Observe os aspectos a seguir após pressionar o botão de energia:

- A luz indicadora de funcionamento começa a piscar rápido.

- Os ventiladores de resfriamento do sistema são ativados após aproximadamente 30 segundos e começam a acelerar a velocidade de operação.
- Indicadores de progresso, também chamados de pontos de verificação, aparecem no monitor do painel de controle enquanto o sistema está sendo inicializado. A luz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa, indicando que a energia do sistema está ativada.

**Dica:** Se o pressionamento do botão de energia não iniciar o sistema, execute as seguintes etapas para iniciar o sistema usando a Advanced System Management Interface (ASMI):

1. Acesse a ASMI. Para obter instruções, consulte [Acessando a ASMI sem HMC](#).
2. Inicie o sistema usando a ASMI. Para obter instruções, consulte [Ligando e Desligando o Sistema](#).

## Iniciando um Sistema ou Partição Lógica Usando HMC

É possível usar Hardware Management Console (HMC) para iniciar o sistema ou partição lógica após os cabos requeridos serem instalados e os cabos de energia serem conectados à fonte de alimentação.

Para obter instruções sobre como trabalhar com o HMC, consulte [Gerenciando o Hardware Management Console](#). Para obter instruções sobre como iniciar uma partição lógica, consulte [Particionamento Lógico](#). Para obter instruções sobre como iniciar o sistema, consulte [Ligando o Sistema Gerenciado](#).

Indicadores de progresso, também chamados de pontos de verificação, aparecem no monitor do painel de controle enquanto o sistema está sendo inicializado. Quando a luz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa, a energia do sistema está ativada.

## Iniciando um Sistema ou Servidor Virtual Usando SDMC

É possível usar IBM Systems Director Management Console (SDMC) para iniciar o sistema ou servidor virtual após os cabos necessários serem instalados e os cabos de energia serem conectados a uma fonte de alimentação.

Para obter instruções sobre como trabalhar com o SDMC, consulte [Gerenciando e Configurando o SDMC](#). Para obter instruções sobre como iniciar um servidor virtual, consulte [Gerenciando Servidores Virtuais](#). Para obter instruções sobre como encerrar e reiniciar servidores virtuais, consulte [Encerrando e Reiniciando Servidores Virtuais](#).

Os indicadores de progresso, também conhecidos como pontos de verificação, são exibidos no painel de controle enquanto o sistema está sendo iniciado. Quando a luz indicadora de funcionamento no painel de controle para de piscar e permanece acesa, a energia do sistema está ativada.

---

## Verificando um Reparo

Use esses procedimentos para verificar a operação de hardware após fazer reparos no sistema.

Escolha a partir das seguintes opções:

- Para verificar o reparo de um sistema que está atualmente desligado, vá para a etapa 1.
  - Para verificar o reparo de um sistema que está atualmente ligado sem nenhum sistema operacional carregado, vá para a etapa 3 na página 98.
  - Para verificar o reparo de um sistema que está atualmente ligado e que possui um sistema operacional carregado, vá para a etapa 5 na página 98.
1. Ligue o servidor e todos os gabinetes de E/S conectados.

**Todos os gabinetes foram ligados?**

**Sim:** Vá para a etapa 3 na página 98. **Vá para a etapa 3 na página 98.**

**Não:** Continue na próxima etapa.

---

## 2. Escolha a partir das seguintes opções:

- Se o problema original foi um gabinete que não ligava e você possui outra FRU para fazer a substituição, localize e substitua a próxima unidade substituível em campo (FRU).
  - Se a próxima FRU da lista de FRUs for um procedimento de isolamento, execute esse procedimento de isolamento.
  - Se o problema original foi um gabinete que não ligava e você tem um procedimento de isolamento para concluir, execute esse procedimento de isolamento.
  - Se o problema original foi um gabinete que não ligava e não existem mais FRUs ou procedimentos de isolamento na lista de FRUs, entre em contato com o próximo nível de suporte.
  - Se você tiver um novo problema, execute a análise de problemas e repare-o.
- 

## 3. Carregue o sistema operacional.

O sistema operacional foi carregado com sucesso?

**Sim:** Vá para a etapa 5.

**Não:** Continue na próxima etapa.

---

## 4. Escolha a partir das seguintes opções:

- Se o problema original era uma unidade de disco com falha que continha o software do sistema operacional, vá para a etapa 5.
  - Se o problema original foi que o sistema operacional não carregava e você possui outra FRU para fazer a substituição, acesse sua seção de locais da FRU para localizar a próxima FRU.
  - Se a próxima FRU da lista de FRUs for um procedimento de isolamento, execute esse procedimento de isolamento.
  - Se o problema original foi que o sistema operacional não carregava e você tem um procedimento de isolamento para concluir, execute o procedimento de isolamento.
  - Se o problema original foi o sistema operacional que não carregava e não existem mais FRUs ou procedimentos de isolamento na lista de FRUs, entre em contato com o próximo nível de suporte.
  - Se você tiver um novo problema, execute a análise de problemas e repare-o.
- 

## 5. Escolha a partir das seguintes opções:

- “Verificando o Reparo no AIX”
- “Verificando o Reparo no Linux” na página 102
- “Verificando um Reparo Usando um Sistema ou Partição Lógica IBM i” na página 101

## Verificando o Reparo no AIX

Este procedimento pode ser usado para verificar se um reparo foi concluído usando o sistema operacional AIX.

Use este procedimento de análise de manutenção (MAP) para verificar o servidor após a conclusão de um reparo.

### 1. Uma unidade de disco foi substituída no grupo de volume raiz?

**Não** Vá para a etapa 3.

**Sim** Continue na próxima etapa.

---

### 2. Execute os diagnósticos independentes a partir de um CD ou a partir de um servidor Network Installation Management (NIM).

Você encontrou algum problema?

**Não** Reinstale o sistema operacional e continue com a etapa 5 na página 99.

**Sim** Se o problema original ainda existir, substitua a unidade substituível em campo (FRU) ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista de FRUs. Se você tiver atingido o final da lista de FRUs, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a análise de problemas.

---

### 3. Você substituiu uma FRU com a energia ligada e, simultaneamente, com operações do sistema?

**Não** Vá para a etapa 5 na página 99.

**Sim** Continue na próxima etapa.

---

### 4. Uma operação hot-swap de auxílio de serviço de diagnósticos do AIX foi usada para alterar a FRU?

**Sim** Vá para a etapa 6.  
**Não** Vá para a etapa 7.

**Nota:** O auxílio de serviço de diagnóstico do AIX seria usado se um recurso tivesse sido removido usando a tarefa **Hot Plug**.

---

## 5. Se quaisquer FRUs que deveriam ser reinstaladas foram removidas, reinstale-as agora:

1. Se o sistema não estiver ligado, ligue-o agora.
2. Execute uma inicialização lenta.
3. Aguarde até que o prompt de login do sistema operacional AIX seja exibido ou até que a atividade do sistema no monitor ou no painel do operador tenha sido interrompida.
4. Você encontrou algum problema?

**Não** Continue na etapa 6.

**Sim** Se o problema original ainda existir, substitua a FRU ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista de FRUs. Se você tiver atingido o final da lista de FRUs, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a Análise de Problemas.

---

## 6. Se o menu Resource Repair Action já estiver exibido, acesse a etapa 9; caso contrário, execute as seguintes etapas:

1. Efetue login no sistema operacional, com autoridade de administrador (se necessário, solicite ao cliente que insira a senha) ou use o login CE.
2. Insira o comando `diag -a` e procure recursos ausentes. Siga todas as instruções exibidas. Se um SRN for mostrado, pode ser que uma conexão ou placa não esteja devidamente conectada. Se nenhuma instrução for exibida, nenhum recurso foi detectado como ausente. Continue na próxima etapa.

---

## 7. Execute as etapas a seguir:

1. Insira `diag` no prompt de comandos.
2. Pressione Enter.
3. Selecione a opção **Diagnostics Routines**.
4. Quando o menu Diagnostic Mode Selection for exibido, selecione **System Verification**.
5. Quando o menu Diagnostic Selection for exibido, selecione a opção **All Resources**, ou teste as FRUs trocadas e qualquer dispositivo conectado às FRUs trocadas, selecionando os diagnósticos da FRU individual.

O menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

**Não** Continue na próxima etapa.

**Sim** Vá para a etapa 9.

---

## 8. O menu (801010) foi exibido Testing Complete, nenhum problema localizado?

**Sim** Use a opção **Log Repair Action**, caso não esteja previamente registrado, no menu TASK SELECTION para atualizar o log de erro do AIX. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.

Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.

**Nota:** Se o indicador de atenção do sistema estiver ligado, essa ação fará com que o sistema seja colocado de volta em seu estado normal.

Vá para a etapa 11 na página 100.

**Não** Se o problema original ainda existir, substitua a FRU ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista de FRUs. Se você tiver atingido o final da lista de FRUs, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se ocorrer um novo problema, acesse Iniciando a Análise de Problemas.

---

## 9. Quando um teste for executado em um recurso no modo de verificação do sistema, esse recurso terá uma entrada no log de erro do AIX. Se o teste nesse recurso for bem-sucedido, o menu Resource Repair Action será exibido.

Após a substituição de uma FRU, é necessário selecionar o recurso da FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erro do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

**Nota:** Se o indicador de atenção do sistema estiver ligado, essa ação fará com que o sistema seja colocado de volta em seu estado normal.

## Execute as etapas a seguir:

1. Selecione o recurso que foi substituído no menu Resource Repair Action. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.
2. Pressione **Commit** após fazer suas seleções.

### Outro menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

- Não** Se o menu No Trouble Found for exibido, vá para a etapa 11.
- Sim** Continue na próxima etapa.
- 

10. Também pode ser necessário executar o auxílio de serviço Resource Repair Action nos recursos pai ou filho do recurso recém substituído.

Quando um teste for executado em um recurso no modo de verificação do sistema, esse recurso terá uma entrada no log de erro do AIX. Se o teste no recurso for bem-sucedido, o menu Resource Repair Action será exibido.

Após a substituição dessa FRU, é necessário selecionar o recurso da FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erro do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

**Nota:** Se o indicador de atenção do sistema estiver ligado, essa ação fará com que o sistema seja colocado de volta em seu estado normal.

## Execute as etapas a seguir:

1. No menu RESOURCE REPAIR ACTION, selecione o pai ou o filho do recurso substituído. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.
  2. Pressione **COMMIT** após fazer suas seleções.
  3. Se o menu No Trouble Found for exibido, continue com a próxima etapa.
- 

11. Se as configurações do processador de serviços ou da rede tiverem sido alteradas, conforme indicado em MAPs anteriores, restaure as configurações aos valores anteriores ao reparo do sistema. Se foram executados diagnósticos independentes a partir de um CD-ROM, remova esse CD-ROM do sistema.

**Você executou serviço em um subsistema RAID que envolvia a mudança da placa de cache do adaptador RAID PCI ou a mudança da configuração?**

**Nota:** Estas informações não se aplicam ao adaptador ou cache PCI-X RAID.

- Não** Acesse o procedimento fechamento de chamada.
- Sim** Continue na próxima etapa.
- 

12. Use a seleção **Recover Options** para resolver a configuração do RAID. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:

1. Na tela PCI SCSI Disk Array Manager, selecione **Recovery options**.
  2. Se existir uma configuração anterior no adaptador de substituição, é necessário limpá-la. Selecione **Clear PCI SCSI Adapter Configuration** e pressione F3.
  3. Na tela Recovery Options, selecione **Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration**.
  4. Na tela Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration, selecione **Accept Configuration on Drives**.
  5. No menu de seleções PCI SCSI RAID Adapter, selecione o adaptador alterado.
  6. Na próxima tela, pressione Enter.
  7. Quando visualizar o menu de seleção Are You Sure, pressione Enter para continuar.
  8. Se você vir uma mensagem de status Failed, verifique se o adaptador correto foi selecionado e, em seguida, repita este procedimento. Quando a recuperação estiver concluída, saia do sistema operacional.
  9. Acesse o procedimento Fechando uma Chamada de Serviço.
-

## Verificando um Reparo Usando um Sistema ou Partição Lógica IBM i

Use este procedimento para verificar um reparo usando o sistema operacional IBM i.

1. O sistema foi desligado durante o reparo?  
**Sim:** Continue na próxima etapa.  
**Não:** Continue com a etapa 3.
2. Execute as seguintes tarefas:
  - a. Verifique se o cabo de energia está conectado à tomada de energia.
  - b. Verifique se a energia está disponível na tomada de energia do cliente.
3. A partição foi desligada durante o reparo?  
**Sim:** Continue na próxima etapa.  
**Não:** Continue com a etapa 6.
4. Selecione o tipo e modo de IPL para o sistema ou partição lógica que o cliente usa (consulte Tipo e Modo de IPL e Opções de Velocidade nas Funções do Serviço).
5. Inicie um IPL ligando o sistema ou a partição (consulte Ligando e Desligando). O sistema concluiu o IPL?  
**Sim:** Continue na próxima etapa.  
**Não:** Isso pode ser um novo problema. Acesse Iniciando uma Ação de Reparo. **Isso termina o procedimento.**
6. O sistema ou a partição continuou em execução durante o reparo e o processador de E/S, o adaptador de E/S ou o dispositivo de armazenamento foi substituído?  
**Sim:** Continue com a etapa 10.  
**Não:** Continue na próxima etapa.
7. Use o log de ações de serviço ou a visualização de evento que permite manutenção (se o sistema for gerenciado por um HMC) para procurar quaisquer códigos de referência que estejam relacionados a este IPL (consulte Procurando o Log de Ações de Serviço). Existem códigos de referência relacionados a este IPL?  
**Sim:** Continue na próxima etapa.  
**Não:** Se o problema estava relacionado à mídia removível ou às comunicações, execute os procedimentos de verificação nas Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido. Em seguida, retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e hora do sistema. **Isso termina o procedimento.**
8. O novo código de referência é igual ao código de referência original?  
**Sim:** Continue na próxima etapa.  
**Não:** Um novo sintoma pode ter ocorrido. Acesse o Procedimento de Início de Chamada. **Isso termina o procedimento.**
9. Existem outros itens com falha que ainda precisam ser substituídos?  
**Sim:** Substitua o próximo item com falha listado para este código de referência. **Isso termina o procedimento.**  
**Não:** Entre em contato com o próximo nível de suporte para obter assistência. **Isso termina o procedimento.**
10. Foi executada manutenção simultânea em uma unidade de armazenamento óptico?  
**Sim:** O log de atividades do produto e o log de ações de serviço, na maioria dos casos, irão conter um código de referência para a unidade de armazenamento óptico quando for executada a manutenção simultânea. Esse código de referência pode ser ignorado. Faça o seguinte:
  - Execute os procedimentos de verificação no tópico Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido.
  - Retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e hora do sistema. **Isso termina o procedimento.**

- Não:** Continue na próxima etapa.
11. Use o log de ações de serviço para procurar quaisquer códigos de referência (consulte Usando o Log de Ações de Serviço). Existem novos códigos de referência?
- Sim:** Continue na próxima etapa.
- Não:** Vá para a etapa 14.
12. O novo código de referência é igual ao código de referência original?
- Sim:** Continue na próxima etapa.
- Não:** Um novo sintoma pode ter ocorrido. Acesse o Procedimento de início de chamada para determinar a causa do problema. **Isso encerra o procedimento.**
13. Existem outros itens com falha que ainda precisam ser substituídos?
- Sim:** Substitua o próximo item com falha listado para o código de referência. **Isso encerra o procedimento..**
- Não:** Entre em contato com o próximo nível de suporte para obter assistência. **Isso termina o procedimento.**
14. Você está trabalhando com um dispositivo de fita?
- Sim:** Execute os procedimentos de verificação nas Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido. Após a conclusão do teste de verificação, a descrição do dispositivo de fita será configurada para o estado com falha devido à detecção de uma mudança de recurso. Execute as seguintes tarefas:
- Desative e, em seguida, ative a descrição do dispositivo de fita.
  - Retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e hora do sistema. Em seguida, acesse Verificando o Reparo do HMC. **Isso termina o procedimento.**
- Não:** Continue na próxima etapa.
15. Você está trabalhando com um IOP ou um IOA?
- Sim:** Use a função exibir serviço de configuração de hardware para verificar qualquer hardware ausente ou com falha:
- Na linha de comandos, insira o STRSST (Comando Start System Service Tools). Se não for possível acessar o SST, selecione DST. Não execute IPL no sistema ou partição para acessar o DST.
  - Na tela Start Service Tools Sign On, insira o ID do usuário com autoridade de serviço e a senha.
  - Selecione **Start a service tool > Hardware service manager > Logical hardware resources > System bus resources.**
  - Selecione a tecla de função para **Include nonreporting resources.**
  - Se o IOP e o IOA recém-substituídos forem recursos com falha ou não reportáveis, o problema não terá sido corrigido. Continue com o próximo item com falha da lista de itens com falha. **Isso termina o procedimento.**
- Não:** Execute os procedimentos de verificação nos tópicos Funções do Serviço para verificar se o problema foi corrigido. Os recursos que geralmente são ativados automaticamente durante um IPL, ou que foram previamente ativados manualmente, podem necessitar de nova ativação após a conclusão dos procedimentos de verificação. Retorne o sistema para o cliente e faça com que ele verifique a data e hora do sistema. **Isso termina o procedimento.**

## Verificando o Reparo no Linux

É possível usar este procedimento para verificar se um reparo foi concluído usando o sistema operacional Linux.

1. Execute os diagnósticos independentes a partir de um CD ou a partir de um servidor Network Installation Management (NIM). Consulte Executando os Diagnósticos Independentes a partir de um CD-ROM.

Você encontrou algum problema?

**Não** Reinicialize o sistema operacional e continue com o procedimento de fechamento de chamada.

**Sim** Se o problema original ainda existir, substitua a unidade substituível em campo (FRU) ou execute o próximo procedimento de isolamento da lista de FRUs. Se você tiver atingido o final da lista de FRUs, entre em contato com o próximo nível de suporte.

Se um novo problema ocorrer, acesse Iniciando a Análise de Problemas e repare o novo problema.

---

## Verificando o Reparo do console de gerenciamento

Execute estes procedimentos para fechar números de problemas, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente usando o console de gerenciamento.

Siga esta lista de verificação antes de executar os procedimentos:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.

**Atenção:** Antes de retornar o sistema ao cliente, remova-o do modo de serviço. Se o sistema for deixado no modo de serviço, ele fará uma chamada de serviço automaticamente a cada duas horas.

- Durante a execução da análise de problemas no evento original que permite manutenção, outros números de eventos que permitem manutenção podem ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
  - A verificação do servidor foi executada e não existem problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
  - Se o reparo tiver sido feito usando os procedimentos de reparo online do HMC, certifique-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
1. Um console de gerenciamento é usado para gerenciar o servidor em que você está fazendo manutenção?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.

- **Não:** Retorne a “Verificando um Reparo” na página 97. **Isso termina o procedimento.**

---

2. Você está fechando um evento de serviço que era um reparo no computador pessoal do console de gerenciamento?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.

- **Não:** Vá para a etapa 4.

---

3. Ligue o console de gerenciamento. O processo de ligar foi concluído sem erros?

- **Sim:** Certifique-se de que o console de gerenciamento possa ser usado para executar tarefas de gerenciamento do servidor e retorne o console de gerenciamento às operações normais. Acesse “Fechando uma Chamada de Serviço” na página 118. **Isso termina o procedimento.**

- **Não:** Acesse os *Procedimentos de isolamento do HMC*. **Isso termina o procedimento.**

---

4. Efetue login no console de gerenciamento como o representante de serviço. Se for exibido um usuário inválido ou uma senha inválida, obtenha as informações corretas de login com o administrador do sistema.

1. Se tiver efetuado login no System Manager, selecione **Exit from the Console**, localizado na janela System Manager.

2. Efetue login no System Manager com o seguinte:

- Identificação de usuário - serviço
  - Senha - modo de serviço
- 

5. Visualizar Detalhes do Evento que Permite Manutenção.

1. Na área de navegação, clique em **Service Applications**.
2. Na área de navegação, clique em **Service Focal Point**.
3. Na área Contents, clique em **Manage Serviceable Events**.
4. Designe o conjunto de Eventos que Permite Manutenção que você deseja visualizar. Quando tiver concluído, clique em **OK**. A janela **Service Event Overview** é aberta.

**Nota:** Apenas os eventos que correspondem a todos os critérios especificados são mostrados.

---

## 6. Feche os eventos abertos ou atrasados.

1. Selecione o problema a ser fechado na janela **Service Event Overview**.
2. Selecione o menu **Selected** localizado na barra de menus.
3. Clique em **Fechar Evento**.
4. Insira seus comentários na janela **Serviceable Event Comments** e clique em **Close Event**.
5. Feche todos os eventos associados ao problema no qual você está trabalhando.

---

## 7. A janela Service Event Overview continha o evento ou eventos nos quais você estava trabalhando?

- **Sim:** Retorne o HMC às operações normais. Acesse "Fechando uma Chamada de Serviço" na página 118. Isso termina o procedimento.
- **Não:** Acesse Detectando Problemas. Isso termina o procedimento.

---

## Verificando a Peça Instalada

É possível verificar uma peça recém-instalada ou substituída em seu sistema, partição lógica ou unidade de expansão usando o sistema operacional, diagnóstico independente ou Hardware Management Console (HMC).

## Verificando uma Peça Substituída ou Recurso Instalado em um Sistema AIX ou Partição Lógica

Se instalou um recurso ou substituiu uma peça, talvez você queira usar as ferramentas no sistema operacional AIX para verificar se o recurso ou peça é reconhecido pelo sistema ou partição lógica.

Para verificar a operação de um recurso recém-instalado ou de uma peça de substituição, selecione o procedimento apropriado:

- Verificar o recurso instalado usando AIX
- Verificar a peça substituída usando AIX

Verifique o recurso instalado usando o sistema operacional AIX:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diag` e pressione Enter.
3. Selecione **Rotinas de Diagnósticos Avançados** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
5. Quando o menu **Seleção de Diagnóstico Avançado** aparecer, execute uma das ações a seguir:
  - Para testar um único recurso, selecione na lista o recurso recém-instalado e pressione Enter.
  - Para testar todos os recursos disponíveis para o sistema operacional, selecione **Todos os Recursos** e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar** e espere até que os programas de diagnóstico sejam executados até sua conclusão, respondendo a quaisquer prompts que aparecerem.
7. Os diagnósticos foram executados até a conclusão e exibiram a mensagem Nenhum problema foi localizado?
  - **Não:** Se um Número de Solicitação de Serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, verifique se há uma conexão de cabo ou adaptador solta. Revise os procedimentos de instalação para assegurar que o novo recurso esteja instalado corretamente. Se não for possível corrigir o problema, colete todos os SRNs e quaisquer outras informações de código de referência disponíveis

para consulta. Se o sistema estiver em execução no modo de particionamento lógico (LPAR), anote a partição lógica na qual instalou o recurso. Entre em contato com o seu fornecedor de serviços para obter assistência.

- **Sim:** O novo dispositivo está instalado corretamente. Saia dos programas de diagnóstico e retorne o sistema às operações normais.

Verifique a parte de substituição usando o sistema operacional AIX:

Para verificar a operação de um recurso recém-instalado ou peça de substituição, siga estas etapas:

1. Você usou o sistema operacional AIX ou o serviço (hot-swap) simultâneo de auxílio ao serviço de diagnóstico online para substituir a peça?

**Não:** Vá para a etapa 2.

**Sim:** Vá para a etapa 5.

2. O sistema está desligado?

**Não:** Vá para a etapa 4.

**Sim:** Continue na próxima etapa.

3. Inicie o sistema e espere até que o prompt de login do sistema operacional AIX seja exibido ou até que uma atividade do sistema aparente no painel do operador ou monitor seja interrompida.

O prompt de login do AIX foi exibido?

- **Não:** Se um Número de Solicitação de Serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, verifique se há uma conexão de cabo ou adaptador solta. Revise os procedimentos da peça substituída para garantir que a nova peça seja instalada corretamente. Se não for possível corrigir o problema, colete todos os SRNs e quaisquer outras informações de código de referência disponíveis para consulta. Se o sistema não iniciar ou não aparecer nenhum prompt de login, consulte: Problemas com o Carregamento e o Início do Sistema Operacional.

Se o sistema for particionado, anote a partição lógica na qual a peça foi substituída. Entre em contato com o seu fornecedor de serviços para obter assistência.

- **Sim:** Vá para a etapa 4.

4. No prompt de comandos, digite `diag -a` e pressione Enter para verificar se há recursos ausentes. Se você vir um prompt de comandos, vá para a etapa 5.

Se o menu **Seleção de Diagnóstico** for mostrado com um **M** aparecendo próximo de qualquer recurso, siga estas etapas:

a. Selecione o recurso e pressione Enter.

b. Selecione **Confirmar**.

c. Siga todas as instruções mostradas.

d. Se a mensagem *Deseja revisar o erro exibido anteriormente?* for mostrada, selecione **Sim** e pressione Enter.

e. Se um SRN for mostrado, talvez uma conexão ou placa não esteja devidamente conectada. Se nenhum problema óbvio for mostrado, registre o SRN e entre em contato com o provedor de serviços para obter assistência.

f. Se nenhum SRN for mostrado, vá para a etapa 5.

5. Teste a peça executando as seguintes etapas:

a. Na linha de comandos, digite `diag` e pressione Enter.

b. No menu **Seleção de Função**, selecione **Rotinas de Diagnóstico Avançado** e pressione Enter.

c. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.

d. Selecione **Todos os Recursos** ou selecione o diagnóstico para a peça individual para testar apenas a peça que foi substituída, e quaisquer dispositivos conectados a ela, e pressione Enter.

O menu **Ação de Reparo do Recurso** apareceu?

**Não:** Vá para a etapa 6 na página 106.

**Sim:** Vá para a etapa 7.

6. A mensagem *Teste concluído, nenhum problema foi encontrado* apareceu?

- **Não:** Ainda há problemas. Entre em contato com o fornecedor de serviços. **Isso termina o procedimento.**
- **Sim:** Selecione **Registrar Ação de Reparo**, se nenhuma tiver sido registrada anteriormente, no menu **Seleção de Tarefa** para atualizar o log de erro do AIX. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.

**Dica:** Essa ação faz com que o indicador luminoso da peça mude do estado de falha para o estado normal.

Vá para a etapa 9.

7. Selecione o recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Quando um teste for executado em um recurso no modo de verificação do sistema, e esse recurso tiver uma entrada no log de erros do AIX, se o teste no recurso foi bem-sucedido, o menu **Ação de Reparo do Recurso** aparecerá. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erros do AIX para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída.

**Nota:** Nos sistemas com um indicador luminoso para a peça com falha, essa ação muda o indicador luminoso para o estado normal.

a. Selecione o recurso que foi substituído no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não aparecer na lista de recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.

b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções. Foi exibida outra tela **Ação de Reparo do Recurso**?

**Não:** Se a exibição **Nenhum Problema Localizado** aparecer, vá para a etapa 9

**Sim:** Vá para a etapa 8.

8. Selecione o pai ou filho do recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso** se necessário. Quando um teste for executado em um recurso no modo de verificação do sistema, e esse recurso tiver uma entrada no log de erros do AIX, se o teste no recurso foi bem-sucedido, o menu **Ação de Reparo do Recurso** aparecerá. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erros do AIX para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída.

**Nota:** Essa ação faz com que o indicador luminoso da peça mude do estado de falha para o estado normal.

a. No menu **Ação de Reparo do Recurso**, selecione o pai ou o filho do recurso substituído. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não aparecer na lista de recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.

b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções.

c. Se a exibição **Nenhum Problema Localizado** aparecer, vá para a etapa 9.

9. Se você alterou as configurações do processador de serviços ou da rede, conforme instruído em procedimentos anteriores, restaure as configurações para os valores que elas tinham antes do serviço no sistema.

10. Você executou algum procedimento de hot plug antes de executar este procedimento?

**Não:** Vá para a etapa 11.

**Sim:** Vá para a etapa 12 na página 107.

11. Inicie o sistema operacional com o sistema ou a partição lógica no modo normal. Foi possível iniciar o sistema operacional?

**Não:** Entre em contato com seu provedor de serviços. **Isso termina o procedimento.**

**Sim:** Vá para a etapa 12.

12. Os indicadores luminosos ainda estão acesos?

- **Não. Isso termina o procedimento.**
- **Sim.** Desligue as luzes. Consulte o seguinte para obter instruções: Alterando Indicadores de Serviço.

## Verificando a Peça Instalada em uma Partição Lógica ou Sistema IBM i

Se você tiver instalado um novo recurso ou peça, verifique se o sistema reconhece o recurso ou a peça usando as ferramentas de serviço do sistema IBM i.

Para verificar a peça instalada, siga estas etapas:

1. Desative o indicador luminoso do item com falha. Para obter instruções, consulte “Desativando o indicador luminoso da peça com falha” na página 90.
2. Efetue sign on **com pelo menos autoridade de nível de serviço**.
3. Na linha de comandos da sessão do IBM i, digite strsst e pressione Enter.

**Nota:** Se não for possível chegar à tela System Service Tools, use a função 21 no painel de controle. Alternativamente, se o sistema for gerenciado pelo Hardware Management Console (HMC), use os utilitários Ponto Focal de Serviço para acessar a exibição Dedicated Service Tools (DST).

4. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela Conectar do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

**Nota:** A senha das ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

5. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
6. Selecione **Hardware service manager** na tela Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.
7. Selecione **Recursos de Hardware Lógicos (Barramentos, IOPs, Controladores)** na exibição do Hardware Service Manager e pressione Enter. Essa opção permite exibir e trabalhar com recursos lógicos. Os recursos de hardware lógicos são os recursos funcionais do sistema usados pelo sistema operacional.

Com a exibição Recursos de Hardware Lógicos, é possível mostrar o status ou as informações do recurso de hardware lógico e os recursos de hardware de empacotamento associados. Use as informações da ajuda online para entender melhor funções, campos ou símbolos específicos.

## Desativando o indicador luminoso da peça com falha

Use este procedimento para desligar qualquer indicador luminoso que tenha sido ligado como parte de uma ação de serviço.

Para desativar o indicador luminoso, siga estas etapas:

1. Conecte-se a uma sessão IBM i, **com pelo menos autoridade de nível de serviço**.
2. Na linha de comandos da sessão, digite strsst e pressione Enter.

**Nota:** Se não for possível chegar à tela System Service Tools, use a função 21 no painel de controle. Como alternativa, se o sistema for gerenciado por um Hardware Management Console (HMC), use os utilitários Ponto Focal de Serviço para acessar a tela Dedicated Service Tools (DST).

3. Digite seu ID de usuário e a senha das ferramentas de serviço na tela Conectar do SST (System Service Tools) e pressione Enter.

**Lembre-se:** A senha das ferramentas de serviço faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

4. Selecione **Iniciar uma ferramenta de serviço** na tela SST (System Service Tools) e pressione Enter.
5. Selecione **Hardware Service Manager** na exibição Iniciar uma Ferramenta de Serviço e pressione Enter.

6. Selecione **Trabalhar com o log de ações de serviço** na tela Hardware Service Manager e pressione Enter.
7. Na tela Selecionar Intervalo de Tempo, altere o campo **De: Data e Hora** para uma data e hora anteriores ao momento em que ocorreu o problema.
8. Procure alguma entrada que corresponda a uma ou mais condições do problema:
  - Código de referência do sistema
  - Recurso
  - Data e hora
  - Lista de itens com falha
9. Selecione a opção 2 (Exibir informações sobre o item com falha) para exibir a entrada do log de ações de serviço.
10. Selecione a opção 2 (Exibir detalhes) para exibir as informações do local da peça com falha a ser substituída. As informações exibidas nos campos data e hora são a data e hora da primeira ocorrência do código de referência do sistema específico para o recurso exibido durante o intervalo de tempo selecionado.
11. Selecione a opção 7 (Indicador Desligado) para desligar o indicador luminoso.
12. Selecione a função **Reconhecer Todos os Erros** na parte inferior da exibição Log de Ações de Serviço se todos os problemas tiverem sido resolvidos.
13. Feche a entrada de log selecionando a opção 8 (Fechar Nova Entrada) na exibição Relatório do Log de Ações de Serviço.

## Verificando a Peça Instalada em uma Partição Lógica ou Sistema Linux

Se você tiver instalado uma nova peça, saiba como verificar se o sistema reconhece a peça.

Para verificar a peça recém-instalada ou substituída, continue com “Verificando uma Peça Instalada Usando Diagnóstico Independente”.

### Verificando uma Peça Instalada Usando Diagnóstico Independente

Se você tiver instalado ou substituído uma peça, verifique se o sistema reconhece a peça. É possível usar o diagnóstico independente para verificar uma peça instalada no sistema AIX ou Linux, unidade de expansão ou partição lógica.

- Se este servidor estiver diretamente conectado a outro servidor ou a uma rede, assegure-se de que as comunicações com outros servidores tenham sido interrompidas.
- O diagnóstico independente requer o uso de todos os recursos de partição lógica. Nenhuma outra atividade pode ser executada na partição lógica.
- O diagnóstico independente requer acesso ao console do sistema.

Você acessa esses diagnósticos a partir de um CD-ROM ou do servidor Network Installation Management (NIM). Esse procedimento descreve como usar o diagnóstico a partir de um CD-ROM. Para obter informações sobre como executar diagnósticos a partir do servidor NIM, consulte Executando Diagnóstico Independente a partir de um Servidor Network Installation Management.

Para usar diagnóstico independente, siga estas etapas:

1. Pare todas as tarefas e aplicativos e depois pare o sistema operacional na partição lógica ou sistema.
2. Remova todas as fitas, disquetes e CD-ROM.
3. Desligue a energia da unidade de sistema. A próxima etapa inicializa o servidor ou partição lógica a partir do CD-ROM de diagnóstico independente. Se a unidade ótica não estiver disponível como um dispositivo de inicialização no servidor ou partição lógica em que você está trabalhando, siga estas etapas:

- a. Acesse a ASMI. Para obter informações sobre como usar ASMI, consulte Acessando a ASMI.
  - b. No menu principal da ASMI, clique em **Controle de Energia/Reinicialização**.
  - c. Clique em **Ligar/Desligar Sistema**.
  - d. Selecione a opção **Inicialização de modo de serviço a partir da lista de inicialização padrão** no menu suspenso de inicialização do modo de partição lógica do AIX ou Linux.
  - e. Clique em **Salvar Configurações e Ligar**. Quando a unidade ótica estiver ligada, insira o CD-ROM de diagnóstico independente.
  - f. Vá para a etapa 5.
4. Ligue a energia da unidade de sistema e insira imediatamente o CD-ROM de diagnóstico na unidade ótica.
  5. Após o indicador de POST do **teclado** ser exibido no console do sistema e antes de o último indicador de POST (**alto-falante**) ser exibido, pressione a tecla numérica 5 no console do sistema para indicar que a inicialização do modo de serviço deve ser feita usando a lista de inicialização do modo de serviço padrão.
  6. Insira qualquer senha solicitada.
  7. Na exibição **Instruções de Operação do Diagnóstico**, pressione Enter.

**Dica:** Se um Número de Solicitação de Serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, verifique se há uma conexão de cabo ou adaptador solta.

**Nota:** Se você recebeu um SRN ou qualquer outro código de referência ao tentar iniciar o sistema, entre em contato com o provedor de serviços para obter assistência.

8. Se o tipo de terminal for solicitado, selecione a opção **Inicializar Terminal** no menu Seleção de Função para inicializar o sistema operacional.
9. No menu Seleção de Função, selecione **Rotinas de Diagnóstico Avançado** e pressione Enter.
10. No menu Seleção do Modo de Diagnóstico, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
11. Quando o menu Seleção de Diagnóstico Avançado aparecer, selecione **Todos os Recursos**, ou teste apenas a peça que foi substituída e quaisquer dispositivos conectados à peça substituída selecionando o diagnóstico para a peça individual, e pressione Enter.
12. A mensagem Teste concluído, nenhum problema foi encontrado apareceu?
  - **Não:** Ainda há problemas. Entre em contato com o fornecedor de serviços.
  - **Sim:** Vá para a etapa 13.
13. Se você alterou as configurações de rede ou processador de serviços, conforme instruído em procedimentos anteriores, restaure as configurações para o valor que elas tinham antes da manutenção no sistema.
14. Se os indicadores luminosos continuarem acesos, siga estas etapas:
  - a. Selecione **Indicadores de Identificação e Atenção** no menu Seleção de Tarefa para desligar os indicadores luminosos e de atenção do sistema e pressione Enter.
  - b. Selecione **Configurar Indicador de Atenção do Sistema para NORMAL** e pressione Enter.
  - c. Selecione **Configurar todos os Indicadores de Identificação para NORMAL** e pressione Enter.
  - d. Escolha **Confirmar**.

**Nota:** Isso muda os indicadores de identificação e atenção do sistema do estado *Com Falha* para o estado *Normal*.

- e. Saia da linha de comandos.

## Verificando a Peça Instalada Usando HMC

Se você tiver instalado ou substituído uma peça, use Hardware Management Console (HMC) para atualizar registros do HMC após ter concluído uma ação de serviço em seu servidor. Se houver códigos

de referência, sintomas ou códigos de locais que foram usados durante a ação de serviço, localize os registros para serem usados durante este procedimento.

Para verificar a peça instalada, conclua estas etapas:

1. No HMC, examine o log de eventos de ação de serviço para quaisquer eventos de ação de serviço aberto. Consulte “Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando HMC” na página 111 para obter detalhes.
2. Há algum evento de ação de serviço aberto?
  - Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, use o HMC para desligar o LED. Consulte “Ativando e Desativando LEDs Usando HMC”. **Isso termina o procedimento.**
  - Sim:** Continue na próxima etapa.
3. Registre a lista de eventos de ação de serviço abertos.
4. Examine os detalhes do evento de ação de serviço aberto. O código de erro associado a este evento de ação de serviço é o mesmo que você obteve antes.
  - **Não:** Selecione uma das seguintes opções:
    - Revise os outros eventos que permitem manutenção, localize um correspondente e continue na próxima etapa.
    - Se o log não corresponder ao reunido anteriormente, entre em contato com o fornecedor de serviços.
  - **Sim:** Continue na próxima etapa.
5. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Erro Associado a este Evento que Permite Manutenção.
6. Clique em **Fechar Evento**.
7. Inclua comentários para o evento que permite manutenção. Inclua quaisquer informações adicionais exclusivas. Clique em **OK**.
8. Você substituiu, incluiu ou modificou uma unidade substituível em campo (FRU) do evento de ação de serviço aberto?
  - **Não:** Selecione a opção **Nenhuma FRU substituída para este evento que permite manutenção** e clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.
  - **Sim:** Execute as etapas a seguir:
    - a. Na lista de FRU, selecione uma FRU que precisa de atualização.
    - b. Clique duas vezes na FRU e atualize as informações dela.
    - c. Clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.
9. Se você continuar tendo problemas, entre em contato com o provedor de serviços.

## Ativando e Desativando LEDs Usando HMC

Use este procedimento para ativar ou desativar LEDs usando Ponto Focal de Serviço do Hardware Management Console (HMC).

### Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando HMC:

É possível desativar o LED de atenção para um sistema ou partição lógica se você decidir que um problema não tem alta prioridade e decidir repará-lo depois. A desativação também permite que o LED seja ativado novamente quando ocorrer outro problema.

Para desativar um LED de atenção do sistema usando HMC, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de navegação, abra **Gerenciamento de Sistemas**.
2. Abra **Servidores** e selecione o sistema necessário.
3. Na área de conteúdo, selecione a partição necessária.
4. Selecione **Tarefas > Operações > Desativar LED de Atenção**. Uma janela de confirmação é exibida com uma indicação de que ainda podem existir problemas em aberto com o sistema.

5. Clique em **OK** para continuar com a desativação. Uma janela é exibida fornecendo os detalhes do sistema ou partição e uma confirmação de que o LED de atenção do sistema ou partição lógica foi desativado.

#### **Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando HMC:**

O sistema fornece vários LEDs que ajudam a identificar vários componentes, como gabinetes ou unidades substituíveis em campo (FRUs), no sistema. Por esse motivo, eles são chamados de *LEDs de identificação*.

É possível ativar ou desativar os seguintes tipos de LEDs de identificação:

- **LED de identificação para um gabinete** Se desejar incluir um adaptador em uma gaveta específica (gabinete), você precisará saber o tipo da máquina, o modelo e o número de série (MTMS) da gaveta. Para determinar se você tem o MTMS correto para a gaveta que precisa do novo adaptador, ative o LED para uma gaveta e verifique se o MTMS corresponde à gaveta que requer o novo adaptador.
- **LED de identificação de uma FRU associada a um gabinete especificado** Se desejar conectar um cabo em um adaptador de E/S específico, você poderá ativar o LED para o adaptador que é uma Unidade Substituível em Campo (FRU) e, em seguida, verificar fisicamente onde conectar o cabo. Isso é útil principalmente quando há vários adaptadores com portas abertas.

Para ativar ou desativar um LED de identificação de um gabinete ou de uma FRU, siga estas etapas:

1. Na área de navegação, abra **Gerenciamento de Sistemas**.
2. Selecione **Servidores**.
3. Na área de conteúdo, marque a caixa para o sistema apropriado.
4. Selecione **Tarefas > Operações > Status do LED > LED de Identificação**.
5. Para ativar ou desativar um LED de identificação para um gabinete, selecione um gabinete da tabela e clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
6. Para ativar ou desativar um LED de identificação para uma FRU, selecione um gabinete da tabela e clique em **Listar FRUs**.
7. Selecione uma ou mais FRUs na tabela e clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.

#### **Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando HMC**

Use este procedimento para visualizar um evento que permite manutenção, incluindo detalhes, comentários e histórico de serviço.

Para visualizar eventos que permitem manutenção e outras informações sobre os eventos, você deve ser um membro de uma das funções a seguir:

- Superadministrador
- Representante de serviço
- Operador
- Engenheiro de produtos
- Visualizador

Para visualizar eventos que permitem manutenção, siga estas etapas:

1. Na área de navegação, selecione **Gerenciamento de Serviço**.
2. Selecione **Gerenciar Eventos que Permitem Manutenção**.
3. Selecione os critérios para os eventos que permitem manutenção que deseja visualizar e clique em **OK**. A janela Visão Geral do Evento que Permite Manutenção é aberta. A lista mostra todos os eventos que permitem manutenção correspondentes a seus critérios de seleção. É possível usar as opções de menu para executar ações nos eventos que permitem manutenção.
4. Selecione uma linha na janela Visão Geral do Evento que Permite Manutenção e selecione **Selecionado > Visualizar Detalhes**. A janela Detalhes do Evento que Permite Manutenção é aberta, mostrando informações detalhadas sobre o evento que permite manutenção. A tabela superior mostra

informações, como número do problema e código de referência. A tabela inferior mostra as unidades substituíveis em campo (FRUs) associadas a esse evento.

5. Selecione o erro para o qual deseja visualizar comentários e histórico e siga estas etapas:
  - a. Selecione **Ações > Visualizar Comentários**.
  - b. Quando terminar de visualizar os comentários, clique em **Fechar**.
  - c. Selecione **Ações > Visualizar Histórico de Serviço**. A janela Histórico de Serviço é aberta, mostrando o histórico de serviço associado ao erro selecionado.
  - d. Quando terminar de visualizar o histórico de serviço, clique em **Fechar**.
6. Quando concluir, clique em **Cancelar** duas vezes para fechar a janela Detalhes do Evento que Permite Manutenção e a janela Visão Geral do Evento que Permite Manutenção.

## Verificando a Peça Instalada Usando SDMC

Se você instalou ou substituiu uma peça, use IBM Systems Director Management Console (SDMC) para atualizar registros do SDMC após ter concluído uma ação de serviço em seu servidor. Se houver códigos de referência, sintomas ou códigos de locais que foram usados durante a ação de serviço, localize os registros para serem usados durante este procedimento.

Para verificar a peça instalada, conclua estas etapas:

1. No SDMC, examine o log de eventos de ação de serviço para qualquer evento de ação de serviço aberto. Consulte “Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando SDMC” na página 113 para obter detalhes.
2. Há algum evento de ação de serviço aberto?
  - Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, use SDMC para desligar o LED. Consulte “Ativando e Desativando LEDs Usando SDMC”. **Isso termina o procedimento.**
  - Sim:** Continue na próxima etapa.
3. Registre a lista de eventos de ação de serviço abertos.
4. Examine os detalhes do evento de ação de serviço aberto. O código de erro associado a este evento de ação de serviço é o mesmo que você obteve antes.
  - **Não:** Selecione uma das seguintes opções:
    - Revise os outros eventos que permitem manutenção, localize um correspondente e continue na próxima etapa.
    - Se o log não corresponder ao reunido anteriormente, entre em contato com o fornecedor de serviços.
  - **Sim:** Continue na próxima etapa.
5. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Erro Associado a este Evento que Permite Manutenção.
6. Clique em **Excluir** ou **Ignorar**.

**Nota:** Essas opções só estão disponíveis no log de eventos do problema.

## Ativando e Desativando LEDs Usando SDMC

Use este procedimento para ativar ou desativar LEDs usando IBM Systems Director Management Console (SDMC).

### Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando SDMC:

É possível desativar um LED de atenção do sistema ou LED de partição lógica. Por exemplo, você pode determinar que um problema não tem alta prioridade e pode decidir repará-lo depois. No entanto, você deseja ser alertado se ocorrer outro problema, por isso você deve desativar o LED de atenção do sistema para que ele possa ser ativado novamente se ocorrer outro problema.

Para desativar o LED de atenção do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Na guia Recursos, selecione o host apropriado ou o servidor virtual.
2. Selecione **Ações > Serviço e Suporte > Hardware > LED de Atenção do Sistema**.
3. Selecione **Desativar LED de Atenção do Sistema**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
  - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
  - Uma indicação de que ainda pode haver problemas dentro do sistema.
  - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de atenção do sistema.
4. Selecione um dos servidores virtuais e selecione **Desativar LED de Atenção do Sistema**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
  - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
  - Uma indicação de que ainda pode haver problemas dentro da partição lógica.
  - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de servidor virtual.

#### **Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando SDMC:**

O sistema fornece vários LEDs que ajudam a identificar vários componentes, como gabinetes ou unidades substituíveis em campo (FRUs). Por esse motivo, eles são chamados de *LEDs de identificação*.

É possível ativar ou desativar os seguintes tipos de LEDs de identificação:

- **LED de identificação para um gabinete** Se desejar incluir um adaptador em uma gaveta específica (gabinete), você precisará saber o tipo da máquina, o modelo e o número de série (MTMS) da gaveta. Para determinar se você tem o MTMS correto para a gaveta que precisa do novo adaptador, ative o LED para uma gaveta e verifique se o MTMS corresponde à gaveta que requer o novo adaptador.
- **LED de identificação de uma FRU associada a um gabinete especificado** Se desejar conectar um cabo em um adaptador de E/S específico, você poderá ativar o LED para o adaptador que é uma Unidade Substituível em Campo (FRU) e, em seguida, verificar fisicamente onde conectar o cabo. Isso é útil principalmente quando há vários adaptadores com portas abertas.

Para ativar ou desativar um LED de identificação de um gabinete ou de uma FRU, siga estas etapas:

1. Na guia Recursos, selecione o host apropriado ou o servidor virtual.
2. Selecione **Ações > Serviço e Suporte > Hardware > LED de Identificação**.
3. No LED de Identificação, na janela Selecionar Gabinete, selecione a unidade de sistema ou gabinete.
4. Para ativar ou desativar um LED de identificação, clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
5. Para ativar ou desativar um LED de identificação para uma FRU, selecione um sistema ou gabinete da tabela e clique em **Listar FRUs**.
6. Selecione uma ou mais FRUs na tabela e clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.

#### **Visualizando Eventos que Permitem Manutenção Usando SDMC**

Use este procedimento para visualizar um evento que permite manutenção, incluindo detalhes, comentários e histórico de serviço.

Para visualizar eventos que permitem manutenção, siga estas etapas:

1. Na guia Recursos, selecione o host apropriado ou o servidor virtual.
2. Selecione **Ações > Status e Funcionamento do Sistema > Log de Eventos**.
3. Opcional: É possível limitar os critérios do evento usando o menu de filtro Eventos.
4. Selecione uma linha na janela Eventos e selecione **Ações > Propriedades**. A janela Propriedades é aberta, mostrando informações detalhadas sobre o evento que permite manutenção. A tabela mostra informações, como número do problema e as unidades substituíveis em campo (FRUs) associados a esse evento.

## Verificando uma Peça Instalada ou Substituída em um Sistema ou Partição Lógica Usando Ferramentas do Servidor de E/S Virtual

Se instalou ou substituiu uma peça, talvez você queira usar as ferramentas no Servidor de E/S Virtual (VIOS) para verificar se ela é reconhecida pelo sistema ou partição lógica.

### Verificando a Peça Instalada Usando VIOS

É possível verificar a operação de uma peça recém-instalada ou peça de substituição.

Execute as etapas a seguir para verificar uma peça instalada ou substituída:

1. Efetue login como usuário raiz.
2. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
3. Selecione **Rotinas de Diagnósticos Avançados** e pressione Enter.
4. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
5. Quando o menu **Seleção de Diagnóstico Avançado** aparecer, execute uma das etapas a seguir:
  - Para testar um único recurso, selecione na lista o recurso recém-instalado e pressione Enter.
  - Para testar todos os recursos disponíveis para o sistema operacional, selecione **Todos os Recursos** e pressione Enter.
6. Selecione **Confirmar** e espere até que os programas de diagnóstico sejam executados até sua conclusão, respondendo a quaisquer prompts que aparecerem.
7. Os diagnósticos foram executados até a conclusão e exibiram a mensagem Nenhum problema foi localizado?
  - **Não:** Se um Número de Solicitação de Serviço (SRN) ou outro código de referência for exibido, verifique se há uma conexão de cabo ou adaptador solta. Revise os procedimentos de instalação para assegurar que a nova peça seja instalada corretamente. Se não for possível corrigir o problema, colete todos os SRNs e quaisquer outras informações de código de referência disponíveis para consulta. Se o sistema estiver em execução no modo LPAR, anote a partição lógica em que a peça foi instalada. Entre em contato com o seu fornecedor de serviços para obter assistência.
  - **Sim:** O novo dispositivo está instalado corretamente. Saia dos programas de diagnóstico e retorne o sistema às operações normais.

### Verificar a Peça de Substituição Usando VIOS

Para verificar a operação de uma peça recém-instalada ou peça de substituição, conclua as seguintes etapas:

1. Você substituiu a peça usando VIOS ou operação de serviço (hot-swap) simultânea do auxílio serviço de diagnóstico online?
  - **Não:** Vá para a etapa 2.
  - **Sim:** Vá para a etapa 5 na página 115.
2. O sistema está desligado?
  - **Não:** Vá para a etapa 4 na página 115.
  - **Sim:** Se o sistema suportar inicialização lenta, configure-o para executar inicialização lenta. Para obter informações, consulte Executando uma Inicialização Lenta.
3. Inicie o sistema e espere até que o prompt de login do sistema operacional VIOS seja exibido ou até que uma atividade do sistema aparente no painel do operador ou monitor seja interrompida. O prompt de login do VIOS foi exibido?
  - **Não:** Se um SRN ou outro código de referência for exibido, verifique se há uma conexão de cabo ou adaptador solta. Revise os procedimentos da peça substituída para garantir que a nova peça seja instalada corretamente. Se não for possível corrigir o problema, colete todos os SRNs e quaisquer outras informações de código de referência disponíveis para consulta. Se o sistema não iniciar ou não aparecer nenhum prompt de login, consulte Problemas com o Carregamento e o Início do Sistema Operacional.

Se o sistema for particionado, anote a partição lógica na qual a peça foi substituída. Entre em contato com o seu fornecedor de serviços para obter assistência.

- **Sim:** Vá para a etapa 4.
4. No prompt de comandos, digite `diag -a` e pressione Enter para verificar se há recursos ausentes. Se você vir um prompt de comandos, vá para a etapa 5.
- Se o menu **Seleção de Diagnóstico** for mostrado com um **M** aparecendo próximo de qualquer recurso, siga estas etapas:
- a. Selecione o recurso e pressione Enter.
  - b. Selecione **Confirmar**.
  - c. Siga todas as instruções mostradas.
  - d. Se uma mensagem *Deseja revisar o erro exibido anteriormente?* for mostrada, selecione **Sim** e pressione Enter.
  - e. Se um SRN for mostrado, talvez uma conexão ou placa não esteja devidamente conectada. Se nenhum problema óbvio for mostrado, registre o SRN e entre em contato com o provedor de serviços para obter assistência.
  - f. Se nenhum SRN for mostrado, acesse 5.
5. Teste a peça fazendo o seguinte:
- a. Na linha de comandos, digite `diagmenu` e pressione Enter.
  - b. No menu **Seleção de Função**, selecione **Rotinas de Diagnóstico Avançado** e pressione Enter.
  - c. No menu **Seleção do Modo de Diagnóstico**, selecione **Verificação do Sistema** e pressione Enter.
  - d. Selecione **Todos os Recursos** ou selecione o diagnóstico para a peça individual para testar apenas a peça que foi substituída, e quaisquer dispositivos conectados a ela, e pressione Enter.  
O menu **Ação de Reparo do Recurso** apareceu?
- **Não:** Vá para a etapa 6.
  - **Sim:** Vá para a etapa 7.
6. A mensagem *Teste concluído, nenhum problema foi encontrado* apareceu?
- **Não:** Ainda há problemas. Entre em contato com o fornecedor de serviços. **Isso termina o procedimento.**
  - **Sim:** Selecione **Registrar Ação de Reparo**, se nenhuma tiver sido registrada anteriormente, no menu **Seleção de Tarefa** para atualizar o log de erro. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado à sua ação não for exibido na Lista de Recursos, selecione **sysplanar0** e pressione Enter.
- Dica:** Essa ação faz com que o indicador luminoso da peça mude do estado de falha para o estado normal.  
Vá para a etapa 9 na página 116.
7. Selecione o recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Quando um teste for executado em um recurso no modo de verificação do sistema, e esse recurso tiver uma entrada no log de erros, se o teste no recurso tiver sido bem-sucedido, o menu **Ação de Reparo do Recurso** aparecerá. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erro para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída. Nos sistemas com um indicador luminoso para a peça com falha, isso muda o indicador luminoso para o estado normal.
- a. Selecione o recurso que foi substituído no menu **Ação de Reparo do Recurso**. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo. Se o recurso associado a sua ação não aparecer na Lista de Recursos, selecione **sysplanar0**. Pressione Enter.
  - b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções. Foi exibida outra tela **Ação de Reparo do Recurso**?
- **Não:** Se a exibição **Nenhum Problema Localizado** aparecer, vá para a etapa 9 na página 116.
  - **Sim:** Vá para a etapa 8 na página 116.

8. Selecione o pai ou filho do recurso para a peça substituída no menu **Ação de Reparo do Recurso** se necessário. Quando um teste for executado em um recurso no modo de verificação do sistema, e esse recurso tiver uma entrada no log de erros, se o teste no recurso tiver sido bem-sucedido, o menu **Ação de Reparo do Recurso** aparecerá. Conclua as etapas a seguir para atualizar o log de erro para indicar que uma peça detectável pelo sistema foi substituída. Isso faz com que o indicador luminoso da peça mude do estado de falha para o estado normal.
  - a. No menu **Ação de Reparo do Recurso**, selecione o pai ou o filho do recurso substituído. Se a ação de reparo foi reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado a essa ação de reparo. Se o recurso associado a sua ação não aparecer na Lista de Recursos, selecione **sysplanar0**. Pressione Enter.
  - b. Selecione **Confirmar** depois de fazer suas seleções.
    - a. Se a exibição **Nenhum Problema Localizado** aparecer, vá para a etapa 9.
9. Se você alterou as configurações do processador de serviços ou da rede, conforme instruído em procedimentos anteriores, restaure as configurações para os valores que elas tinham antes do serviço no sistema.
10. Você executou algum procedimento de hot plug antes de executar este procedimento?
  - **Não:** Vá para a etapa 11.
  - **Sim:** Vá para a etapa 12.
11. Inicie o sistema operacional com o sistema ou a partição lógica no modo normal. Foi possível iniciar o sistema operacional?
  - **Não:** Entre em contato com seu provedor de serviços. **Isso termina o procedimento.**
  - **Sim:** Vá para a etapa 12.
12. Os indicadores luminosos ainda estão acesos?
  - **Não:** Isso termina o procedimento.
  - **Sim.** Desligue as luzes. Para obter instruções, consulte Alterando Indicadores de Serviço.

---

## Desconectando os Cabos de Energia do 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD

Use este procedimento para desconectar os cabos de energia do sistema.

Para desconectar os cabos de energia do sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Abra a porta traseira do rack na unidade de sistema que você está fazendo manutenção.
2. Identifique a unidade de sistema que está recebendo manutenção no rack.
3. Desconecte os cabos de energia da unidade de sistema, conforme mostrado na Figura 60 na página 117.

**Nota:** Esse sistema pode estar equipado com duas fontes de alimentação. Se os procedimentos de remoção e substituição exigirem o desligamento da energia, assegure-se de que ambas as fontes de alimentação do sistema tenham sido completamente desconectadas.




Figura 60. Removendo os cabos de energia

---

## Conectando os Cabos de Energia ao 8248-L4T, 8408-E8D ou 9109-RMD

Use este procedimento para conectar os cabos de energia ao sistema.

Para conectar os cabos de energia ao sistema, conclua as seguintes etapas:

1. Abra a porta traseira do rack na unidade de sistema que você está fazendo manutenção.
2. Reconecte o cabo de energia à unidade de sistema, conforme mostrado na Figura 61 na página 118. Certifique-se de que os cabos passem pelas alças.




Figura 61. Conectado os cabos de energia

3. Feche a porta do rack na parte traseira do sistema.

---

## Fechando uma Chamada de Serviço

Execute estes procedimentos para fechar eventos que permitem manutenção, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente.

Siga esta lista de verificação antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.
 

**Atenção:** Antes de retornar o sistema ao cliente, remova-o do modo de serviço. Se o sistema for deixado no modo de serviço, será feita automaticamente uma chamada para serviço a cada duas horas.
- Durante a execução da análise de problemas no evento original que permite manutenção, outros eventos que permitem manutenção podem ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
- Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não haja problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
- Se o reparo tiver sido feito usando os procedimentos de reparo online do console de gerenciamento, certifique-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
  1. Registre o código de referência do sistema (SRC), ou sintoma, e o código do local da unidade substituível em campo (FRU) substituída para referência futura. O servidor é gerenciado por um console de gerenciamento?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.

- **Não:** Execute uma das seguintes etapas:

- Se o servidor for gerenciado pelo Integrated Virtualization Manager (IVM), acesse “Fechando uma Chamada de Serviço Usando o Integrated Virtualization Manager” na página 126.
  - Se o servidor não for particionado e estiver executando o sistema operacional AIX ou Linux, acesse “Fechando uma Chamada de Serviço Usando AIX ou Linux” na página 122.
-

2. No Hardware Management Console (HMC), abra **Manage Serviceable Events** e examine o log de eventos de ação de serviço para quaisquer eventos de ação de serviço abertos.

---

3. Há eventos de ação de serviço abertos?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o, conforme descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 129. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**
- 

4. Registre a lista de eventos de ação de serviço abertos.

---

5. Na lista de eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4, conclua as seguintes etapas 6 - etapa 32 na página 121 para cada evento de ação de serviço aberto.

---

6. Determine a classe de erro do evento que permite manutenção. Registre para uso futuro.

---

7. Examine os detalhes do evento de ação de serviço aberto.

O código de erro associado a esse evento de ação de serviço é o mesmo registrado na etapa 1 na página 118?

- **Sim:** Vá para a etapa 11.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

8. Examine a lista de FRUs do evento de ação de serviço. Existem FRUs listadas para o evento de ação de serviço?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 11.
- 

9. A lista de FRUs é idêntica (ou seja, mesmas FRUs, mesmo número de FRUs e mesma ordem de FRUs) à lista de FRUs do código de erro registrado na etapa 1 na página 118?

- **Sim:** Vá para a etapa 11.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

10. A lista de FRUs é diferente. A FRU substituída e registrada na etapa 1 na página 118 está na lista de FRUs deste evento de ação de serviço?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 32 na página 121.  
**Nota:** Alguns eventos de ação de serviço permanecerão abertos quando você sair desse MAP. Podem ser necessárias ações de serviço adicionais para concluir o reparo.
- 

11. Examine os detalhes deste evento de ação de serviço e registre as partições nele envolvidas para uso em uma etapa posterior.

---

12. O código de erro associado a este evento de ação de serviço está no formato A11-xxx ou A01-xxx?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 17 na página 120.
- 

13. Você iniciou uma lista de partições Axx de eventos de ação de serviço anteriores processados neste MAP?

- **Sim:** Vá para a etapa 15.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

14. Inicie uma nova lista de partições Axx copiando a lista de partições obtida na etapa 11 na página 119. Vá para a etapa 16.

---

15. Inclua a lista de partições obtida na etapa 11 na página 119 na lista existente de partições Axx obtida do processamento de eventos de ação de serviço anteriores neste procedimento de análise de manutenção (MAP).

---

16. Remova todas as entradas da lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 119. Se, em etapas futuras, você for encaminhado para a lista de partições obtida na etapa 11 na página 119, essa lista estará vazia. Vá para a etapa 17.

---

17. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Erro Associado a este Evento que Permite Manutenção.

---

18. Clique em **Fechar Evento**.

---

19. Inclua comentários para o evento que permite manutenção. Inclua quaisquer informações adicionais exclusivas. Clique em **OK**. As etapas a seguir irão incluir ou atualizar informações sobre a FRU.

---

20. Você substituiu, incluiu ou modificou uma FRU do evento de ação de serviço aberto?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 22.
- 

21. Na lista de FRU, selecione uma FRU que precisa de atualização. Clique duas vezes na FRU e atualize as informações referentes a ela. Vá para a etapa 23.

---

22. Selecione a opção **No FRU Replaced for this Serviceable Event**.

---

23. Clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.

---

24. A lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 119 está vazia?

- **Sim:** Vá para a etapa 32 na página 121.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

25. A lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 119 contém mais de uma entrada?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 32 na página 121.
-

26. A classe de erro é registrada na etapa 25 na página 120 AIX?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 32.
- 

27. Execute todas as etapas a seguir para cada entrada na lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 119, exceto para a partição que você estava usando para depurar o problema original.

---

28. Na lista de todas as partições, abra a janela do terminal virtual HMC de uma partição e, em seguida, digite `diag` no prompt de comandos do AIX.

---

29. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as etapas a seguir:

1. Pressione Enter.
2. Selecione a opção **Task Selection**.
3. Selecione a opção **Log Repair**.
4. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
  - Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
  - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
5. Clique em **Commit** após fazer sua seleção.

**Nota:** Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado que você o defina antes de continuar.

---

30. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne ao prompt de comandos do AIX.

---

31. Todas as partições da lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 119 foram processadas?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse a etapa 24 na página 120 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 11 na página 119.
- 

32. Todos os eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4 na página 119 foram processados?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse a etapa 5 na página 119 e processe o próximo evento de ação de serviço da lista de eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4 na página 119.
- 

33. Durante o processamento de todos os eventos de ação de serviço, você foi direcionado à etapa 14 na página 120?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o, conforme descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 129. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**
- Nota:** Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.
- 

34. Execute as etapas a seguir para cada entrada da lista de partições Axx que você começou a registrar na etapa 14 na página 120, exceto para a partição que estava sendo usada para depurar o problema original.

---

35. Na lista de partições Axx, abra a janela do terminal virtual console de gerenciamento de uma partição e, em seguida, digite `diag` no prompt de comandos do AIX.

---

36. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as etapas a seguir:

1. Pressione Enter.
  2. Selecione a opção **Task Selection**.  
**Nota:** Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado que você o defina antes de continuar.
  3. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
    - Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
    - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
  4. Clique em **Commit** após fazer sua seleção.
- 

37. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne ao prompt de comandos do AIX.

---

38. Todas as partições da lista de partições *Axx* que você começou a registrar na etapa 14 na página 120 foram processadas?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse a etapa 34 na página 121 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 14 na página 120.
- 

39. Se o LED de atenção do sistema ainda estiver acesso, desligue-o conforme descrito em “Ativando e Desativando LEDs” na página 129. **Isso conclui o reparo.** Retorne o sistema para o cliente.

**Nota:** Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

---

## Fechando uma Chamada de Serviço Usando AIX ou Linux

Se o servidor não estiver conectado a um console de gerenciamento e não estiver usando o Integrated Virtualization Manager (IVM), execute estes procedimentos para fechar eventos que permitem manutenção, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente.

Siga esta lista de verificação antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.  
**Atenção:** Antes de retornar o sistema ao cliente, remova-o do modo de serviço. Se o sistema for deixado no modo de serviço, será feita automaticamente uma chamada para serviço a cada duas horas.
- Durante a execução da análise de problemas no evento original que permite manutenção, outros números de eventos que permitem manutenção podem ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
- Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não há problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
- Se o reparo tiver sido feito usando os procedimentos de reparo online do IVM, assegure-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
  1. Você usou uma operação de hot-swap usando um auxílio de serviço de diagnósticos do AIX para alterar a FRU?

- **Sim:** Vá para a etapa 4 na página 123.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
-

2. Você possui unidades substituíveis em campo (FRUs) (por exemplo, placas, adaptadores, cabos ou dispositivos) que foram removidas durante a análise de problemas que você deseja colocar de volta no sistema?

**Nota:** Se o painel traseiro ou bateria do sistema tiver sido substituída e você estiver carregando diagnósticos a partir de um servidor em uma rede, pode ser necessário que o cliente configure as informações de inicialização da rede deste sistema antes que os diagnósticos possam ser carregados. Além disso, configure as informações de data e hora do sistema após o reparo ser concluído.

- **Sim:** Reinstale todas as FRUs que foram removidas durante a análise de problemas. Vá para a etapa 3
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

3. O sistema ou a partição lógica na qual está sendo executada uma ação de reparo está executando o sistema operacional AIX?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 5.
- 

4. O sistema ou a partição lógica na qual você está executando uma ação de reparo tem o sistema operacional AIX instalado?

**Nota:** Se você tiver acabado de substituir um disco rígido no grupo de volume raiz, responda não para esta pergunta.

- **Sim:** Vá para a etapa 7.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

5. Execute os diagnósticos independentes no modo de determinação de problema a partir de um CD-ROM ou de um servidor Network Installation Management (NIM).

**Nota:** Para obter instruções sobre como executar diagnósticos independentes a partir de um CD, e não usando um HMC, acesse Executando os Diagnósticos Independentes a partir de um CD em um Servidor sem um HMC Conectado.

Para obter instruções sobre como executar diagnósticos independentes a partir de um servidor NIM, acesse Executando os Diagnósticos Independentes a partir de um Servidor Network Installation Management .

Você encontrou algum problema?

- **Sim:** Acesse Análise de Problemas.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

6. O hardware do sistema está funcionando corretamente.

Se o LED de atenção do sistema ainda estiver acesso, desligue-o conforme descrito em "Ativando e Desativando LEDs" na página 129.

**Isso conclui o reparo.**

**Nota:** Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado. Talvez seja necessário reinicializar o sistema operacional.

**Atenção:** Antes de retornar o sistema ao cliente, remova-o do modo de serviço. Se o sistema for deixado no modo de serviço, será feita automaticamente uma chamada para serviço a cada duas horas.

---

7. Conclua as seguintes etapas:

1. Se o sistema suportar, execute uma inicialização lenta no sistema. Para obter instruções, consulte Executando uma Inicialização Lenta ). Se o sistema não suportar uma inicialização lenta, execute uma inicialização normal.
2. Ligue o sistema.
3. Aguarde até que o prompt de login do sistema operacional AIX seja exibido ou até que a atividade do sistema no monitor ou no painel do operador tenha sido interrompida.

O Prompt de Login do AIX foi exibido?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse Análise de Problemas.
- 

## 8. Se o menu Resource Repair Action já tiver sido exibido, acesse 12; caso contrário, conclua as etapas a seguir:

1. Efetue login no sistema operacional, com autoridade de administrador (se necessário, solicite ao cliente que insira a senha) ou use o login CE.
  2. Insira o comando `diag -a` e verifique os recursos ausentes. Siga todas as instruções exibidas. Se um System Request Number (SRN) for exibido, verifique se há alguma conexão ou cabo solto. Se nenhuma instrução for exibida, nenhum recurso foi detectado como ausente. Continue com a etapa 9.
- 

## 9. Conclua as seguintes etapas:

1. Insira `diag` no prompt de comandos e pressione **Enter**.
2. Selecione a opção **Diagnostics Routines**.
3. Quando o menu Diagnostic Mode Selection for exibido, selecione **Problem determination**.
4. Quando o menu Advanced Diagnostic Selection for exibido, selecione a opção **All Resources**. Alternativamente, teste as FRUs trocadas e qualquer dispositivo conectado às FRUs trocadas, selecionando os diagnósticos da FRU individual.

O menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

- **Sim:** Vá para a etapa 13 na página 125.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

## 10. O menu TESTING COMPLETE, no trouble was found (801010) foi exibido?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Ainda há problemas. Acesse Análise de Problemas.
- 

## 11. Selecione a opção **Log Repair Action**, se não registrou anteriormente, no menu TASK SELECTION para atualizar o log de erro do AIX. Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.

Se o recurso associado à sua ação não for exibido na lista de recursos, selecione **sysplanar0**.  
**Nota:** Se o indicador de atenção do sistema estiver ligado, isso irá colocar o sistema de volta ao estado normal. Vá para a etapa 14 na página 125.

---

## 12. Execute um teste em um recurso que tenha uma entrada no log de erro do AIX, no modo de verificação do sistema. Se o teste no recurso foi bem-sucedido, o menu Resource Repair Action será exibido.

Após substituir uma FRU, selecione o recurso para essa FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erro do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

**Nota:** Se o indicador de atenção do sistema estiver ligado, essa ação fará com que o sistema seja colocado de volta em seu estado normal.

Para selecionar o recurso para a FRU substituída, conclua as seguintes etapas:

1. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
  - Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
  - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
2. Clique em **Commit** após fazer sua seleção.

Outro menu Resource Repair Action (801015) foi exibido?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Se o menu No Trouble Found for exibido, acesse a etapa 14.
- 

## 13.

Execute um teste em um recurso que tenha uma entrada no log de erro do AIX, no modo de verificação do sistema. Se o teste no recurso foi bem-sucedido, o menu Resource Repair Action será exibido.

**Nota:** Também pode ser necessário executar o auxílio de serviço Resource Repair Action nos recursos pai ou filho do recurso recém substituído.

Após a substituição dessa FRU, selecione o recurso para essa FRU no menu Resource Repair Action. Com isso, o log de erro do AIX é atualizado para indicar que uma FRU detectável pelo sistema foi substituída.

**Nota:** Se o indicador de atenção do sistema estiver ligado, essa ação fará com que o sistema seja colocado de volta em seu estado normal.

Para selecionar o recurso para a FRU substituída, conclua as seguintes etapas:

1. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
  - Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
  - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
2. Clique em **Commit** após fazer sua seleção.

O menu No Trouble Found foi exibido?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse Análise de Problemas.
- 

## 14. Se as configurações do processador de serviços ou da rede tiverem sido alteradas, conforme indicado em MAPs anteriores, restaure as configurações aos valores anteriores ao reparo do sistema. Se foram executados diagnósticos independentes a partir de um CD-ROM, remova esse CD-ROM do sistema.

Você executou um serviço em um subsistema RAID que envolveu a mudança da placa de cache do adaptador RAID PCI ou mudança na configuração?  
**Nota:** Isso não é referente ao adaptador PCI-X RAID ou cache.

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 16.
- 

## 15. Use a seleção **Recover Options** para resolver a configuração do RAID. Para isso, conclua as seguintes etapas:

1. No diálogo PCI SCSI Disk Array Manager, selecione **Recovery options**.
  2. Selecione **Clear PCI SCSI Adapter Configuration** e pressione F3 para limpar os dados de configuração anteriores existentes no adaptador de substituição.
  3. No diálogo Recovery Options, selecione **Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration**.
  4. No diálogo Resolve PCI SCSI RAID Adapter Configuration, selecione **Accept Configuration on Drives**.
  5. No menu de seleções PCI SCSI RAID Adapter, selecione o adaptador alterado.
  6. No próximo diálogo, pressione Enter.
  7. Quando visualizar o menu de seleção Are You Sure, pressione Enter para continuar. Quando a ação de recuperação estiver concluída, a mensagem de status de **OK** será mostrada.
  8. Se receber uma mensagem de status **Failed**, verifique se você selecionou o adaptador correto e, em seguida, repita o procedimento. Quando a recuperação estiver concluída, saia do sistema operacional.
  9. Vá para a etapa 16.
- 

## 16. O hardware do sistema está funcionando corretamente. Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.

**Atenção:** Antes de retornar o sistema ao cliente, remova-o do modo de serviço. Se o sistema for deixado no modo de serviço, será feita automaticamente uma chamada para serviço a cada duas horas.

---

## Fechando uma Chamada de Serviço Usando o Integrated Virtualization Manager

Execute estes procedimentos para fechar eventos que permitem manutenção, limpar mensagens de hardware e preparar o servidor para retornar ao cliente.

Siga esta lista de verificação antes de executar o procedimento:

- Retorne o servidor ao estado em que o cliente normalmente o utiliza, como o tipo de IPL, o modo de IPL e a maneira como o sistema é configurado ou particionado.  
**Atenção:** Antes de retornar o sistema ao cliente, remova-o do modo de serviço. Se o sistema for deixado no modo de serviço, será feita automaticamente uma chamada para serviço a cada duas horas.
- Durante a execução da análise de problemas no evento original que permite manutenção, outros números de eventos que permitem manutenção podem ter sido abertos. Feche todos os eventos que permitem manutenção que foram abertos como resultado de sua atividade de serviço.
- Certifique-se de que a verificação do servidor tenha sido executada e que não haja problemas que necessitem de ações de serviço adicionais.
- Se o reparo tiver sido feito usando os procedimentos de reparo online do Integrated Virtualization Manager (IVM), assegure-se de que o evento original que permite manutenção esteja agora fechado.
  1. Registre o código de referência do sistema (SRC), ou o sintoma, e o código do local da unidade substituível em campo (FRU) que foi substituída, para referência futura.

---

2. No IVM, abra **Manage Serviceable Events** e consulte eventos que permitem manutenção existentes.

---

3. Há algum evento de ação de serviço aberto?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o, conforme descrito em "Ativando e Desativando LEDs" na página 129. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**
- 

4. Registre a lista de eventos de ação de serviço abertos.

---

5. Na lista de eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4, conclua as etapas 6 - 30 na página 128 para cada evento de ação de serviço aberto.

---

6. Determine a classe de erro do evento que permite manutenção. Registre-a para uso futuro.

---

7. Examine os detalhes do evento de ação de serviço aberto.

O código de erro associado a este evento de ação de serviço é igual ao registrado na etapa 1?

- **Sim:** Vá para a etapa 11 na página 127.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

8. Examine a lista de FRUs do evento de ação de serviço. Existem FRUs listadas para o evento de ação de serviço?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 11 na página 127.
-

9. A lista de FRUs é idêntica (ou seja, mesmas FRUs, mesmo número de FRUs e mesma ordem de FRUs) à lista de FRUs do código de erro registrado na etapa 1 na página 126?

- **Sim:** Vá para a etapa 11.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

10. A FRU substituída e registrada na etapa 1 na página 126 está na lista de FRUs deste evento de ação de serviço?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 30 na página 128.
- Nota:** Alguns eventos de ação de serviço permanecem abertos quando você sai deste MAP. Podem ser necessárias ações de serviço adicionais para concluir o reparo.
- 

11. Examine os detalhes deste evento de ação de serviço e registre as partições nele envolvidas para uso em uma etapa posterior.

---

12. O código de erro associado a este evento de ação de serviço está no formato A11-xxx ou A01-xxx?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 17.
- 

13. Você iniciou uma lista de partições Axx a partir de eventos de ação de serviço anteriores processados neste procedimento de análise de manutenção (MAP)?

- **Sim:** Vá para a etapa 15.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

14. Inicie uma nova lista de partições Axx copiando a lista de partições obtida na etapa 11. Vá para a etapa 16.

---

15. Inclua a lista de partições obtida na etapa 11 na lista existente de partições Axx obtida a partir do processamento de eventos de ação de serviço anteriores neste MAP.

---

16. Remova todas as entradas da lista de todas as partições registradas na etapa 11. Se, em etapas futuras, você for encaminhado para a lista de partições obtida na etapa 11, essa lista estará vazia. Vá para a etapa 17.

---

17. Selecione e destaque o evento de ação de serviço na janela Manage Serviceable Events.

---

18. Clique em **Fechar Evento**.

---

19. Inclua comentários para o evento que permite manutenção. Inclua quaisquer informações adicionais exclusivas. Clique em **OK**.

---

20. Inclua ou atualize as informações da FRU:

Você substituiu, incluiu ou modificou uma FRU do evento de ação de serviço aberto?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 22.
- 

21. Clique em **OK** para fechar o evento de ação de serviço.

---

22. A lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 127 está vazia?

- **Sim:** Vá para a etapa 30.
  - **Não:** Continue na próxima etapa.
- 

23. A lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 127 contém mais de uma entrada?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 30.
- 

24. A classe de erro é registrada na etapa 23?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Vá para a etapa 30.
- 

25. Execute todas as etapas a seguir para cada entrada na lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 127, exceto para a partição que você estava usando para depurar o problema original.

---

26. Na lista de todas as partições, abra a janela do terminal virtual IVM de uma partição e, em seguida, digite `diag` no prompt de comandos do AIX.

---

27. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as etapas a seguir:

1. Pressione Enter.
2. Selecione a opção **Task Selection**.
3. Selecione a opção **Log Repair**.
4. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
  - Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
  - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione **sysplanar0**.
5. Clique em **Commit** após fazer sua seleção.

**Nota:** Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado que você o defina antes de continuar.

---

28. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne ao prompt de comandos do AIX .

---

29. Todas as partições da lista de todas as partições registradas na etapa 11 na página 127 foram processadas?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse a etapa 25 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 11 na página 127.
- 

30. Todos os eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4 na página 126 foram processados?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse a etapa 5 na página 126 e processe o próximo evento de ação de serviço da lista de eventos que permitem manutenção registrados na etapa 4 na página 126.
- 

31. Durante o processamento de todos os eventos de ação de serviço, você foi direcionado à etapa 14 na página 127?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o, conforme descrito em “Ativando e Desativando LEDs”. Retorne o sistema para o cliente. **Isso conclui o reparo.**  
**Nota:** Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.
- 

32. Conclua todas as etapas a seguir para cada entrada da lista de partições Axx que você começou a registrar na etapa 14 na página 127, exceto para a partição que estava sendo usada para depurar o problema original.

---

33. Na lista de partições Axx, abra a janela do terminal virtual console de gerenciamento de uma partição e, em seguida, digite `diag` no prompt de comandos do AIX .

---

34. Quando as instruções de operação de diagnóstico forem exibidas, conclua as etapas a seguir:

1. Pressione Enter.
  2. Selecione a opção **Task Selection**.  
**Nota:** Se o tipo de terminal não estiver definido, será solicitado que você o defina antes de continuar.
  3. Selecione a opção **Log Repair**.
  4. Selecione o recurso associado à ação de reparo:
    - Se a ação de reparo se resumiu a reposicionar um cabo ou adaptador, selecione o recurso associado à ação de reparo.
    - Se o recurso associado à sua ação de reparo não for exibido na Resource List, selecione `sysplanar0`.
  5. Clique em **Commit** após fazer sua seleção.
- 

35. Saia dos diagnósticos nesta partição e retorne ao prompt de comandos do AIX .

---

36. Todas as partições da lista de partições Axx que você começou a registrar na etapa 14 na página 127 foram processadas?

- **Sim:** Continue na próxima etapa.
  - **Não:** Acesse a etapa 32 para processar a próxima partição da lista registrada na etapa 14 na página 127.
- 

37. Se o LED de atenção do sistema ainda estiver aceso, desligue-o conforme descrito em “Ativando e Desativando LEDs”. **Isso conclui o reparo.** Retorne o sistema para o cliente.

**Nota:** Se, durante o processamento da lista de eventos de ação de serviço abertos, alguns eventos de ação de serviço permanecerem abertos, algumas ações de serviço adicionais podem ser necessárias para concluir o reparo.

---

## Ativando e Desativando LEDs

É possível usar estes procedimentos para ativar ou desativar diodos emissores de luz (LEDs) usando o console de gerenciamento ou a Advanced System Management Interface (ASMI).

Para servidores do rack IBM Power Systems que contêm o processador POWER7, os LEDs podem ser usados para identificar ou verificar uma peça que está recebendo manutenção. O LED de erro e de função de identificação (âmbar) indica um erro e corresponde ao código do local no código de referência do sistema (SRC). O LED é ativado e desativado automaticamente.

Além disso, os procedimentos a seguir podem ser usados para ativar e desativar os LEDs.

- “Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando console de gerenciamento” na página 130
- “Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando console de gerenciamento” na página 130

- “Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Lógica Usando a Advanced System Management Interface” na página 131
- “Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando a Advanced System Management Interface” na página 132

## Desativando um LED de Atenção do Sistema ou LED de Partição Usando console de gerenciamento

É possível desativar um LED de atenção do sistema ou um LED de partição lógica se for decidido que um problema não é de alta prioridade e seu reparo pode ser feito posteriormente. Essa tarefa pode ser executada a partir do Hardware Management Console (HMC) ou do IBM Systems Director Management Console (SDMC).

Se desejar ser alertado na ocorrência de outro problema, será necessário desativar o LED de atenção do sistema para que ele possa ser ativado novamente caso ocorra outro problema.

Para desativar um LED de atenção do sistema usando o HMC, conclua as seguintes etapas:

1. Na área de navegação, abra **Gerenciamento de Sistemas**.
2. Selecione o servidor no qual você está trabalhando.
3. Abra **Operations > LED Status**.
4. Selecione **View System Attention**. A janela System attention LED é aberta. O sistema selecionado e seu estado de LED são exibidos na parte superior da janela. A partição lógica e seu estado de LED são exibidos na parte inferior da janela. Na janela System attention LED, é possível desativar o LED de atenção do sistema e o LED de partição lógica.
5. Selecione **Deactivate System Attention LED** no menu **Action**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
  - Uma verificação de que o LED de atenção do sistema foi desativado.
  - Uma indicação de que ainda pode haver problemas dentro do sistema.
  - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de atenção do sistema.
6. Selecione uma das partições lógicas na tabela inferior e selecione **Deactivate partition LED** no menu **Partition Operations**. Uma janela de confirmação é exibida fornecendo as seguintes informações:
  - Uma verificação de que o LED de partição lógica foi desativado.
  - Uma indicação de que ainda pode haver problemas dentro da partição lógica.
  - Uma indicação de que não é possível ativar o LED de partição lógica.

Para desativar um LED de atenção do sistema usando o SDMC, conclua as seguintes etapas:

1. Na página **Welcome**, na guia **Resources**, selecione o servidor.
2. Clique em **Actions > Service and Support > Hardware > System Attention LED**.
3. Clique em **OK**.

## Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando console de gerenciamento

É possível ativar ou desativar um LED de identificação de componentes conectados ao sistema a partir do Hardware Management Console (HMC) ou do IBM Systems Director Management Console (SDMC).

O sistema fornece vários LEDs que ajudam a identificar vários componentes no sistema, como gabinetes ou unidades substituíveis em campo (FRUs). Por esse motivo, eles são chamados de *LEDs de identificação*.

É possível ativar ou desativar os seguintes tipos de LEDs de identificação:

- **LED de identificação de um gabinete**. Se desejar incluir um adaptador em uma gaveta específica (gabinete), é necessário saber o tipo de máquina, modelo e número de série (MTMS) da gaveta. Para

determinar se você tem o MTMS correto para a gaveta que precisa do novo adaptador, ative o LED para uma gaveta e verifique se o MTMS corresponde à gaveta que requer o novo adaptador.

- **LED de identificação de uma FRU associada a um gabinete especificado.** Se desejar conectar um cabo a um adaptador de E/S específico, é possível ativar o LED para o adaptador, que é uma unidade substituível em campo (FRU) e, em seguida, verificar fisicamente para saber onde o cabo deve ser conectado. Isso é útil principalmente quando há vários adaptadores com portas abertas.

Para ativar ou desativar um LED de identificação para um gabinete ou FRU usando o HMC, siga estas etapas:

1. Na área de navegação, abra **Gerenciamento de Sistemas**.
2. Selecione o servidor no qual você está trabalhando.
3. Clique em **Operations > LED Status > Identify LED**. A janela Identify LED, Select Enclosure é aberta.
4. Para ativar ou desativar um LED de identificação para um gabinete, selecione um gabinete da tabela e clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
5. Para ativar ou desativar um LED de identificação para uma FRU, selecione um gabinete na tabela e, em seguida, selecione **Selected > List FRUs**.
6. Selecione uma ou mais FRUs na tabela e clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.

Para ativar ou desativar um LED de identificação para um gabinete ou FRU usando o SDMC, conclua estas etapas:

1. Na página **Welcome**, na guia **Resources**, selecione o servidor.
2. Clique em **Actions > Service and Support > Hardware > Identify LED**.
3. Para ativar ou desativar um LED de identificação para um gabinete, selecione um gabinete da tabela e clique em **Ativar LED** ou **Desativar LED**. O LED associado é ativado ou desativado.
4. Para ativar ou desativar um LED de identificação para uma FRU, selecione um gabinete na tabela e, em seguida, clique em **List FRUs**.
5. Selecione uma ou mais FRUs da tabela e clique em **Activate LED** ou **Deactivate LED**. O LED associado é ativado ou desativado.

## **Desativando um LED de Atenção do Sistema ou um LED de Partição Lógica Usando a Advanced System Management Interface**

É possível desativar um LED de atenção do sistema ou um LED de partição lógica usando a Advanced System Management Interface (ASMI).

O indicador de atenção do sistema fornece um sinal visual de que o sistema como um todo requer atenção ou serviço. Cada sistema possui um único indicador de atenção do sistema. Quando ocorre um evento que precisa de sua intervenção ou serviço e suporte, o indicador de atenção do sistema acende continuamente. O indicador de atenção do sistema é ligado quando uma entrada é criada no log de erro do processador de serviços. A entrada de erro é transmitida para o log de erro de sistema e para o log de erro do sistema operacional.

Para executar essa operação, é necessário ter um dos seguintes níveis de autoridade:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para desligar o indicador de atenção do sistema, execute as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique o ID do usuário e a senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > System Attention Indicator**.

3. Na área de janela à direita, clique em **Turn off system attention indicator**. Se a tentativa for malsucedida, uma mensagem de erro será exibida.

## Ativando ou Desativando um LED de Identificação Usando a Advanced System Management Interface

É possível ativar ou desativar um LED de identificação usando a Advanced System Management Interface (ASMI).

Você pode especificar o código do local de qualquer indicador para a visualização ou modificação de seu estado atual. Se você fornecer o código do local incorreto, o advanced system manager tentará ir para o próximo nível mais alto do código do local.

O próximo nível é o código do local de nível de base para a unidade substituível em campo (FRU). Por exemplo, um usuário digita o código do local para a FRU localizada no segundo slot de E/S do terceiro gabinete no sistema. Se o código do local para o segundo slot de E/S estiver incorreto (a FRU não existe no local), uma tentativa de configurar o indicador para o terceiro gabinete é iniciada. Esse processo continua até uma FRU ser localizada ou nenhum outro nível estar disponível.

Para executar essa operação, é necessário ter um dos seguintes níveis de autoridade:

- Administrador
- Provedor de serviços autorizado

Para alterar o estado atual de um indicador, execute as seguintes etapas:

1. Na área de janela ASMI Welcome, especifique o seu ID de usuário e senha e clique em **Log In**.
2. Na área de navegação, expanda **System Configuration > Service Indicators > Indicators by Location code**.
3. Na área de janela à direita, insira o código do local da FRU e clique em **Continue**.
4. Selecione o estado preferido na lista.
5. Clique em **Save settings**.

---

## Encerrando Partições Lógicas

É possível usar o Integrated Virtualization Manager para encerrar as partições lógicas ou para encerrar o sistema gerenciado inteiro.

Use qualquer função diferente de Somente Visualizar para executar esta tarefa.

O Integrated Virtualization Manager fornece os seguintes tipos de opções de encerramento para partições lógicas:

- Sistema Operacional (recomendado)
- Atrasado
- Imediato

O método de encerramento recomendado é usar o comando de encerramento de sistemas operacionais do cliente. Use o método de encerramento imediato apenas como um último recurso, porque o uso desse método causa um encerramento anormal, que pode resultar em perda de dados.

Se você escolher o método de encerramento Com Atraso, esteja ciente das seguintes considerações:

- O encerramento das partições lógicas é equivalente a pressionar e manter pressionado o botão branco liga/desliga do painel de controle em um servidor que não esteja particionado.
- Use esse procedimento somente se não conseguir encerrar com sucesso as partições lógicas com os comandos do sistema operacional. Quando você usa esse procedimento para encerrar as partições

lógicas selecionadas, as partições lógicas aguardam um tempo predeterminado para serem encerradas. Isso concede às partições lógicas tempo para finalizar tarefas e gravar dados em discos. Se a partição lógica não puder ser encerrada dentro do tempo predeterminado, ela será encerrada anormalmente e a próxima reinicialização poderá demorar muito tempo.

Se você planeja encerrar o sistema gerenciado inteiro, encerre cada partição lógica de cliente, em seguida, encerre a partição de gerenciamento do Servidor de E/S Virtual.

Para encerrar uma partição lógica, conclua as seguintes etapas no Integrated Virtualization Manager:

1. Na área de navegação, selecione **View/Modify Partitions** em **Partition Management**. A página View/Modify Partitions é exibida.
2. Selecione a partição lógica que você deseja encerrar.
3. No menu Tasks, clique em **Shutdown**. A página Shutdown Partitions é exibida.
4. Selecione o tipo de encerramento.
5. Opcional: Selecione **Restart after shutdown completes** se desejar que a partição lógica inicie imediatamente após seu encerramento.
6. Clique em **OK** para encerrar a partição. A página View/Modify Partitions é exibida e o estado da partição lógica tem um valor de shutdown.



---

## Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que o fabricante não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante do fabricante para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços do fabricante não significa que apenas produtos, programas ou serviços do fabricante possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual do fabricante poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço são de responsabilidade do Cliente.

O fabricante pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença podem ser enviados, por escrito, para o fabricante.

**O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local:** ESTA PUBLICAÇÃO É FORNECIDA “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Essas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. O fabricante pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a websites que não sejam de propriedade do fabricante são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais deste produto e a utilização desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

O fabricante pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não produzidos por esse fabricante foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. Esse fabricante não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não produzidos por ele. Dúvidas sobre os recursos de produtos que não são deste fabricante devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras do fabricante estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Os preços do fabricante mostrados são preços de varejo sugeridos pelo fabricante, são atuais e estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. Os preços do revendedor podem variar.

Estas informações foram projetadas apenas com o propósito de planejamento. As informações aqui contidas estão sujeitas a mudanças antes que os produtos descritos estejam disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

Se estas informações estiverem sendo exibidas em cópia eletrônica, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Os desenhos e especificações contidos aqui não poderão ser reproduzidos totalmente ou em parte sem a permissão por escrito do fabricante.

O fabricante preparou essas informações para uso com as máquinas específicas indicadas. O fabricante não faz representações adequadas para outros propósitos.

Os sistemas de computadores do fabricante contêm mecanismos designados para reduzir a possibilidade de danificação ou perda de dados não detectada. No entanto, esse risco não pode ser eliminado. Os usuários que passam por períodos de inatividades não planejados, falhas de sistema, flutuações ou quedas de energia ou falhas do componente devem verificar a precisão de operações executadas e dados salvos ou transmitidos pelo sistema perto ou no período de inatividade ou falha. Além disso, os usuários devem estabelecer os procedimentos para certificar-se de que há verificação de dados independentes antes de contar com tais dados em operações sensíveis ou críticas. Os usuários devem verificar periodicamente os Web sites de suporte do fabricante para obter informações e correções atualizadas aplicáveis ao sistema e ao software relacionado.

## **Instrução de Homologação**

Este produto não pode ser certificado em seu país para conexão, por qualquer meio, com as interfaces das redes de telecomunicações públicas. Certificação adicional pode ser requerida por lei antes desse tipo de conexão. Entre em contato com o representante IBM ou o revendedor para qualquer questão.

---

## **Marcas comerciais**

IBM, o logotipo IBM e [ibm.com](http://ibm.com) são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em Copyright and trademark information em [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Red Hat, o logotipo Red Hat "Shadow Man" e todas as marcas comerciais e logotipos baseados na Red Hat são marcas comerciais ou marcas registradas da Red Hat, Inc., nos Estados Unidos e em outros países.

---

## **Avisos de Emissão Eletrônica**

Quando conectar um monitor ao equipamento, você deve usar o cabo do monitor projetado e quaisquer dispositivos de supressão de interferência fornecidos com o monitor.

### **Notas de Classe A**

As declarações de Classe A a seguir se aplicam aos servidores IBM que contém o processador POWER7 e seus recursos, a menos que estejam designados como compatibilidade eletromagnética (EMC) de Classe B nas informações do recurso.

### **Declaração da FCC (Federal Communications Commission)**

**Nota:** Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais Classe A, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em uma instalação comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia em frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferência prejudicial em comunicações por rádio. A operação deste equipamento em áreas residenciais pode provocar interferência prejudicial, caso em que o usuário deverá tomar as medidas que forem necessárias às suas próprias custas.

Devem ser utilizados cabos e conectores encaixados e aterrados adequadamente, a fim de atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não-autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada.

### **Declaração de Conformidade Industrial do Canadá**

Este equipamento digital Classe A está em conformidade com o ICES-003 canadense.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Declaração de Conformidade com a Comunidade Europeia**

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção do EU Council Directive 2004/108/EC na aproximação das leis dos Estados Membros relativas à compatibilidade eletromagnética. A IBM não pode aceitar a responsabilidade por qualquer falha em atender os requisitos de proteção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo a adaptação de placas opcionais não IBM.

Este produto foi testado e considerado compatível aos limites para Equipamento de Tecnologia de Informação Classe A de acordo com a European Standard EN 55022. Os limites para equipamento Classe A foram derivados de ambientes industriais e comerciais a fim de prover proteção razoável contra interferência em dispositivos de comunicação licenciados.

Contato com a Comunidade Europeia:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Department M372

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tele: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

**Aviso:** Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência no rádio e, neste caso, o usuário pode ser solicitado a tomar as medidas apropriadas.

### **Declaração de VCCI - Japão**

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

O texto a seguir é um resumo da declaração de VCCI japonês na caixa acima:

Este é um produto de Classe A baseado no padrão do VCCI Council. Se este equipamento for usado em um ambiente doméstico, poderá ocorrer interferência de rádio e, neste caso, o usuário poderá ser solicitado a tomar ações corretivas.

### **Diretriz Harmônica Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmada (produtos inferiores ou iguais a 20 A por fase)**

高調波ガイドライン適合品

### **Diretriz Harmônica Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Confirmada com Modificações (produtos superiores a 20 A por fase)**

高調波ガイドライン準用品

### **Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - República Popular da China**

#### **声 明**

此为 A 级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Declaração: este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio e nesse caso o usuário pode precisar executar ações práticas.

## Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - Taiwan

警告使用者：  
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

O texto a seguir é um resumo da declaração de EMI de Taiwan acima.

Aviso: Este é um produto Classe A. Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferência de rádio e nesse caso o usuário deverá tomar as medidas adequadas.

Informações de Contato da IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

## Declaração EMI (Interferência Eletromagnética) - Coreia

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

## Declaração de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:  
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

#### **Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

#### **Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.**

#### **Declaração EMI (Electromagnetic Interference) - Rússia**

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.  
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры**

#### **Avisos da Classe B**

As Declarações da Classe B a seguir se aplicam aos recursos designados como Classe B de compatibilidade eletromagnética (EMC) nas informações de instalação do recurso.

#### **Declaração Federal Communications Commission (FCC)**

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável com relação à interferência nociva em instalações residenciais.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência nociva às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica.

Se esse equipamento causar interferência nociva na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recebimento.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar um revendedor IBM autorizado ou representante de serviço para obter ajuda.

Conectores e cabos adequadamente blindados e aterrados devem ser usados para obedecerem os limites de emissão FCC. Conectores e cabos adequados estão disponíveis em revendedores IBM autorizados. A IBM não se responsabiliza por nenhuma interferência de rádio ou televisão causada por mudanças ou modificações desautorizadas neste equipamento. Mudanças ou modificações desautorizadas poderiam impedir a autoridade do usuário de operar este equipamento.

Este dispositivo obedece a Parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo pode não causar interferência nociva, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

### **Declaração de Conformidade da Indústria do Canadá**

Este aparelho digital Classe B obedece a ICES-003 do Canadá.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Declaração de Conformidade da Comunidade Europeia**

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção da EU Council Directive 2004/108/EC no tocante às leis dos Estados Membros relacionados à compatibilidade eletromagnética. A IBM não pode aceitar a responsabilidade por nenhuma falha em satisfazer os requisitos de proteção resultantes de uma modificação não recomendada do produto, incluindo o ajuste de placas opcionais não IBM.

Este produto foi testado e considerado em conformidade com os limites para Equipamentos de Tecnologia da Informação Classe B de acordo com a European Standard EN 55022. Os limites para equipamentos da Classe B foram derivados de ambientes residenciais típicos para fornecer proteção razoável contra interferência de equipamentos de comunicação licenciados.

Contato com a Comunidade Europeia:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Department M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Telephone: +49 7032 15 2941  
email: [lugi@de.ibm.com](mailto:lugi@de.ibm.com)

## Declaração VCCI - Japão

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

## Diretrizes Harmônicas Confirmadas da Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (Produtos Menores que ou Iguais a 20 A por Fase)

高調波ガイドライン適合品

## Diretrizes Harmônicas Confirmadas da Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) com Modificações (Produtos Maiores que 20 A por Fase)

高調波ガイドライン準用品

## Informações de Contato IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

## Declaração de Interferência Eletromagnética (EMI) - Coreia

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Declaração de Conformidade da Alemanha

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

#### **Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

#### **Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse B**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.**

---

## **Termos e Condições**

As permissões para o uso dessas publicações são concedidas sujeitas aos termos e condições a seguir.

**Aplicabilidade:** Estes termos e condições complementam quaisquer termos de uso para o website da IBM.

**Uso Pessoal:** essas publicações podem ser reproduzidas para uso pessoal, não comercial, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não é permitido distribuir, exibir ou fazer trabalhos derivados dessas publicações, ou de qualquer parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

**Uso Comercial:** é permitido reproduzir, distribuir e expor essas publicações exclusivamente dentro de sua empresa, desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não é permitido fazer trabalhos derivados dessas publicações, nem reproduzi-las, distribuí-las ou exibi-las, integral ou parcialmente, fora do âmbito da empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

**Direitos:** Exceto conforme expressamente concedido nesta permissão, nenhuma outra permissão, licença ou direito será concedida, seja por meio expresso ou implícito, para as Publicações ou para quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual neles contidos.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas neste instrumento sempre que, a seu critério, o uso das publicações for prejudicial a seu interesse ou, conforme determinação da IBM, as instruções anteriores não estejam sendo seguidas adequadamente.

Não é permitido fazer download, exportar ou reexportar estas informações, exceto em total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA QUANTO AO CONTEÚDO DESSAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.





Impresso no Brasil