**Power Systems** 

Estaciones de acoplamiento RDX, cable de alimentación y unidades de disco para el modelo 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H



**Power Systems** 

Estaciones de acoplamiento RDX, cable de alimentación y unidades de disco para el modelo 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H



# Nota Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información contenida en los apartados "Avisos de seguridad" en la página vii y "Avisos" en la página 139, y en las publicaciones *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054, e *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125–5823.

Esta edición se aplica a los servidores de IBM Power Systems que contienen el procesador POWER9 y todos los modelos asociados.

# Contenido

| Avisos de seguridad  | vii  |
|--|------|
| Estaciones de acoplamiento RDX, unidades de disco extraíble y cable de alimentación  |      |
| <b>para 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H</b>  | . 1  |
| Instalación de una estación de acoplamiento RDA externa en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   |      |
| Preparación del sistema para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A,   | . 3  |
| 9009-42A o 9223-42H  | 3    |
| Instalación de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   |      |
| Preparación del sistema para su funcionamiento después de instalar una estación de acoplamiento RDX interna-   |      |
| Extracción y sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna, el cable de alimentación, y una unidad de  | ,    |
| disco extraíble en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   | . 13 |
| Extracción y sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H .  | . 13 |
| Preparación del sistema para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   | . 14 |
| Extracción de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H  | . 16 |
| Sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   |      |
| Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir una estación de acoplamient  |      |
| RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   |      |
|  | . 25 |
| Preparación del sistema para extraer y sustituir un cable de alimentación de RDX interna en el 9009-41A,   |      |
| 9009-42A o 9223-42H  |      |
| Extracción de un cable de alimentación de RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H Sustitución de un cable de alimentación de RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H |      |
| Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir un cable de alimentación de  |      |
| RDX interna en el 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H  | . 33 |
|  | . 33 |
| Preparación del sistema para extraer y sustituir la unidad de disco extraíble RDX interna en 9009-41A,   | . 33 |
| Extracción de la unidad de disco extraíble RDX interna de 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H  |      |
| Sustitución de la unidad de disco extraíble RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   |      |
| Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir la unidad de disco extraíble   |      |
| RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H   | . 36 |
| Gestión de estaciones de acoplamiento RDX y unidades de disco extraíbles   | . 36 |
| Estaciones de trabajo RDX internas y unidades de discos extraíbles   | . 36 |
| Estaciones de acoplamiento RDX externas y unidades de discos extraíbles  | . 41 |
| Procedimientos comunes para extraer y sustituir estaciones de acoplamiento RDX   | 47   |
|  | . 47 |
| Identificación del alojamiento o servidor que contiene el componente que debe sustituirse  | . 47 |
| Habilitación de los indicadores de alojamiento o de servidor utilizando la ASMI  |      |
| LED de panel de control  |      |
| Activación de un LED de identificación de un alojamiento o servidor utilizando la HMC  |      |
| Búsqueda del código de ubicación de la pieza y el estado de soporte del LED  | . 49 |
| Identificación de una pieza utilizando el sistema operativo o el VIOS  |      |
| Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica AIX   |      |
| Búsqueda del código de ubicación de un componente en un sistema o una partición lógica de AIX  |      |
| Activación de la luz indicadora de un componente utilizando los diagnósticos de AIX  |      |
| Búsqueda del código de ubicación y activación de la luz indicadora de un componente utilizando el  | . 51 |
| sistema operativo IBM i  |      |
| Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica Linux   |      |
| Activación de la luz indicadora de un componente utilizando el sistema operativo Linux   |      |

© Copyright IBM Corp. 2018 iii

| Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica VIOS                                       | . 53 |
|---|------|
| Búsqueda del código de ubicación de un componente en un sistema o una partición lógica de VIOS .                |      |
| Activación de la luz indicadora de un componente utilizando las herramientas de VIOS                            | . 54 |
| Identificación de una pieza utilizando ASMI   |      |
| Activación del LED de identificación utilizando la ASMI cuando se conoce el código de ubicación                 | . 55 |
|   | . 55 |
| Identificación de una pieza utilizando la HMC   | . 56 |
| Inicio de un sistema  |      |
| Inicio de un sistema que no está gestionado por una HMC   |      |
| Inicio de un sistema utilizando el panel de control   | . 56 |
| Inicio de un sistema utilizando la ASMI   | . 57 |
| Inicio de un sistema o una partición lógica utilizando la HMC   | . 58 |
| Detención de un sistema   | . 59 |
| Detención de un sistema que no está gestionado por una HMC  | . 59 |
| Detención de un sistema utilizando el panel de control  | . 59 |
| Detención de un sistema utilizando la ASMI  | . 60 |
| Detención de un sistema utilizando la HMC   | . 60 |
| Extracción y sustitución de cubiertas en el sistema 9008-22L, 9009-22A, 9009-41A, 9009-42A, 9223-22H o 9223-42H | 61   |
| Extracción de la cubierta frontal y lateral   | . 62 |
| Extracción de la cubierta frontal de un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en bastidor               | . 62 |
| Extracción de la cubierta frontal de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor               |      |
| Extracción de las cubiertas laterales de un sistema 9009-41A autónomo   | . 63 |
| Extracción de la cubierta lateral de un sistema 9009-41A autónomo   | . 66 |
| Instalación de la cubierta frontal y lateral  | . 68 |
| Instalación de la cubierta frontal en un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en bastidor              | . 68 |
| Instalación de la cubierta frontal en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor              | . 69 |
| Instalación de la cubierta frontal y de la puerta frontal en un sistema 9009-41A autónomo                       | . 70 |
| Instalación de la cubierta lateral en un sistema 9009-41A autónomo.   |      |
| Extracción de la cubierta de acceso de servicio.  | . 75 |
| Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en          |      |
| bastidor  | . 75 |
| Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en          |      |
| bastidor  | . 76 |
| Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A autónomo                                 |      |
| Instalación de la cubierta de acceso de servicio  | . 78 |
| Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en         |      |
| bastidor  | . 78 |
| Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en         |      |
| bastidor  |      |
| Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A autónomo.                               | . 80 |
| Extracción y sustitución del deflector de aire  | . 83 |
| Extracción del deflector de aire de un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H                                    | . 81 |
| Sustitución del deflector de aire en un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H                                   | . 82 |
| Extracción del deflector de aire de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H                                    | . 83 |
| Sustitución del deflector de aire en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H                                   | . 85 |
| Posiciones de servicio y operativa para el sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H                                | . 86 |
| Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición de servicio.          | . 86 |
| Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición operativa             | . 88 |
| Colocación de un sistema 9009-41A autónomo en la posición de servicio para trabajar con el procesador del       |      |
| sistema o la placa posterior del sistema  | . 89 |
| Colocación de un sistema 9009-41A autónomo en la posición operativa después de trabajar con el procesador       |      |
|   | . 90 |
|   | . 91 |
| Desconexión de los cables de alimentación   |      |
| Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H                             | . 91 |
| Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H                             |      |
|   | . 98 |
| Conexión de los cables de alimentación  | 101  |
| Conexión de los cables de alimentación al sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H                                 |      |
| Conexión de los cables de alimentación al sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H                                 |      |
| Conevión de los cables de alimentación al sistema 9000-MR9 o 9225-50H   | 103  |

| nstalación o sustitución de un componente utilizando una HMC  | 104 |
|---|-----|
| Instalación de una pieza utilizando la HMC  |     |
| Extracción de una pieza mediante la HMC   | 105 |
| Reparación de un componente utilizando la HMC   |     |
| Verificación del componente instalado   | 106 |
| Verificación del componente instalado   | 106 |
| Verificación de un dispositivo instalado o de un componente sustituido utilizando una sistema AIX o una       |     |
| partición lógica  | 106 |
| Verificación de un dispositivo instalado utilizando el sistema operativo AIX:                                 |     |
| Verificación de una pieza sustituida utilizando el sistema operativo AIX:                                     |     |
| Verificación del componente instalado utilizando IBM i  |     |
| Verificación de un componente instalado utilizando un sistema Linux o una partición lógica                    | 110 |
| Verificación de una pieza instalada utilizando diagnósticos autónomos   |     |
| Verificación de un componente instalado o sustituido en un sistema o partición lógica mediante las            |     |
| herramientas del Servidor de E/S virtual  | 111 |
| Verificación de una pieza instalada utilizando el VIOS  |     |
| Verificación de la pieza de repuesto mediante el VIOS   | 112 |
| Verificación del componente instalado mediante la HMC   | 114 |
| Visualización de sucesos susceptibles de servicio utilizando la HMC   | 115 |
| Verificación de una reparación  | 116 |
| Verificación de la reparación en AIX  |     |
| Verificación de una reparación utilizando un sistema o una partición lógica IBM i                             |     |
|   |     |
| Verificación de la reparación en Linux  | 122 |
| Activación y desactivación de LED   | 122 |
| Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la consola de gestión        | 120 |
| Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la consola de gestión                       | 124 |
| Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la consola de gestión                       | 124 |
| Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la ASMI (interfaz de         | 105 |
| gestión avanzada del sistema)   | 120 |
| Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema |     |
| Cierre de una llamada de servicio   |     |
| Cierre de una llamada de servicio utilizando AIX o Linux  |     |
| Desactivación de un LED de identificación   |     |
| Desactivación de un LED de atención utilizando el sistema operativo o las herramientas de VIOS                |     |
| Desactivación de la luz indicadora de un componente utilizando los diagnósticos de AIX                        | 133 |
| Desactivación de la luz indicadora utilizando ÎBM i   |     |
| Desactivación de la luz indicadora utilizando Linux   |     |
| Desactivación de la luz indicadora de un componente utilizando las herramientas de VIOS                       |     |
| Desactivación de un LED de atención del sistema utilizando la ASMI  |     |
| Desactivación del LED de identificación utilizando la ASMI cuando se conoce el código de ubicación            |     |
|   | 136 |
| Desactivación de un indicador de registro de verificación (indicador de información del sistema) utilizando   |     |
| la ASMI   |     |
| Desactivación de los LED utilizando la HMC  |     |
| Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la HMC                       |     |
| Desactivación de un LED de identificación de una FRU utilizando la HMC  |     |
| Desactivación de un LED de identificación de un alojamiento utilizando la HMC                                 | 137 |
|   |     |
| Avisos  | 139 |
| Funciones de accesibilidad para servidores IBM Power Systems  |     |
| Consideraciones de la política de privacidad  | 141 |
| Marcas registradas.   |     |
| Avisos de emisiones electrónicas  |     |
|   | 142 |
| Avisos para la Clase A  |     |
| Avisos para la Clase A  | 142 |

# Avisos de seguridad

A lo largo de toda esta guía encontrará diferentes avisos de seguridad:

- Los avisos de **PELIGRO** llaman la atención sobre situaciones que pueden ser extremadamente peligrosas o incluso letales.
- Los avisos de PRECAUCIÓN llaman la atención sobre situaciones que pueden resultar peligrosas debido a alguna circunstancia determinada.
- Los avisos de **Atención** indican la posibilidad de que se produzcan daños en un programa, en un dispositivo, en el sistema o en los datos.

# Información de medidas de seguridad para comercio internacional

Varios países exigen que la información de medidas de seguridad contenida en las publicaciones de los productos se presente en el correspondiente idioma nacional. Si su país así lo exige, encontrará documentación de información de medidas de seguridad en el paquete de publicaciones (como en la documentación impresa, en el DVD o como parte del producto) suministrado con el producto. La documentación contiene la información de seguridad en el idioma nacional con referencias al idioma inglés de EE.UU. Antes de utilizar una publicación en inglés de EE.UU. para instalar, operar o reparar este producto, primero debe familiarizarse con la información de medidas de seguridad descrita en la documentación. También debe consultar la documentación cuando no entienda con claridad la información de seguridad expuesta en las publicaciones en inglés de EE.UU.

Puede obtener copias adicionales de la documentación de información de seguridad llamando a la línea directa de IBM al 1-800-300-8751.

# Información sobre medidas de seguridad en alemán

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

# Información sobre medidas de seguridad para láser

Los servidores de IBM<sup>®</sup> pueden utilizar tarjetas de E/S o funciones que se basen en fibra óptica y utilicen láser o LED.

# Conformidad del láser

Los servidores de IBM se pueden instalar dentro o fuera de un bastidor de equipo de tecnologías de la información.

PELIGRO: Cuando trabaje en el sistema o alrededor de él, tome las siguientes medidas de precaución:

El voltaje eléctrico y la corriente de los cables de alimentación, del teléfono y de comunicaciones son peligrosos. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica:

- Si IBM ha suministrado los cables de alimentación, conecte esta unidad utilizando sólo el cable proporcionado. No utilice el cable de alimentación proporcionado por IBM para ningún otro producto.
- No abra ningún conjunto de fuente de alimentación ni realice tareas de reparación en él.
- Durante una tormenta con aparato eléctrico, no conecte ni desconecte cables, ni realice tareas de instalación, mantenimiento o reconfiguración de este producto.
- Este producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación.

© Copyright IBM Corp. 2018

- Para la alimentación CA, desconecte todos los cables de alimentación de la fuente de alimentación
   CA.
- Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, desconecte la fuente de alimentación CC del cliente que hay en el PDP.
- Cuando suministre energía eléctrica al producto, asegúrese de que todos los cables de alimentación estén conectados correctamente.
  - Para bastidores con alimentación CA, conecte todos los cables de alimentación o una toma de corriente eléctrico correctamente cableada y conectada a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica suministra el voltaje y la rotación de fases que figuran en la placa de características del sistema.
  - Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, conecte la fuente de alimentación CC del cliente que hay en el PDP. Asegúrese de utilizar la polaridad adecuada a la hora de conectar la alimentación CC y el cableado de retorno de la alimentación CC.
- Conecte cualquier equipo que se conectará a este producto a tomas de corriente eléctrica debidamente cableadas.
- · Cuando sea posible, utilice solo una mano para conectar o desconectar los cables de señal.
- No encienda nunca un equipo cuando haya indicios de fuego, agua o daño estructural.
- · No encienda la máquina hasta que no se corrijan todas las posibles condiciones de peligro.
- Asuma que existe un riesgo de seguridad eléctrico. Realice todas las comprobaciones de continuidad, puesta a tierra y alimentación especificadas durante los procesos de instalación del subsistema para garantizar que se cumplen los requisitos de seguridad de la máquina.
- No continúe con la inspección si existen condiciones de peligro.
- Antes de abrir el dispositivo, salvo que se indique lo contrario en los procedimientos de instalación y
  configuración: desconecte los cables de alimentación CA, apague los disyuntores correspondientes que
  hallará en el panel de distribución de alimentación (PDP) del bastidor y desconecte los sistemas de
  telecomunicaciones, redes y módems.

### PELIGRO:

 Conecte y desconecte los cables tal como se indica en los siguientes procedimientos cuando instale, mueva o abra cubiertas en este producto o en los dispositivos conectados.

# Para desconectar:

- 1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
- 2. Para la alimentación CA, retire los cables de alimentación de las tomas de corriente eléctrica.
- 3. Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, apague los disyuntores que se hallan en el PDP y desconecte la alimentación de la fuente de alimentación CC del cliente.
- 4. Retire los cables de señal de los conectores.
- 5. Retire todos los cables de los dispositivos.

# Para conectar:

- 1. Apague todo (a menos que se le indique lo contrario).
- 2. Conecte todos los cables a los dispositivos.
- 3. Conecte los cables de señal a los conectores.
- 4. Para la alimentación CA, conecte los cables de alimentación a las tomas de corriente eléctrica.
- 5. Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, restablezca la energía de la fuente de alimentación CC del cliente y active los disyuntores que se hallan en el PDP.
- 6. Encienda los dispositivos.

Puede haber bordes, esquinas y uniones cortantes en el interior y exterior del sistema. Tenga cuidado cuando maneje el equipo para evitar cortes, arañazos y pellizcos. (D005)

# (R001, parte 1 de 2):

**PELIGRO:** Tome las siguientes medidas de precaución cuando trabaje en el sistema en bastidor de TI o alrededor de él:

• El personal que manipula el equipo, si no sigue las medidas de seguridad, podría sufrir lesiones o causar daños en el equipo.

- Baje siempre los pies niveladores en el bastidor.
- Instale siempre las piezas de sujeción estabilizadoras en el bastidor a menos que deba instalar la opción contra terremotos.
- · Para evitar situaciones peligrosas debido a una distribución desigual de la carga mecánica, instale siempre los dispositivos más pesados en la parte inferior del bastidor. Los servidores y dispositivos opcionales se deben instalar siempre empezando por la parte inferior del bastidor.
- Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como repisas ni como espacios de trabajo. No coloque ningún objeto sobre los dispositivos montados en bastidor. Además, no se apoye en los dispositivos montados en bastidor y no los utilice para estabilizar la posición de su cuerpo (por ejemplo, cuando trabaje en una escalera).



- En cada bastidor podría haber más de un cable de alimentación.
  - Para bastidores con alimentación CA, no olvide desconectar todos los cables de alimentación del bastidor cuando se le indique que desconecte la energía eléctrica mientras realiza tareas de servicio.
  - Para bastidores con un panel de distribución de alimentación (PDP) CC, apague el disyuntor que controla la alimentación en las unidades del sistema, o desconecte la fuente de alimentación CC del cliente, cuando se le indique que desconecte la alimentación mientras esté manipulando el dispositivo.
- Conecte todos los dispositivos instalados en un bastidor a los dispositivos de alimentación instalados en ese mismo bastidor. No conecte un cable de alimentación de un dispositivo instalado en un bastidor a un dispositivo de alimentación instalado en un bastidor distinto.
- Una toma de corriente eléctrica que no esté cableada correctamente podría ocasionar un voltaje peligroso en las partes metálicas del sistema o de los dispositivos que se conectan al sistema. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que la toma de corriente eléctrica está debidamente cableada y conectada a tierra para evitar una descarga eléctrica. (R001, parte 1 de 2)

# (R001, parte 2 de 2):

# PRECAUCIÓN:

- No instale una unidad en un bastidor en el que las temperaturas ambientales internas vayan a superar las temperaturas ambientales recomendadas por el fabricante para todos los dispositivos montados en el bastidor.
- No instale una unidad en un bastidor en el que la circulación del aire pueda verse comprometida. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo que bloquee o reduzca la circulación del aire en cualquier parte lateral, frontal o posterior de una unidad que sirva para que el aire circule a través de la unidad.
- Hay que prestar atención a la conexión del equipo con el circuito de suministro eléctrico, para que la sobrecarga de los circuitos no comprometa el cableado del suministro eléctrico ni la protección contra sobretensión. Para proporcionar la correcta conexión de alimentación a un bastidor, consulte las etiquetas de valores nominales situadas en el equipo del bastidor para determinar la demanda energética total del circuito eléctrico
- (Para cajones deslizantes). No retire ni instale cajones o dispositivos si las piezas de sujeción estabilizadoras no están sujetas al bastidor o si el bastidor no está atornillado al suelo. No abra más de un cajón a la vez. El bastidor se puede desequilibrar si se tira de más de un cajón a la vez.



• (*Para cajones fijos*). Este es un cajón fijo que no se debe mover al realizar tareas de servicio, a menos que así lo especifique el fabricante. Si se intenta sacar el cajón de manera parcial o total, se corre el riesgo de que el cajón se caiga al suelo o de que el bastidor se desestabilice. (R001, parte 2 de 2)

# PRECAUCIÓN:

Para mejorar la estabilidad del bastidor al cambiarlo de ubicación, conviene quitar los componentes situados en las posiciones superiores del armario del bastidor. Siempre que vaya a cambiar la ubicación de un bastidor para colocarlo en otro lugar de la sala o del edificio, siga estas directrices generales.

- Reduzca el peso del bastidor quitando dispositivos, empezando por la parte superior del armario del bastidor. Siempre que sea posible, restablezca la configuración del bastidor para que sea igual a como lo recibió. Si no conoce la configuración original, debe tomar las siguientes medidas de precaución:
  - Quite todos los dispositivos de la posición 32 U (ID de conformidad RACK-001) o 22 U (ID de conformidad RR001) y posiciones superiores.
  - Asegúrese de que los dispositivos más pesados están instalados en la parte inferior del bastidor.
  - No debe haber casi ningún nivel U vacío entre los dispositivos instalados en el bastidor por debajo del nivel 32 U (ID de conformidad RACK-001) o 22 U (ID de conformidad RR001) a menos que la configuración recibida lo permita específicamente.
- Si el bastidor que se propone cambiar de lugar forma parte de una suite de bastidores, desenganche el bastidor de la suite.
- Si el bastidor que se propone cambiar de lugar se ha suministrado con estabilizadores extraíbles, deberán reinstalarse antes de cambiar de lugar el bastidor.
- Inspeccione la ruta que piensa seguir para eliminar riesgos potenciales.
- Verifique que la ruta elegida puede soportar el peso del bastidor cargado. En la documentación que viene con el bastidor encontrará el peso que tiene un bastidor cargado.
- Verifique que todas las aberturas de las puertas sean como mínimo de 760 x 230 mm (30 x 80 pulgadas).
- · Asegúrese de que todos los dispositivos, repisas, cajones, puertas y cables están bien sujetos.
- · Compruebe que los cuatro pies niveladores están levantados hasta la posición más alta.
- Verifique que no hay ninguna pieza de sujeción estabilizadora instalada en el bastidor durante el movimiento.
- No utilice una rampa inclinada de más de 10 grados.
- Cuando el armario del bastidor ya esté en la nueva ubicación, siga estos pasos:
  - Baje los cuatro pies niveladores.
  - Instale las piezas de sujeción estabilizadoras en el bastidor o en un entorno apto para terremotos atornille el bastidor al suelo.
  - Si ha quitado dispositivos del bastidor, vuelva a ponerlos, desde la posición más baja a la más alta.
- Si se necesita un cambio de ubicación de gran distancia, restablezca la configuración del bastidor para que sea igual a como lo recibió. Empaquete el bastidor en el material original o un material equivalente. Asimismo, baje los pies niveladores para que las ruedas giratorias no hagan contacto con el palé, y atornille el bastidor al palé.

(R002)

(L001)




**PELIGRO:** Existen niveles de energía, corriente o voltaje peligrosos dentro de los componentes que tienen adjunta esta etiqueta. No abra ninguna cubierta o barrera que contenga esta etiqueta. (L001)

# (L002)



**PELIGRO:** Los dispositivos montados en el bastidor no se deben utilizar como repisas ni como espacios de trabajo. No coloque ningún objeto sobre los dispositivos montados en bastidor. Además, no se apoye en los dispositivos montados en bastidor y no los utilice para estabilizar la posición de su cuerpo (por ejemplo, cuando trabaje desde una escalera). (L002)

# (L003)



o




o






o









**PELIGRO:** Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

(L007)



PRECAUCIÓN: Una superficie caliente cerca. (L007)

(L008)



PRECAUCIÓN: Piezas peligrosas en movimiento cerca. (L008)

En EE.UU., todo láser tiene certificación de estar en conformidad con los requisitos de DHHS 21 CFR Subcapítulo J para productos láser de clase 1. Fuera de EE.UU., el láser tiene certificación de estar en conformidad con IEC 60825 como producto láser de clase 1. En la etiqueta de cada pieza encontrará los números de certificación de láser y la información de aprobación.

# PRECAUCIÓN:

Este producto puede contener uno o varios de estos dispositivos: unidad de CD-ROM, unidad de DVD-ROM, unidad de DVD-RAM o módulo láser, que son productos láser de Clase 1. Tenga en cuenta estas medidas de precaución:

- No quite las cubiertas. Si se quitan las cubiertas del producto láser, existe el riesgo de exposición a radiación láser peligrosa. Dentro del dispositivo no hay piezas que se puedan reparar.
- El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados aquí podría provocar una exposición a radiaciones peligrosas.

(C026)

# PRECAUCIÓN:

Los entornos de proceso de datos pueden contener equipo cuyas transmisiones se realizan en enlaces del sistema con módulos láser que funcionen a niveles de potencia superiores a los de Clase 1. Por este motivo, no debe mirar nunca hacia el extremo de un cable de fibra óptica ni hacia un receptáculo abierto. Aunque aplicar luz en un extremo de un cable de fibra óptica desconectado y mirar por el otro extremo para verificar su continuidad podría no dañar la vista, este procedimiento es potencialmente peligroso. Por tanto no se recomienda verificar la continuidad de los cables de fibra óptica aplicando luz en un extremo y mirando por el otro. Para verificar la continuidad de un cable de fibra óptica, utilice una fuente de luz óptica y un medidor de intensidad. (C027)

# PRECAUCIÓN:

Este producto contiene un láser de Clase 1M. No hay que mirar directamente con instrumentos ópticos. (C028)

# PRECAUCIÓN:

Algunos productos láser contienen un diodo láser incorporado de Clase 3A o Clase 3B. Tenga en cuenta estas medidas de precaución:

- · Emite radiación láser al abrirlo.
- · No fije la mirada en el haz, no lo mire directamente con instrumentos ópticos y evite la exposición directa al haz. (C030)

(C030)

# PRECAUCIÓN:

La batería contiene litio. No debe quemar ni cargar la batería para evitar la posibilidad de una explosión.

# No debe:

- Echarla ni sumergirla en agua
- Exponerla a más de 100 grados C (212 grados F)
- · Repararla ni desmontarla

Solo debe cambiarla por una pieza autorizada por IBM. Para reciclar o desechar la batería, debe seguir las instrucciones de la normativa local vigente. En Estados Unidos, IBM tiene un proceso de recogida de estas baterías. Para obtener información, llame al número 1-800-426-4333. En el momento de llamar, tenga a mano el número de pieza IBM de la unidad de la batería. (C003)

# PRECAUCIÓN:

HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN DEL PROVEEDOR proporcionada por IBM:

- La HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN sólo debe utilizarla personal autorizado.
- La HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN está destinada a ayudar, levantar, instalar y retirar unidades (carga) en elevaciones de bastidor. No es para utilizarla cargada como transporte por grandes rampas ni como sustitución de herramientas como elevadores de palés, transceptores de radio portátil, carretillas elevadoras y en las situaciones de reubicación relacionadas. Cuando tenga dificultades en estas tareas, sírvase del personal técnico o de los servicios técnicos (como por ejemplo, transportistas)
- Lea y asegúrese de comprender el contenido del manual del operador de la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN antes de utilizarla. Si no lo lee, si no entiende lo que en él se explica, si no hace caso de las normas de seguridad y si no sigue las instrucciones puede provocar daños en la propiedad o lesiones personales. Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio técnico del proveedor y con el personal de soporte del proveedor. El manual impreso en el idioma local debe permanecer junto con la máquina en la zona de almacenamiento protegida indicada. La revisión más reciente del manual está disponible en el sitio web del proveedor.
- Compruebe el funcionamiento del freno del estabilizador antes de cada uso. No fuerce el movimiento ni haga rodar la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN si tiene acoplado el freno estabilizador.
- No eleve, baje ni deslice la repisa de carga de la plataforma a no ser que el estabilizador (gato del pedal de freno) esté completamente metido. Mantenga puesto el freno del estabilizador siempre que la unidad no se encuentre en uso o movimiento.
- No mueva la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN mientras la plataforma esté levantada, excepto para cambios mínimos de posición.
- No supere la capacidad de carga aprobada. Consulte el GRÁFICO DE CAPACIDAD DE CARGA relacionado con las cargas máximas al centro respecto del extremo de la plataforma ampliada.
- Levante sólo la carga si está bien centrada en la plataforma. No coloque más de 91 kg (200 libras) en el extremo de la repisa extensible de la plataforma teniendo en cuenta también el centro de la carga de masa/gravedad (CoG).
- No coloque de forma descentralizada las plataformas, el elevador de inclinación, la cuña de instalación de la unidad con ángulo u otra opción de accesorio. Proteja estas plataformas; las opciones de elevador de inclinación, cuña, etc. de la repisa elevadora principal o de las carretillas en las cuatro ubicaciones (4x o todo el demás montaje suministrado) sólo con hardware suministrado, antes de utilizarlas, prior to use. Los objetos de carga han sido pensados para que se deslicen por plataformas lisas sin tener que ejercer ningún tipo de fuerza; por tanto, vaya con cuidado de no aplicar presión ni apoyarse en ellos. Mantenga la opción elevadora de inclinación [plataforma con ángulo ajustable] plana salvo para pequeños ajustes de ángulo en último momento, si fueran necesarios.
- No se sitúe bajo una carga que cuelgue de un lugar alto.
- · No utilice la herramienta en una superficie irregular, inclinada o en pendiente (grandes rampas).
- · No apile las cargas.
- No utilice la herramienta bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No apoye la escalera de mano en la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN (a menos que se proporcione la dotación específica para uno de los procedimientos cualificados siguientes para trabajar en elevaciones con esta HERRAMIENTA).
- · Peligro de volcado. No ejerza presión ni se apoye en una carga que tenga una plataforma elevada.
- No utilice la herramienta como banco o plataforma de elevación del personal. No se permiten pasajeros.
- · No permanezca de pie encima de ninguna parte del elevador. No es una escalera.
- No suba al mástil.
- No utilice una máquina de HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN dañada o que no funcione correctamente.
- Peligro de ser aplastado o de quedar atrapado bajo la plataforma. Baje la carga solamente en zonas donde no haya personal ni ninguna obstrucción. Intente mantener las manos y los pies alejados durante esta operación.
- No utilice carretillas elevadoras. No levante nunca ni mueva la MÁQUINA DE LA HERRAMIENTA

DE ELEVACIÓN básica con la carretilla, el elevador de palés o la carretilla elevadora.

- El mástil tiene más altura que la plataforma. Tenga cuidado con la altura del techo, las bandejas de cables, los aspersores, las luces y otros objetos que cuelguen del techo.
- No deje desatendida la máquina de la HERRAMIENTA DE ELEVACIÓN con una carga elevada.
- Actúe con cuidado y mantenga alejadas las manos, los dedos y la ropa cuando el equipo esté en movimiento.
- · Utilice sólo la fuerza de la mano para girar el cabrestante. Si el asa del cabrestante no puede girarse fácilmente con una mano, posiblemente es que hay una sobrecarga. No siga girando el cabrestante cuando llegue al límite máximo o mínimo de desplazamiento de la plataforma. Si se desenrolla demasiado, se separará el asa y se deteriorará el cable. Sujete siempre el asa cuando realice las acciones de aflojar o desenrollar. Asegúrese de que el cabrestante tenga carga antes de soltar el asa del cabrestante.
- Un accidente ocasionado por un cabrestante podría provocar daños importantes. No sirve para mover personas. Asegúrese de haber oído un chasquido que indica que se ha levantado el equipo. Asegúrese de que el cabrestante quede bloqueado en su lugar antes de soltar el asa. Lea la página de instrucciones antes de utilizar este cabrestante. No permita nunca que se desenrolle un cabrestante solo. Un uso inadecuado puede provocar que el cable se enrolle de forma irregular en el tambor del cabrestante, puede dañar al cable y puede provocar lesiones importantes.
- Esta HERRAMIENTA debe mantenerse correctamente para que la utilice el personal de servicio de IBM. IBM inspeccionará el estado y verificará el historial de mantenimiento antes de su funcionamiento. El personal se reserva el derecho a no utilizar la HERRAMIENTA si no la considera adecuada. (C048)

# Información de alimentación y cableado para NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Los comentarios siguientes se aplican a los servidores de IBM que se han diseñado como compatibles con NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

El equipo es adecuado para instalarlo en:

- · Recursos de telecomunicaciones de red
- Ubicaciones donde se aplique el NEC (Código eléctrico nacional)

Los puertos internos de este equipo son adecuados solamente para la conexión al cableado interno o protegido. Los puertos internos de este equipo no deben conectarse metálicamente a las interfaces que se conectan a la planta exterior o su cableado. Estas interfaces se han diseñado para su uso solo como interfaces internas al edificio (puertos de tipo 2 o de tipo 4, tal como se describe en GR-1089-CORE) y requieren el aislamiento del cableado de planta exterior al descubierto. La adición de protectores primarios no ofrece protección suficiente para conectar estas interfaces con material metálico a los cables de la OSP.

Nota: todos los cables Ethernet deben estar recubiertos y tener toma de tierra en ambos extremos.

El sistema que se alimenta con CA no requiere el uso de un dispositivo de protección contra descargas (SPD) externo.

El sistema que se alimenta con CC utiliza un diseño de retorno de CC aislado (DC-I). El terminal de retorno de la batería de CC no debe conectarse ni al chasis ni a la toma de tierra.

El sistema de alimentación CC es para que se instale en una red CBN (Common Bonding Network - red de acoplamiento común) tal como se describe en GR-1089-CORE.

# Estaciones de acoplamiento RDX, unidades de disco extraíble y cable de alimentación para 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre cómo extraer y sustituir estaciones de acoplamiento RDX, unidades de disco extraíbles y cable de alimentación en el sistema IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

# Instalación de una estación de acoplamiento RDX externa en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre cómo instalar una estación de acoplamiento RDX externa.

# Acerca de esta tarea

Tenga presentes las directrices siguientes cuando instale la estación de acoplamiento RDX externa:

- La estación de acoplamiento RDX externa, código de característica (FC) EUA4 no incluye una repisa del bastidor.
- La estación de acoplamiento se puede colocar sobre una superficie plana en un bastidor o sobre una mesa junto a un bastidor.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, boca arriba, de forma que se reduzca la posibilidad de que reciba golpes o se caiga al suelo, o sufra daños o sacudidas.
- Si la estación de acoplamiento está sola en una repisa del bastidor, tiene espacio en los lados del dispositivo. No se proporcionan paneles de relleno con la estación de acoplamiento.
- Si la estación de acoplamiento está colocada en una repisa del bastidor, asegúrese de que tenga suficiente circulación de aire. Además, asegúrese de que no afecta a la circulación de aire de los demás sistemas del bastidor.
- No bloquee el ventilador situado en la parte posterior de la estación de acoplamiento.
- La unidad de disco RDX externa se puede instalar mientras el sistema está encendido y se debe configurar después de la instalación.

Para instalar la estación de acoplamiento externa, siga estos pasos:

# **Procedimiento**

1. Póngase la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD). La muñequera antiestática para descargas electrostáticas debe estar en contacto con una superficie metálica sin pintar hasta que termine el procedimiento de servicio y, si se da el caso, hasta que se haya vuelto a colocar la cubierta de acceso de servicio.

© Copyright IBM Corp. 2018

### Atención:

- Conecte una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) con la clavija ESD frontal, con la clavija ESD posterior o con una superficie de metal del equipo sin pintar para impedir que una descarga de electricidad estática dañe el equipo.
- Cuando utilice una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), siga todos los procedimientos de seguridad desde el punto de vista eléctrico. La muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) sirve para controlar la electricidad estática. No aumenta ni reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas al utilizar o trabajar en equipo eléctrico.
- Si no tiene una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), justo antes de sacar el producto del paquete ESD y de instalar o sustituir una pieza de hardware, toque una superficie metálica sin pintar del sistema durante 5 segundos como mínimo. Si en algún momento de este proceso de servicio el usuario de aleja del sistema, es importante que se vuelva a descargar tocando una superficie metálica sin pintar durante al menos 5 segundos antes de continuar con el proceso de servicio.
- 2. Coloque la estación de acoplamiento RDX externa sobre una superficie plana. Utilice las directrices anteriores cuando seleccione una ubicación.
- 3. Conecte un extremo del cable USB externo (F) a la parte posterior de la estación de acoplamiento RDX externa.




Figura 1. Conexión de USB y cables de la fuente de alimentación

- 4. Conecte el otro extremo del cable USB externo (F) a un puerto USB integrado externo o a los puertos USB de un adaptador PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) USB.
- 5. Conecte el cable de alimentación (E) a la parte posterior de la estación de acoplamiento RDX externa y enchúfelo a la fuente de alimentación. Además del cable de la fuente de alimentación externa, también puede utilizar adaptadores universales según convenga.
- 6. Tras encender la estación de acoplamiento RDX externa, inserte la unidad de disco en ella.

**Nota:** Se enciende un indicador verde cuando la unidad de disco está colocada correctamente en la estación de acoplamiento.

- 7. Configure la unidad de disco extraíble realizando los pasos siguientes:
  - a. Para el sistema operativo AIX, inicie una sesión como el usuario root.
  - b. En la línea de mandatos, escriba cfgmgr y pulse Intro.
  - c. Para comprobar que el sistema reconoce el dispositivo, escriba 1sdev -Cc usbms.

**Nota:** El sistema operativo Linux configura la unidad automáticamente como una unidad de disco que tiene un nombre en el formato sdx, por ejemplo, sda, sdb y sdc. Para comprobar que el sistema reconoce el dispositivo, escriba lsusb. Para buscar el dispositivo que está asociado con la unidad de disco USB, entre lsscsi.

- 8. Verifique la pieza instalada.
- 2 Estaciones de acoplamiento RDX, cable de alimentación y unidades de disco

- · Si ha sustituido la pieza debido a una acción de servicio, verifique la pieza instalada. Para obtener instrucciones, consulte Verificación de una reparación.
- · Si ha instalado la pieza por alguna otra razón, verifique la pieza instalada. Para obtener instrucciones, consulte "Verificación del componente instalado" en la página 106.

# Instalación de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre cómo instalar una estación de acoplamiento RDX interna.

# Acerca de esta tarea

Nota: La instalación de esta característica es una tarea del cliente. Puede realizar usted mismo esa tarea o bien ponerse en contacto con un proveedor de servicios para encargarle que la realice. El proveedor de servicios podría pedirle honorarios por este servicio.

Si el sistema se gestiona con la Hardware Management Console (HMC), utilice la HMC para reparar una pieza en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Reparación de un componente utilizando la HMC" en la página 105 (www.ibm.com/support/knowledgecenter//POWER9/p9haj/ p9haj hmc repair.htm).

Si el sistema no está gestionado por una HMC, siga los pasos de los siguientes procedimientos para instalar una estación de acoplamiento RDX interna.

# Preparación del sistema para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H


Para preparar el sistema para instalar una estación de acoplamiento RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

# **Procedimiento**

- 1. Identifique la pieza y el sistema en el que está trabajando. Para obtener instrucciones, consulte "Identificación de una pieza" en la página 47. Utilice el LED de identificación de color azul del alojamiento para localizar el sistema. Asegúrese de que el número de serie del sistema coincide con el número de serie que se ha de reparar.
- 2. Detenga el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Detención de un sistema" en la página 59.
- 3. Desconecte la fuente de alimentación del sistema desenchufando los cables de alimentación del sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 94.

Nota: El sistema puede estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. Antes de continuar con este procedimiento, desconecte todos los cables de alimentación que estén conectados a sus sistema.

(L003)



o




o




0



O







**PELIGRO:** Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

- 4. Para un sistema montado en bastidor, colóquelo en la posición de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición de servicio" en la página 86.
- 5. Póngase la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD). La muñequera antiestática para descargas electrostáticas debe estar en contacto con una superficie metálica sin pintar hasta que termine el procedimiento de servicio y, si se da el caso, hasta que se haya vuelto a colocar la cubierta de acceso de servicio.

### Atención:

- Conecte una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) con la clavija ESD frontal, con la clavija ESD posterior o con una superficie de metal del equipo sin pintar para impedir que una descarga de electricidad estática dañe el equipo.
- Cuando utilice una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), siga todos los procedimientos de seguridad desde el punto de vista eléctrico. La muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) sirve para controlar la electricidad estática. No aumenta ni reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas al utilizar o trabajar en equipo eléctrico.
- Si no tiene una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), justo antes de sacar el producto del paquete ESD y de instalar o sustituir una pieza de hardware, toque una superficie metálica sin pintar del sistema durante 5 segundos como mínimo. Si en algún momento de este proceso de servicio el usuario de aleja del sistema, es importante que se vuelva a descargar tocando una superficie metálica sin pintar durante al menos 5 segundos antes de continuar con el proceso de servicio.
- 6. Extraiga la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor" en la página 76.

# Instalación de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para instalar una estación de acoplamiento RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

# **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Extraiga el panel de relleno posterior, tal como se muestra en la Figura 2 en la página 7.




Figura 2. Extracción del panel de relleno posterior de la estación de acoplamiento RDX interna

3. Extraiga los paneles de relleno del dispositivo de almacenamiento de acceso directo (DASD) tal como se muestra en la Figura 3.




Figura 3. Extracción de los paneles de relleno DASD

4. Deslice la funda de la estación de acoplamiento RDX interna (A) en el sistema y fíjelo utilizando un destornillador de estrella y dos tornillos M 3,5 x 10 MPC (B), tal como se muestra en la Figura 4 o en la Figura 5 en la página 9.




Figura 4. Instalación de la funda de la estación de acoplamiento RDX interna en un sistema montado en bastidor




Figura 5. Instalación de la funda de la estación de acoplamiento RDX interna en un sistema montado en bastidor

- 5. Extraiga la estación de acoplamiento RDX interna de la bolsa antiestática.
- 6. Alinee el pestillo RDX interno con los orificios de la parte inferior de la estación de acoplamiento RDX interna.
- 7. Retenga el pestillo de la estación RDX interna en su lugar mientras desliza la estación de acoplamiento RDX interna en el sistema.
- 8. Deslice la estación de acoplamiento RDX interna en el sistema hasta que quede encajada en su lugar, tal como se muestra en la Figura 6 en la página 10 o en la Figura 7 en la página 10.




Figura 6. Sustitución de la estación de acoplamiento RDX interna de un sistema montado en bastidor




Figura 7. Sustitución de la estación de acoplamiento RDX interna en un sistema autónomo

9. Conecte el cable USB de la estación de acoplamiento RDX interna (B) a la parte posterior de la nueva estación de acoplamiento RDX interna. Continúe hasta conectar el cable de alimentación de la

estación de acoplamiento RDX interna (A) a la parte posterior de la nueva estación de acoplamiento interna RX, tal como se muestra en la Figura 8. Asegúrese de que el pestillo (C) del cable de alimentación RDX esté orientado hacia arriba en un sistema montado en bastidor, y hacia afuera en el caso de un sistema autónomo.




Figura 8. Conexión de los cables USB y de alimentación de la estación de acoplamiento RDX interna

10. Para un sistema montado en bastidor, sustituya el deflector de aire (A) en el chasis tal como se muestra en la Figura 9 en la página 12. Para un sistema autónomo, vuelva a colocar el deflector de aire (A) directamente en el lateral del chasis tal como se muestra en la Figura 10 en la página 12. Asegúrese de que la solapa frontal queda doblada debajo del chasis frontal.




Figura 9. Sustitución del deflector de aire en un sistema montado en bastidor




Figura 10. Sustitución del deflector de aire en un sistema autónomo

# Preparación del sistema para su funcionamiento después de instalar una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para preparar el sistema para su funcionamiento después de instalar una estación de acoplamiento RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

# **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor" en la página 79.
- 3. Para un sistema montado en bastidor, colóquelo en la posición operativa. Para obtener instrucciones, consulte "Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición operativa" en la página 88.
- 4. Vuelva a conectar los cables de alimentación al sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Conexión de los cables de alimentación al sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 101.
- 5. Inicie el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Inicio de un sistema" en la página 56.
- 6. Apague el LED de identificación. Para obtener instrucciones, consulte "Desactivación de un LED de identificación" en la página 133.

# Extracción y sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna, el cable de alimentación, y una unidad de disco extraíble en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre cómo extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna, el cable de alimentación y una unidad de disco extraíble.

## Acerca de esta tarea

Nota: La instalación de esta característica es una tarea del cliente. Puede realizar usted mismo esa tarea o bien ponerse en contacto con un proveedor de servicios para encargarle que la realice. El proveedor de servicios podría pedirle honorarios por este servicio.

Si el sistema se gestiona con la Hardware Management Console (HMC), utilice la HMC para reparar una pieza en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Reparación de un componente utilizando la HMC" en la página 105 (www.ibm.com/support/knowledgecenter//POWER9/p9haj/ p9haj\_hmc\_repair.htm).

Si el sistema no está gestionado por una HMC, siga los pasos de los procedimientos siguientes para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX y un cable de alimentación.

# Extracción y sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre la sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna.

# Acerca de esta tarea

Nota: La instalación de esta característica es una tarea del cliente. Puede realizar usted mismo esa tarea o bien ponerse en contacto con un proveedor de servicios para encargarle que la realice. El proveedor de servicios podría pedirle honorarios por este servicio.

Si el sistema se gestiona con la Hardware Management Console (HMC), utilice la HMC para reparar una pieza en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Reparación de un componente utilizando la HMC" en la página 105 (www.ibm.com/support/knowledgecenter//POWER9/p9haj/ p9haj\_hmc\_repair.htm).

Si el sistema no está gestionado por una HMC, siga los pasos de los procedimientos siguientes para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna.

# Preparación del sistema para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H


Para preparar el sistema para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

# **Procedimiento**

- 1. Identifique la pieza y el sistema en el que está trabajando. Para obtener instrucciones, consulte "Identificación de una pieza" en la página 47. Utilice el LED de identificación de color azul del alojamiento para localizar el sistema. Asegúrese de que el número de serie del sistema coincide con el número de serie que se ha de reparar.
- 2. Detenga el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Detención de un sistema" en la página 59.
- 3. Desconecte la fuente de alimentación del sistema desenchufando los cables de alimentación del sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 94.

Nota: El sistema puede estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. Antes de continuar con este procedimiento, desconecte todos los cables de alimentación que estén conectados a sus sistema.

(L003)








o




0











- PELIGRO: Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)
- 4. Para un sistema montado en bastidor, colóquelo en la posición de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición de servicio" en la página 86.
- 5. Póngase la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD). La muñequera antiestática para descargas electrostáticas debe estar en contacto con una superficie metálica sin pintar hasta que termine el procedimiento de servicio y, si se da el caso, hasta que se haya vuelto a colocar la cubierta de acceso de servicio.

### Atención:

- Conecte una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) con la clavija ESD frontal, con la clavija ESD posterior o con una superficie de metal del equipo sin pintar para impedir que una descarga de electricidad estática dañe el equipo.
- · Cuando utilice una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), siga todos los procedimientos de seguridad desde el punto de vista eléctrico. La muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) sirve para controlar la electricidad estática. No aumenta ni reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas al utilizar o trabajar en equipo eléctrico.
- · Si no tiene una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), justo antes de sacar el producto del paquete ESD y de instalar o sustituir una pieza de hardware, toque una superficie metálica sin pintar del sistema durante 5 segundos como mínimo. Si en algún momento de este proceso de servicio el usuario de aleja del sistema, es importante que se vuelva a descargar tocando una superficie metálica sin pintar durante al menos 5 segundos antes de continuar con el proceso de servicio.
- 6. Extraiga la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor" en la página 76.

# Extracción de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o

Para extraer una estación de acoplamiento RDX interna del sistema, siga los pasos de este procedimiento.

# **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, levante el deflector de aire (A) verticalmente tal como se muestra en la Figura 11 en la página 17. Para un sistema autónomo, extraiga el deflector de aire (A) directamente hacia fuera, como se muestra en la Figura 12 en la página 17.
  - Coloque el deflector de aire boca abajo en un superficie limpia para que la espuma no acumule contaminantes.




Figura 11. Extracción del deflector de aire de un sistema montado en bastidor




Figura 12. Extracción del deflector de aire de un sistema autónomo

3. Para un sistema autónomo, abra la puerta frontal insertando la llave de la puerta frontal en la cerradura, tal como se muestra a continuación. Gire la llave hacia la izquierda (en el sentido de las

agujas del reloj para desbloquear la puerta. En posición horizontal está cerrada, en posición vertical está abierta. .




Figura 13. Desbloqueo de la puerta frontal

- 4. Desconecte la alimentación de la estación de acoplamiento RDX interna y el cable USB.
  - a. Desconecte el cable de alimentación de la estación de acoplamiento RDX interna (A) de la parte posterior de la estación de acoplamiento, tal como se muestra en la Figura 14 en la página 19.
  - b. Desconecte el cable USB de la estación de acoplamiento RDX interna (B) de la parte posterior de la estación de acoplamiento, tal como se muestra en la Figura 14 en la página 19.




Figura 14. Desconexión de los cables USB y de alimentación de la estación de acoplamiento RDX interna

- 5. Extraiga la estación de acoplamiento RDX interna.
  - a. Presione la pestaña de color azul del pestillo de la estación de acoplamiento RDX interna hacia arriba para liberar la estación de acoplamiento RDX interna, tal como se muestra en la Figura 15 en la página 20.
  - b. Deslice suavemente la estación de acoplamiento RDX interna y el pestillo extrayéndolos del sistema. Extraiga el pestillo de la estación de acoplamiento RDX interna en la dirección que muestra la flecha.




Figura 15. Extracción de la estación de acoplamiento RDX interna de un sistema montado en bastidor




Figura 16. Extracción de la estación de acoplamiento RDX interna de un sistema autónomo

## Sustitución de una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para sustituir una estación de acoplamiento RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Extraiga la estación de acoplamiento RDX interna de la bolsa antiestática.
- 3. Alinee el pestillo RDX interno con los orificios de la parte inferior de la estación de acoplamiento RDX interna.
- 4. Retenga el pestillo de la estación RDX interna en su lugar mientras desliza la estación de acoplamiento RDX interna en el sistema.
- 5. Deslice la estación de acoplamiento RDX interna en el sistema hasta que quede encajada en su lugar, tal como se muestra en la Figura 17.




Figura 17. Sustitución de la estación de acoplamiento RDX interna de un sistema montado en bastidor




Figura 18. Sustitución de la estación de acoplamiento RDX interna en un sistema autónomo

6. Conecte el cable USB de la estación de acoplamiento RDX interna (B) a la parte posterior de la nueva estación de acoplamiento RDX interna. Conecte el cable de alimentación de la estación de acoplamiento RDX interna (A) a la parte posterior de la nueva estación de acoplamiento interna RX, tal como se muestra en la Figura 19 en la página 23. Si vuelve a conectar el cable de alimentación RDX a la placa posterior de la unidad de disco, asegúrese de que el pestillo (C) del cable de alimentación RDX esté orientado hacia arriba en un sistema montado en bastidor, y hacia afuera en el caso de un sistema autónomo.




Figura 19. Conexión de los cables USB y de alimentación de la estación de acoplamiento RDX interna

7. Para un sistema montado en bastidor, sustituya el deflector de aire (A) en el chasis tal como se muestra en la Figura 20 en la página 24. Para un sistema autónomo, vuelva a colocar el deflector de aire (A) directamente en el lateral del chasis tal como se muestra en la Figura 21 en la página 24. Asegúrese de que la solapa frontal queda doblada debajo del chasis frontal.




Figura 20. Sustitución del deflector de aire en un sistema montado en bastidor




Figura 21. Sustitución del deflector de aire en un sistema autónomo

## Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para preparar el sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor" en la página 79.
- 3. Para un sistema montado en bastidor, colóquelo en la posición operativa. Para obtener instrucciones, consulte "Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición operativa" en la página 88.
- 4. Vuelva a conectar los cables de alimentación al sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Conexión de los cables de alimentación al sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 101.
- 5. Inicie el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Inicio de un sistema" en la página 56.
- 6. Apague el LED de identificación. Para obtener instrucciones, consulte "Desactivación de un LED de identificación" en la página 133.

# Extracción y sustitución de un cable de alimentación de RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre la sustitución de un cable de alimentación de RDX interna.

### Acerca de esta tarea

**Nota:** La instalación de esta característica es una tarea del cliente. Puede realizar usted mismo esa tarea o bien ponerse en contacto con un proveedor de servicios para encargarle que la realice. El proveedor de servicios podría pedirle honorarios por este servicio.

Si el sistema se gestiona con la Hardware Management Console (HMC), utilice la HMC para reparar una pieza en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Reparación de un componente utilizando la HMC" en la página 105 (www.ibm.com/support/knowledgecenter//POWER9/p9haj/p9haj\_hmc\_repair.htm).

Si el sistema no está gestionado por una HMC, siga los pasos de los procedimientos siguientes para extraer y sustituir un cable de alimentación de RDX interna en el sistema.


## Preparación del sistema para extraer y sustituir un cable de alimentación de RDX interna en el 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para preparar el sistema para extraer y sustituir un cable de alimentación de RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

- 1. Identifique la pieza y el sistema en el que está trabajando. Para obtener instrucciones, consulte "Identificación de una pieza" en la página 47. Utilice el LED de identificación de color azul del alojamiento para localizar el sistema. Asegúrese de que el número de serie del sistema coincide con el número de serie que se ha de reparar.
- 2. Detenga el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Detención de un sistema" en la página 59.
- 3. Desconecte la fuente de alimentación del sistema desenchufando los cables de alimentación del sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 94.

**Nota:** El sistema puede estar equipado con fuentes de alimentación redundantes. Antes de continuar con este procedimiento, desconecte todos los cables de alimentación que estén conectados a sus sistema.

## (L003)




0




o



o





**PELIGRO:** Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

4. Para un sistema montado en bastidor, colóquelo en la posición de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición de servicio" en la página 86.

5. Póngase la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD). La muñequera antiestática para descargas electrostáticas debe estar en contacto con una superficie metálica sin pintar hasta que termine el procedimiento de servicio y, si se da el caso, hasta que se haya vuelto a colocar la cubierta de acceso de servicio.

#### Atención:

- Conecte una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) con la clavija ESD frontal, con la clavija ESD posterior o con una superficie de metal del equipo sin pintar para impedir que una descarga de electricidad estática dañe el equipo.
- Cuando utilice una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), siga todos los procedimientos de seguridad desde el punto de vista eléctrico. La muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) sirve para controlar la electricidad estática. No aumenta ni reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas al utilizar o trabajar en equipo eléctrico.
- Si no tiene una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), justo antes de sacar el producto del paquete ESD y de instalar o sustituir una pieza de hardware, toque una superficie metálica sin pintar del sistema durante 5 segundos como mínimo. Si en algún momento de este proceso de servicio el usuario de aleja del sistema, es importante que se vuelva a descargar tocando una superficie metálica sin pintar durante al menos 5 segundos antes de continuar con el proceso de servicio.
- 6. Extraiga la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor" en la página 76.

## Extracción de un cable de alimentación de RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para extraer un cable de alimentación de RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, levante el deflector de aire (A) verticalmente tal como se muestra en la Figura 22 en la página 29. Para un sistema autónomo, extraiga el deflector de aire (A) directamente hacia fuera, como se muestra en la Figura 23 en la página 29.
  - Coloque el deflector de aire boca abajo en un superficie limpia para que la espuma no acumule contaminantes.




Figura 22. Extracción del deflector de aire de un sistema montado en bastidor




Figura 23. Extracción del deflector de aire de un sistema autónomo

3. Desconecte el cable de alimentación de RDX interna (B) de la placa posterior de la unidad de disco. Desconecte el otro extremo del cable de alimentación de RDX interna (A) de la estación de

acoplamiento RDX interna, tal como se muestra en la Figura 24.




Figura 24. Desconexión del cable de alimentación de RDX interna

## Sustitución de un cable de alimentación de RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para sustituir un cable de alimentación de RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Conecte el cable de alimentación de RDX interna (B) a la placa posterior de la unidad de disco. Asegúrese de que el pestillo (C) del cable de alimentación RDX esté orientado hacia arriba en un sistema montado en bastidor, y hacia afuera en el caso de un sistema autónomo. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de RDX interna a la estación de acoplamiento RDX interna (A) hasta que quede bien encajado, tal como se muestra en la Figura 25 en la página 31.




Figura 25. Conexión del cable de alimentación de RDX interna

3. Para un sistema montado en bastidor, sustituya el deflector de aire (A) en el chasis tal como se muestra en la Figura 26 en la página 32. Para un sistema autónomo, vuelva a colocar el deflector de aire (A) directamente en el lateral del chasis tal como se muestra en la Figura 27 en la página 32. Asegúrese de que la solapa frontal queda doblada debajo del chasis frontal.




Figura 26. Sustitución del deflector de aire en un sistema montado en bastidor




Figura 27. Sustitución del deflector de aire en un sistema autónomo

## Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir un cable de alimentación de RDX interna en el 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para preparar el sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir un cable de alimentación de RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, consulte "Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor" en la página 79.
- 3. Para un sistema montado en bastidor, colóquelo en la posición operativa. Para obtener instrucciones, consulte "Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición operativa" en la página 88.
- 4. Vuelva a conectar los cables de alimentación al sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Conexión de los cables de alimentación al sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 101.
- 5. Inicie el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Inicio de un sistema" en la página 56.
- 6. Apague el LED de identificación. Para obtener instrucciones, consulte "Desactivación de un LED de identificación" en la página 133.

# Extracción y sustitución de una unidad de disco extraíble RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Información sobre cómo sustituir una unidad de disco extraíble RDX interna.

### Acerca de esta tarea

**Nota:** La instalación de esta característica es una tarea del cliente. Puede realizar usted mismo esa tarea o bien ponerse en contacto con un proveedor de servicios para encargarle que la realice. El proveedor de servicios podría pedirle honorarios por este servicio.

Si el sistema se gestiona con la Hardware Management Console (HMC), utilice la HMC para reparar una pieza en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte "Reparación de un componente utilizando la HMC" en la página 105 (www.ibm.com/support/knowledgecenter//POWER9/p9haj/p9haj\_hmc\_repair.htm).

Si el sistema no está gestionado por una HMC, siga los pasos de los procedimientos siguientes para extraer y sustituir una unidad de disco extraíble RDX interna en el sistema.

## Preparación del sistema para extraer y sustituir la unidad de disco extraíble RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para preparar el sistema para extraer y sustituir la unidad de disco extraíble RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

- 1. Identifique la pieza y el sistema en el que está trabajando. Para obtener instrucciones, consulte "Identificación de una pieza" en la página 47. Utilice el LED de identificación de color azul del alojamiento para localizar el sistema. Asegúrese de que el número de serie del sistema coincide con el número de serie que se ha de reparar.
- 2. Revise la ubicación de la unidad de disco extraíble RDX. La unidad de disco extraíble RDX se encuentra en la parte frontal del sistema.




Figura 28. Ubicación de la unidad de disco extraíble RDX

- 3. Asegúrese de que la unidad de disco extraíble RDX no se está utilizando para una operación de copia de seguridad o restauración.
- 4. Póngase la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD). La muñequera antiestática para descargas electrostáticas debe estar en contacto con una superficie metálica sin pintar hasta que termine el procedimiento de servicio y, si se da el caso, hasta que se haya vuelto a colocar la cubierta de acceso de servicio.

#### Atención:

- Conecte una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) con la clavija ESD frontal, con la clavija ESD posterior o con una superficie de metal del equipo sin pintar para impedir que una descarga de electricidad estática dañe el equipo.
- Cuando utilice una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), siga todos los procedimientos de seguridad desde el punto de vista eléctrico. La muñequera para descargas de electricidad estática (ESD) sirve para controlar la electricidad estática. No aumenta ni reduce el riesgo de recibir descargas eléctricas al utilizar o trabajar en equipo eléctrico.
- Si no tiene una muñequera para descargas de electricidad estática (ESD), justo antes de sacar el producto del paquete ESD y de instalar o sustituir una pieza de hardware, toque una superficie metálica sin pintar del sistema durante 5 segundos como mínimo. Si en algún momento de este proceso de servicio el usuario de aleja del sistema, es importante que se vuelva a descargar tocando una superficie metálica sin pintar durante al menos 5 segundos antes de continuar con el proceso de servicio.
- 5. Extraiga la unidad de disco extraíble RDX de sustitución del paquete antiestático y colóquela sobre una esterilla ESD.

## Extracción de la unidad de disco extraíble RDX interna de 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para extraer la unidad de disco extraíble RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. En el sistema, verifique que el LED de la unidad de disco extraíble RDX interna está encendido.
- 3. Pulse el botón de expulsión de la unidad de disco RDX que se muestran en la Figura 29.




Figura 29. Vista frontal de una estación de acoplamiento RDX interna y de la unidad de disco extraíble

- 4. Espere hasta que el botón de expulsión deje de parpadear en color verde y hasta que se expulse la unidad de disco extraíble.
- 5. Extraiga la unidad de disco extraíble RDX.

**Nota:** Si la unidad de disco extraíble RDX se atasca y no se expulsa, inserte un clip para papel de gran tamaño que haya enderezado (o un objeto similar) en el orificio de expulsión de emergencia.

## Sustitución de la unidad de disco extraíble RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para sustituir la unidad de disco extraíble RDX interna, siga los pasos de este procedimiento.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Inserte la unidad de disco extraíble RDX interna en la estación de acoplamiento, tal como se muestra en la Figura 30 en la página 36.




Figura 30. Sustitución de la unidad de disco extraíble RDX interna

## Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir la unidad de disco extraíble RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Para preparar el sistema para su funcionamiento, siga los pasos de este procedimiento.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Verifique la pieza instalada.
  - Si ha sustituido la pieza debido a una acción de servicio, verifique la pieza instalada. Para obtener instrucciones, consulte Verificación de una reparación.
  - Si ha instalado la pieza por alguna otra razón, verifique la pieza instalada. Para obtener instrucciones, consulte "Verificación del componente instalado" en la página 106.
- 3. Apague el LED de identificación. Para obtener instrucciones, consulte "Desactivación de un LED de identificación" en la página 133.

# Gestión de estaciones de acoplamiento RDX y unidades de disco extraíbles

Información sobre cómo utilizar y gestionar estaciones de acoplamiento RDX y unidades de disco extraíbles.

## Estaciones de trabajo RDX internas y unidades de discos extraíbles

Información sobre la estación de acoplamiento RDX interna y las unidades de discos admitidas.

## Descripción

La estación de acoplamiento RDX interna está disponible como dispositivo interno. La unidad de disco es un dispositivo de copia de seguridad y restauración que se puede utilizar como una alternativa a las unidades de cintas. La unidad de disco extraíble no es una sustitución para las unidades de disco

normales y no se puede utilizar como parte de una matriz de discos. En la Figura 31 se muestra la vista frontal del cartucho de la estación de acoplamiento RDX interna.




Figura 31. Vista frontal de una estación de acoplamiento RDX interna y de la unidad de disco extraíble

## Códigos de característica y números de pieza

La estación de acoplamiento RDX interna incluye un cable USB que se utiliza para conectarse a un puerto USB interno. En la Tabla 1 se proporcionan los números de pieza de la estación de acoplamiento RDX interna. En la Tabla 2 se proporcionan los números de pieza de las unidades de disco admitidas.

La estación de acoplamiento RDX interna proporciona las piezas siguientes:

Tabla 1. Piezas de la estación de acoplamiento RDX interna

| Número de pieza de<br>FRU | Descripción  |  |
|---------------------------|--|--|
| 46C2443 o 46C2444         | Estación de acoplamiento RDX interna (FC EU00)                       |  |
| 02CL764                   | Cable Y con un conector USB tipo A y un conector USB tipo B para RDX |  |
| 01GY348                   | Cable de alimentación de RDX   |  |

Las unidades de disco admitidas en la estación de acoplamiento RDX interna aparecen listadas en la tabla siguiente:

Tabla 2. Unidades de disco extraíbles de estación de trabajo RDX interna

| Código de característica | Número de pieza | Descripción                         |  |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| 1107                     | 46C5379         | Unidad de disco extraíble de 500 GB |  |
| EU01                     | 46C2335         | Unidad de disco extraíble 1 TB      |  |
| EU2T                     | 46C2975         | Unidad de disco extraíble 2 TB      |  |

## Adquisición de unidades de disco extraíbles adicionales

Para obtener los mejores resultados, utilice sólo las unidades de disco extraíbles que aparecen en la Tabla 2 en la página 37.

Las unidades de disco extraíbles son un elemento que se puede solicitar como código de característica. Para pedirlas en Estados Unidos y Canadá, llame al 1-888-IBM-MEDIA. Para realizar pedidos de unidades en otras localidades, póngase en contacto con el proveedor local de productos de almacenamiento IBM.

Los representantes de servicios de IBM no se desplazar para prestar servicio o sustituir unidades de disco extraíbles.

### Almacenamiento de unidades de disco extraíbles

Almacene las unidades de disco extraíbles en sus contenedores de protección, sobre una superficie plana con la parte superior hacia arriba. La zona de almacenamiento debe estar limpia y seca, en una sala a temperatura normal y alejada de campos magnéticos. Para lograr la máxima duración de almacenamiento, utilice las unidades de disco extraíbles cada seis meses.

## Adaptadores y cables de USB admitidos

**Atención:** La estación de acoplamiento RDX interna admite el cable USB que se entrega como parte del código de característica. La estación de acoplamiento no puede conectarse mediante otros cables USB, concentradores USB, cables USB de ampliación ni alargadores de cables USB.

La estación de acoplamiento interna debe estar conectada al puerto USB interno e integrado en el sistema 9009-41A.

## **Especificaciones**

Interfaz

USB 3.0

Mksysb

Sí

#### Arrancable

Sí (IBM i requiere una consola de gestión de hardware)

#### **Entorno**

Tabla 3. Condiciones operativas

| Unidad de disco extraíble USB         | Condiciones operativas                               | Condiciones no operativas                           |  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Temperatura                           | 5°C - 55°C   | −40°C - 65°C  |  |
| Humedad relativa                      | 8% - 90% sin condensación                            | 5% - 95% sin condensación                           |  |
| Temperatura máxima de bulbo<br>húmedo | 29,4°C sin condensación                              | 40°C sin condensación                               |  |
| Gradiente de temperatura máxima       | 20°C por hora  | 20°C por hora                                       |  |
| Altitud                               | -300 metros (-984,25 pies) a 3048 m<br>(10.000 pies) | -300 metros (-984,25 pies) a 12.192 m (40.000 pies) |  |

## Requisitos del sistema operativo o de la partición

Si está instalando una nueva característica, asegúrese de que tiene el software necesario para dar soporte a la nueva característica y determine si hay requisitos previos para esta característica y los dispositivos que se conecten. Para obtener información sobre los requisitos previos, consulte el sitio web Requisitos previos de IBM (www-912.ibm.com/e\_dir/eServerPrereq.nsf).

El dispositivo de soportes está admitido en las siguientes versiones de los sistemas operativos:

- AIX
  - AIX 7.1 o posterior.
  - AIX 6.1
- Linux
  - Red Hat Enterprise Linux versión 6 o posterior.
  - SUSE Linux Enterprise Server 11, Service Pack 3 o posterior, con actualizaciones de mantenimiento actual disponibles desde SUSE.
- IBM i
  - IBM i versión 7.3 o posterior
  - IBM i versión 7.2
  - IBM i versión 7.1

## Utilización de la unidad de disco extraíble RDX interna para realizar copias de seguridad y restauraciones

La unidad de disco es un dispositivo de copia de seguridad y restauración que se puede utilizar como una alternativa a las unidades de cintas. La unidad de disco extraíble no es una sustitución para las unidades de disco normales y no se puede utilizar como parte de una matriz de discos.

**Nota:** Si se produce una pérdida de alimentación durante una copia de seguridad en el disco, los datos pueden verse en peligro. Verifique los datos o vuelva a ejecutar la copia de seguridad.

## Utilización de la unidad de disco con el sistema operativo AIX

El sistema operativo AIX asigna a las unidades los nombres usbms*x*, por ejemplo, usbms1 y usbms2. El sistema operativo AIX también puede utilizar el dispositivo como un dispositivo en bruto; por ejemplo, rusbms1 y rusbms2.

El sistema operativo AIX utiliza la unidad de disco extraíble de formas distintas en función del programa que se está utilizando. El mandato **mksysb** de AIX compila una lista de archivos para copia de seguridad, crea un sistema de archivos con formato de disco universal (UDF) y envía una imagen de arranque y el grupo de volúmenes raíz a la unidad de disco extraíble. Cuando se completa el proceso de **mksysb**, la unidad de disco extraíble se puede utilizar para arrancar el sistema. Si monta la unidad de disco extraíble, puede visualizar y copiar archivos en el sistema de archivos UDF o desde este en la unidad de disco extraíble.

Los mandatos de AIX **tar**, **backup**, **restore**, **dd** y **cpio** pueden grabar en la unidad de disco extraíble como un dispositivo en bruto o como un dispositivo no en bruto. Puede obtener una mejora del rendimiento si utiliza el dispositivo como un dispositivo en bruto.

Consulte la documentación de AIX para obtener más información.

## Utilización de la unidad de disco con el sistema operativo IBM i

El sistema operativo IBM i configura la unidad como unidad de soporte extraíble con un nombre que tiene el formato RMSxx; por ejemplo, RMS01.

La unidad y el cartucho se utilizan con mandatos ópticos y programas de utilidad (por ejemplo, WRKOPTVOL y INZOPT) así como soportes de informes en el sistema de archivos ópticos (QOPT).

Consulte la documentación del sistema operativo IBM i para obtener información sobre la utilización de los mandatos de IBM i: **copy** ybackup.

## Utilización de la unidad de disco con el sistema operativo Linux

El sistema operativo Linux configura la unidad como una unidad de disco con un nombre que tiene el formato sdx; por ejemplo, sda, sdb y sdc.

Consulte la documentación de Linux para obtener información sobre la utilización de los mandatos de Linux: **copy** ybackup.

## Establecimiento de la pestaña de protección contra grabación

Las unidades de disco extraíbles tienen una pestaña roja de protección contra grabación ubicada en la parte de atrás de la unidad. Para proteger una unidad contra grabación, deslice la pestaña de protección contra escritura hacia el símbolo de bloqueo. Para desactivar la protección contra grabación, deslice la pestaña hacia el símbolo de desbloqueo.

## Utilización de la función de expulsión de emergencia

Para expulsar una unidad de disco extraíble de forma normal, pulse el botón de expulsión, espere a que el botón de expulsión deje de parpadear en color verde y a que se expulse la unidad de disco extraíble. Si se atasca una unidad y no se expulsa, deberá prestar servicio a la unidad y a la estación de acoplamiento. Lleve a cabo estos pasos para expulsar el cartucho:

- 1. Prepare el sistema para su mantenimiento siguiendo las instrucciones de: "Preparación del sistema para extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 14 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ia1/p9ia1\_914\_924\_prereq.htm).
- 2. Inserte un clip para papel de gran tamaño que haya enderezado (o un objeto similar) en el orificio de expulsión de emergencia.
  - **Nota:** No inserte el objeto en el orificio en ángulo. Mantenga el objeto recto y aplique algo de fuerza para expulsar la unidad.
- 3. Cuando la estación de acoplamiento haya expulsado la unidad, sujete los lados expuestos de la unidad y sáquela en línea recta.
- 4. Prepare el sistema para el funcionamiento siguiendo las instrucciones en: "Preparación del sistema para su funcionamiento después de extraer y sustituir una estación de acoplamiento RDX interna en 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H" en la página 25 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ia1/p9ia1\_914\_924\_postreq.htm).

## Luces de estado

Información sobre las luces de estado del indicador de alimentación y del indicador de unidad en la estación de acoplamiento RDX interna.

#### Indicador de alimentación

El botón de expulsión se ilumina con una luz indicadora de alimentación. La tabla siguiente describe el funcionamiento del indicador de alimentación.

Tabla 4. Indicador de alimentación

| Estado del indicador | Significado      | Descripción  |
|----------------------|------------------|--|
| Apagado              | Sin alimentación | La estación de acoplamiento no tiene fuente de alimentación.                         |
| Verde fijo           | Preparado        | La alimentación está encendida y la estación de acoplamiento funciona correctamente. |
| Verde intermitente   | Expulsando       | Se está expulsando el cartucho.  |
| Ámbar intermitente   | Anomalía         | La estación de acoplamiento ha detectado una condición de error en dicha estación.   |

#### Indicador de la unidad de disco extraíble

La unidad de disco tiene un indicador luminoso que muestra el estado de la misma. La siguiente tabla describe la operación del indicador de la unidad.

Tabla 5. Indicador de la unidad de disco extraíble

| Estado del indicador | Significado  | Descripción  |
|----------------------|--------------|--|
| Apagado              | No preparado | La unidad no está insertada correctamente o la estación de acoplamiento no tiene fuente de alimentación. |
| Verde fijo           | Preparado    | La unidad está preparada.  |
| Verde intermitente   | Actividad    | La unidad está leyendo, grabando o explorando.   |
| Ámbar intermitente   | Anomalía     | La estación de acoplamiento ha detectado una condición de error en el cartucho.                          |

# Estaciones de acoplamiento RDX externas y unidades de discos extraíbles

Información sobre las estaciones de acoplamiento USB externas y las unidades de disco admitidas.

## Descripción

La estación de acoplamiento RDX externa (FC EUA4) consta de una estación de acoplamiento que contiene una unidad de disco extraíble. La estación de acoplamiento RDX externa está disponible como dispositivo externo. La unidad de disco es un dispositivo de copia de seguridad y restauración que se puede utilizar como una alternativa a las unidades de cintas. La unidad de disco extraíble no es una sustitución para las unidades de disco normales y no se puede utilizar como parte de una matriz de discos. En Figura 32 en la página 42 y Figura 33 en la página 42 se muestran las vistas frontal y posterior de la estación de acoplamiento USB externa.




Figura 32. Vista frontal de una estación de acoplamiento USB externa y del cartucho de la unidad de disco extraíble

## D Conmutador de protección contra grabación




Figura 33. Vista posterior de una estación de acoplamiento RDX externa y sus cables

E Cable de alimentación

F Cable USB

## Códigos de característica y números de pieza

Las estaciones de acoplamiento USB externas utilizan un cable USB externo para llevar a cabo la conexión a un puerto USB externo. Estas estaciones de acoplamiento incluyen un cable USB, una fuente de alimentación externa y un cable de alimentación. En la Tabla 6 se proporcionan los números de piezas. En la Tabla 7 en la página 43 se proporcionan los números de piezas de las unidades de disco admitidas.

Tabla 6. Piezas de la estación de acoplamiento USB externas

| Número de pieza de<br>FRU | Descripción   |  |
|---------------------------|---|--|
| 01GY550 o 01GY551         | Acoplamiento RDX USB externo 3.0 (FC EUA4)  |  |
| 01GY552 o 01GY553         | Fuente de alimentación externa con cable de alimentación y conectores universales para todas las zonas geográficas admitidas (FC EUA4)    |  |
| 05H5081 o 05H5080         | Cable USB externo 3.0 (2,7 metros, (8 pies 10 pulgadas))  |  |
| 39M5516                   | Cable de alimentación (1 metro, 3,28 pies) que conecta la fuente de alimentación a la unidad de distribución de alimentación del bastidor |  |

Las unidades de disco admitidas en la estación de acoplamiento RDX externa (FC EUA4) aparecen listadas en la tabla siguiente:

Tabla 7. Unidades de disco extraíbles USB externas

| Código de característica | Número de pieza | Descripción                                   |
|--------------------------|-----------------|---|
| 1107                     | 46C5379         | Unidad de disco extraíble de 500 GB (FC EUA4) |
| EU01                     | 46C2335         | Unidad de disco extraíble de 1 TB (FC EUA4)   |
| EU2T                     | 46C2975         | Unidad de disco extraíble de 2 TB (FC EUA4)   |

## Adquisición de unidades de disco extraíbles adicionales

Para obtener los mejores resultados, utilice sólo las unidades de disco extraíbles que aparecen en la Tabla 7.

Las unidades de disco extraíbles son un elemento que se puede solicitar como código de característica. Para pedirlas en Estados Unidos y Canadá, llame al 1-888-IBM-MEDIA. Para solicitar unidades en otras ubicaciones, póngase en contacto con su proveedor local de productos de almacenamiento IBM o consulte el sitio web Soportes de almacenamiento (http://www-03.ibm.com/systems/storage/media/).

Los representantes de servicios de IBM no se desplazar para prestar servicio o sustituir unidades de disco extraíbles.

#### Almacenamiento de unidades de disco extraíbles

Almacene las unidades de disco extraíbles en sus contenedores de protección, sobre una superficie plana con la parte superior hacia arriba. La zona de almacenamiento debe estar limpia y seca, en una sala a temperatura normal y alejada de campos magnéticos. Para lograr la máxima duración de almacenamiento, utilice las unidades de disco extraíbles cada seis meses.

## Adaptadores y cables de USB soportados

**Atención:** La estación de acoplamiento soporta el cable USB que se entrega como parte del código de característica. La estación de acoplamiento no puede conectarse mediante otros cables USB, concentradores USB, cables USB de ampliación ni alargadores de cables USB.

La estación de acoplamiento externa se puede conectar a los puertos USB externos e integrados en sistemas basados en el procesador POWER9 o se puede conectar a los puertos USB en el adaptador USB 3.0 de 4 puertos PCIe2 LP(FC EC45) o USB 3.0 de 4 puertos PCIe2 (FC EC46). Para obtener más información sobre estos adaptadores y buscar su código de característica (FC), el FC que figura en este archivo contiene un enlace con más información. Consulte Información de adaptadores PCIe por código de característica (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hcd/p9hcd\_pcibyfeature.htm)

## **Especificaciones**

Interfaz

USB 3.0

Mksysb

Sí

Arrancable

Sí

Entorno

Tabla 8. Condiciones operativas

| Unidad de disco extraíble USB         | Condiciones operativas                               | Condiciones no operativas                           |
|---------------------------------------|--|---|
| Temperatura                           | 5°C - 55°C   | −40°C - 65°C  |
| Humedad relativa                      | 8% - 90% sin condensación                            | 5% - 95% sin condensación                           |
| Temperatura máxima de bulbo<br>húmedo | 29,4°C sin condensación                              | 40°C sin condensación                               |
| Gradiente de temperatura máxima       | 20°C por hora  | 20°C por hora                                       |
| Altitud                               | -300 metros (-984,25 pies) a 3048 m<br>(10.000 pies) | -300 metros (-984,25 pies) a 12.192 m (40.000 pies) |

## Utilización de la unidad de disco extraíble RDX externa para la copia de seguridad y la restauración

La unidad de disco extraíble RDX externa es un dispositivo copia de seguridad y restauración que se puede utilizar como alternativa a las unidades de cinta. La unidad de disco extraíble no es una sustitución para las unidades de disco normales y no se puede utilizar como parte de una matriz de discos.

**Nota:** Si se produce una pérdida de alimentación durante una copia de seguridad en el disco, los datos pueden verse en peligro. Verifique los datos o vuelva a ejecutar la copia de seguridad.

## Utilización de la unidad de disco con el sistema operativo AIX

El sistema operativo AIX asigna a las unidades los nombres usbms*x*, por ejemplo, usbms1 y usbms2. El sistema operativo AIX también puede utilizar el dispositivo como un dispositivo en bruto; por ejemplo, rusbms1 y rusbms2.

El sistema operativo AIX utiliza la unidad de disco extraíble de formas distintas en función del programa que se está utilizando. El mandato **mksysb** de AIX compila una lista de archivos para copia de seguridad, crea un sistema de archivos con formato de disco universal (UDF) y envía una imagen de arranque y el grupo de volúmenes raíz a la unidad de disco extraíble. Cuando se completa el proceso de **mksysb**, la unidad de disco extraíble se puede utilizar para arrancar el sistema. Si monta la unidad de disco extraíble, puede visualizar y copiar archivos en el sistema de archivos UDF o desde este en la unidad de disco extraíble.

Los mandatos de AIX **tar**, **backup**, **restore**, **dd** y **cpio** pueden grabar en la unidad de disco extraíble como un dispositivo en bruto o como un dispositivo no en bruto. Puede obtener una mejora del rendimiento si utiliza el dispositivo como un dispositivo en bruto.

Consulte la documentación de AIX para obtener más información.

## Utilización de la unidad de disco con el sistema operativo IBM i

El sistema operativo IBM i configura la unidad como unidad de soporte extraíble con un nombre que tiene el formato RMSxx; por ejemplo, RMS01.

La unidad y el cartucho se utilizan con mandatos ópticos y programas de utilidad (por ejemplo, WRKOPTVOL y INZOPT) así como soportes de informes en el sistema de archivos ópticos (QOPT).

Consulte la documentación del sistema operativo IBM i para obtener información sobre la utilización de los mandatos de IBM i: **copy** ybackup.

## Utilización de la unidad de disco con el sistema operativo Linux

El sistema operativo Linux configura la unidad como una unidad de disco con un nombre que tiene el formato sdx; por ejemplo, sda, sdb y sdc.

Consulte la documentación de Linux para obtener información sobre la utilización de los mandatos de Linux: **copy** ybackup.

## Establecimiento de la pestaña de protección contra grabación

Las unidades de discos extraíbles tienen una pestaña roja de protección contra escritura que se halla en la parte posterior de la unidad de disco. Para proteger una unidad contra grabación, deslice la pestaña de protección contra escritura hacia el símbolo de bloqueo. Para desactivar la protección contra grabación, deslice la pestaña hacia el símbolo de desbloqueo.

## Utilización de la función de expulsión de emergencia

Para expulsar una unidad de disco extraíble, pulse el botón de expulsión. Si una cinta se atasca, siga estos pasos:

- 1. Desenchufe el cable de alimentación del dispositivo.
- 2. Inserte un clip para papel de gran tamaño que haya enderezado (o un objeto similar) en el orificio de expulsión de emergencia.
  - **Atención:** No inserte el objeto en el orificio en ángulo. Mantenga el objeto recto y aplique algo de fuerza para expulsar la unidad.
- 3. Cuando la estación de acoplamiento haya expulsado la unidad, sujete los lados expuestos de la unidad y sáquela en línea recta.
- 4. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la estación de acoplamiento.
- 5. Reinicie el sistema para restablecer la estación de acoplamiento.

#### Luces de estado

Información sobre el indicador de alimentación y las luces de estado del indicador de unidad de la unidad de disco extraíble USB externo.

### Indicador de alimentación

El botón de expulsión se ilumina con una luz indicadora de alimentación. La tabla siguiente describe el funcionamiento del indicador de alimentación.

Tabla 9. Estado y descripción de los indicadores de alimentación

| Estado del indicador | Significado      | Descripción   |
|----------------------|------------------|---|
| Apagado              | Sin alimentación | FC EUA4: el cable USB no está<br>conectado. La fuente de<br>alimentación puede estar conectada<br>o no estarlo. |

Tabla 9. Estado y descripción de los indicadores de alimentación (continuación)

| Estado del indicador | Significado | Descripción  |
|----------------------|-------------|--|
| Verde fijo           | Preparado   | • FC EUA4: el cable USB está conectado. La fuente de alimentación puede estar conectada o no estarlo. La fuente de alimentación está conectada, la estación de acoplamiento funcionará correctamente. Si la fuente de alimentación no está conectada, la estación de acoplamiento no funcionará correctamente. |
| Verde intermitente   | Expulsando  | Se está expulsando el cartucho.  |
| Ámbar intermitente   | Anomalía    | La estación de acoplamiento ha detectado una condición de error en dicha estación.   |

### Indicador de unidad de disco extraíble RDX externa

La unidad de disco tiene un indicador luminoso que muestra el estado de la misma. La siguiente tabla describe la operación del indicador de la unidad.

Tabla 10. Indicador de la unidad de disco extraíble USB externa

| Estado del indicador | Significado  | Descripción  |
|----------------------|--------------|--|
| Apagado              | No preparado | La unidad no está insertada correctamente o la estación de acoplamiento no tiene fuente de alimentación. |
| Verde fijo           | Preparado    | La unidad está preparada.  |
| Verde intermitente   | Actividad    | La unidad está leyendo, grabando o explorando.   |
| Ámbar intermitente   | Anomalía     | La estación de acoplamiento ha detectado una condición de error en el cartucho.                          |

# Procedimientos comunes para extraer y sustituir estaciones de acoplamiento RDX

Halle los procedimientos comunes para extraer y sustituir estaciones de acoplamiento RDX.

## Identificación de una pieza

Información sobre cómo identificar el sistema o el alojamiento que contiene un componente anómalo, el código de ubicación y el estado de un diodo emisor de luz (LED) y además, información sobre cómo activar y desactivar el LED del componente de identificación.

## Antes de empezar

#### **Procedimiento**

- Para determinar qué servidor o alojamiento contiene el componente, consulte "Identificación del alojamiento o servidor que contiene el componente que debe sustituirse".
- Para hallar la ubicación del componente y para determinar si el componente tiene un LED de identificación, consulte "Búsqueda del código de ubicación de la pieza y el estado de soporte del LED" en la página 49.
- Encienda el LED de identificación de un componente.
  - Si dispone de una HMC, consulte "Identificación de una pieza utilizando la HMC" en la página 56.
  - Si el sistema se halla en estado de ejecución, consulte "Identificación de una pieza utilizando el sistema operativo o el VIOS" en la página 50.
  - Si el sistema se halla en estado de espera, consulte "Identificación de una pieza utilizando ASMI" en la página 54.
- Para apagar el LED de identificación, consulte "Desactivación de un LED de identificación" en la página 133.
- Para apagar un indicador de registro de verificación, consulte "Desactivación de un indicador de registro de verificación (indicador de información del sistema) utilizando la ASMI" en la página 136.

# Identificación del alojamiento o servidor que contiene el componente que debe sustituirse

Información sobre cómo determinar qué servidor o alojamiento tiene el componente que desea sustituir.

Habilitación de los indicadores de alojamiento o de servidor utilizando la ASMI Aprenda a habilitar indicadores de alojamiento o de servidor utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI).

### Acerca de esta tarea

Para realizar esta operación, debe tener uno de los niveles de autorización siguientes:

- Administrador
- · Proveedor de servicios autorizado

Para habilitar los estados de indicador de alojamiento o de servidor, siga estos pasos:

## **Procedimiento**

1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse **Iniciar** sesión.

© Copyright IBM Corp. 2018 47

- 2. En el área de navegación, expanda **Configuración del sistema** > **Indicadores de servicio** > **Indicadores de alojamiento**. Se visualiza una lista de alojamientos.
- 3. Seleccione el alojamiento y pulse **Continuar**. Se visualiza una lista de códigos de ubicación. De forma alternativa, puede pulsar **Indicadores por código de ubicación** y escriba el código de ubicación en el campo **Código de ubicación**.
- 4. En el campo Identificar estado de indicador, seleccione Identificar.
- 5. Para guardar los cambios realizados en el estado de un indicador, pulse Guardar valores.

## LED de panel de control

Utilice esta información como ayuda para los LED y botones del panel de control.

Utilice la Figura 34 con las descripciones del LED del panel de control para saber cuál es el estado del sistema que se indica mediante el panel de control.

## LED y descripciones del panel de control:




Figura 34. LED de panel de control

- A: Botón de encendido
  - Una luz constante de color verde indica la alimentación total del sistema en la unidad.
  - Una luz intermitente de color verde indica alimentación en espera para la unidad.
  - Cuando se pulsa el botón de encendido, el sistema necesita unos 30 segundos para que el LED de alimentación cambie de parpadeo a fijo. Durante el período de transición, es posible que el LED parpadee más rápidamente.
- B: Luz de identificación de alojamiento
  - Una luz constante de color azul indica el estado de identificación.
  - La luz apagada indica que el sistema está funcionando con normalidad.
- C: Luz del registro de verificación
  - La luz apagada indica que el sistema está funcionando con normalidad.
  - Una luz de color ámbar indica que el sistema requiere atención. Compruebe el registro de errores.
- D: Luz de error de alojamiento
  - La luz apagada indica que el sistema está funcionando con normalidad.
  - Una luz de color ámbar indica un error en la unidad del sistema.
- E: Botón de restablecimiento de orificio pequeño

## Activación de un LED de identificación de un alojamiento o servidor utilizando la

Información sobre cómo activar un LED de identificación de un alojamiento o servidor utilizando la Hardware Management Console (HMC).

#### Acerca de esta tarea

En el sistema hay varios LED que sirven para identificar diversos componentes del mismo, como pueden ser los alojamientos o las unidades sustituibles localmente (FRU). Por esta razón, se denominan LED de identificación.

Si desea añadir un componente a un alojamiento o servidor, necesita saber el tipo de máquina, el modelo y el número de serie (MTMS) del alojamiento o del servidor. Para determinar si tiene la información de MTMS correcta para el alojamiento o el servidor que necesita el componente nuevo, puede activar el LED de un alojamiento o de un servidor y verificar que la información de MTMS se corresponde con el alojamiento o el servidor que necesita el componente nuevo.

### **Procedimiento**



- 1. En el área de navegación, pulse el icono Recursos sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Pulse el nombre del servidor del que desee activar el LED de identificación.
- 3. Pulse Acciones del sistema > LED de atención > Identificar LED de atención. Se visualiza la ventana Identificar LED de atención, Seleccionar alojamiento.
- 4. Para activar un LED de identificación para un alojamiento o un servidor, seleccione un alojamiento o un servidor y, a continuación, pulse Activar LED. El LED asociado se enciende.

## Búsqueda del código de ubicación de la pieza y el estado de soporte del LED

Puede utilizar los códigos de ubicación para el servidor con el que está trabajando si desea hallar el código de ubicación de componentes con el fin de identificar el sistema que requiere soporte.

#### Acerca de esta tarea

Para hallar el código de ubicación y determinar si hay algún LED que le ayude a identificar el sistema que necesita soporte, lleve a cabo los pasos siguientes:

- 1. Seleccione el servidor en el que está trabajando para ver los códigos de ubicación:
  - Ubicaciones de 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWER9/p9ecs/p9ecs\_922\_loccodes.htm)
  - Ubicaciones de 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWER9/p9ecs/p9ecs\_914\_924\_loccodes.htm)
  - Ubicaciones de 9040-MR9 o 9225-50H (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/ p9ecs/p9ecs\_950\_loccodes.htm)
- 2. Anote el código de ubicación.
- 3. Consulte en la tabla de ubicación de unidades sustituibles localmente (FRU) la columna LED de identificación para ver si aparece la palabra Sí (hay un LED de identificación) o No (no hay un LED de identificación).
- 4. Seleccione una de las opciones siguientes:

- Si el componente tiene un LED de identificación, consulte el procedimiento correspondiente:
  - Si el sistema se halla en estado de ejecución, consulte "Identificación de una pieza utilizando el sistema operativo o el VIOS".
  - Si el sistema se halla en estado de espera, consulte "Identificación de una pieza utilizando ASMI" en la página 54.
- · Si el componente no dispone de un LED de identificación, consulte Identificación del alojamiento o servidor que contiene el componente.

## Identificación de una pieza utilizando el sistema operativo o el VIOS

Información sobre cómo utilizar el sistema operativo o el Servidor de E/S virtual (VIOS) para identificar una pieza.

### Acerca de esta tarea

Para IBM Power Systems que contienen el procesador POWER9, los LED de identificación se pueden utilizar para identificar o verificar la ubicación de un componente que tiene la intención de instalar, eliminar o sustituir. La función de identificación (LED ámbar parpadeando) corresponde al código de ubicación que utilizará.

Cuando extraiga una pieza, primero verifique si está trabajando en la pieza correcta utilizando la función de identificación en la interfaz de la consola de gestión o de otros usuarios. Cuando extrae una pieza utilizando la Hardware Management Console (HMC), la función de identificación se activa y desactiva automáticamente en el momento correcto.

La función de identificación hace que el LED ámbar parpadee. Cuando se apaga la función de identificación, el LED vuelve al estado en el que estaba antes. Para las piezas que tienen un botón de servicio azul, la función de identificación define información de LED para el botón de servicio para que cuando se pulse el botón, parpadeen los LED correctos para esa pieza.

Nota: Utilice el LED de ubicación de color azul para identificar el alojamiento al que se está aplicando el servicio. A continuación, confirme y verifique la ubicación de la FRU (a la que se aplicará el servicio) en el alojamiento comprobando el indicador de identificación activo (LED parpadeante) para la FRU seleccionada. Por algunas FRU, puede que tenga que quitar la cubierta de acceso de servicio para poder ver los indicadores de identificación.

### Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica AIX

Siga estas instrucciones para aprender a localizar un componente, activar la luz indicadora del componente y desactivar la luz indicadora del componente en un sistema o una partición lógica que ejecuta el sistema operativo AIX.

Búsqueda del código de ubicación de un componente en un sistema o una partición lógica de AIX:

Para localizar un componente, es posible que necesite utilizar una o varias herramientas de AIX antes de activar la luz indicadora.

- 1. Inicie la sesión como usuario root o celogin-.
- 2. En la línea de mandatos, escriba diag y pulse Intro.
- 3. En el menú de selección de función, seleccione Selección de tarea y pulse Intro.
- 4. Seleccione Visualizar resultados de diagnóstico anteriores y pulse Intro.
- 5. En la pantalla Visualizar resultados de diagnóstico anteriores, seleccione Visualizar resumen de registro de diagnóstico. La pantalla Visualizar registro de diagnóstico muestra una lista cronológica de sucesos.

- 6. En la columna T, busque la entrada S más reciente. Seleccione esta fila de la tabla y pulse Intro.
- 7. Seleccione Confirmar. Se muestran los detalles de esta entrada de registro.
- 8. Anote la información de ubicación y el valor SRN (número de solicitud de servicio) que se muestra cerca del final de la entrada.
- 9. Salga de la línea de mandatos.

#### Qué hacer a continuación

Utilice la información de ubicación del componente para activar la luz indicadora que identifica el componente. Consulte "Activación de la luz indicadora de un componente utilizando los diagnósticos de AIX".

### Activación de la luz indicadora de un componente utilizando los diagnósticos de AIX:

Siga estas instrucciones como ayuda para identificar físicamente la ubicación de un componente al presta servicio.

#### Procedimiento

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba diag y pulse Intro.
- 3. En el menú Selección de función, seleccione Selección de tarea y pulse Intro.
- 4. En el menú Selección de tarea, seleccione Indicadores de identificación y atención y pulse Intro.
- 5. En la lista de luces, seleccione el código de ubicación del componente y pulse Intro.
- 6. Seleccione Confirmar. Se encenderá el indicador ámbar del componente y el indicador LED azul del sistema.

Importante: Un LED ámbar que parpadea indica la ubicación del componente y un LED ámbar fijo indica que el componente está fallando.

7. Salga de la línea de mandatos.

## Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica IBM i

Puede activar o desactivar la luz indicadora para localizar un componente en un sistema o partición lógica de IBM i

Búsqueda del código de ubicación y activación de la luz indicadora de un componente utilizando el sistema operativo IBM i:

Puede buscar en el registro de acciones de servicio una entrada que coincida con la hora, el código de referencia o el recurso de un problema y, a continuación, activar la luz indicadora de un componente.

#### Procedimiento

- 1. Inicie sesión en IBM i con autorización de nivel de servicio, por lo menos.
- 2. En la línea de mandatos de la sesión, escriba strsst y pulse Intro.

Nota: Si no puede llegar a la pantalla de herramientas de servicio del sistema (SST), utilice la función 21 del panel de control. Como alternativa, si el sistema está gestionado por una Hardware Management Console (HMC), utilice los programas de utilidad Service Focal Point para llegar a la pantalla Herramientas de servicio dedicado (DST).

3. Teclee su ID de usuario y su contraseña de las herramientas de servicio en la pantalla de inicio de sesión de las herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse Intro.

Recuerde: La contraseña de las herramientas de servicio distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- 4. Seleccione **Iniciar una herramienta de servicio** en la pantalla Herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse Intro.
- 5. Seleccione **Gestor de servicio de hardware** en la pantalla Iniciar una herramienta de servicio y pulse Intro.
- 6. Seleccione **Trabajar con registro de acciones de servicio** en la pantalla Gestor de servicio de hardware y pulse Intro.
- 7. En la pantalla Seleccionar margen de tiempo, cambie el campo **Desde: Fecha y hora** a una fecha y hora anterior en la que se ha producido el problema.
- 8. Busque una entrada que coincida con una o más condiciones del problema:
  - · Código de referencia del sistema
  - Recurso
  - · Fecha y hora
  - Lista de elementos que fallan
- 9. Seleccione la opción 2 (Visualizar información de elemento anómalo) para mostrar la entrada del registro de acciones de servicio.
- 10. Seleccione la opción 2 (Visualizar detalles) para que se visualize la información de la ubicación para sustituir el componente anómalo. La información que se visualiza en los campos de fecha y hora es la fecha y la hora de la primera aparición del código de referencia del sistema específico para el recurso visualizado durante el intervalo de tiempo seleccionado.
- 11. Si hay información de ubicación disponible, seleccione la opción 6 (Indicador encendido) para encender la luz indicadora del componente.
  - **Consejo:** Si el componente no contiene una luz indicadora física, se activa una luz indicadora de nivel superior. Por ejemplo, es posible que luz indicadora para la placa posterior o la unidad que contiene el componente esté encendida. En este caso, utilice la información de ubicación para localizar el componente real.
- 12. Busque la luz indicadora de alojamiento para localizar el alojamiento que contiene el componente.

**Importante:** Un LED ámbar que parpadea indica la ubicación del componente y un LED ámbar fijo indica que el componente está fallando.

### Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica Linux

Si se han instalado las ayudas de servicio en un sistema o una partición lógica, puede activar o desactivar las luces indicadoras para localizar un componente o realizar una acción de servicio.

#### Búsqueda del código de ubicación de un componente en un sistema o una partición lógica de Linux:

Utilice este procedimiento para recuperar el código de ubicación del componente para realizar operaciones de servicio.

#### Acerca de esta tarea

Para buscar el código de ubicación de un componente en un sistema o una partición lógica de Linux, siga estos pasos:

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- En la línea de mandatos, escriba el mandato: grep diagela /var/log/platform
- 3. Busque la entrada más reciente que contenga un código de referencia de sistema (SRC).
- 4. Anote la información de la ubicación.

#### Información relacionada:

Herramientas de servicio y productividad para servidores PowerLinux de IBM IBM proporciona ayudas de diagnóstico de hardware y herramientas de productividad, así como ayudas de instalación para los sistemas operativos Linux en servidores IBM Power Systems.

#### Activación de la luz indicadora de un componente utilizando el sistema operativo Linux:

Si conoce el código de ubicación de un componente, active la luz indicadora como ayuda para localizar el componente mientras realiza operaciones de servicio.

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba el mandato: /usr/sbin/usysident -s identify -l código ubicación

Se encenderá el indicador ámbar del componente y el indicador LED azul del sistema.

3. Busque el indicador LED azul en el sistema para identificar el alojamiento que contiene el componente.

Importante: Un LED ámbar que parpadea indica la ubicación del componente y un LED ámbar fijo indica que el componente está fallando.

#### Información relacionada:

Herramientas de productividad y servicio para Linux en servidores Power IBM proporciona ayudas de diagnóstico de hardware y herramientas de productividad, así como ayudas de instalación para los sistemas operativos Linux en servidores IBM Power Systems.

## Identificación de un componente en un sistema o una partición lógica VIOS

Información sobre cómo encontrar el código de ubicación y cómo identificar un componente utilizando las herramientas del Servidor de E/S virtual (VIOS).

#### Búsqueda del código de ubicación de un componente en un sistema o una partición lógica de VIOS:

Puede utilizar las herramientas del Servidor de E/S virtual (VIOS) para buscar el código de ubicación de un componente antes de activar la luz indicadora.

#### Acerca de esta tarea

Para configurar el sistema del Servidor de E/S virtual para identificar un componente, siga estos pasos:

- 1. Inicie sesión como usuario root o escriba el mandato:
- 2. En la línea de mandatos, escriba el mandato siguiente:
- 3. En el menú de selección de función, seleccione la opción de selección de tarea.
- 4. Seleccione visualizar resultados de diagnósticos anteriores.
- 5. En la pantalla Visualizar resultados de diagnósticos anteriores, seleccione Visualizar resumen de anotaciones de diagnóstico. Aparece una pantalla Visualizar registro de diagnóstico. Esta pantalla contiene una lista cronológica de sucesos.
- 6. En la columna T, busque la entrada S más reciente. Seleccione esta fila de la tabla y pulse Intro.
- 7. Seleccione Confirmar. Se muestran los detalles de esta entrada de registro.
- 8. Anote la información de ubicación y el valor del número de solicitud de servicio (SRN) que aparece cerca del final de la entrada.

9. Salga de la línea de mandatos.

#### Resultados

Utilice la información de ubicación del componente para activar la luz indicadora que identifica el componente. Para obtener instrucciones, vea "Activación de la luz indicadora de un componente utilizando las herramientas de VIOS".

#### Activación de la luz indicadora de un componente utilizando las herramientas de VIOS:

Puede utilizar las herramientas del Servidor de E/S virtual (VIOS) para activar la luz indicadora para localizar físicamente un componente.

#### Acerca de esta tarea

Para encender la luz indicadora de identificación de un componente, siga estos pasos:

#### Procedimiento

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba el mandato siguiente: diagmenu
- 3. En el menú de selección de función, seleccione la opción de selección de tarea.
- 4. En el menú de Selección de tarea, seleccione la opción de Indicadores de identificación y atención.
- 5. En la lista de luces, seleccione el código de ubicación del componente anómalo y pulse Intro.
- 6. Seleccione Confirmar. Busque el indicador LED azul en el sistema para identificar el alojamiento que contiene el componente.

Importante: Un LED ámbar que parpadea indica la ubicación del componente y un LED ámbar fijo indica que el componente está fallando.

7. Salga de la línea de mandatos.

## Identificación de una pieza utilizando ASMI

Información sobre cómo activar o desactivar los diodos emisores de luz (LED) indicadores de identidad de color ámbar utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI).

#### Acerca de esta tarea

Puede acceder a la ASMI utilizando un navegador web. Para obtener más información, consulte Acceso a la ASMI mediante un PC o un portátil y un navegador web (http://www.ibm.com/support/ knowledgecenter/POWER9/p9hby/browser.htm).

Para IBM Power Systems que contienen el procesador POWER9, los LED de identificación se pueden utilizar para identificar o verificar la ubicación de un componente que tiene la intención de instalar, eliminar o sustituir. La función de identificación (LED ámbar parpadeando) corresponde al código de ubicación que utilizará.

Puede definir el LED de identificación para que parpadee o deje de parpadear utilizando la ASMI.

Nota: Puede utilizar la ASMI para encender o apagar los indicadores de identificación de los adaptadores, unidades de disco, unidades de estado sólido y los dispositivos de soporte.

## Activación del LED de identificación utilizando la ASMI cuando se conoce el código de ubicación

Información sobre cómo activar el LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI) cuando se sabe el código de ubicación.

#### Acerca de esta tarea

Puede especificar el código de ubicación de cualquier indicador para ver o modificar su estado actual. Si proporciona un código de ubicación incorrecto, la ASMI intentará ir al siguiente nivel superior del código de ubicación.

El siguiente nivel es el código de ubicación de nivel base para esa unidad sustituible localmente (FRU). Por ejemplo, un usuario escribe el código de ubicación para la FRU situada en la segunda ranura del módulo de memoria del tercer alojamiento del sistema. Si el código de ubicación para la segunda ranura del módulo de memoria es incorrecto (la FRU no existe en esta ubicación), se inicia un intento de establecer el indicador para el tercer alojamiento. Este proceso continúa hasta que se localice una FRU o no haya disponible ningún otro código de ubicación de nivel.

Para realizar esta operación, es necesario que su nivel de autorización sea uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- Proveedor de servicios autorizado

#### **Procedimiento**

- 1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse Iniciar sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda Configuración del Sistema > Indicadores De Servicio > Indicador por código de ubicación.
- 3. En el campo Código de ubicación, escriba el código de ubicación de la FRU y pulse Continuar.
- 4. Desde la lista Identificar estado de indicador, seleccione Identificar.
- 5. Pulse Guardar valores.

## Activación del LED de identificación utilizando la ASMI cuando no se conoce el código de ubicación

Información sobre cómo activar el LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI) cuando no se sabe el código de ubicación.

#### Acerca de esta tarea

Puede activar los indicadores de identificación en cada alojamiento.

Para realizar esta operación, es necesario que su nivel de autorización sea uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- · Proveedor de servicios autorizado

- 1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse Iniciar sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda Configuración del sistema > Indicadores de servicio > Indicadores de alojamiento. Se mostrarán todos los servidores y alojamientos gestionados por la ASMI.
- 3. Seleccione el servidor o el alojamiento con la pieza que debe sustituirse y pulse Continuar. Se muestran los identificadores de código de ubicación.
- 4. Seleccione el identificador del código de ubicación y seleccione Identificar.

5. Para guardar los cambios de estado de uno o varios indicadores de FRU, pulse Guardar valores.

## Identificación de una pieza utilizando la HMC

Puede utilizar los procedimientos siguientes para activar los diodos emisores de luz (LED) utilizando la Hardware Management Console (HMC).

#### Acerca de esta tarea

Puede utilizar el LED de identificación para una FRU asociada con un alojamiento especificado como ayuda a la hora de identificar una pieza. Por ejemplo, si desea conectar un cable a un adaptador de E/S específico, puede activar el LED del adaptador, que es una unidad sustituible localmente (FRU). A continuación, puede comprobar físicamente donde debe conectar el cable. Esta acción resulta especialmente útil cuando se dispone de varios adaptadores con puertos abiertos.

#### **Procedimiento**



y, a continuación, pulse Todos los

- 1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** sistemas.
- 2. Pulse el nombre del sistema del que desee activar el LED de atención.
- 3. En el área de navegación, pulse **Acciones del sistema** > **LED de atención** > **Identificar LED de atención**. Se visualiza la ventana LED de identificación, Seleccionar alojamiento.
- 4. Para activar un LED de identificación para el alojamiento, seleccione un alojamiento y, a continuación, pulse **Activar LED**. El LED asociado se enciende y parpadea.
- 5. Para activar un LED de identificación para una o varias FRU en el alojamiento, siga estos pasos:
  - a. Seleccione un alojamiento y, a continuación, pulse Listar FRU.
  - b. Seleccione las FRU cuyo LED de identificación desea activar y pulse **Activar LED**. El LED asociado se enciende y parpadea.

#### Inicio de un sistema

Información sobre cómo iniciar un sistema después de llevar a cabo una acción de servicio o de actualizar un sistema.

## Inicio de un sistema que no está gestionado por una HMC

Puede utilizar el botón de encendido o la interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI) para iniciar un sistema que no está gestionado por una Hardware Management Console (HMC).

#### Inicio de un sistema utilizando el panel de control

Puede utilizar el botón de encendido del panel de control para iniciar el sistema que no está gestionado por una Hardware Management Console (HMC).

- 1. Abra la puerta frontal del bastidor, si es necesario.
- 2. Antes de pulsar el botón de encendido en el panel de control, asegúrese de que esté conectada la alimentación a la unidad del sistema de la siguiente manera:
  - Todos los cables de alimentación del sistema están conectados a una fuente de alimentación.
  - El LED de alimentación (A), tal como se muestra en la figura siguiente, parpadea.
- 3. Pulse el botón de encendido (A) en el panel de control, tal como se muestra en la Figura 35 en la página 57.




Figura 35. LED de panel de control

- 4. Observe los siguientes aspectos después de pulsar el botón de encendido:
  - Una luz constante de color verde indica la alimentación total del sistema en la unidad.
  - Una luz intermitente de color verde indica alimentación en espera para la unidad.
  - Cuando se pulsa el botón de encendido, el sistema necesita unos 30 segundos para que el LED de alimentación cambie de parpadeo a fijo. Durante el período de transición, es posible que el LED parpadee más rápidamente.
- 5. Elija una de las opciones siguientes:
  - Si las particiones se inician, con esto finaliza el procedimiento.
  - Si las particiones no se inician, continúe con el paso 6.
- 6. En el panel de bienvenida de ASMI, especifique el ID de usuario y la contraseña y pulse Iniciar sesión.
- 7. En el área de navegación, pulse Control de encendido/reinicio > Encender/Apagar sistema.
- 8. Pulse Guardar valores y prosiga con el arranque del firmware del servidor del sistema.

#### Inicio de un sistema utilizando la ASMI

Puede utilizar la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI - Advanced System Management Interface) para iniciar un sistema que no esté gestionado por una Hardware Management Console (HMC).

- 1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse Iniciar sesión.
- 2. En el área de navegación, pulse Control de encendido/reinicio > Encender/Apagar sistema. Se visualiza el estado de alimentación del sistema.
- 3. Especifique los valores según sea necesario y pulse Guardar valores y encender. Elija una de las opciones siguientes:
  - Si la política de inicio de firmware del servidor se establece en Ejecución (Siempre inicio automático), las particiones se inician. Con esto finaliza el procedimiento.
  - Si la Política de inicio de firmware del servidor se establece en En espera (Iniciado) o Inicio automático (Sólo reinicios automáticos), el sistema empieza a encenderse, pero las particiones no se inician automáticamente. Continúe en el paso 4.
- 4. Espere hasta que se encienda el sistema.
- 5. En el área de navegación, pulse Control de encendido/reinicio > Encender/Apagar sistema. Se visualiza el valor del sistema de alimentación. El Estado de firmware del servidor del sistema actual debe estar ahora en En espera.

6. Pulse **Guardar valores** y continúe con la operación de arranque del firmware del servidor del sistema para iniciar las particiones.

## Inicio de un sistema o una partición lógica utilizando la HMC

Puede utilizar la Hardware Management Console (HMC) para iniciar el sistema o la partición lógica después de haber instalado los cables necesarios y de haber conectado los cables de alimentación a una fuente de alimentación.

#### **Procedimiento**

• Para encender el sistema gestionado, realice los pasos siguientes:



1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos sistemas**.

y, a continuación, pulse **Todos los** 

- 2. Seleccione el sistema que desee encender.
- 3. En el panel de contenido, pulse Acciones > Ver todas las acciones > Encender.
- 4. Pulse Finalizar.
- · Para activar una partición lógica, siga estos pasos:



1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** particiones.

y, a continuación, pulse Todas las

- 2. Pulse el nombre de la partición lógica que desee activar.
- 3. En el área de navegación, pulse Acciones de partición > Operaciones > Activar.
- 4. Pulse Finalizar.
- · Para activar una partición lógica de un sistema específico, lleve a cabo los pasos siguientes:



1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** sistemas.

y, a continuación, pulse Todos los

- 2. Pulse el nombre del sistema en el que desee activar la partición lógica.
- 3. Seleccione las particiones lógicas que desee activar.
- 4. En el panel de contenido, pulse Acciones > Activar.
- 5. Pulse Finalizar.
- Para verificar que la política de inicio de partición lógica está establecida en Inicio por el usuario, siga estos pasos:



1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** sistemas.

y, a continuación, pulse Todos los

- 2. Pulse el nombre del sistema para ver los detalles.
- 3. En el área de navegación, pulse **Propiedades** > **Otras propiedades**.
- 4. Pulse la pestaña **Parámetros de encendido**. Asegúrese de que el campo **Política de inicio de partición** esté establecido en **Inicio por el usuario**.

#### Detención de un sistema

Información sobre cómo detener un sistema como parte de una actualización del sistema o de una acción de servicio.

#### Acerca de esta tarea

Atención: Si se utiliza el botón de encendido en el panel de control o se entran mandatos en Hardware Management Console (HMC) para detener el sistema, se pueden producir resultados imprevisibles en los datos de datos. Asimismo, si no se han finalizado todas las aplicaciones antes de detener el sistema, la próxima vez que se inicie, el proceso podría ser más prolongado.

## Detención de un sistema que no está gestionado por una HMC

Es posible que deba detener el sistema para realizar otra tarea. Si el sistema no está gestionado por la Hardware Management Console (HMC), siga estas instrucciones para detener el sistema utilizando el botón de encendido o la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI).

## Antes de empezar

Antes de detener el sistema, siga estos pasos:

- 1. Asegúrese de que todos los trabajos se hayan completado y finalice todas las aplicaciones.
- 2. Si se está ejecutando una partición lógica del Servidor de E/S virtual (VIOS), asegúrese de que todos los clientes se hayan concluido o que tengan acceso a sus dispositivos utilizando un método alternativo.

## Detención de un sistema utilizando el panel de control

Es posible que deba detener el sistema para realizar otra tarea. Si su sistema no lo gestiona la Hardware Management Console (HMC), utilice las instrucciones de este tema para detener el sistema mediante el botón de encendido.

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie una sesión en la partición del host como usuario con autorización para ejecutar el mandato shutdown o pwrdwnsys (Apagar el sistema).
- 2. En la línea de mandatos, escriba uno de los mandatos siguientes:
  - Si el sistema ejecuta el sistema operativo AIX, escriba **shutdown**.
  - Si el sistema ejecutan el sistema operativo Linux, escriba shutdown -h now.
  - Si el sistema ejecuta el sistema operativo IBM i, escriba PWRDWNSYS. Si el sistema se ha particionado, utilice el mandato PWRDWNSYS para apagar cada una de las particiones secundarias. A continuación, utilice el mandato PWRDWNSYS para apagar la partición primaria.

El mandato detiene el sistema operativo. Elija una de las opciones siguientes:

- · Si el sistema se apaga, la luz de encendido empieza a parpadear lentamente y el sistema entra en estado de espera, continúe con el paso 5 en la página 60.
- Si el sistema no se apaga cuando se apaga la última partición, continúe con el paso 3.
- 3. Abra la puerta frontal del bastidor, si es necesario.
- 4. Mantenga pulsado el botón de encendido (A) en el panel de control, tal como se muestra en la figura siguiente. El panel de control muestra una cuenta atrás de 4 a 0. Cuando la cuenta atrás haya terminado, suelte el botón de encendido.

Se apaga la alimentación del sistema, la luz de encendido empieza a parpadear lentamente y el sistema entra en estado de espera.




Figura 36. LED de panel de control

- 5. Anote el tipo de IPL y la modalidad de IPL de la pantalla de panel de control para ayudar a devolver el sistema a este estado cuando se haya completado el procedimiento de instalación o sustitución.
- 6. Establezca los interruptores de alimentación de los dispositivos conectados al sistema en apagados.

#### Detención de un sistema utilizando la ASMI

Es posible que deba detener el sistema para realizar otra tarea. Si su sistema no está gestionado por la Hardware Management Console (HMC), siga estas instrucciones para detener el sistema utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI).

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie una sesión en la partición del host como usuario con autorización para ejecutar el mandato **shutdown** o **pwrdwnsys** (Apagar el sistema).
- 2. En la línea de mandatos, escriba uno de los mandatos siguientes:
  - Si el sistema ejecuta el sistema operativo AIX, escriba shutdown.
  - Si el sistema ejecutan el sistema operativo Linux, escriba shutdown -h now.
  - Si el sistema ejecuta el sistema operativo IBM i, escriba PWRDWNSYS. Si el sistema se ha particionado, utilice el mandato PWRDWNSYS para apagar cada una de las particiones secundarias. A continuación, utilice el mandato PWRDWNSYS para apagar la partición primaria.

El mandato detiene el sistema operativo. Elija una de las opciones siguientes:

- · Si el sistema se apaga, la luz de encendido empieza a parpadear lentamente y el sistema entra en estado de espera, continúe con el paso 5.
- Si el sistema no se apaga cuando se apaga la última partición, continúe con el paso 3.
- 3. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse Iniciar sesión.
- 4. En el área de navegación, pulse Control de encendido/reinicio > Encender/Apagar sistema. Se visualiza el valor del sistema de alimentación.
- 5. Especifique los valores según sea necesario y pulse Guardar valores y apagar. Se apaga la alimentación del sistema, la luz de encendido empieza a parpadear lentamente y el sistema entra en estado de espera.
- 6. Establezca los interruptores de alimentación de los dispositivos conectados al sistema en apagados.

#### Detención de un sistema utilizando la HMC

Puede utilizar la Hardware Management Console (HMC) para detener el sistema o una partición lógica.

#### Acerca de esta tarea

De manera predeterminada, el sistema gestionado está establecido para apagarse automáticamente, cuando se cierra la última partición lógica en ejecución en el sistema gestionado. Si establece las propiedades del sistema gestionado en la HMC para que el sistema gestionado no se apague automáticamente, deberá utilizar este procedimiento para apagarlo.

**Atención:** Asegúrese de concluir las particiones lógicas en ejecución en el sistema gestionado antes de apagar el sistema gestionado. Si apaga el sistema gestionado sin concluir primero las particiones lógicas, las particiones lógicas se concluirán de forma anómala y se puede producir una pérdida de datos. Si utiliza una partición lógica del Servidor de E/S virtual (VIOS), asegúrese de que todos los clientes se hayan concluido o que tengan acceso a sus dispositivos utilizando un método alternativo.

Para apagar un sistema gestionado, debe ser miembro de uno de los roles siguientes:

- Superadministrador
- Representante del servicio técnico
- Operador
- · Ingeniero de productos

**Nota:** Si es ingeniero de productos, verifique que el cliente haya concluido todas las particiones activas y apagado el sistema gestionado. Continúe con el procedimiento sólo después de que el estado del servidor cambie a **Apagado**.

#### **Procedimiento**

1. Debe concluir todas las particiones lógicas activas antes de apagar el sistema. Para concluir las particiones lógicas de un sistema específico, lleve a cabo los pasos siguientes:



- a. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- b. Pulse el nombre del sistema del que desee concluir las particiones.
- c. Seleccione las particiones lógicas que desee concluir.
- d. En el panel de contenido, pulse **Acciones** > **Concluir**.
- e. Pulse Finalizar.
- 2. Para apagar el sistema, lleve a cabo los pasos siguientes:



- a. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** y, a continuación, pulse **Todos los** sistemas.
- b. Seleccione el sistema que desee apagar.
- c. En el panel de contenido, pulse Acciones > Ver todas las acciones > Apagar.
- d. Pulse Finalizar.

# Extracción y sustitución de cubiertas en el sistema 9008-22L, 9009-22A, 9009-41A, 9009-42A, 9223-22H o 9223-42H

Siga estas instrucciones para extraer y sustituir las cubiertas en un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) para que pueda acceder a los componentes de hardware o repararlos.

## Extracción de la cubierta frontal y lateral

Siga estas instrucciones para extraer la cubierta frontal y lateral de un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) para poder acceder a los componentes de hardware o para llevar a cabo una acción de servicio.

#### Extracción de la cubierta frontal de un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta de un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H) montado en bastidor.

#### Acerca de esta tarea

La cubierta debe extraerse para llevar a cabo acciones de servicio en los componentes siguientes:

- Panel de control y cable
- Pantalla del panel de control y cable
- Ventiladores
- Cable USB frontal

No es necesario que extraiga la cubierta frontal para llevar a cabo alguna acción de servicio en las unidades de disco.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Extraiga la cubierta frontal tirando de ella y sacándola del sistema. La cubierta tiene hendiduras (A) para que se sujete más fácilmente. Vea la Figura 37.




Figura 37. Extracción de las cubiertas frontales

#### Extracción de la cubierta frontal de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta frontal de un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) montado en bastidor.

#### Acerca de esta tarea

La cubierta debe extraerse para llevar a cabo acciones de servicio en los componentes siguientes:

- Panel de control y cable
- Pantalla del panel de control y cable
- Ventiladores
- Cable USB frontal

No es necesario que extraiga la cubierta frontal para llevar a cabo alguna acción de servicio en las unidades de disco.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, extraiga la cubierta frontal tirando de ella para extraerla del sistema. La cubierta tiene hendiduras (A) para que se sujete más fácilmente. Vea la Figura 38.




Figura 38. Extracción de la cubierta frontal

#### Extracción de las cubiertas laterales de un sistema 9009-41A autónomo

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta de un servidor IBM Power System S914 autónomo (9009-41A) de forma que pueda acceder a los componentes o llevar a cabo una acción de servicio.

#### **Procedimiento**

Extraiga las cubiertas frontales completando los pasos siguientes.

1. Inserte la llave de la puerta frontal en la cerradura, tal como se muestra en la Figura 39. Gire la llave hacia la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) para abrir la puerta. En posición horizontal está cerrada, en posición vertical está abierta. Abra la puerta frontal.




Figura 39. Desbloqueo de la puerta frontal

- 2. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 3. Gire el pestillo de la cubierta hacia la izquierda (en el sentido de las agujas del reloj) para desbloquear la puerta, tal como se muestra en la Figura 40 en la página 65. En posición vertical está bloqueada, en posición horizontal está desbloqueada.




Figura 40. Apertura del pestillo de la cubierta frontal

4. Tire de la cubierta para extraerla del sistema, tal como se muestra en la Figura 41. La cubierta tiene una hendidura que le permite sujetarla más fácilmente.




Figura 41. Extracción de la cubierta frontal

#### Extracción de la cubierta lateral de un sistema 9009-41A autónomo

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta lateral de un servidor IBM Power System S914 autónomo (9009-41A).

#### Acerca de esta tarea

No es necesario quitar esta cubierta para llevar a cabo acciones de servicio en los componentes internos.

- 1. Extraiga la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, vea "Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A autónomo" en la página 77.
- 2. Extraiga la pieza de plástico del interior de la tapa de asa presionando firmemente los pestillos del interior y desplazándola. Vea la Figura 42.




Figura 42. Extracción de la pieza de plástico de la tapa de asa

- 3. Haga palanca con las patillas internas que se hallan en los laterales de la tapa de asa, en la zona central, para desacoplar los pestillos laterales.
- 4. Extraiga la tapa de asa deslizándola hacia la parte frontal del sistema y, a continuación, levántela. Vea la Figura 43 en la página 67.




Figura 43. Extracción de la tapa de asa

5. Extraiga el tornillo posterior de la cubierta lateral utilizando un destornillador de estrella, tal como se muestra en la Figura 44.




Figura 44. Extracción del tornillo de la cubierta lateral

6. Deslice la cubierta lateral sacándola del sistema en la dirección que se muestra en la Figura 45.

Nota: La cubierta lateral tiene pestañas que la fijan en su lugar.




Figura 45. Extracción de la cubierta lateral

## Instalación de la cubierta frontal y lateral

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta frontal y lateral en un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

#### Instalación de la cubierta frontal en un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta frontal en un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H) montado en bastidor.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Presione suavemente la cubierta (A) hacia adentro hasta que quede encajada en su lugar. La cubierta tiene hendiduras para que se sujete más fácilmente. Utilice la patilla de alineación (B) para fijar la cubierta en el sistema, tal como se muestra en la Figura 46 en la página 69. Presione la zona de la rejilla que se halla encima de los ventiladores para fijar la cubierta a la parte frontal.




Figura 46. Instalación de la cubierta frontal

## Instalación de la cubierta frontal en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta frontal en un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) montado en bastidor.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, presione suavemente la cubierta frontal (A) hacia dentro hasta que quede encajada en su lugar. La cubierta tiene hendiduras para que se sujete más fácilmente. Utilice las patillas de alineación (B) para fijar la cubierta en el sistema, tal como se muestra en la Figura 47 en la página 70.




Figura 47. Instalación de la cubierta frontal

## Instalación de la cubierta frontal y de la puerta frontal en un sistema 9009-41A autónomo

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta frontal y la puerta frontal en un servidor autónomo IBM Power System S914 (9009-41A) servidor para acceder a los componentes o realizar el servicio.

#### Acerca de esta tarea

Para instalar la cubierta frontal y la puerta frontal, realice los pasos siguientes.

#### **Procedimiento**

Instale las cubiertas frontales mediante los pasos siguientes.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Alinee la cubierta hasta que las dos pestañas (A) se encajen en las ranuras de la placa base (B) tal como se muestra en la Figura 48 en la página 71.




Figura 48. Instalación de la cubierta y de la puerta frontales

- 3. Gire la cubierta hacia arriba y hacia el sistema hasta que el pestillo encaje en su ranura.
- 4. Gire el pestillo de la cubierta hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para bloquear la cubierta tal como se muestra en la Figura 49 en la página 72. En posición vertical está bloqueada, en posición horizontal está desbloqueada.




Figura 49. Cierre del pestillo de la cubierta frontal

5. Cierre la puerta frontal. Inserte la llave de la puerta frontal en la cerradura, tal como se muestra en la Figura 50. Gire la llave hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para cerrar la puerta. En posición horizontal está cerrada, en posición vertical está abierta.




Figura 50. Cierre de la puerta frontal

#### Instalación de la cubierta lateral en un sistema 9009-41A autónomo

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta lateral en un servidor IBM Power System S914 autónomo (9009-41A).

#### **Procedimiento**

- 1. Deje la cubierta lateral aparte del sistema.
- 2. Deslice la cubierta lateral en su lugar hasta que quede bien fijada en el sistema, tal como se muestra en la Figura 51.

**Nota:** Asegúrese de que las pestañas de la cubierta lateral estén bien alineadas.




Figura 51. Instalación de la cubierta lateral

3. Ponga el tornillo de la cubierta lateral en la parte posterior del sistema utilizando un destornillador de estrella, tal como se muestra en la Figura 52 en la página 74.




Figura 52. Colocación del tornillo de la cubierta lateral

4. Fije la tapa de asa deslizándola hacia la parte posterior del sistema. Vea la Figura 53.




Figura 53. Fijación de la tapa de asa

5. Inserte la pieza de plástico en la tapa de asa presionándola firmemente, tal como se muestra en la Figura 54.




Figura 54. Inserción de la pieza de plástico en la tapa de asa

6. Coloque la cubierta de acceso de servicio. Para obtener instrucciones, vea "Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A autónomo" en la página 80.

#### Extracción de la cubierta de acceso de servicio

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta de acceso de servicio de un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

## Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta de acceso de servicio de un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H) montado en bastidor.

#### Antes de empezar

**Atención:** Si el sistema funciona sin la cubierta durante más de 10 minutos, los componentes del sistema podrían sufrir daños. Para que la refrigeración y la ventilación sean correctas, vuelva a poner la cubierta antes de encender el sistema.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Libere el pestillo de la cubierta de acceso de servicio empujando el pestillo de liberación (A) en la dirección mostrada.
- 3. Deslice la cubierta (B) hacia fuera de la unidad del sistema. Cuando la parte frontal de la cubierta de acceso de servicio se haya separado del reborde superior del chasis, levante la cubierta hacia arriba y fuera de la unidad del sistema.

Si el sistema funciona sin la cubierta durante más de 10 minutos, los componentes del sistema podrían sufrir daños. Para que la refrigeración y la ventilación sean correctas, vuelva a poner la cubierta antes de encender el sistema.




Figura 55. Extracción de la cubierta de acceso de servicio

## Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta de acceso de servicio de un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) montado en bastidor.

#### Antes de empezar

**Atención:** Si el sistema funciona sin la cubierta durante más de 10 minutos, los componentes del sistema podrían sufrir daños. Para que la refrigeración y la ventilación sean correctas, vuelva a poner la cubierta antes de encender el sistema.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Extraiga la cubierta de acceso de servicio.

Para un sistema montado en bastidor, siga estos pasos. Consulte la Figura 56 en la página 77.

**Atención:** Si el sistema funciona sin la cubierta durante más de 10 minutos, los componentes del sistema podrían sufrir daños. Para que la refrigeración y la ventilación sean correctas, vuelva a poner la cubierta antes de encender el sistema.

- a. Libere el pestillo de la cubierta de servicio empujando el pestillo de liberación (A) en la dirección mostrada.
- b. Deslice la cubierta (B) hacia fuera de la unidad del sistema. Cuando la parte frontal de la cubierta de acceso de servicio se haya separado del reborde superior del chasis, levante la cubierta hacia arriba y fuera de la unidad del sistema.




Figura 56. Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema montado en bastidor

## Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema 9009-41A autónomo

Utilice este procedimiento para extraer la cubierta de acceso de servicio de un servidor autónomo IBM Power System S914 (9009-41A).

#### Antes de empezar

**Atención:** El sistema debe estar apagado antes de extraer la cubierta lateral.

**Atención:** Si el sistema funciona sin la cubierta durante más de 10 minutos, los componentes del sistema podrían sufrir daños. Para que la refrigeración y la ventilación sean correctas, vuelva a poner la cubierta antes de encender el sistema.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Extraiga la cubierta de acceso de servicio.

Para un sistema autónomo, siga estos pasos. Consulte la Figura 57 en la página 78.

Atención: Si el sistema funciona sin la cubierta durante más de 10 minutos, los componentes del sistema podrían sufrir daños. Para que la refrigeración y la ventilación sean correctas, vuelva a poner la cubierta antes de encender el sistema.

- a. Libere el pestillo de liberación (A) empujándolo en la dirección mostrada.
- b. Deslice la cubierta (B) hacia fuera de la unidad del sistema. Cuando la parte frontal de la cubierta de acceso de servicio deje al descubierto el reborde superior del marco, levante la cubierta y extráigala de la unidad del sistema.




Figura 57. Extracción de la cubierta de acceso de servicio

## Instalación de la cubierta de acceso de servicio

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta de acceso de servicio en un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

## Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta de acceso de servicio en un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H) montado en bastidor.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Deslice la cubierta de acceso de servicio (A) en la unidad del sistema.
- 3. Cierre el pestillo de liberación (B) empujándolo en la dirección que se muestra.




Figura 58. Instalación de la cubierta de acceso de servicio

## Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta de acceso de servicio en un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) montado en bastidor.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de servicio.

Para un sistema montado en bastidor, siga estos pasos. Consulte la Figura 59 en la página 80.

- a. Deslice la cubierta (A) en la unidad del sistema.
- b. Cierre el pestillo de liberación (B) empujándolo en la dirección que se muestra.




Figura 59. Instalación de la cubierta de acceso de servicio

#### Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A autónomo

Utilice este procedimiento para instalar la cubierta de acceso de servicio en un servidor IBM Power System S914 autónomo (9009-41A).

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Vuelva a colocar la cubierta de acceso de servicio.
  - Para un sistema autónomo, siga estos pasos. Consulte la Figura 60 en la página 81.
  - a. Deslice la cubierta (B) hacia la unidad del sistema como se muestra.
  - b. Cierre el pestillo de liberación (A) empujándolo en la dirección mostrada.




Figura 60. Instalación de la cubierta de acceso de servicio

## Extracción y sustitución del deflector de aire

Utilice este procedimiento para extraer y sustituir el deflector de aire de un servidorIBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

#### Extracción del deflector de aire de un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H

Utilice este procedimiento para extraer el deflector de aire de un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), ÎBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H).

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Levante los deflectores de aire (A) sin girarlos. Vea la Figura 61 en la página 82. Coloque los deflectores de aire boca abajo en una superficie limpia para que la espuma no acumule contaminantes. Cuando dé la vuelta a un deflector, sostenga la cubierta de la unidad extraíble para evitar que quede suelta.




Figura 61. Extracción del deflector de aire

Sustitución del deflector de aire en un sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H Utilice este procedimiento para sustituir el deflector de aire en un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H).

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Sustituya cada deflector de aire (A) directamente en el chasis. Vea la Figura 62 en la página 83. Cuando un deflector está boca abajo, sostenga la cubierta de la unidad extraíble para evitar que quede suelta.




Figura 62. Sustitución del deflector de aire

#### Extracción del deflector de aire de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Utilice este procedimiento para extraer el deflector de aire de un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, levante el deflector de aire (A) verticalmente tal como se muestra en la Figura 63 en la página 84. Para un sistema autónomo, extraiga el deflector de aire (A) directamente hacia fuera, como se muestra en la Figura 64 en la página 84.
  - Coloque el deflector de aire boca abajo en un superficie limpia para que la espuma no acumule contaminantes.




Figura 63. Extracción del deflector de aire de un sistema montado en bastidor




Figura 64. Extracción del deflector de aire de un sistema autónomo

## Sustitución del deflector de aire en un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Utilice este procedimiento para sustituir el deflector de aire en un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, sustituya el deflector de aire (A) en el chasis tal como se muestra en la Figura 65. Para un sistema autónomo, vuelva a colocar el deflector de aire (A) directamente en el lateral del chasis tal como se muestra en la Figura 66 en la página 86. Asegúrese de que la solapa frontal queda doblada debajo del chasis frontal.




Figura 65. Sustitución del deflector de aire en un sistema montado en bastidor




Figura 66. Sustitución del deflector de aire en un sistema autónomo

## Posiciones de servicio y operativa para el sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Utilice estos procedimientos para colocar un servidor 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H en la posición de servicio u operativa.

# Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición de servicio

Utilice este procedimiento para colocar un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) en la posición de servicio.

## Antes de empezar

#### Atención:

- Al colocar el sistema en la posición de servicio, es esencial que todas las placas de estabilidad se coloquen firmemente en su posición para evitar que caiga el bastidor.
- Asegúrese de que sólo haya una unidad del sistema en la posición de servicio a la vez.
- Asegúrese de que los cables de la parte posterior de la unidad del sistema no queden atrapados ni se enreden al tirar la unidad del sistema hacia delante en el bastidor.
- Cuando los rieles se extienden completamente, los pestillos de seguridad de los rieles quedan encajados en su posición. Esta acción evita que se extraiga el sistema en exceso.

#### **Procedimiento**

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, abra los pestillos laterales (A) y tire de ellos para deslizar la unidad del sistema completamente en la posición de servicio, hasta que los laterales queden fijos y también la unidad del sistema. Asegúrese de que los tornillos del interior de los pestillos no estén fijados en el bastidor. Vea la Figura 67 en la página 88.
  - Extraiga los mecanismos de sujeción que fijan los brazos portacables. Asegúrese de que los brazos portacables pueden moverse libremente. Asegúrese de que los cables en la parte posterior del sistema no queden atrapados ni se enreden al colocar la unidad del sistema en la posición de servicio.

No retire ni instale cajones o dispositivos si las piezas de sujeción estabilizadoras no están sujetas al bastidor. No extraiga más de un cajón a la vez. El bastidor se puede desequilibrar si se tira de más de un cajón a la vez.






Figura 67. Cómo abrir los pestillos laterales

# Colocación de un sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H montado en bastidor en la posición operativa

Utilice este procedimiento para colocar un servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H) en la posición operativa.

#### Antes de empezar

**Atención:** Cuando coloque el sistema en posición operativa, asegúrese de que los cables de la parte posterior del sistema no queden atrapados ni se enreden al empujar la unidad en el bastidor.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Para un sistema montado en bastidor, desbloquee los pestillos de seguridad de color azul de los rieles (A) tal como se muestra en la Figura 68 en la página 89 presionándolos hacia dentro. Asegúrese de que los brazos portacables pueden moverse libremente. Asegúrese de que los cables en la parte posterior del sistema no queden atrapados ni se enreden al colocar la unidad del sistema en la posición operativa.




Figura 68. Colocación del sistema en la posición operativa

3. Para un sistema montado en bastidor, coloque la unidad del sistema (B) tal como se muestra en la figura anterior en el bastidor hasta que ambos pestillos de liberación queden bloqueados en su posición. Fije el brazo portacables con mecanismos de sujeción alrededor de la parte trasera del brazo portacables, pero no para los cables.

# Colocación de un sistema 9009-41A autónomo en la posición de servicio para trabajar con el procesador del sistema o la placa posterior del sistema

Utilice este procedimiento para colocar un servidor IBM Power System S914 (9009-41A) en la posición de servicio para trabajar con el procesador del sistema o la placa posterior del sistema.

#### Antes de empezar

La posición de servicio recomendado para trabajar con el procesador del sistema o la placa posterior del sistema es colocar el sistema de lado. No es necesario levantar el sistema.

#### PRECAUCIÓN:

Este sistema precisa de dos personas para colocar el sistema de lado.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Siga estos pasos para colocar un sistema autónomo en la posición de servicio:
  - a. Etiquete y extraiga todos los cables que se conectan al sistema.
  - b. Extraiga las fuentes de alimentación del sistema para aligerarlo. Para obtener instrucciones, consulte Extracción de la fuente de alimentación (http://www.ibm.com/support/ knowledgecenter/POWER9/p9hbd/p9hbd\_914\_924\_remove.htm).

- c. Extraiga la cubierta lateral. Para obtener instrucciones, consulte Extracción de la cubierta de acceso de servicio de un sistema autónomo 9009-41A (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj\_914\_towerserviceaccesscoveroff.htm).
- d. Incline con cuidado el sistema autónomo desde su posición vertical hasta la posición horizontal.
  Coloque el sistema con el área de servicio abierta boca arriba y con el soporte de unos 3 cm (1,5 ")
  (A) a lo largo del borde superior, tal como se muestra en la Figura 69. El soporte (A) se utiliza para impedir que el asa de plástico se dañe.




Figura 69. Inclinación del sistema autónomo a una posición horizontal

# Colocación de un sistema 9009-41A autónomo en la posición operativa después de trabajar con el procesador del sistema o la placa posterior del sistema

Utilice este procedimiento para colocar un servidor IBM Power System S914 (9009-41A) en la posición operativa después de trabajar con el procesador del sistema o la placa posterior del sistema.

#### Antes de empezar

#### PRECAUCIÓN:

Este sistema precisa de dos personas para colocar el sistema en posición vertical.

- 1. Asegúrese de que tiene puesta la muñequera antiestática para descargas electrostáticas (ESD) y de que el clip ESD esté conectado a una clavija con toma de tierra o que esté en contacto con una superficie metálica sin pintar. De no ser así, hágalo ahora.
- 2. Siga estos pasos para colocar un sistema autónomo en la posición operativa:
  - a. Incline con cuidado el sistema autónomo desde su posición horizontal de nuevo hasta la posición vertical. Vea la Figura 70 en la página 91.




Figura 70. Traslado del sistema autónomo a la posición vertical

- b. Vuelva a colocar la cubierta lateral. Para obtener instrucciones, consulte Instalación de la cubierta de acceso de servicio en un sistema 9009-41A(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWER9/p9haj\_914\_towerserviceaccesscoveron.htm).
- c. Vuelva a colocar las fuentes de alimentación en el sistema. Para obtener instrucciones, consulte Sustitución de la fuente de alimentación (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ POWER9/p9hbd/p9hbd\_914\_924\_replace.htm).
- d. Utilizando las etiquetas, vuelva a colocar los cables que estaban conectados al sistema.

#### Cables de alimentación

Utilice estos procedimientos para desconectar y conectar los cables de alimentación en los servidores IBM Power Systems.

#### Desconexión de los cables de alimentación

Utilice estos procedimientos para desconectar los cables de alimentación del servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

#### Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H

Utilice este procedimiento para desconectar los cables de alimentación del servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H).

- 1. Si procede, abra la puerta del bastidor en la parte posterior de la unidad del sistema que está reparando.
- 2. Identifique en el bastidor la unidad del sistema que está reparando.

3. Etiquete y desconecte los cables de alimentación de la unidad del sistema. Vea la Figura 71.

#### Notas:

- Este sistema puede estar equipado con dos o más fuentes de alimentación. Si los procedimientos de extracción y sustitución requieren que la alimentación del sistema esté apagada, asegúrese de que todas las fuentes de alimentación del sistema estén desconectadas.
- El cable de alimentación (B) se sujeta al sistema con el mecanismo de sujeción (A). Si va a colocar el sistema en la posición de servicio después de desconectar los cables de alimentación, asegúrese de soltar el mecanismo de sujeción.





Figura 71. Extracción de los cables de alimentación

(L003)




o




o









**PELIGRO:** Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

# Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H

Utilice este procedimiento para desconectar los cables de alimentación del servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

#### **Procedimiento**

- 1. Si procede, abra la puerta del bastidor en la parte posterior de la unidad del sistema que está reparando.
- 2. Identifique en el bastidor la unidad del sistema que está reparando.
- 3. Etiquete y desconecte los cables de alimentación de la unidad del sistema. Vea la Figura 72 en la página 95 o la Figura 73 en la página 96.

#### Notas:

- Este sistema puede estar equipado con dos o más fuentes de alimentación. Si los procedimientos de extracción y sustitución requieren que la alimentación del sistema esté apagada, asegúrese de que todas las fuentes de alimentación del sistema estén desconectadas.
- El cable de alimentación (B) se sujeta al sistema con el mecanismo de sujeción (A). Si va a colocar el sistema en la posición de servicio después de desconectar los cables de alimentación, asegúrese de soltar el mecanismo de sujeción.




Figura 72. Extracción de los cables de alimentación de un servidor montado en bastidor





Figura 73. Extracción de los cables de alimentación de un servidor autónomo

### (L003)




o




o









**PELIGRO:** Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

#### Desconexión de los cables de alimentación del sistema 9040-MR9 o 9225-50H

Utilice este procedimiento para desconectar los cables de alimentación del servidor IBM Power System E950 (9040-MR9) o IBM Power System H950 (9225-50H).

#### **Procedimiento**

- 1. Si procede, abra la puerta del bastidor en la parte posterior de la unidad del sistema que está reparando.
- 2. Identifique en el bastidor la unidad del sistema que está reparando.
- 3. Etiquete y desconecte los cables de alimentación de la unidad del sistema tal como se muestra en la figura siguiente.

#### Notas:

- Este sistema puede estar equipado con dos o más fuentes de alimentación. Si los procedimientos de extracción y sustitución requieren que la alimentación del sistema esté apagada, asegúrese de que todas las fuentes de alimentación del sistema se hayan desconectado.
- El cable de alimentación (B) se sujeta al sistema con un mecanismo de sujeción (A). Si va a colocar el sistema en la posición de servicio después de desconectar los cables de alimentación, asegúrese de soltar el mecanismo de sujeción.






Figura 74. Extracción de los cables de alimentación

#### (L003)





o




o




o









PELIGRO: Varios cables de alimentación. El producto puede estar equipado con múltiples cables de alimentación CA o múltiples cables de alimentación CC. Para evitar todo voltaje peligroso, desconecte todos los cables de alimentación. (L003)

#### Conexión de los cables de alimentación

Utilice estos procedimientos para conectar los cables de alimentación a un servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A), IBM Power System H922 (9223-22H), IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

Conexión de los cables de alimentación al sistema 9008-22L, 9009-22A o 9223-22H Utilice este procedimiento para conectar los cables de alimentación al servidor IBM Power System L922 (9008-22L), IBM Power System S922 (9009-22A) o IBM Power System H922 (9223-22H).

#### **Procedimiento**

- 1. Si procede, abra la puerta del bastidor en la parte posterior de la unidad del sistema que está reparando.
- 2. Mediante las etiquetas, vuelva a conectar los cables de alimentación (A) a la unidad del sistema. Sujete los cables de alimentación al sistema utilizando los mecanismos de sujeción (B) tal como se muestra en la Figura 75.




Figura 75. Conexión de los cables de alimentación

3. Cierre la puerta del bastidor en la parte posterior del sistema.

Conexión de los cables de alimentación al sistema 9009-41A, 9009-42A o 9223-42H Utilice este procedimiento para conectar los cables de alimentación al servidor IBM Power System S914 (9009-41A), IBM Power System S924 (9009-42A) o IBM Power System H924 (9223-42H).

#### **Procedimiento**

1. Si procede, abra la puerta del bastidor en la parte posterior de la unidad del sistema que está reparando.

2. Mediante las etiquetas, vuelva a conectar los cables de alimentación (A) a la unidad del sistema. Sujete los cables de alimentación (A) al sistema utilizando el mecanismo de sujeción (B) tal como se muestra en la Figura 76 o Figura 77 en la página 103.




Figura 76. Conexión de los cables de alimentación a un sistema montado en bastidor




Figura 77. Conexión de los cables de alimentación a un sistema autónomo

3. Si procede, cierre la puerta del bastidor en la parte posterior del sistema.

#### Conexión de los cables de alimentación al sistema 9040-MR9 o 9225-50H

Utilice este procedimiento para conectar los cables de alimentación a un servidor IBM Power System E950 (9040-MR9) o IBM Power System H950 (9225-50H).

- 1. Si procede, abra la puerta del bastidor en la parte posterior de la unidad del sistema que está reparando.
- 2. Mediante las etiquetas, vuelva a conectar los cables de alimentación (A) a la unidad del sistema tal como se muestra en la figura siguiente. Sujete los cables de alimentación al sistema utilizando los mecanismos de sujeción (B) tal como se muestra en la figura siguiente.




Figura 78. Conexión de los cables de alimentación

3. Cierre la puerta del bastidor en la parte posterior del sistema.

# Instalación o sustitución de un componente utilizando una HMC

Puede utilizar la Hardware Management Console (HMC) para realizar muchas acciones de servicio como, por ejemplo, la instalación de nuevos componentes o una nueva unidad sustituible localmente (FRU).

# Instalación de una pieza utilizando la HMC

Puede utilizar la Hardware Management Console (HMC) para realizar muchas acciones de servicio, incluida la instalación de un dispositivo o una pieza nueva.

#### **Procedimiento**



y, a continuación, pulse Todos los

- 1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos**
- 2. Pulse el nombre del sistema para el que desee instalar la pieza.
- 3. En el área de navegación, pulse Servicio.
- 4. En la ventana Servicio, pulse Añadir FRU (unidad sustituible localmente).
- 5. En la ventana Añadir/Instalar/Quitar hardware Añadir FRU, Seleccionar tipo de FRU, seleccione el sistema o el alojamiento en el que se está instalando el dispositivo.
- 6. Seleccione el tipo de característica que está instalando y pulse Siguiente.
- 7. Seleccione el código de la ubicación donde instalará la característica y pulse Añadir.
- 8. Cuando la pieza aparezca en la sección**Acciones pendientes**, pulse **Iniciar procedimiento** y siga las instrucciones para instalar el dispositivo.

Nota: La HMC podría abrir instrucciones externas para instalar el dispositivo. Si es así, siga esas instrucciones para instalar la característica.

# Extracción de una pieza mediante la HMC

Información sobre cómo extraer una pieza utilizando la Hardware Management Console (HMC).

#### Acerca de esta tarea

Para extraer una pieza de un sistema o una unidad de expansión utilizando la HMC, siga estos pasos:

#### **Procedimiento**



- 1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Pulse el nombre del sistema del que desee extraer una pieza.
- 3. En el área de navegación, pulse Servicio.
- 4. En la ventana Servicio, pulse **Quitar FRU**.
- 5. En la ventana Añadir/Instalar/Quitar hardware Quitar FRU, Seleccionar tipo de FRU, seleccione el sistema o el alojamiento del que está extrayendo la pieza.
- 6. Seleccione el tipo de pieza que está extrayendo y pulse **Siguiente**.
- 7. Seleccione la ubicación de la pieza que va a extraer y pulse Añadir.
- 8. Cuando la pieza aparezca en la sección Acciones pendientes, pulse Iniciar procedimiento y siga las instrucciones para eliminar la pieza.

Nota: Es posible que la HMC muestre las instrucciones del Knowledge Center de IBM para extraer la pieza. En tal caso, siga esas instrucciones para quitar la pieza.

# Reparación de un componente utilizando la HMC

Puede utilizar la Hardware Management Console (HMC) para realizar muchas acciones de servicio, incluida la reparación de un componente o una unidad sustituible localmente (FRU).

#### **Procedimiento**



- 1. En el área de navegación, pulse el icono Recursos sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Pulse el nombre del sistema del que desee extraer una pieza.
- 3. En el área de navegación, pulse Servicio.
- 4. En la ventana Servicio, pulse Gestor de sucesos susceptibles de servicio.

Nota: También puede acceder a la opción Gestor de sucesos susceptibles de servicio de la lista Acciones tras seleccionar el sistema.

- 5. En la ventana Gestionar sucesos susceptibles de servicio, especifique los criterios para sucesos, criterios para errores y criterios para unidades sustituibles localmente (FRU). Si no desea que se filtren los resultados, seleccione TODOS.
- 6. Pulse Aceptar. La ventana Gestionar sucesos susceptibles de servicio Visión general de sucesos susceptibles de servicio muestra todos los sucesos que coincidan con sus criterios. La información que aparece en la vista de tabla compacta incluye los siguientes detalles:
  - Número de problema

- Número de hardware de gestión de máquina (PMH)
- Código de referencia: pulse el código de referencia para mostrar una descripción del problema notificado y las acciones que pueden realizarse para solucionarlo.
- Estado del problema
- Última hora notificada del problema
- MTMS anómalos del problema

**Nota:** La vista de tabla completa incluye información más detallada como, por ejemplo, los MTMS de los informes, la primera hora notificada y el texto del suceso susceptible de servicio.

- 7. Seleccione un suceso susceptible de servicio y utilice la lista del menú desplegable **Seleccionado** para seleccionar **Reparar**.
- 8. Siga las instrucciones para reparar el componente.

**Nota:** Es posible que la HMC abra las instrucciones del Knowledge Center de IBM para reparar la pieza. Si es el caso, siga las instrucciones para reparar el componente.

# Verificación del componente instalado

Puede verificar un nuevo componente instalado o sustituido en el sistema, partición lógica o unidad de expansión mediante el sistema operativo, los diagnósticos autónomos o la Hardware Management Console (HMC).

# Verificación de una pieza utilizando el sistema operativo o el VIOS

Si ha instalado un dispositivo nuevo o ha sustituido una pieza, puede que desee utilizar las herramientas del sistema operativo o del servidor de E/S virtual (VIOS) para verificar que el sistema o la partición lógica reconoce el dispositivo o la pieza.

# Verificación de un dispositivo instalado o de un componente sustituido utilizando una sistema AIX o una partición lógica

Si ha instalado un dispositivo o ha sustituido una pieza, puede utilizar las herramientas del sistema operativo AIX para verificar que el sistema o la partición lógica reconoce el dispositivo o la pieza.

#### Verificación de un dispositivo instalado utilizando el sistema operativo AIX::

Si ha instalado un dispositivo o ha sustituido una pieza, le interesará utilizar las herramientas del sistema operativo AIX para verificar que el sistema o la partición lógica reconoce el dispositivo o la pieza.

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba diag y pulse Intro.
- 3. Seleccione Rutinas de diagnóstico avanzadas y pulse Intro.
- En el menú de selección de modalidad de diagnóstico, seleccione Verificación del sistema y pulse Intro.
- 5. Cuando aparezca el menú Selección de diagnóstico avanzado, seleccione una de estas opciones:
  - Para probar un solo recurso, seleccione en la lista de recursos el recurso que ha instalado y pulse Intro
  - Para probar todos los recursos disponibles para el sistema operativo, seleccione **Todos los recursos** y pulse Intro.
- 6. Seleccione **Comprometer** y espere a que los programas de diagnóstico se hayan ejecutado hasta el final, respondiendo a las solicitudes que se presenten.
- 7. ¿Se ejecutaron los diagnósticos hasta el final y se visualizó el mensaje de que no se han encontrado problemas?

- No: si se visualiza un número de petición de servicio (SRN) u otro código de referencia, es posible que haya una conexión con un adaptador o un cable suelto. Revise los procedimientos de instalación para asegurarse de que el nuevo dispositivo está bien instalado. Si no puede corregir el problema, reúna todos los SRN o los otros datos de código de referencia que se visualizan. Si el sistema se ejecuta en modalidad de particionamiento lógico (LPAR), tome nota de la partición lógica en la que ha instalado el dispositivo. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para solicitar ayuda.
- Sí: el nuevo dispositivo se ha instalado correctamente. Salga de los programas de diagnóstico y coloque el sistema de nuevo en la modalidad de funcionamiento normal.

#### Verificación de una pieza sustituida utilizando el sistema operativo AIX::

Si ha sustituido una pieza, le interesará utilizar las herramientas del sistema operativo AIX para verificar que el sistema o la partición lógica reconoce el dispositivo o la pieza.

#### Procedimiento

1. ¿Ha utilizado el sistema operativo AIX o el servicio simultáneo de ayuda de servicio de diagnósticos en línea (intercambio en caliente) para sustituir la pieza?

No: Vaya al paso 2.

**Sí:** Vaya al paso 5.

2. ¿Está apagado el sistema?

No: Vaya al paso 4.

**Sí:** Continúe con el paso siguiente.

- 3. Inicie el sistema y espere a que se visualice la solicitud de inicio de sesión del sistema operativo AIX o a que desaparezca la actividad aparente del sistema en el visor o en el panel del operador. ¿Se ha visualizado la solicitud de inicio de sesión AIX?
  - No: si se visualiza un número de petición de servicio (SRN) u otro código de referencia, es posible que haya una conexión con un adaptador o un cable suelto. Revise los procedimientos de la pieza que ha sustituido para asegurarse de que la nueva pieza está instalada correctamente. Si no puede corregir el problema, reúna todos los SRN o los otros datos de código de referencia que se visualizan. Si no se inicia el sistema o no aparece el ID del indicador de inicio de sesión, consulte Problemas relacionados con el proceso de cargar e iniciar el sistema operativo.
    - Si el sistema tiene particiones, tome nota de la partición lógica en la que ha sustituido la pieza. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para solicitar ayuda.
  - **Sí:** Vaya al paso 4.
- 4. En el indicador de mandatos, escriba diag –a y pulse Intro para comprobar si faltan recursos.
  - Si ve un indicador de mandato, vaya al paso 5.
  - Si se muestra el menú **Selección de diagnóstico** con **M** junto a cualquier recurso, siga estos pasos:
  - a. Seleccione el recurso y pulse Intro.
  - b. Seleccione Confirmar.
  - c. Siga las instrucciones que se muestren.
  - d. Si se muestra el mensaje con la pregunta de ¿Desea revisar el error visualizado anteriormente?, seleccione Sí y pulse Intro.
  - e. Si se muestra un SRN, es posible que haya quedado desconectada una conexión o una tarjeta. Si no se muestra ningún problema obvio, anote el SRN y póngase en contacto con el proveedor de servicios para solicitar asistencia..
  - f. Si no se muestra ningún SRN, vaya al paso 5.
- 5. Para probar la pieza, siga estos pasos:
  - a. En la línea de mandatos, escriba diag y pulse Intro.
  - b. En el menú de selección de función, seleccione Rutinas de diagnóstico avanzadas y pulse Intro.

- c. En el menú de **selección de modalidad de diagnóstico**, seleccione **Verificación del sistema** y pulse Intro.
- d. Seleccione **Todos los recursos** o seleccione los diagnósticos de la pieza individual para probar solamente la pieza que ha sustituido y los dispositivos que estén conectados a ella, y pulse Intro. ¿Ha aparecido el menú de **Acción de reparación de recurso**?

No: Vaya al paso 6.

Sí: Vaya al paso 7.

- 6. ¿Ha aparecido el mensaje que indica que la prueba se ha completado sin que se hayan encontrado problemas?
  - No: todavía queda un problema sin corregir. Póngase en contacto con el proveedor de servicios. Con esto finaliza el procedimiento.
  - Sí: seleccione la opción de **anotar acción de reparación**, si no se ha anotado con anterioridad, en el menú de **selección de tarea**, para actualizar las anotaciones de error de AIX. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado a la acción no figura en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0** y pulse Intro.

Consejo: Esta acción hace que la luz indicadora de la pieza pase del estado de anomalía al estado normal.

Vaya al paso 9 en la página 109.

7. En el menú **Acción de reparación de recurso**, seleccione el recurso para la parte sustituida. Cuando se ejecuta una prueba en un recurso en modalidad de verificación del sistema y ese recurso tiene una entrada en las anotaciones de error de AIX, si la prueba ha resultado satisfactoria, aparece el menú **Acción de reparación de recurso**. Realice los siguientes pasos para actualizar las anotaciones de error de AIX para indicar que se ha sustituido una pieza detectable por el sistema.

**Nota:** En los sistemas que tienen una luz indicadora de la pieza anómala, esta acción hace que la luz indicadora pase al estado normal.

- a. En el menú **Acción de reparación de recurso**, seleccione el recurso que se ha sustituido. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado a la acción no aparece en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0** y pulse Intro.
- b. Después de hacer sus selecciones, elija la opción de **comprometer**. ¿Ha aparecido otra pantalla de **Acción de reparación de recurso**?

**No:** si aparece una pantalla que indica que **no se ha encontrado ningún problema**, vaya al paso 9 en la página 109.

Sí: Vaya al paso 8.

8. En el menú **Acción de reparación de recurso**, seleccione el hijo o el padre del recurso para la parte sustituida, si es necesario. Cuando se ejecuta una prueba en un recurso en modalidad de verificación del sistema y ese recurso tiene una entrada en las anotaciones de error de AIX, si la prueba ha resultado satisfactoria, aparece el menú **Acción de reparación de recurso**. Realice los siguientes pasos para actualizar las anotaciones de error de AIX para indicar que se ha sustituido una pieza detectable por el sistema.

**Nota:** Esta acción hace que la luz indicadora de la pieza pase del estado de anomalía al estado normal.

- a. En el menú Acción de reparación de recurso, seleccione el padre o el hijo del recurso que se ha sustituido. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado a la acción no aparece en la lista de recursos, seleccione sysplanar0 y pulse Intro.
- b. Después de hacer sus selecciones, elija la opción de comprometer.

- c. Si aparece una pantalla que indica que no se ha encontrado ningún problema, vaya al paso 9.
- 9. Si ha cambiado los valores de procesador de servicio o de red, como se indicaba en procedimientos anteriores, restáurelos a los valores que tenían antes de dar servicio al sistema.
- 10. ¿Ha realizado algún procedimiento de conexión en caliente antes de llevar a cabo este procedimiento?

No: Vaya al paso 11.

Sí: Vaya al paso 12.

11. Inicie el sistema operativo colocando el sistema o la partición lógica en modalidad normal. ¿Ha podido iniciar el sistema operativo?

No: Póngase en contacto con el proveedor de servicios. Con esto finaliza el procedimiento.

**Sí:** Vaya al paso 12.

- 12. ¿Siguen estando encendidas las luces indicadoras?
  - No. Con esto finaliza el procedimiento.
  - Sí. Apague las luces. Para obtener instrucciones, consulte Cambio de los indicadores de servicio (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hby/serviceindicators.htm).

#### Verificación del componente instalado utilizando IBM i

Si ha instalado una característica o un componente nuevo, verifique que el sistema lo reconozca utilizando las herramientas de servicio del sistema de IBM i.

#### **Procedimiento**

- 1. Desactive la luz indicadora del componente anómalo. Para obtener instrucciones, vea la "Desactivación de la luz indicadora utilizando IBM i" en la página 133.
- 2. Inicie una sesión con autorización de nivel de servicio, como mínimo.
- 3. En la línea de mandatos de la sesión IBM i, escriba strsst y pulse Intro.

Nota: Si no puede llegar a la pantalla de herramientas de servicio del sistema (SST), utilice la función 21 del panel de control. Como método alternativo, si una Hardware Management Console (HMC) gestiona el sistema, utilice los programas de utilidad Service Focal Point para llegar a la pantalla Herramientas de servicio dedicado (DST).

4. Teclee su ID de usuario y su contraseña de las herramientas de servicio en la pantalla de inicio de sesión de las herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse Intro.

Nota: La contraseña de las herramientas de servicio es sensible a las mayúsculas y minúsculas.

- 5. Seleccione Iniciar una herramienta de servicio en la pantalla Herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse Intro.
- 6. Seleccione Gestor de servicio de hardware en la pantalla Iniciar una herramienta de servicio y pulse
- 7. Seleccione Recursos de hardware lógicos (buses, IOP, controladores) en la pantalla del gestor de servicio de hardware (HSM) y pulse Intro. Esta opción le permite visualizar y trabajar con los recursos lógicos. Recursos de hardware lógicos son los recursos funcionales del sistema utilizados por el sistema operativo.

#### Resultados

En la pantalla Recursos de hardware lógicos puede ver el estado o información relativa a los recursos de hardware lógicos y los recursos de hardware de empaquetado asociados. Utilice la información de ayuda en línea para obtener detalles sobre funciones, campos o símbolos específicos.

# Verificación de un componente instalado utilizando un sistema Linux o una partición lógica

Información sobre cómo verificar si el sistema reconoce un componente nuevo o una pieza de recambio.

#### Acerca de esta tarea

Para verificar la pieza recién instalada o sustituida, continúe con "Verificación de una pieza instalada utilizando diagnósticos autónomos".

#### Verificación de una pieza instalada utilizando diagnósticos autónomos

Si ha instalado o sustituido una pieza, verifique que el sistema reconoce la nueva pieza. Puede utilizar los diagnósticos autónomos para verificar una pieza instalada en un sistema AIX o Linux, unidad de expansión o partición lógica.

#### Antes de empezar

- Si este servidor está conectado directamente a otro servidor o está conectado a una red, asegúrese de que se han detenido las comunicaciones con los demás servidores.
- Para los diagnósticos autónomos son necesarios todos los recursos de la partición lógica. No puede haber ninguna otra actividad en ejecución en la partición lógica.
- · Para los diagnósticos autónomos es necesario tener acceso a la consola del sistema.

#### Acerca de esta tarea

Puede acceder a los diagnósticos desde un CD-ROM o desde el servidor de gestión de instalación de red (NIM). En este procedimiento se explica cómo utilizar los diagnósticos desde un CD-ROM. Para obtener información sobre cómo ejecutar los diagnósticos desde el servidor NIM, consulte Ejecución de diagnósticos autónomos desde un servidor de gestión de instalación de red.

- 1. Detenga todos los trabajos y aplicaciones y, después, detenga el sistema operativo en el sistema o la partición lógica.
- 2. Extraiga todas las cintas, disquetes y CD-ROM.
- 3. Apague la unidad del sistema. El próximo paso consiste en arrancar el servidor o la partición lógica desde el CD-ROM de diagnósticos autónomos. Si la unidad óptica no está disponible como dispositivo de arranque en el servidor o la partición lógica donde está trabajando, siga estos pasos:
  - a. Acceda a la ASMI. Para obtener más información sobre la utilización de la ASMI, consulte Gestión de la interfaz de gestión avanzada del sistema.
  - b. En el menú principal de la ASMI, pulse Control de encendido/reinicio.
  - c. Pulse Encender/Apagar sistema.
  - d. Seleccione la opción **Arrancar en modalidad de servicio desde la lista de arranque predeterminada** desde la lista desplegable de arranque en modalidad de partición lógica de AIX o Linux.
  - e. Pulse la opción **Guardar valores y encender**. Cuando la unidad óptica esté encendida, inserte el CD-ROM de diagnósticos autónomos.
  - f. Vaya al paso 5.
- 4. Encienda la alimentación de la unidad del sistema e inserte inmediatamente el CD-ROM de diagnósticos en la unidad óptica.
- 5. Después de que el indicador de POST del **teclado** aparezca en la consola del sistema y antes de que aparezca el último indicador de POST (**altavoz**), pulse la tecla numérica 5 en la consola del sistema para indicar que se debe iniciar un arranque en la modalidad de servicio utilizando la lista predeterminada de arranque en modalidad de servicio.
- 6. Escriba la contraseña que se le solicite.

7. En la pantalla de instrucciones de operación de diagnóstico, pulse Intro.

Consejo: Si se visualiza un número de petición de servicio (SRN) u otro código de referencia, es posible que haya una conexión con un adaptador o un cable suelto.

Nota: Si recibió un SRN u otro código de referencia cuando intentó iniciar el sistema, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener asistencia.

- 8. Si se le solicita el tipo de terminal, seleccione la opción de inicializar terminal en el menú de selección de función para inicializar el sistema operativo.
- 9. En el menú de selección de función, seleccione Rutinas de diagnóstico avanzadas y pulse Intro.
- 10. En el menú de selección de modalidad de diagnóstico, seleccione Verificación del sistema y pulse Intro.
- 11. Cuando aparezca el menú de selección de diagnóstico avanzado, seleccione Todos los recursos o pruebe solamente la parte que ha sustituido y los dispositivos conectados a dicha parte seleccionando los diagnósticos de esa pieza individual y presione Intro.
- 12. ¿Ha aparecido el mensaje que indica que la prueba se ha completado sin que se hayan encontrado problemas?
  - No: Sigue habiendo un problema. Póngase en contacto con el proveedor de servicios.
  - **Sí:** Vaya al paso 13.
- 13. Si ha cambiado el procesador de servicio o los valores de la red, siguiendo las instrucciones de procedimientos anteriores, restaure los valores, es decir, vuelva a los valores que tenían antes de prestar servicio al sistema.
- 14. Si las luces indicadoras siguen encendidas, lleve a cabo los pasos siguientes:
  - a. Seleccione los indicadores de identificación y atención en el menú de selección de tarea para apagar las luces indicadoras de atención de identificación del sistema y pulse Intro.
  - b. Seleccione la tarea de establecer el indicador de atención del sistema en NORMAL y pulse
  - c. Seleccione la tarea de establecer todos los indicadores de identificación en NORMAL y pulse Intro.
  - d. Seleccione Confirmar.

Nota: esto hace que los indicadores de atención e identificación del sistema pasen del estado de anomalía al estado normal.

e. Salga de la línea de mandatos.

#### Verificación de un componente instalado o sustituido en un sistema o partición lógica mediante las herramientas del Servidor de E/S virtual

Si ha instalado o sustituido un componente, le interesará utilizar las herramientas del Servidor de E/S virtual (VIOS) para verificar que el sistema o la partición lógica lo reconocen.

#### Verificación de una pieza instalada utilizando el VIOS:

Puede verificar el funcionamiento de una pieza instalada utilizando el VIOS.

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba diagmenu y pulse Intro.
- 3. Seleccione Rutinas de diagnóstico avanzadas y pulse Intro.
- 4. En el menú de selección de modalidad de diagnóstico, seleccione Verificación del sistema y pulse
- 5. Cuando aparece el menú Selección de diagnóstico avanzado, lleve a cabo uno de estos pasos:

- Para probar un solo recurso, seleccione en la lista de recursos el recurso que acaba de instalar y pulse Intro.
- Para probar todos los recursos que están disponibles en el sistema operativo, seleccione Todos los recursos y pulse Intro.
- 6. Seleccione **Comprometer** y espere a que los programas de diagnóstico se hayan ejecutado hasta el final, respondiendo a las solicitudes que se presenten.
- 7. ¿Se ejecutaron los diagnósticos hasta el final y se visualizó el mensaje de que no se han encontrado problemas?
  - No: si se visualiza un número de petición de servicio (SRN) u otro código de referencia, es posible que haya una conexión con un adaptador o un cable suelto. Revise los procedimientos de instalación para asegurarse de que el nuevo componente está bien instalado. Si no puede corregir el problema, reúna todos los SRN o los otros datos de código de referencia que se visualizan. Si el sistema se ejecuta en modalidad de LPAR, tome nota de la partición lógica en la que ha instalado el componente. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para solicitar ayuda.
  - Sí: el nuevo dispositivo se ha instalado correctamente. Salga de los programas de diagnóstico y coloque el sistema de nuevo en la modalidad de funcionamiento normal.

#### Verificación de la pieza de repuesto mediante el VIOS:

Puede verificar el funcionamiento de una pieza de sustitución utilizando el VIOS.

#### **Procedimiento**

- 1. ¿Ha sustituido la pieza utilizando VIOS o la operación de servicio simultáneo (intercambio en caliente) de la ayuda del servicio de diagnósticos en línea?
  - No: Vaya al paso 2.
  - Sí: Vaya al paso 5 en la página 113.
- 2. ¿Está apagado el sistema?
  - No: Vaya al paso 4.
  - **Sí**: Vaya al paso 3.
- 3. Inicie el sistema y espere a que se visualice la solicitud de inicio de sesión del sistema operativo VIOS o a que desaparezca la actividad aparente del sistema en el visor o en el panel del operador. ¿Se ha visualizado la solicitud de inicio de sesión VIOS?
  - No: Si se visualiza un SRN u otro código de referencia, es posible que haya una conexión de cable o adaptador desconectada. Revise los procedimientos de la pieza que ha sustituido para asegurarse de que la nueva pieza está instalada correctamente. Si no puede corregir el problema, reúna todos los SRN o los otros datos de código de referencia que se visualizan. Si el sistema no arranca o si no se visualiza la solicitud de inicio de sesión, consulte Problemas relacionados con el proceso de cargar e iniciar el sistema operativo.
    - Si el sistema tiene particiones, tome nota de la partición lógica en la que ha sustituido la pieza. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para solicitar ayuda.
  - Sí: Vaya al paso 4.
- 4. En el indicador de mandato, teclee diag –a y pulse Intro para comprobar si faltan recursos. Si ve un indicador de mandato, vaya al paso 5 en la página 113.

Si se muestra el menú **Selección de diagnóstico** con **M** junto a cualquier recurso, siga estos pasos:

- a. Seleccione el recurso y pulse Intro.
- b. Seleccione Confirmar.
- c. Siga las instrucciones que se muestren.
- d. Si se muestra un mensaje con la pregunta de ¿Desea revisar el error visualizado anteriormente?, seleccione **Sí** y pulse Intro.

- e. Si se muestra un SRN, es posible que haya quedado desconectada una conexión o una tarjeta. Si no se muestra ningún problema evidente, anote el SRN y póngase en contacto con el proveedor de servicios para solicitar asistencia.
- f. Si no se muestra ningún SRN, vaya a: 5.
- 5. Para probar la pieza, siga estos pasos:
  - a. En la línea de mandatos, escriba diagmenu y pulse Intro.
  - b. En el menú de selección de función, seleccione Rutinas de diagnóstico avanzadas y pulse Intro.
  - c. En el menú de selección de modalidad de diagnóstico, seleccione Verificación del sistema y pulse Intro.
  - d. Seleccione Todos los recursos o seleccione los diagnósticos de la pieza individual para probar solamente la pieza que ha sustituido y los dispositivos que estén conectados a ella, y pulse Intro. ¿Ha aparecido el menú de Acción de reparación de recurso?
  - No: Vaya al paso 6.
  - **Sí:** Vaya al paso 7.
- 6. ¿Ha aparecido el mensaje que indica que la prueba se ha completado sin que se hayan encontrado problemas?
  - No: todavía queda un problema sin corregir. Póngase en contacto con el proveedor de servicios. Con esto finaliza el procedimiento.
  - Sí: seleccione la opción Anotar acción de reparación, si no se ha anotado con anterioridad, en el menú Selección de tarea, para actualizar las anotaciones de error de. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado a la acción no figura en la lista de recursos, seleccione sysplanar0 y presione Intro.

Consejo: Esta acción hace que la luz indicadora de la pieza pase del estado de anomalía al estado normal.

Vaya al paso 9 en la página 114.

- 7. En el menú Acción de reparación de recurso, seleccione el recurso para la parte sustituida. Cuando se ejecuta una prueba en un recurso en modalidad de verificación del sistema y ese recurso tiene una entrada en las anotaciones de error de, si la prueba ha resultado satisfactoria, aparece el menú Acción de reparación de recurso. Realice los siguientes pasos para actualizar las anotaciones de error para indicar que se ha sustituido una pieza detectable por el sistema. En los sistemas que tienen una luz indicadora de la pieza anómala, esta acción hace que la luz indicadora pase al estado normal.
  - a. En el menú Acción de reparación de recurso, seleccione el recurso que se ha sustituido. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado con la acción no aparece en la Lista de recursos, seleccione sysplanar0. Pulse Intro.
  - b. Después de hacer sus selecciones, elija la opción de comprometer. ¿Ha aparecido otra pantalla de Acción de reparación de recurso?
  - No: Si aparece la pantalla No se ha encontrado ningún problema, vaya al paso 9 en la página 114.
  - **Sí:** Vaya al paso 8.
- 8. En el menú Acción de reparación de recurso, seleccione el hijo o el padre del recurso para la parte sustituida, si es necesario. Cuando se ejecuta una prueba en un recurso en modalidad de verificación del sistema y ese recurso tiene una entrada en las anotaciones de error de, si la prueba ha resultado satisfactoria, aparece el menú Acción de reparación de recurso. Realice los siguientes pasos para actualizar las anotaciones de error para indicar que se ha sustituido una pieza detectable por el sistema. Esta acción hace que la luz indicadora de la pieza pase del estado de anomalía al estado normal.

- a. En el menú Acción de reparación de recurso, seleccione el padre o el hijo del recurso que se ha sustituido. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado con la acción no aparece en la Lista de recursos, seleccione **sysplanar0**. Pulse Intro.
- b. Después de hacer sus selecciones, elija la opción de comprometer.
- a. Si aparece una pantalla que indica que no se ha encontrado ningún problema, vaya al paso 9.
- 9. Si ha cambiado el procesador de servicio o los valores de la red, siguiendo las instrucciones de procedimientos anteriores, restaure los valores, es decir, vuelva a los valores que tenían antes de prestar servicio al sistema.
- 10. ¿Ha realizado algún procedimiento de conexión en caliente antes de llevar a cabo este procedimiento?
  - No: Vaya al paso 11.
  - **Sí:** Vaya al paso 12.
- 11. Inicie el sistema operativo colocando el sistema o la partición lógica en modalidad normal. ¿Ha podido iniciar el sistema operativo?
  - No: Póngase en contacto con el proveedor de servicios. Con esto finaliza el procedimiento.
  - **Sí**: Vaya al paso 12.
- 12. ¿Siguen estando encendidas las luces indicadoras?
  - No: Con esto finaliza el procedimiento.
  - Sí. Apague las luces. Para obtener instrucciones, consulte Cambiar indicadores de servicio.

# Verificación del componente instalado mediante la HMC

Si ha instalado o sustituido un componente, utilice la Hardware Management Console (HMC) para actualizar los registros de la HMC después de haber realizado una acción de servicio en el servidor. Si tiene códigos de referencia, síntomas o códigos de ubicación que haya utilizado durante la acción de servicio, localice los registros que utilizará durante este procedimiento.

- 1. En la HMC, examine el registro de sucesos de servicio para todos los sucesos de acción de servicio abiertos. Consulte "Visualización de sucesos susceptibles de servicio utilizando la HMC" en la página 115 para conocer detalles.
- 2. ¿Existe algún suceso de acción de servicio que esté abierto?
  - No: Si el LED de atención de sistema aún está encendido, utilice la HMC para apagar el LED. Consulte "Desactivación de los LED utilizando la HMC" en la página 137. Con esto finaliza el procedimiento.
  - Sí: Continúe en el paso siguiente.
- 3. Anote la lista de los sucesos de acción de servicio que estén abiertos.
- 4. Examine los detalles del suceso de acción de servicio abierto. El código de error asociado a este suceso de acción de servicio, ¿coincide con el que anotó anteriormente?
  - No: Elija una de las opciones siguientes:
    - Repase los demás sucesos susceptibles de servicio, localice uno que coincida, y continúe en el paso siguiente.
    - Si en la información de registro no hay nada que coincida con el valor que anotó anteriormente, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
- 5. Seleccione y resalte el suceso de acción de servicio en la ventana Error asociado a este suceso susceptible de servicio.
- 6. Pulse Cerrar suceso.

- 7. Añada comentarios para el suceso susceptible de servicio. Incluya información adicional exclusiva, si existe. Pulse Aceptar.
- 8. ¿Ha sustituido, añadido o modificado una unidad sustituible localmente (FRU) del suceso de acción de servicio abierto?
  - No: seleccione la opción Ninguna FRU sustituida para este evento susceptible de servicio y pulse Aceptar para cerrar el evento de acción de servicio.
  - **Sí**: siga estos pasos:
    - a. Desde la lista de FRU, seleccione una FRU que desee actualizar.
    - b. Pulse dos veces en la FRU y actualice la información de la FRU.
    - c. Pulse **Aceptar** para cerrar el evento de acción de servicio.
- 9. Si todavía no han desaparecido los problemas, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

#### Visualización de sucesos susceptibles de servicio utilizando la HMC

Utilice este procedimiento para ver un suceso susceptible de servicio, incluidos los detalles, los comentarios y el histórico de servicio utilizando la Hardware Management Console (HMC).


#### Acerca de esta tarea

Para ver sucesos susceptibles de servicio e información adicional acerca de los sucesos, debe ser miembro de uno de estos roles:

- Superadministrador
- · Representante del servicio técnico
- Operador
- Ingeniero de productos
- Visualizador

#### **Procedimiento**

1. En el área de navegación, pulse el icono **Servicio** susceptibles de servicio.



- 2. Seleccione los criterios para los sucesos susceptibles de servicio que desee ver y pulse Aceptar. Se abre la ventana Visión general de sucesos susceptibles de servicio. La lista muestra todos los sucesos de servicio que coinciden con los criterios de selección. Puede utilizar las opciones del menú para realizar acciones en los sucesos susceptibles de servicio.
- 3. Seleccione una línea en la ventana Visión general de sucesos susceptibles de servicio y seleccione Seleccionado > Ver detalles. Se abrirá la ventana Detalles de suceso susceptible de servicio, mostrando información detallada sobre el suceso susceptible de servicio. La tabla superior muestra información como el número del problema y el código de referencia. La tabla inferior muestra las unidades sustituibles localmente (FRU) asociadas a este evento.
- 4. Seleccione el error para el que desea ver comentarios y el histórico, y siga estos pasos:
  - a. Pulse Acciones > Ver comentarios.
  - b. Después de ver los comentarios, pulse **Cerrar**.
  - c. Pulse Acciones > Ver histórico de servicio. Se abre la ventana Histórico de servicio que muestra el histórico de servicio asociado al error seleccionado.
  - d. Después de ver el histórico de servicio, pulse Cerrar.
- 5. Pulse Cancelar dos veces para cerrar la ventana Detalles de suceso y la ventana Visión general de sucesos susceptibles de servicio.

# Verificación de una reparación

Utilice estos procedimientos para verificar el funcionamiento del hardware después de realizar reparaciones en el sistema.

Elija una de las opciones siguientes:

- Para verificar la reparación de un sistema que actualmente está apagado, vaya al paso 1.
- Para verificar la reparación de un sistema que actualmente está encendido, vaya al paso 3.
- Para verificar la reparación de un sistema que está actualmente encendido y que tiene un sistema operativo cargado, vaya al paso 5.
- 1. Encienda el servidor y todos los alojamientos de E/S conectados.

#### ¿Se han encendido todos los alojamientos?

Sí: Vaya al paso 3.

No: Continúe en el paso siguiente.

- 2. Elija una de las opciones siguientes:
- Si el problema original era que un alojamiento no se encendía, y tiene otra FRU que deba sustituir, localice y reemplace la unidad sustituible localmente (FRU) siguiente.
- · Si la siguiente FRU de la lista de FRU es un procedimiento de aislamiento, realice el procedimiento de aislamiento.
- Si el problema original era que un alojamiento no se encendía y tiene que realizar un procedimiento de aislamiento, realice el procedimiento de aislamiento.
- Si el problema original era que un alojamiento no se encendía y no hay más FRU o procedimientos de aislamiento en la lista de FRU, póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte.
- · Si tiene un problema nuevo, ejecute el análisis de problemas y repare el nuevo problema.
- 3. Cargue el sistema operativo.

#### ¿Se ha cargado correctamente el sistema operativo?

Sí: Vaya al paso 5.

No: Continúe en el paso siguiente.

- 4. Elija una de las opciones siguientes:
- Si el problema original era una unidad de disco anómala que contiene el software del sistema operativo, vaya al paso 5.
- Si el problema original era que el sistema operativo no se carga y tiene otra FRU que sustituir, vaya a la sección de ubicaciones de FRU para localizar la siguiente FRU.
- Si la siguiente FRU de la lista de FRU es un procedimiento de aislamiento, realice el procedimiento de aislamiento.
- Si el problema original era que el sistema operativo no se cargaba y tiene que realizar un procedimiento de aislamiento, realice el procedimiento de aislamiento.
- Si el problema original era que no se cargaba el sistema operativo y no hay más FRU o procedimientos de aislamiento en la lista de FRU, póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte.
- · Si tiene un problema nuevo, ejecute el análisis de problemas y repare el nuevo problema.
- 5. Elija una de las opciones siguientes:
  - "Verificación de la reparación en AIX" en la página 117
  - "Verificación de la reparación en Linux" en la página 122

- "Verificación de una reparación utilizando un sistema o una partición lógica IBM i" en la página
- "Verificación de la reparación desde consola de gestión" en la página 122

### Verificación de la reparación en AIX

Puede utilizar este procedimiento para verificar que se ha realizado una reparación utilizando el sistema operativo AIX.

Utilice este procedimiento de análisis de mantenimiento (MAP) para comprobar el servidor después de realizar una reparación.

- 1. ¿Ha sustituido una unidad de disco en el grupo de volúmenes raíz?
  - No Vaya al paso 3.
  - Sí Continúe en el próximo paso.
- 2. Ejecute los diagnósticos autónomos desde un CD o desde un servidor NIM.

#### ¿Ha tenido algún problema?

- No Vuelva a instalar el sistema operativo y continúe con el paso 5.
- Sí Si el problema original aún existe, sustituya la FRU (unidad sustituible localmente) o ejecute el procedimiento de aislamiento que aparece a continuación en la lista de FRU. Si ha llegado al final de la lista de FRU, póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte.
  - Si se ha producido un problema nuevo, vaya a Inicio del análisis de problemas.
- 3. ¿Ha sustituido una FRU con la alimentación encendida y simultáneamente con operaciones de sistema?
  - No Vaya al paso 5.
  - Sí Continúe en el próximo paso.
- 4. ¿Ha utilizado una operación de intercambio en caliente de ayuda de servicio de diagnósticos de AIX para cambiar la FRU?
  - Vaya al paso 7 en la página 118. No
  - Sí Vaya al paso 6.

Nota: Se ha utilizado la ayuda de servicio de diagnóstico de AIX si se ha eliminado un recurso utilizando la tarea de Conexión en caliente.

- 5. Si se ha eliminado alguna FRU que se debe volver a instalar, vuelva a instalarla ahora:
  - a. Si el sistema no está encendido, enciéndalo ahora.
  - b. Espere a que se visualice la solicitud de inicio de sesión del sistema operativo AIX o a que desaparezca la actividad del sistema en el visor o en el panel del operador.
  - c. ¿Ha tenido algún problema?
  - Continúe en el paso 6. No
  - Sí Si el problema original aún existe, sustituya la FRU o ejecute el procedimiento de aislamiento que aparece a continuación en la lista de FRU. Si ha llegado al final de la lista de FRU, póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte.
    - Si se produce un problema nuevo, vaya a Inicio del análisis de problemas.
- 6. Si ya se muestra el menú Acción de reparación de recurso, vaya al paso 9 en la página 118; en caso contrario, siga estos pasos:
  - a. Inicie la sesión en el sistema operativo con autorización root (si es necesario, solicite al cliente que escriba la contraseña) o utilice el inicio de sesión de CE.

- b. Especifique el mandato diag -a y compruebe si faltan recursos. Siga las instrucciones que se visualizen. Si se visualiza un SRN, es posible que haya una conexión o una tarjeta suelta. Si no se visualizan instrucciones, no se ha detectado que falte ningún recurso. Continúe en el próximo paso.
- 7. Siga estos pasos:
  - a. Especifique diag en el indicador de mandatos.
  - b. Pulse Intro.
  - c. Seleccione la opción Rutinas de diagnóstico.
  - d. Cuando se visualice el menú Selección de modalidad de diagnóstico, seleccione Verificación del sistema.
  - e. Cuando se visualice el menú Selección de diagnóstico, seleccione la opción **Todos los recursos** o pruebe las FRU que ha cambiado y los dispositivos que estén conectados a las FRU que ha cambiado seleccionando los diagnósticos correspondiente a la FRU individual.

¿Ha aparecido el menú Acción de reparación de recurso (801015)?

- No Continúe en el próximo paso.
- **Sí** Vaya al paso 9.
- 8. ¿Se ha visualizado el menú que indica que la prueba se ha completado sin que se hayan encontrado problemas (801010)?
  - **No** Si el problema original aún existe, sustituya la FRU o ejecute el procedimiento de aislamiento que aparece a continuación en la lista de FRU. Si ha llegado al final de la lista de FRU, póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte.
    - Si se produce un problema nuevo, vaya a Inicio del análisis de problemas.
  - Sí Utilice la opción Anotar acción de reparación, si no se ha registrado anteriormente, del menú SELECCIÓN DE TAREA para actualizar el registro cronológico de errores de AIX. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación.
    - Si el recurso asociado con la acción no se visualiza en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0**.

**Nota:** Si el indicador del registro de verificación está encendido, esta acción volverá a establecerlo al estado normal.

Vaya al paso 11 en la página 119.

9. Cuando se ejecuta una prueba en un recurso en modalidad de verificación del sistema, ese recurso tiene una entrada en el registro de errores de AIX. Si la prueba en ese recurso se ha realizado satisfactoriamente, se visualiza el menú Acción de reparación de recurso.

Tras sustituir una FRU, debe seleccionar el recurso correspondiente a esa FRU en el menú Acción de reparación de recurso. Esto actualiza el registro de errores de AIX para indicar que la FRU detectable por el sistema se ha sustituido.

**Nota:** Si el indicador del registro de verificación está encendido, esta acción volverá a establecerlo al estado normal.

Siga estos pasos:

- a. Seleccione el recurso que se ha sustituido en el menú Acción de reparación de recurso. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado con la acción no se visualiza en la lista de recursos, seleccione sysplanar0.
- b. Pulse **Comprometer** después de realizar las selecciones.

¿Se ha visualizado otra acción de reparación de recurso (801015)?

- No Si se visualiza el menú que indica que no se ha encontrado ningún problema, vaya al paso
- Sí Continúe en el próximo paso.
- 10. Es posible que el padre o el hijo del recurso que acaba de sustituir necesite también que ejecute la ayuda de servicio de Acción de reparación de recurso.

Cuando se ejecuta una prueba en un recurso en modalidad de verificación del sistema, ese recurso tiene una entrada en el registro de errores de AIX. Si la prueba para el recurso se ha realizado satisfactoriamente, se visualiza el menú Acción de reparación de recurso.

Después de sustituir esa FRU, debe seleccionar el recurso para esa FRU en el menú Acción de reparación de recurso. Esto actualiza el registro de errores de AIX para indicar que la FRU detectable por el sistema se ha sustituido.

Nota: Si el indicador del registro de verificación está encendido, esta acción volverá a establecerlo al estado normal.

Siga estos pasos:

- a. En el menú Acción de reparación de recurso, seleccione el padre o el hijo del recurso que se ha sustituido. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado a esa acción de reparación. Si el recurso asociado con la acción no se visualiza en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0**.
- b. Pulse COMPROMETER después de realizar las selecciones.
- c. Si aparece el menú de que no se ha encontrado ningún problema, continúe con el paso siguiente.
- 11. Si ha cambiado el procesador de servicio o los valores de la red, como se indica en los MAP anteriores, restaure los valores al valor que tenían antes de dar servicio al sistema. Si ha ejecutado diagnósticos autónomos desde el CD-ROM, quite el CD-ROM de diagnósticos autónomos del sistema.

¿Ha prestado servicio en un subsistema RAID que implicara el cambio de la tarjeta de memoria caché de adaptador RAID PCI o el cambio de la configuración?

Nota: Esta información no se aplica al adaptador o memoria caché RAID PCI-X.

- No Vaya al procedimiento de cierre de llamada.
- Sí Continúe en el próximo paso.
- 12. Utilice la selección Opciones de recuperación para resolver la configuración de RAID siguiendo estos pasos:
  - a. En la pantalla del gestor de batería de discos PCI SCSI, seleccione Opciones de recuperación.
  - b. Si existe una configuración anterior en el adaptador de sustitución, se deberá borrar. Seleccione Borrar configuración de adaptador PCI SCSI y pulse F3.
  - c. En la pantalla Opciones de recuperación, seleccione Resolver configuración de adaptador PCI SCSI RAID.
  - d. En la pantalla Resolver configuración de adaptador RAID SCSI PCI, seleccione Aceptar configuración en unidades.
  - e. En el menú de selecciones del Adaptador RAID SCSI PCI, seleccione el adaptador que ha cambiado.
  - f. En la siguiente pantalla, pulse Intro.
  - g. Cuando vea el menú de selección ¿Está seguro?, pulse Intro para continuar.
  - h. Si ve un mensaje de estado Anómalo, verifique que ha seleccionado el adaptador correcto y, a continuación, repita este procedimiento. Cuando la recuperación se haya completado, salga del sistema operativo.
  - i. Vaya al procedimiento Cierre de una llamada de servicio.

# Verificación de una reparación utilizando un sistema o una partición lógica IBM i

Utilice este procedimiento para verificar una reparación utilizando el sistema operativo IBM i.

- 1. ¿Estaba apagado el sistema durante la reparación?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Continúe con el paso 3.
- 2. Realice las tareas siguientes:
  - a. Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado en la toma de alimentación.
  - b. Compruebe que la alimentación está disponible en la toma de alimentación del cliente.
- 3. ¿Estaba la partición apagada durante la reparación?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Continúe con el paso 6.
- 4. Seleccione el tipo y modalidad de IPL para el sistema o la partición lógica que el cliente utiliza (consulte Tipo y modalidad de IPL y opciones de velocidad en las Funciones de servicio).
- 5. Inicie una IPL encendiendo el sistema o la partición (consulte Encender y apagar). ¿El sistema ha completado la IPL?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - **No:** Puede tratarse de un problema nuevo. Vaya a Inicio de una acción de reparación. **Con esto finaliza el procedimiento.**
- 6. ¿El sistema o la partición siguió ejecutándose en toda la reparación, y fue sustituido el procesador de E/S, el adaptador de E/S o el dispositivo de almacenamiento?
  - Sí: Continúe con el paso 10.
  - No: Continúe en el paso siguiente.
- 7. Utilice el registro de acciones de servicio o la vista de sucesos de servicio (si el sistema está gestionado por una HMC) para buscar los códigos de referencia que están relacionados con esta IPL (consulte Búsqueda en el registro de acciones de servicio). ¿Hay códigos de referencia relacionados con esta IPL?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - **No:** Si el problema está relacionado con soportes extraíbles o comunicaciones, realice los procedimientos de verificación de las Funciones de servicio para verificar que se ha corregido el problema. A continuación, devuelva el sistema al cliente y solicite al cliente que verifique la fecha y hora del sistema. **Con esto finaliza el procedimiento.**
- 8. ¿El código de referencia nuevo coincide con el código de referencia original?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - **No:** Es posible que se haya producido un síntoma nuevo. Vaya a Inicio del procedimiento de llamada. **Con esto finaliza el procedimiento.**
- 9. ¿Quedan otros elementos anómalos que se deban sustituir?
  - Sí: Sustituya el siguiente elemento anómalo listado para este código de referencia. Con esto finaliza el procedimiento.
  - No: Póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte para solicitar ayuda. Con esto finaliza el procedimiento.
- 10. ¿Se ha realizado mantenimiento simultáneo en una unidad de almacenamiento óptica?
  - **Sí:** El registro de actividad del producto y el registro de acción de servicio, en la mayoría de los casos, contienen un código de referencia de la unidad de almacenamiento óptico cuando se realiza el mantenimiento simultáneo. Puede ignorar este código de referencia. Haga lo siguiente:

- Realice los procedimientos de verificación del tema Funciones de servicio para comprobar que el problema está corregido.
- Devuelva el sistema al cliente y haga que verifique la fecha y hora del sistema. Con esto finaliza el procedimiento.

**No:** Continúe en el paso siguiente.

11. Utilice el registro de acciones de servicio para buscar códigos de referencia nuevos (consulte Utilizar el registro de acciones de servicio). ¿Hay algún código de referencia nuevo?

**Sí:** Continúe con el paso siguiente.

No: Vaya al paso 14.

12. ¿El código de referencia nuevo coincide con el código de referencia original?

**Sí:** Continúe con el paso siguiente.

No: Es posible que se haya producido un síntoma nuevo. Vaya a Procedimiento de inicio de llamada para determinar la causa del problema. Con esto finaliza el procedimiento.

13. ¿Hay otros elementos anómalos que hay que sustituir?

Sí: Sustituya el siguiente elemento anómalo listado para este código de referencia. Con esto finaliza el procedimiento..

No: Póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte para solicitar ayuda. Con esto finaliza el procedimiento.

14. A¿Está trabajando con un dispositivo de cinta?

Sí: realice los procedimientos de verificación de Funciones de servicio para verificar que el problema está corregido. Después de que se haya completado la prueba de verificación, la descripción de dispositivo de cinta se establecerá en el estado anómalo porque se ha detectado un cambio de recurso. Realice las tareas siguientes:

- Desactive y, a continuación, active la descripción de dispositivo de cinta.
- Devuelva el sistema al cliente y haga que verifique la fecha y hora del sistema. A continuación, vaya a Verificar la reparación desde la HMC. Con esto finaliza el procedimiento.

No: Continúe en el paso siguiente.

15. ¿Está trabajando con un IOP o un IOA?

Sí: Utilice la función de servicio de visualización de configuración de hardware para comprobar si falta hardware o hay hardware anómalo:

- En la línea de mandatos, escriba STRSST (mandato Iniciar herramientas de servicio del sistema). Si no puede acceder a SST, seleccione DST. No efectúe la IPL del sistema, ni de la partición, para acceder al mandato DST.
- En la pantalla de inicio de sesión Iniciar herramientas de servicio, entre el ID de usuario con la autorización de servicio y la contraseña.
- Seleccione Iniciar una herramienta de servicio > Gestor de servicio de hardware > Recursos de hardware lógicos > Recursos de bus de sistema.
- Seleccione la tecla de función para **Incluir recursos que no responden**.
- Si el IOP y el IOA que acaba de sustituir es un recurso anómalo o que no responde, el problema no se ha arreglado. Continúe con el siguiente elemento que falle en la lista de elementos que fallan. Con esto finaliza el procedimiento.

No: realice los procedimientos de verificación en los temas Funciones de servicio para comprobar que el problema está corregido. Es posible que los recursos que se suelen activar automáticamente durante una IPL o que se han activado anteriormente de forma manual se deban volver a activar después de que se hayan completado los procedimientos de verificación. Devuelva el sistema al cliente y haga que verifique la fecha y hora del sistema. Con esto finaliza el procedimiento.

# Verificación de la reparación en Linux

Puede utilizar este procedimiento para verificar que se ha realizado una reparación utilizando el sistema operativo Linux.

- Ejecute los diagnósticos autónomos desde un CD o desde un servidor NIM (Network Installation Management). Consulte Ejecución de los diagnósticos autónomos desde el CD-ROM.¿Ha tenido algún problema?
  - No Rearranque el sistema operativo y continúe con el procedimiento de cierre de llamada.
  - Sí Si el problema original aún existe, sustituya la FRU (unidad sustituible localmente) o ejecute el procedimiento de aislamiento que aparece a continuación en la lista de FRU. Si ha llegado al final de la lista de FRU, póngase en contacto con el siguiente nivel de soporte.
    - Si se produce un nuevo problema, vaya a Inicio del análisis de problemas y soluciónelo.

# Verificación de la reparación desde consola de gestión

Realice estos procedimientos para cerrar números de problema, borrar mensajes de hardware y preparar el servidor para volver al cliente utilizando consola de gestión.

Siga esta lista de comprobación antes de realizar los procedimientos:

- Debe devolver el servidor al estado en que normalmente lo utiliza el cliente, por ejemplo, el tipo de IPL, la modalidad de IPL y el modo en que el sistema está configurado o particionado.
- Mientras estaba realizando el análisis de problemas en el suceso susceptible de servicio original, es posible que se hayan abierto otros números de sucesos susceptibles de servicio. Cierre todos los sucesos susceptibles de servicio que se han abierto como resultado de la actividad de servicio.
- Asegúrese de que se ha realizado la verificación del servidor y de que no hay ningún problema que requiera acciones de servicio adicionales.
- Si la reparación se ha realizado utilizando los procedimientos de reparación en línea de la HMC, asegúrese de que el suceso susceptible de servicio original esté cerrado ahora.
- 1. ¿Se utiliza consola de gestión para gestionar el servidor al que presta servicio?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vuelva a "Verificación de una reparación" en la página 116. Con esto finaliza el procedimiento.
- 2. ¿Está cerrando un suceso de servicio que era una reparación en el PC de consola de gestión ?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 4.
- 3. Encienda la consola de gestión. ¿Se ha completado el proceso de encendido sin errores?
  - Sí: Asegúrese de que se puede utilizar consola de gestión para realizar tareas de gestión de servidor y devolver consola de gestión a las operaciones normales. Vaya a "Cierre de una llamada de servicio" en la página 126. Con esto finaliza el procedimiento.
  - No: Vaya a los procedimientos de aislamiento de la HMC. Con esto finaliza el procedimiento.
- 4. Inicie la sesión en consola de gestión como representante de servicio. Si se visualiza un usuario o una contraseña no válidos, solicite la información de inicio de sesión correcta al administrador del sistema.
  - a. Si ha iniciado la sesión en el gestor de sistemas, seleccione la opción **Salir de la consola**, que se encuentra en la ventana del gestor de sistemas.
  - b. Inicie la sesión en el Gestor del sistema con lo siguiente:
    - Identificación de usuario servicio
    - Contraseña modalidad de servicio
- 5. Visualice los detalles de sucesos susceptibles de servicio.
  - a. En el área de navegación, pulse Aplicaciones de servicio.
  - b. En el área de navegación, pulse Service Focal Point.

- c. En el área de contenidos, pulse Gestionar sucesos susceptibles de servicio.
- d. Indique el conjunto de sucesos susceptibles de servicio que desea visualizar. Cuando termine, pulse Bien. Se abrirá la ventana Visión general de sucesos de servicio.

Nota: Sólo se muestran los sucesos que coinciden con todos los criterios que especifique.

- 6. Cierre los sucesos abiertos o retardados.
  - a. Seleccione el problema que se ha de cerrar en la ventana Visión general de sucesos de servicio.
  - b. Seleccione el menú **Seleccionado**, que se encuentra en la barra de menús.
  - c. Pulse Cerrar suceso.
  - d. Escriba sus comentarios en la ventana Comentarios de eventos susceptibles de servicio y pulse Cerrar suceso.
  - e. Cierre todos los sucesos asociados con el problema con el que estaba trabajando.
- 7. ¿Contenía la ventana Visión general del suceso de servicio el suceso o los sucesos con los que estaba trabajando?
  - Sí: Devuelva la HMC a su funcionamiento normal. Vaya a "Cierre de una llamada de servicio" en la página 126. Con esto finaliza el procedimiento.
  - No: Vaya a Detección de problemas. Con esto finaliza el procedimiento.

# Activación y desactivación de LED

Puede utilizar estos procedimientos para activar o desactivar los diodos emisores de luz (LED) utilizando consola de gestión o la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI).

#### Acerca de esta tarea

El LED de atención del sistema se activa cuando se detecta una error que requiere una acción de servicio pero el LED de error no se activa. Estos errores pueden incluir errores que generan un código de referencia del sistema (SRC) o un número de petición de servicio (SRN). En sistemas que admiten LED de error, un LED de error se activa para varios problemas que se pueden aislar en un componente de hardware específico. Sin embargo, para algunos problemas que requieren una acción de servicio, puede que no se haya activado un LED de error aunque se pueda aislar un problema en un componente de hardware específico. Para este tipo de problemas, se activa, en su lugar, el LED de atención del sistema.

Para servidores IBM Power Systems que contienen el procesador POWER9, los LED se pueden utilizar para identificar o verificar un componente al que esté prestando servicio. El LED de función de identificación y error (ámbar) indica un error y corresponde al código de ubicación del código de referencia de sistema (SRC). El LED se activa y desactiva automáticamente.

Adicionalmente, también se pueden utilizar los procedimientos siguientes para activar y desactivar los LED.

- · "Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la consola de gestión" en la página 124
- "Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la consola de gestión" en la página
- "Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la ASMI (interfaz de gestión avanzada del sistema)" en la página 125
- · "Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema" en la página 126

# Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la consola de gestión

Puede desactivar un LED de atención del sistema o un LED de una partición lógica si decide que un problema no es de alta prioridad, y decide resolverlo más adelante. Puede realizar esta tarea desde la Hardware Management Console (HMC).

#### Acerca de esta tarea

Si desea que se le avise cuando se produzca otro problema, debe desactivar el LED de atención de sistema para que se pueda activar otra vez si se produce otro problema.

Para desactivar un LED de atención del sistema utilizando la HMC, realice los pasos siguientes:



y, a continuación, pulse Todos los

- 1. En el área de navegación, pulse el icono Recursos
- 2. Para ver las acciones para ese servidor, seleccione el nombre del servidor del sistema.
- 3. En el área de navegación, pulse Acciones del sistema > LED de atención.
- 4. Pulse **Identificar LED de atención**. Se abre la ventana LED de identificación. En la parte superior de la ventana aparecen el sistema seleccionado así como el estado del LED. La partición lógica y el estado de su LED se visualizan en la parte inferior de la ventana. En la ventana LED de identificación, puede desactivar los LED de atención del sistema y de la partición lógica.
- 5. Pulse Desactivar LED de atención. Se visualiza una ventana de confirmación que facilita la siguiente información:
  - Una verificación de que el LED de atención del sistema se ha desactivado.
  - Una indicación de que pueden haber quedado problemas abiertos en el sistema.
  - Una indicación de que no se puede activar el LED de atención de sistema.
- 6. Seleccione una de las particiones lógicas en la tabla inferior y pulse Desactivar LED de atención. Se visualiza una ventana de confirmación que facilita la siguiente información:
  - Una verificación de que el LED de partición lógica se ha desactivado.
  - Una indicación de que pueden haber quedado problemas abiertos en la partición lógica.
  - Una indicación de que no se puede activar el LED de partición lógica.

# Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la consola de gestión

Puede activar o desactivar un LED de identificación para componentes que se hayan conectado al sistema desde la Hardware Management Console (HMC).

#### Acerca de esta tarea

El sistema proporciona varios LED que le ayudan a identificar diversos componentes del sistema, tales como alojamientos o unidades sustituibles localmente (FRU). Por consiguiente, se denominan LED de identificación.

Los tipos de LED de identificación que se pueden activar o desactivar son los siguientes:

• LED de identificación de un alojamiento. Si desea añadir un adaptador a un cajón (alojamiento) específico, necesita conocer el tipo, el modelo y el número de serie de máquina (MTMS) del cajón. Para determinar si tiene el MTMS correcto para el cajón que necesita el nuevo adaptador, puede activar el LED para un cajón y verificar que el MTMS corresponde al cajón que necesita el nuevo adaptador.

• LED de identificación de una FRU asociada con un alojamiento especificado. Si desea conectar un cable a un adaptador de E/S específico, puede activar el LED del adaptador, que es una unidad sustituible localmente (FRU), y luego comprobar físicamente dónde debe conectar el cable. Esto es especialmente útil cuando tiene varios adaptadores con puertos abiertos.

Para activar o desactivar un LED de identificación de un alojamiento o una FRU, siga estos pasos:



- 1. En el área de navegación, pulse el icono Recursos sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Para ver las acciones para ese servidor, seleccione el servidor.
- 3. En el área de navegación, pulse Acciones del sistema > LED de atención > Identificar LED de atención. Se visualiza la ventana Identificar LED de atención, Seleccionar alojamiento.
- 4. Para activar o desactivar un LED de identificación para un alojamiento, seleccione un alojamiento en la tabla y pulse Activar LED o Desactivar LED. El LED asociado se enciende o se apaga.
- 5. Para activar o desactivar un LED de identificación para una FRU, seleccione un alojamiento en la tabla y, a continuación, pulse Seleccionado > Listar FRU.
- 6. Seleccione una o varias FRU en la tabla y, según corresponda, pulse Activar LED o Desactivar LED. El LED asociado se enciende o se apaga.

## Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la ASMI (interfaz de gestión avanzada del sistema)

Puede desactivar un LED de atención del sistema o un LED de partición lógica utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI).

#### Acerca de esta tarea

El indicador del registro de verificación proporciona una señal visual que indica que el sistema en conjunto necesita atención o servicio. Cada sistema tiene un indicador de registro de verificación individual. Cuando se produce un suceso que necesita la intervención del usuario o del servicio y soporte, el indicador del registro de verificación está encendido continuamente. El indicador del registro de verificación se enciende cuando se realiza una entrada en el registro cronológico de errores de procesador de servicio. La entrada de error se transmite al registro de errores del sistema y al registro de errores del sistema operativo.

Para realizar esta operación, el nivel de autorización debe ser uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- Proveedor de servicios autorizado

Para apagar el indicador del registro de verificación, realice los pasos siguientes:

- 1. En la página de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y contraseña y pulse Iniciar sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda Configuración del sistema > Indicadores de servicio > Indicador de atención del sistema.
- 3. En el panel de contenido, pulse Desactivar indicador de atención del sistema. Si el intento no es satisfactorio, aparece un mensaje de error.

## Activación o desactivación de un LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema

Puede activar o desactivar un LED de identificación utilizando la ASMI (Advanced System Management Interface)

#### Acerca de esta tarea

Puede especificar el código de ubicación de cualquier indicador para ver o modificar su estado actual. Si proporciona un código de ubicación incorrecto, el gestor avanzado del sistema intentará pasar al siguiente nivel superior del código de ubicación.

El siguiente nivel es el código de ubicación de nivel base para esa unidad sustituible localmente (FRU). Por ejemplo, un usuario escribe el código de ubicación para la FRU ubicada en la segunda ranura de E/S del tercer alojamiento del sistema. Si el código de ubicación para la segunda ranura de E/S es incorrecto (la FRU no existe en esta ubicación), se inicia un intento de establecer el indicador para el tercer alojamiento. Este proceso continúa hasta que se encuentra una FRU o no hay más niveles disponibles.

Para realizar esta operación, el nivel de autorización debe ser uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- · Proveedor de servicios autorizado

Para cambiar el estado actual de un indicador, realice los pasos siguientes:

#### **Procedimiento**

- 1. En el panel de bienvenida de ASMI, especifique el ID de usuario y la contraseña y pulse **Iniciar** sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda Configuración del Sistema > Indicadores De Servicio > Indicador por código de ubicación.
- 3. En el panel de contenido, especifique el código de ubicación de la FRU y pulse Continuar.
- 4. Seleccione el estado preferido de la lista.
- 5. Pulse Guardar valores.

### Cierre de una llamada de servicio

Realice estos procedimientos para cerrar los sucesos de servicio, borrar mensajes de hardware y preparar el servidor para su retorno al cliente.

Siga esta lista de comprobación antes de ejecutar el procedimiento:

- Devuelva el servidor al estado en que normalmente lo utiliza el cliente, por ejemplo, el tipo de IPL, la modalidad de IPL y el modo en que el sistema está configurado o particionado.
- Mientras estaba realizando el análisis de problema en el suceso susceptible de servicio original, es posible que se hayan abierto otros sucesos susceptibles de servicio. Cierre todos los sucesos susceptibles de servicio que se han abierto como resultado de la actividad de servicio.
- Asegúrese de que la verificación de servidor se ha realizado y de que ningún problema requiere acciones de servicio adicionales.
- Si la reparación se ha realizado utilizando los procedimientos de reparación en línea de consola de gestión, asegúrese de que el suceso susceptible de servicio original esté cerrado ahora.
- 1. Anote el código de referencia de sistema (SRC), o síntoma, y el código de ubicación de la unidad sustituible localmente (FRU) que ha sustituido, para consultas futuras. ¿Está el servidor gestionado por consola de gestión?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.

- No: Si el servidor no está particionado y ejecuta el sistema operativo AIX o Linux, vaya a "Cierre de una llamada de servicio utilizando AIX o Linux" en la página 130.
- 2. Siga los pasos siguientes:



- a. En el área de navegación, pulse el icono Servicio sucesos susceptibles de servicio.
- y, a continuación, pulse Gestor de
- b. Examine el registro de sucesos de acción de servicio para todos los sucesos de acción de servicio
- 3. ¿Existe algún suceso de acción de servicio que esté abierto?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Si el LED de atención de sistema está aún encendido, apague el LED como se describe en "Activación y desactivación de LED" en la página 123. Devuelva el sistema al cliente. De esta forma se completa la reparación.
- 4. Anote la lista de los sucesos de acción de servicio que estén abiertos.
- 5. En la lista de sucesos susceptibles de servicio registrados en el paso 4, realice los pasos 6 a 32 en la página 129 para cada suceso de acción de servicio abierto.
- 6. Determine la clase de error del suceso susceptible de servicio. Anótelo para uso futuro.
- 7. Examine los detalles del suceso de acción de servicio abierto.
  - ¿Es el código de error asociado con este suceso de acción de servicio el mismo que el anotado en el paso 1 en la página 126?
  - **Sí:** Vaya al paso 11.
  - No: Continúe en el paso siguiente.
- 8. Examine la lista de FRU del suceso de acción de servicio. ¿Se listan FRU para el suceso de acción de servicio?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 11.
- 9. ¿Es la lista de FRU idéntica, es decir, con las mismas FRU, el mismo número de FRU y el mismo orden de FRU, a la lista de FRU del código de error registrado en el paso 1 en la página 126?
  - **Sí:** Vaya al paso 11.
  - No: Continúe en el paso siguiente.
- 10. La lista de FRU es diferente. ¿Es la FRU que ha sustituido y anotado en el paso 1 en la página 126 en la lista de FRU para este suceso de acción de servicio?
  - **Sí:** Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 32 en la página 129.

Nota: Algunos sucesos de acción de servicio permanecerán abiertos cuando deje este MAP. Es posible que sean necesarias acciones de servicio adicionales para completar la reparación.

- 11. Examine los detalles de este suceso de acción de servicio y anote las particiones implicadas en este suceso de acción de servicio para utilizarlas en un paso posterior.
- 12. ¿Está el código de error asociado con este suceso de acción de servicio del formato A11-xxx o A01-xxx?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 17 en la página 128.
- 13. ¿Ha iniciado una lista de particiones Axx desde los sucesos de acción de servicio anteriores que ha procesado en este MAP?
  - Sí: Vaya al paso 15 en la página 128.
  - No: Continúe en el paso siguiente.

- 14. Empiece una nueva lista de particiones Axx copiando la lista de particiones obtenida en el paso 11 en la página 127. Vaya al paso 16.
- 15. Añada la lista de particiones obtenida en el paso 11 en la página 127 a la lista existente de particiones Axx obtenida del proceso de sucesos de acción de servicio anteriores de este procedimiento de análisis de mantenimiento (MAP).
- 16. Elimine todas las entradas de la lista de todas las particiones que ha anotado en el paso 11 en la página 127. Si se le remite a la lista de particiones obtenida en el paso 11 en la página 127 en pasos futuros, la lista estará vacía. Vaya al paso 17.
- 17. Seleccione y resalte el suceso de acción de servicio en la ventana Error asociado a este suceso susceptible de servicio.
- 18. Pulse Cerrar suceso.
- 19. Añada comentarios para el suceso susceptible de servicio. Incluya información adicional exclusiva, si existe. Pulse **Aceptar**. Los pasos siguientes añaden o actualizan información de FRU.
- 20. ¿Ha sustituido, añadido o modificado una FRU del suceso de acción de servicio abierto?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 22.
- 21. En la lista de FRU, seleccione una FRU que necesita actualizar. Realice una doble pulsación en la FRU y actualice la información de la FRU. Vaya al paso 23.
- 22. Seleccione la opción Ninguna FRU sustituida para este suceso susceptible de servicio.
- 23. Pulse Aceptar para cerrar el evento de acción de servicio.
- 24. ¿Está vacía la lista de todas las particiones que ha anotado en el paso 11 en la página 127?
  - Sí: Vaya al paso 32 en la página 129.
  - No: Continúe en el paso siguiente.
- 25. ¿Contiene la lista de todas las particiones que ha anotado en el paso 11 en la página 127 más de una entrada?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 32 en la página 129.
- 26. ¿Es AIX la clase de error anotada en el paso 25?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 32 en la página 129.
- 27. Realice la totalidad de los pasos siguientes para cada entrada de la lista de todas las particiones que ha anotado en el paso 11 en la página 127, excepto para la partición que estaba utilizando para depurar el problema original.
- 28. Desde la lista de todas las particiones, abra la ventana del terminal virtual de la HMC de una partición y, a continuación, escriba diag en el indicador de mandatos de AIX.
- 29. Cuando se visualicen las instrucciones de operación de diagnóstico, realice los pasos siguientes:
  - a. Pulse Intro.
  - b. Seleccione la opción Selección de tarea.
  - c. Seleccione la opción **Registrar acción de reparación**.
  - d. Seleccione el recurso asociado a la acción de reparación:
    - Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado con esa acción de reparación.
    - Si el recurso asociado con la acción de reparación no se visualiza en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0**.
  - e. Pulse Comprometer después de realizar la selección.

Nota: Si no se define el tipo de terminal, se le solicita que lo defina para poder continuar.

30. Salga de los diagnósticos de esta partición y vuelva al indicador de mandatos de AIX.

- 31. ¿Se han procesado todas las particiones de la lista de todas las particiones que ha anotado en el paso 11 en la página 127?
  - **Sí**: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 24 en la página 128 para procesar la siguiente partición de la lista que ha anotado en el paso 11 en la página 127.
- 32. ¿Se han procesado todos los sucesos susceptibles de servicio anotados en el paso 4 en la página 127?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 5 en la página 127 y procese el siguiente suceso de acción de servicio de la lista de sucesos susceptibles de servicio anotados en el paso 4 en la página 127.
- 33. Mientras procesaba todos los sucesos de acción de servicio, ¿se le ha enviado al paso 14 en la página
  - **Sí:** Continúe con el paso siguiente.
  - No: Si el LED de atención de sistema está aún encendido, apague el LED como se describe en "Activación y desactivación de LED" en la página 123. Devuelva el sistema al cliente. De esta forma se completa la reparación.

Nota: Si, durante el proceso de la lista de sucesos de acción de servicio abiertos, algunos sucesos de acción de servicio permanecieron abiertos, es posible que deban efectuarse acciones de servicio adicionales para completar la reparación.

- 34. Realice la totalidad de los pasos siguientes para cada entrada de la lista de particiones Axx que ha empezado a anotar en el paso 14 en la página 128, excepto para la partición que estaba utilizando para depurar el problema original.
- 35. Desde la lista de Axx particiones, abra la ventana del terminal virtual de la consola de gestión de una partición y, a continuación, escriba diag en el indicador de mandatos de AIX.
- 36. Cuando se visualicen las instrucciones de operación de diagnóstico, realice los pasos siguientes:
  - a. Pulse Intro.
  - b. Seleccione la opción Selección de tarea.

**Nota:** Si no se define el tipo de terminal, se le solicita que lo defina para poder continuar.

- c. Seleccione el recurso asociado a la acción de reparación:
  - · Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado con esa acción de reparación.
  - · Si el recurso asociado con la acción de reparación no se visualiza en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0**.
- d. Pulse Comprometer después de realizar la selección.
- 37. Salga de los diagnósticos de esta partición y vuelva al indicador de mandatos de AIX.
- 38. ¿Se han procesado todas las particiones de la lista de particiones Axx que ha comenzado a registrar en el paso 14 en la página 128?
  - **Sí**: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 34 para procesar la siguiente partición de la lista que ha anotado en el paso 14 en la página 128.
- 39. Si el LED de atención de sistema está aún encendido, apague el LED como se describe en "Activación y desactivación de LED" en la página 123. De esta forma se completa la reparación. Devuelva el sistema al cliente.

Nota: Si, durante el proceso de la lista de sucesos de acción de servicio abiertos, algunos sucesos de acción de servicio permanecieron abiertos, es posible que deban efectuarse acciones de servicio adicionales para completar la reparación.

## Cierre de una llamada de servicio utilizando AIX o Linux

Si el servidor no está conectado a una consola de gestión, lleve a cabo estos procedimientos para cerrar sucesos susceptibles de servicio, borrar mensajes de hardware y preparar el servidor para volver al cliente.

Siga esta lista de comprobación antes de ejecutar el procedimiento:

- Vuelva a poner el servidor en el estado que el cliente utiliza normalmente, por ejemplo tipo IPL, modalidad IPL y la manera en que el sistema está configurado o particionado.
- Mientras estaba realizando el análisis de problemas en el suceso susceptible de servicio original, es
  posible que se hayan abierto otros números de sucesos susceptibles de servicio. Cierre todos los
  sucesos susceptibles de servicio que se han abierto como resultado de la actividad de servicio.
- Asegúrese de que la verificación de servidor se ha realizado y de que ningún problema requiere acciones de servicio adicionales.
- 1. ¿Ha utilizado una operación de intercambio en caliente mediante una ayuda de servicio de diagnóstico de AIX para cambiar la FRU?
  - Sí: Vaya al paso 4
  - No: Continúe en el paso siguiente.
- 2. ¿Tiene unidades sustituibles localmente (FRU) (por ejemplo tarjetas, adaptadores, cables o dispositivos) que se hayan quitado durante el análisis de problema y que desea volver a poner en el sistema?

**Nota:** Si se ha sustituido la placa posterior o la batería del sistema y está cargando diagnósticos de un servidor a través de una red, es posible que sea necesario que el cliente establezca la información de arranque de red para este sistema antes de que se puedan cargar los diagnósticos. Además, establezca la información de fecha y hora del sistema una vez completada la reparación.

- Sí: Vuelva a instalar todas las FRU que se han eliminado durante el análisis de problemas. Vaya al paso 3
- No: Continúe en el paso siguiente.
- 3. ¿Está ejecutando el sistema o la partición lógica donde está realizando una acción de reparación el sistema operativo AIX?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Vaya al paso 5.
- 4. ¿El sistema o partición lógica en que está realizando una acción de reparación tiene el sistema operativo AIX instalado?

**Nota:** Si acaba de sustituir un disco duro en el grupo de volúmenes raíz, responda No a esta pregunta.

- Sí: Vaya al paso 7 en la página 131.
- No: Continúe en el paso siguiente.
- 5. Ejecute los diagnósticos autónomos en modalidad de determinación de problemas desde un CD-ROM o desde un servidor NIM (Network Installation Management).

**Nota:** Para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar diagnósticos autónomos desde un CD y no utilizando una HMC, vaya a Ejecución de los diagnósticos autónomos desde CD en un servidor sin una HMC conectada.

Para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar diagnósticos autónomos desde un servidor NIM, vaya a Ejecución de los diagnósticos autónomos desde un servidor de gestión de instalación de red. ¿Ha tenido algún problema?

- Sí: Vaya a Análisis de problemas.
- No: Continúe en el paso siguiente.

6. El hardware de sistema funciona correctamente.

Si el LED de atención de sistema está aún encendido, apague el LED como se describe en "Activación y desactivación de LED" en la página 123.

De esta forma se completa la reparación.

Nota: Si, durante el proceso de la lista de sucesos de acción de servicio abiertos, algunos sucesos de acción de servicio permanecieron abiertos, es posible que deban efectuarse acciones de servicio adicionales para completar la reparación.

Vuelva a poner el servidor en el estado que el cliente utiliza normalmente, por ejemplo tipo IPL, modalidad IPL y la manera en que el sistema está configurado o particionado. Esto puede requerir que se rearranque el sistema operativo.

- 7. Siga los pasos siguientes:
  - a. Reinicie el sistema.
  - b. Espere a que se visualice la solicitud de inicio de sesión del sistema operativo AIX o a que desaparezca la actividad del sistema en el visor o en el panel del operador.

¿Se ha visualizado el indicador de inicio de sesión de AIX?

- Sí: Continúe con el paso siguiente.
- No: Vaya a Análisis de problemas.
- 8. Si ya se muestra el menú Acción de reparación de recurso, vaya a 12 en la página 132; de lo contrario, realice los pasos siguientes:
  - a. Inicie la sesión en el sistema operativo, con autorización de root (si es necesario, solicite al cliente que entre la contraseña) o utilice el inicio de sesión de CE.
  - b. Entre el mandato diag -a y compruebe si faltan recursos. Siga las instrucciones que se visualicen. Si se muestra un SRN (número de petición del sistema), es posible que una tarjeta o conexión se haya aflojado. Si no se visualizan instrucciones, no se ha detectado que falte ningún recurso. Continúe en el paso 9.
- 9. Siga los pasos siguientes:
  - a. Especifique diag en el indicador de mandatos y pulse Intro.
  - b. Seleccione la opción Rutinas de diagnóstico.
  - c. Cuando se visualice el menú Selección de modalidad de diagnóstico, seleccione Determinación de problemas.
  - d. Cuando se visualice el menú Selección de diagnóstico avanzado, seleccione la opción Todos los recursos. Como alternativa, pruebe las FRU que ha cambiado y los dispositivos conectados a las FRU que ha cambiado seleccionando los diagnósticos para la FRU individual.

¿Ha aparecido el menú Acción de reparación de recurso (801015)?

- Sí: Vaya al paso 13 en la página 132.
- No: Continúe en el paso siguiente.
- 10. ¿Se ha visualizado el menú que indica que la prueba se ha completado sin que se hayan encontrado problemas (801010)?
  - Sí: Continúe con el paso siguiente.
  - No: Todavía queda un problema sin corregir. Vaya a Análisis de problemas.
- 11. Seleccione la opción Anotar acción de reparación, si no se ha registrado anteriormente, del menú SELECCIÓN DE TAREA para actualizar el registro cronológico de errores de AIX. Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado con esa acción de reparación.

Si el recurso asociado con la acción no se visualiza en la lista de recursos, seleccione sysplanar0.

Nota: Si el indicador del registro de verificación está encendido, esta acción vuelve a establecerlo al estado normal. Vaya al paso 14 en la página 132.

12. Ejecute una prueba en un recurso que tenga una entrada en el registro de errores de AIX en la modalidad de verificación del sistema. Si la prueba en ese recurso se realiza satisfactoriamente, se visualiza el menú Acción de reparación de recurso.

Después de sustituir una FRU, seleccione el recurso para dicha FRU en el menú Acción de reparación de recurso. Esta acción actualiza el registro de errores de AIX para indicar que la FRU detectable por el sistema se ha sustituido.

Nota: Si el indicador del registro de verificación está encendido, esta acción vuelve a establecerlo al estado normal.

Para seleccionar el recurso correspondiente a la FRU sustituida, realice los pasos siguientes:

- a. Seleccione el recurso asociado a la acción de reparación:
  - · Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado con esa acción de reparación.
  - Si el recurso asociado con la acción de reparación no se visualiza en la lista de recursos, seleccione sysplanar0.
- b. Pulse **Comprometer** después de realizar la selección.

¿Se ha visualizado otra acción de reparación de recurso (801015)?

- Sí: Continúe con el paso siguiente.
- No: Si se visualiza el menú que indica que no se ha encontrado ningún problema, vaya al paso 14.
- 13. Ejecute una prueba en un recurso que tenga una entrada en el registro de errores de AIX en la modalidad de verificación del sistema. Si la prueba en ese recurso se realiza satisfactoriamente, se visualiza el menú Acción de reparación de recurso.

Nota: Es posible que el padre o el hijo del recurso que acaba de sustituir necesite también que ejecute la ayuda de servicio de Acción de reparación de recurso.

Después de sustituir dicha FRU, seleccione el recurso para dicha FRU en el menú Acción de reparación de recurso. Esta acción actualiza el registro de errores de AIX para indicar que la FRU detectable por el sistema se ha sustituido.

Nota: Si el indicador del registro de verificación está encendido, esta acción vuelve a establecerlo al estado normal.

Para seleccionar el recurso correspondiente a la FRU sustituida, realice los pasos siguientes:

- a. Seleccione el recurso asociado a la acción de reparación:
  - Si la acción de reparación consistía en apretar firmemente un cable o un adaptador, seleccione el recurso asociado con esa acción de reparación.
  - · Si el recurso asociado con la acción de reparación no se visualiza en la lista de recursos, seleccione **sysplanar0**.
- b. Pulse Comprometer después de realizar la selección.

¿Se ha mostrado el menú que indica que no se ha encontrado ningún problema?

- Sí: Continúe con el paso siguiente.
- No: Vaya a Análisis de problemas.
- 14. Si ha cambiado el procesador de servicio o los valores de la red, como se indica en los MAP anteriores, restaure los valores al valor que tenían antes de dar servicio al sistema. Si ha ejecutado diagnósticos autónomos desde el CD-ROM, quite el CD-ROM de diagnósticos autónomos del sistema.

¿Ha realizado servicio en un subsistema RAID que implicara el cambio de la tarjeta de memoria caché de adaptador RAID PCI o el cambio de la configuración?

Nota: Esto no se refiere a la memoria caché o al adaptador PCI-X RAID.

• Sí: Continúe con el paso siguiente.

- No: Vaya al paso 16.
- 15. Utilice la selección **Opciones de recuperación** para resolver la configuración de RAID siguiendo estos pasos:
  - a. En el diálogo del gestor de batería de discos SCSI PCI, seleccione Opciones de recuperación.
  - b. Seleccione Borrar configuración de adaptador PCI SCSI y pulse F3 para borrar los datos de configuración anteriores existentes en el adaptador de sustitución.
  - c. En el diálogo Opciones de recuperación, seleccione Resolver configuración de adaptador PCI SCSI RAID.
  - d. En el diálogo Resolver configuración de adaptador PCI SCSI RAID, seleccione Aceptar configuración en unidades.
  - e. En el menú de selecciones del Adaptador RAID SCSI PCI, seleccione el adaptador que ha cambiado.
  - f. En el diálogo siguiente, pulse Intro.
  - g. Cuando aparezca el menú de selección ¿Está seguro?, pulse Intro para continuar. Cuando la acción de recuperación se ha completado, se muestra el mensaje de estado de Correcto.
  - h. Si recibe un mensaje de estado de Anomalía, verifique que ha seleccionado el adaptador correcto y, a continuación, repita este procedimiento. Cuando la recuperación se haya completado, salga del sistema operativo.
  - i. Vaya al paso 16.
- 16. El hardware de sistema funciona correctamente. Vuelva a poner el servidor en el estado que el cliente utiliza normalmente, por ejemplo tipo IPL, modalidad IPL y la manera en que el sistema está configurado o particionado.

## Desactivación de un LED de identificación

Información sobre cómo desactivar un LED de identificación de un componente o alojamiento.

## Desactivación de un LED de atención utilizando el sistema operativo o las herramientas de VIOS

Puede utilizar el sistema operativo o las herramientas del Servidor de E/S virtual (VIOS) para desactivar un LED de atención del sistema.

## Desactivación de la luz indicadora de un componente utilizando los diagnósticos de AIX

Utilice este procedimiento para apagar cualquier luz indicadora que haya encendido en una acción de servicio.

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba diag y pulse Intro.
- 3. En el menú Selección de función, seleccione Selección de tarea y pulse Intro.
- 4. En el menú Selección de tarea, seleccione Indicadores de identificación y atención y pulse Intro.
- 5. En la lista de luces, seleccione el código de ubicación del componente y pulse Intro. Cuando se activa una luz para un componente, un carácter I precede al código de ubicación.
- 6. Seleccione Confirmar.
- 7. Salga de la línea de mandatos.

### Desactivación de la luz indicadora utilizando IBM i

Utilice este procedimiento para apagar cualquier luz indicadora que haya encendido en una acción de servicio.

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie sesión en IBM i con autorización de nivel de servicio, por lo menos.
- 2. En la línea de mandatos de la sesión, escriba strsst y pulse Intro.

Nota: Si no puede llegar a la pantalla de herramientas de servicio del sistema (SST), utilice la función 21 del panel de control. Como alternativa, si el sistema lo gestiona una Hardware Management Console (HMC), utilice los programas de utilidad Service Focal Point para ir a la pantalla de DST (Dedicated Service Tools - Herramientas de servicio dedicado).

3. Teclee su ID de usuario y su contraseña de las herramientas de servicio en la pantalla de inicio de sesión de las herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse Intro.

Recuerde: La contraseña de las herramientas de servicio es sensible a las mayúsculas y minúsculas.

- 4. Seleccione Iniciar una herramienta de servicio en la pantalla Herramientas de servicio del sistema (SST) y pulse Intro.
- 5. Seleccione Gestor de servicio de hardware en la pantalla Iniciar una herramienta de servicio y pulse
- 6. Seleccione Trabajar con registro de acciones de servicio en la pantalla Gestor de servicio de hardware y pulse Intro.
- 7. En la pantalla Seleccionar margen de tiempo, cambie el campo Desde: Fecha y hora a una fecha y hora anterior en la que se ha producido el problema.
- 8. Busque una entrada que coincida con una o más condiciones del problema:
  - Código de referencia del sistema
  - Recurso
  - Fecha y hora
  - Lista de elementos que fallan
- 9. Seleccione la opción 2 (Visualizar información de elemento anómalo) para mostrar la entrada del registro de acciones de servicio.
- 10. Seleccione la opción 2 (Visualizar detalles) para que se visualice la información de la ubicación para sustituir el componente anómalo. La información visualizada en los campos de fecha y hora representa la fecha y la hora de la primera aparición del código de referencia del sistema concreto del recurso visualizado durante el intervalo de tiempo seleccionado.
- 11. Seleccione la opción 7 (Indicador apagado) para apagar la luz indicadora.
- 12. Seleccione la función Reconocer todos los errores en la parte inferior de la pantalla de anotaciones de acción de servicio, en caso que se hayan solucionado todos los problemas.
- 13. Cierre la entrada de anotaciones seleccionando la opción 8 (Cerrar una entrada nueva) en la pantalla de informe de anotaciones de acciones de servicio.

### Desactivación de la luz indicadora utilizando Linux

Después de completar un procedimiento de extracción y sustitución, puede desactivar la luz indicadora.

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, teclee /usr/sbin/usysident -s normal -l código\_ubicación y pulse Intro.

#### Información relacionada:

Herramientas de productividad y servicio para Linux en servidores Power IBM proporciona ayudas de diagnóstico de hardware y herramientas de productividad, así como ayudas de instalación para los sistemas operativos Linux en servidores IBM Power Systems.

# Desactivación de la luz indicadora de un componente utilizando las herramientas

Utilice este procedimiento para apagar cualquier luz indicadora que haya encendido en una acción de servicio.

#### **Procedimiento**

- 1. Inicie sesión como usuario root.
- 2. En la línea de mandatos, escriba diagmenu y pulse Intro.
- 3. En el menú Selección de función, seleccione Selección de tarea y pulse Intro.
- 4. En el menú Selección de tarea, seleccione Indicadores de identificación y atención y pulse Intro.
- 5. En la lista de luces, seleccione el código de ubicación del componente y pulse Intro. Cuando se activa una luz para un componente, un carácter I precede al código de ubicación.
- 6. Seleccione Confirmar.
- 7. Salga de la línea de mandatos.

## Desactivación de un LED de atención del sistema utilizando la ASMI

Puede utilizar la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI) para desactivar un LED de atención del sistema.

## Desactivación del LED de identificación utilizando la ASMI cuando se conoce el código de ubicación

Información sobre cómo desactivar el LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI) cuando se sabe el código de ubicación.

#### Acerca de esta tarea

Puede especificar el código de ubicación de cualquier indicador para ver o modificar su estado actual. Si proporciona un código de ubicación incorrecto, la ASMI intentará ir al siguiente nivel superior del código de ubicación.

El siguiente nivel es el código de ubicación de nivel base para esa unidad sustituible localmente (FRU). Por ejemplo, un usuario escribe el código de ubicación para la FRU situada en la segunda ranura del módulo de memoria del tercer alojamiento del sistema. Si el código de ubicación para la segunda ranura del módulo de memoria es incorrecto (la FRU no existe en esta ubicación), se inicia un intento de establecer el indicador para el tercer alojamiento. Este proceso continúa hasta que se localice una FRU o no haya disponible ningún otro código de ubicación de nivel.

Para realizar esta operación, es necesario que su nivel de autorización sea uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- Proveedor de servicios autorizado

- 1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse Iniciar sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda Configuración del Sistema > Indicadores De Servicio > Indicador por código de ubicación.
- 3. En el campo Código de ubicación, escriba el código de ubicación de la FRU y pulse Continuar.
- 4. Desde la lista Identificar estado de indicador, seleccione Apagado.
- 5. Pulse Guardar valores.

# Desactivación del LED de identificación utilizando la ASMI cuando no se conoce el código de ubicación

Información sobre cómo desactivar el LED de identificación utilizando la Interfaz de gestión avanzada del sistema (ASMI) cuando no se sabe el código de ubicación.

#### Acerca de esta tarea

Puede desactivar los indicadores de identificación en cada alojamiento.

Para realizar esta operación, es necesario que su nivel de autorización sea uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- · Proveedor de servicios autorizado

#### **Procedimiento**

- 1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse **Iniciar** sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda **Configuración del sistema** > **Indicadores de servicio** > **Indicadores de alojamiento**. Se mostrarán todos los servidores y alojamientos gestionados por la ASMI.
- 3. Seleccione el servidor o el alojamiento con la pieza que debe sustituirse y pulse **Continuar**. Se muestran los identificadores de código de ubicación.
- 4. Seleccione el identificador del código de ubicación y seleccione Apagado.
- 5. Para guardar los cambios de estado de uno o varios indicadores de FRU, pulse Guardar valores.

# Desactivación de un indicador de registro de verificación (indicador de información del sistema) utilizando la ASMI

Puede desactivar un indicador de registro de verificación (indicador de información del sistema) o un indicador de registro de verificación de partición lógica utilizando la ASMI.

#### Acerca de esta tarea

El indicador del registro de verificación proporciona una señal visual que indica que el sistema en conjunto necesita atención o servicio. Cada sistema tiene un indicador de registro de verificación individual. Cuando se produce un suceso que necesita la intervención del usuario o del servicio y soporte, el indicador del registro de verificación está encendido continuamente. El indicador del registro de comprobación está encendido cuando se realiza una entrada en el registro de errores del procesador de servicio. La entrada de error se transite al archivo de registro de errores del sistema y al archivo de registro de errores del sistema operativo.

Para realizar esta operación, es necesario que su nivel de autorización sea uno de los niveles siguientes:

- Administrador
- · Proveedor de servicios autorizado

- 1. En el panel de bienvenida de la ASMI, especifique su ID de usuario y su contraseña, y pulse **Iniciar** sesión.
- 2. En el área de navegación, expanda Configuración del sistema > Indicadores de servicio > Indicador de información del sistema.
- **3**. En el panel de contenido, pulse **Desactivar el indicador de información del sistema**. Si el intento no es satisfactorio, aparece un mensaje de error.

## Desactivación de los LED utilizando la HMC

Utilice este procedimiento para desactivar los LED mediante la Hardware Management Console (HMC).

### Desactivación de un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la HMC

Utilice este procedimiento para desactivar un LED de atención del sistema o un LED de partición utilizando la Hardware Management Console (HMC).

#### **Procedimiento**



- 1. En el área de navegación, pulse el icono Recursos sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Pulse el nombre del servidor del que desee desactivar el LED de atención.
- 3. En el área de navegación, pulse Acciones del sistema > LED de atención.
- 4. Pulse Desactivar LED de atención. Se visualiza una ventana de confirmación que facilita la siguiente información.
  - Una verificación de que el LED de atención del sistema se ha desactivado.
  - Una indicación de que podrían existir problemas abiertos en el sistema.
- 5. Pulse Aceptar.

### Desactivación de un LED de identificación de una FRU utilizando la HMC

Información sobre cómo desactivar un LED de identificación utilizando la Hardware Management Console (HMC).

#### **Procedimiento**



- 1. En el área de navegación, pulse el icono Recursos sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Para ver las acciones para ese servidor, pulse en el nombre del servidor necesario.
- 3. En el área de navegación, pulse Acciones del sistema > LED de atención > Identificar LED de atención. Se visualiza la ventana LED de identificación, Seleccionar alojamiento.
- 4. Para desactivar un LED de identificación para una FRU, seleccione un alojamiento de la tabla y, a continuación, pulse Seleccionado > Listar FRU.
- 5. Seleccione una o varias FRU en la tabla y pulse **Desactivar LED**. El LED asociado se apaga.

Desactivación de un LED de identificación de un alojamiento utilizando la HMC Información sobre cómo desactivar un LED de identificación utilizando la Hardware Management Console (HMC).



- 1. En el área de navegación, pulse el icono **Recursos** sistemas.
- y, a continuación, pulse Todos los
- 2. Para ver las acciones para ese servidor, pulse en el nombre del servidor necesario.
- 3. En el área de navegación, pulse Acciones del sistema > LED de atención > Identificar LED de atención.

4. Para desactivar un LED de identificación de un alojamiento, seleccione un alojamiento de la tabla y

pulse **Desactivar LED**. El LED asociado se apaga.

## **Avisos**

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en EE.UU.

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características descritos en este documento. Solicite información al representante local de IBM acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio que no sea de IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes de aprobación que cubran los temas descritos en este documento. La posesión de este documento no le confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive, MD-NC119 Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia de garantías expresas o implícitas en ciertas transacciones, por lo que esta declaración podría no ser aplicable en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información incluida en este documento está sujeta a cambios periódicos, que se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en el producto(s) y/o el programa(s) descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no sean de IBM se proporciona únicamente para su comodidad y no debe considerarse en modo alguno como promoción de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el uso que se haga de estos sitios web es de la entera responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir la información que se le suministre de cualquier modo que considere adecuado sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente.

Los ejemplos de datos de rendimiento y de clientes citados se presentan solamente a efectos ilustrativos. Los resultados reales de rendimiento pueden variar en función de configuraciones específicas y condiciones de operación.

La información concerniente a productos que no sean de IBM se ha obtenido de los suministradores de dichos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes de información pública disponibles. IBM no ha probado estos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, la compatibilidad o cualquier otra afirmación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas acerca de las prestaciones de los productos que no sean de IBM deben dirigirse a las personas que los suministran.

© Copyright IBM Corp. 2018

Las declaraciones relacionadas con las futuras directrices o intenciones de IBM están sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representan metas u objetivos.

Todos los precios IBM que se muestran son precios de venta al público sugeridos por IBM, son actuales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios de los distribuidores pueden variar.

Esta documentación se suministra sólo a efectos de planificación. La información que aquí se incluye está sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén disponibles.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres reales de personas o empresas es mera coincidencia.

Si está viendo esta información en copia software, es posible que las fotografías y las ilustraciones en color no aparezcan.

Los gráficos y especificaciones contenidos aquí no deben reproducirse total ni parcialmente sin el permiso escrito de IBM.

IBM ha preparado esta información para que se utilice con las máquinas especificadas indicadas. IBM no garantiza que sea adecuada para ningún otro propósito.

Los sistemas informáticos de IBM contienen mecanismos diseñados para reducir la posibilidad de que haya una alteración o pérdida de datos sin detectar. Sin embargo, este riesgo no se puede descartar. Los usuarios que experimentan cortes energéticos no planificados, anomalías del sistema, fluctuaciones o interrupciones de alimentación o averías de componentes, deben verificar la exactitud de las operaciones realizadas y de los datos guardados o transmitidos por el sistema en el momento más aproximado posible de producirse el corte o la anomalía. Además, los usuarios deben establecer procedimientos para garantizar que existe una verificación de datos independiente antes de fiarse de esos datos en las operaciones críticas o confidenciales. Los usuarios deben visitar periódicamente los sitios web de soporte de IBM para comprobar si hay información actualizada y arreglos que deban aplicarse al sistema y al software relacionado.

## Declaración de homologación

Es posible que este producto no esté certificado para la conexión a través de algún medio, sea cual sea, a las interfaces de las redes públicas de telecomunicaciones. Es posible que la ley requiera más certificación antes de realizar una conexión de ese estilo. Si tiene alguna consulta, póngase en contacto con un representante o distribuidor de IBM.

## Funciones de accesibilidad para servidores IBM Power Systems

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios con discapacidades como, por ejemplo, movilidad restringida o visión limitada, a la hora de utilizar el contenido de las tecnologías de la información de forma correcta.

## Visión general

Los servidores IBM Power Systems incluyen estas funciones de accesibilidad principales:

- · Funcionamiento solo con teclado
- Operaciones que utilizan un lector de pantalla

Los servidores IBM Power Systems utilizan el estándar W3C más reciente, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), con el fin de garantizar la conformidad con la US Section 508

(www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) y las directrices Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). Para aprovechar les funciones de accesibilidad, utilice la versión más reciente del su lector de pantalla y el navegador web más reciente que admitan los servidores IBM Power Systems.

La documentación en línea de productos de servidores IBM Power Systems de IBM Knowledge Center está habilitada para las funciones de accesibilidad. Las funciones de accesibilidad de IBM Knowledge Center se describen en la Sección de accesibilidad de la ayuda de IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc\_help.html#accessibility).

## Navegación con teclado

Este producto utiliza las teclas de navegación estándar.

#### Información sobre la interfaz

Las interfaces de usuario de los servidores IBM Power Systems no disponen de contenido que parpadee entre 2 y 55 veces por segundo.

La interfaz de usuario de web de los servidores IBM Power Systems se basan en hojas de estilo en cascada para representar el contenido correctamente y para ofrecer una experiencia útil. La aplicación proporciona una forma equivalente para que los usuarios con visión reducida utilicen los valores de visualización del sistema, incluida la modalidad de alto contraste. Puede controlar la medida de la letra mediante los valores del dispositivo o del navegador web.

La interfaz de usuario de los servidores IBM Power Systems incluye puntos de referencia de navegación WAI-ARIA que se pueden utilizar para navegar de forma rápida a áreas funcionales de la aplicación.

## Software de proveedores

Los servidores IBM Power Systems incluyen software de determinados proveedores que no está cubierto en el acuerdo de licencia de IBM. IBM no se hace responsable de las funciones de accesibilidad de estos productos. Póngase en contacto con el proveedor si necesita información sobre la accesibilidad en estos productos.

#### Información relacionada con la accesibilidad

Además del centro de atención al cliente de IBM y de los sitios web de ayuda técnica, IBM dispone de un servicio telefónico de teletipo para que las personas sordas o con dificultades auditivas puedan acceder a los servicios de ventas y soporte técnico:

Servicio TTY 800-IBM-3383 (800-426-3383) (en Norteamérica)

Para obtener más información sobre el compromiso de IBM en cuanto a la accesibilidad, consulte IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

# Consideraciones de la política de privacidad

Los productos de IBM Software, incluido el software como soluciones de servicio, ("Ofertas de software") pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información de uso del producto, para ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, para adaptar las interacciones con el usuario final o para otros fines. En muchos casos, las ofertas de software no recopilan información de identificación personal. Algunas de nuestras ofertas de software pueden ayudarle a recopilar información de identificación

personal. Si esta Oferta de software utiliza cookies para recopilar información de identificación personal, a continuación se describe información específica sobre la utilización de cookies por parte de esta oferta.

Esta Oferta de software no utiliza cookies u otras tecnologías para recopilar información de identificación personal.

Si las configuraciones desplegadas para esta oferta de software le ofrecen como cliente la posibilidad de recopilar información de identificación personal de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento jurídico sobre la legislación aplicable a esa recopilación de datos, que incluye cualquier requisito de aviso y consentimiento.

Para obtener más información sobre el uso de las diversas tecnologías, incluidas las cookies, para estos fines, consulte la política de privacidad de IBM en http://www.ibm.com/privacy y la declaración de privacidad en línea de IBM en http://www.ibm.com/privacy/details la sección "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" e "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" en http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

## Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM, e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas. Puede consultar una lista actualizada de las marcas registradas de IBM en la web, en la sección Copyright and trademark information en la dirección www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos o en otros países.

## Avisos de emisiones electrónicas

Cuando conecte un monitor al equipo debe utilizar el cable de monitor correspondiente y los dispositivos para la eliminación de interferencias suministrado por su fabricante.

# Avisos para la Clase A

Las siguientes declaraciones de Clase A se aplican a los servidores de IBM que contienen el procesador POWER9 y sus características a menos que se designe como de Clase B de compatibilidad electromagnética (EMC) en la información de características.

## Declaración de la comisión FCC (Federal Communications Commission)

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, en conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección adecuada contra interferencias nocivas cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial podría provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los límites de emisión de la FCC. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión causadas por el uso de cables y conectores que no sean los recomendados, ni de las derivadas de cambios o modificaciones no autorizados que se realicen en este equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la autorización del usuario sobre el uso del equipo.

Este dispositivo está en conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este

dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

### Declaración de conformidad industrial del Canadá

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

## Declaración de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de protección de la Directiva del Consejo de la UE 2014/30/EU relativos a la equiparación de la legislación de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de protección resultante de una modificación no recomendada del producto, incluida la instalación de tarjetas de opción que no sean de IBM.

Contacto de la Comunidad Europea: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Abteilung M456 IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania Tel: +49 800 225 5426

Correo electrónico: halloibm@de.ibm.com

**Aviso:** Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

## Declaración del VCCI - Japón

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Este es un resumen de la declaración del VCCI en japonés del recuadro anterior:

Este es un producto de Clase A basado en el estándar del consejo VCCI. Si este equipo se utiliza en un entorno residencial, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

# Declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Esta declaración explica el cumplimiento de la potencia eléctrica del producto JIS C 61000-3-2 de Japón.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施 要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の 仕様ページ参照 Esta sentencia explica la declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) para productos de 20 A, o menos, por fase.

# 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A, fase única.

# 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対 策ガイドライン」対象機器(高調波発生機器)です。

• 回路分類 : 6 (単相、 P F C 回路付)

換算係数 : 0

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A por fase, trifásico.

# 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対 策ガイドライン」対象機器(高調波発生機器)です。

回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)

• 換算係数 : 0

# Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - República Popular de China

## 声明

此为 A 级产品,在生活环境中、 该产品可能会造成无线电干扰。 在这种情况下,可能需要用户对其 干扰采取切实可行的措施。

Declaración: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

## Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Taiwán

警告使用者: 這是甲類的資訊產品,在 居住的環境中使用時,可 能會造成射頻干擾,在這 種情況下,使用者會被要 求採取某些適當的對策。

Este es un resumen de la declaración anterior sobre EMI en Taiwán.

Aviso: este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las medidas oportunas.

#### Información de contacto de IBM Taiwán:

台灣IBM產品服務聯絡方式: 台灣國際商業機器股份有限公司 台北市松仁路7號3樓 電話:0800-016-888

Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Corea

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로 서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목 적으로 합니다.

### Declaración de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM

übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden: "Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

#### Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller: International Business Machines Corp. New Orchard Road Armonk, New York 10504

Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist: IBM Deutschland GmbH Technical Relations Europe, Abteilung M456 IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania Tel: +49 (0) 800 225 5426

email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

## Declaración sobre interferencias electromagnéticas (EMI) - Rusia

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А. В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

## Avisos para la Clase B

Las siguientes declaraciones de Clase B se aplican a las características designadas como Clase B de compatibilidad electromagnética (EMC) en la información de instalación de características.

## Declaración de la comisión FCC (Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido probado y ha sido declarado conforme con los límites para dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si este equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir las interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o volver a ubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de alimentación de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con un distribuidor autorizado de IBMo con el representante de servicio para obtener asistencia.

Hay que utilizar cables y conectores debidamente protegidos y con toma de tierra para cumplir con los límites de emisión de la FCC. Los cables y conectores adecuados están disponibles en los distribuidores autorizados de IBM. IBM no se hace responsable de las interferencias de radio o televisión producidas por cambios o modificaciones no autorizados realizados en este equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados pueden anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo está en conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar las interferencias que se reciban, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento no deseado.

## Declaración de conformidad industrial del Canadá

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Declaración de conformidad de la Comunidad Europea

Este producto cumple los requisitos de protección de la Directiva del Consejo de la UE 2014/30/EU relativos a la equiparación de la legislación de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética. IBM declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de los requisitos de protección resultante de una modificación no recomendada del producto, incluida la instalación de tarjetas de opción que no sean de IBM.

Contacto de la Comunidad Europea: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Abteilung M456 IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania Tel: +49 800 225 5426

Correo electrónico: halloibm@de.ibm.com

## Declaración del VCCI - Japón

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

# Declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Esta declaración explica el cumplimiento de la potencia eléctrica del producto JIS C 61000-3-2 de Japón.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施 要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の 仕様ページ参照

Esta sentencia explica la declaración de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) para productos de 20 A, o menos, por fase.

# 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A, fase única.

## 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器(高調波発生機器)です。

• 回路分類 : 6 (単相、 P F C 回路付)

換算係数 : 0

Esta sentencia explica la declaración de JEITA para productos de más de 20 A por fase, trifásico.

# 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対 策ガイドライン」対象機器(高調波発生機器)です。

• 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)

換算係数 : 0

### Información de contacto de IBM Taiwán

台灣IBM產品服務聯絡方式: 台灣國際商業機器股份有限公司 台北市松仁路7號3樓 電話:0800-016-888

### Declaración de conformidad de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaatenund hält die Grenzwerte der EN 55022/EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

### Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller: International Business Machines Corp. New Orchard Road Armonk, New York 10504 Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist: IBM Deutschland GmbH Technical Relations Europe, Abteilung M456 IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Alemania Tel: +49 (0) 800 225 5426

1ei: +49 (0) 800 225 5426 email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

## Términos y condiciones

El permiso para utilizar estas publicaciones se otorga de acuerdo a los siguientes términos y condiciones.

Aplicabilidad: estos términos y condiciones son adicionales a los términos de uso del sitio web de IBM.

**Uso personal:** puede reproducir estas publicaciones para uso personal (no comercial) siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede distribuir ni visualizar estas publicaciones ni ninguna de sus partes, como tampoco elaborar trabajos que se deriven de ellas, sin el consentimiento explícito de IBM.

Uso comercial: puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones únicamente dentro de su empresa, siempre y cuando incluya una copia de todos los avisos de derechos de autor. No puede elaborar trabajos que se deriven de estas publicaciones, ni tampoco reproducir, distribuir ni visualizar estas publicaciones ni ninguna de sus partes fuera de su empresa, sin el consentimiento explícito de IBM.

**Derechos:** Excepto lo expresamente concedido en este permiso, no se conceden otros permisos, licencias ni derechos, explícitos o implícitos, sobre las publicaciones ni sobre ninguna información, datos, software u otra propiedad intelectual contenida en el mismo.

IBM se reserva el derecho de retirar los permisos aquí concedidos siempre que, según el parecer del fabricante, se utilicen las publicaciones en detrimento de sus intereses o cuando, también según el parecer de IBM, no se sigan debidamente las instrucciones anteriores.

No puede descargar, exportar ni reexportar esta información si no lo hace en plena conformidad con la legislación y normativa vigente, incluidas todas las leyes y normas de exportación de Estados Unidos.

IBM NO PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, NO VULNERACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

# IBW.